

작동 설명서 멀티파라미터 트랜스미터 M400 FF



트랜스미터 멀티파라미터 M400 FF 30 078 309

작동 설명서 멀티파라미터 트랜스미터 M400 FF

내용

안전 :	지침	
2.1	장비 문서 기호와 명칭에 대한 정의	
2.2	장치의 올바른 처분	
2.3	M400 시리즈 멀티파라미터 트랜스미터용 Ex 설명서 - ATEX/IECEx	
2.4	M400 시리즈 멀티파라미터 트랜스미터용 Ex 설명서 - FM 승인	
	2.4.1 FM 승인하에서 고려할 수 있는 사용 지침	
	2.4.1.1 일반 참고	
	2.4.1.2 주의 사항, 경고 및 마킹	
	2.4.1.3 제어 도면	
장치 기	개요	
3.1	개요 1/2DIN	
3.2	제어/탐색 키	
	3.2.1 메뉴 구조	
	3.2.2 탐색 키	
	3.2.2.1 메뉴 트리 탐색하기	
	3.2.2.2 Escape	
	3.2.2.3 ENTER	
	3.2.2.4 메뉴	
	3.2.2.5 Calibration 모드	
	3.2.2.6 Info 모드	
	3.2.3 데이터 입력 필드 탐색	
	3.2.4 데이터 값 입력, 데이터 입력 옵션 선택	
	3.2.5 니스플레이에서 I 로 탐색	
	3.2.6 "Save changes" 내화상사	
	3.2./ 모안 비밀면오	
	3.2.8 디스플레이	
설치 :	지침	
4.1	포장풀기 및 장비 검사	
	4.1.1 패널 컷아웃 치수 정보 – 1/2DIN 모델	
	4.1.2 설치 절차	
	4.1.3 조립 – 1/2DIN 버전	
	4.1.4 1/2DIN 버전 – 치수 도면	
	4.1.5 1/2DIN 버선 – 파이프 상작	
4.2	선원 공급 상지 연결	
	4.2.1 하우징(멱 상작)	
4.3	거넥터 PIN 성의	
	4.3.1 더미널 글목(IB) 징의	
	4.3.2 TB2 - CONDUCIVITY 4-E/2-E 야글도그 센지	
	4.3.3 IBZ - PH/ORP 아필도그 센지	
	4.3.4 IDZ - 연고 아글도그 엔지 4.3.5 ID2 - 미 저르 사스 저ㄷㄷ 4.6 미 요조 00 (나은) IQM/디지터) 세서	
	4.3.5 TB2 - pH, 현규 현고, 현고고 4℃ 옷 중은 602(웃음/16M(디잘/ 현지 / 3.6 TB2 _ 과하 사소 19M/디지터\세서	
	4.5.0 IDZ - 3 - 근소, ISM(의사일/ 엔사	
	4.3.0.1 아이에일 포금 / 3.6.2 다르 케이븐 포하	
4 A	(SM/디지턷)세서의 여격	
T.T	4.4.1 nH/ORP Cond 4-e 및 전류용 ISM 세서 여격 산소 측정 및 용존 CO.(낮음)	
	4.4.1 FR2 – AK9 케이블 배치	
	4.4.3 광학 산소 측정용 ISM 센서 연결	
45	아날로그 세서 연결	
	4.5.1 pH/ORP용 아날로그 센서 연결	
	4.5.2 TB2 – 아날로그 pH/ORP 센서의 일반적인 배선	
	4.5.2.1 예 1	
	4.5.2.2 예 2	
	4.5.2.3 Ø 3	
	4.5.2.4 예 4	
	4.5.3 전류 산소 측정용 아날로그 센서 연결	
	4.5.4 TB2 – 전류 산소 측정용 아날로그 센서의 일반적인 배선	
ᆮᆋᄮ	그미터 사용, 사용 상사	
트랜스 ᇊ╹	트레스미터 사요	

6	빠른	설정	41
7	세서	교정	42
•	71	교전 모드 들어가기	42
	7.1	2전금 또는 4전금 세서의 전도도 교정	43
	1.2	2년 후 또한 후원 후 원제의 원포포 표정 7 2 1 1절 세서 교정	40 44
		7.2.2 2점 세서 교정 (4전극 세서마)	45
		723 28 RA	40 45
	73	지료 사소 세서의 교전	46
	7.0		46
			40 /7
			47 /7
		7.3.7.2 Middaul 소프	4/
	71	가려고 한 분가 분가 한 분가 이 등을 하는 것이 있는 것이 없는 것이 없 않는 것이 없는 것이 없 않이 않이 않는 것이 없는 것이 없 에 없는 것이 없이 없이 없다. 것이 없 않이 없는 것이	40 /0
	7.4	ㅎㅋ 근소 현지ㅋ 표이(DM 현지ㅋ ㅎㅣ 르)	43
			43
			43
		7.42.2 16.4	50
		7,4,2 2급 엔지 포랑	50
		7.4.2.1 ···································	51
		기·카·2·2 6 ㅗㅡ	52
	75	/ 여	53
	7.5	pin 표정	53
		7.5.1 1-point # 8	53
		7.6.1.1 Auto ±	50 54
		7.52 2X TA	04 54
		7.5.2 ZA BO	04
		7.5.2.1 ···································	04
		7.5.2.	55
		7.5.5 이상표정	56
		7.5.5 ODD 교정((SM 세서이 경우마)	50
	76	2.3.5 이제 표정(IMI 실시 이용 같)	57
	7.0	8년 에러워린 표명	57
		7.0.1 TE ES	58
		7.6.1.1 AS Z=	58
		7.62 2월 교전	58
		7.6.2 2日 표 6	50
		7.6.2.1 AS L	50
		7.6.2.2 6 ㅗㅡ 7.6.3 고저 고저	0
	77	/ 0.3 ~ 6.8 표정	00
	1.1	면서 도도 표정 (세월 도표 전체 이미리)	01
		7.7.1 1 1 전 전 도로 8	01
	78	/// 2 입 전계 인기 요구 프로그 세서의 경우마)	01 62
	7.0		02
	7.5		02
8	구성		63
	8.1	구성 모드 들어가기	63
	8.2	측정	63
		8.2.1 채널 설정	63
		8.2.1.1 아날로그 센서	64
		8.2.1.2 ISM 센서	64
		8.2.1.3 채널 설정의 변경 내용을 저장합니다	64
		8.2.2 온도 소스(아날로그 센서의 경우만)	65
		8.2.3 파라미터 관련 설정	65
		8.2.3.1 전도도 온도 보상	66
		8.2.3.2 농도 테이블	67
		8.2.3.3 pH/ORP 파라미터	68
		8.2.3.4 전류 센서에 기초한 산소 측성 파라미터	69
		8.2.3.5 광학 센서를 기준으로 한 산소 측정의 파라미터	71
		8.2.3.6 광학 센서용 샘플링 속도 조정	72
		8.2.3.7 LED 모드	72
		8.2.3.8 용존 이산화탄소 파라미터	73
		8.2.4 평균 설정	74
	8.3	경보/세적	74
		8.3.1 경보	74
		8.3.2 세적	76

84.1 전세 노나타함 // 84.2 CP 사이를 제한 79 84.3 SP 사이를 제한 79 84.4 JU 전부 사이를 제한 80 84.5 SM 가운티(FO)(H 리셋 81 84.6 DI 스트러스 노 25 (CH DS M 센서의 김무만) 81 85 FL= elle 82 86.7 CH 82 86.8 DI 스트러스 노 25 (CH DS M 센서의 김무만) 83 85.7 ISM 에서 모니타킹 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 83 86.8 FOID 83 87.9 ALA별 93 1 91 전의 실정 84 84 92 25 20 7 84 93.1 전의 실정 95 84 94.1 ALAE 웹 97 84.2 94.2 497 / 40 / 40 97 94.2 94.2 497 / 40 / 40 97 94.2 94.1 ALSE 웹 97 94.2 497 / 40 94.1 ALSE 웹 97 94.2 97		8.4	ISM 설정(pH, 산소 및 용존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)	77
84.2 UP 사이를 체험 97 84.4 SP 사이를 체험 97 84.5 SP 사이를 체험 97 84.6 DU 스트릭스 소설(ph ISM 센서의 경우만) 91 85.5 UA = Lei A 소설(ph ISM 센서의 경우만) 92 85.5 Heine 83 85.6 NB 98 9.1 UO dag 98 9.2 ND 98 9.2 ND 98 9.2 ND 98 9.4 ND 98 9.2 ND 98 9.4 ND 98 9.4 ND 98 9.4 ND 98 9.4 ND 98 10.1 ZE Mask Mult			8.4.1 센서 모니터딩	//
64.3 파라가이를 제한 68 84.4 파라가이를 제한 68 84.5 101 소프로이() 68 8.5 1 소물이() 68 8.5.1 후성 68 8.5.2 분해당 68 8.5.3 백리이트 68 8.5.4 012 68 8.5.5 108 64 8.5.6 108 64 8.5.7 108 68 9.1 104 월점 68 9.2 128 68 9.2.1 128 년려 68 9.2.1 128 년려 69 9.4.1 104 년점 67 9.4.2 480 67 9.4.1 426 67 9.4.2 480 67 9.4.1 10.1 10.2 10.2 10.1 10.2 10.3 10.1 10.2 1.4 61 10.1 1.7 1.8 62 10.2 <t< td=""><td></td><td></td><td>8.4.2 UP 사이글 세안</td><td>79 70</td></t<>			8.4.2 UP 사이글 세안	79 70
6.4.5 SM 카운타/트(미너 리셋			0.4.3 이 사이크 세인 8.4.4 고아사규 사이크 제하	79 80
6 4 6 DU 스토레스 포정(PH SM 센서의 경우만) 6 8 5 1 (-১ 홈페이) 60 8 5 1 (-১ 홈페이) 60 8 5 2 (E 패는 60 8 5 3 (H) 60 8 5 4 (H) 60 8 5 5 (SM 센서 모니터링 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 88 9 (A) 65 9 (A) 66 9 (A) 67 9 (A) 68 9 (A) 74 9 (A) 74 9 (A) 74 9 (A) 74 10 (A) 78 11 (D) 79 9 (A) 74 10 (A) 78 10			845 ISM 카우터/타이머 리세	00
8.5 디스 등 10 20 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 85 30 30 35 35 36 30 36			8.4.6 DI 스트레스 조정(oH ISM 센서의 경우만)	01
8.5.1 축천 52 8.5.2 분해능 62 8.5.3 백라이트 53 8.5.4 0.6 53 8.5.5 ISM 센서 모니티링 (ISM 센서가 연결되 경우 가능) 58 9 시스템 55 9.1 언어 성정 56 9.2 만호 변경 56 9.2.1 만호 변경 66 9.3 관금장치 성죄/삭제 56 9.4.1 시스템 리세요 57 9.4.2 옥경기 교장리 에 개장본 57 10.1.1 모델/소프 홈페이 개장본 58 10.1.2 디스플레이 58 10.1.3 기패는 58 10.1.4 미오리 58 10.1.5 마장 매 교장(제널 쇼핑 경우만) 59 10.2 1.4 영국기 교장(제널 쇼핑 경우만) 59 10.2.1 지행 59 59		8.5	디스플레이	82
8.5.2 분해등 62 8.5.3 백력이 0		0.0	8.5.1 측정	
8.5.3 백막이트 83 8.5.4 015 83 8.5.5 ISM 센서 모니터링 (SM 센서가 연결된 경우 가능) 83 8.6 Hold Outputs 94 9 1 인수 앱 전 85 9.1 인수 앱 전 85 9.2 문 양 85 9.1 인수 앱 전 86 9.2 문 양 년경 86 9.2 문 양 년경 86 9.3 참금장치 실정/삭제 86 9.4 1.4 디란 데 87 9.4 1.4 입 린 섹 87 9.5 날짜 및 시간 설정 87 10.1 진단 88 10.1.1 진단 88 10.1.2 디스블리미 88 10.1.4 미모린 입 및 기 88 10.1.5 아날 오르 99 10.1.6 0.9 약 99 10.2.1 적징기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1 적징기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1 전기 91 <			8.5.2 분해능	82
8.6.4 이름 63 8.6 Hold Outputs 64 9 시스템 65 9.1 인이 설정 65 9.2 문호 65 9.2.1 만호 번경 66 9.2.2 운영자용 미나 액세스 구성 66 9.2.2 운영자용 미나 액세스 구성 66 9.4 재실정 67 9.4.1 시스템 리세 67 9.4.1 지스템 리세 67 9.4.2 관심기 교실 리세 67 9.4.1 지스템 리세 67 9.1 지스템 리세 67 9.1 지스템 리세 67 9.1 지스템 리세 67 9.1.1 지금 67 9.1.1 1.1 모델/소 68 10.1.2 모델 91 68 10.1.4 <			8.5.3 백라이트	83
8.5.5 ISM 센서 모니터링 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 93 8.6 Hold OUpuls 94 9 시스템 85 9.1 언어 생정 86 9.2 같호 변경 86 9.2.1 안호 변경 86 9.2.2 운영 비는 액세스 구성 86 9.3 관금장치 실장/삭제 86 9.4.1 시스템 리셋 87 9.4.1 시스템 리셋 87 9.4.2 측장된 고실적 87 9.5 날짜 및 시간 실정 87 10.1 진단/소프트웨어 개정본 88 10.1.1 오티/소프릴/스프트웨어 개정본 88 10.1.2 디스플레이 88 10.1.3 가빠드 88 10.1.4 매인리 88 10.1.5 아내리 89 10.1.4 매인리 88 10.1.2 대소 90 10.2.1 측정되 대의 90 10.2.1 적 대의 91 10.2.1 주장 대의 92 10.2.1			8.5.4 이름	83
8.6 Hold Outputs 94 Ad 10 95 91 20 4 23 95 91 96 92 93 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 94 94 94 93 93 94 94 93 94			8.5.5 ISM 센서 모니터링 (ISM 센서가 연결된 경우 가능)	83
9 시스템 65 9.1 언어 설정 85 9.2 양호 85 9.2.1 운영자용 매뉴 액세스 구성 86 9.3 참금장치 설정/삭제 86 9.4 취감 지 소액 리세 87 9.4.1 시스템 리세 87 9.4.2 축장기 교정리 리세 87 9.5 날짜 및 시간 설정 87 10 서비스 88 10.1 진단 88 10.1.2 모델스 프트웨어 개정본 88 10.1.3 기파트 88 10.1.4 미모리 88 10.1.5 아날로그 입력 읽기 88 10.1.6 0, 광학 88 10.1.7 다출 지 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.1 저항 90 10.2.1.2 속전 91 10.2.1.3 전류 91 10.2.1.4 적인 92 10.2.1.5 야 정단 92 10.2.1.6 유 전단 92 10.2.1.7 아탈고 고 입		8.6	Hold Outputs	84
9.1 언어 실정 66 9.2 암호 68 9.2.1 압호 빈경 66 9.2.2 운영 전용 메뉴 액세스 구성 66 9.2.4 소성장 용 메뉴 액세스 구성 66 9.4 재실점 67 9.4 재실점 67 9.4.1 시스템 리셋 67 9.4.2 측정기 교정 리셋 67 9.4.2 측정기 교정 리셋 67 9.4.2 측정기 교정 리셋 67 9.4.1 시스템 리셋 67 9.4.2 측정기 교정 리셋 67 9.4.1 지스템 리셋 67 9.4.2 측정기 교정 리셋 67 9.4.1 지스텔 68 10.1.1 모델 68 10.1.2 디스텔 68 10.1.3 패트 68 10.1.4 매일 68 10.1.5 아일 69 10.2.1 주장 미고일 69 10.2.1 전문 69 10.2.1 전문 69 <td>9</td> <td>시스템</td> <td></td> <td>85</td>	9	시스템		85
9.2 암호		9.1	 언어 설정	85
9.2.1 암호 연공 86 92.2 운영자용 미타 액세스 구성 86 9.3 참금장치 설정/삭제 87 94.1 시스템 리셋 87 9.4 개성정 87 94.2 측정리 고정 리셋 87 9.4 시스템 리셋 87 94.2 측정리 고정 리셋 87 9.5 날짜 및 시간 설정 87 97 9.4 10.1 210 87 10 서법 10.1 210/		9.2	 암호	
9.22 운영자용 메뉴 액세스 구성			9.2.1 암호 변경	86
9.3 점급장치 설정/삭제 66 9.4 지상점 87 9.4.1 시스템 리셋 87 9.5 날짜 및 시간 설정 87 10 서비스 68 10.1 지단 88 10.1.1 모델/소프트웨어 개정본 88 10.1.2 다스플레이 88 10.1.3 기패트 88 10.1.4 메모리 88 10.1.5 아날로그 입력 읽기 88 10.1.6 야보고 입력 읽기 89 10.1.5 야보고 입력 입기 89 10.1.5 야보고 입력 입기 89 10.1.6 야보고 입력 입기 89 10.1.7 지출자 89 10.1.8 야보고 입력 입 경우만) 90 10.2.1 지출 91 10.2.1 지출 91 10.2.1 지출 92 10.2.1.4 지출 93 10.2.15 Rg 진告 93 10.2.16 Ro 진告 92 10.2.17 아날로그 입력 신호 교정 93 10.2.16 RG 진告 95			9.2.2 운영자용 메뉴 액세스 구성	86
9.4 재실정		9.3	잠금장치 설정/삭제	86
9.4.1 시스템리셋		9.4	재설정	87
9.4.2 특성기 교성 리셋 87 9.5 날짜 및 시간 설정 87 10 시ビ 88 10.1 진단 88 10.1.1 모델/소프트웨어 개정본 88 10.1.2 디스플레이 88 10.1.3 키패트 69 10.1.4 메모리 89 10.1.5 아날로그 입력 읽기 69 10.1.6 6.2 방학 99 10.2.1 특정기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.1 저함 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전단 93 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.6 R 진단 95 10.1.1 미시지 96 97 11.1 미시지 96 97 11.3 모정십 미이터 96			9.4.1 시스템 리셋	87
9.5 날짜 및 시간 설정 87 10 시비스 88 10.1 진단 88 10.1.1 모델/소프트웨어 개정본 88 10.1.2 디스블레이 88 10.1.3 키패트 89 10.1.4 메오리 89 10.1.5 아날로그 입력 읽기 89 10.1.6 0. 광학 89 10.1.7 지정 90 10.1.8 지정 90 10.2.1 주정 90 10.2.1.1 저렴 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 R 진단 93 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.8 전압 94 10.2.1.9 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.117 아날로그 입력 신호 교정 95 10.1 대시지 96 96 11.2 교정 데이터 97 97 11.4 ISM 센서 전伐 (ISM 센서가 연결된 경우			9.4.2 즉성기 교성 리셋	87
10 서비스 88 10.1 진단 88 10.1.1 모델/포프트웨어 개정본 88 10.1.2 디스플레이 88 10.1.3 카페트 89 10.1.4 메모리 89 10.1.5 아날로그 입력 읽기 89 10.1.6 0, 알학 89 10.2 교정 90 10.2.1.1 저항 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 RQ 단L 93 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.6 R 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 95 11.1 메시퍼 96 11.3 모델산 프로웨어 개정본 97 11.5 ISM 센서 전단 (ISM 센서 가 연결된 결우 가능) 97 <td></td> <td>9.5</td> <td>날짜 및 시간 설성</td> <td>87</td>		9.5	날짜 및 시간 설성	87
10.1 진단 88 10.1.1 모델/소프트웨어 개정본 88 10.1.2 디스플레이 88 10.1.3 키패드 89 10.1.4 메모리 89 10.1.5 아날로그 입력 읽기 89 10.1.6 0, 광학 89 10.2 교정 90 10.2.1 저렇지 90 10.2.1.1 저렇 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전답 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 R 진단 93 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.8 Rg 진단 93 10.2.1.9 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.10 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.11 여나로그 입력 신호 교정 94 10.2.12 오업 더나 95 10.3 기실 서니스 95 11.4 안내 96 11.2 교정 데어터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 <td>10</td> <td>서비스</td> <td>۲</td> <td></td>	10	서비스	۲	
10.1.1 모델/노프트웨어 개정본 88 10.1.2 디스플레이 88 10.1.3 카페트 89 10.1.4 메모리 89 10.1.5 아날로그 입력 읽기 99 10.1.6 0, 광학 90 10.2 교정 90 10.2.1 측정기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.1 저학 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 RQ 진단 93 10.2.1.6 RT 진단 94 10.2.1.7 아날로고 입력 신호 교정 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 95 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 FM 세지 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.2 교정 데이터 100 <td></td> <td>10.1</td> <td>진단</td> <td>88</td>		10.1	진단	88
10.1.2 디스플레이			10.1.1 모델/소프트웨어 개정본	88
10.1.3 카패트 98 10.1.5 아날로그 입력 읽기 99 10.1.6 0, 광학 90 10.2 교정 90 10.2.1 촉정기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.1 자항 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 친류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 Rf 진단 93 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.6 Rf 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.6 Rf 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.8 Rd 시비스 95 10.3 기술 서비스 95 11.2 교장 데이터 96 11.1 메시지 96 11.2 교장 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.5 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 <td></td> <td></td> <td>10.1.2 디스플레이</td> <td>88</td>			10.1.2 디스플레이	88
10.1.4 메모리 98 10.1.5 0 날로그 입력 읽기 99 10.2 교정 90 10.2 교정 90 10.2.1 측정기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 명 진단 93 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.8 대 진단 94 10.2.1.9 대 진단 94 10.2.1 7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.2 잠금 해제 교정 95 10.3 기술 서비스 95 11 2 교정 데이터 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 전단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 시스템 구조 100 12.1 일반 100 12.1 시스템 구조 100 12.2 M40 F 문록 모델 1			10.1.3 키패드	89
10.1.6 아달로그 입력 읽기 89 10.1.6 0.2 광적 90 10.2.1 측정기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.1 저항 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 Rr 진단 93 10.2.1.7 아달로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.6 Rr 진단 94 10.2.1.7 아달로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.7 아달로그 입력 신호 교정 94 10.2.2 점금 해제 교정 95 10.3 기술 서비스 95 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 전날 (SM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진난 (SM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 ISM 센서 진난 (SM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.2 Heldu 가 연결된 경우 가능) 97 12.3 HEldu 가 연결된 경우 가능) 97 12.3 HEldu 가 연결된 경우 </td <td></td> <td></td> <td>10.1.4 메모리</td> <td>89</td>			10.1.4 메모리	89
10.2 교정 99 10.2			10.1.5 아날로그 입력 읽기	89
10.2 교정 교정 90 10.2.1 측정기 교정(채널 A의 경우만) 90 10.2.1.1 저항 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전단 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 Rr 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.2 잠급 해제 교정 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 95 11.3 모델/소프트웨어 개정본 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 No 비행 100 12.1 ISM 센서 전문 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 ISA Ne 100		10.0	IU.I.6 0 ₂ 광약	89
10.2.1 목정/ 교정(제일 A의 정부만) 90 10.2.1.1 저항 90 10.2.1.2 온도 91 10.2.1.3 전류 92 10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 R' 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.6 R' 진단 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 96 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 전단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 IA는팀 구조 100 12.1 IQ는 100 12.1 IQL = 100 12.3		10.2	교성	90
102.1.1 시8 90 102.1.2 온도 91 102.1.3 전류 92 102.1.4 전압 93 102.1.5 Rg 진단 93 102.1.6 Rr 진단 94 102.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 102.1.6 Rr 진단 94 102.1.7 아날로그 입력 신호 교정 95 10.3 기출 서비스 95 10.3 기출 서비스 95 11.2 교정 데이터 95 11.3 모델/소프트웨어 개정본 96 11.1.1 메시지 96 11.1.1 미시지 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 의단 100 12.1			10.2.1 즉성기교성(새달 A의 경주만)	90
10.2.1.2 건목 92 10.2.1.3 전목 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 Rr 진단 93 10.2.1.7 야날고 입력 신호 교정 94 10.2.1.7 아날고 입력 신호 교정 94 10.2.1.7 아날고 입력 신호 교정 94 10.2.1.7 아날고 입력 신호 교정 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 95 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 발반 100 12.1 일반 100 12.1 발반 100 12.1 실말 무조 100 12.1 실말 및 주소 102 12.3 시문원 = 구성 102 12.3.1 네트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 우소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 1			10.2.1.1 시앙	90
10.2.1.4 전압 93 10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 R' 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 95 10.3 기술 서비스 95 11.0 매시지 96 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 전단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 전단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 비스비 100 12.1.1 시스템 구조 100 12.1 일반 100 12.1 일반 100 12.1 일반 101 12.2.1 블로 구성 102 12.3 시문원 주소 지정			10.2.1.2	
10.2.1.5 Rg 진단 93 10.2.1.6 Rr 진단 94 10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.17 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.17 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.17 아날로그 입력 신호 교정 95 10.3 기술 서비스 95 11 안내 96 11.1 미시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 96 11.1 미시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 시스템 구조 100 12.1 일반 100 12.1 일반 100 12.2.1 블록 모델 100 12.2.1 블록 모델 102 12.3 내트워크 구성 102 12.3.1 네트워크 구성 104			10.2.1.3 연ㅠ 10.2.1.4 전아	
10.2.1.6 RY 진단			10.2.1.4 연합	93 93
10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정 94 10.2.2 잠금 해제 교정 95 10.3 기술 서비스 95 11 안내 96 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 전比 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 전比 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12.1 의스턴 국소 100 12.1 시스템 구조 100 12.1 시스템 구조 100 12.2.1 블록 모델 101 12.2.2 색법 및 주소 지정 102 12.3 대트워크 구성 103 12.3.1 대트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 </td <td></td> <td></td> <td>10.2.1.5 Kg 년년 10.2.1.6 Pr 지다</td> <td>93 Q/</td>			10.2.1.5 Kg 년년 10.2.1.6 Pr 지다	93 Q/
10.2.2 잠금 해제 교정 95 10.3 기술 서비스 95 11 안내 96 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스 100 12.1 일반 100 12.1 시스템 구조 100 12.2.1 블록 구성 102 12.3 시운전 102 12.3 IIIE 위크 구성 102 12.3 IIIE 위크 구성 103 12.3 F 구성 프로그램을 통한 시운전 103 12.3 F 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3 IIIE 위크 구성 103 12.3 F 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3 IIIE 위크 구성 103 12.3 F 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.1 IIIE 위크 구성 103 12.3 F 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3 A UT 파라미터 크기 조정 104 13 R지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107			10.2.1.0 에너로그 입력 신호 교정	04 94
10.3 기술 서비스			10.22 잠금 해제 교정	01
11 안내 96 11.1 메시지 96 11.2 교정 데이터 96 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스 100 12.1 일반 100 12.1 일반 100 12.1 의신 대한 구조 100 12.2.1 블록 모델 100 12.2.1 블록 구성 102 12.3 시문전 102 12.3.1 네트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 107 13.1 전면 패널 세척 107		10.3	기술 서비스	95
11. 면내				0
11.1 11.1		<u>ខ</u> ា. 111	메시지	90
11.2 교양 데이디 90 11.3 모델/소프트웨어 개정본 97 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스 100 12.1 일반 100 12.1.1 시스템 구조 100 12.2.1 별록 모델 100 12.2.1 블록 모델 101 12.2.1 블록 구성 102 12.3.1 네트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13.1 전면 패널 세척 107 13.1 전면 패널 세척 107		11.1	메시지	
11.3 12 23 24 24 27 37 11.4 ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스 100 12.1 일반 100 12.1 일반 100 12.1 시스템 구조 100 12.2.1 블록 모델 100 12.2.1 블록 구성 101 12.2.1 블록 구성 102 12.3 시운전 102 12.3.1 네트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13 유지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107		11.2	표경 데이터 미데/스피티에서 개정보	90
11.4 Iom 센서 82 (Iom 센서가 연결된 경우 가능) 97 11.5 ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 97 12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스 100 12.1 일반 100 12.1 시스템 구조 100 12.2 M400 FF 블록 모델 100 12.2.1 블록 구성 101 12.2.1 블록 구성 102 12.3 시운전 102 12.3 시운전 103 12.3.1 네트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13 유지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107		11.3	노일/노르드케이 게 8 근	97 70
12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스		11.4	ISM 센서 지다 (ISM 센서가 연결된 경우 가능)	97 07
12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스				0/
12.1 일만	12	FOUN	DATION fieldbus 인터페이스	100
12.1.1 시스템 구소		12.1	일반	100
12.2 M400 FF 일록 모델		100	12.1.1 · 시스템 ㅜ소	100
12.2.1 월국 18 102 12.3 시운전 103 12.3.1 네트워크 구성 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13 유지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107		12.2	[WHYOUT] ㄹᆨ ㅗㄹ	וטווטו 101
12.0 112.0 112.0 112.0 110.0 12.3.1 네트워크 구성 10.3 12.3.2 식별 및 주소 지정 10.3 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13 유지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107		122	12.2.1 ㄹㄱ ㅣㅇ 시우저	102102102
12.3.1 네프 H그 H S 103 12.3.2 식별 및 주소 지정 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13 유지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107		12.0	1231 네트워크 구선	וטט ווטא
12.3.2 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 103 12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전 104 12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정 106 13 유지관리 107 13.1 전면 패널 세척 107			12.3.1 - 데그 데그 데O	ווטס ווויי
12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정			12.3.2 다르 곳 다그 110	103 1∩/
13 유지관리107 13.1 전면 패널 세척107			12.3.6 ···································	104 106
13< 규시관리 107 13.1 전면 패널 세척 107		o	· 같.0.ㅋ : 00: ㅋㅋㅋㅋ 프/ ㅗㅇ	100
13.1 신먼 패널 세석107	13	유지관	같 <mark>다.</mark>	107
		13.1	신번 배닐 세식	

6

14	문제히	배결	108
	14.1	Cond(저항) 오류 메시지 / 아날로그 센서에 대한 경고 및 경보 목록	108
	14.2	Cond(저항) 오류 메시지 / ISM 센서에 대한 경고 및 경보 목록	109
	14.3	pH 오류 메시지 / 경고 및 경보 목록	109
		14.3.1 이중 막 pH 전극을 제외한 pH 센서	109
		14.3.2 이중 막 pH 전극(pH/pNa)	110
		14.3.3 ORP 메시지	110
	14.4	전류 0₂측정 오류 메시지/경고 및 경보 목록	111
		14.4.1 고농도 산소 센서	111
		14.4.2 저농도 산소 센서	111
		14.4.3 추적 산소 센서	112
	14.5	광학 0 ₂ 오류 메시지/경고 - 경보 목록	112
	14.6	용존 이산화탄소 오류 메시지/경고 - 경보 목록	113
	14.7	화면의 경고 – 경보 표시	114
		14.7.1 경고 표시	114
		14.7.2 경보 표시	114
15	악세서	너리 및 예비 부품	115
16	규격		116
	16.1	일반 규격	116
	16.2	전극 규격	120
	16.3	FOUNDATION fieldbus 사양	120
	16.4	기계 사양	121
	16.5	환경 사양	121
	16.6	제어 도면	122
		16.6.1 설치, 유지보수 및 검사	122
		16.6.2 제어 설치 도면 일반 설치	123
		16.6.3 참고	126
17	기본	테이블	127
18	보증		131
19	버퍼	테이블	132
	19.1	표준 ph 버퍼	132
		19.1.1 Mettler-9	132
		19.1.2 Mettler-10	133
		19.1.3 NIST 기술 버퍼	133
		19.1.4 NIST 표준 버퍼(DIN 및 JIS 19266: 2000-01)	134
		19.1.5 Hoch 버퍼	134
		19.1.6 Cida(94) 버며 19.1.7 Mart Thiada Pietel de Hañe Finanzi	135
		19.1./ Merck liftisole, Riedel-de-Haen Fixanale	135
		19.1.8 WIW 버歫	136
	10.0	I9.I.9 JIS Z 880Z 머끠 이즈마고 피고 미코	136
	19.2	이중닉 PH 신국 머끠	13/
		i 9.2.i Memer-ph/pNa 머ㅛ(Na+ 3.9M)	13/

소개

1

사용 목적 설명서 – 2선 M400 멀티파라미터 트랜스미터는 다양한 유체와 기체의 특성 을 측정하기 위한 FOUNDATION fieldbus[™] 통신 기능을 포함한 단일 채널 온라인 공정 계 측기입니다. 여기에는 전도도, 산소, 용존 이산화탄소(CO₂) 및 pH/ORP가 포함됩니다. 파라미터는 시스템 후면의 라벨에 표시되어 있습니다.

M400은 독특한 혼합 모드 트랜스미터로 기존 센서(아날로그) 및 ISM 센서(디지털)를 조작할 수 있습니다.

M400 FF 파라미터 적합도 가이드

파라미터	M400 FF	
	아날로그	ISM
pH/ORP	•	•
전도도 2-e	•	-
전도도 4-e	•	•
전류 측정: 용존산소 ppm/ppb/추적	●/●/●	•/•/•
전류 측정: 02 가스	•	•
광학 산소 ppm/ppb	_	•/•
용존 이산화탄소(낮음)	-	•

4줄로 된 대형 백라이트 액정 디스플레이는 측정 데이터와 설정 정보를 전달합니다. 메 뉴 구조로 전면 패널의 키를 이용하여 모든 작동 파라미터를 수정할 수 있습니다. 계측 기의 무단 사용을 방지하기 위해 암호 보호로 메뉴 잠금 기능을 이용할 수 있습니다. FF 인터페이스를 통해 아날로그 출력 블록, 이산 입력 블록 및 이산 출력 블록을 경보/ 세척 상태, 홀드 상태 및 압력 보상에 대하여 구성할 수 있습니다.

이 설명은 트랜스미터 M400 FF의 펌웨어 릴리즈, 버전 1.0.02에 해당합니다. 사전 예고 없이 지속적으로 변경될 수 있습니다.

2 안전 지침

본 설명서에는 다음의 명칭과 형식으로 안전 지침이 포함되어 있습니다.

2.1 장비 문서 기호와 명칭에 대한 정의

경고: 부상 가능성.

주의: 측정기 손상 또는 오작동 가능.

참고: 중요한 작동 정보.

트랜스미터나 이 설명서에는: 전기 충격 위험을 포함한 기타 상해와 주의를 나타내는 문구가 있습니다.

다음은 일반적인 안전 지침과 경고 목록입니다. 이러한 지침을 따르지 않으면 장비의 손상이나 작업자의 부상이 발생할 수 있습니다.

- M400 트랜스미터는 트랜스미터에 익숙하고 해당 작업에 대한 자격을 갖춘 직원만 설치 및 조작해야 합니다.
- M400 트랜스미터는 트랜스미터는 지정된 작동 조건에서만 조작해야 합니다(섹션 16 "규격" 참조).
- M400 트랜스미터의 수리는 훈련 받고 공인된 직원만이 수행해야 합니다.
- 본 설명서에 설명된 일상적인 유지보수, 세척 절차나 퓨즈 교체를 제외하고 M400
 트랜스미터는 어떤 방식으로도 조작 또는 변경해서는 안됩니다.
- Mettler-Toledo는 트랜스미터에 허가되지 않은 조작으로 인해 초래된 손상에 대해 어 떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본 제품과 함께 공급되고 본 제품에 표시된 모든 경고, 주의사항과 지침을 따르십시오.
- 본 지침 설명서에 명시된 대로 장비를 설치하십시오. 적절한 현지 및 국가 규범을 따 르십시오.
- 일반 작동 시 항상 보호 커버를 씌워 두어야 합니다.
- 본 장비가 제조업체가 명시하지 않은 방식으로 사용되는 경우 제품에서 위험을 보 호하는 방식이 손상될 수 있습니다.

경고:

케이블 연결 설치와 본 제품을 이용한 서비스 시에는 충격 위험 수준의 전압에 대한 액 세스가 필요합니다.

별도의 전원에 연결된 주전원 은 서비스 전 분리해야 합니다.

스위치나 회로 차단기는 장비 근처에 작업자가 닿기 쉬운 곳에 위치해야 합니다. 이것 은 장비에 대한 분리 장치로 표시되어야 합니다. 주전원은 장비에 대한 분리 장치로 스 위치나 회로 차단기를 채택해야 합니다.

전기 설치는 미국전기 규약(NEC) 또는 해당 국가나 지역의 규범에 의거해야 합니다.



 \bigcirc

참고: 공정 장애

공정과 안전 조건은 이 트랜스미터의 일관적인 조작에 달려 있으므로 센서 세척, 교체 또는 센서나 계측기 교정 시 작동을 유지하기 위한 적절한 수단을 제공하십 시오.

2.2 장치의 올바른 처분

트랜스미터를 더 이상 이용하지 않게 되면 적절한 처분에 대한 모든 현지 환경 규정을 준수하십시오.

2.3 M400 시리즈 멀티파라미터 트랜스미터용 Ex 설명서 - ATEX/IECEx

M400 시리즈 멀티 파라미터 트랜스미터는 Mettler-Toledo GmbH에서 생산하였습니다. 이 트랜스미터는 IECEx의 검사를 통과하였으며 다음과 같은 표준을 준수합니다.

- IEC 60079-0: 2011 에디션: 6.0 폭발성 대기 -Part 0: 일반 요건
- IEC 60079-11: 2011 에디션: 6.0 폭발성 대기 -Part 11: 본질 안전 "i"로 장비 보호
- IEC 60079-26 : 2006 에디션: 2 폭발성 대기 -Part 26: 장비 보호 레벨(EPL) Ga의 장비

Ex 표시:

- Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66

인증서 번호:

- IECEX CQM 12.0021X
- SEV 12 ATEX 0132 X

1. 특별한 사용 조건(인증 번호에 X 표시)

- 1. 충돌 또는 마찰로 인한 발화 위험을 피하고 기계적 스파크를 예방합니다.
- 인클로저 표면에 일어나는 정전기 방전을 피하시고 세척 시에만 젖은 천을 사용하 십시오.
- 3. 방폭 지역에서, IP66 케이블 글랜드(공급됨)를 장착해야 합니다.

2. 사용 시 주의 사항:

- 1. 정격 주변 온도 범위:
 - 가스 대기: -20~+60 °C
 - 분진 대기: -20~+57 ℃
- 2. 방폭 지역에서 인터페이스 업그레이드에 대해 작동을 해서는 안 됩니다.
- 3. 사용자는 내부 전기 부품을 임의로 교체해서는 안 됩니다.
- 4. 설치, 사용 및 유지보수 시, IEC 60079-14를 숙지해야 합니다.
- 5. 폭발성 분진 대기에 설치 시 다음과 같이 하십시오.
 - 5.1 Ex ia IIIC IP66가 표시되어 있는 IEC 60079-0:2011 및 IEC 60079-11:2011에 대한 케이블 패킹 누르개 또는 블랭킹 플러그가 사용되어야 합니다.

5.2 멀티 파라미터 트랜스미터의 오버레이 스위치는 빛으로부터 보호해야 합니다.5.3 오버레이 스위치에 대한 높은 기계적 위험을 피하십시오.

- 다음 경고 내용을 숙지하십시오. 잠재적인 정전기 전하 위험은 지침을 참조하시고, Ga 어플리케이션에 대한 영향이나 마찰로 인한 발화 위험을 피하십시오.
- 7. 본질 안전 회로에 연결하려면, 다음 최대 값을 사용하십시오.

터미널	기능	안전 파라미터	-	-		
10, 11	전원(FF) FISCO 필드 장치	$U_{i} = 17.5 V$	I _i = 380 mA	$P_{i} = 5.32 W$	$L_i = 0$	$C_i = 3 \text{ nF}$
	선형 전원	$U_i = 24 V$	l _i = 200 mA	$P_{i} = 1.2 W$	$L_i = 0$	$C_i = 3 \text{ nF}$
P, Q	아날로그 입력	$U_i = 24 V$	I _i = 100 mA	$P_{i} = 0.8 W$	$L_i = 0$	C _i = 15 nF
N, O	RS485 센서	U _o = 5.88 V U _i = 24 V	$I_o = 54 \text{ mA}$ $I_i = 100 \text{ mA}$	$P_{o} = 79 \text{ mW}$ $P_{i} = 0.8 \text{ W}$	$L_o = 1 \text{ mH}$ $L_i = 0$	$\begin{array}{l} C_{o}=1.9 \ \mu\text{F} \\ C_{i}=0.7 \ \mu\text{F} \end{array}$
L, M	1선식 센서	U _o = 5.88 V	$I_o = 22 \text{ mA}$	$P_o = 32 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.8 \ \mu F$
I, J, K	온도 센서	$U_{o} = 5.88 V$	$I_{o} = 5.4 \text{ mA}$	$P_o = 8 \text{ mW}$	$L_{o} = 5 \text{ mH}$	$C_o = 2 \ \mu F$
B, C, D, H	용존 산소 센서	$U_{o} = 5.88 V$	$I_o = 29 \text{ mA}$	$P_o = 43 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.5 \ \mu F$
A, B, E, G	전도도 센서	U _o = 5.88 V	l _o = 29 mA	$P_o = 43 \text{ mW}$	$L_o = 1 \text{ mH}$	$C_o = 2.5 \ \mu F$
A, E, G	pH 센서	U _o = 5.88 V	$I_{o} = 1.3 \text{ mA}$	$P_o = 1.9 \text{ mW}$	$L_o = 5 \text{ mH}$	$C_o = 2.1 \ \mu F$



라벨 모델 M400 FF.

2.4 M400 시리즈 멀티파라미터 트랜스미터용 Ex 설명서 - FM 승인

2.4.1 FM 승인하에서 고려할 수 있는 사용 지침



M400 시리즈 멀티파라미터 트랜스미터는 Mettler-Toledo GmbH에서 생산하였습니다. 이 트랜스미터는 NRTL cFMus의 검사를 통과하였으며 다음과 같은 요건을 준수합니다. 본 장비는 접지를 위해 내부 본드 와이어 및 내부 플라잉 리드가 제공됩니다.

미국 마킹	
작동 온도 범위	-20 °C ~ +60 °C (-4 °F ~ +140 °F)
환경 명칭	인클로저 유형 4X, IP 66
본질 안전	- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4A - Class II, Division 1, Groups E, F, G - 등급 III
본질 안전	Class I, Zone O, AEx ia IIC T4 Ga
파라미터	- 엔터티: 제어 도면 12112601 및 12112602 - FISCO: 제어 도면 12112603 및 12112602
비발화성	 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A Class I, Zone 2, Groups IIC T4
인증 번호	3046275
표준물질	 - FM3810:2005 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 승인 표준 - ANSI/IEC-60529:2004 인클로저가 제공하는 보호 등급(IP 코드) - ANSI/ISA-61010-1:2004 에디션: 3.0 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 안전 요건 - Part 1: 일반 요건 - ANSI/NEMA 250:1991 전기 장비용 인클로저 (1,000 볼트 최대) - FM3600:2011 위험(분류됨) 지역 내 사용을 위한 전기 장비 승 인 표준 - 일반 요건 - FM3610:2010 Class I, II & III, Division 1, 위험(분류됨) 지역 내 사용을 위한 본질 안전 장치 및 관련 장치 승인 표준 - FM3611:2004 Class I & II, Division 2, 및 Class III, Division 1 & 2, 위험(분류됨) 지역 내 사용을 위한 비발화성 전 기 장비 승인 표준 - ANSI/ISA-60079-0:2013 에디션: 6.0 폭발성 대기 – Part 0: 일반 요건 - ANSI/ISA-60079-11:2012 에디션: 6.0 폭발성 대기 – Part 11: 본질 안전 "1"

캐나다 마킹	
작동 온도 범위	-20 °C ~ +60 °C (-4 °F ~ +140 °F)
환경 명칭	인클로저 유형 4X, IP 66
본질 안전	- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4A - Class II, Division 1, Groups E, F, G - 등급 III
본질 안전	Class I, Zone O, Ex ia IIC T4 Ga
파라미터	- 엔터티: 제어 도면 12112601 및 12112602 - FISCO: 제어 도면 12112603 및 12112602
비발화성	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A
인증 번호	3046275
표준물질	 CAN/CSA-C22.2 No. 60529:2010 인클로저가 제공하는 보호 등급(IP 코드) CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004 에디션: 3.0 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 안전 요건 - Part 1: 일반 요건 CAN/CSA-C22.2 No. 94:1976 특수 엑스클로저 - 산업 제품 CAN/CSA-C22.2 No. 213-M1987:2013 Classl, Division 2 위험 지역 내 사용을 위한 비발 화성 장비 - 산업 제품 CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2011 에디션: 2.0 폭발성 대기 – Part 0: 일반 요건 CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014 에디션: 2.0 폭발성 대기 – Part 11: 본질 안전 "i" 로 장비 보호

2.4.1.1 일반 참고

멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA는 Class I, II, III, Division 1 기기, Class I, Division 2 기기(미국전기 규약[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])를 요구하 는 어플리케이션을 위한 A, B, C 및 D 그룹, 500조; 또는 캐나다 전기(CE) 규약[®] (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), 캐나다에서 설치된 경우 부록 F), 또는 Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4, Ga 기기(미국전기 규약 ® (ANSI/NFPA 70 (NEC[®]), 500조; 또는 캐나다전기(CE) 규 약[®] (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), 캐나다에서 설치된 경우 부록 F)을 요구하는 어플리케 이션을 위한 A, B, C, D, E, F, G 폭발성 그룹의 모든 가연성 자재의 위험 대기에서 사용하 는 데 적합합니다.

멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA를 위험 지역에서 설치 및 작동하는 경우 일반 Ex 설치 규정은 물론 안전 지침을 준수해야 합니다.

전기 시스템의 폭발 보호에 적용되는 설치 규정과 표준은 물론 사용자 설명서를 항상 준수해야 합니다.

폭발 위험이 있는 시스템 설치는 검증된 담당자가 항상 수행해야 합니다.

특정 밸브에 대한 장착 지침은 장착 키트와 함께 제공되는 장착 지침을 참조합니다. 장 착 시 잠재적으로 위험 환경에서 사용하는데 있어 SVI FF 포지셔너의 적합성에 영향을 미치지 않습니다.

본 장비는 개인 보호 장비로 사용되지 않습니다. 부상을 예방하려면 사용 전에 매뉴얼 을 읽으십시오.

언어 번역 지원은 현지 담당자 또는 이메일 process.service@mt.com으로 문의하십시오.

2.4.1.2 주의 사항, 경고 및 마킹

위험 장소 참고:

- 1. 미국 설치 시 지침은 ANSI/ISA-RP12.06.01, 위험(분류됨) 지역에 대한 본질 안전 시 스템 설치를 참조하십시오.
- 2. 미국 내 설치는 미국 전기 규약®(ANSI/NFPA 70 (NEC®))의 관련 요건을 준수합니다.
- 3. 캐나다 내 설치는 캐나다 전기(CE) 규약[®](CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1)의 관련 요건 을 준수합니다.
- 4. 배선 방법은 설치를 관리하는 모든 현지 및 국가 규약을 준수하며, 배선은 최대 예 상 주변 온도보다 최소 +10 ℃의 정격이어야 합니다.
- 5. 보호 유형이 배선 글랜드를 허용하고 이에 좌우되는 경우, 글랜드는 장비 또는 시 스템 명판에 식별된 필수 보호 유형과 영역 분류를 인증받아야 합니다.
- 내부 접지 터미널은 주요 장비 접지 수단으로 사용되며 외부 접지 터미널은 현지 당국이 이런 연결을 허용하거나 요구하는 곳의 보조(2차) 본딩 연결부에만 사용 됩니다.
- 7. 방진 처리된 도관 씰은 Class Ⅱ 전도성 및 비전도성 방진 환경과 Class Ⅲ 가연성 부 유 환경에 설치할 때 사용합니다.
- 물 또는 먼지 유입을 방지하는 승인된 씰이 필요하며 최고 수준의 유입 보호를 충 족하기 위해 NPT 또는 미터 나사 피팅은 테이프 또는 나사로 씰링되어야 합니다.

- 9. 장비가 도관/케이블 글랜드 엔트리의 플라스틱 방진 플러그와 함께 제공될 때 최 종 사용자는 장비가 설치된 환경에 적합한 케이블 글랜드, 어댑터 및/또는 블랭킹 플러그를 제공할 책임이 있습니다. 위험(분류됨) 지역에 설치할 경우, 케이블 글 랜드, 어댑터 및/또는 블랭킹 플러그는 추가적으로 위험(분류됨) 지역, 제품 인증 에 적합하며, 설치 관할 현지 당국이 수락합니다.
- 10. 최종 사용자는 제조업체에서 제공하는 수리 면책조항, 엔트리 플러그, 장착 및 커 버 잠금 나사 및 개스킷 등의 인증 부품이 허용되는지 제조업체에 문의해야 합니 다. 제조업체에서 제공하지 않는 부품의 대체물은 허용되지 않습니다.
- 11. 커버 나사를 1.8 Nm(15.8 lb·in.)로 조입니다. 과도하게 토크를 가하면 인클로저가 파손될 수 있습니다.
- M4 (No. 6) 고정용 나사 보호 전도체 터미널의 최소 조임 토크는 명시된 것과 같이 1.2 Nm(10.6 lb·in.) 이상입니다.
- 검화원을 만들 수 있으므로 설치 중 충격을 가하거나 마찰을 피하도록 주의해야 합니다.
- 14. 구리, 구리 피복 알루미늄 또는 알루미늄 전도체만 사용 가능합니다.
- 15. 현장 배선 터미널의 권장 조임 토크는 명시된 것과 같이 0.8 Nm(7 lb·in.) 이상입니다.
- 16. 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH의 비발화성 버전은 미국 전기 규약®(ANSI/NFPA 70 (NEC®))에 설명된 대로 제한 출력 NEC Class 2 회로에만 연결 해야 합니다. 장치를 이중 전원 공급 장치(2개의 별도 전원 공급 장치)에 연결할 경우, 둘 다 이 요건을 충족해야 합니다.
- 17. Class I, Zone 2 인증은 미국 전기 규약[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®]))의 505조의 Division 평가 및 마킹 승인을 기반으로 합니다.
- 18. 평가된 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA는 ISO Guide 67에 식별된 유형 3 인증 시스템의 FM 승인을 통해 인증을 받았습니다.
- 19. 비출하 구성품의 변경과 교체는 시스템의 안전한 사용에 부정적인 영향을 미칠
 수 있습니다.
- 20. 분리형 전기 커넥터의 삽입 또는 분리는 구역 내에 가연성 증기가 없을 때만 가능 합니다.
- 21. 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA는 서비스 또 는 유지보수 작업용으로 제작되지 않았습니다. 제조업체 규격을 벗어나서 작동하 는 오작동 장치는 폐기해야 하며 새로운 작동 장치로 교체해야 합니다.
- 22. 구성품의 대체물은 본질 안전을 악화시킬 수 있습니다.
- 23. 폭발성 대기에서 열지 마십시오.
- 24. 폭발 위험성, 위험 지역으로 파악되는 곳에서 전류가 흐르는 도중에는 분리하지 마십시오.
- 25. 폭발 위험성, 구성품 대체물은 Class I, Division 2에 대한 적합성에 피해를 초래할 수 있습니다.

멀티파라미터 트랜스미터 M400 FF, M400 PA 본질 안전 장치, 엔터티/필드버스(fieldbus) 본질 안전 컨셉 버전은 다음 라벨 마킹을 사용합니다.



라벨 모델 M400 FF

2.4.1.3 제어 도면

"16.6 제어 도면" 섹션은 122 페이지 참조.

3 장치 개요

M400 모델은 1/2DIN 케이스 크기로 나와 있습니다. M400 모델은 벽과 파이프 장착을 위해 필수적인 IP66/NEMA4X 하우징을 제공합니다.

3.1 개요 1/2DIN





- 1: 단단한 폴리카보네이트 케이스 2: 5개의 터치 피드백 탐색 키
- 3: 4라인 LCD 표시

1: TB1 – FF-H1 2: TB2 – 센서 신호

3.2 제어/탐색 키

3.2.1 메뉴 구조

다음은 M400 메뉴 트리 구조입니다.



3.2.2 탐색 키



3.2.2.1 메뉴 트리 탐색하기

◀▶ 또는 ▲ 키로 원하는 메인 메뉴 가지로 들어갑니다. ▲ 및 ▼ 키를 이용하여 선택 된 메뉴 가지를 탐색합니다.

참고: 측정 모드로 나가지 않고 1 메뉴 페이지를 백업하려면 커서를 디스플레이 화면 하단 우측의 위쪽 화살표 문자(↑)로 이동하고 [Enter]를 누릅니다.

 $\overline{}$

3.2.2.2 Escape

◀ 및 ▶ 키를 동시에 누르고(Escape) 측정 모드로 돌아갑니다.

3.2.2.3 ENTER

← 키를 이용하여 작업이나 선택을 확인합니다.

3.2.2.4 메뉴

◀ 키를 눌러 메인 Menu에 액세스합니다.

3.2.2.5 Calibration 모드

▶ 키를 눌러 Calibration 모드에 들어갑니다.

3.2.2.6 Info 모드

▼ 키를 눌러 Info 모드에 들어갑니다.

3.2.3 데이터 입력 필드 탐색

디스플레이의 변경 가능한 데이터 입력 필드 내에서 ▶ 키를 이용하여 앞으로 탐색하거 나 ◀ 키를 이용하여 뒤로 탐색합니다.

3.2.4 데이터 값 입력, 데이터 입력 옵션 선택

▲ 키를 이용하여 숫자를 증가시키거나 ▼ 키를 이용하여 숫자를 감소시킵니다. 같은 키를 이용하여 데이터 입력 필드 옵션이나 값 선택 내에서 탐색합니다.

참고: 일부 화면의 경우 같은 데이터 필드를 통해 여러 개의 값을 구성해야 합니다. ▶ 또는 ◀ 키를 이용하여 주요 필드로 돌아가거나 ▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 다음 디스 플레이 화면으로 들어가기 전에 모든 구성 옵션을 전환해야 합니다.

 $\langle \gamma \rangle$

 $\langle \mathcal{P} \rangle$

3.2.5 디스플레이에서 ↑ 로 탐색

디스플레이의 하단 우측 모서리에 ↑가 표시되면 ▶ 또는 ◀ 키를 이용하여 탐색합니다. [ENTER]를 클릭하면 메뉴를 통해 뒤로 탐색하게 됩니다(한 화면 뒤로). 이 옵션은 측정 모드로 나가서 메뉴에 다시 들어갈 필요 없이 메뉴로 돌아갈 수 있는 유용한 옵션이 될 수 있습니다.

3.2.6 "Save changes" 대화상자

"변경 저장" 대화상자에 대한 세 가지 옵션이 가능합니다. Yes & Exit(변경 내용을 저장 하고 측정 모드로 나가기), "Yes & ↑"(변경 내용을 저장하고 한 화면 뒤로 가기) 그리고 "No & Exit"(변경 내용을 저장하지 않고 측정 모드로 나가기). "Yes & ↑" 옵션은 메뉴를 다시 입력할 필요 없이 계속 구성하려는 경우 매우 유용합니다.

3.2.7 보안 비밀번호

M400 트랜스미터에서는 다양한 메뉴의 보안 잠금이 가능합니다. 트랜스미터의 보안 잠금 기능이 실행되면 메뉴에 액세스하기 위해 보안 비밀번호를 입력해야 합니다. 자 세한 정보는 섹션 9.3 참조.

3.2.8 디스플레이

참고: 경보 또는 다른 오류 상황에서 M400 트랜스미터는 디스플레이의 상부 우측 모서 리에 깜박이는 <u>A</u>를 표시합니다. 이 기호는 이 상태를 초래한 조건이 사라질 때까지 남 아 있습니다.

참고: 교정(채널 A), 세척 또는 시에는 디스플레이의 상부 좌측 모서리에 깜박이는 "H"(홀드)가 나타납니다. 채널 B에서 교정 시에는 깜박이는 "H"(홀드)가 두 번째 라인에 나타납니다. B로 변경하면 깜박입니다. 이 기호는 교정이 완료된 후 20초 동안 유지됩 니다. 이 기호는 교정이나 세척이 완료된 후 20초 동안 유지됩니다. 이 기호는 디지털 입력이 비활성화될 때에도 사라집니다.

참고: Channel A (A는 디스플레이 왼쪽에 표시됨)는 기존 센서가 트랜스미터에 연결되었다는 것을 나타냅니다.

Channel B (B는 디스플레이 왼쪽에 표시됨)는 ISM 센서가 트랜스미터에 연결되었다는 것을 나타냅니다.

M400은 단일 입력 채널 트랜스미터이며 동시에 하나의 센서만을 연결할 수 있습니다.

4 설치 지침

4.1 포장풀기 및 장비 검사

배송 용기를 검사합니다. 손상된 경우 즉시 배송업체에 연락하여 지침을 받으십시오. 상자를 버리지 마십시오.

확실한 손상이 없는 경우 용기의 포장을 풉니다. 포장 목록에 표시된 모든 품목이 있는 지 확인합니다.

빠진 품목이 있는 경우 Mettler-Toledo에 즉시 알리십시오.

4.1.1 패널 컷아웃 치수 정보 – 1/2DIN 모델

1/2DIN 모델 트랜스미터는 독립형 벽 장착 설치를 위한 뒷 커버가 함께 설계되어 있습니다.

장치는 뒷 커버를 이용하여 벽에도 장착할 수 있습니다. 설치 지침은 섹션 4.1.2 참조.

아래는 평패널 또는 평평한 외함 도어 내에 장착된 경우 1/2DIN 모델이 필요로 하는 컷 아웃 치수입니다. 이 표면은 평평하고 부드러워야 합니다. 거친 조직의 표면은 권장되 지 않고 제공된 캐스킷 씰의 효율성을 제한할 수 있습니다.



패널 또는 파이프 장착을 가능하게 해주는 옵션 품목 하드웨어 부속품도 이용할 수 있 습니다. 주문 정보는 섹션 15를 참조하십시오.

4.1.2 설치 절차

일반:

- 트랜스미터는 케이블 그립이 아래를 향하게 놓습니다.
- 케이블 그립을 통해 연결된 배선은 습한 장소에서 사용하기에도 적합해야 합니다.
- IP66 인클로저 등급을 제공하려면 모든 케이블 글랜드는 제자리에 있어야 합니다.
 각 케이블 글랜드는 케이블 또는 적합한 케이블 글랜드 홀 씰(Cable Gland Hole Seal)
 을 사용하여 채워야 합니다.

벽 장착용:

- 앞면 하우징에서 뒷 커버를 제거합니다.
- 트랜스미터의 각 모서리 한 면마다 위치한 4개의 나사를 푸는 것으로 시작합니다.
 이로서 후면 하우징으로부터 앞 커버가 떨어지게 됩니다.
- 각 끝에서 핀을 압착하여 힌지 핀(hinge-pin)을 제거합니다. 이로써 앞면 하우징을 뒷 면 하우징에서 제거할 수 있습니다.
- 후면 하우징을 벽에 장착합니다. 공급된 지침에 따라 장착 키트를 M400에 고정합니다. 벽 표면용 적절한 장착 하드웨어를 이용하여 벽에 장착합니다. 평평하고 안정되게 고정되어 있는지 확인하고 설치가 트랜스미터 서비스와 유지보수에 필요한 모든 허용 오차 치수에 맞는지 확인합니다. 트랜스미터는 케이블 그립이 아래를 향하게 놓습니다.
- 앞면 하우징을 후면 하우징으로 교체합니다. 뒷 커버 나사를 단단하게 고정하여 IP66/NEMA4X 인클로저 환경 등급이 유지되어 있는지 확인합니다. 유닛을 배선할 준 비가 되었습니다.

파이프 장착용:

 M400 트랜스미터를 파이프 장착하기 위해 제조업체가 공급한 구성요소만 이용하고 공급된 지침에 따라 설치합니다. 주문 정보는 섹션 15 참조.

4.1.3 조립 – 1/2DIN 버전



1.3 M20X1.5 케이블 글랜드 2. 플라스틱 플러그 3. 나사 4개



4.1.4 1/2DIN 버전 – 치수 도면

4.1.5 1/2DIN 버전 – 파이프 장착

0



137 mm (+0,5 mm/-0,0 mm) 5.39" (+0.02"/-0.00")

4.2 전원 공급 장치 연결

트랜스미터에 대한 모든 연결은 모든 모델 후면 패널에서 이루어집니다.



설치를 진행하기 전에 모든 선에 대한 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

전원 연결을 위해 모든 M400 모델의 후면 패널에 2터미널 커넥터가 제공됩니다. 모든 M400 FF 모델은 비 방폭 지역에서 9-32 V DC 전원(선형 장벽: 9~24 V DC)으로 작동하도 록 설계되어 있습니다. 전원 요건과 등급, 크기, 배선에 대한 규격을 참조하십시오. (AWG 16 – 24, 선 단면 0.2 mm² 에서 1.5 mm²).

전원 연결용 단자 블록은 트랜스미터의 후면 패널에 "FF-H1"로 명명되어 있습니다. 트 랜스미터를 -FF-H1 및 +FF-H1 터미널로 연결합니다.

터미널은 단선 및 플랙서블 리드 0.2 mm² ~ 2.5 mm² (AWG 16 – 24)에 적합합니다. –FF-H1 및 +FF-H1 터미널은 두 번 사용할 수 있습니다. 트랜스미터에는 접지 단자가 없습니다. 이러한 이유로 트랜스미터 내부의 전원 배선은 이중 절연이고 제품 라벨은 🗆 기호를 이용하여 지정됩니다.

예를 들어 케이블 규격에 대한 자세한 정보는 FOUNDATION fieldbus 가이드라인 및 IEC 61158-2(MBP)를 참조하십시오.



4.2.1 하우징(벽 장착)

1: TB1 – FF-H1 2: TB2 – 센서 신호

4.3 커넥터 PIN 정의

4.3.1 터미널 블록(TB) 정의



전원 연결부에는 +FF-H1 및 -FF-H1이라고 표시되어 있습니다. 비 방폭 지역의 경우: 9 ~ 32 V DC

TB1

1	해당 없음
2	해당 없음
3	해당 없음
4	해당 없음
5	해당 없음
6	해당 없음
7	해당 없음
8	해당 없음
9	해당 없음
10	+FF-H1
11	-FF-H1
12	+FF-H1
13	-FF-H1
14	미사용
15	

4.3.2 TB2 – Conductivity 4-E/2-E 아날로그 센서

TB2 – 아날로그 센서

	Cond 4-E 또는 2-E	
터미널	기능	색상
A	Cnd 내부1*	흰색
В	Cnd 외부1*	흰색/청색
С	Cnd 외부1	_
D	미사용	_
E	Cnd 외부2	_
F	Cnd 내부2**	파랑색
G	Cnd 외부2(GND)**	검은색
Н	미사용	_
1	RTD ret/GND	비피복선 차폐
J	RTD sense	빨간색
К	RTD	녹색
L	미사용	_
М	미사용	_
N	미사용	_
0	미사용	_
Р	미사용	_
Q	미사용	_

* 제3자 Cond 2-E 센서는 A와 B사이에 점퍼를 설치해야할 수 있습니다.

** 제3자 Cond 2-E 센서는 F와 G사이에 점퍼를 설치해야할 수 있습니다

4.3.3 TB2 – pH/ORP 아날로그 센서

TB2 – 아날로그 센서

	рH		산화 환원(ORP)	
터미널	기능	색상*	기능	색상
A	유리	투명	백금	투명
В	미사용	-	-	-
С	미사용	-	-	-
D	미사용	-	-	-
E	기준	빨간색	기준	빨간색
F	기준**	-	기준**	-
G	용액 GND**	파랑색***	용액 GND**	-
Н	미사용	-	-	-
1	RTD ret/GND	흰색	-	-
J	RTD sense	-	-	-
K	RTD	녹색	-	-
L	미사용	-	-	-
М	차폐(GND)	녹색/노란색	차폐(GND)	녹색/노란색
N	미사용	-	-	-
0	미사용	-	-	-
Р	미사용	_	-	-
Q	미사용	_	_	_

* 회색 와이어 미사용

** ORP센서 및 SG가 없는 pH전극에는 F와 G사이에 점퍼 설치

*** SG가 있는 전극에는 청색선 사용

	InPro6800(G)	InPro6900	InPro6950
기능	색상	색상	색상
미사용	-	-	-
양극	빨간색	빨간색	빨간색
양극	_*	_*	-
기준	_*	_*	파랑색
미사용	-	-	-
미사용	-	-	-
가드	-	회색	회색
음극	투명	투명	투명
NTC ret(GND)	흰색	흰색	흰색
미사용	-	-	-
NTC	녹색	녹색	녹색
미사용	-	-	-
차폐(GND)	녹색/노란색	녹색/노란색	녹색/노란색
미사용	-	-	-
미사용	-	-	-
+ 입력 4/20 mA 신호	-	_	_
– 입력 4/20 mA 신호	-	-	-
	기능 미사용 양극 양극 기준 기준 미사용 미사용 기다 미사용 기다 이사용 기다 ret(GND) 미사용 지TC 미사용 차폐(GND) 미사용 미사용 미사용 이사용 미사용 미사용 미사용 이사용 미사용 이사용 이 사용 이 취실	InPro6800(G) 기능 색상 미사용 - 양극 빨간색 양극 -* 기준 -* 기준 - 미사용 - 미사용 - 미사용 - 미사용 - 가드 - 응극 특명 NTC ret(GND) 흰색 미사용 - 미사용	InPro6800(G)InPro6900기능색상색상미사용––양극빨간색빨간색양극-*-*기준-*-*기준미사용–-미사용이자용기도-회색응극동명투명NTC ret(GND)흰색흰색미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용미사용 <tr< td=""></tr<>

4.3.4 TB2 – 산소 아날로그 센서

* InPro6800(G) 및 InPro6900는 C와 D 사이에 점퍼 설치

4.3.5 TB2 – pH, 전류 산소, 전도도 4-E 및 용존 CO₂(낮음) ISM(디지털) 센서

	pH, 전류 산소, Cond 4-e, 용존 CO $_2$	
터미널	기능	색상
А	미사용	_
В	미사용	_
С	미사용	-
D	미사용	-
E	미사용	_
F	미사용	_
G	미사용	-
Н	미사용	-
1	미사용	-
J	미사용	-
K	미사용	-
L	1선	투명(케이블 코어)
М	GND	적색(차폐)
N	미사용	-
0	미사용	-
Р	미사용	-
Q	미사용	-

4.3.6 TB2 – 광학 산소, ISM(디지털) 센서

4.3.6.1 VP8 케이블 포함

	VP8 케이블이 포함된 광학 산소	
터미널	기능	색상
А	미사용	-
В	미사용	-
С	미사용	-
D	미사용	-
E	미사용	-
F	미사용	-
G	미사용	-
Н	미사용	-
1	미사용	-
J	미사용	-
K	미사용	-
L	미사용	-
m	D_GND(쉴드)	녹색/노란색
N	RS485-B	갈색
0	RS485-A	분홍색
Р	미사용	-
Q	미사용	-

센서의 회색 +24 DC 선 및 청색 D_GND_24 V 선에 각각 연결하십시오.

4.3.6.2 다른 케이블 포함

	기타 케이블이 포함된 광학 산소	
터미널	기능	색상
А	미사용	-
В	미사용	_
С	미사용	-
D	미사용	-
E	미사용	-
F	미사용	-
G	미사용	_
Н	미사용	-
	미사용	노란색
J	미사용	-
К	미사용	_
L	미사용	-
m	D_GND(쉴드)	회색
Ν	RS485-B	파랑색
0	RS485-A	흰색
Р	미사용	-
Q	미사용	-

센서의 갈색 +24 DC 선 및 검정색 D_GND 24 V 선에 각각 연결하십시오.

 $\langle \mathcal{P} \rangle$

4.4 ISM(디지털) 센서의 연결

4.4.1 pH/ORP, Cond 4-e 및 전류용 ISM 센서 연결 산소 측정 및 용존 CO₂(낮음)



참고: 센서를 연결하고 플러그 헤드를 시계 방향으로 조입니다(손으로 조임).

4.4.2 TB2 – AK9 케이블 배치

* 1-선 데이터(투명) ** 접지/차폐 Ċ Ċ



4.4.3 광학 산소 측정용 ISM 센서 연결

참고: 센서를 연결하고 플러그 헤드를 시계 방향으로 조입니다(손으로 조임).

참고: 그림은 VP8 케이블을 포함한 광학 산소 ISM 센서에 대해서는 적용되지 않습니다.

 $\langle \mathcal{F} \rangle$

4.5 아날로그 센서 연결



4.5.1 pH/ORP용 아날로그 센서 연결

참고: 길이 20 m 이상의 케이블은 pH 측정 시 응답을 악화시킬 수 있습니다. 센서 지침 매뉴얼을 준수하십시오.

4.5.2 TB2 – 아날로그 pH/ORP 센서의 일반적인 배선

4.5.2.1 예1

용액 접지 없이 pH 측정



 $\langle \mathcal{P} \rangle$

참고: 점퍼 터미널 G 와 F

선색은 VP 케이블로 연결한 경우에만 유효, 청색과 회색은 연결되지 않음. A: 유리 E: 기준 I: RTD ret/GND K: RTD

M: 차폐/GND

 $\overline{\sqrt{r}}$

4.5.2.2 예 2

용약 접지로 pH 측정



참고: 선색은 VP 케이블로 연결된 경우에만 유효, 회색은 연결되지 않음.

A: 유리 E: 기준 G: 차폐/용액 GND I: GND/RTD ret K: RTD M: 차폐(GND)

 \bigcirc

4.5.2.3 예 3

ORP(산화 환원) 측정(온도 선택적).



참고: 점퍼 터미널 G 와 F

- A: 백금 E: 기준 I: RTD ret/GND
- K: RTD
- M: 차폐(GND)
4.5.2.4 예4

pH 용액 접지 전극으로 ORP 측정(예를 들어, InPro 3250, InPro 4800 SG).



$\overline{\nabla}$

참고: 점퍼 터미널 G 와 F

A: 백금 E: 기준 I: RTD ret/GND K: RTD M: 차폐(GND)







참고: 센서 지침 매뉴얼을 준수하십시오.

 \bigcirc



4.5.4 TB2 – 전류 산소 측정용 아날로그 센서의 일반적인 배선

참고: 선색은 VP 케이블로 연결한 경우에만 유효, 청색은 연결되지 않음.

M400 커넥터: B: 양극 G: 기준 H: 음극 I: NTC ret/가드 K: NTC M: 차폐(GND)

5 트랜스미터 사용, 사용 정지



5.1 트랜스미터 사용

경고: 트랜스미터를 전원 공급 회로에 연결한 후 회로에 전원이 공급되는 즉시 활성화 됩니다.

5.2 트랜스미터 사용 정지

전원 스위치를 켭니다. 메인 전원에서 유닛을 분리합니다. 남아 있는 모든 전기 연결을 분리합니다. 벽/패널에서 유닛을 제거합니다. 장착 하드웨어 분리용 참고자료로 본 매 뉴얼의 설치 지침을 이용합니다.

메모리에 저장된 모든 트랜스미터 설정은 비 휘발성입니다.

ۍ ک

6 빠른 설정

(경로: Menu/Quick Setup)

Quick Setup을 선택하고 [ENTER] 키를 누릅니다. 필요한 경우 보안 코드를 입력합니다 (섹션 9.2 "암호" 참조).

 참고:
 이 상자에 동봉된 별도의 책자 "트랜스미터 M400용 빠른 설정 가이드"에 설명된

 빠른 설정 루틴에 대한 자세한 설명을 참조하기 바랍니다.

참고: 트랜스미터 구성 후에는 일부 파라미터가 재설정될 수 있으므로 빠른 설정 메뉴 를 사용하지 마십시오.

참고: 메뉴 탐색에 대한 정보는 섹션 3.2 "제어/탐색 키" 참조.

 $\overline{\mathbf{r}}$

7 센서 교정

(경로: Cal)

교정 키 ▶로 인해 사용자는 센서 교정과 확인 기능에 대한 원터치 액세스를 가지게 됩 니다.

참고: 채널 A 또는 B교정 과정에서 디스플레이 좌측에 깜박이는 "H"(홀드)는 활성으로 교정이 진행 중이라는 것을 나타냅니다(홀드 출력을 활성화해야 합니다). 섹션 3.2.8 " 디스플레이" 참조.

7.1 교정 모드 들어가기

측정 모드에 있는 동안 ▶ 키를 누릅니다. 디스플레이에 교정 보안 모드를 입력하라고 표시되면 ▲ 또는 ▼ 키를 눌러 교정 보안 모드를 설정한 다음 [ENTER] 키를 눌러 교정 보안 코드를 확인합니다.

▲ 또는 ▼ 키를 눌러 원하는 교정 유형을 선택합니다.

원하는 센서 교정 작업을 선택합니다. 각 센서 유형을 위한 선택은 다음과 같습니다. Conductivity = Conductivity, Resistivity, Temperature**, Edit**, Verify Amp. Oxygen = Oxygen, Temperature**, Edit**, Verify Opt. 산소 = Oxygen**, Verify** pН = pH, mV**, Temperature**, Edit pH**, Edit mV**, Verify, ORP*** CO_2 $= CO_2^{***}$ [ENTER]를 누릅니다. ** 채널 "A"에서만 *** 채널 "B"에서만 가능 교정에 성공하고 나면 세가지 옵션을 이용할 수 있습니다. Adjust: 교정 값이 취해지고 측정에 사용됩니다. 추가적으로 데이터는 교정 이력*에 저장됩니다. Calibrate: 문서화를 위해 교정값이 교정 이력*에 저장되며 측정에는 사용되지 않습니 다. 최근 유효 조정으로부터의 교정값이 이후 측정에 사용됩니다.

Abort: 교정값이 폐기됩니다.

* ISM 센서에서만 사용 가능



7.2 2전극 또는 4전극 센서의 전도도 교정

이 기능은 2개 또는 4개 전극 센서에 대해 1점, 2점 또는 공정 전도도 비저항 "센서" 교 정을 수행할 수 있는 성능을 제공합니다 아래 설명된 절차는 두 가지 유형의 교정에 대 해 모두 기능합니다. 2전극 전도도 센서에서 2점 교정을 수행할 이유는 없습니다.

참고: 전도도 센서에서 교정 수행 시, 결과는 방법, 교정 장치와 교정을 수행하기 위해

 \bigcirc

 $\widehat{\mathcal{T}}$

A 1.25 ps/cm A 25.00 c Calibrate Sensor Channel & Conductivity A



사용된 참고 표준의 품질에 따라 달라질 수 있습니다.

참고: 측정 작업을 위해 Resitivity 메뉴에서 정의된 대로 응용 분야에 대한 온도 보상이 고려될 것입니다(8.2.3.1장 "전도도 온도 보상" 참조, 경로: Menu/Configure/Measurement/ Resistivity)

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 Conductivity Sensor Calibration 모드에 들어 갑니다.

다음 화면에는 교정 공정 동안 원하는 유형의 온도 보상 모드를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

"None", "Standard", "Light 84", "Std 75 °C", "Lin 25°C", "Lin 20°C", "Glycol.5", "Glycol1", "Cation", "Alcohol" 및 "Ammonia" 중 하나를 선택합니다.

None은 측정된 전도도 값을 전혀 보상하지 않습니다. 비보상 값이 표시되며 진행됩니다.

Standard 보상은 비선형 고 순도 효과를 위한 보상 뿐만 아니라 기존의 중성염 불순물에 대한 보상을 포함하고 ASTM 표준 D1125와 D5391을 준수합니다.

Light 84 보상은 1984년에 발표된 Dr. T.S. Light의 고순수 물 연구 결과와 일치합니다. 기 관이 해당 작업을 표준화한 경우에만 사용합니다.

Std 75 °C 보상은 75 °C을 기준으로 한 표준 보상 알고리즘입니다. 이 보상은 높은 온도에서 초순수 측정 시 선호할 수 있습니다(75 °C로 보상된 초순수의 비저항은 2.4818 Mohm-cm입니다.).

Lin 25 °C 보상은 "%/°C"(25 °C로부터의 편차)로 표시된 계수로 판독값을 조정합니다. 용액의 선형 온도 계수가 잘 특성화된 경우에만 이용하십시오. 공장 기본 설정은 2.0%/°C입니다.

Lin 20 °C 보상은 "%/°C"(20 °C로부터의 편차)로 표시된 계수로 판독값을 조정합니다. 용액의 선형 온도 계수가 잘 특성화된 경우에만 이용하십시오. 공장 기본 설정은 2.0%/°C입니다.

Glycol.5 보상은 물의 50% 에틸렌 글리콜의 온도 특성과 일치합니다. 이 용액을 이용한 보상된 측정은 18 Mohm-cm 이상으로 올라갈 수 있습니다.

Glycol1 보상은 100% 에틸렌 글리콜의 온도 특성에 맞습니다. 보상된 온도는 18 Mohmcm 이상이 될 수 있습니다.

Cation 보상은 양이온 교환기 후 샘플을 측정하여 발전소 응용 분야에서 사용됩니다. 산 존재 시 순수의 해리도에 대한 온도의 영향을 고려합니다. Alcohol 보상은 물의 이소프로필 알콜 75% 용액의 온도 특성을 규정합니다. 이 용액을 이용한 보상된 측정은 18 Mohm-cm 이상으로 올라갈 수 있습니다.

Ammonia 보상은 암모니아 및/또는 ETA(에탄올아민) 수처리를 이용하여 샘플에서 측정 된 특정 전도도를 위해 발전도 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 염기의 존재 시 순수 의 해리에 대한 온도의 영향을 고려합니다.

보상 모드를 선택하고, 해당되는 경우 계수를 수정하고 [ENTER]를 누릅니다.

7.2.1 1점 센서 교정

(디스플레이는 일반적인 전도도 센서 교정을 반영합니다)

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 전도도 센서 교정 모드에 들어가서 보상 모드 중 하나를 선택합니다(섹션 7.2 "2전극 또는 4전극 센서의 전도도 교정" 참조).

1 point Calibration을 선택하고 [ENTER]를 누릅니다 전도도 센서의 경우 1점 교정은 항상 기울기 교정으로 수행됩니다.

전극을 기준 용액에 넣습니다.

소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터와 센서에 의해 측정되는 값입니다. 이 값이 안정 되어 교정을 수행할 수 있을 때 [ENTER]를 누릅니다.

셀 곱수 또는 기울기 교정 요소 "M"을 교정한 후, 셀 상수 및 합수 또는 오프셋 교정 요 소 "A"가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스 플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 나타납니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.



A 25.00 °C A Pointl = 1.413 µS/cm A C = 1.250 µS/cm A



C M=0.09712 A=0.00000 A=0.00000

7.2.2 2점 센서 교정 (4전극 센서만)

(디스플레이는 일반적인 전도도 센서 교정을 반영합니다)

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 전도도 센서 교정 모드에 들어가서 보상 모드 중 하나를 선택합니다(섹션 7.2 "2전극 또는 4전극 센서의 전도도 교정" 참조).

2 point Calibration을 선택하고 [ENTER]를 누릅니다.

전극을 첫 번째 기준 용액에 넣습니다.

주의: 기준 용액의 오염을 방지하기 위해 교정점 사이 고순도 용액으로 센서를 헹구십 시오.

소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터와 센서에 의해 측정되는 값입니다. 이 값이 안정 적일 경우 [ENTER]를 누르고 전극을 두번째 기준 용액에 위치시킵니다.

소수점과 단위를 포함한 Point 2에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터와 센서에 의해 측정되는 값입니다. 이 값이 안정 되어 교정을 수행할 수 있을 때 [ENTER]를 누릅니다.

셀 곱수 또는 기울기 교정 요소 ″M″을 교정한 후, 셀 상수 및 합수 또는 오프셋 교정 요 소 ″A″가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).



"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스 플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.

7.2.3 공정 교정

(디스플레이는 일반적인 전도도 센서 교정을 반영합니다)

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 전도도 센서 교정 모드에 들어가서 보상 모드 중 하나를 선택합니다(섹션 7.2 "2전극 또는 4전극 센서의 전도도 교정" 참조).

Process Calibration을 선택하고 [ENTER]를 누릅니다. 전도도 센서의 경우 공정 교정은 항 상 기울기 교정으로 수행됩니다.



1.25

A





Conductivity Calibration

25.0

10.00 ms/cm

°C

^B 10.00 mS/cm	샘플을 취하고 [ENTER] 키를 다시 눌러 현재 측정값을 저장합니다.
° 25.0 ∘∘	교정 공정이 진행되는 동안 교정과 관련된 채널의 문자 ″A″ 또는 ″B″가 디스플레이에 깜 박입니다.
Press ENTER to Capture B C = 10.00 mS/cm ↑	샘플의 전도도 값을 결정한 후 [CAL] 키를 눌러 교정을 진행합니다.
Point1 = 18-13 mS/cm C = 18-08 mS/cm	샘플의 전도도 값을 입력한 다음 [ENTER] 키를 눌러 교정 결과의 계산을 시작합니다.
H 10.00 MS/CM	교정 후 Multiplier 또는 기울기 교정 계수 ″M″과 Adder 또는 오프셋 교정 계수 ″A″가 표시 됩니다.
∠J.U °C C M=0.10128 A=0.00000 ↑ Save Adjust	성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다 M400이 측정 모드로 돌아갑니다.

7.3 전류 산소 센서의 교정

전류 센서의 산소 교정은 1점 또는 공정 교정으로 수행됩니다.

참고: 공기 교정 전, 최고의 정확성을 위해 섹션 8.2.3.4 "전류 센서에 기초한 산소 측정 파라미터"에 설명된 대로 기압을 입력합니다.

7.3.1 전류 산소 센서의 1점 교정

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 Oxygen Calibration 모드에 들어갑니다.

☆ 산소 센서의 1점 교정은 항상 1점 기울기(예, 공기로) 또는 영점(오프셋) 교정입니다.
 1점 기울기 교정은 공기중에서 수행되고 1점 오프셋 교정은 0 ppb 산소에서 수행됩니다.
 1점 zero 용존산소 교정도 이용 가능하지만 zero 산소는 달성하기 매우 어렵기 때문에 일반적으로 권장하지 않습니다. 영점 교정은 낮은 산소 농도(5%공기 이하)에서 높은 정확성이 요구될 때에만 시행할 것을 권장합니다.



98.6

25.0

Calibrate Sensor Channel B Oxygen

%air

 $\langle \mathcal{P} \rangle$

в

в

1을 선택한 다음 교정 유형으로 Slope 또는 ZeroPt을 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다. Press ENTER when Sensor is in Gas 1

B	98.6	%air	교정 압력(CalPres)과 상대 습도(RelativeHumid)를 조정하여 교정시에 적용되도록 합니다.
B	25.0	℃	[ENTER]를 누릅니다.
CalF	res = 759.8 r	mmH9	
Rela	tiveHumid = 1	100 % ↑	
в	98.6	%air	센서를 교정 가스(예: 공기) 각 용액에 놓습니다. [ENTER]를 누릅니다.
н	25.0	⁰C	

파라미터화된 드리프트 제어에 따라(8.2.3.4장 "전류 센서에 기초한 산소 측정 파라미 터" 참조) 다음 두 개 모드 중 하나가 활성입니다.

7.3.1.1 Auto 모드

참고: 영점 교정의 경우 자동 모드를 사용할 수 없습니다. 자동 모드를 구성했으며(섹 션 8.2.3.4 *"*전류 센서에 기초한 산소 측정 파라미터″ 참조) 오프셋 교정을 실행할 경우 트랜스미터가 수동 모드로 교정을 수행하게 됩니다.

소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터와 센서에 의해 측정되는 값입니다.

안정화 기준이 충족되면 디스플레이가 변합니다. 디스플레이에는 교정의 결과로 기울 기 "S"와 오프셋값 "Z"가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

7.3.1.2 Manual 모드

소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터와 센서에 의해 측정되는 값입니다. 이 값이 안정 되어 교정을 수행할 수 있을 때 [ENTER]를 누릅니다.

교정 후 기울기 "S"와 오프셋값 "Z"가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다 디스 플레이에 메시지 "Re-install sensor"와 "Press Enter"가 나타납니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.



 $\langle \gamma \rangle$

в

н

в

в

98.6

25.0

98.6

25.0

A Point1=100.5 %air A 02=107.4 %air *

%air

۰C

%air

°C



Ĵ	참고: ISM 센서 사용 시: 1점 교정이 실행된 경우 트랜스미터는 교정에 유효한 분극화 전압을 센서에 보냅니다. 측정 모드와 교정 모드의 분극화 전압이 다른 경우 트랜스미 터는 교정을 시작하기 전 120초를 기다릴 것입니다. 또한 이 경우 트랜스미터는 측정 모드로 다시 돌아오기 전에 HOLD 모드로의 120초 간 교정을 수행합니다(8.2.3.4장 "전 류 센서에 기초한 산소 측정 파라미터" 참조).
	7.3.2 전류 산소 센서의 공정 교정
^B 57.1 _{Xair}	섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 Oxygen Calibration 모드에 들어갑니다.
^в 25.0 ∞	산소 센서의 공정 교정은 항상 기울기 또는 오프셋 교정입니다.
Calibrate Sensor Channel B Oxy9en ↑	
^B 57.1 _{Xain} ^B 25.0 _{oc}	Process를 선택한 다음 교정 유형으로 Slope나 ZeroPt를 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다.
02 Calibration Type = Process Slope ↑	
^B 57.1 _{%ain}	샘플을 취하고 [ENTER] 키를 다시 눌러 현재 측정값을 저장합니다. 진행 중인 교정 공 정을 표시하기 위해 화면에 A 또는 B(채널에 따라)가 깜박입니다.
Press ENTER to Capture A 02=62.2 %air ↑	샘플의 0₂값 결정 후 ▶ 키를 다시 눌러 교정을 진행합니다.
57.1 xair 25.0 °C	샘플의 0₂값을 입력한 다음 [ENTER] 키를 다시 눌러 교정 결과의 계산을 시작합니다.
A Point1=100.5 %air A 02=62.2 %air *	
^B 57.1 _{%air}	교정 후 기울기 "S"와 오프셋값 "Z"가 표시됩니다
^в 25.0 ∘с	성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).
02 S=-44.63nA Z=0.0000nA Save Adjust ↑	* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. M400이 측정 모드로 돌아갑니다.

광학 산소 센서의 교정(ISM 센서의 경우만) 7.4

광학 센서의 산소 교정은 트랜스미터에 연결된 센서 모델에 따라 2점, 공정 또는 1점 교정으로 수행될 수 있습니다.

광학 산소 센서의 1점 교정 7.4.1

일반적으로 1점 교정은 대기 중에서 이루어집니다. 하지만 기타 교정 기체 및 솔루션이 가능합니다.

광학 센서의 교정은 항상 내부 기준을 향한 형광 신호 위상의 교정이 됩니다. 1점 교정 중에 이 점에서의 위상이 측정되어 측정 범위 상에서 추정됩니다.

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 0, opt 교정 모드에 들어갑니다.

25.0 Calibrate Sensor Channel B 02 Opt

99.3

%AIR

۰.

°C

Zair

°C

°C

°C

в

в

н

в

в

в

교정 유형으로 1점을 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다. в 99.3 %AIR

25.0 센서를 교정 가스(예: 공기) 각 용액에 놓습니다. °C

02 Optical Calibration

99.3

25.0

교정 압력(CalPres)과 상대 습도(RelativeHumid)를 조정하여 교정시에 적용되도록 합니다. [ENTER]를 누릅니다.

CalPres = 759.8 mmH9 RelativeHumid = 100 % ↑

센서를 교정 가스(예: 공기) 각 용액에 놓습니다. [ENTER]를 누릅니다. 99.3 Xair

> 파라미터화된 드리프트 제어에 따라(섹션 8.2.3.5 "광학 센서에 기초한 산소 측정 파라 미터" 참조) 다음 두 개 모드 중 하나가 활성입니다.

Press ENTER when Sensor is in Gas 1(Air)↑

25.0

7.4.1.1 자동 모드

소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 99.3 %AIR 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터 각 센서에 의해 측정되는 값입니다. 25.0

B Point1=100.0 %AIR ...

니다
ł

- 99.3 %AIR 화면에는 이제 100% 공기(P100) 및
- 0%(P0) 공기에서 센서의 위상 값이 나타납니다. в 25.0 ٩C

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.

7.4.1.2 수동 모드

소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 в 99.3 %AIR 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터 각 센서에 의해 측정되는 값입니다. 25.0

[ENTER]를 눌러 진행합니다.

B Point1=100.0 %AIR ... B 02=99.30 %AIR ↑

°C

XAIR в 25.0 °C

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

화면에 이제 100% 공기(P100) 및 0%(P0) 공기에서 센서의 위상 값이 나타납니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.

2점 센서 교정 7.4.2

광학 센서의 교정은 항상 내부 기준을 향한 형광 신호 위상의 교정이 됩니다. 2점 교정 은 먼저 새로운 위상 P100이 측정되는 공기(100%) 중의 교정과 그 이후 새로운 위상 P0이 측정되는 질소(0%) 내 교정의 조합이 됩니다. 이러한 교정 루틴은 전체 측정 범위 상에서 가장 정확한 교정 곡선을 제공합니다.

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 O₂ opt 교정 모드에 들어갑니다. 99.3 %AIR 25.0 °C 2점을 교정 유형으로 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다. 99.3 PPb02 25.0 °C 02 Optical Calibration 교정 압력(CalPres)과 상대 습도(RelativeHumid)를 조정하여 교정시에 적용되도록 합니다. 99.3 eeh02 [ENTER]를 누릅니다. 25.0 °C 센서를 첫 번째 교정 가스(예: 공기) 각 용액에 놓습니다. [ENTER]를 누릅니다. 99.3 PPb02 25.0 <u>ەر</u>

파라미터화된 드리프트 제어에 따라(섹션 8.2.3.5 "광학 센서에 기초한 산소 측정 파라 Press ENTER when Sensor is in Gas 1(Air)↑ 미터" 참조) 다음 두 개 모드 중 하나가 활성입니다.



Calibrate Sensor Channel B 02 Opt

в

в

в

в

в в

CalPres = 759.8 mmH9 RelativeHumid = 100 % ↑

в

в

в

в

в

в

99.3

25.0

99.3

25.0

Press ENTER when Gas is chan9ed

0.3

25.0

0.3

25.0

02 P100=0.00 P0=99.00 Save Adjust

B Point2=0.000 %AIR ... B 02=0.30 %AIR ↑

B Point1=100.0 %AIR ... B 02=99.30 %AIR ↑

°C

ppb02

PPb02

°C

°C

°C

^в 99.3 _{РРБО2} 25.0 ос	소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터 각 센서에 의해 측정되는 값입니다.
B Point1=100.0 %AIR B 02=99.30 %AIR ↑	
^B 99.3 seb02	안정화 기준이 충족되면 화면이 바뀌어 가스를 바꾸도록 요청합니다.
₿ 25.0 ∞	센서를 두 번째 교정 가스 넣고 [ENTER] 키를 눌러 교정을 계속합니다.
Press ENTER when Gas is chan9ed	
^в 0.3 _{₽₽602} 25.0 ∘с	소수점과 단위를 포함한 Point 2에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 트랜스미터 각 센서에 의해 측정되는 값입니다.
B Point2=0.000 %AIR B 02=0.30 %AIR ↑	
B 0.3 PPb02	안정화 기준이 충족되면 디스플레이가 변합니다. 화면에 이제 100% 공기(P100) 및 0%(P0) 공기에서 센서의 위상 값이 나타납니다.
^B 25.0 ∘c 02 P100=0.00 P0=99.00 ↑ Save Adjust	성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Colibrate) 또는 취소됩니다(Aborf).
	"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.

7.4.2.1 자동 모드

7.4.2.2 수동 모드

 소수점과 단위를 포함한 Point 1에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은

 사용자가 선택한 단위로 트랜스미터 각 센서에 의해 측정되는 값입니다.

[ENTER]를 눌러 진행합니다.

화면이 바뀌며 가스를 바꾸도록 요청합니다.

센서를 두 번째 교정 가스 넣고 [ENTER] 키를 눌러 교정을 계속합니다.

소수점과 단위를 포함한 Point 2에 대한 값을 입력합니다. 두 번째 텍스트 라인의 값은 트랜스미터 각 센서에 의해 측정되는 값입니다.

[ENTER]를 눌러 진행합니다.

화면에 이제 100% 공기(P100) 및 0%(P0) 공기에서 센서의 위상 값이 나타납니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

51

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.

7.4.3 공정 교정

광학 센서의 교정은 항상 내부 기준을 향한 형광 신호 위상의 교정이 됩니다. 공정 교정 중에 이 점에서의 위상이 측정되며 측정 범위 상에서 추정됩니다.

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 O₂ opt 교정 모드에 들어갑니다.

B Point1=100.0 %AIR ... B 02=99.30 %AIR *

99.3

25.0

99.3

25.0

02 Optical Calibration

Press ENTER to Capture B 02=99.30 %air ↑

97.5

24.7

B Point1=100.0 %AIR B 02=99.30 %AIR

97.5

24.7

02 P100=0.00 P0=99.00

%AIR

°C

%AIR

۰c

%AIR

20

*

PPb02

٩C

в

в

в

в

в

- 교정 유형으로 1점을 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다.
- 99.3
 Kair
 샘플을 취하고 [ENTER] 키를 다시 눌러 현재 측정값을 저장합니다. 진행 중인 교정 공

 25.0
 ∞
 - 샘플의 0₂ 값 결정 후 [CAL] 키를 다시 눌러 교정을 진행합니다.
 - 샘플의 02 값을 입력한 다음 [ENTER] 키를 눌러 교정을 시작합니다.

화면에 이제 100% 공기(P100) 및 0%(P0) 공기에서 센서의 위상 값이 나타납니다.

성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되거나(Adjust) 교정 이력에만 저장되거나(Calibrate) 취소됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. M400이 측정 모드로 돌아갑니다. くア

A

A

7.26

25.0

РH

00

7.5 pH 교정

pH 센서의 경우 M400 트랜스미터는 9개의 미리 설정된 버퍼 세트 또는 수동 버퍼 입력 을 가진 1점, 2점(자동 또는 수동 모드) 또는 공정 교정을 특징으로 합니다. 버퍼 값은 25 ℃입니다. 자동 버퍼 인식으로 기기를 교정하려면 이러한 값과 맞는 표준 pH 완충액 이 필요합니다(모드 구성과 버퍼 세트 선택은 섹션 8.2.3.3 "pH/ORP 파라미터" 참조). 자 동 교정을 이용하기 전 맞는 버퍼 테이블을 선택합니다(19장 ″버퍼 테이블″ 참조).

참고: 이중 멤브레인 pH 전극(pH/pNa)의 경우 버퍼 Na+ 3.9M(섹션 19.2.1 "Mettler-pH/pNa 버퍼" 참고)만 사용할 수 있습니다.

7.5.1 1-point 교정

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 pH 교정 모드에 들어갑니다.

Calibrate Sensor Channel A PH	^	¢	
7.26	PH		1 point 교정을 선택합니다. pH 센서의 경우 1점 교정은 항상 오프셋 교정으로 수행됩 니다.
* 25.0	°C		파라미터화된 드리프트 제어에 따라(8.2.3.3장 ″pH/ORP 파라미터″ 참조) 다음 두 개 모
PH Calibration Type = 1 point		۴	느 중 하나가 활성입니다.

7.5.1.1 Auto 모드

전극을 완충액에 넣고 [ENTER] 키를 눌러 교정을 시작합니다.

A	20.1	°C
Pre Sen	ss ENTER wher sor is in Buf	fer 1 †
A	8.29	РH
A	20.1	°C
A P	oint1 = 9.21 PH = 8.29	태 ··•
	8.29	PH
A	20.1	°C

8 29

PH S=100.0 % Z=7.954PH Save Bdjust

화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측정값이 표시됩니다.

안정화 기준이 충족되면 즉시 디스플레이가 변합니다. 화면에는 이제 기울기 교정 계 수 "S"와 오프셋 교정 계수 "Z"가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다 디스 플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 나타납니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.

8.29

PH



화면에는 이제 기울기 교정 계수 "S"와 오프셋 교정 계수 "Z"가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adiust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

수동 모드

표시됩니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다 디스 플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 나타납니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.

전극을 완충액에 넣습니다. 화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측정값이

2점 교정

7.5.2

7.5.1.2

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 pH 교정 모드에 들어갑니다.



7.26

25.0

РH

90

A

A

^{© 08/2016} Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland

A

A

A

A

A

A

A

화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 2) 및 측정값이 표시됩니다.

A Point2	= 7.00	PH	• •
A PH	= 7.17	PH	

20.1

7.17

20.1

PH 5=49.88 % Z=6.841PH

7.17 _▶

°C

PН

°C

안정화 기준이 충족되면 디스플레이는 기울기 교정 계수 *"*S"와 오프셋 교정 계수 *"*Z"를 표시하도록 변경됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

* ISM 센서에서만 사용 가능 해당 값은 센서에 저장됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다 디스 플레이에 메시지 "Re-install sensor"와 "Press Enter"가 나타납니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.

7.5.2.2 수동 모드

전극을 첫 번째 완충액에 넣습니다. 화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측 정값이 표시됩니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

A Point1 = 9.21 pH A pH = 8.29 pH ↑

7.17

20.1

A Point2 = 7.00 PH A PH = 7.17 PH

7.17

20.1

pH S=49.88 % Z=6.841pH Save Adjust

20.1

8.29

°C

PH

°C

PН

90

۰

트랜스미터를 이차 완충액에 넣습니다. 화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 2) 및 측정값이 표시됩니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

화면에는 기울기 교정 계수 "S"와 오프셋 교정 계수 "Z"가 표시됩니다.

성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Colibrate) 또는 취소됩니다(Abort).

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다 디스 플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 나타납니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.

7.5.3 공정 교정

в	9.68	РH	
в	20.1	°C	
Cal Cha	ibrate Sensor nnel B PH		¢
A	9.68	РĦ	
A	20.1	°C	

PH Calibration

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 pH 교정 모드에 들어갑니다.

Process Calibration을 선택합니다. pH 센서를 사용한 공정 교정은 항상 오프셋 교정으로 수행됩니다.

B B	9.68 20.1	Р Н °C	샘플을 취하고 [ENTER] 키를 다시 눌러 현재 측정된 값을 저장합니다. 진행 중인 교정 공정을 표시하기 위해 화면에 A 또는 B(채널에 따라)가 깜박입니다.
Pre: B	SENTER to C PH = 9.68	apture PH ↑	
B	9.68 20.1	еН °С	샘플의 pH값을 결정한 후 [CAL] 키를 다시 눌러 교정을 진행합니다.
A A A P	9.68 20.1	рн °С	샘플의 pH값을 입력한 다음 [ENTER] 키를 다시 눌러 교정 결과의 계산을 시작합니다.
	9 68	- 11	교정 후 기울기 교정 계수 <i>"</i> S"와 오프셋 교정 계수 <i>"</i> Z"가 표시됩니다.
PH 1	20.1	РН °С 5.334₽Н _ж	성공적으로 교정된 경우 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되고(Adjust), 교정 이력에 저장되고 적용되지 않거나(Calibrate) 또는 취소됩니다(Abort).
			"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. M400이 측정 모드로 돌아갑니다.
			7.5.4 mV 교정(아날로그 센서의 경우만)
A A	6.49 20.5	PH ℃	섹션 7.1 "교정 모드 입력하기"에 설명된 대로 mV 교정 모드에 들어갑니다.
Cal Cha	ibrate Sensor nnel A mV		
H A	6.49 20.5	PH °C	이제 사용자는 Point 1에 들어갈 수 있습니다. 오프셋 교정 계수는 측정값(line 4, mV =) 대신 Point1 값을 이용하여 계산되고 다음 화면에 표시됩니다.
A P	oint1 = 25.00 mV = 30.00	mU mU ↑	
	6.49	PH	″Z″는 새로 계산된 오프셋 교정 계수입니다. 기울기 교정 계수 ″S″는 항상 1이고 계산에 들어가지 아슬니다

들어가지 않습니다.

성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 폐기됩니다(Calibrate 또는 abort).

"Adjust"을 선택하면 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리 십시오.

56

20.5

mV S=1.00000 Z=-5.0000 Save Adjust ↑

۰c

A

 $\langle \mathcal{P} \rangle$

в

в

в

7.5.5 ORP 교정(ISM 센서의 경우만)

ISM 기술에 기반을 둔 용액 접지의 pH 센서가 M400에 연결되면 트랜스미터는 추가로 pH 교정 및 ORP 교정을 수행할 수 있는 옵션을 제공합니다.

참고: ORP 교정을 선택한 경우 pH로 정의된 파라미터(8.2.3.3장 "pH/ORP 파라미터" 참 조, 경로: Menu/Configure/Measurement/pH)는 고려되지 않을 것입니다.

섹션 7.1 "교정 모드	들어가기"에 설명된	대로 ORP 교정 .	모드에 들어갑니다.
---------------	------------	-------------	------------

- 이제 사용자는 Point 1에 들어갈 수 있습니다. 또한 실제 ORP가 표시됩니다.
- [ENTER]를 눌러 진행합니다.

B Point1 = 0.050 mV B ORP = 0.100 mV ↑

7.00

25.0

Calibrate Sensor Channel B ORP

7.00

25.0

РH

°C

PН

°C

в	7.00	₽H
н	25.0	00

mU S=1.00000 Z=0.00000 Save Edjust 화면에는 기울기 교정 계수 "S"와 오프셋 교정 계수 "Z"가 표시됩니다.

성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 교정 이력에 저장되어 적용되거나(Adjust) 교정 이력에만 저장되거나(Calibrate) 취소됩니다.

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스 플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400 을 측정 모드로 돌리십시오.

7.6 용존 이산화탄소 교정

용존 이산화탄소(CO₂) 센서의 경우 M400 트랜스미터는 1점, 2점(자동 또는 수동 모드) 또는 공정 교정을 특징으로 합니다. 1점 또는 2점 교정의 경우 Mettler – 9 표준 버퍼의 pH = 7.00 및/또는 pH = 9.21인 용액을 사용하거나(섹션 8.2.3.8 "용존 이산화탄소 파라미터"도 참조) 버퍼 값을 수동으로 입력할 수 있습니다.

"열전도도" 용존 이산화탄소(CO₂ Hi) 교정의 경우 센서 매뉴얼(InPro 5500 i)을 참조하십 시오.

7.6.1 1점 교정

^н
 180.4 нра
 ⁿ
 26.1 °с
 Салите Sensor
 Салите Sensor
 180.4 нра
 180.4 нра
 26.1 °с

CO2 Calibration

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 CO₂ 교정 모드에 들어갑니다.

1 point 교정을 선택합니다. CO₂ 센서의 경우 1점 교정은 항상 오프셋 교정으로 수행됩 니다.

파라미터화된 드리프트 제어에 따라(섹션 8.2.3.8 "용존 이산화탄소 파라미터" 참조) 다음 두 개 모드 중 하나가 활성입니다.

7.6.1.1 자동 모드

전극을 완충액에 넣고 [ENTER] 키를 눌러 교정을 시작합니다.

화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측정값이 표시됩니다.

되면 디스플레이는 기울기 교정 계수 S와 오프셋 교정 계수 Z를 표 가.

루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 취소됩니다(Calibrate 또는 Abort).

ite"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. Istall sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 E 돌리십시오.

등 모드

전극을 완충액에 넣습니다. 화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측정값이 표시됩니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

- - 화면에는 이제 기울기 교정 계수 S와 오프셋 교정 계수 Z가 표시됩니다.

성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 취소됩니다(Calibrate 또는 Abort). 90

> "Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.

2점 교정 7.6.2

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 CO, 교정 모드에 들어갑니다.

A 26.1 °C

180.4 hPa

Calibrate Sensor Channel A CO2

CO2 Calibration Type = 2 point

180.4 hPa

н

2점 교정을 선택하십시오.

А 26.1 파라미터화된 드리프트 제어에 따라(섹션 8.2.3.8 "용존 이산화탄소 파라미터" 참조) °C 다음 두 개 모드 중 하나가 활성입니다.

122.4 hPa 26.1 °C A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.17 PH ↑ 122.4 hPa 26.1 PH S=100.0 % Z=6.947PH Save Adjust

	7.6.1.2 수동
154.5 hPa 26.1 c S=100.0 % Z=7.048PH	안정화 기준이 충족 시하도록 변경됩니다 성공적인 교정이 이희 "Adjust" 또는 "Calibra 디스플레이에 "Re-in M400을 측정 모드로
oint1 = 7.00 pH CO2 = 7.07 pH ↑	



Press ENTER when Sensor is in Buffer 1 ↑

154.5 hPa

26.1 .

A

AF

н

A

PH Sau

A

A

A A

^н 137.5 ⊮Pa ⁿ 26.1 ∘c	전극을 첫 번째 완중액에 넣고 [ENTER] 키를 눌러 교정을 시작합니다.
Press ENTER when Sensor is in Buffer 1 ↑	
154.5 ⊮Pa ° 26.1 ∝	화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측정값이 표시됩니다.
A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.07 PH ↑	
122.4 hPa	안정화 기준이 충족되면 디스플레이가 변하여 전극을 두 번째 버퍼에 넣도록 요청합니다
° 26.1 ∘	전극을 두 번째 완충액에 넣고 [ENTER] 키를 눌러 교정을 계속합니다.
Press ENTER when Sensor is in Buffer 2 ↑	
2.8 № ° 26.1 «	화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 2) 및 측정값이 표시됩니다.
A Point2 = 9.21 PH A CO2 = 8.80 PH ↑	
2.8 hPa	안정화 기준이 충족되면 디스플레이는 기울기 교정 계수 S와 오프셋 교정 계수 Z를 표 시하도록 변경됩니다.
° ∠0.1 ∘	성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 취소됩니다(Calibrate 또는 Abort)
PH S=74.21 % Z=6.948PH Save Adjust ↑	"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.
	7.6.2.2 수동 모드
ⁿ 122.4 № ⁿ 26.1 «	전극을 첫 번째 완충액에 넣습니다. 화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 1) 및 측 정값이 표시됩니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

7.6.2.1 자동 모드

트랜스미터 M400 FF

 P
 3.1
 мРа

 P
 26.1
 •с

 R
 Point2
 \$2.77

 R
 Point2
 \$2.77

°C

26.1

PH S=74.21 % Z=6.948PH Save Adjust ↑

A

A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.17 PH

۴

화면에는 기울기 교정 계수 S와 오프셋 교정 계수 Z가 표시됩니다.

정값이 표시됩니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 취소됩니다(Calibrate 또는 Abort).

전극을 두 번째 완충액에 넣습니다. 화면에는 트랜스미터가 인식한 버퍼(Point 2) 및 측

"Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 표시됩니다. "ENTER"를 눌러 M400을 측정 모드로 돌리십시오.

7.6.3 공정 교정

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 CO, 교정 모드에 들어갑니다. 17.3 hPa 27.3 A °C Calibrate Sensor Channel A CO2 ٠ 공정 교정을 선택합니다. CO2 센서를 사용한 공정 교정은 항상 오프셋 교정으로 수행됩 A 17.3 hPa 니다. A 27.3 °C CO2 Calibration Type = Process ٠ 샘플을 취하고 [ENTER] 키를 다시 눌러 현재 측정값을 저장합니다. 진행 중인 교정 공 A 17.3 hPa 정을 표시하기 위해 화면에 A 또는 B(채널에 따라)가 깜박입니다. 샘플의 CO₂ 값 결정 A 27.3후 ▶ 키를 다시 눌러 교정을 진행합니다. ۰c Press ENTER to Capture A CO2 = 17.3 hPa ↑ 샘플의 CO2 값을 입력한 다음 [ENTER] 키를 눌러 교정을 시작합니다. A 17.3 hPa A 27.3 °C A Point1 = 16.90 hPa A CO2 = 17.3 hPa ↑ 화면에는 기울기 교정 계수 S와 오프셋 교정 계수 Z가 표시됩니다. A 17.3 hPa 27.3A 성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 취소됩니다(Calibrate 또는 Abort). °C "Adjust" 또는 "Calibrate"이 선택된 경우 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. PH S=100.0 % Z=7.009PH Save Adjust M400이 측정 모드로 돌아갑니다.

60

센서 온도 교정 (아날로그 센서의 경우만) 7.7



1.25

25.00

mperature Calibration Type = 1 point Slope

1.25

25.00

1.25

25.00 .

Temp M=0.99994 A=0.00000 Save Adjust *

A Point1 = 25.02 °C T = 25.00 °C µs/cm

"C

us/cm

"C

.

µS∕cm

A

A

 \sqrt{r}

A

A

A

A

くア

A

섹션 7.1 ″교정 모드 들어가기″에 설명된 대로 센서 교정 모드에 들어가서 온도를 선택 합니다.

1점 센서 온도 교정 7.7.1

1 점 교정을 선택합니다. 1점 교정으로 Slope 또는 Offset을 선택할 수 있습니다. Slope를 선택하여 Slope 계수 ″M″(Multiplier)를 다시 계산하거나 Offset를 선택하여 오프셋 교정 계 수 "A" (Adder)를 다시 계산합니다.

참고: 비선형성으로 인해 1점 기울기 온도 교정은 NTC22K에 대하여 열원으로 실행되지 않습니다.

Point 1에 대한 값을 입력하고 [ENTER]를 누릅니다.

성공적인 교정이 이루어지면 교정값은 적용되거나(Adjust) 취소됩니다(Calibrate 또는 Abort).

"Adjust"가 선택되면 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 모든 경우에 "Re-install sensor"와 "Press Enter" 메시지가 화면에 표시됩니다. [ENTER]를 눌러 M400을 측정 모드 로 돌리십시오.

2점 센서 온도 교정 7.7.2

참고: 비선형성으로 인해 2점 온도 교정은 NTC22K에 대하여 열원으로 실행되지 않습 니다.

교정 유형으로 2 Point를 선택합니다.



Point 1에 대한 값을 입력하고 [ENTER]를 누릅니다.



T = 25.00 "C

.



25.00 ∞

Temp M=0.99994 A=0.00000 Save Adjust

1.25

25.00

1.25

25.00

Ap M=0.1000 A=0.0000

Calibrate Sensor Channel A Edit

A

A

A

A

A

µS∕cm

uS/cm

°C

.

µS/cm

°G



"Adjust"가 선택되면 "Calibration successful" 메시지가 표시됩니다. 디스플레이에 메시지 "Re-install sensor"와 "Press Enter"가 나타납니다. [ENTER]를 눌러 M400을 측정 모드로 돌 리십시오.

7.8 센서 교정 상수 편집 (아날로그 센서의 경우만)

섹션 7.1 "교정 모드 들어가기"에 설명된 대로 교정 모드에 들어가고 Edit, Edit pH, Edit mV를 선택합니다.

선택된 센서에 대한 모든 교정 상수가 표시됩니다. 주요한 측정 상수(p)는 Line 3에 표 시됩니다. 센서에 대한 2차 측정(온도) 상수(s)는 Line 4에 표시됩니다.



교정 상수는 이 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

Point 2에 대한 값을 입력하고 [ENTER]를 누릅니다.

Yes를 선택하여 새 교정값을 저장하면 화면에 교정 성공이 표시됩니다.

참고: 새 아날로그 전도도 센서가 M400 트랜스미터에 연결될 때마다 센서 라벨에 위치 한 고유한 교정 데이터(셀 상수 및 오프셋)를 입력해야 합니다.

7.9 센서 확인

섹션 7.1 ″교정 모드 들어가기″에 설명된 대로 교정 모드에 들어가서 Verify를 선택합니다.



전기 단위로 된 일차와 이차 측정의 측정된 신호가 표시됩니다. 이 값을 교정할 때 미터 교정 요소가 사용됩니다.

[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.



As M=0.1000 A=0.0000 .

 \sqrt{r}





8 구성

(경로: Menu/Configure)



* Only available in combination with ISM sensors

8.1 구성 모드 들어가기

측정 모드에 있는 동안 ◀ 키를 누릅니다. ▲ 또는 ▼ 키를 눌러 Configure – Menu로 이동 하고 [ENTER]를 누릅니다.

8.2 측정

(경로: Menu/Configure/Measurement)

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어갑니다.

[ENTER] 키를 눌러 이 메뉴를 선택합니다. 이제 다음 하위 메뉴를 선택할 수 있습니다. Channel Setup, Temperature Source, Resitivity/Comp/pH/02/CO2, Concentration Table 및 Set Averaging.

8.2.1 채널 설정

(경로: Menu/Configure/Measurement/Channel Setup)

[ENTER] 키를 눌러 "Channel Setup" 메뉴를 선택합니다.

연결된 센서(아날로그 또는 ISM)에 따라 채널을 선택할 수 있습니다.



7.00

25.00

рН

°C

.

A

A

Menu Configure





8.2.1.1 아날로그 센서

Analog 센서 유형을 선택하고 [ENTER]를 누릅니다.

в 7.00 ъH в 25.0 °C

Channel Select=Analog Parameter = pH/ORP

.

가능한 측정 유형은(트랜스미터 유형에 따라):

측정 파라미터	트랜스미터
pH/ORP = pH 또는 ORP	M400 FF
Cond(2) = 2전극 전도도	M400 FF
Cond(4) = 4전극 전도도	M400 FF
O₂ hi = 용존 산소(ppm) 또는 기체 산소	M400 FF
O₂ lo = 용존 산소(ppb) 또는 기체 산소	M400 FF
0 ₂ Trace = 용존 산소(추적) 또는 기체 산소	M400 FF

이제 디스플레이의 각 라인에 대해 센서 채널 "A"뿐만 아니라 측정과 단위 승수로 화면 의 4 라인을 구성할 수 있습니다. [ENTER] 키를 누르면 라인 ɑ,b,c와 d에 대한 선택이 표 시됩니다.

8.2.1.2 ISM 센서

ISM 센서 유형을 선택하고 [ENTER]를 누릅니다.

25.0ISM 센서가 연결되면 트랜스미터는 센서 유형을 자동으로 인식합니다(파라미터 = Auto). ۰c 트랜스미터 유형에 따라 채널을 특정 측정 파라미터에 고정할 수도 있습니다(파라미터 = pH/ORP, pH/pNa, Cond(4), O2 hi, O2 lo, O2 Trace, ppm O2G, O2 Opt, CO2 (low)).

측정 파라미터	트랜스미터
pH/ORP = pH 및 ORP	M400 FF
pH/pNa = pH 및 ORP(pH/pNa 전극 포함)	M400 FF
Cond(4) = 4전극 전도도	M400 FF
O₂ hi = 용존 산소(ppm) 또는 기체 산소	M400 FF
O₂ lo = 용존 산소(ppb) 또는 기체 산소	M400 FF
0 ₂ Trace = 용존 산소(추적) 또는 기체 산소	M400 FF
<u>0</u> ₂ Opt = 광학 용존 산소	M400 FF

이제 디스플레이의 각 라인에 대해 센서 채널 "B" 뿐만 아니라 측정과 단위 승수로 화면 의 4 라인을 구성할 수 있습니다. [ENTER] 키를 누르면 라인 ɑ,b,c와 d에 대한 선택이 표 시됩니다.

참고: 측정값 pH, 02, T 등 그리고 ISM 값 DLI, TTM 및 ACT는 각기 다른 라인에 배정될 수 있으며 FF 인터페이스의 아날로그 출력 블록에 연결될 수 있습니다. 자세한 정보는 CD-ROM의 문서 "FOUNDATION fieldbus 파라미터 멀티 파라미터 트랜스미터 M400 FF"를 참조하십시오.

채널 설정의 변경 내용을 저장합니다. 8.2.1.3

이전 장에서 설명된 채널 설정 절차를 마치고 [ENTER] 키를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아 가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.



- в 7.00 PН в
- Channel Select=ISM Parameter = Auto

온도 소스(아날로그 센서의 경우만) 8.2.2

(경로: Menu/Configure/Measurement/Temperature Source)

Source를 선택하고 [ENTER] 키를 누르십시오. A 25.00°C Measurement Setup Temperature Source . 다음 옵션을 선택할 수 있습니다. A **7.00** PH

트랜스미터는 온도 소스를 자동으로 인식합니다 Auto: Use NTC22K: 부착된 센서에서 입력값을 가져옵니다. 부착된 센서에서 온도 입력값을 가져옵니다. Use Pt1000: 부착된 센서에서 입력값을 가져옵니다. Use Pt100: Fixed = 25 °C: 특정한 온도값을 입력할 수 있게 해줍니다. 사용자가 온도 소스 없이 pH를 사용할 경우 반드시 선택해야 합니다.

8.2 "측정"에서 설명한 대로 측정을 입력합니다. ▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 Temperature

참고: 온도 소스가 고정으로 설정되면 pH 전극의 1점 및/또는 2점 교정 중에 적용되는 온도를 해당 교정 절차 내에서 조정할 수 있습니다. 교정 후에는 이 구성 메뉴에서 지정 된 고정 온도가 다시 유효해집니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다.

No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변 경이 저장됩니다.

파라미터 관련 설정 8.2.3

(경로: Menu/Configure/Measurement/pH, 02, 02 광학, 02 광학 샘플링 속도, LED 모드 또 는 비저항, 농도 표 또는 CO2)

전도도, pH와 02 등 각 파라미터에 대해 추가 측정 및 교정 파라미터를 전도도, pH, 02 및 CO2.

참고: pH/pNa 센서를 설정하려면 pH 메뉴를 사용하십시오.

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어가서 Measurement 메뉴 를 선택합니다(섹션 8.2 "측정"을 참조).

연결된 센서에 따라 m 또는. 키를 사용하여 pH, 02, CO2 메뉴를 선택할 수 있습니다. [ENTER]를 누릅니다.

자세한 내용은 선택된 파라미터에 따라 다음 설명을 참조하십시오.







A:Auto



 \sqrt{r}

8.2.3.1 전도도 온도 보상

채널 설정(8.2.1장 "채널 설정" 참조) 중에 파라미터 전도도를 선택하거나 ISM 기술에 기반한 4-전극 전도도 센서가 트랜스미터에 연결된 경우 온도 보상 모드가 선택될 수 있습니다. 온도 보상은 애플리케이션의 특성에 맞아야 합니다. 트랜스미터는 이 값을 측정된 전도도에 대한 결과의 계산 및 표시에 의한 온도 보상으로 간주합니다.

참고: 교정 목적으로 각각의 버퍼 샘플에 대해 "Cal/Compensation" 메뉴에서 정의한 온도 보상이 고려될 것입니다(7.2장 "2전극 또는 4전극 센서의 전도도 교정" 참조).

이 조정을 위해 이후 표시될 "Resistivity"메뉴를 선택해야 합니다.(8.2.3장 "파라미터 관 련 설정" 참조)

처음 2개의 측정 라인이 화면에 표시됩니다. 이 장은 첫번째 측정 라인에 대한 절차를 설명합니다. ▶ 키를 사용하여 두번째 라인을 선택할 수 있습니다. 세번째 및 네번째 라 인을 선택하려면 [ENTER]를 누르십시오. 이 절차는 모든 측정 라인에서 동일한 방식으 로 작동합니다.

"None", "Standard", "Light 84", "Std 75 °C", "Lin 25°C", "Lin 20°C", "Glycol.5", "Glycol1", "Cation", "Alcohol" 및 "Ammonia" 중 하나를 선택합니다.

Standard 보상은 비선형 고 순도 효과를 위한 보상 뿐만 아니라 기존의 중성염 불순물에 대한 보상을 포함하고 ASTM 표준 D1125와 D5391을 준수합니다.

None은 측정된 전도도 값을 전혀 보상하지 않습니다. 비보상 값이 표시되며 진행됩니다.

Light 84 보상은 1984년에 발표된 Dr. T.S. Light의 고순수 물 연구 결과와 일치합니다. 기관이 해당 작업을 표준화한 경우에만 사용합니다.

Std 75 ℃ 보상은 75 ℃을 기준으로 한 표준 보상 알고리즘입니다. 이 보상은 높은 온도에서 초순수 측정 시 선호할 수 있습니다(75 ℃로 보상된 초순수의 비저항은 2.4818 Mohm-cm입니다.).

Glycol.5 보상은 물의 50% 에틸렌 글리콜의 온도 특성과 일치합니다. 이 용액을 이용한 보상된 측정은 18 Mohm-cm 이상으로 올라갈 수 있습니다.

Glycol1 보상은 100% 에틸렌 글리콜의 온도 특성에 맞습니다. 보상된 온도는 18 Mohm-cm 이상이 될 수 있습니다.

Cation 보상은 양이온 교환기 후 샘플을 측정하여 발전소 응용 분야에서 사용됩니다. 산 존재 시 순수의 해리도에 대한 온도의 영향을 고려합니다.

Alcohol 보상은 물의 이소프로필 알콜 75% 용액의 온도 특성을 규정합니다. 이 용액을 이용한 보상된 측정은 18 Mohm-cm 이상으로 올라갈 수 있습니다.

Ammonia 보상은 암모니아 및/또는 ETA(에탄올아민) 수처리를 이용하여 샘플에서 측정 된 특정 전도도를 위해 발전도 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 염기의 존재 시 순수 의 해리에 대한 온도의 영향을 고려합니다.



a Compensation=Standard b Compensation=Standard*

- Lin 25 °C 보상은 "%/°C"(25 °C로부터의 편차)로 표시된 계수로 판독값을 조정합니다. A 2.5 mS/cm 용액의 선형 온도 계수가 잘 특성화된 경우에만 이용하십시오. 18.4 A 20
 - 공장 기본 설정은 2.0%/°C입니다.

a Compensation=Lin 25°C b Compensation=Standard*

°C

90

2.5

18.4

2.50

18.4

a:Comp= 02.0 %/°C

A

A

A

A

Lin 20 °C 보상은 "%/°C"(20 °C로부터의 편차)로 표시된 계수로 판독값을 조정합니다. mS/cm 용액의 선형 온도 계수가 잘 특성화된 경우에만 이용하십시오.

공장 기본 설정은 2.0%/°C입니다.

a Compensation=Lin 20°C b Compensation=Standard*

보상 모드 ″Lin 25 ℃″ 또는 ″Lin 20 ℃″가 선택된 경우 [ENTER]를 누른 후 판독값의 조정 mS/cm 을 위한 계수를 수정할 수 있습니다(측정 라인 1 또는 2에서 작업하는 경우 [ENTER]를 두 번 누릅니다).

온도 보상을 위한 계수를 조정하십시오. ٠

> [ENTER]를 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기 되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

8.2.3.2 농도 테이블

채널 설정(8.2.1장 "채널 설정") 중에 파라미터 전도도를 선택하거나 ISM 기술에 기반한 4-전극 전도도 센서가 트랜스미터에 연결된 경우 농도테이블을 정의할 수 있습니다.

사용자 맞춤 솔루션을 구성하기 위해 최대 5개의 농도값이 최대 5개의 온도와 함께 메 트릭스에서 수정될 수 있습니다. 이를 통해 원하는 값이 농도 테이블 메뉴에서 편집될 수 있습니다. 또한 일치하는 온도와 농도값을 위한 전도도값이 편집될 수 있습니다.

설정을 위해서는 이후 표시될 "Concentration Table" 메뉴를 선택해야 합니다(8.2.3장 "파 라미터 관련 설정" 참조).

- 원하는 **유닛**을 결정합니다. в 2.50 mS/cm
- 18.4 в •0

 $\overline{\langle \tau}$

в

в

в

в

[ENTER]를 누릅니다. Unit = %Conc. ٠

> **참고:** 디스플레이에서 사용된 유닛을 선택하려면 섹션 8.2.1 "채널 설정"을 참조하십 시오.

원하는 온도점(Temp Point) 및 Concentration Point(농도점)의 갯수를 입력합니다.

18.4 [ENTER]를 누릅니다. °C

2.50

2.50

mS/cm

mS/cm

	각각의 농도에 대한 값을	입력합니다(ConcentrationX).
--	---------------	------------------------

18.4[ENTER]를 누릅니다. °C

Concentration1 = 1.250 Concentration2 = 7.500 *

2.50

18.4

Temp1 = 20.00 °C Cond_1.250 = 1.100µS/cm↑

mS∕cm

°C

в

в

A

A

 $\langle \mathcal{F} \rangle$

7.00 PH

25.00 .

첫번째 온도값(**Temp1**)을 입력하고 이 온도에서의 첫번째 농도에 귀속될 전도도값을 입력합니다.

[ENTER]를 누릅니다.

첫번째 온도에서의 두번째 농도값에 귀속될 전도도값을 입력하고 [ENTER] 등을 누릅 니다.

첫번째 온도점에서의 각각의 농도값에 귀속될 모든 전도도값을 입력한 후에 같은 방 식으로 두번째 온도점(Temp2)의 값과 두번째 온도에서의 첫번째 농도값에 귀속될 전 도도값을 입력합니다. [ENTER]를 누르고 첫번째 온도점에 대해 설명한 것과 같은 방식 으로 다음 농도점을 설정합니다.

이러한 방식으로 모든 온도점에 값을 입력합니다. 마지막 값을 입력한 후에 [ENTER]를 다시 누르면 Save Changes(변경 내용 저장) 대화창이 나타납니다. No를 선택하면 입력 된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

참고: 온도에 대한 값은 Temp1에서 Temp2로, Temp3로 갈수록 높아져야 합니다. 농도에 대한 값은 Concentration1에서 Concentration2로, Concentration3 등으로 갈수록 높아져야 합니다.

참고: 각각의 온도에서의 전도도값은 Concentration1에서 Concentration2로, Concentration3 등으로 갈수록 높아지거나 낮아져야 합니다. 최대값 및/또는 최소값은 허용되지 않습 니다. 각각의 농도에 대해 Temp1에서의 전도도값이 높아질 경우 다른 온도에서의 전도 도값도 높아져야 합니다. 각각의 농도에 대해 Temp1에서의 전도도값이 낮아질 경우 다 른 온도에서의 전도도값도 낮아져야 합니다.

8.2.3.3 pH/ORP 파라미터

채널 설정(8.2.1장 "채널 설정" 참조) 중에 파라미터 pH/ORP를 선택하거나 ISM 기술에 기반한 pH 센서가 트랜스미터에 연결된 경우 파라미터 드리프트 제어, 버퍼 인식, STC, IP, 고정된 교정 온도 및 기울기와 영점을 위해 표시된 유닛을 각각 조정하여 설정할 수 있습니다.

이러한 각각 조정된 설정을 위해 이후 표시될 "pH" 메뉴를 선택해야 합니다(8.2.3장 "파라미터 관련 설정" 참조).

교정을 위해 **드리프트 제어**를 Auto(드리프트와 시간 기준을 준수해야 함) 또는 Manual (언제 신호가 교정을 완료할 만큼 충분히 안정되는지 사용자가 결정할 수 있음)로 선택 한 다음 자동 버퍼 인식을 위한 관련 버퍼 테이블을 선택합니다. 드리프트율이 19초 간 격 동안 0.4 mV 이하인 경우 판독값은 안정되고 마지막 판독을 이 용하여 교정이 수행 됩니다. 300초 내에 드리프트 기준이 충족되지 않으면 교정이 끝나고 "Calibration not done. Press ENTER to Exit" 메시지가 표시됩니다.

[ENTER]를 누릅니다.

교정 시 자동 **버퍼 인식**을 위해 사용할 완충액 세트를 선택합니다. Mettler-9, Mettler-10, NIST Tech, NIST Std = JIS Std, HACH, CIBA, MERCK, WTW, JIS Z 8802 또는 없음. 버퍼값은 섹션 19 "버퍼 테이블"을 참조하십시오. 자동 버퍼 기능이 사용되지 않는 경우 또는 이용 가능한 버퍼가 상기와 다른 경우 None를 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다.

참고: 이중 멤브레인 pH 전극(pH/pNa)의 경우 버퍼 Na+ 3.9M(섹션 19.2.1 "Mettler-pH/ pNa 버퍼" 참고)만 사용할 수 있습니다.

а 7.00 рн а 25.00 гс	STC는 25 ℃를 참조한 pH/℃ 단위의 용액 온도 계수입니다(대부분의 응용 분야에서 기 본값 = 0.000). 순수의 경우 0.016 pH/℃의 설정을 이용해야 합니다. 9 pH 근처의 낮은 전도도 발전소 샘플의 경우 0.033 pH/℃ 설정을 사용해야 합니다. 이러한 양의 계수는
A:STC = 0.000 pH/°C B:STC = 0.000 pH/°C	이디션 '펌플러 ph에 대한 팜퍼 근포 영양들 포영합니다. [ENIEK]를 구합니다.
А 7.00 рн А 25.00 °с А:IP = 7.000 рн в:IP = 7.000 рн А	IP는 등온점 값입니다(대부분의 응용 분야에서 기본 = 7.000) 특정한 보상 요건 또는 비표준 내부 버퍼값의 경우 이 값을 변경할 수 있습니다. [ENTER]를 누릅니다.
В 7.00 рн В 25.00 °C	STC RefTemp는 용액 온도 보상에 관련된 온도를 설정합니다. 표시된 값과 출력 신호는 STC RefTemp로 연계됩니다. "아니오"를 선택하는 경우 용액 온도 보상이 사용되지 않음 을 의미합니다. 가장 일반적인 기준 온도는 25℃입니다. [ENTER]를 누릅니다.
^в 7.00 _{вн} в 25.00 ∞	화면에 표시된 기울기의 단위와 영점을 선택할 수 있습니다. 기울기 단위에 대한 기본 설정은 [%]이고 [pH/mV]로 변경할 수 있습니다. 영점의 경우 단위의 기본 설정은 [pH] 이고 [mV]로 변경할 수 있습니다. ▶ 키를 이용하여 입력 필드로 이동하고 ▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 단위를 선택합니다.
cal info slore :[%] cal info offset:[pH] ↑	[ENTER]를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 디스플레이 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.
	8.2.3.4 전류 센서에 기초한 산소 측정 파라미터
	채널 설정(8.2.1장 "측정" 참조) 중에 파라미터 02 hi, 02 lo or 02 Trace를 선택하거나

재널 설성(8.2.1상 "즉성" 참조) 중에 파라미터 02 hi, 02 lo or 02 Irace를 선택하거나 ISM 기술에 기반한 산소 센서가 트랜스미터에 연결된 경우 파라미터 교정 압력, 공정 압력, ProCalPres 및 상대 습도를 각각 조정하여 설정할 수 있습니다. ISM 센서가 연결되 면 매개변수화 전압을 조정할 수 있는 더 많은 옵션을 설정할 수 있습니다.

이러한 각각 조정된 설정을 위해 이후 표시될 "02" 메뉴를 선택해야 합니다(8.2.3장 "파라미터 관련 설정" 참조).

라인 3에 교정 압력을 입력합니다. CalPres의 기본값은 759.8이고 기본 단위는 mmHg입 니다.

в	21.7 Xair	Edit을 선택한 경우 값을 수동으로 입력하기 위한 입력 필드가 표시됩니다. Ain를 선택 한 경우 4에서 20까지의 mA 입력 신호에 대한 시작값(4mA) 및 끝값(20 mA) 범위가 입
в	25.0 ⊸	력되어야 합니다.

ProcPres= 759.8 mmH9 ↑ [ENTER]를 누릅니다.

в

в

21.7

25.0

%air

°C

^B 21.7 _{%air} ^B 25.0 «c	공정 교정의 알고리즘을 위해 적용 압력(ProcCalPres)을 정의해야 합니다. 공정 압력 (ProcPres) 또는 교정 압력(CalPres)의 값을 이용할 수 있습니다. 공정 교정 중에 적용된 압력을 선택하고 각각 알고리즘에 사용해야 합니다.
ProcCalPres= CalPres Drift Control = Ruto ↑	교정 절차 중에 필요한 측정 신호의 드리프트 제어를 선택합니다. 신호가 교정을 충분 히 완료할만큼 안정적이라고 사용자가 판단할 경우 수동을 선택합니다. 자동을 선택하 면 트랜스미터를 통한 교정 중에 센서 신호의 자동 안정성 제어가 완료됩니다. [ENTER] 를 누릅니다.
^B 21.7 _{%air}	다음 단계에서 측정된 용액의 염도를 수정할 수 있습니다.
° 25.0 ∘∘	또한 교정 가스의 상대 습도도 입력할 수 있습니다. 상대 습도의 허용 값 범위는 0% ~ 100%입니다. 습도 측정이 가능하지 않을 경우 50%(기본값)를 사용합니다.
Salinity = 0.000 g/Kg RelativeHumid = 100 % ↑	[ENTER]를 누릅니다.
B 21.7 %air B 25.0 °C	ISM 센서가 각각 연결되고 구성된 경우 센서에 대한 분극화 전압을 조정할 수 있는 더 많은 옵션을 설정할 수 있습니다. 측정 모드(Umeaspol) 및 교정 모드(Ucalpol)에는 다른 값이 입력될 수 있습니다. 0 mV 에서 -550 mV 사이에 입력된 값에 대해 연결된 센서는 -500mV의 분극화 전얍이 설정될 것입니다. 입력된 값이 -550mV 보다 작을 경우 연결 된 센서는 -674mV의 분극화 전압이 설정될 것입니다.
Ć	참고: 공정 교정 중에는 측정 모드를 위해 정의된 분극화 전압 Umeaspol이 사용됩니다.
Ċ r	참고: 1점 교정이 실행된 경우 트랜스미터는 교정에 유효한 분극화 전압을 센서에 보냅 니다. 측정 모드와 교정 모드의 분극화 전압이 다른 경우 트랜스미터는 교정을 시작하 기 전 120초를 기다릴 것입니다. 또한 이 경우 트랜스미터는 측정 모드로 다시 돌아오 기 전에 HOLD 모드로의 120초 간 교정을 수행합니다.
	[ENTER]를 누릅니다.
B 21.7 %air B 25.0 °C	디스플레이에 Save Changes(변경 내용 저장) 대화창이 나타납니다. No를 선택하면 입 력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

Save Changes Yes & Exit Press ENTER to Exit 🛧

8.2.3.5 광학 센서를 기준으로 한 산소 측정의 파라미터

채널 설정(섹션 8.2.1 ″채널 설정″ 참조) 중에 파라미터 0, 0pt를 선택한 경우 파라미터 교정 압력, 공정 압력, ProCalPres, 염도, 드리프트 제어 및 상대 습도를 각각 조정하여 설정할 수 있습니다.

이러한 조정을 수행하기 위해 이후 표시될 "0, 광학" 메뉴를 선택해야 합니다(섹션 8.2.3 "파라미터 관련 설정" 참조).

[ENTER]를 누릅니다.

교정 압력을 입력합니다(라인 3). CalPres의 기본값은 759.8이고 기본 단위는 mmHg입 니다.

в 25.0 °C

CalPres = 759.8 mmH9 ProcPres= Edit

23.0

25.0

PPb02

or

23.0 PPb02

в

в

в

적용된 공정 압력을 수동으로 입력하려면 라인 4의 Edit을 선택합니다. 아날로그 입력 신호를 적용된 공정 압력에 사용하였다면 Ain를 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다.

Edit을 선택한 경우 값을 수동으로 입력하기 위한 입력 필드가 표시됩니다. Ain를 선택 한 경우 4에서 20까지의 mA 입력 신호에 대한 시작값(4 mA) 및 끝값(20 mA) 범위가 입 력되어야 합니다.

[ENTER]를 누릅니다. ProcPres= 759.8 mmH9 🛛 🛧

참고: 섹션 4.3.6 "TB2 – 광학 산소, ISM(디지털) 센서"를 참조하십시오.

공정 교정의 알고리즘을 위해 적용 압력(ProcCalPres)을 정의해야 합니다. 공정 압력 (ProcPres) 또는 교정 압력(CalPres)의 값을 이용할 수 있습니다. 공정 교정 중에 적용된 압력을 선택하고 각각 알고리즘에 사용해야 합니다.

교정을 위해 드리프트 제어를 Auto(드리프트와 시간 기준을 준수해야 함) 또는 Manual(언제 신호가 교정을 완료할 만큼 충분히 안정되는지 사용자가 결정할 수 있음)로 선택 합니다. 자동이 선택되면 센서가 드리프트를 확인합니다. (센서 모델에 따라)지정된 시 간 내에 드리프트 기준이 충족되지 않으면 교정이 끝나고 "Calibration Not Done" Press ENTER Enter to "Exit" 메시지가 표시됩니다.

[ENTER]를 누릅니다.

다음 단계에서 측정된 용액의 염도를 수정할 수 있습니다. 23.0 eeb02

25.0 또한 교정 가스의 상대 습도도 입력할 수 있습니다. 상대 습도의 허용 값 범위는 0% ~ °C 100%입니다. 습도 측정이 가능하지 않을 경우 50%(기본값)를 사용합니다.

[ENTER]를 누릅니다.

в	23.0	PPb02
в	25.0	°C

ProcCal = Calibration *

파라미터 ProcCal을 통해 공정 교정에 대하여 크기 조정과 교정 중에 선택합니다. 크기 조정이 선택된 경우 센서의 공정 곡선은 그대로이지만 센서의 출력 신호는 확대됩니다. 교정 값이 <1%인 경우 크기 조정 중 센서 출력 신호의 오프셋이 수정되며 값이 >1%인 경우 센서 출력의 기울기가 조정됩니다. 크기 조정에 대한 자세한 정보는 센서 매뉴얼 을 참조하십시오.

[ENTER] 키를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

 $\langle \mathcal{P} \rangle$ в 23.0

PPb02 в 25.0 <u>ەد</u>

в

Salinity = 0.000 g/Kg RelativeHumid = 100 % ↑

в

8.2.3.6 광학 센서용 샘플링 속도 조정

채널 설정 중에(섹션 8.2.1 *채널 설정* 참조) 파라미터 0, 0pt가 선택된 경우 파라미터 0, opt 샘플링 속도를 조정할 수 있습니다.

이 조정을 위해 "O₂ opt 샘플링 속도" 메뉴를 선택해야 합니다(섹션 8.2.3 "파라미터 관 련 설정 / 참조).

센서의 한 측정 사이클에서 또 다른 사이클까지의 시간 간격을 어플리케이션에 맞추어 조정할 수 있습니다. 값이 높아질 수록 센서 OptoCap의 수명이 늘어나게 됩니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

8.2.3.7 LED 모드

채널 설정 중에(섹션 8.2.1 "채널 설정" 참조) 파라미터 0, Opt가 선택된 경우 파라미터 LED, T off, DI 1 LED 제어를 각각 조정하여 설정할 수 있습니다.

이러한 조정을 위해 "LED 모드" 메뉴를 선택해야 합니다(섹션 8.2.3 "파라미터 관련 설 정" 참조).

센서의 LED에 대한 작동 모드를 선택할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.



LED: Auto

 $\langle \mathcal{P} \rangle$

в

 $\langle \mathcal{F} \rangle$

в

в

 $\langle \mathcal{P} \rangle$

Off: LED가 영구적으로 꺼집니다. On: LED가 영구적으로 켜집니다.

Auto: 측정된 매질 온도가 Toff (다음 값 참조) 보다 작거나 디지털 입력 신호를 통해 꺼 지는 경우 LED 스위치가 켜집니다(다음 값 참조).

참고: LED가 꺼지면 산소 측정이 수행되지 않습니다.

[ENTER]를 누릅니다.

측정된 매질 온도에 따라 센서의 LED가 자동적으로 꺼질 수 있습니다. 매질 온도가 Toff 보다 높은 경우 LED가 꺼집니다. 매질 온도가 Toff - 3K 미만이 되는 즉시 LED가 켜지게 됩니다. 이 기능은 SIP 또는 CIP 사이클에 걸쳐 LED를 끔으로써 OptoCap의 수명을 높이 는 옵션을 제공합니다.

Toff =40.00 °C

23.0

25.0

23.0

25.0

PPb02

°C

٥C

참고: 이 기능은 LED의 작동 모드가 "Auto"로 설정된 경우에만 활성화됩니다.

[ENTER]를 누릅니다.

센서 LED의 작동 모드는 또한 트랜스미터의 디지털 입력 신호 DI1에 의해 영향을 받습 ppb02 니다. 파라미터 "DI 1 LED 제어"가 예로 설정되고 DI1이 활성화된 경우 LED가 꺼집니다. ˝DI 1 LED 제어˝가 아니오로 설정되면 DI1의 신호는 이제 센서 LED의 작동 모드에 영향 을 미치게 됩니다.

DI 1 LED control= Yes 🛧 이 기능은 SPS 또는 DCS를 통한 센서의 원격 조정에 유용합니다.

참고: 이 기능은 LED의 작동 모드가 "Auto"로 설정된 경우에만 활성화됩니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.



Sampling rate 1 sec/measurement
A

A

8238 용존 이산화탄소 파라미터

채널 설정 중에(섹션 8.2.1 ″채널 설정″ 참조) 파라미터 CO₅를 선택한 경우 파라미터 드 리프트 제어, 염도, HCO3, TotPres 및 기울기와 영점을 위해 표시된 단위를 각각 조정하 여 설정할 수 있습니다.

이러한 각각 조정된 설정을 위해 이후 표시될 "CO," 메뉴를 선택해야 합니다(섹션 8.2.3 "파라미터 관련 설정" 참조).

교정을 위해 **드리프트 제어**를 Auto(드리프트와 시간 기준을 준수해야 함) 또는 Manual(언 2.8 hPa 제 신호가 교정을 완료할 만큼 충분히 안정되는지 사용자가 결정할 수 있음)로 선택한 다 26.1음 자동 버퍼 인식을 위한 관련 버퍼 테이블을 선택합니다. 드리프트율이 19초 간격 동안 00 0.4 mV 이하인 경우 판독값은 안정되고 마지막 판독을 이 용하여 교정이 수행됩니다. 300초 내에 드리프트 기준이 충족되지 않으면 교정이 끝나고 "Calibration Not Done Press Drift Control = Auto PH Buffer= Mettler-9 ENTER to Exit" 메시지가 표시됩니다.

> 교정 시 자동 **버퍼 인식**을 위해 버퍼 Mettler-9를 선택합니다. 교정용으로 pH = 7.00 및/ 또는 pH = 9.21인 용액을 사용합니다. 자동 버퍼 기능이 사용되지 않는 경우 또는 이용 가능한 버퍼가 상기와 다른 경우 None를 선택합니다. [ENTER]를 눌러 진행합니다.

			여름는 드레스마티에 여겨된 세너이 00 저해지 내에 이는 요조 스그이 초라오 서머하
A	20		· 혐도 는 드댄스미터에 연결된 센지의 60 ₂ 신해철 내에 있는 용돈 모음의 용당을 설명합
	2.0	hPa	니다. 이것은 센서별 파라미터입니다. 기본값(28.00 g/L)은 InPro 5000에 유효합니다.
A	26 1		InPro 5000은 사용한 경은 이 파라미터를 변경하지 마신시오
	20.1	°C	메리아 5000일 사용을 승규 이 퍼드리티를 전용하지 하답지고.

파라미터 HCO_3 는 트랜스미터에 연결된 센서의 CO_2 전해질 내에 있는 탄산 수소염의 농 Salinity = 28.00 g/L HCO3 = 0.050 Mol/L 도를 설명합니다. 이것도 센서별 파라미터입니다. 기본값 0.050 Mol/L은 InPro 5000에 유효합니다. InPro 5000을 사용할 경우 이 파라미터를 변경하지 마십시오.

계속하려면 [ENTER]를 다시 누르십시오.

A	2.8	hPa
A	26.1	۹C

TotPres = 750.0 mmHg

측정된 용존 이산화탄소의 단위가 %sat인 경우 각 교정 측정 중 압력을 고려해야 합니 다. 이를 위해서는 파라미터 TotPres를 설정하면 됩니다. %sat 이외에 또 다른 단위가 선택된 경우 결과는 이 파라미터의 영향을 받지 않게 됩 니다.

화면에 표시된 기울기의 단위와 영점을 선택할 수 있습니다. 기울기 단위에 대한 기본 в 2.8 hPa 설정은 [%]이고 [pH/mV]로 변경할 수 있습니다. 영점의 경우 단위의 기본 설정은 [pH] в 26.1 이고 [mV]로 변경할 수 있습니다. ▶ 키를 이용하여 입력 필드로 이동하고 ▲ 또는 ▼ 키 ۹ŋ 를 이용하여 단위를 선택합니다. Cal info slope = [%] Cal Info offset = [pH] ↑

[ENTER]를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

8.2.4 평균 설정

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어가서 메뉴 Measurement 를 선택합니다(섹션 8.2 "측정"을 참조).

▲ 또는 ▼ 키를 사용하여 "Set Averaging" 메뉴를 선택합니다. [ENTER]를 누릅니다.

이제 각 측정 라인에 대한 평균 방법(소음 필터)을 선택할 수 있습니다. 옵션은 Special(기본), None, Low, Medium 및 High입니다.

 None
 = 평균 또는 필터링 없음

 Low
 = 3점 이동 평균과 동등

 Medium
 = 6점 이동 평균과 동등

 High
 = 10점 이동 평균과 동등

 Special
 = 단일 변경에 따른 평균(일반적으로 높은 평균, 하지만 입력 신호의 큰 변경 의 경우는 낮은 평균)

[ENTER] 키를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

8.3 경보/세척

(경로: Menu/Configure/Alarm/Clean)

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어갑니다.

8.3.1 경보

이 메뉴로 화면의 경보 기능을 구성할 수 있습니다. FF 인터페이스를 통해 이산 입력 블 록에 의해 제공되는 경보 상태를 읽을 수 있습니다. 자세한 정보는 CD-ROM의 문서 "FOUNDATION fieldbus 파라미터 멀티 파라미터 트랜스미터 M400 FF"를 참조하십시오.

"Setup Alarm"을 선택하려면 ▲ 또는 ▼ 키를 누르십시오. [ENTER]로 선택을 확인합니다.

"Alarm event"를 선택하려면 ▲ 또는 ▼ 키를 누릅니다. "No/Yes"로 탐색하려면 ◀ 및 ▶ 키 를 누릅니다. [ENTER]로 선택을 확인합니다.



us/cm

No 1

0.28

A



Alarm Power Failure



A	0.28	µs/c
A	24.97	• ••
a A	verage = None	
ь а	verage = Migh	. A



- 1. 전원 고장
- 2. 소프트웨어 고장
- 3. Rg 진단 pH 유리막 저항(pH의 경우만, pH/pNa Rg 진단으로 pH와 pNa 분리막 유리 를 둘다 감지)
- 4. Rr 진단 pH 기준 저항(pH 센서만, pH/pNa 제외)
- 5. 전도도 셀 열림(아날로그 Cond 2-e/4-e 센서의 경우만)
- 6. 전도도 셀 단락(아날로그 Cond 2-e/4-e 센서의 경우만)
- 7. 채널 A 연결 해제(ISM 센서의 경우만)
- 8. 샤프트 오류(광학 센서의 경우만)
- 9. 신호 오류(광학 센서의 경우만)
- 10. 하드웨어 오류(광학 센서의 경우만)
- 11. 건조 Cond 센서(ISM Cond 센서의 경우만)
- 12. 셀 편차(ISM Cond 센서의 경우만)
- 13. 전해질 낮음(ISM 전류 산소 센서의 경우만)



이러한 기준이 Yes로 설정되고 경보에 대한 조건이 제공되면 깜박이는 기호 ▲ 가 디스 플레이에 표시되고 경보 메시지가 기록되고("메시지"장 참조, 경로: Info/Messages) FF 인터페이스를 통해 이산 입력 블록에 의해 제공되는 경보 상태를 읽을 수 있습니다. 자세한 정보는 CD-ROM의 문서 "FOUNDATION fieldbus 파라미터 멀티 파라미터 트랜스미 터 M400 FF"를 참조하십시오.

경보 상태는 다음과 같습니다.

- 1. 전원 고장 또는 전원 사이클링(cycling)이 있습니다.
- 2. 소프트웨어 감시자가 리셋을 수행합니다
- 3. Rg가 허용 한계를 벗어난 경우 예를 들어 측정 전극 깨짐(pH의 경우만, pH/pNa Rg 진단으로 pH와 pNa 분리막 유리를 둘다 감지)
- Rr가 허용 한계를 벗어난 경우 예를 들어 측정 전극 깨짐(pH센서의 경우만, pH/pNa 제외)
- 전도도 센서가 공기 중에 있는 경우(예를 들어, 빈 파이프 안에)(저항 전도도 센서 의 경우만)
- 6. 전도도 센서에 단락이 있는 경우(저항 전도도 센서의 경우만)
- 7. 채널 A에 센서가 연결되지 않은 경우(ISM 센서의 경우만)
- 8. 온도가 범위를 벗어나는 경우 산란 빛이 너무 높거나(예: 유리섬유가 깨졌으므로) 샤프트가 제거된 것입니다(섹션 10.1 "진단"도 참조;
- 경로: Menu/Service/Diagnostics/O₂ 광학)(광학 센서의 경우만) 9. 신호 또는 온도 값이 범위를 벗어난 경우(섹션 10.1 "진단"도 참조;
- 3. 근도 포근 근도 없이 금 다을 것이는 공 마(이는 다) 근근 모 금 경로: Menu/Service/Diagnostics/0₂ 광학)(광학 센서의 경우만)
- 하드웨어 오류가 검출된 경우(섹션 10.1 "진단"도 참조;
 경로: Menu/Service/Diagnostics/02 광학). (광학 센서의 경우만)
- 11. 전도도 센서가 공기 중에 있는 경우(예를 들어, 빈 파이프 안에)(ISM 전도도 센서의 경우만)
- 12. 셀 상수(곱수)가 공차를 벗어났습니다. 예를 들어 공장 교정 값과 비교하여 너무 많 이 변경된 경우입니다(ISM 전도도 센서의 경우만)
- 13. 막 본체 내의 전해질이 매우 낮은 수준이어서 음극과 기준 전극 사이의 연결이 방 해되고 있으며, 예를 들어 전해질 교체나 충전과 같은 즉각적인 조치가 필요합니다.

1과 2의 경우 경보 메시지가 제거될 때 경보 지시기가 꺼집니다. 전원이 연속적으로 사 이클링되거나 감시자가 시스템을 반복적으로 재설정하는 경우 다시 나타납니다.

pH 센서에만 해당

3과 4의 경우 메시지가 삭제되고 센서가 교체되거나 수리되어 Rg와 Rr이 규격 내에 있 게 되면 알람 지시기가 꺼집니다. Rg 또는 Rr 메시지가 삭제되고 Rg 또는 Rr이 계속 허용 오차를 벗어나 있는 경우 경보가 유지되고 메시지가 다시 나타납니다. 이 메뉴로 가서 Rg Diagnostics를 No로 설정하여 Rg 경보는 끌 수 있습니다. 이 메시지를 삭제할 수 있고 Rg가 허용 오차를 벗어나더라도 경보 지시기가 꺼질 수 있습니다.

[ENTER] 키를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된

값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.



A.

A

A

A

A

A

くア

0.28

25.0

0.28

25.00

0.28

25.00

Relay State = Normal

CleanInterval= 0.000 hrs Clean Time = 0000 sec

Setup Clean

µS∕cm

۰

µS/cm

°C.

.

µS/cm

°C

۰C

참고 디스플레이에 추가적인 경보가 있는지 확인하십시오. 다른 경고와 경보 목록은 14장 "문제해결"을 참조하십시오.

8.3.2 세척

이 메뉴로 화면의 세척 기능을 구성할 수 있습니다.

Cleaning 간격은 0.000 ~ 999.9 시간으로 설정할 수 있습니다. 0으로 설정하면 세척 사 이클이 꺼집니다. 세척 시간은 0~9999초가 될 수 있고 Cleaning Interval보다 작아야 합 니다.



참고: 이 세척 기능은 FF를 통해서도 사용할 수 있습니다.

8.4 ISM 설정(pH, 산소 및 용존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)

(경로: Menu/Configure/ISM Setup)

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어가거나 ▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 "ISM set up"메뉴로 갑니다. [ENTER]를 누릅니다.

8.4.1 센서 모니터링

감소시킬 수 있습니다.

7.00 PH [ENTER]

[ENTER]를 눌러 "Sensor Monitoring" 메뉴를 선택합니다.

° **25.0** ∘∘

в

ISM Setup Sensor Monitoring



Lifetime Indicator No

수명 표시기: 동적 수명 표시기는 pH 전극 또는 전류 산소 센서의 내부 전극의 수명이 다할 경우 실제로 노출된 작업 강도에 기초한 수명 추정을 가능하게 합니다. 이 센서는 영구적으로 과거 기간동안의 평균적인 작업강도를 고려하며, 이에 따라 수명을 증가/

센서 모니터링 옵션은 켜거나 끌 수 있습니다. FF 인터페이스를 통해 이산 입력 블록에

의해 제공되는 센서 모니터링 값을 읽을 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다.

수명 표시기	YES/NO
경보	YES/NO

다음의 파라미터는 수명 표시기에 영향을 미칩니다.

동적 파라미터:	정적 파라미터:
- 온도	– 교정 이력
– pH 또는 산소값	– 영점 또는 기울기
– 유리 임피던스(pH만)	– CIP/SIP/고압살균 사이클
– 기준 임피던스(pH만)	

이 센서는 내장 전극에 저장된 정보를 유지시키며 트랜스미터 또는 iSense 자산 관리 제 품군을 통해 조회할 수 있습니다.

경보는 수명 표시기가 더이상 0일이 아닌 경우에 리셋됩니다(예: 새 센서를 연결 또는 측정 조건의 변경 이후)

전류 산소 센서의 경우 수명 표시기는 센서의 내부 전극과 관련되어 있습니다. 내부 전 극을 교체한 후 8.4.5장 "ISM 카운터/타이머 리셋"의 설명에 따라 수명표시기를 리셋합 니다.

수명 표시기가 켜진 경우 측정 모드에 들어가면 디스플레이의 라인 3에 값이 자동으로 나타납니다.

[ENTER]를 누릅니다.

^в 7.00 _{вн} в 25.0 ∞	Time to Maintenance: 이 타이머는 가능한 최고의 측정 성능을 유지하도록 다음 세척 사 이클이 수행되어야 하는 시기를 추정합니다. 이 타이머는 DLI 파라미터의 중대한 변경 에 의해 영향을 받습니다.	
Time to Maint Ho Alarm No 🛛 🛧	Time to Maintenance 경보	YES/NO YES/NO
	유지 보수 시기(Time to Maintenance)는 으로 리셋될 수 있습니다(8.4.5장 ″ISM 우 유지 보수 시기는 막과 전극에 대한	″Reset ISM Counter Timer″ 메뉴를 사용하여 초기값 ▶ 카운터/타이머 리셋″ 참조). 전류 산소 센서의 경 ▶ 유지 보수 사이클을 나타냅니다.
	[ENTER]를 누릅니다.	
^в 7.00 _{вн} в 25.0 ∞	Adaptive Cal Timer 활성화: 이 타이머는 정이 수행되어야 하는 시기를 추정합! 의해 영향을 받습니다.	- 가능한 최고의 측정 성능을 유지하도록 다음 교 니다 이 타이머는 DLI 파라미터의 중대한 변경에
Adapt Cal Timer No Alarm No 🕇	적응형 교정 타이머 경보	YES/NO YES/NO
	적응형 교정 타이머는 성공적인 교정 정 후에는 경보도 리셋됩니다. 수명 표 자동으로 나타납니다.	후에 자체 초기값으로 리셋됩니다. 성공적인 교 시기가 켜진 경우 디스플레이의 라인 4에 값이
	[ENTER]를 누릅니다.	
^в 7.00 _{вн}	적응형 교정 타이머 뿐만 아니라 유지 경험 및 세서에 다으르드된 애프리케(보수 시기에 대한 초기값은 어플리케이션 운영 이셔에 따라 수전된 수 있습니다.

아이머 뿐만 가니라 뉴시 모두 시기에 내안 소기값은 어플리케이션 운영 경험 및 센서에 다운로드된 애플리케이션에 따라 수정될 수 있습니다.

 \bigcirc

в

25.0 ~

Time to Maint 020.0d Adapt Cal Timer 007d *

참고: 센서를 연결함으로써 유지 보수 시간 및/또는 적응형 교정 타이머에 대한 값은 센 서에 의해 표시될 수 있습니다.

[ENTER] 키를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 측정 표시 화면으로 돌아가고 Yes를 선택하면 변경이 저장됩니다.

25.0

ISM Setup CIP Cycle Limit

CIP Max 000 Alarm Yes

в

в

в 7

в

8.4.2 CIP 사이클 제한

▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 "CIP Cycle Limit" 메뉴로 이동하고 [ENTER]를 누릅니다.

CIP 사이클 제한은 CIP 사이클의 횟수를 셉니다. 제한(사용자 정의)에 다다르면 경보가 화면에 표시됩니다. FF 인터페이스를 통해 이산 입력 블록에 의해 제공되는 CIP 사이클 제한을 읽을 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다.

CIP Max 000	Temp 055
경보	YES/NO

최대 설정이 000인 경우 카운터 기능이 꺼집니다. 센서 교체 후에는 경보가 리셋됩니 다. 산소 센서의 경우 카운터가 리셋될 수 있습니다(8.4.5장 "ISM 카운터/타이머 리셋" 참조).

CIP 특징: CIP 사이클은 센서에 의해 자동으로 인식됩니다. CIP 사이클은 각 응용 분야에 대한 강도(기간 및 온도)에 따라 변하므로 카운터의 알고리즘은 허용 가능한 제한을 넘 어선 측정 온도의 증가를 인식할 수 있습니다(°C로 측정한 파라미터 Temp). 해당 온도 에 다다른 후 5분이내에 설정된 제한 이하로 온도가 낮아지지 않을 경우 감지 중인 카 운터가 1만큼 증가하며 다음 2시간 동안 잠기게 됩니다. CIP가 2시간 이상 지속될 경우 카운터가 한번 더 1만큼 증가합니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

8.4.3 SIP 사이클 제한

▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 "SIP Cycle Limit" 메뉴로 이동하고 [ENTER]를 누릅니다.

SIP 사이클 제한은 SIP 사이클의 횟수를 셉니다 제한(사용자 정의)에 다다르면 경보가 화면에 표시될 수 있습니다. FF 인터페이스를 통해 이산 입력 블록에 의해 제공되는 SIP 사이클 제한을 읽을 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다.

SIP Max 000 Temp 115 경보 YES/NO 최대 설정이 000인 경우 카운터 기능이 꺼집니다. 센서 교체 후에는 경보가 리셋됩니

다. 산소 센서의 경우 카운터가 리셋될 수 있습니다(8.4.5장 "ISM 카운터/타이머 리셋" 참조).

в 25.0۰c ISM Setup SIP Cycle Limit * в 7.00 PН в 25.0٩C Temp 115

7.00

ΡН

в

.00	РH
25.0	°C

Temp

055

ън

۰c

79

SIP 특징: SIP 사이클은 센서에 의해 자동으로 인식됩니다. SIP 사이클은 각 응용 분야에 대한 강도(기간 및 온도)에 따라 변하므로 카운터의 알고리즘은 허용 가능한 제한을 넘 어선 측정 온도의 증가를 인식할 수 있습니다(℃로 측정한 파라미터 Temp). 처음 온도 에 다다른 후 5분이내에 설정된 제한 이하로 온도가 낮아지지 않을 경우 감지 중인 카 운터가 1만큼 증가하며 다음 2시간 동안 잠기게 됩니다. SIP가 2시간 이상 지속될 경우 카운터가 한번 더 1만큼 증가합니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

고압살균 사이클 제한 8.4.4

참고: 트랜스미터는 연결된 ISM 센서를 인식하며 고압살균 센서가 연결된 경우에만 이 메뉴를 제공합니다.

- ▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 "AutoClave Cycle Limit" 메뉴로 이동하고 [ENTER]를 누릅니다.
- 7.00 в 25.0 °C

くア

в

ISM Setup AutoClave Cycle Limit ↑

- в 7.00 РH
- в 25.0 ۰c

Autoclave Max 000 Alarm No

고압살균 사이클 제한은 고압살균 사이클의 횟수를 셉니다. 제한(사용자 정의)에 다다 르면 경보가 화면에 표시될 수 있습니다. FF 인터페이스를 통해 이산 입력 블록에 의해 제공되는 오토클레이빙 사이클 제한을 읽을 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다.

Autoclave Max 000 경보 YES/NO

> 최대 설정이 000인 경우 카운터 기능이 꺼집니다. 센서 교체 후에는 경보가 리셋됩니 다. 산소 센서의 경우 카운터는 수동으로 리셋될 수도 있습니다("ISM 카운터/타이머 리 셋″장 참조).

> 고압살균 특징: 고압살균 사이클 중에는 센서가 트렌스미터에 연결되지 않으므로 사용 자에게 모든 센서 연결 후에 센서가 고압살균되었는지에 대해 묻습니다. 사용자의 선 택에 따라 카운터가 증가할 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

© 08/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland

8.4.5 ISM 카운터/타이머 리셋

이 메뉴로 자동으로 리셋되지 않는 카운터 및 타이머 기능을 리셋할 수 있습니다. 적응 형 교정 타이머는 성공적인 조정 또는 교정 후에 리셋됩니다.

ISM Setur	
Reset ISM	Counter/Timert

71.5

25.0

25.0

Reset CIP No Reset SIP No °C

%sat

°C

в

в

B

Re

в в

 $\langle \gamma \rangle$

в

в

71.5 _{Ksat} 25.0 °C	pH 센서 또는 유지 보수 시기 pH 센서:	전류 산소 센서가 연결된 경우 유지 보수 시기에 대한 메뉴가 표시됩니다. 기는 다음 작동 후에 리셋되어야 합니다. 센서 상의 수동 유지 보수 사이클
set Time to Maint No ↑	산소 센서:	센서 상의 수동 유지 보수 사이클 또는 내무 선극 또는 센서의 막 교체
	[Press ENTER]	
71.5 Xsat	산소 센서가 연 터는 다음 작동	견결된 경우 CIP 및 SIP 카운터의 리셋에 대한 메뉴가 표시됩니다. 이 카운 동 후에 리셋되어야 합니다

전류 센서: 센서의 내부 전극 교체

[Press ENTER]

8.4.6 DLI 스트레스 조정(pH ISM 센서의 경우만)

이 메뉴를 통해 DLI, TTM 및 ACT 데이터 진단의 교정이 응용 분야 요구사항 및/또는 경험 에 포함될 수 있습니다.

참고: 이 기능은 상응하는 펌워어 버전이 설치된 pH ISM 센서에서만 이용할 수 있습니다.

▲ 또는 ▼ 키를 이용하여 "DLI Stress Adjustment" 메뉴로 이동하고 [ENTER]를 누릅니다

ISM Setup DLI Stress Adjustment 🛧

7.00

25.0

РH

90

B 7	.00 🔤	특정 응용 분야 및/또는 요구사항에 기초한 공정 스트레스 파라미터를 조정합니다.
-----	-------	--

в	25.0	
-	ZD.U	°C

스위스에서 인쇄

낮음: DLI, TTM 및 ACT가 "Medium"(중간)에 비해 약 25% 증가합니다.

중간: 기본 값,(이전 펌웨어 버전의 트랜스미터에 기초한 DLI, TTM 및 ACT 값과 동일)

PLI Stress Adjustment ★ 높음: DLI, TTM 및 ACT가 "Medium"(중간)에 비해 약 25% 감소합니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값을 폐기하고 Yes를 선택하면 입력된 값을 활성화합니다.

25.00

µS/cm

°C

.

.

uS/cm

°C

us/cm

°C

.

.

A

A

Configure

Display

8.5 디스플레이

(경로: Menu/Configure/Display)

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어갑니다.

이 메뉴는 표시될 값과 디스플레이 자체를 구성할 수 있게 해줍니다.

8.5.1 측정

디스플레이에는 4 라인이 있습니다. 상단에 라인 1과 하단에 라인 4.

화면의 각 라인에 표시할 값(측정 ɑ, b, c 또는 d)을 선택합니다.

a, b, c, d의 값 선택은 Configuration/Measurement/Channel Setup에 의거하여 수행해야 합 니다.

"Error Display" 모드를 선택합니다. 경보 또는 경고가 발생했을 때 이 값이 "On"으로 설정 된 경우 일반 Measurement 모드에서 경보 발생 시 메시지 "Failure - Press ENTER"가 라인 4에 표시됩니다.

[ENTER] 키를 다시 누르면 Save Changes 대화상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

8.5.2 분해능

이 메뉴로 각 표시된 값의 분해능를 설정할 수 있습니다.

측정의 정확성은 이 설정의 영향을 받지 않습니다.

가능한 설정은 1, 0.1, 0.01, 0.001 또는 Auto입니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다.





c = 0.1 d = 0.1

스위스에서 인쇄



0.28

25.00

Line 1 = a Line 2 = b Line 3 = c Line 4 = d \blacktriangle

0.28

25.00

Error Display Off

Measurement

A

A

A

A



25.00

0.28

25.00

0.28

25.00

Name 1= METTLER Name 2= TOLEDO

Display Setup Name µS/cm

°C

.

us/en

°C

.

µs/cm

°С 7.00 рн

25.00 °C

A

A

Α

A

A

А

B METTLER B TOLEDO

8.5.3 백라이트

이 Menu로 화면의 백라이트 옵션을 설정할 수 있습니다.

가능한 설정은 On, On 50% 또는 Auto Off 50%입니다. Auto Off 50%가 선택된 경우 키패 드 조작이 없는 경우 4분 후 백라이트는 50%가 됩니다. 키를 누르면 백라이트는 다시 자동으로 켜집니다.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다.

8.5.4 이름

이 Menu에서는 디스플레이의 라인 3과 4에 처음 9개의 문자에 표시된 알파벳 숫자 이 름을 구성할 수 있습니다. 기본은 없음입니다(공백).

이름이 라인 3과/또는 4에 입력된 경우 측정은 같은 줄에 여전히 표시할 수 있습니다.

◀ 와 ▶ 키를 이용하여 변경할 숫자 사이에서 이동할 수 있습니다. ▲ 와 ▼ 키를 이용 하여 표시할 문자를 변경합니다. 디스플레이 채널의 모든 숫자가 입력되면 [ENTER]를 눌러 Save Changes 대화상자를 불러 옵니다.

측정 모드의 결과로 나타나는 디스플레이는 측정에 앞서 라인 3과 4에 나타납니다.

8.5.5 ISM 센서 모니터링 (ISM 센서가 연결된 경우 가능)

센서 모니터링을 통해 사용자는 센서 모니터링의 세부사항을 디스플레이의 라인 3 및 4에 표시할 수 있습니다. 다음 옵션이 가능합니다.

Line 3 Off/Time Indicator/Time to Maint/Adapt Cal Timer Line 4 Off/Time Indicator/Time to Maint/Adapt Cal Timer



Sensor Monitorin9 Line3 Life Indicator ↑

25.00

µs/cm

°C

٠

A

А

Configure

Hold Outputs

8.6 Hold Outputs

(경로: Menu/Configure/Hold Outputs)

Yes/No

섹션 8.1 "구성 모드 들어가기"에 설명된 대로 구성 모드에 들어갑니다.

"Hold outputs" 기능은 교정 공정 동안 적용됩니다. "Hold outputs"을 Yes로 설정한 경우 교 정 공정 동안 FF 인터페이스의 해당 아날로그 입력은 홀드 상태에 있습니다. 홀드 상태 는 설정에 달려 있습니다. 가능한 홀드 설정에 대해서는 아래 표를 참조하십시오. 다음 옵션이 가능합니다.



Hold Outputs?

9 시스템

(경로: Menu/System)





측정 모드에 있는 동안 ◀ 키를 누릅니다. ▼ 또는 ▲ 키를 눌러 "System" – Menu로 가서 [ENTER]를 누릅니다.

9.1 언어 설정

(경로: Menu/System/Set Language)

이 Menu로 Display 언어를 구성할 수 있습니다.

A	0.28	us/cma
A	25.00	*C
Sys	tem	
Set	Language	



다음 선택이 가능합니다. 영어, 불어, 독일어, 이태리어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어 및 일본어.

[ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다.

9.2 암호

(경로: Menu/System/Passwords)



이 메뉴로 Operator와 Administrator Passwords를 구성하고 Operator에게 허용된 메뉴 목록 을 설정할 수 있습니다. 관리자는 모든 메뉴에 액세스할 권리를 가지고 있습니다. 새로 운 트랜스미터를 위한 모든 기본 암호는 "00000"입니다.

Passwords 메뉴는 보호됩니다. Administrator Password를 입력하여 Menu에 들어갑니다.





25.00

Enter Password 00000 Configure Operator

uS/cm

°C

.

A

A

9.2.1 암호 변경

암호 메뉴에 들어가는 방법은 섹션 9.3을 참조하십시오. Change Administrator 또는 Change Operator를 선택하고 새 암호를 설정합니다.

[ENTER] 키를 눌러 새 비밀번호를 확인합니다. [ENTER]를 다시 눌러 Save Changed 대화 상자를 불러 옵니다.

9.2.2 운영자용 메뉴 액세스 구성

Password Menu에 들어가는 방법은 9.3을 참조하십시오. Configure Operator를 선택하여 사용자에 대한 액세스 목록을 구성합니다. 다음 메뉴: Cal Key, Quick Setup, Configuration, System과 Service에 대한 권리를 할당/거부할 수 있습니다

A 0.28 µs/cm A 25.00 °c Cal Key Yes Quick Setup Yes A

Yes 또는 No를 선택하여 상기 메뉴에 대한 액세스를 제공/거부하고 [ENTER]를 눌러 다 음 항목으로 갑니다. 모든 메뉴를 구성한 후 [ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화상 자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

9.3 잠금장치 설정/삭제

(경로: Menu/System/Set/Clear Lockout)



이 메뉴는 트랜스미터의 잠금장치 기능을 활성화/비활성화합니다. 잠금장치 기능이 활 성화된 경우 모든 메뉴에 허용되기 전에 사용자에게 암호가 요청됩니다.



잠금장치 메뉴는 보호됩니다. 관리자 암호를 입력하고 YES를 선택하여 활성화하거나 NO를 선택하여 잠금장치 기능을 해제합니다. 선택 후 [ENTER] 키를 누르면 Save Changes 대화 상자가 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

9.4 재설정

(경로: Menu/System/Reset)

 $\widehat{\mathcal{T}}$

A

A



참고: 화면을 통해 수행된 리셋은 해당 FF 파라미터도 공장 기본 설정으로 리셋합니다. 자세한 정보는 CD-ROM의 문서 "FOUNDATION fieldbus 파라미터 멀티 파라미터 트랜스미 터 M400 FF"를 참조하십시오.

이 메뉴로 다음 옵션에 액세스할 수 있습니다.

Reset System, Reset Meter Cal, Reset Analog Cal.

9.4.1 시스템 리셋

이 메뉴를 통해 측정기를 공장 기본 설정으로 리셋할 수 있습니다. 측정기 교정은 영향 을 받지 않습니다.



0.28

25.00

Press ENTER to ContinueA

Reset System

uS/cm

°C ? Yes

선택 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. No를 선택하면 사용자는 변경 내용 없이 측정 모드로 돌아 갑니다. Yes를 선택하면 측정기가 리셋됩니다.

9.4.2 측정기 교정 리셋



이 메뉴를 이용하여 계측기의 교정 계수를 마지막 공장 교정 값으로 재설정할 수 있습 니다.



선택 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. No를 선택하면 사용자는 변경 내용 없이 측정 모드로 돌아 갑니다. Yes를 선택하면 계측기 교정 계수가 재설정됩니다.

9.5 날짜 및 시간 설정

실제 날짜와 시간을 입력합니다. 다음 옵션이 가능합니다. 이 기능은 전원을 켤때마다 자동으로 활성화됩니다.

System Set Date&Time ۰

7.00

25.0

PН

°C

в

в

Date(YY-MM-DD): Time(HH:MM:SS): A

A

MENU Service

A

A

Diagnostics

서비스 10

(경로: Menu/Service)



측정 모드에 있는 동안 ◀ 키를 누릅니다. ▲ 또는 ▼ 키를 눌러 "Service" 메뉴로 이동하 고 [ENTER]를 누릅니다. 이용 가능한 구성 옵션은 아래 자세히 설명되어 있습니다.

10.1 진단

(경로: Menu/Service/Diagnostics)

이 메뉴는 문제 해결을 위한 실용적인 도구로 다음 항목과 같은 진단 기능을 제공합니다. 모델/소프트웨어 개정본, 디스플레이, 키패드, 메모리, 아날로그 입력 읽기, 0, 광학.

모델/소프트웨어 개정본 10.1.1

모든 서비스 전화에서 필수적인 정보는 모델과 소프트웨어 개정본 번호입니다. 이 메 뉴는 트랜스미터의 시리얼 번호, 모델과 부품 번호를 보여줍니다. ▼ 키를 이용하여 이 메뉴를 더 탐색하고 트랜스미터에 구현된 펌웨어의 현재 버전 (Moster V XXXX 및 Comm Ⅴ XXXX) 그리고 ISM 센서가 연결된 경우 센서 펌웨어(센서 F₩ Ⅴ XXX)와 센서 하드웨어 (센서 HW XXXX)의 버전과 같은 추가 정보를 얻을 수 있습니다.



0.28

25.00

Model/Software Revision&

us/cm

°C

[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.



디스플레이 10.1.2

디스플레이의 문제 해결을 위해 디스플레이의 모든 픽셀이 15초 동안 켜집니다. 15초 후 트랜스미터가 일반적인 측정 모드로 돌아가거나 [ENTER]를 눌러 더 빨리 종료합니다.





0.28

25.00

µS/cm

°C

.

10.1.3 키패드

A 0.28 µs/cm A 25.00 °c Diagnostics Keypad A



키패드 진단을 위해 디스플레이에는 어떤 키가 눌러졌는지 표시됩니다. [ENTER]를 눌 러 트랜스미터를 일반적인 측정 모드로 돌립니다.

10.1.4 메모리



Press ENTER to Continue

메모리가 선택된 경우 트랜스미터는 RAM 및 ROM 메모리 시험을 수행할 것입니다. 시 험 패턴은 모든 RAM 메모리 위치에 쓰이거나 이 위치에서 읽을 수 있습니다. ROM 체크 섬이 다시 계산되거나 ROM에 저장된 값과 비교됩니다.

10.1.5 아날로그 입력 읽기

이 메뉴는 아날로그 입력의 mA 값을 표시합니다.

A A	0.28 25.0	µ5∕см °С
Dia Read	Prostics 3 Analog Input	ls †
A	0.28	µS∕cm
A	25.0	°C
Anal	log Input=4.00	0 mA

[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.

10.1.6 0₂ 광학

 B
 13.4

 B
 25.3
 •**

 B
 25.3
 •**

10.2 교정

(경로: Menu/Service/Calibrate)



섹션 10 "진단"의 설명에 따라 Service Menu에 들어가 Calibrate를 선택하고 [ENTER]를 누 릅니다.

이 메뉴는 트랜스미터와 아날로그 입력을 교정할 옵션이 있고 교정 기능을 잠금 해제 할 수 있습니다.

10.2.1 측정기 교정(채널 A의 경우만)



M400 트랜스미터는 규격 내로 공장에서 교정되어 출시됩니다. Calibration Verification에 서 확인되는 대로 극한의 조건으로 규격을 크게 벗어난 조작이 발생되지 않는 이상 계 측기를 다시 교정할 필요는 없습니다. Q.A 요건을 준수하기 위해 주기적인 확인/재교정 은 필요할 수 있습니다. 계측기 교정은 Current(대부분의 용존산소의 경우 사용), Voltage, Rg Diagnostic, Rr Diagnostic(pH에 사용)과 Temperature(모든 측정에 사용)으로 선택할 수 있습니다.

10.2.1.1 저항

계측기는 각 채널에 5개의 내부 측정 범위를 갖추고 있습니다. 각 저항 범위와 온도는 따로 교정되며 각각의 저항 범위는 2점 교정으로 구성됩니다.

아래는 모든 교정 범위에 대한 저항 값을 보여주는 표입니다.

범위	Point 1	Point 2	Point 4
비저항 1	1.0 Mohms	10.0 Mohms	-
비저항 2	100.0 Kohms	1.0 Mohms	-
비저항 3	10.0 Kohms	100.0 Kohms	-
비저항 4	1.0 Mohms	10.0 Kohms	-
비저항 5	100 Ohms	1.0 Mohms	-
온도	1000 Ohms	3.0 Kohms	66 Kohms

M400 교정기 모듈 액세서리(섹션 15, 액세서리 목록 참조)를 이용하여 교정과 확인을 수행하는 것이 좋습니다. 본 액세서리 사용에 대한 지침은 교정기 모듈과 함께 제공됩 니다.

Calibrate Meter 화면으로 가서 Channel A 또는 B와 Resistance 1을 선택하여, 트랜스미터가 최초 범위 레지스터를 교정할 준비가 되었다고 명시합니다. 이 저항은 범위 1~ 5에서 선택하여 변경할 수 있습니다. 각 저항 범위는 2점 교정으로 구성됩니다.

Calibrate Meter Channel A Resistance 1 ↑ [ENTER]를 눌러 교정 공정을 시작합니다.

uS/cm

00

A	0.28	µS∕cm
A	25.0	°C

A Point1 = 1.0000 MΩ A R1 = 0.0000 Ω

0.28

25.0

A

A.

처음 텍스트 라인에서는Point 1 저항값을 물어봅니다(이는 교정 모듈 부속품에 표시된 저항 1 값에 해당합니다). 두 번째 텍스트 라인은 측정된 저항 값을 표시합니다. 값이 안정화되면 [ENTER]를 눌러 교정을 수행합니다.

A A	0.28 25.0	µS∕cn °C	트랜스미터 화면에서는 사용자에게 Point 2에 대한 값을 입력하라고 요청하고 R1은 측 정된 저항값을 표시합니다. 이 값이 안정되면 [ENTER]를 눌러 이 범위를 교정하고 확인 화면을 불러 옵니다.
A Po	pint2 = 10.000 R1 = 0.0000	∂MΩ 3 Ω ↑	Yes를 선택하여 고정 값을 저장하면 디스플레이에 Successful Calibration이 확인됩니다. 트랜스미터는 약 5초 후에 Measurement 모드로 돌아갑니다.
A A	0.28 25.0	uS∕cm °C	Point 1과 2가 교정되면 Calibrate Meter 화면으로 돌아갑니다. 커서를 Resistance 2으로 바 뀌도록 이동하여 두 번째 교정 범위를 나타냅니다. 첫 번째 범위에 수행된 것처럼 2점 교정 공정을 진행합니다. 같은 공정을 따라 모든 5개 범위의 저항 교정을 완료합니다.

10.2.1.2 온도

온도는 3점 교정으로 수행됩니다. 아래 표는 이 3점의 저항 값을 표시합니다.

Calibrate Meter 화면으로 가서 Channel A에 대한 Temperature 교정을 선택합니다.

[ENTER] 를 눌러 온도 교정 프로세스를 시작합니다.

첫 번째 텍스트 라인에서는 Point 1 온도 저항값(이는 Calibration Module Accessory에 표 시된 Temperature 1값에 해당)을 물어봅니다. 두 번째 텍스트 라인은 측정된 저항 값을 표시합니다. 값이 안정화되면 [ENTER]를 눌러 교정을 수행합니다.

트랜스미터 화면은 사용자에게 Point 2의 값을 입력하라고 요청하고 T2는 측정된 저항 값을 표시합니다. 이 값이 안정화되면 [ENTER]를 눌러 이 범위를 교정합니다.

Point 3에 대해 이 단계를 반복합니다.

[ENTER]를 눌러 확인 화면을 불러 옵니다. Yes를 선택하여 고정 값을 저장하면 디스플 레이에 Successful Calibration이 확인됩니다.

트랜스미터는 약 5초 후 측정 모드로 돌아갑니다.





0.28

25.00

Calibration Successful



0.28

25.00

A Point1 = 1.0000 KG $T = 1.0000 K\Omega$

µS/cm

°C

.

µS/cm

°C

A

A

A

A

A



Save Calibration Yes Press ENTER to Exit 🕴

10.2.1.3 전류

Current Calibration은 2점 교정으로 수행됩니다.

Calibrate Meter 화면으로 가서 Channel A를 선택합니다.

입력에 연결된 전류 소스의 Point 1에 대한 값을 밀리 암페어로 입력합니다. 두 번째 디 스플레이 라인은 측정된 전류를 표시합니다. [ENTER]를 눌러 교정 공정을 시작합니다.

입력에 연결된 전류 소스의 Point 2에 대한 값을 밀리 암페어로 입력합니다. 두 번째 디 스플레이는 측정된 전류를 나타냅니다.

Point 2를 입력한 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. Yes를 선택하여 고정 값을 저장하면 디스플레이에 Successful Calibration이 확인됩니다. 트랜스미터는 약 5초 후 측정 모드로 돌아갑니다.

참고: 연결된 산소 센서의 측정된 전류 범위에 따라 교정되어야 하는 입력 범위를 선택 합니다. 입력 신호 0에 대한 전류1을 약 -750 nA, 입력 신호 0에 대한 전류2를 약 -7,500 nA로 선택합니다.





A

て ア



0.28

µS/cm



A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

10.2.1.4 전압

Voltage Calibration은 2점 교정으로 수행됩니다.

Calibrate Meter 화면으로 가서 Channel A와 Voltage를 선택합니다.

입력에 연결된 Point 1의 값을 볼트로 입력합니다. 두 번째 디스플레이는 측정된 전압을 표시합니다. [ENTER]를 눌러 교정 공정을 시작합니다.

입력에 연결된 소스의 Point 2에 대한 값을 볼트로 입력합니다. 두 번째 디스플레이는 측정된 전압을 나타냅니다.

Point 2를 입력한 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. Yes를 선택하여 고정 값을 저장하면 디스플레이에 Successful Calibration이 확인됩니다. 트랜스미터는 약 5초 후 측정 모드로 돌아갑니다.

10.2.1.5 Rg 진단

Rg 진단은 2점 교정으로 수행됩니다. Calibrate Meter 화면으로 가서 Channel A와 Rg Diagnostic을 선택합니다.

pH 유리 전극 측정 입력에 연결된 레지스터에 따라 교정의 Point 1에 대한 값을 입력합 니다. [ENTER]를 눌러 교정 공정을 시작합니다.

pH 전극 측정 입력에 연결된 레지스터에 따라 교정의 Point 2에 대한 값을 입력합니다.

Point 2를 입력한 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. Yes를 선택하여 고정 값을 저장하면 디스플레이에 Successful Calibration이 확인됩니다. 트랜스미터는 약 5초 후 측정 모드로 돌아갑니다.



uS/cm

°C

.

0.28

25.00

A Point1 = -1.500 V v = -0.000 v





0.28

25.00

0.28

25.00

Calibrate Meter Channel A Rg Diagnostic

µS/cm

°C

uS/cm

.

µS/cm

°C

.



A Point2 = 500.00 MΩ Rg = 572.83 Ω

0.28

25.00

Save Calibration Yes Press ENTER to Exit

25.00

Calibrate Meter Channel A Rr Diagnostica

µs/cm

°C

°C

uS/cm

°C

.

A

A

A

A

A

A

А

A

A.

A Point2



Rr 진단은 2점 교정으로 수행됩니다. Calibrate Meter 화면으로 가서 Channel A 및 Rr Diagnostic을 선택합니다.

pH 기준 측정 입력에 연결된 레지스터에 따라 교정의 Point 1에 대한 값을 입력합니다. [ENTER]를 눌러 교정 공정을 시작합니다.

pH 기준 측정 입력에 연결된 레지스터에 따라 교정의 Point 2에 대한 값을 입력합니다.

Point 2를 입력한 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. Yes를 선택하여 고정 값을 저장하면 디스플레이에 Successful Calibration이 확인됩니다. 트랜스미터는 약 5초 후 측정 모드로 돌아갑니다.

10.2.1.7 아날로그 입력 신호 교정

2개의 전류 값, 예를 들어 4 mA 및 20 mA에서 아날로그 입력을 교정할 수 있습니다.

정확한 밀리암페어 계측기를 아날로그 입력 터미널로 연결합니다. Point 1에 대한 값, 예를 들어 4 mA 값을 입력합니다. 두 번째 라인은 측정된 전류를 나타냅니다.

[ENTER]를 눌러 진행합니다.

Point 2에 대한 값, 예를 들어 20 mA 값을 입력합니다.

Point 2를 입력한 후 [ENTER] 키를 누르면 확인 화면이 나옵니다. No를 선택하면 입력된 값이 폐기되고 Yes를 선택하면 입력된 값이 현재 값이 됩니다.

A	0.28	µS∕cm
A	25.0	°C
Cal: Anal	ibrate Analog log Input	t
н	0.28	µS∕cm
A	25.0	°C
P	oint1 = 4.000 Ain1 = 4.000	mA mA ↑
A	0.28	uS/cm

25.0

0.28

25.0

Save Calibration Yes Press ENTER to Exit *

Point2 = 20.00 mA Ain1 = 20.00 mA ↑

°C

µS∕cm

°C





25.00

0.28

25.00

Save Calibration Yes Press ENTER to Exit

200.00 KD Rr = 29.446 KΩ ▲

10.2.2 잠금 해제 교정

A 0.28 μs/cm A 25.00 °c Calibrate Unlock



 \bigcirc

Yes를 선택하면 CAL 메뉴에서 측정기 교정 메뉴를 선택할 수 있습니다. No를 선택하면 센서 교정은 CAL Menu에서만 이용 가능합니다. 선택 후 [ENTER]를 눌러 확인 화면을 표 시합니다.

10.3 기술 서비스

(경로: Menu/Tech Service)

참고 이 메뉴는 Mettler Toledo Service 직원 전용입니다.

이 메뉴를 선택하여 CAL 메뉴를 구성합니다(섹션 7 참조).

11 안내







▼ 키를 누르면 옵션 Messages, Calibration Data 및 Model/Software Revision과 함께 Info Menu가 표시됩니다.

11.1 메시지

(경로: Info/Messages)



가장 최근 메시지가 표시됩니다. 위 화살표와 아래 화살표 키로 최근 발생한 4개의 메 시지를 스크롤할 수 있습니다.



Clear Messages는 모든 메시지를 삭제합니다. 메시지를 생성한 상태가 처음 발생할 때 메시지 목록에 메시지가 추가됩니다. 모든 메시지가 삭제되고 메시지 상태가 여전히 존재하고 삭제 전에 시작되면 목록에 나타나지 않게 됩니다. 목록에서 이 메시지가 다 시 발생하려면 상태가 사라지고 난 다음 다시 나타나야 합니다.

[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.

11.2 교정 데이터

(경로: Info/Calibration Data)

Calibration Data를 선택하면 각 센서의 교정 상수가 표시됩니다.





P = 일차 측정에 대한 교정 상수 S = 이차 측정을 위한 교정 상수

ISM pH 센서의 ORP 교정 데이터를 얻으려면 ▼를 누릅니다.

[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.

25.00

Model/Software Revision&

µs/cm

°C

A

A

INFO

모델/소프트웨어 개정본 11.3

(경로: Info/Model/Software Revision)

Model/Software Revision을 선택하면 부품 번호, 트랜스미터의 모델 및 시리얼 번호가 표 시됩니다.

▼ 키를 이용하여 이 메뉴를 더 탐색하고 트랜스미터에 구현된 펌웨어의 현재 버전 (Master V XXXX 및 Comm V XXXX) 그리고 ISM 센서가 연결된 경우, 센서 펨웨어 버전 (FW V XXX)과 센서 하드웨어(HW XXXX)와 같은 추가 정보를 얻을 수 있습니다.



표시된 정보는 모든 서비스 전화에 중요합니다. [ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠 져 나옵니다.

ISM 센서 정보 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 11.4

(경로: Info/ISM Sensor Info)

ISM 센서를 연결하고 나면 ▲ 또는 ▼ 키를 사용하여 "ISM Sensor Info" 메뉴를 탐색할 수 있습니다.

[ENTER] 키를 눌러 메뉴를 선택합니다.

센서에 대한 다음 정보가 이 메뉴에 표시됩니다. 위와 아래 화살표를 이용하여 이 메뉴 에서 스크롤합니다. Type: 센서 종류(예를 들어. InPro 3250)

Cal Date: 최근 조정 날짜 Serial-No.: 연결된 센서의 시리얼 번호 Part-No.: 연결된 센서의 부품 번호

[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.

ISM 센서 진단 (ISM 센서가 연결된 경우 가능) 11.5

(경로: Info/ISM Diagnostics)

в 7.00 РH в 25.0°C INFO ISM Diagnostics

ISM 센서를 연결하고 나면 ▲ 또는 ▼ 키를 사용하여 "ISM Diagnostics" 메뉴를 탐색할 수 있습니다.

[ENTER] 키를 눌러 메뉴를 선택합니다.

이 절에서 설명한 대로 메뉴를 탐색하고 다시 [ENTER]를 누릅니다.

7.00	РH
25.0	°C

INFO ISM Sensor Info

в

Е

- в 7.00 РH
- в 25.0 °C

ChB Type: InPro3250 ChB Cal Date:08/01/01 ↑



			그저 이력
	° 7.00 ° 25.0	PH	교정 이력 교정 이력은 ISM 센서에서 타임 스탬프과 함께 저장되며 트랜스미터에 표시됩니다. 교 정 이력은 다음과 같은 정보를 제공합니다.
	ISM Diagnostics ChB Cal History	т.	Fact(공장 교정): 공장에서 결정된 원래의 데이터세트입니다. 이 데이터세트는 참조를 위해 센서에 저장되어 유지되며 덮어씌여 지지 않습니다.
	° 7.00 ⊳ 25.0	РH	Act(실제 조정): 측정에 사용된 실제 교정 데이터세트입니다. 이 데이터세트는 다음 조 정 수행 후 Cal2 위치로 옮겨집니다.
	ZJ.U Fact 08/01/01 Z: Fact 08/01/01 Z:	°C =0.00rH =0.00% _	1. Adj(첫 번째 교정): 공장 교정 이후 첫 번째 조정입니다. 이 데이터세트는 참조를 위 해 센서에 저장되어 유지되며 덮어씌여 지지 않습니다.
			Cal1(최근 교정/조정): 마지막으로 실행된 교정/조정입니다. 이 데이터세트는 새 교정/ 조정이 수행될 때마다 Cal2 그리고 이후 Cal3로 옮겨집니다. 이후에는 이 데이터세트를 더 이상 사용할 수 없습니다.
			Cal2 및 Cal3는 Cal1과 같은 방식으로 작동됩니다.
			정의 조정: 교정 절차가 완료되어 교정 값이 적용되고 측정(Act)에 사용되며 Cal1에 기록됩니 다. Act의 현재 값은 Cal2로 옮겨집니다.
			교정: 교정 절차가 완료되지만 교정 값이 적용되지 않으며 최근 유효 조정 데이터세트 (Act)에 따라 측정이 이루어집니다. 데이터세트는 Cal1에 저장됩니다.
			교정 이력이 ISM용 수명 표시기의 추정에 사용됩니다.
			[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.
C	<i>了</i>		참고 이 기능은 교정 및/또는 조정 작업 중에 올바른 날짜 및 시간 설정을 요구합니다 (9.5장 <i>"</i> 날짜 및 시간 설정" 참조).
	 B 7.00 B 25.0 ISM Diagnostics 	H⊲ ⊃C	센서 모니터링(Cond 4-e 센서는 사용할 수 없음) 센서 모니터링은 각 ISM 센서에서 사용 가능한 각기 다른 진단 기능을 가지고 있습니 다. 다음의 정보를 이용할 수 있습니다.
	ChB Sensor Monit	lorin9 ↑	내다
	 B 7.00 B 25.0 Lifetime Indicat 	PH ℃ 001 100	Lifetime indicator: 신뢰장 있는 측장을 모장하기 위한 산여 수명의 주장을 표시합니다. 수명은 일수(d) 및 비율(%)로 표시됩니다. 수명 표시기에 대한 설명은 섹션 8.4 "ISM 설 정(pH, 산소 및 용존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)"을 참조하십시오. 산소 센서의 경우 수명 표시기는 센서의 내부 전극과 관련되어 있습니다. 화면에 막대 표시기를 불 러오려면 8.7.5장 "ISM 모니터링"을 참조하여 ISM 기능을 활성화시킵니다.
	° 7.00 ° 25.0	PH ℃	Adaptive Cal Timer: 이 타이머는 최상의 측정 성능을 유지하기 위해 다음 교정을 수행해 야 할 시기인 적응형 교정 타이머를 보여줍니다. 적응형 교정 타이머는 일수(d) 및 비율 (%)로 표시됩니다. 적응형 교정 타이머에 대한 설명은 섹션 8.4 ″ISM 설정(pH, 산소 및 용존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)″을 참조하십시오.
	Adart Cal Timer	250.0d 99%*	

В 7.00 рн В 25.0 ос	Time to Maintenance: 이 타이머는 최상의 측정 성능을 유지하기 위해 다음 세척 사이클 을 수행해야 할 시기인 유지 보수 시기를 보여줍니다. 유지 보수 시기는 일수(d) 및 비 율(%)로 표시됩니다. 유지 보수 시기에 대한 설명은 섹션 8.4 "ISM 설정(pH, 산소 및 용 존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)"을 참조하십시오. 산소 센서의 경우 유지 보수 시 기는 멤브레인과 전극의 유지 보수 사이클을 나타냅니다.
	[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.
в 7.00 рн В 25.0 «с	최대 온도 최대 온도는 이 센서가 관찰한 최대 온도를 타임 스탬프와 함께 표시합니다. 이 값은 센 서에 저장되며 변경할 수 없습니다. 고압살균 중 최대 온도는 기록되지 않습니다.
ISM Dia9nostics Ch8 Max. Temperature ↑	최대 온도 Tmax XXX °CYY/MM/DD
	[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.
\sim	참고 이 기능은 올바른 날짜 및 시간 설정을 요구합니다(9.5장 <i>"</i> 날짜 및 시간" 참조).
^в 7.00 _{РН} ^в 25.0 ∝	CIP 사이클 센서가 노출되어야 할 CIP 사이클의 수량을 표시합니다. CIP 사이클에 대한 설명은 섹 션 8.4 ″ISM 설정(pH, 산소 및 용존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)″을 참조하십시오.
ISM Diagnostics ChB CIP Cycles 🕈	CIP Cycles xxx of xxx
	[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.
^в 7.00 _{РН} ^в 25.0 ∝	SIP 사이클 센서가 노출되어야 할 SIP 사이클의 수량을 표시합니다. SIP 사이클에 대한 설명은 섹션 8.4 ″ISM 설정(pH, 산소 및 용존 이산화탄소 ISM 센서에 사용 가능)″을 참조하십시오.
ISM Dia⊖nostics ChB SIP Cycles ↑	SIP Cycles xxx of xxx
	[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.
^в 7.00 _{РН} ^в 25.0 ∘с	고압살균 센서가 노출되어야 할 고압살균 사이클의 수량을 표시합니다. 고압살균 사이클에 대한 설명은 섹션 8.4 <i>"</i> ISM 카운터/타이머 리셋″을 참조하십시오.
ISM Dia9nostics ChB AutoClave C⊎cles ↑	Autoclaving Cycles xxx of xxx
	[ENTER]를 눌러 이 디스플레이에서 빠져 나옵니다.

12 FOUNDATION fieldbus 인터페이스

12.1 일반

12.1.1 시스템 구조

다음 다이어그램은 관련 구성요소가 포함된 FOUNDATION fieldbus 네트워크의 일반적인 예를 보여줍니다.



- PS 버스 전원 공급 장치
- SB 안전 장벽

12.2 M400 FF 블록 모델

FF를 사용하여 모든 기기 파라미터를 기능적 속성과 작업에 따라 분류하고 일반적으로 3가지 블록에 할당합니다.

FF 기기는 다음과 같은 블록 유형을 가집니다.

리소스 블록(장치 블록)

이 블록은 기기의 모든 기기별 특징을 포함합니다.

2개의 트랜스듀서 블록

이 "일반 트랜스듀서 블록"은 기기의 모든 측정 및 기기별 파라미터를 포함합니다. 이 "센서 트랜스듀서 블록"은 측정 원리와 센서별 파라미터를 포함합니다.

하나 이상의 기능 블록

기능 블록은 기기의 자동화 기능을 포함합니다. 아날로그 입력 블록 또는 이산 입력 블 록 등 여러 가지 기능 블록이 있습니다. 이러한 기능 블록은 각각 여러 가지 어플리케이 션 기능을 실행하는 데 사용됩니다.

기능 블록은 자동화 작업에 따라 FF 구성 프로그램에 의해 연결될 수 있습니다. 그러므 로 측정기는 간단한 제어 기능을 함으로써 보다 상위 공정 제어 시스템의 작업부하를 완화시켜 줍니다.

M400 FF에는 다음 블록이 포함됩니다.

- 리소스 블록(장치 블록)
- 2개의 트랜스듀서 블록
- 9개의 기능 블록: 4개의 아날로그 입력 블록(AI), 1개의 아날로그 출력 블록(AO),
 2개의 이산 입력 블록(DI), 2개의 이산 출력 블록(DO), 1개의 PID

12.2.1 블록 구성



 $\langle \gamma \rangle$

참고: 재시작 파라미터인 리소스 블록 내 "기본" 옵션에 의한 리셋이 수행된 경우 블록 사이의 링크는 삭제되며 FF 파라미터가 기본 값으로 리셋됩니다.

 $\overline{(}$

12.3 시운전

12.3.1 네트워크 구성

기기를 구성하여 FF 네트워크 내에 통합하려면 다음이 필요합니다.

- FF 구성 프로그램
- cff 파일(일반적인 파일 형식: *.cff, *.fhx)
- 기기 설명(DD: *.sym, *.ffo)

FF에서 얻을 수 있는 사전 정의된 표준 DD는 기기의 기본 기능에 사용할 수 있습니다. 모든 기능에 액세스하려면 기기별 DD가 필요합니다. 제공되는 CD-ROM "METTLER TOLE-DO M400 FF 트랜스미터 시리즈, 작동 문서"에서 기기 설명을 볼 수 있습니다.

M400 FF에 대한 파일도 다음과 같이 얻을 수 있습니다.

- 인터넷 METTLER TOLEDO: http://www.mt.com/m400-2wire
- 인터넷 FOUNDATION fieldbus: http://www.fieldbus.org

기기는 통합된 FF 네트워크에 다음과 같이 통합됩니다.

- FF 구성 프로그램을 시작합니다.
- cff 파일 및 장치 설명 파일(ffo, *.sym, *.cff 또는 *.fhx 파일)을 시스템에 다운로드합 니다.
- 인터페이스를 구성합니다.
- 측정 작업과 FF 시스템에 대한 기기를 구성합니다.

참고: FF 시스템으로의 기기 통합에 대한 자세한 정보는 사용되는 구성 소프트웨어에 대한 설명을 참조하십시오.

FF 시스템 내로 기기를 통합할 때 올바른 파일을 사용하고 있는지 확인하십시오. 리소 스 블록에서 DEV_REV 및 DD_REV 파라미터에 의해 필요한 버전을 읽을 수 있습니다.

12.3.2 식별 및 주소 지정

측정기는 장치 ID(DEVICE_ID)를 통해 호스트 또는 구성 시스템 내에서 FF에 의해 식별됩 니다. DEVICE_ID는 제조업체 ID, 측정기 및 측정기 일련 번호가 조합되어 있습니다. 이것 은 고유하며 절대로 중복될 수 없습니다.

일단 FF 구성 프로그램을 시작하고 측정기를 네트워크 내로 통합하면 측정기가 네트워 크 디스플레이에 나타납니다. 사용 가능한 블록은 측정기 이름 아래에 표시됩니다.

M400 FF는 다음과 같이 보고됩니다.

METTLER TOLEDO: 465255 장치 유형(M400 FF): 0400 측정기 일련 번호: xxxxxx(인증 참조)

 \sqrt{r}

12.3.3 FF 구성 프로그램을 통한 시운전

구성을 위해 다양한 제조업체에서 특수 구성 및 작동 프로그램을 얻을 수 있습니다. 이 러한 구성 프로그램은 FF 기능과 모든 측정기별 파라미터를 구성할 수 있도록 합니다. 사전 정의된 기능 블록을 통해 모든 네트워크와 측정기 데이터에 동일한 방법으로 액 세스할 수 있습니다. 자세한 정보는 사용되는 구성 프로그램의 적절한 사용자 설명서 를 참조하십시오.

- 1. 트랜스미터의 스위치를 켭니다.
- 2. DEVICE_ID를 확인합니다. 명판을 참조하십시오.
- 3. FF 구성 프로그램을 엽니다.
- cff 파일 및 장치 설명 파일을 호스트 시스템 또는 구성 프로그램 내로 로드합니다. 올바른 시스템 파일을 사용하는지 확인합니다.

처음 측정기를 연결하면 측정기는 다음과 같이 보고합니다.

- MT_M400_xxxxxx(태그 이름 PD_TAG)
- 4652550400-xxxxx(DEVICE_ID)

장치 설명이 아직 로드되지 않은 경우 블록은 "알 수 없음" 또는 "(UNK)"로 보고합 니다.

디스플레이 텍스트	등록 주소	설명
RESOURCE_4652550400-xxxxxx		리소스 블록
TRANSDUCER_GENERAL_4652550400-xxxxxx	500	″일반″ 트랜스듀서 블록
TRANSDUCER_SENSOR_4652550400-xxxxxx	1000	″센서″ 트랜스듀서 블록
ANALOG_INPUT_1_4652550400-xxxxxx		아날로그 입력 블록 1
ANALOG_INPUT_2_4652550400-xxxxxx		아날로그 입력 블록 2
ANALOG_INPUT_3_4652550400-xxxxxx		아날로그 입력 블록 3
ANALOG_INPUT_4_4652550400-xxxxxx		아날로그 입력 블록 4
ANALOG_OUTPUT_4652550400-xxxxxx	200	아날로그 출력 블록 1
DISCRETE_INPUT_1_4652550400-xxxxxx		이산 입력 블록 1
DISCRETE_INPUT_2_4652550400-xxxxxx		이산 입력 블록 2
DISCRETE_OUTPUT_1_4652550400-xxxxxx	100	이산 출력 블록 1
DISCRETE_OUTPUT_2_4652550400-xxxxxx		이산 출력 블록 2

참고: 본 측정기에는 버스 주소 "247"이 제공됩니다. LAS(Link Active Scheduler)는 초기화 단계에서 장치에 무료 버스 주소를 자동적으로 할당합니다.

5. DEVICE_ID를 사용하여 측정기를 식별합니다. PD_TAG 파라미터에 의해 원하는 태그 이름을 측정기로 할당합니다.

리소스 블록 구성

- 1. 리소스 블록을 엽니다.
- 2. 필요한 경우 블록 이름을 변경합니다. 기본 설정: RESOURCE_4652550400-xxxxxx
- 3. 필요한 경우 TAG_DESC 파라미터에 의해 설명을 블록에 할당합니다.
- 4. 필요한 경우 요건에 따라 다른 파라미터를 변경합니다.

くア

트랜스듀서 블록 구성

M400 FF에는 하나의 "일반" 트랜스듀서 블록 및 하나의 "센서" 트랜스듀서 블록이 포함 되어 있습니다.

- 1. 필요한 경우 블록 이름을 변경합니다. 기본 설정: TRANSDUCER_GENERAL_

 4652550400-xxxxxx
- 2. MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 OOS로 설정합니다.
- 3. 올바른 센서를 선택하기 위해 SENSOR_TYPE 및 SENSOR_CHANNEL 파라미터를 설정 합니다.
- 4. 측정 작업에 따라 블록을 구성합니다.
- 5. MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 자동으로 설정합니다.
- 6. 필요한 경우 블록 이름을 변경합니다. 기본 설정: TRANSDUCER_SENSOR_ 4652550400-xxxxxx
- 7. MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 OOS로 설정합니다.
- 8. 측정 작업에 따라 블록을 구성합니다.
- 9. MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 자동으로 설정합니다.

참고: 따라서 측정기가 올바로 작동하며 트랜스듀서 블록 모드는 "Auto"로 설정되어야 합니다.

아날로그 입력 블록 구성

M400 FF는 필요에 따라 다양한 공정 변수로 할당할 수 있는 4개의 아날로그 입력 블록을 포함합니다. 공정 변수 PRIMARY_VALUE, SECONDARY_VALUE, THIRD_VALUE 및 FOURTH_VALUE는 하나의 아날로그 입력 블록에 할당됩니다. 하나의 아날로그 입력 블 록이 하나의 디스플레이 라인에 할당됩니다. 공장 기본 설정은 다음과 같습니다. - 측정값 1(PRIMARY_VALUE) – 아날로그 입력 블록 1 - 첫 번째 디스플레이 라인 - 측정값 2(SECONDARY_VALUE) – 아날로그 입력 블록 - 두 번째 디스플레이 라인 - 측정값 3(THIRD_VALUE) – 아날로그 입력 블록 3 - 세 번째 디스플레이 라인 - 측정값 4(FOURTH_VALUE) – 아날로그 입력 블록 4: 네 번째 디스플레이 라인

- 필요한 경우 블록 이름을 변경합니다. 기본 설정: ANALOG INPUT BLOCK_4652550400-xxxxxx
- 2. 아날로그 입력 블록을 엽니다.
- 3. MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 OOS로 설정합니다.
- CHANNEL 파라미터를 이용하여 아날로그 입력 블록의 입력 값으로 사용되어야 하는 공정 변수를 선택합니다. 자세한 정보는 CD-ROM의 문서 "FOUNDATION fieldbus 파라미터 멀티 파라미터 트랜스미터 M400 FF"를 참조하십시오.
- 5. XD_SCALE 파라미터를 사용하여 공정 변수의 블록 입력 범위와 원하는 기술 단위를 선택합니다. "OUT 파라미터 크기 조정"을 참조하십시오. 선택한 단위가 선택한 공정 변수에 적합한지 확인합니다. 공정 변수가 단위에 적합 하지 않은 경우 BLOCK_ERROR 파라미터가 "블록 구성 오류"로 보고하며 블록 모드 를 "Auto"로 설정할 수 없습니다.
- 6. L_TYPE 파라미터를 이용하여 입력 변수의 선형화 유형을 선택합니다(기본 설정: 직접). XD_SCALE 및 OUT_SCALE 파라미터의 설정이 "직접" 선형화 유형에 대하여 같은지 확 인합니다. 공정값과 단위가 일치하지 않는 경우 BLOCK_ERROR 파라미터는 "블록 구 성 오류"로 보고하며 블록 모드가 "Auto"로 설정될 수 없습니다.
- 7. HI_HI_LIM, HI_LIM, LO_LO_LIM 및 LO_LO_LIM 파라미터를 통해 경보 및 중요한 경보 메시지를 입력합니다. 입력된 제한 값은 OUT_SCALE 파라미터에 대하여 명시된 값 범위 내에 있어야 합니다.

- 8. HI_HI_PRI, HI_PRI, LO_LO_PRI 및 LO_PRI 파라미터를 통해 경보 우선순위를 명시합니다. 우선 순위가 2보다 높은 경보에만 현장 호스트 시스템에 보고가 이루어집니다.
- 9. MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 자동으로 설정합니다. 이러한 목적을 위해 리소스 블록도 "Auto" 블록 모드로 설정해야 합니다.

추가 구성

- 1. 제어 또는 자동화 작업에 따라 기타 기능 블록과 출력 블록을 구성합니다.
- 2. 기능 블록과 출력 블록을 연결합니다.
- 3. 활성 LAS를 명시한 후 모든 데이터와 파라미터를 현장 기기에 다운로드합니다.
- MODE_BLK 파라미터, TARGET 요소를 이용하여 블록 모드를 자동으로 설정합니다. 이를 위해 리소스 블록도 "Auto" 블록 모드로 설정해야 하며 기능 블록을 서로 올바 르게 연결해야 합니다.

12.3.4 OUT 파라미터 크기 조정

아날로그 입력 블록에서 입력값 또는 입력 범위를 자동화 요건에 따라 조정할 수 있습 니다.

예:

측정 범위 X_LRV에서 X_URV까지 0~100%로 재조정해야 합니다.

- 1. XD_SCALE 그룹을 선택합니다.
 - EU_0의 경우 "X_LRV"를 입력합니다.
 - EU_100의 경우 "X_URV"를 입력합니다.
 - UNITS_INDEX의 경우 "Unit"을 입력합니다.
- 2. OUT_SCALE 그룹을 선택합니다.
 - EU_0의 경우 ″0″을 입력합니다.
 - EU_100의 경우 "10000"을 입력합니다.
 - UNITS_INDEX의 경우 예를 들어 "%"를 선택합니다.

결과: 0과 10000 사이의 OUT 값은 측정값에 해당되며 하류 블록 또는 PCS로 출력됩니다.

여기에서 선택하는 단위는 크기 조정에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 이 단위는 현장 디스플레이에 표시되지 않습니다.

 $\overline{}$

참고: L_TYPE 파라미터에 대하여 "직접" 모드를 선택한 경우 XD_SCALE 및 OUT_SCALE의 값과 단위를 변경할 수 없습니다.

L_TYPE, XD_SCALE 및 OUT_SCALE 파라미터는 OOS 블록 모드에서만 변경할 수 있습니다. 트랜스듀서 블록 SCALE_OUT의 출력 크기 조정이 아날로그 입력 블록 XD_SCALE의 입력 크기 조정과 일치하는지 확인합니다.

13 유지관리

13.1 전면 패널 세척

젖은 부드러운 천으로 앞 패널을 세척합니다(용제 안됨, 물만 이용). 표면을 부드럽게 닦아 세척하고 부드러운 천으로 말립니다.

14 문제해결

Mettler-Toledo에서 명시하지 않는 방식으로 장비를 사용하는 경우 장비의 보호 방식이 손상될 수 있습니다. 일반적인 문제의 가능한 원인은 아래 표를 참조하십시오.

문제	가능한 원인
디스플레이가 검다.	 M400에 전원 공급 안됨. LCD 디스플레이 명암이 잘못 설정됨. 하드웨어 고장.
잘못된 측정 판독값	 센서가 잘못 설치됨. 잘못된 단위 곱수(multiplier) 입력 됨. 온도 보상이 잘못 설정되거나 비활성화됨. 센서나 트랜스미터를 교정해야 함. 센서나 패치 코드 결함 또는 권장 최고 길이 초과. 하드웨어 고장.
측정 판독값 안정적이지 않음.	 센서나 케이블이 장비에 너무 가까이 설치되어 높은 전기 잡음 발생. 권장 케이블 길이 초과됨. 평균 설정 너무 낮음. 센서나 패치 코드 결함.
표시된 쇼 이 깜박임.	 경보 상태의 설정점(설정점 초과). 선택된 경보(8.3.1장 "경보" 참조)가 발생.
메뉴 설정을 변경할 수 없음.	- 보안 이유로 사용자 잠금

14.1 Cond(저항) 오류 메시지 / 아날로그 센서에 대한 경고 및 경보 목록

경보	설명
감시자 타임 아웃*	SW/시스템 결함
Cond Cell open*	셀이 건조해지거나(측정 용액 없음) 또는 선이 끊어짐
Cond Cell shorted*	센서나 케이블에 의해 초래된 단락

* 트랜스미터의 매개변수화에 따라(8.3.1장 "경보" 참조,

경로: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)
14.2 Cond(저항) 오류 메시지 / ISM 센서에 대한 경고 및 경보 목록

경보	설명
감시자 타임 아웃*	SW/시스템 결함
건조 Cond 센서*	셀이 건조해짐(측정 용액 없음)
셀 편차*	공차를 벗어난 곱수**(센서 모델에 따름)

* 트랜스미터의 매개변수화에 따라(8.3.1장 "경보" 참조, 경로: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

** 자세한 정보는 센서 문서를 참조하십시오.

14.3 pH 오류 메시지 / 경고 및 경보 목록

14.3.1 이중 막 pH 전극을 제외한 pH 센서

경고	설명
Warning pH slope >102%	기울기 너무 큼
Warning pH Slope < 90%	기울기 너무 작음
Warning pH Zero \pm 0.5 pH	범위를 벗어났습니다.
Warning pHGIs change < 0.3**	유리 전극 저항은 계수 0.3 이상 변경됨
Warning pHGIs change > 3**	유리 전극 저항은 계수 3 이상 변경됨
Warning pHRef change < 0.3**	기준 전극 저항은 계수 0.3 이상 변경됨
Warning pHRef change > 3**	기준 전극 저항은 계수 3 이상 변경됨

경보	설명
감시자 타임 아웃*	SW/시스템 결함
Error pH Slope >103%	기울기 너무 큼
Error pH Slope < 80%	기울기 너무 작음
Error pH pH Zero \pm 1.0 pH	범위를 벗어났습니다.
Error pH Ref Res >150 KΩ**	기준 전극 저항 너무 큼(깨짐)
Error pH Ref Res < 2000 Ω^{**}	기준 전극 저항 너무 작음(짧음)
Error pH GIs Res > 2000 M Ω^{**}	유리 전극 저항 너무 큼(깨짐)
Error pH GIs Res $< 5 M\Omega^{**}$	유리 전극 저항 너무 적음(짧음)

* ISM 센서만 해당

** 트랜스미터의 매개변수화에 따라(8.3.1장 "경보" 참조, 경로: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.3.2 이중 막 pH 전극(pH/pNa)

경고	설명
Warning pH slope >102%	기울기 너무 큼
Warning pH Slope < 90%	기울기 너무 작음
Warning pH Zero \pm 0.5 pH	범위를 벗어났습니다.
Warning pHGIs change < 0.3*	유리 전극 저항은 계수 0.3 이상 변경됨
Warning pHGIs change > 3*	유리 전극 저항은 계수 3 이상 변경됨
Warning pNaGls change<0.3*	유리 전극 저항은 계수 0.3 이상 변경됨
Warning pNaGls change > 3*	기준 전극 저항은 계수 3 이상 변경됨

경보	설명
Watchdog time-out	SW/시스템 결함
Error pH Slope >103%	기울기 너무 큼
Error pH Slope < 80%	기울기 너무 작음
Error pH Zero \pm 1.0 pH	범위를 벗어났습니다.
Error pNa GIs Res > 2000 M Ω^*	유리 전극 저항 너무 큼(깨짐)
Error pNa GIs Res $< 5 M\Omega^*$	유리 전극 저항 너무 적음(짧음)
Error pH GIs Res >2000 MΩ*	유리 전극 저항 너무 큼(깨짐)
Error pH GIs Res $< 5 M\Omega^*$	유리 전극 저항 너무 적음(짧음)

* 트랜스미터의 매개변수화에 따라(8.3.1장 "경보" 참조, 경로: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.3.3 ORP 메시지

경고*	설명
Warning ORP ZeroPt > 30 mV	영점 오프셋 너무 큼
Warning ORP ZeroPt <-30 mV	영점 오프셋 너무 작음

경보*	설명
Watchdog time-out	SW/시스템 결함
Error ORP ZeroPt > 60 mV	영점 오프셋 너무 큼
Error ORP ZeroPt <-60 mV	영점 오프셋 너무 작음

* ISM 센서만 해당

14.4 전류 0₂ 측정 오류 메시지/경고 및 경보 목록

14.4.1 고농도 산소 센서

경고	설명
Warning O_2 Slope < -90 nA	기울기 너무 큼
Warning O_2 Slope > -35 nA	기울기 너무 작음
Warning O_2 ZeroPt > 0.3 nA	영점 오프셋 너무 큼
Warning O ₂ ZeroPt <-0.3 nA	영점 오프셋 너무 작음

경보	설명
감시자 타임 아웃*	SW/시스템 결함
Error O ₂ Slope <-110 nA	기울기 너무 큼
Error O_2 Slope > -30 nA	기울기 너무 작음
Error O_2 ZeroPt > 0.6 nA	영점 오프셋 너무 큼
Error O_2 ZeroPt <-0.6 nA	영점 오프셋 너무 작음
전해질 낮음*	전해질 수위가 너무 낮음

* ISM 센서만 해당

14.4.2 저농도 산소 센서

경고	설명
Warning O_2 Slope <-460 nA	기울기 너무 큼
Warning O_2 Slope >-250 nA	기울기 너무 작음
Warning O ₂ ZeroPt > 0.5 nA	영점 오프셋 너무 큼
Warning O ₂ ZeroPt <-0.5 nA	영점 오프셋 너무 작음

경보	설명
감시자 타임 아웃*	SW/시스템 결함
Error Install O ₂ Jumper	InPro 6900을 사용하는 경우 점퍼가 설치되어야 함(섹션을 참조하십시오 4.3.5 TB2 – pH, 전류 산 소, 전도도 4-E 및 용존 CO ₂ (낮음) ISM(디지털) 센 서)
Error O ₂ Slope <-525 nA	기울기 너무 큼
Error O_2 Slope >-220 nA	기울기 너무 작음
Error O_2 ZeroPt > 1.0 nA	영점 오프셋 너무 큼
Error O_2 ZeroPt <- 1.0 nA	영점 오프셋 너무 작음
전해질 낮음*	전해질 수위가 너무 낮음

* ISM 센서만 해당

14.4.3 추적 산소 센서

경고	설명
Warning O_2 Slope <-5000 nA	기울기 너무 큼
Warning O_2 Slope >-3000 nA	기울기 너무 작음
Warning O_2 ZeroPt > 0.5 nA	영점 오프셋 너무 큼
Warning O_2 ZeroPt <-0.5 nA	영점 오프셋 너무 작음

경보	설명
Watchdog time-out	SW/시스템 결함
Error O_2 Slope <-6000 nA	기울기 너무 큼
Error O_2 Slope >-2000 nA	기울기 너무 작음
Error O_2 ZeroPt > 1.0 nA	영점 오프셋 너무 큼
Error O_2 ZeroPt <- 1.0 nA	영점 오프셋 너무 작음
전해질 낮음*	전해질 수위가 너무 낮음

* ISM 센서만 해당

14.5 광학 0₂ 오류 메시지/경고 - 경보 목록

경고	설명
Chx Cal Required*	ACT = 0 또는 측정 값 범위를 벗어남
Chx CIP Counter Expired	CIP 사이클의 제한에 도달
Chx SIP Counter Expired	SIP 사이클의 제한에 도달
Chx Autocl. Count. Exp.	오토클레이빙 사이클의 제한에 도달

* 본 경고가 표시되는 경우 Menu/Service/Diagnostics/O₂ 광학에서 경고의 원인에 대한 자 세한 정보를 볼 수 있습니다.

경보	설명
Watchdog time-out	SW/시스템 결함
Chx Signal error**	온도에 대한 신호 또는 값이 범위를 벗어남
Chx Shaft error**	온도 불량 또는 산란 광이 너무 높거나(예: 유리 섬유가 깨졌으므로) 샤프트가 제거되었음
Chx Hardware error**	전동 구성품 장애

** 트랜스미터의 파라미터화에 따라(섹션 8.3.1 "경보" 참조, 경로: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

경보가 발생하면 다음에서 경보의 원인에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다. Menu/Service/Diagnostics/0₂ 광학

14.6 용존 이산화탄소 오류 메시지/경고 - 경보 목록

경고	설명
Warning pH slope >102%	기울기 너무 큼
Warning pH Slope < 90%	기울기 너무 작음
Warning pH Zero \pm 0.5 pH	범위를 벗어났습니다.
Warning pHGIs change < 0.3*	유리 전극 저항은 계수 0.3 이상 변경됨
Warning pHGIs change > 3*	유리 전극 저항은 계수 3 이상 변경됨

경보	설명
Watchdog time-out*	SW/시스템 결함
Error pH Slope >103%	기울기 너무 큼
Error pH Slope < 80%	기울기 너무 작음
Error pH Zero \pm 1.0 pH	범위를 벗어났습니다.
Error pH GIs Res > 2000 M Ω^*	유리 전극 저항 너무 큼(깨짐)
Error pH GIs Res $< 5 M\Omega^*$	유리 전극 저항 너무 적음(짧음)

* 트랜스미터의 파라미터화에 따라(섹션 8.3.1 "경보" 참조,

경로: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm).

14.7 화면의 경고 – 경보 표시

14.7.1 경고 표시

경고를 발생시킬 수 있는 상황이 존재하면 메시지는 Message 메뉴를 통해 기록됩니다 (경로: Info / Messages, 11.1장 "메시지"도 참조) 트랜스미터의 구성에 따라 경고나 경보 가 발생하면 힌트 "Failure - Press Enter"가 디스플레이의 라인 4에 표시됩니다(8.7장 "디 스플레이" 참조, 경로: Menu/Configure/Display/Measurement).

14.7.2 경보 표시

디스플레이에 깜박이는 ▲ 기호로 경보가 표시되고 Message 메뉴를 통해 기록됩니다 (경로: Info/Messages, 11.1장 "메시지"도 참조)

또한 디스플레이에 표시하기 위해 일부 경보의 감지를 활성화 또는 비활성화할 수 있 습니다(8.3장 "경보/세척" 참조, 경로: Menu/Configure/Alarm/Clean) 이러한 경보 중 하나 가 발생하고 감지가 활성화되면 깜박이는 쇼 기호가 디스플레이에 표시되고 Messages 메뉴를 통해 메시지가 기록될 수 있습니다(11.1장 "메시지" 참조, 경로: Info / Messages).

트랜스미터의 매개변수화에 따라, 경고나 경보가 발생하면 힌트 "Failure - Press Enter"가 디스플레이의 라인 4에 표시됩니다(8.5장 "디스플레이" 참조, 경로: Menu/Configure/ Display/Measurement).

15 악세서리 및 예비 부품

추가 악세서리와 예비 부품에 대한 자세한 내용은 현지 Mettler-Toledo 영업소나 대리점 에 문의하시기 바랍니다.

설명	주문 번호
1/2DIN 모델용 파이프 장착 키트	52 500 212
1/2DIN 모델용 패널 장착 키트	52 500 213
1/2DIN 모델용 보호 커버	52 500 214

16 규격

16.1 일반 규격

<u>전도도 2-e/4-e</u>

신エエ 2-6/4-6	
측정 파라미터	전도도/비저항 및 온도
전도도 범위 2전극 센서	0.02 ~ 2,000 µS/cm
	(500 Ω x cm ~ 50 MΩ x cm)
	C = 0.01 0.002 ~ 200 µS/cm
	(5000 Ω x cm ~ 500 MΩ x cm)
	C = 0.1 0.02 ~ 2000 µS/cm
	(500 Ω x cm ~ 50 MΩ x cm)
	C = 1 15 ~ 4000 µS/cm
	<u>C</u> = 3 15 ~ 12,000 µS/cm
	C = 10 10 ~ 40,000 µS/cm
	(25 Ω x cm ~ 100 kΩ x cm)
전도도 범위 4전극 센서	0.01 ~ 650 mS /cm(1.54 Ω x cm ~ 0.1 MΩ x cm)
2-e 센서 표시 범위	0 ~ 40,000 mS/cm(25 Ω x cm ~ 100 MΩ x cm)
4-e 센서 표시 범위	$0.01 \sim 650 \text{ mS/cm}(1.54 \Omega \text{ x cm} \sim 0.1 \text{ M}\Omega \text{ x cm})$
화학 농도 곡선	-NaCl: 0-26%@0°C~0-28%@+100°C
	-NaOH: 0-12%@0°C ~ 0-16%@+40°C ~ 0-6%@+100°C
	- HCI: $0-18\%$ @ -20 °C ~ $0-18\%$ @ 0 °C ~ $0-5\%$ @ $+50$ °C
	$-HNO_3: 0-30\%@-20°C \sim 0-30\%@0°C \sim 0-8\%@+50°C$
	$-H_2SO_4: 0-26\%@-12°C \sim 0-26\%@+5°C \sim 0-9\%@+100°C$
	$-H_{3}PO_{4}: 0-35\%@+5°C \sim +80°C$
	-사용사 성의 농노 표(5 x 5 매트릭스)
<u>TDS 범위</u>	NaCl, CaCO ₃
전도도/비저항 정확도 ¹⁾	아날로그: 측정값의 ± 0.5% 또는 0.25Ω(둘 중 큰 값), 최고 10MΩ-cm
 전도도/비저항 재현성 ¹⁾	아날로그: 측정값의 ±0.25% 또는 0.25Ω, 둘 중 큰 값,
 전도도/비저항 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택 가능)
 온도 입력	Pt1000/Pt100/NTC22K
온도 측정 범위	-40 ~ +200 °C (-40 ~ +392 °F)
 온도 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택가능)
온도 정확도	-ISM: ±1자리
	–아날로그: ± 0.25 °C(±32.5 °F) 내에
	−30 to ~ 150 °C (−22 to ~ 302 °F);
	±0.50 °C(±32.9 °F)를 벗어남
<u>온도 재현성 ¹⁾</u>	± 0.13 °C (± 32.2 °F)
최대 센서 케이블 길이	– ISM: 80 m(260 ft)
	- 아날로그: 61 m(200 ft); 4-e 센서 포함:15 m(50 ft)
교정	1점, 2점 또는 공정

1) ISM 입력 신호로 추가 오류가 발생하지 않습니다.

pH/ORP	
측정 파라미터	pH, mV 및 온도
pH 디스플레이 범위	-2.00 ~ +20.00 pH
pH 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택 가능)
pH 정확도 ¹⁾	아날로그: ±0.02 pH
mV 범위	–1500 ~ +1500 mV
mV 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1 mV(선택 가능)
mV 정확도 ¹⁾	아날로그: ±1 mV
온도 입력 ²⁾	Pt1000/Pt100/NTC30K
온도 측정 범위	-30 ~ 130 °C(-22 ~ 266 °F)
온도 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택 가능)
온도 정확도 ¹⁾	아날로그: -10 ~ +150 ℃의 범위에서 ±0.25 ℃ (+14 ~ +176 ℉의 범위에서 ±32.5 ℉)
온도 재현성 ¹⁾	± 0.13 °C (± 32.2 °F)
온도 보상	자동/수동
최대 센서 케이블 길이	– 아날로그: 센서에 따라 10 - 20 m(33 - 65 ff) – ISM: 80 m(260 ff)
교정 	1점(오프셋), 2점(기울기 또는 오프셋) 또는 공정 (오프셋)

ISM 입력 신호로 추가 오류가 발생하지 않습니다.
 ISM 센서에 필요하지 않음

이용 가능한 버퍼 세트

표준 버퍼	MT-9 버퍼, MT-10 버퍼, NIST 기술 버퍼, NIST 표준 버 퍼(DIN 19266:2000-01), JIS Z 8802 버퍼, Hach 버퍼, CIBA(94) 버퍼, Merck Titrisols-Reidel Fixanals, WTW 버퍼
이중 멤브레인 전극 ph 버퍼 (pH/pNa)	Mettler-pH/pNa 버퍼(Na+ 3.9M)

전류 측정 산소 측정 파라미터 - 용존 산소: 포화도 또는 농도 및 온도 - 가스 내 산소: 농도 및 온도 아날로그: 0 ~ -7000 nA 전류 범위 산소 측정 범위, 용존 산소 - 포화: 0~500% 공기, 0~200% 02 - 농도: 0 ppb(µg/L) ~ 50.00 ppm(mg/L) 산소 측정 범위, 가스 내 산소 0 - 9,999 ppm 02 가스, 0 - 100 vol% 02 산소 정확도, 용존 산소 ¹⁾ - 포화: 측정 값의 ± 0.5% 또는 ± 0.5%, 큰 값에 따름 - 높은 값에서의 농도: 측정 값의 ± 0.5% 또는 ± 0.050 ppm/± 0.050 mg/L, 큰 값에 따름 - 낮은 값에서의 농도: 측정 값의 ± 0.5% 또는 ± 0.001 ppm/± 0.001 mg/L, 큰 값에 따름 - 추적 값에서의 농도: 측정 값의 ± 0.5% 또는 \pm 0.100 ppb/ \pm 0.1 µg/L, 큰 값에 따름 산소 정확도, 가스 내 산소 $^{1)}$ – 측정 값의 \pm 0.5% 또는 \pm 5 ppb, ppm 0, 가스에 대해 큰 값에 따름 – 측정 값의 \pm 0.5% 또는 \pm 0.01%, vol % 0₂에 대해 큰 값에 따름 분해능 전류 1) 아날로그: 6 pA 분극 전압 - 아날로그: -1000 ~ 0 mV - ISM: -550 mV 또는 - 674 mV(설정 가능) 온도 입력 NTC 22 kΩ, Pt1000, Pt100 온도 보상 자동 온도 측정 범위 -10 ~ +80 °C (+14 ~ +176 °F) 온도 정확도 -10 ~ +80 °C(+14 ~ +176 °F)의 범위에서 ±0.25 K 최대 센서 케이블 길이 - 아날로그: 20 m(65 ff) - ISM: 80 m(260 ft) 교정 1점(기울기 및 오프셋) 또는 공정(기울기 및 오프셋)

1) ISM 입력 신호로 추가 오류가 발생하지 않습니다.

광학	산소
----	----

• : = -	
측정 파라미터	DO 포화도 또는 농도 및 온도
용존 산소 농도 범위	0.1 ppb(µg/L) ~ 50.00 ppm(mg/L)
용존 산소 포화 범위	0~500%공기, 0~100%0₂
용존 산소 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택 가능)
용존 산소 정확성	±1자리
온도 측정 범위	-30 ~ +150 °C (-22 ~ +302 °F)
온도 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택 가능)
온도 정확도	±1자리
온도 재현성	±1자리
온도 보상	자동
최대 센서 케이블 길이	15 m(50 ft)
교정	1점(센서 모델에 따라), 2점, 공정

용존 이산화탄소	
 측정 파라미터	용존 이산화탄소 및 온도
 CO₂ 측정 범위	-0 ~ 5000 mg/L
	-0~200 %포화
	– 0 ~ 1500 mm Hg
	– 0 ~ 2,000 mbar
	– 0 ~ 2,000 hPa
CO ₂ 정확도	±1자리
CO ₂ 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1(선택 가능)
mV 범위	-1500 ~ +1500 mV
mV 분해능	자동/0.01/0.1/1 mV
mV정확도	±1자리
총 압력 범위(TotPres)	0 ~ 4,000 mbar
온도 입력	Pt1000/NTC22K
온도 측정 범위	0 ~ +60 °C (-32 ~ +140 °F)
 온도 분해능	자동/0.001/0.01/0.1/1, (선택 가능)
 온도 정확도	±1자리
온도 재현성	±1자리
최대 센서 케이블 길이	80 m(260 ft)
교정	1점(오프셋), 2점(기울기 또는 오프셋) 또는 공정 (오프셋)

이용 가능한 버퍼 세트

버퍼	25 ℃에서 용액 pH = 7.00 및 pH = 9.21인 MT-9 버퍼

16.2 전극 규격

디스플레이	백라이트 LCD, 4라인
작동 용량	Ca. 4일
키패드	5개의 터치 피드백 키
언어	8개 언어(영어, 독일어, 프랑스어, 이태리어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어 및 일본어)
연결 터미널	스프링 케이지 터미널, 선 단면 0.2 ~ 1.5 mm² (AWG 16 – 24)에 적합
아날로그 입력	4 ~ 20 mA(압력 보상용)

16.3 FOUNDATION fieldbus 사양

공급 전압	– 비 방폭 지역(비 IS): 9 - 32 V DC – 선형 장벽: 9 - 24 V DC – FISCO: 9 - 17.5 V DC
 전류	22 mA
장애 발생 시 최대 전류(FDE)	< 28 mA
전류 입력 수	압력 보상용 1개
물리적 인터페이스	IEC 61158-2에 따름
전송 속도	31.25 kbit/s
프로필	FF_H1 (Foundation fieldbus)
통신 프로토콜	FF-816
ITK 버전	6.0.1
제조업체 ID(DEV_TYPE)	0x465255
FF 유형(DEV_REV)	1
FF 통신 모델	- 1개의 리소스 블록 - 1개의 물리적 블록 - 2개의 트랜스듀서 블록(일반 및 센서) - 4개의 아날로그 입력 블록 - 1개의 아날로그 출력 블록 - 2개의 이산 입력 블록 - 2개의 이산 합력 블록

치수	하우징 - 높이 x 폭 x 깊이	144 x 144 x 116 mm
		(5.7 x 5.7 x 4.6 인치)
	프론트 베젤 - 높이 x 깊이	150 x 150 mm
		(5.9 x 5.9 인치)
	최대 깊이 - 패널 장착	87 mm (플러그인 커넥터 제외)
 중량		1.50 kg(3.3 lb)
재질		알루미늄 다이캐스트
 인클로저 등급		IP 66/NEMA4X

16.4 기계 사양

16.5 환경 사양

보관 온도	-40 ~ +70 °C (-40 ~ +158 °F)
주변 온도 작동 범위	-20 ~ +60 °C (-4 ~ +140 °F)
 상대 습도	0~95%비응축
EMC	EN 61326-1에 따름(일반 요구사항) 방출: 등급 B, 내성: 등급 A
승인서 및 인증서	 ATEX/IECEx Zone 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb cFMus Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4A NEPSI EX Zone
CE 마크	측정 시스템은 EC 지침의 법적 요건을 준수합니다. METTLER TOLEDO는 CE 마크를 부착함으로써 기기의 시험에 성공했음 을 입증합니다.

121

16.6 제어 도면

16.6.1 설치, 유지보수 및 검사

- 본질 안전 장치는 내부 공간이 단락되거나 연결부가 열릴 경우 점화원이 될 수 있 습니다.
- 본질 안전 회로에는 본질적으로 낮은 에너지가 흐르지만 작동 전압으로 인해 충 격 위험이 존재할 수 있습니다.
- 3. 관련 장치로 작업하기 전에 제조업체의 서면 지침을 참조하십시오.
- 정기적으로 검사해 본질 안전에 문제가 생기지 않게 하십시오. 검사는 무단 변경, 부식, 사고 손상, 가연성 자재 변경 또는 노후화 검토를 포함해야 합니다.
- 5. 본질 안전 시스템의 사용자 교체 가능 부품은 제조업체의 지시와 다르게 교체해 서는 안 됩니다.
- 유지보수 작업은 다음과 같은 조건의 대상인 위험 지역 내 가압 장치에서 수행될 수 있습니다.
 - 그러한 조치로 인해 여러 본질 안전 회로의 단락이 발생하지 않을 경우 전기 장 치나 케이블을 분리, 제거 또는 교체하십시오.
 - 전기 장치 또는 시스템 교정에 필요한 모든 제어 조정.
 - 서면 지침에 명시된 테스트 기기만 사용해야 합니다.
 - 관련 제어 도면 및 지침 매뉴얼에서 특별 승인한 기타 유지보수 활동의 성과.
- 7. 미분류 영역에 있는 본질 안전 회로의 관련 장치 및 부품의 유지보수는 회로 전기 장치나 부품이 계속 위험 지역에 있는 본질 안전 시스템의 부품과 상호 연결되는 방식으로 설명된 대로 제한해야 합니다. 우선 위험 지역 회로를 분리하지 않은 상 태에서 안전 배리어 접지 연결부를 제거해서는 안 됩니다.
- 미분류 지역에 장착된 본질 안전 회로의 관련 장치나 부품상의 기타 유지보수 작 업은 회로의 전기 장치나 부품이 위험 지역에 있는 회로의 일부와 분리되었을 경 우에만 수행해야 합니다.
- 분류를 위해 본질 안전 시스템의 위치 분류 및 적합성을 확인해야 합니다. 이는 본 질 안전 장치와 관련 장치의 등급, 그룹 및 온도 등급이 위치의 실제 분류에 일치 하는지 검증하는 것을 포함합니다.

- 설치 시 문서를 준수합니다.
- 본질 안전 회로는 비본질 안전 회로와 적절히 분리합니다.
- 케이블 쉴드는 설치 문서에 따라 접지되었습니다.
- 수정 사항이 승인되었습니다.
- 케이블 및 배선이 손상되지 않았습니다.
- 본딩 및 접지 연결부가 단단하게 조여져 있습니다.
- 본딩 및 접지 하드웨어가 부식되지 않았습니다.
- 션트식 관련 장치에서 접지 전극에 이르기까지 종료 저항을 비롯해 모든 접지 전도체의 저항은 10hm을 초과하지 않습니다.
- 우회로 인해 보호되지 않았으며
- 장비 및 연결부에 부식이 있는지 확인하십시오.
- 11. 모든 결함은 보정되어야 합니다.

16.6.2 제어 설치 도면 일반 설치





12112602 A								
Hazardous Classified Area Sensor Board belonging to M400 Multi-parameter Transmitters control drawing 12112601 or 12112603								
	In type of to M400, w	protection int ith the follow	rinsic safety, i ing maximum	only for conn values	ection	0 <u>0</u>		
	(v)U	l(mA)	P(mW)	(mH)	C(uF)	ш.		
pH measuring loop, Terminal A,E,G	Uo=5.88	lo=1.3	Po=1.9	Lo=5	Co=2.1	ц (О		
Conductivity measuring loop, Terminal A,B,E,G	Uo=5.88	lo=29	Po=43	Lo=1	Co=2.5	±.	Sensor Board Interf	ace, J3
DO measuring loop, Terminal B,C,D,H	Uo=5.88	lo=29	Po=43	Lo=1	Co=2.5	_ [-	Mainbard, M400	
Temperature measuring loop, Terminal I,J,K	Uo=5.88	lo=5.4	Po=8	Lo=5	Co=2	, <u>×</u>		
One-wire measuring loop, Terminal L,M	Uo=5.88	lo=22	Po=32	Lo=1	Co=2.8			
485 measuring loop, Terminal N,O	Uo=5.88 Ui=30V	lo=54 li=100	Po=80 Pi=0.8	Lo=1 Li=0	Co=1.9 Ci=0.7	¥ Z		
Analog input measuring loop, Terminal P,Q	Ui=30	li=100	Pi=800	Li=0	Ci=0.015	0		
The measuring circuits are galvanically connec	ted.					a 0		
						WARNING - SUBSTITUTION OF COMI WARNING - SUBSTITUTION OF COMI	PONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC	: SAFETY \alicelary For Zone 2
						Notes IECEX, ATEX, FM, CSA 1. When installed in M400, Intrinsically S Apparatus. 2. A Simple Apparatus is defined as a d 3. Check out the maxim values for IS (in	ate Equipment connecting to A-Q r vice that does not generates more tristically safe) in this page for use.	nust be approved or be a Simple than 1.5V, 0.1A or 25mW.
								Mettler-Toledo Instruments
								(Shanghai) Co. Ltd.
						Markhum C.F. No. Sign Date		Control Drawing, Sensor, M400
						Designer standardization PC Check Approval S	ttern Weight Scale	
						Technics Date	1 Pages Page 1	12112602 A

16.6.3 참고

- 본질 안전 엔터티 개념은 다음의 경우 시스템으로서 결합하여 특별히 검사되지 않은 엔터티 파라미터와 FM 승인 본질 안전 장치의 상호 연결을 허용합니다. Voc (Uo) or Vt ≤ Vmax, lsc (lo) 또는 lt ≤ lmax, Ca (Co) ≥ Ci + Ccable, La (Lo) ≥ Li + Lcable, Po ≤ Pi
- 2. 본질 안전 필드버스 본질 안전 개념은 다음의 경우 시스템으로서 결합하여 특별 히 검사되지 않은 필드버스(fieldbus) 본질 안전 개념 파라미터와 FM 승인 본질 안 전 장치의 상호 연결을 허용합니다. Voc (Uo) 또는 Vt < Vmax, lsc (lo) 또는 It ≤ Imax, Po ≤ Pi
- 관련 장치의 구성은 엔터티 개념에 따라 FM 승인을 받아야 합니다.
- 이 장비를 설치할 때 관련 장치 제조업체의 설치 도면을 따라야 합니다.
- 5. 필드 장치 센서의 구성은 엔터티 개념에 따라 FM 승인을 받아야 합니다.
- 설치 시 미국 전기 규약(ANSI/NFPA 70 (NEC.)), 504 및 505조, ANSI/ISA-RP12.06.01 또는 캐나다에서 설치 시 캐나다 전기(CE) 규약(CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), 부록 F 및 ANSI/ISARP12.06.01을 준수해야 합니다.
- 7. Class II 및 Class III 환경에 설치할 때 방진 처리된 배관 씰을 사용해야 합니다.
- 관련 장치에 연결된 제어 장비를 사용해서는 안 되며 최소 미분류 지역 전압 또는 250 VAC/DC 이상을 생성해서는 안 됩니다.
- 9. 본질 안전 접지 및 접지 간 저항은 10hm 미만이어야 합니다.
- Class I, Zone 0 및 Division 1 장소의 경우, 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA는 ANSI/ISA RP12.06.01 "위험(분류됨) 지역에 대한 본질 안전 시스템 설치" 및 미국 전기 규약(ANSI/ NRPA 70)을 따르거나 캐나다에서 설치 시 캐나다 전기(CE) 규약을 따라야 합니다.
- 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA는 Class I, Zone 0 및 Division 1 어플리케이션에 대해 FM 승인을 받았습니다. [AEx ib] 또는 [Ex ib] 관련 장치를 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA에 연결할 경우, 상기 시스템은 Class I, Zone 1에만 적합하며, Class I, Zone 0 또는 Division 1 위험(분류됨) 장소에 적합하지 않습니다.
- Division 2 설치 시, 멀티파라미터 트랜스미터 M400/2(X)H, M400G/2XH가 비발화성 현장 배선을 제외한 Division 2 배선 방법에 있어 미국 전기 규약(ANSI/NFPA 70), 504조 및 505조 또는 캐나다 전기(CE) 규약, CAN/CSA-C22.1, Part 1, 부록 F에 따라 설치된 경우 관련 장치는 FM 승인을 받지 않아도 됩니다.
- 13. Li는 La보다 크며 케이블 유도 용량(Lcable)으로 인한 케이블 길이 제한은 다음 조건 을 충족할 경우 무시할 수 있습니다. La/Ra (또는 Lo/Ro) > Li/Ri; La/Ra (또는 Lo/Ro) > Lcable/Rcable
- 사용된 케이블의 전기 파라미터를 알 수 없는 경우 다음 값을 사용할 수 있습니다. 전기 용량 - 197 pF/m(60 pF/ft.); 유도 용량 - 0.66 μ H/m(0.20 μ H/ft.)
- 15. 간단한 장치가 1.5 V, 0.1 A 또는 25 mW 이상 생성되지 않는 장치로 지정됩니다.
- 16. FM 승인으로 인한 인증을 받기 전 제어 설치 도면을 개정할 수 없습니다.

17 기본 테이블

공통

파라미터	서브 파라미터	값 입력	단위
	Power failure	No	
측정	Software failure	No	
	ChB disconnected	Yes	
세천	Interval time	0	hrs
	세척 시간	0	Sec
언어		영어	
비민버ㅎ	관리자	00000	
	운영자	00000	
잠금장치 설정/삭제		No	
홀드 출력		Yes	
	Line1	a	
	Line2	b	
디스플레이	Line3	с	
	Line4	d	
		On	
Name1	blank		
Name2	blank		
	온도	0.1	°C
빈명번호 작금장치 설정/삭제 홀드 출력 디스플레이 Name1 Name2 분해능 CIP 최대 CIP 온도 SIP 최대 SIP 옥도	전도도	0.01	S/cm(Auto)
	비저항	0.01	Ω-cm(Auto)_
	рН	0.01	рН
	ORP	1.0	mV
	O2 ppb	1.	ppb
	O2 ppm	0.1	ppm
CIP 최대		100	
CIP 온도		55 (30-100)	°C
SIP 최대		100	
SIP 온도		115 (90-130)	°C
AutoClave 최대		0	
ACT 초기		0	
TTM 초기		0	

рΗ

파라미터	서브 파라미터	값 입력	단위
	a	рН	рН
	b	온도	°C
	С	None	
	d	None	
Temperature source(아날로그 센서용)		Auto	
pH buffer		Mettler-9	
드리프트 제어		Auto	
IP		7.0 (센서에서 ISM 센서 판독값)	рН
STC		0.000	pH/°C
Fix CalTemp		No	
Cal constants/for Analog sensor)	рН	S = 100.0 %, Z = 7.000 pH	
	온도	M = 1.0, A = 0.0	
Cal constants(for ISM sensor)		Read from sensor	
비케느	рН	0.01	рН
눈애ㅎ	온도	0.1	°C
겨비	Rg diagnostics	Yes	
	Rr diagnostics	Yes	

pH/pNa

파라미터	서브 파라미터	값 입력	단위
	a	рН	рН
	b	온도	°C
	С	None	
	d	None	
Temperature source(아날로그 센서용)		Auto	
pH buffer		Na+3.9M	
드리프트 제어		Auto	
IP		Reading form sensor	рН
STC		0.000	pH/°C
Fix CalTemp		No	
교정 상수		Read from sensor	
비케드	рН	0.01	рН
- 군애중	온도	0.1	°C
경보	Rg diagnostics	Yes	

산소

파라미터	서브 파라미터	값 입력	단위
Channel X	α	02	%공기 - 02 Hi ppb - 02 Lo, 추적 ppm - MecSens
	b	온도	°C
	С	None	
	d	None	°C
Temperature source(아날로그 센서용)		UseNTC22K	
교정 압력		759.8	mmHg
공정 압력		759.8	mmHg
적용 압력		CalPres	
Drift control		Auto	
염도		0.0	g/Kg
습도		100	%
Umeaspol		ISM: Read from sensor 아날로그: 02 Hi의 경우 -674, 기타: -500.0	
Ucalpol		-674	mV
Channel X Temperature source(아날로그 센서용) 교정 압력 공정 압력 적용 압력 Drift control 염도 습도 Umeaspol Ucalpol Cal constants(for Analog sensor) Cal constants(for ISM sensor) 분해능 경보	O2 high	S = -70.00 nA, Z = 0.00 nA	
	O2 low	S = -350.00 nA, Z = 0.00 nA	
	O2 Trace	S = -4000.0 nA, $Z = 0.00 nA$	
	온도	M = 1.0, A = 0.0	
Cal constants(for ISM sensor)		Read from sensor	
	02	0.1	%공기
분해능		1	ppb
	온도	0.1	°C
경보	전해질 낮음 (ISM 센서)	Yes	

비저항/전도도

파라미터	서브 파라미터	값 입력	단위
	a	전도도	mS/cm
	b	온도	°C
	С	None	
	d	None	
Temperature source(아날로그 센서용)		Auto	
보상		표준	
Cal appatanta/for Applag appaar)	전도도/비저항	M = 0.1, A = 0.0	
보상 Cal constants(for Analog sensor) Cal constants(for ISM sensor)	온도	M = 1.0, A = 0.0	
Cal constants(for ISM sensor)		Read from sensor	
분해능	전도도	0.01	mS/cm
	온도	0.1	°C
	Cond cell shorted	No	
거머	Dry cond sensor	No	
9T	셀 편차 (ISM 센서)	No	

파라미터	서브 파라미터	값 입력	단위
	a	%CO2	%CO2
	b	온도	°C
	С		
	d		
Temperature source(아날로그 센서용)		Auto	
pH buffer		Mettler-9	
드리프트 제어		Auto	
염도		28.0	g/L
HCO3		0.05	mol/L
TotPres		750.1	mmHg
교정 상수	CO2	Read from sensor	
비케드	CO2	0.1	hPa
군애증	온도	0.1	°C
경보	Rg diagnostics	No	

18 보증

METTLER TOLEDO는 구매일로부터 1년의 기간 동안 본 제품이 재료나 기능상의 중요한 규격 이탈이 없다는 사실을 보증합니다. 수리가 필요하고 장애가 보증 기간 동안 남용 이나 오용의 결과가 아닌 경우, 운송료를 선불로 하여 반송하시면 별도의 청구 없이 수 리해 드립니다. METTLER TOLEDO의 고객 서비스 부서에서는 제품 문제가 규격 이탈이나 고객 남용으로 인한 것인지 판단할 것입니다. 보증 제외 제품은 실비로 교환 기반으로 수리됩니다.

상기 보증은 METTLER TOLEDO가 한 보증일 뿐이며 상업성이나 특정한 목적에 대한 적합 성의 보증을 포함한 어떤 다른 명백한 또는 암시된 보증을 대신하지 않습니다. METTLER TOLEDO는 고의 여부와 관계없이 구매자나 제 3자의 행위나 태만으로 인해 초래되거나, 이에 기여하거나, 이로부터 발생된 모든 손실, 클레임, 비용이나 손상에 대해 어떤 책임 도 지지 않을 것입니다. 어떤 경우에도 어떤 원인에 대한 METTLER TOLEDO의 책임은 계 약, 보증, 면책 또는 불법 행위(태만 포함) 등 어떤 수단에 기반을 두는지 관계없이, 클 레임으로 이어지는 해당 항목의 비용을 초과해서는 안 됩니다.

19 버퍼 테이블

M400 트랜스미터는 자동 pH 버퍼 인식 수행 기능이 있습니다. 다음 표에는 자동으로 인식되는 다른 종류의 표준 버퍼가 표시되어 있습니다.

19.1 표준 ph 버퍼

19.1.1 Mettler-9

온도(°C)	완충액 pH			
0	2.03	4.01	7.12	9.52
5	2.02	4.01	7.09	9.45
10	2.01	4.00	7.06	9.38
15	2.00	4.00	7.04	9.32
20	2.00	4.00	7.02	9.26
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	1.99	4.01	6.99	9.16
35	1.99	4.02	6.98	9.11
40	1.98	4.03	6.97	9.06
45	1.98	4.04	6.97	9.03
50	1.98	4.06	6.97	8.99
55	1.98	4.08	6.98	8.96
60	1.98	4.10	6.98	8.93
65	1.98	4.13	6.99	8.90
70	1.99	4.16	7.00	8.88
75	1.99	4.19	7.02	8.85
80	2.00	4.22	7.04	8.83
85	2.00	4.26	7.06	8.81
90	2.00	4.30	7.09	8.79
95	2.00	4.35	7.12	8.77

온도(°C)	완충액 pH			
0	2.03	4.01	7.12	10.65
5	2.02	4.01	7.09	10.52
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70	1.98	4.16	7.00	
75	1.99	4.19	7.02	
80	2.00	4.22	7.04	
85	2.00	4.26	7.06	
90	2.00	4.30	7.09	
95	2.00	4.35	7.12	

19.1.2 Mettler-10

19.1.3 NIST 기술 버퍼

온도(°C)	완충액 pH				
0	1.67	4.00	7.115	10.32	13.42
5	1.67	4.00	7.085	10.25	13.21
10	1.67	4.00	7.06	10.18	13.01
15	1.67	4.00	7.04	10.12	12.80
20	1.675	4.00	7.015	10.07	12.64
25	1.68	4.005	7.00	10.01	12.46
30	1.68	4.015	6.985	9.97	12.30
35	1.69	4.025	6.98	9.93	12.13
40	1.69	4.03	6.975	9.89	11.99
45	1.70	4.045	6.975	9.86	11.84
50	1.705	4.06	6.97	9.83	11.71
55	1.715	4.075	6.97		11.57
60	1.72	4.085	6.97		11.45
65	1.73	4.10	6.98		
70	1.74	4.13	6.99		
75	1.75	4.14	7.01		
80	1.765	4.16	7.03		
85	1.78	4.18	7.05		
90	1.79	4.21	7.08		
95	1.805	4.23	7.11		

 $\overline{\mathbf{r}}$

온도(°C)	완충액 pH			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1.685	4.015	6.853	9.144
37	1.694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

19.1.4 NIST 표준 버퍼(DIN 및 JIS 19266: 2000-01)

참고: 이차 기준 재료의 개별 전하의 pH(S) 값은 인증된 연구소의 증명서로 문서화되어 있습니다. 이 인증서는 각각의 버퍼 재료와 함께 공급됩니다. 이러한 pH(S) 값은 이차 기준 버퍼 재료를 위한 표준값으로 사용되어야 합니다. 그에 따라 이 표준은 실용적인 용도를 위한 표준 pH 값 표를 포함하지 않습니다. 상기 표에는 예비 교육을 위한 pH(PS) 값의 예만 제공합니다.

19.1.5 Hach 버퍼

Bergmann & Beving Process AB에서 지정한 대로 최대 60 °C의 버퍼값

온도(°C)	완충액 pH		
0	4.00	7.14	10.30
5	4.00	7.10	10.23
10	4.00	7.04	10.11
15	4.00	7.04	10.11
20	4.00	7.02	10.05
25	4.01	7.00	10.00
30	4.01	6.99	9.96
35	4.02	6.98	9.92
40	4.03	6.98	9.88
45	4.05	6.98	9.85
50	4.06	6.98	9.82
55	4.07	6.98	9.79
60	4.09	6.99	9.76

온도(°C)	완충액 pH			
0	2.04	4.00	7.10	10.30
5	2.09	4.02	7.08	10.21
10	2.07	4.00	7.05	10.14
15	2.08	4.00	7.02	10.06
20	2.09	4.01	6.98	9.99
25	2.08	4.02	6.98	9.95
30	2.06	4.00	6.96	9.89
35	2.06	4.01	6.95	9.85
40	2.07	4.02	6.94	9.81
45	2.06	4.03	6.93	9.77
50	2.06	4.04	6.93	9.73
55	2.05	4.05	6.91	9.68
60	2.08	4.10	6.93	9.66
65	2.07*	4.10*	6.92*	9.61*
70	2.07	4.11	6.92	9.57
75	2.04*	4.13*	6.92*	9.54*
80	2.02	4.15	6.93	9.52
85	2.03*	4.17*	6.95*	9.47*
90	2.04	4.20	6.97	9.43
95	2.05*	4.22*	6.99*	9.38*

19.1.6 Ciba(94) 버퍼

* 추정

19.1.7 Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale

온도(°C)	완충액 pH				
0	2.01	4.05	7.13	9.24	12.58
5	2.01	4.05	7.07	9.16	12.41
10	2.01	4.02	7.05	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.10
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	11.88
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.72
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.67
40	2.00	4.01	6.95	8.85	11.54
45	2.00	4.01	6.95	8.82	11.44
50	2.00	4.00	6.95	8.79	11.33
55	2.00	4.00	6.95	8.76	11.19
60	2.00	4.00	6.96	8.73	11.04
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.97
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.90
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.80
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.70
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.59
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.48
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.37

오드(°C)	와추앤 nH			
	2.03	4.01	7 1 2	10.65
5	2.03	4.01	7.12	10.52
0	2.02	4.01	7.09	10.02
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70		4.16	7.00	
75		4.19	7.02	
80		4.22	7.04	
85		4.26	7.06	
90		4.30	7.09	
95		4.35	7.12	

19.1.8 WTW 버퍼

19.1.9 JIS Z 8802 버퍼

온도(°C)	완충액 pH			
0	1.666	4.003	6.984	9.464
5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.998	6.923	9.332
15	1.672	3.999	6.900	9.276
20	1.675	4.002	6.881	9.225
25	1.679	4.008	6.865	9.180
30	1.683	4.015	6.853	9.139
35	1.688	4.024	6.844	9.102
38	1.691	4.030	6.840	9.081
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.707	4.060	6.833	9.011
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

19.2 이중 막 pH 전극 버퍼

19.2.1 Mettler-pH/pNa 버퍼(Na+ 3.9M)

온도(°C)	완충액 pH			
0	1.98	3.99	7.01	9.51
5	1.98	3.99	7.00	9.43
10	1.99	3.99	7.00	9.36
15	1.99	3.99	6.99	9.30
20	1.99	4.00	7.00	9.25
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	2.00	4.02	7.01	9.18
35	2.01	4.04	7.01	9.15
40	2.01	4.05	7.02	9.12
45	2.02	4.07	7.03	9.11
50	2.02	4.09	7.04	9.10

METTLER TOLEDO Market Organizations

Sales and Service:

Australia

Mettler-Toledo Limited 220 Turner Street Port Melbourne, VIC 3207 Australia Phone +61 1300 659 761 e-mail info.mtaus@mt.com

Austria

Mettler-Toledo Ges.m.b.H. Laxenburger Str. 252/2 AT-1230 Wien Phone +43 1 607 4356 e-mail prozess@mt.com

Brazil

Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda. Avenida Tamboré, 418 Tamboré BR-06460-000 Barueri/SP Phone +55 11 4166 7400 e-mail mtbr@mt.com

Canada

Mettler-Toledo Inc. 2915 Argentia Rd #6 CA-ON L5N 8G6 Mississauga Phone +1 800 638 8537 e-mail ProInsideSalesCA@mt.com

China

Mettler-Toledo International Trading (Shanghai) Co. Ltd. 589 Gui Ping Road Cao He Jing CN-200233 Shanghai Phone +86 21 64 85 04 35 e-mail ad@mt.com

Croatia

Mettler-Toledo d.o.o. Mandlova 3 HR-10000 Zagreb Phone +385 1 292 06 33 e-mail mt.zagreb@mt.com

Czech Republic

Mettler-Toledo s.r.o. Trebohosticka 2283/2 CZ-100 00 Praha 10 Phone +420 2 72 123 150 e-mail sales.mtcz@mt.com

Denmark

Mattiler-Toledo A/S Naverland 8 DK-2600 Glostrup Phone +45 43 27 08 00 e-mail info.mtdk@mt.com



Management System certified according to ISO 9001 / ISO 14001

France

Mettler-Toledo Analyse Industrielle S.A.S. 30, Boulevard de Douaumont FR-75017 Paris Phone +33 1 47 37 06 00 e-mail mtpro-f@mt.com

Germany

Mettler-Toledo GmbH Prozeßanalytik Ockerweg 3 DE-35396 Gießen Phone +49 641 507 444 e-mail prozess@mt.com

Great Britain

Mettler-Toledo LTD 64 Boston Road, Beaumont Leys GB-Leicester LE4 1AW Phone +44 116 235 7070 e-mail enquire.mtuk@mt.com

Hungary

Mettler-Toledo Kereskedelmi KFT Teve u. 41 HU-1139 Budapest Phone +36 1 288 40 40 e-mail mthu@axelero.hu

India

Mettler-Toledo India Private Limited Amar Hill, Saki Vihar Road Powai IN-400 072 Mumbai Phone +91 22 2857 0808 e-mail sales.mtin@mt.com

Indonesia

PT. Mettler-Toledo Indonesia GRHA PERSADA 3rd Floor JI. KH. Noer Ali No.3A, Kayuringin Jaya Kalimalang, Bekasi 17144, ID Phone +62 21 294 53919 e-mail mt-id.customersupport@mt.com

Italy

Mettler-Toledo S.p.A. Via Vialba 42 IT-20026 Novate Milanese Phone +39 02 333 321 e-mail customercare.italia@mt.com

Japan

CE

Mettler-Toledo K.K. Process Division 6F Ikenohata Nisshoku Bldg. 2-9-7, Ikenohata Taito-ku JP-110-0008 Tokyo Phone +81 3 5815 5606 e-mail helpdesk.ing.jp@mt.com

Malaysia

Mettler-Toledo (M) Sdn Bhd Bangunan Electroscon Holding, U 1-01 Lot 8 Jalan Astaka U8/84 Seksyen U8, Bukit Jelutong MY - 40150 Shah Alam Selangor Phone +60 3 78 44 58 88 e-mail MT-MY.CustomerSupport@mt.com

Mexico

Mettler-Toledo S.A. de C.V. Ejército Nacional #340 Polanco V Sección C.P. 11560 MX-México D.F. Phone +52 55 1946 0900 e-mail mt.mexico@mt.com

Norway

Mettiler-Toledo AS Ulvenveien 92B NO-0581 Oslo Norway Phone +47 22 30 44 90 e-mail info.mtn@mt.com

Poland

Mettler-Toledo (Poland) Sp.z.o.o. ul. Poleczki 21 PL-02-822 Warszawa Phone +48 22 545 06 80 e-mail polska@mt.com

Russia

Mettiler-Toledo Vostok ZAO Sretenskij Bulvar 6/1 Office 6 RU-101000 Moscow Phone +7 495 621 56 66 e-mail inforus@mt.com

Singapore

Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd. Block 28 Ayer Rajah Crescent #05-01 SG -139959 Singapore Phone +65 6890 00 11 e-mail mt.sg.customersupport@mt.com

Slovakia

Mettler-Toledo s.r.o. Hattalova 12/A SK-83103 Bratislava Phone +4212 4444 12 20-2 e-mail predaj@mt.com

Slovenia

Mettler-Toledo d.o.o. Pot heroja Trtnika 26 SI-1261 Ljubljana-Dobrunje Phone +386 1 530 80 50 e-mail keith.racman@mt.com

South Korea

Mettler-Toledo (Korea) Ltd. 1 & 4 F, Yeil Building 21 Yangjaecheon-ro 19-gil SeoCho-Gu Seoul 06753 Korea Phone +82 2 3498 3500 e-mail Sales_MTKR@mt.com

Spain

Mettler-Toledo S.A.E. C/Miguel Hernández, 69-71 ES-08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Phone +34 902 32 00 23 e-mail mtemkt@mt.com

Sweden

Mettler-Toledo AB Virkesvägen 10 Box 92161 SE-12008 Stockholm Phone +46 8 702 50 00 e-mail sales.mts@mt.com

Switzerland

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH Im Langacher, Postfach CH-8606 Greifensee Phone +41 44 944 47 60 e-mail ProSupport.ch@mt.com

Thailand

Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. 272 Soi Soonvijai 4 Rama 9 Rd., Bangkapi Huay Kwang TH-10320 Bangkok Phone +66 2 723 03 00 e-mail MT-TH.CustomerSupport@mt.com

Turkey

Mettler-Toledo Türkiye Haluk Türksoy Sokak No: 6 Zemin ve 1. Bodrum Kat 34662 Üsküdar-Istanbul, TR Phone +90 216 400 20 20 e-mail sales.mttr@mt.com

USA

METTLER TOLEDO Process Analytics 900 Middlesex Turnpike, Bld. 8 Billerica, MA 01821, USA Phone +1 781 301 8800 Freephone +1 800 352 8763 e-mail mtprous@mt.com

Vietnam

Mettier-Toledo (Vietnam) LLC 29A Hoang Hoa Tham Street, Ward 6 Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam Phone +84 8 35515924 e-mail MT-VN.CustomerSupport@mt.com

기술적 변경 사항이 있을 수 있습니다. © Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics 08/2016 스위스에서 인쇄. 30 078 309 Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland 전화: +41 44 729 62 11, 팩스: +41 44 729 66 36