

Руководство по эксплуатации Многопараметрический трансмиттер M400/2(X)H, M400G/2XH



Руководство по эксплуатации Многопараметрический трансмиттер M400/2(X)H, M400G/2XH

Содержание

1	Введ	ение			ç
2	Инсті	оукции по	технике бе	езопасности	10
-	2.1	Описан		и обозначений, используемых на оборуловании и в локументации	10
	2.2	Плавил		ии прибора	11
	2.3	Инстру	книи лля м	ногопараметрических трансмиттеров серии М400 с маркировкой Ех	12
	2.0	Инстру	КЦИИ ДЛЯ М	ногопараметрических трансмиттеров серии M100 с маркировкой Ex ногопараметрических трансмиттеров серии M100 с маркировкой Ex	12 12
	2	241	Инструки	ии по использованию в соответствии с сертификатом ЕМ	14
		2	2411	Общие указания	16
			2412	Предля унасния предостережения и маркировки	16
			2.4.1.3	Контрольные чертежи	18
•	•				10
3		и оозори	абоор фор		IS
	3.I	Оощии	оозор фор		18
	3.Z	KVORNT	ли управлен	им/навигации	20
		3.Z.I	Структур		20
		3.Z.Z	С ЛОВИШИ К ЛОВИШИ		2U
			3.2.2.1	Павијация по дереву меню	2U
			3.Z.Z.Z 2.2.2.2	סטגטע חסמ∧	ا ک ۱ 0
			3.2.2.3	DDUA	ا ک ۱ 0
			2224		ا ک ۱ ک
			3.Z.Z.0	Режим килиоровки	ا ک ۱ رو
		202		Режим информации	ا ک ۱ رو
		3.2.3	Пивиници Врод знач	ини полям вводи динных	ا کے 1 ک
		3.Z.4	вод зни	чении и выоор вариантов установки параметров	21
		3.2.5	Навигаци	19 с помощью символа I на дисплее	22
		3.2.0	Диалогов	ое окно «Сохранение изменении»	2
		3.Z./	Пароли о	езопасности	
		3.2.8	дисплеи		
4	Инстј	рукции по	установке		23
	4.1	Распак	овка и осма	этр оборудования	23
		4.1.1	Информо	иция о размерах вырезов в панели — модели 1/2DIN	23
		4.1.2	Процедур	ра установки	24
		4.1.3	Комплект	; деталей — вариант 1/2DIN	24
		4.1.4	Вариант	1/2DIN — чертеж с размерами	25
		4.1.5	Вариант	1/2DIN — монтаж на трубу	25
	4.2	Разъем	і электропи	тания	26
		4.2.1	Корпус (д	для монтажа на стену)	26
	4.3	Назнач	ение конта	ктов клеммных колодок (ТВ)	27
	4.4	Клеммн	ная колодко	1TB1	27
		4.5.1	Аналогов	ые датчики электропроводности (2-е/4-е)	28
		4.5.2	Аналогов	ые датчики pH и OBII	28
		4.5.3	Ампером	етрические аналоговые датчики кислорода	29
		4.6.1	Датчики	ISM: pH, амперометрические датчики кислорода, электропроводности (4-е) и растворенного	00
		400	углекисло		2
	4 7	4.6.2	датчики	ISM: ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА	30
	4.7		Очение датч		31
		4.7.1	ПОДКЛЮЧ	ение датчиков ізмі для рниоват, 4-электродного датчика электропроводности	21
		470		метрических датчиков кислорода	31 21
	10	4.7.Z			ଧା ଦୁଦ
	4.0	ΠΟДΚΛΚ ΛΟΊ			ა
		4.0.1		ение инилогового дитчики для рп/овт	32 22
		4.0.Z	102 - 10	Пичния электрическия схеми для дитчиков рп/овтт	33
			4.0.2.1		3/
			4.0.2.2	Пример 2	34 3F
			4.0.2.0	Пример 3	3C
		183			37
		4.8.0	TR2	ипичная схема полкключения аналогового латчика лля амперения содержания кислорода	3/
		7.0.4		אמ הטאטאמאימ הסלואינים איז איז מוומאטן ספטן ס למד אוגע לאא מוווובאסואכדאורפטגערס. אפ גטאסאאמאואפ גאטאטסטעט	25
_	_		измерени	и оодоржания киолорода	00
5	Ввод	трансмит	тера в эксг	ілуатацию и вывод из эксплуатации	39
	5.1	Ввод тр	рансмиттер	а в эксплуатацию	39
	5.2	Вывод	трансмитте	ра из эксплуатации	39

6	Начало	о работы	l		40
7	Калибј	ровка да	тчика		41
	7.1	Вход в	режим калиб	ровки	41
		7.1.1	Выберите н	еобходимый режим калибровки датчика	41
		7.1.2	Завершени	е калибровки	42
	7.2	Калибр	овка по элект	гропроводности для двух- и четырехэлектродных датчиков	43
		7.2.1	Калибровко	а датчика по одной точке	43
		7.2.2	Калибровко	а датчика по двум точкам (только для 4-электродных датчиков)	44
	7.0	7.2.3 Kauser	Калибровко	а по технологическои среде	45
	7.3	калиор	овка амперо	метрических датчиков кислорода	45
		7.3.1	Калиоровка	а амперометрических датчиков кислорода по однои точке	40
			7.3.1.1	Автомитический режим	40
		730	7.3.1.Z	ГУЧНОЙ РЕЖИМ З амперометрицеских латшиков кислорода по технологической среде	4/ /`
	74	7.0.2 Калиба		и имперомотрических дитчиков кислорода по технологической среде	
	7.4	741	Калибровки	а оптических латчиков кислорода по олной точке	4
		7.4.1	7411	а оптинеских датимов кискорода по одной то ко Автоматический режим	40
			7.4.1.2	Ручной режим	40
		7.4.2	Калибровк	а датчика по двум точкам	49
			7.4.2.1	Автоматический режим	50
			7.4.2.2	Ручной режим	50
		7.4.3	Калибровко	л по технологической среде	51
	7.5	Калибр	овка датчика	в рН	52
		7.5.1	Калибровко	а по одной точке	52
			7.5.1.1	Автоматический режим	52
			7.5.1.2	Ручной режим	53
		7.5.2	Калибровко	а по двум точкам	53
			7.5.2.1	Автоматический режим	53
			7.5.2.2	Ручной режим	54
		7.5.3	Калибровко	а по технологической среде	54
		7.5.4	Калибровко	а по мВ (только для аналоговых датчиков)	55
	7.0	7.5.5	Калибровко	а ОВП (только для датчиков ISM)	55
	7.6	Калибр	овка датчико	в двуокиси углерода (только для датчиков ISM)	56
		7.6.1	Калиоровка	Ло однои точке	50
			7.0.1.1	Автоматический режим	00
		760	7.0.1.Z	Ручной режим	57
		7.0.2		л по двум точком	57
			7.0.2.1	Автоматический режим Ридной режим	57 58
		763	Καλμδροβκι	а по технологической среде	5C
	77	Калибр		а по технологи теской ородо	50
	7.7	771	Калибровки	а латчика температуры по олной точке	00
		7.7.2	Калибровк	а данина температуры по дляу точкам	50
	7.8	Измене	ние постоянн	ных калибровки датчика (только для аналогового датчика)	60
	7.9	Провер	ка датчиков		60
0	Koudu				
0	конфи 9 1	Вход в			0
	0.1 8.2	Измара	режим конфи	пурации	0
	0.2	8 2 1	Настройка	Kahava	01 61
		0.2.1	8211	Аналоговый латчик	0
			8212	Лакоювый датник	62
			8213	Сохраните изменения в настройке канала	63
		8.2.2	Источник т	емпературы (только для аналоговых датчиков)	63
		8.2.3	Настройка		64
			8.2.3.1	Температурная компенсация при измерении электропроводности	64
			8.2.3.2	Таблица концентраций	65
			8.2.3.3	Параметры рН/ОВП	66
			8.2.3.4	Параметры измерения концентрации кислорода с использованием	
				амперометрических датчиков	67
			8.2.3.5	Параметры измерения концентрации кислорода с использованием оптических датчиков	68
			8.2.3.6	Регулировка скорости отбора для оптических датчиков	70
			8.2.3.7	Режим светодиода	70
			8.2.3.8	Параметры измерения растворенного углекислого газа	71
		8.2.4	Меню «Зад	ать тип усреднения»	72

9

	8.3	Аналоговые выходы	72
	8.4	Задать контрол. точки	73
	8.5	Сигнал/Сброс	75
		8.5.1 Сигнал	75
		8.5.2 Очистка	76
	8.6	Настройка ISM (доступна для ISM-датчиков pH и кислорода)	77
		8.6.1 Мониторинг датчика	77
		8.6.2 Меню «Вып. циклов CIP»	78
		8.6.3 Меню SIP Cycle Limit (счетчик циклов стерилизации)	79
		8.6.4 Меню Autoclaving Cycle Limit (Счетчик циклов автоклавирования)	79
		8.6.5 Меню «Сброс счетчика/таймера ISM»	80
	07	8.6.6 Настройка динамической индикации ресурса (DLI) (только для ISM-датчиков рН)	81
	8.7	Дисплеи	81
		0.7.1 Измерение	01
		0.7.2 Розрешение 8.7.3 Половотия	02
		8.7.7 Mag	02
		8.7.5 Мониторинг латчика ISM (доступно только при полключении латчика ISM)	02
	88	0.7.0 Монитеринг дагчика юм (доступно толоко при подключении дагчика юм) Улержание аналоговых выхолов	00
•	•		00
9	Систе		84
	9.1	Задать язык	84
	9.2	Пароли	84 85
		9.2.1 Изменение паролеи	00
	03	9.2.2 Пастроика доступа к меню для оператора	00
	9.0	Сблос	00
	0.4	9.4.1 П/зап систему	86
		9.4.2 П/зап. калибр. устр-ва	86
		9.4.3 П/зап. аналог.калибровку	86
	9.5	Установка даты/времени	86
10	Насти		
10	10.1	Вход в меню «Настройка ПИЛ-регудат»	0/
	10.1	БХОД В МЕНЮ «Пастройка Пид-регулят.» ПИЛ Авто/Ричной	88
	10.2	Режим	89
	10.0	10.3.1 Режим работы ПИЛ-регулятора	89
	10.4	Параметры регулировки	90
		10.4.1 Привязка регулятора к измеряемой величине и настройка параметров	90
		10.4.2 Контрольная точка и мертвая зона	90
		10.4.3 Границы зоны пропорционального регулирования	91
		10.4.4 Точки излома характеристики	91
	10.5	Дисплей ПИД	91
11	Техни	ческое обслуживание	92
	11.1	Диагностика	92
		11.1.1 Проверка модели/ПО	92
		11.1.2 Цифровой вход	93
		11.1.3 Дисплей	93
		11.1.4 Клавиатура	93
		11.1.5 Память	93
		11.1.6 Установка состояния открытых коллекторов	94
		11.1.7 Проверка состояния открытых коллекторов	94
		11.1.8 Меню «Задать аналог. вых.»	94
	11.0	11.1.9 МЕНЮ «ЧИТИТЬ ИНИЛОГ. ВЫХ.»	
	11.2		90
			90 QF
		11212 Ток	90 96
		11.2.1.3 Напряжение	00
		11.2.1.4 Диагностика Ra	
		11.2.1.5 Диагностика Rr	97
		11.2.1.6 Калибровка аналоговых выходов	98
		11.2.2 Блокировка доступа к функциям калибровки	98
	11.3	Техническое обслуживание	98

12	Инфо	риация	99
	12.1	Сообщения	99
	12.2	Данные калибровки	99
	12.3	Проверка модели //версии ПО	100
	12.4	Информация датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)	100
	12.5	Диагностика датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)	100
13	Техни	ческое обслуживание	103
	13.1	Очистка передней панели	103
14	Поиск	хи устранение неисправностей	104
••	14.1	Сообщения об ошибках при измерении электропроводности (резистивные)/Перечень предупреждений и	
		СИГНАЛИЗАЦИЙ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ДАТЧИКОВ	104
	14.2	Сообщения об ошибках при измерении электропроводности (резистивные) / Перечень предупреждений и	
		сигнализаций для датчиков ISM	105
	14.3	Сообщения об ошибках при измерении рН/Перечень предупреждений и сигнализаций	105
		14.3.1 Датчики pH, кроме pH-электродов с двойной мембраной	105
		14.3.2 рН-электроды с двойной мембраной (pH/pNa)	106
		14.3.3 Сообщения ОВП	106
	14.4	Сообщения об ошибках при амперометрическом измерении О $_2$ /Перечень предупреждений	107
			107
		14.4.1 Датчики для высокого уровня содержания растворенного кислорода	107
		14.4.2 Датчики для низкого уровня содержания растворенного кислорода	107
	14 5	14.4.3 Дончик определения следов кислородо	108
	14.0	Сообщения об ошибках при оппическом измерении 02/ перечень предупреждении и сигнализации	106
	14.0	сообщения об ошноках при измерении растворенного уплекислого газал перечень предупреждении	100
	14 7	и сигнализации Обозначение предупреждения или тревожной сигнализации на дисплее	105
	14.7	14 7 1 Обозначение предупреждения или тревежной сигнализации на дисплос	110
		14.7.2 Обозначение сигнала	110
15	Прино	илежности и запасные части	111
16	Тоуци		110
10	16 1	Общие характеристики	112
	16.2	Электрические характеристики	112
	10.2	16.2.1 Общие электротехнические характеристики	116
		16.2.2 ot 4 Δ0 20 MA (c HART®)	116
	16.3	Механические характеристики	116
	16.4	Характеристики окружающей среды	117
	16.5	Контрольные чертежи	118
		16.5.1 Установка, техническое обслуживание и проверка	118
		16.5.2 Контрольный установочный чертеж. Общая установка.	119
		16.5.3 Примечания	122
17			
18	Табли	ца заводских параметров по умолчанию	123
10	Табли Гаран	ца заводских параметров по умолчанию гиа	123 128
19	Табли Гаран Табли	ца заводских параметров по умолчанию тия	123 128 120
	Табли Гаран Табли	ца заводских параметров по умолчанию тия цы буферов	123 128 129
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию тия цы буферов Стандартные значения pH буферных растворов	123 128 129 129
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию тия цы буферов Стандартные значения pH буферных растворов 19.1.1 Буферные растворы Mettler-9 19.1.2 Буферные растворы Mettler-10	123 128 129 129 129 130
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 129 130 130
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 129 130 130 131
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 129 130 130 131 131
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 129 130 130 131 131 132
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 130 130 131 131 132 132
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 130 130 131 131 132 132 132 133
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133
	Табли Гаран Табли 19.1	ца заводских параметров по умолчанию	123 128 129 129 130 130 131 131 132 133 133 134

1 Введение

Область применения — Двухпроводной многопараметрический трансмиттер М400 представляет собой одноканальный технологический инструмент с возможностью сетевого подключения по протоколу HART® для измерения различных свойств жидкостей и газов. К этим свойствам относятся электропроводность, содержание растворенного кислорода, pH и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Трансмиттер М400 доступен в двух вариантах. Варианты различаются набором измеряемых параметров. Эти параметры указаны на табличке, расположенной на задней стенке прибора.

Трансмиттер М400 может работать как с обычными датчиками (аналоговыми), так и с датчиками ISM (цифровыми).

Измеряемые параметры для трансмиттера М400

	M400/2H, M4	100/2XH	M400G/2XH	
	Аналоговый	Датчик ISM	Аналоговый	Датчик ISM
рН/ОВП	•	•	•	•
pH/pNa	_	•	_	•
2-электродный датчик электропроводности	•	_	•	_
4-электродный датчик электропроводности	•	•	•	•
Амперометрический датчик растворенного кислорода (ppm/ppb/trace)	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Амперометрический датчик газообразного О ₂	_	_	•	•
Оптический датчик кислорода (ppm/ppb)	_	•/•	_	•/•
Датчик растворенного углекислого газа (низкая концентрация)	-	•	_	•

Большой четырехстрочный жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой выводит информацию об измеренных значениях и настройках прибора. Система меню позволяет оператору изменять все рабочие параметры при помощи клавиш на передней панели. Предусмотрена функция блокировки меню с защитой по паролю, которая позволяет предотвратить несанкционированное использование прибора. Многопараметрический трансмиттер М400 можно настроить таким образом, чтобы два его аналоговых выхода и/или два выхода с открытым коллектором использовались для управления технологическим процессом.

Данное описание соответствует версии 1.1.03 встроенного ПО для трансмиттеров М400/2(X)Н и М400G/2XH. Изменения вносятся постоянно, без предварительного уведомления.

2 Инструкции по технике безопасности

Настоящее руководство содержит информацию по технике безопасности, в которой используются следующие обозначения и форматы.

2.1 Описание символов и обозначений, используемых на оборудовании и в документации

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.

осторожно! Возможно повреждение или неправильная работа прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важная информация для работы.

Такой символ на трансмиттере или в тексте настоящего руководства обозначает: опасность и/или другой возможный риск, включая риск поражения электрическим током (см. сопроводительную документацию).

Ниже приведены общие правила техники безопасности и предупреждения. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования и/или травмам оператора.

- Установку и эксплуатацию трансмиттера М400 должен осуществлять только персонал, знакомый с трансмиттером и имеющий необходимую квалификацию для данной работы.
- Эксплуатация трансмиттера М400 должна производиться при указанных условиях эксплуатации (см. раздел 16 «Технические характеристики»).
- Ремонт трансмиттера М400 должен осуществлять только квалифицированный, обученный персонал.
- Не допускается вмешательство или внесение каких-либо модификаций в трансмиттер M400, за исключением описанных в настоящем руководстве процедур регулярного обслуживания, очистки и замены предохранителя.
- Компания Меттлер-Толедо не несет ответственности за повреждения, вызванные внесением в трансмиттер несанкционированных модификаций.
- Необходимо соблюдать все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, указанные на изделии или в прилагаемой к нему документации.
- Установка оборудования должна производиться, как описано в настоящем руководстве.
 Соблюдайте соответствующие местные и национальные нормативы.
- При нормальной работе защитные крышки должны обязательно находиться на своем месте.
- Если данное оборудование используется не так, как указано производителем, обеспечиваемая им защита от опасностей может быть нарушена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

При установке кабельных разъемов и обслуживании данного прибора требуется доступ к напряжению опасного уровня.

Перед обслуживанием необходимо отключить сетевой кабель и разъемы открытого коллектора, подсоединенные к отдельному источнику питания.

Тумблер или автомат отключения питания должен находиться в непосредственной близости от оборудования, в пределах досягаемости ОПЕРАТОРА; он должен иметь маркировку средства отключения питания. Электропитание должно подводиться через защитный выключатель или автомат для отключения оборудования.

Установка электрооборудования должна производиться в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами и/или другими применимыми национальными или местными нормативами.



 $\langle \gamma \rangle$

ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРЕБОИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Поскольку технологический процесс и условия безопасности могут зависеть от стабильной работы данного трансмиттера, следует предусмотреть способы сохранения работоспособности в ходе очистки и замены датчиков, а также калибровки датчиков и прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный трансмиттер — двухпроводной, оснащен двумя активными аналоговыми выходами 4–20 мА.

2.2 Правила утилизации прибора

При выводе трансмиттера из эксплуатации следует соблюдать все местные экологические нормативы по надлежащей утилизации.

2.3 Инструкции для многопараметрических трансмиттеров серии М400 с маркировкой Ех

Многопараметрические трансмиттеры серии M400 производятся компанией Mettler-Toledo GmbH. Они прошли проверку IECEx и признаны соответствующими следующим стандартам:

- IEC 60079-0: 2011
 Редакция: 6.0 Взрывоопасные среды Часть 0: Общие требования
- IEC 60079-11: 2011
 Редакция: 6.0 Взрывоопасные среды —
 Часть 11: Защита оборудования по искробезопасности «i»
- IEC 60079-26: 2006
 Редакция: 2 Взрывоопасные среды —
 Часть 26: Оборудование с уровнем защиты (EPL) Ga

Маркировка Ех:

- Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66

Сертификат №:

- IECEX CQM 12.0021X
- SEV 12 ATEX 0132 X

1. Специальные условия использования (Х-маркировка в номере сертификата):

- 1. Избегать опасности взрыва в результате удара или трения, предотвращать искрообразование.
- Избегать электростатических разрядов на корпус. Для очистки использовать только влажную ткань.
- При монтаже в опасных зонах использовать кабельные муфты класса защиты IP66 (входят в комплект).

2. При использовании обратите внимание:

- 1. Номинальный диапазон температур окружающего воздуха:
 - для газовой среды: -20 ~ + 60 °С
 - для пыльной среды: –20 ~ + 57 °C
- 2. Запрещается производить работы по модернизации интерфейса в опасных зонах.
- 3. Пользователям запрещается заменять внутренние электрические компоненты по собственному усмотрению.
- В процессе установки, эксплуатации и техобслуживания необходимо соблюдать требования стандарта IEC 60079-14.
- 5. При установке в среде взрывоопасной пыли
 - 5.1 Следует использовать кабельную муфту или заглушку кабеля в соответствии с нормами IEC 60079-0:2011 и IEC 60079-11:2011 с маркировкой Ex ia IIIC IP66.
 - 5.2 Сенсорный экран многопараметрического трансмиттера должен быть защищен от света.
 - 5.3 Не подвергайте сенсорный экран опасности механического повреждения.
- Принимайте во внимание предупреждение: опасность образования электростатического заряда — см. инструкции. Не допускайте воспламенения в результате удара или трения при работе с Ga.
- Для подключения к искробезопасной цепи используйте следующие максимальные значения:

Терминал	Функция	Безопасные :	значения			-
10, 11	Aout1	U _i = 30 B	I _i = 100 мА	P _i = 0,8 BT	Li ≈ 0	С _і = 15 нФ
12, 13	Aout2	U _i = 30 B	I _i = 100 мА	$P_i = 0.8 BT$	Li ≈ 0	С _і = 15 нФ
1, 2; 3, 4;	Цифровой вход	U _i = 30 B	I _i = 100 мА	$P_i = 0.8 BT$	Li ≈ 0	C _i ≈ 0
6, 7; 8, 9;	Выход открытого коллектора	$U_{i} = 30 B$	I _i = 100 мА	$P_i = 0.8 BT$	Li ≈ 0	C _i ≈ 0
P, Q	Аналоговый вход	$U_{i} = 30 B$	I _i = 100 мА	$P_i = 0.8 BT$	Li ≈ 0	С _і = 15 нФ
N, O	Датчик с интерфейсом RS485	$U_i = 30 B$ $U_o = 5,88 B$	I _i = 100 мА I _o = 54 мА	P _i = 0,8 Вт P _o = 80 мВт	Li ≈ 0 L _o = 1 мГн	С _i = 0,7 мкФ С _o = 1,9 мкФ
A, E, G	Датчик рН	$U_{o} = 5,88 \text{ B}$	I _o = 1,3 мА	P _o = 1,9 мВт	L _o = 5 мГн	С _о = 2,1 мкФ
B, A, E, G	Датчик электропроводности	$U_{o} = 5,88 B$	I _o = 29 мА	Р _о = 43 мВт	L _o = 1 мГн	С _о = 2,5 мкФ
K, J, I	Датчик температуры	$U_{o} = 5,88 B$	I _o = 5,4 мА	Р _о = 8 мВт	L _o = 5 мГн	С _о = 2 мкФ
H, B, D	Датчик растворенного кислорода	$U_{o} = 5,88 B$	I _o = 29 мА	Р _о = 43 мВт	L _o = 1 мГн	С _о = 2,5 мкФ
L	Однопроводный датчик	$U_{o} = 5,88 B$	I ₀ = 22 мА	Р _о = 32 мВт	L _o = 1 мГн	С _о = 2,8 мкФ





Этикетка модели M400G/2XH

2.4 Инструкции для многопараметрических трансмиттеров серии М400 с маркировкой Ex — сертификат FM

2.4.1 Инструкции по использованию в соответствии с сертификатом FM

Многопараметрические трансмиттеры серии M400 производятся компанией Mettler-Toledo GmbH. Они прошли проверку NRTL на соответствие cFMus и следующим требованиям: Данное оборудование поставляется с внутренней соединительной проводкой и внутренним незакрепленным выводом для заземления.

Маркировка США	
Диапазон рабочих температур	от –20 °С до +60 °С (от –4 °F до +140 °F)
Обозначение условий окружаю- щей среды	Тип корпуса 4X, IP 66
Искробезопасность	– Класс I, раздел 1, группы А, В, С, D Т4А – Класс II, раздел 1, группы Е, F, G – Класс III
Искробезопасность	Класс I, зона О, АЕх іа IIC Т4 Ga
Параметры	 – Entity: Контрольный чертеж 12112601 и 12112602 – FISCO: Контрольный чертеж 12112603 и 12112602
Пожаробезопасность	– Класс I, раздел 2, группы А, В, С, D Т4А – Класс I, зона 2, группы IIC Т4
Сертификат №	3046275
Стандарты	 - FM3810:2005 Стандарт сертификации электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного использования - ANSI/IEC-60529:2004 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP коды) - ANSI/ISA-61010-1:2004 Редакция: 3.0 Безопас- ность электрического оборудования для измере- ния, управления и лабораторного использова- ния — Часть 1: Общие требования - ANSI/NEMA 250:1991 Оболочки для электриче- ского оборудования (максимум 1 000 Вольт) - FM3600:2011 Стандарт сертификации электрического оборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах — Общие требования - FM3610:2010 Стандарт сертификации искробезопасного оборудования и связанного электрооборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I, II и III, раздел 1 - FM3611:2004 Стандарт сертификации невоспламеняющегося электрического оборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I, II и III, раздел 1 - FM3611:2004 Стандарт сертификации невоспламеняющегося электрического оборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I и II, раздел 2 и класса III, раздел 1 и 2 - ANSI/ISA-60079-0:2013 Редакция: 6.0 Взрывоо- пасные среды — Часть 0: Общие требования - ANSI/ISA-60079-11:2012 Редакция: 6.0 Взрывоо- пасные среды — Часть 11: Электрооборудование взрывозацищенное, искробезопасная цепь «i»



Маркировка Канады				
Диапазон рабочих температур	от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)			
Обозначение условий окружаю- щей среды	Тип корпуса 4X, IP 66			
Искробезопасность	– Класс I, раздел 1, группы А, В, С, D Т4А – Класс II, раздел 1, группы Е, F, G – Класс III			
Искробезопасность	Класс I, зона О, Ex ia IIC T4 Ga			
Параметры	 – Entity: Контрольный чертеж 12112601 и 12112602 – FISCO: Контрольный чертеж 12112603 и 12112602 			
Пожаробезопасность	Класс I, раздел 2, группы А, В, С, D Т4А			
Сертификат №	3046275			
Стандарты	 САN/CSA-C22.2 № 60529:2010 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP коды) САN/CSA-C22.2 № 61010-1:2004 Редакция: 3.0 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного использования — Часть 1: Общие требования САN/CSA-C22.2 № 94:1976 Оболочки специального назначения — Промышленные изделия САN/CSA-C22.2 № 213-М1987:2013 Невоспламеняющееся оборудование для использования в опасных зонах класса I, раздел 2 — Промышленные изделия САN/CSA-C22.2 № 60079-0:2011 Редакция: 2.0 Взрывоопасные среды — Часть 0: Общие требования САN/CSA-C22.2 № 60079-11:2014 Редакция: 2.0 Взрывоопасные среды — Часть 11: Электрооборудование взрывозациишенное, исклобезопасная цель «i» 			

2.4.1.1 Общие указания

Многопараметрические трансмиттеры M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA пригодны для использования в опасных атмосферах всех воспламеняющихся материалов групп взрывоопасности A, B, C, D, E, F и G для применений, требующих приборов класса I, II, III, раздел 1, и групп A, B, C и D для применений, требующих приборов класса I, раздел 2 (Hациональные электротехнические нормы и правила (National Electrical Code[®]) (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])), статья 500; или Канадские электротехнические нормы и правила (Canadian Electrical (CE) Code[®]) (CEC Часть 1, CAN/CSA-C22.1), Приложение F для установленных в Канаде), или групп взрывоопасности IIC, IIB или IIA для применений, требующих приборов класса I, зона 0, AEx/Ex ia IIC T4, Ga (National Electrical Code[®] (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])), статья 500; или Canadian Electrical (CE) Code[®] (CEC часть 1, CAN/CSA-C22.1), Приложение F для установленных в Канаде).

Если многопараметрические трансмиттеры M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA устанавливаются и эксплуатируются во взрывоопасных зонах, то должны соблюдаться общие правила установки во взрывоопасных зонах, а также настоящие правила техники безопасности.

Всегда должны соблюдаться правила эксплуатации, а также нормы и стандарты установки, которые применяются для защиты электрических систем от взрыва.

Установку оборудования во взрывоопасных зонах должен выполнять только квалифицированный персонал.

Указания по монтажу конкретных клапанов приведены в инструкциях по монтажу, поставляемых с монтажным комплектом. Монтаж не должен влиять на пригодность позиционера SVI FF для использования в потенциально взрывоопасной среде.

Данное оборудование не предназначено для использования в качестве средства индивидуальной защиты. Для предотвращения травм необходимо ознакомится с данным руководством по эксплуатации.

За помощью по переводу на ваш язык обратитесь к местному представителю или отправьте письмо по адресу process.service@mt.com.

2.4.1.2 Предупреждения, предостережения и маркировки

Указания относительно взрывоопасных зон:

- Указания для установок в США приведены в ANSI/ISA-RP12.06.01, Установка искробезопасных систем для взрывоопасных (отнесенных к категории) зон.
- Установки в США должны отвечать соответствующим требованиям Национальных электротехнических норм и правил (National Electrical Code[®]) (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])).
- Установки в Канаде должны отвечать соответствующим требованиям Канадских электротехнических норм и правил (Canadian Electrical (CE) Code[®]) (СЕС Часть 1, CAN/CSA-C22.1).
- 4. Методы монтажа электропроводки должны соответствовать всем местным и национальным нормам установки, а монтаж должен быть рассчитан на температуру, превышающую максимальную ожидаемую температуру окружающей среды, по крайней мере, на +10 °С.
- Если позволяет тип защиты, и в зависимости от монтажных вводов, эти вводы должны быть сертифицированы для требуемого типа защиты и классификации зоны, указанной на паспортной табличке оборудования или системы.

- 6. Внутренняя клемма заземления должна использоваться в качестве основного средства заземления оборудования, а внешняя клемма заземления предназначена только для дополнительного (вспомогательного) экранирующего подключения, если местные контролирующие органы позволяют или требуют такое подключение.
- При установке в средах класса II, содержащих проводящую и непроводящую пыль, и средах класса III, содержащих горючие летучие частицы, должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение кабелепровода.
- Для обеспечения наивысшей степени защиты от проникновения должны использоваться уплотнения, сертифицированные для защиты от проникновения влаги и пыли, а трубная или метрическая резьба фитингов должна герметизироваться с помощью ленты или резьбового герметика.
- 9. Если оборудование поставляется с пластмассовыми пылезащитными заглушками во вводах кабельных сальников/кабелепроводов, то конечный пользователь обязан предоставить кабельные сальники, переходники и/или заглушки, пригодные для тех окружающих условий, в которых установлено оборудование. При установке в опасной (отнесенной к категории) зоне кабельные сальники, переходники и/или заглушки должны дополнительно быть пригодными для опасной (отнесенной к категории) зоны и сертификации изделия, а их применение должно допускаться местными надзорными органами.
- 10. Конечный пользователь должен обратиться к производителю за информацией относительно условий гарантийного ремонта. Допускается использование только сертифицированных деталей, таких как заглушки вводов, монтажные винты, винты крепления крышки и прокладки, поставляемые производителем. Никакие замены деталями, не поставляемыми производителем, не допускаются.
- Винты крепления крышки затягивают с моментом 1,8 Н•м (15,8 фунтов•дюйм). Чрезмерная затяжка может привести к повреждению корпуса.
- Минимальный момент затяжки для зажимного винта М4 клемм защитного провода (6 шт.) составляет 1,2 Н•м (10,6 фунтов•дюйм) или больше, как указано.
- 13. Во время установки необходимо следить за тем, чтобы избежать ударов или трения, которые могут создать источник воспламенения.
- 14. Следует использовать только медные, алюминиевые в медной оболочке или алюминиевые проводники.
- Рекомендованный момент затяжки для контактов полевой проводки составляет 0,8 Н•м (7 фунтов•дюйм) или больше, как указано.
- 16. Пожаробезопасная версия многопараметрического трансмиттера M400/2(X)H, M400G/2XH должна подключаться только к цепям с ограниченным выходом NEC класса 2, как указано в Национальных электротехнических нормах и правилах (National Electrical Code[®]) (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])). Если устройства подключены к резервному источнику питания (два отдельных источника питания), то оба должны соответствовать этому требованию.
- Сертификация для класса I, зона 2 основана на оценках раздела и маркировки, принятых в Статье 505 Национальных электротехнических норм и правил (National Electrical Code[®]) (ANSI/NFPA 70 (NEC[®])).
- Прошедшие оценку многопараметрические трансмиттеры M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA получили сертификаты FM по системе сертификации типа 3, как определено в руководстве ISO 67.
- 19. Несанкционированное вмешательство и замена неоригинальными компонентами может отрицательно повлиять на безопасное использование системы.
- Вставление или извлечение электрических разъемов должно выполняться только тогда, когда в рабочей зоне отсутствуют горючие пары.

- 21. Многопараметрический трансмиттер M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA не предусматривает ремонта или технического обслуживания. Неисправные блоки, рабочие характеристики которых не соответствуют характеристикам, указанным производителем, должны быть забракованы и заменены новыми работоспособными блоками.
- 22. Замена компонентов может влиять на искробезопасность.
- 23. Запрещается открывать во взрывоопасной атмосфере.
- Опасность взрыва запрещается отсоединять, когда цепь находится под напряжением, за исключением случаев, когда известно, что зона является безопасной.
- 25. Опасность взрыва замещение компонентов может отрицательно повлиять на пригодность для класса I, раздел 2.

Многопараметрический трансмиттер M400/2XH, M400G/2XH, искробезопасный прибор, версия entity, имеет следующую маркировку:

Intrinsically Safe Version SÉCURITÉ INTRINSÈQUE, Exia C/US IS/I, II, III/1/ABCDEFG/T4A US I/0/AEx io/IIC/T4		
C I/O/Ex Ia/IIC/14 Entity	-20 C S 18 S +80 C Control Drawing No. 12112601	Entry thread: Metric, 5xM20;
WARNING - EXPLOSION HAZARD. DO NOT REMOVE (COMBUSTIBLE ATMOSPHERE IS PRESENT. WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGE HA. DO NOT USE SOLVENT. AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS DÍ SOUS TENSION, A MOINS QU'L NE S'AGISSE D'UN EF	DR REPLACE WHILE CIRCUIT IS LIVE WHEN A FLAMMABLE OR ZARD, USE ONLY DAMP CLOTH WHEN CLEANING OR WIPING. BRANCHER TANT OUE LE CIRCUIT EST PRACEMENT NO DANGEREUX.	 Conduit Hubs / Fittings Entry Thread; Must use minimum Class I, Division2, Groups A, B, C Type 4X and IP66 suitable Hubs/ Fittings & Cable Glands to fulfill the complete FM certification. Operation Manual No. 30031683
Mettler-Toledo GmbH Im Hack	acker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Switzerland 1)	Made by METTLER TOLEDO in China www.mt.com

Этикетка модели М400/2ХН, М400G/2ХН

Многопараметрический трансмиттер M400/2H, пожаробезопасная версия, имеет следующую маркировку:



Этикетка модели М400/2Н

2.4.1.3 Контрольные чертежи

См. раздел «16.5 Контрольные чертежи» на странице 118.

3 Общий обзор изделия

Модели трансмиттеров M400 поставляются в корпусе 1/2DIN. Модели M400 имеют цельный корпус со степенью защиты IP66/NEMA4X для установки на стену или на трубу.

3.1 Общий обзор формата 1/2DIN



- 1: Жесткий поликарбонатный корпус
- Пять навигационных клавиш с тактильной обратной связью
- 3: Четырехстрочный ЖК-дисплей



- 1: ТВ1 входной и выходной аналоговый сигнал
- 2: ТВ2 сигнал датчика

3.2 Клавиши управления/навигации

3.2.1 Структура меню

Ниже приводится структура дерева меню трансмиттера М400



3.2.2 Клавиши навигации



3.2.2.1 Навигация по дереву меню

Войдите в нужную ветвь меню с помощью клавиш ◀ ► или ▲. Используйте клавиши ▲ и ▼ для навигации по выбранной ветви меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы вернуться на предыдущую страницу меню, не переходя в режим измерения, переместите курсор под стрелку BBEPX (1) в нижнем правом углу дисплея и нажмите [ENTER].

3.2.2.2 Выход

Нажмите клавиши \blacktriangleleft и \blacktriangleright одновременно (выход) чтобы вернуться в режим измерения.

3.2.2.3 ВВОД

Используйте клавишу 🛏 для подтверждения действий или выбранных параметров.

3.2.2.4 Меню

Нажмите клавишу < для перехода в главное меню.

3.2.2.5 Режим калибровки

Нажмите клавишу 🕨 для входа в режим калибровки.

3.2.2.6 Режим информации

Нажмите клавишу 🔻 для входа в режим информации.

3.2.3 Навигация по полям ввода данных

Используйте клавишу 🕨 для перемещения вперед или клавишу < для перемещения назад по изменяемым полям для ввода данных на дисплее.

3.2.4 Ввод значений и выбор вариантов установки параметров

Используйте клавишу **А** для увеличения или клавишу **V** для уменьшения цифры. Эти же клавиши используются для перемещения при выборе величин или опций в полях ввода данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых страницах меню в одном и том же поле ввода необходимо установить значения нескольких параметров (например, при конфигурировании нескольких значений). В таком случае, прежде чем перейти к следующему окну, используйте клавишу ▶ или ◀ для возврата к основному полю и клавишу ▲ или ▼ для переключения между всеми параметрами конфигурации.

21

3.2.5 Навигация с помощью символа 1 на дисплее

Если в правом нижнем углу дисплея отображается значок ↑, то для перехода к нему можно использовать клавишу ▶ или ◀. Если вы нажмете клавишу [ENTER], вы переместитесь на предыдущий уровень меню (вернетесь на предыдущую страницу). Этот вариант может быть очень удобен для перемещения на предыдущий уровень меню без возврата в режим измерения и повторного входа в меню.

3.2.6 Диалоговое окно «Сохранение изменений»

Диалоговое окно «сохранение изменений» позволяет выбрать один из трех вариантов сохранения: «Да & Выход» (Сохранить изменения и выйти в режим измерений), «Да & Т» (Сохранить изменения и вернуться в окно) и «Нет & Выход» (Не сохранять изменения и выйти в режим измерений). Вариант «Да и Т» позволяет продолжить редактирование параметров без необходимости повторного вызова меню.

3.2.7 Пароли безопасности

Трансмиттер М400 предусматривает возможность блокировки доступа к различным пунктам меню в целях безопасности. Если функция защитной блокировки трансмиттера включена, то для доступа к меню необходимо ввести пароль. Дополнительная информация приводится в разделе 9.3.

3.2.8 Дисплей

ПРИМЕЧАНИЕ. При срабатывании сигнализации или возникновении ошибки в правом верхнем углу дисплея трансмиттера М400 отображается мигающий значок \triangle а. Символ будет мигать до тех пор, пока проблема не будет устранена.

ПРИМЕЧАНИЕ. При калибровках (Канал А), очистке, активации цифрового ввода, когда аналоговый выход / открытый коллектор находятся в режиме ожидания, в верхнем левом углу дисплея отображается мигающий символ «Н» (Удержание). При калибровке канала В мигающий символ Н (режим ожидания) появляется во второй строке. Переход к В и мигание. Этот будет отображаться в течение 20 секунд после окончания калибровки. Символ будет отображаться в течение 20 секунд, пока калибровка или очистка не будут завершены. Символ также исчезнет при деактивации цифрового входа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Канал А (символ А в левой части дисплея) означает, что к трансмиттеру подключен обычный датчик.

Канал В (символ В в левой части дисплея) означает, что к трансмиттеру подключен датчик ISM.

Трансмиттер M400 оснащен только одним входным каналом, поэтому в каждый отдельный момент времени может быть подключен только один датчик.

4 Инструкции по установке

4.1 Распаковка и осмотр оборудования

Осмотрите транспортировочный контейнер. Если он поврежден, сразу обращайтесь за указаниями к поставщику. Не выбрасывайте упаковку.

Если заметных повреждений нет, раскройте контейнер. Проверьте наличие всех компонентов, перечисленных в списке комплектации.

Если какие-то компоненты отсутствуют, немедленно сообщите об этом в компанию Меттлер-Толедо.

4.1.1 Информация о размерах вырезов в панели — модели 1/2DIN

В трансмиттерах моделей 1/2DIN предусмотрена цельная задняя крышка для отдельного крепления прибора к стене.

Устройство может быть также закреплено на стене с помощью задней крышки. См. инструкции по установке в разделе 4.1.2.

Ниже приводятся размеры вырезов, необходимых для установки моделей 1/2DIN в плоскую панель или на плоскую дверцу шкафа. Поверхность должна быть плоской и гладкой. Не рекомендуется выполнять установку на текстурированные и неровные поверхности, поскольку это может снизить эффективность прилагаемого герметизирующего уплотнителя.



Имеются дополнительные принадлежности для монтажа прибора в панель и на трубу. Информация для заказа приводится в разделе 15.

4.1.2 Процедура установки

Общие требования

- Располагайте трансмиттер таким образом, чтобы кабельные зажимы были направлены вниз.
- Кабели, проходящие через кабельные зажимы, должны допускать использование во влажных условиях.
- Для обеспечения степени защиты IP66 следует установить все кабельные уплотнители.
 В каждый кабельный уплотнитель должен входить кабель или подходящая заглушка отверстия кабельного уплотнителя.

Монтаж на стену

- Снимите заднюю крышку с передней части корпуса.
- Сперва отверните четыре винта, находящиеся по углам на лицевой поверхности трансмиттера. Это позволит откинуть переднюю часть корпуса от задней.
- Снимите ось петли, сжав ось с обоих концов. Это позволит отделить переднюю часть корпуса от задней.
- Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Закрепите монтажный комплект на трансмиттере М400 в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Зафиксируйте на стене, используя крепежные детали, подходящие для поверхности стены. Крепление должно быть ровным и надежным, и после установки со всех сторон должно оставаться место, позволяющее осуществлять эксплуатацию и обслуживание трансмиттера. Располагайте трансмиттер таким образом, чтобы кабельные зажимы были направлены вниз.
- Снова установите переднюю часть корпуса на заднюю. Надежно затяните винты крепления задней крышки, чтобы обеспечить класс защиты от воздействий окружающей среды IP66/NEMA4X. Устройство готово к подключению кабелей.

Монтаж на трубу

 Для установки трансмиттера М400 на трубу используйте только принадлежности, поставляемые производителем, согласно прилагаемым инструкциям.
 Информация для заказа приводится в разделе 15.

4.1.3 Комплект деталей — вариант 1/2DIN



- 1. Кабельные сальники М2ОХ1,5 3 шт.
- 2. Пластмассовые пробки
- 3. Винты 4 шт.









4.2 Разъем электропитания

Во всех моделях все разъемы трансмиттера расположены на задней панели.

Прежде чем продолжать установку, убедитесь, что подача электропитания на все кабели отключена.

Двухконтактный разъем на задней панели всех моделей М400 предназначен для подключения электропитания. Все модели М400 предусматривают работу от источника питания 14–30 В постоянного тока. Обращайтесь к соответствующим техническим требованиям по электропитанию, классам и размерам кабелей питания (классификация AWG 16 – 24, сечение провода от 0,2 мм² до 1,5 мм²).

4.2.1 Корпус (для монтажа на стену)

alaadaada 2 tadada 🎯	

1: ТВ1 — входной и выходной аналоговый сигнал

2: ТВ2 — сигнал датчика

4.3 Назначение контактов клеммных колодок (ТВ)



Клеммы подключения питания обозначены **A01+/HART** и **A01-/HART**, соответственно **A02+** и **A02-** для постоянного тока напряжением от 14 до 30 В.

4.4 Клеммная колодка ТВ1

Терминал	Наименование	Описание
1	DI1+	Цифровой вход 1
2	DI1-	
3	DI2+	_ Цифровой вход 2
4	DI2-	
5	Не используется	-
6	OC1+	Выход с открытым коллектором 1 (переключатель)
7	OC1-	
8	OC2+	Выход с открытым коллектором 2 (переключатель)
9	OC2-	
10	AO1+/HART	– Подключение электропитания от 14 до 30 В пост. тока
11	AO1-/HART	— Аналоговый выходной сигнал 1 — Сигнал HART
12	AO2+	– Подключение электропитания от 14 до 30 В пост. тока
13	A02-	— Аналоговый выходной сигнал 2
14	Не используется	-
15		

4.5 Клеммная колодка ТВ2: Аналоговые датчики

4.5.1 Аналоговые датчики электропроводности (2-е/4-е)

Терминал	Функция	Цвет
А	Электропроводн., внутр.1 1)	Белый
В	Электропроводн., внешн.1 1)	Белый/синий
С	Электропроводн., внешн.1	_
D	Не используется	_
E	Электропроводн., внешн.2	_
F	Электропроводн., внутр.2 ²⁾	Синий
G	Электропроводн., внешн.2 (заземл.) 2)	Черный
H	Не используется	-
<u> </u>	Терм. сопр. опорн./Зазем.	Неизол. экран
J	Терм. сопр., измерит.	Красный
K	RTD (Терм. сопр.)	Зеленый
L	Не используется	-
М	Не используется	-
Ν	Не используется	-
0	Не используется	-
Р	Не используется	_
Q	Не используется	-

 Для 2-электродных датчиков электропроводности сторонних производителей может потребоваться установка перемычки между А и В.

 Для 2-электродных датчиков электропроводности сторонних производителей может потребоваться установка перемычки между F и G.

4.5.2 Аналоговые датчики рН и ОВП

	рН		ОВП	
Терминал	Функция	Цвет ¹⁾	Функция	Цвет
A	Стекло	Прозрачный	Платина	Прозрачный
В	Не используется	_	_	_
С	Не используется	_	-	-
D	Не используется	-	-	-
E	Эталонный	Красный	Эталонный	Красный
F	Эталонный ²⁾	-	Эталонный ²⁾	-
G	Заземление раствора 2)	Синий 3)	Заземление раствора 2)-	
Н	Не используется	_	_	_
I	Терм. сопр. опорн./Зазем.	Белый	_	_
J	Терм. сопр., измерит.	_	_	_
K	RTD (Терм. сопр.)	Зеленый	_	_
L	Не используется	_	_	_
М	Экран (заземление)	Зеленый/желтый	Экран (заземление)	Зеленый/желтый
Ν	Не используется	_	-	-
0	Не используется	-	-	-
P	Не используется	_	_	-
Q	Не используется	_	_	_

1) Серый провод не используется.

2) Для датчиков ОВП и pH-электродов без SG необходимо установить перемычку между F и G.

3) Синий провод для электрода с SG.

4.5.3 Амперометрические аналоговые датчики кислорода

		InPro 6800(G)	InPro 6900	InPro 6950
Терминал	Функция	Цвет	Цвет	Цвет
A	Не используется	_	_	_
В	Анод	Красный	Красный	Красный
С	Анод	_ 1)	_ 1)	_
D	Эталонный	_ 1)	_ 1)	Синий
E	Не используется	_	_	_
F	Не используется	_	_	_
G	Защита	_	Серый	Серый
Н	Катод	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный
	NTC опорн. (заземл.)	Белый	Белый	Белый
J	Не используется	-	_	-
K	NTC	Зеленый	Зеленый	Зеленый
L	Не используется	-	_	-
М	Экран (заземление)	Зеленый/желтый	Зеленый/желтый	Зеленый/желтый
Ν	Не используется	_	_	_
0	Не используется	_	_	_
Р	+Ain ²⁾	_	_	_
Q	-Ain ²⁾	-	_	_

Для датчиков InPro 6800(G) и InPro 6900 необходимо установить перемычку между С и D.
 Сигнал от 4 до 20 мА для компенсации давления.

4.6 Клеммная колодка ТВ2: Датчики ISM

4.6.1 Датчики ISM: pH, амперометрические датчики кислорода, электропроводности (4-е) и растворенного углекислого газа

Терминал	Функция	Цвет
A	Не используется	_
В	Не используется	_
С	Не используется	_
D	Не используется	_
E	Не используется	_
F	Не используется	
G	Не используется	
H	Не используется	
	Не используется	
J	Не используется	
K	Не используется	_
L	1-проводная схема	Прозрачный (жила кабеля)
М	GND (земля)	Красный (экран)
Ν	RS485-B	_
0	RS485-A	_
Р	+Ain ¹⁾	_
Q	-Ain 1)	_

1) Только для датчиков кислорода: сигнал от 4 до 20 мА для компенсации давления.

4.6.2 Датчики ISM: оптические датчики кислорода

	Оптические датчики кислорода		Оптические датчики кислорода	
Терминал	Функция	Цвет	Функция	Цвет
A	Не используется	_	Не используется	_
В	Не используется	_	Не используется	_
С	Не используется	_	Не используется	_
D	Не используется	_	Не используется	_
E	Не используется	_	Не используется	_
F	Не используется	_	Не используется	_
G	Не используется	_	Не используется	_
Н	Не используется	_	Не используется	_
I	Не используется	_	D_GND (экран)	Желтый
J	Не используется	_	Не используется	_
K	Не используется	_	Не используется	_
L	Не используется	_	Не используется	_
М	D_GND (экран)	Зеленый/желтый	D_GND (экран)	Серый
N	RS485-B	Коричневый	RS485-B	Синий
0	RS485-A	Розовый	RS485-A	Белый
Р	+Ain ³⁾	_	+Ain ³⁾	_
Q	–Ain ³⁾	_	–Ain ³⁾	_

 Серый провод +24 В пост. тока и синий провод GND_24 В датчика подключаются отдельно к внешнему источнику питания.

2) Коричневый провод +24 В пост. тока и черный провод GND_24 В датчика подключаются отдельно.

3) Сигнал от 4 до 20 мА для компенсации давления.

4.7 Подключение датчиков ISM

 4.7.1 Подключение датчиков ISM для рН/ОВП,
 4-электродного датчика электропроводности и амперометрических датчиков кислорода



ПРИМЕЧАНИЕ. Присоедините датчик и закрутите головку разъема по часовой стрелке (рукой до отказа).

4.7.2 ТВ2 – Схема кабелей АК9

- * 1-провод данных (прозрачный)
- ** Заземление/экран

4.8 Подключение аналоговых датчиков



4.8.1 Подключение аналогового датчика для рН/ОВП

ПРИМЕЧАНИЕ. Длина кабеля свыше 20 м может ухудшить сигнал в процессе измерения рН. Соблюдайте инструкции по эксплуатации датчика.

4.8.2 ТВ2 — типичная электрическая схема для датчиков рН/ОВП

4.8.2.1 Пример 1

Измерение рН без заземления раствора



ПРИМЕЧАНИЕ. Установить перемычку между клеммами G и F

Цветовая кодировка проводников указана для кабеля VP; синий и серый проводники не подключаются.

- А: Стекло
- Е: Эталонный
- I: Терм. сопр. опорн./Зазем.
- К: RTD (Терм. сопр.)
- М: Экран/зазем.

4.8.2.2 Пример 2

Измерение рН с заземлением через раствор



ПРИМЕЧАНИЕ. Цветовая кодировка проводников указана для кабеля VP; серый проводник не подключается.

- А: Стекло
- Е: Эталонный
- G: Экран/Раствор зазем.
- I: Зазем./Терм. сопр., общ.
- К: RTD (Терм. сопр.)
- М: Экран (заземление)

© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland Отпечатано в Швейцарии 34

ОВП (редокс) измерения (в дополнительном варианте с температурным контролем).



 $\langle \mathcal{T} \rangle$

ПРИМЕЧАНИЕ. Установить перемычку между клеммами G и F.

- А: Платина
- Е: Эталонный
- I: Терм. сопр. опорн./Зазем.
- К: RTD (Терм. сопр.)
- М: Экран (заземление)

4.8.2.4 Пример 4

Измерение ОВП с заземлением через раствор pH-электрода (например, InPro 3250, InPro 4800SG).



ПРИМЕЧАНИЕ. Установить перемычку между клеммами G и F.

А: Платина

 $\overline{\mathbf{r}}$

- Е: Эталонный
- I: Терм. сопр. опорн./Зазем.
- К: RTD (Терм. сопр.)
- М: Экран (заземление)
4.8.3 Подключение аналогового датчика для амперометрического измерения содержания кислорода



 $\widehat{\mathcal{T}}$

примечание. Соблюдайте инструкции по эксплуатации датчика.

4.8.4 ТВ2 — типичная схема подключения аналогового датчика для амперометрического измерения содержания кислорода



 \bigcirc

ПРИМЕЧАНИЕ. Цветовая кодировка проводников указана для кабеля VP, но проводник не подключается.

Разъем М400

- В: Анод
- G: Эталонный
- Н: Катод
- I: Контроль NTC / защита
- K: NTC
- М: Экран (заземление)

5

Ввод трансмиттера в эксплуатацию и вывод из эксплуатации

5.1 Ввод трансмиттера в эксплуатацию

После подключения трансмиттера к сети электропитания он будет активен, пока подается питание.

5.2 Вывод трансмиттера из эксплуатации

Сначала следует отключить устройство от электропитания, а затем отсоединить остальные электрические разъемы. Снимите устройство со стены/панели. Для получения информации по демонтажу оборудования обращайтесь к настоящим инструкциям по установке.

Все настройки трансмиттера, хранящиеся в его памяти, сохраняются при выключении.



9 9 9

6 Начало работы

(ПУТЬ: Menu/Quick Setup)

Выберите пункт «Начало работы» и нажмите клавишу [ENTER]. При необходимости введите пароль (см. раздел 9.2 «Пароли»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Полное описание процедуры начала работы можно найти в отдельном буклете «Руководство по началу работы с трансмиттером М400», вложенном в упаковку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте пункт меню «Начало работы» после конфигурирования трансмиттера, поскольку это может привести к сбросу некоторых параметров, например, конфигурации аналоговых выходов, к их значениям по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. За информацией о навигации по меню обращайтесь к разделу 3.2 «Клавиши управления/навигации»

Калибровка датчика

(ПУТЬ: Cal)

7

Одним нажатием клавиши калибровки можно перейти к функциям калибровки и проверки датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время калибровки канала А в левом верхнем углу дисплея мигает символ «Н» (Удержание), показывающий, что калибровка выполняется, и состояние удержания активировано. (Необходимо активировать удержание выхода.) См. также раздел 3.2.8 «Дисплей».

7.1 Вход в режим калибровки

В режиме измерения нажмите клавишу ►. Если на дисплее появится запрос на ввод пароля для калибровки, нажмите клавишу ▲ или ▼ для ввода пароля, а затем клавишу [ENTER] для подтверждения ввода.

Нажмите клавишу 🛦 или 🔻 для выбора необходимого типа калибровки.

7.1.1 Выберите необходимый режим калибровки датчика

Для аналоговых датчиков, в зависимости от типа датчика, имеются следующие варианты:

Аналоговый датчик	Режим калибровки
Электропроводность Электропроводность, Удельное сопротивление, Температура, Изменить, Проверить	
Амперометрический Кислород	Кислород, Температура, Изменить, Проверить
рН	pH, mV, Температура, Изменить pH, Изменить mV, Проверить

Для цифровых датчиков ISM, в зависимости от типа датчика, имеются следующие варианты:

Датчики ISM	Режим калибровки
Электропроводность	Электропроводность, Удельное сопротивление, Проверить
Амперометрический Кислород	Кислород, Проверить
рН	рН, ОВП, Проверить
Оптические датчики кислорода	О ₂ , Проверить
CO ₂	СО ₂ , Проверить



7.1.2 Завершение калибровки

После каждой успешной калибровки предлагаются следующие опции.

После выбора одной из опций на дисплее появляется сообщение «Замените датчик и нажмите [ENTER]». Для возврата в режим измерений нажмите клавишу [ENTER].

Аналоговые датчики

Настройки: Калибровочные значения сохраняются в трансмиттере и используются для измерения. Кроме того, калибровочные значения сохраняются в данных калибровки.

Калибровать: Функция калибровки неприменима для аналоговых датчиков.

Отменить: Калибровочные значения удаляются.

Цифровые датчики ISM

Настройки: Калибровочные значения сохраняются в датчике и используются для измерения. Кроме того, они сохраняются в журнале калибровок.

Калибровать: Калибровочные значения регистрируются в журнале калибровок, но не используются для измерения. Для последующих измерений используются калибровочные значения последней принятой корректировки.

Отменить: Калибровочные значения удаляются.

7.2 Калибровка по электропроводности для двух- и четырехэлектродных датчиков

Эта функция позволяет выполнить калибровку датчика электропроводности или сопротивления по одной или двум точкам Калибровка датчика удельного сопротивления для двухи четырехэлектродных датчиков. Описанная процедура подходит для обоих видов калибровки. Не имеет смысла выполнять калибровку двухэлектродного датчика электропроводности по двум точкам.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении калибровки датчика электропроводности результаты могут меняться в зависимости от применяемых методов, инструментальных средств калибровки, и/или от качества эталонных растворов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме измерений будет использоваться температурная компенсация для режима, которая определяется в меню «Уд. сопротивл.», а не температурная компенсация, выбираемая в рамках процедуры калибровки (см. также раздел 8.2.3.1 «Электропровод-ность/температурная компенсация»); ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/Resistivity).

Войдите в режим калибровки датчиков электропроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

В следующем окне следует выбрать требуемый режим температурной компенсации в процессе калибровки.

Возможные режимы компенсации: «Стандарт», «Lin25°C», «Lin20°C» и «Nat H2O».

Стандартный режим компенсации:	включает компенсацию нелинейных эффектов высокой
	чистоты, а также стандартных примесей нейтральных
	солей, и соответствует стандартам ASTM D1125 и D5391.
Компенсация «Lin25°С»:	корректирует показания с учетом коэффициента,
	выражаемого как «% на °С» отклонения от 25 °С.
	Коэффициент может меняться.
Компенсация «Lin20°С»:	корректирует показания с учетом коэффициента,
	выражаемого как «% на °C» отклонения от 20 °C.
	Коэффициент может меняться.
Компенсация «Nat H2O»:	представляет собой компенсацию по отношению
	к 25 °C в соответствии со стандартом природной
	воды EN27888.

Выберите режим компенсации, измените при необходимости коэффициент, и нажмите [ENTER].

7.2.1 Калибровка датчика по одной точке

(На дисплее показан типичный процесс калибровки датчика электропроводности)

Переключите прибор в режим калибровки датчиков электропроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите один из режимов компенсации (см. раздел 7.2 «Калибровка двухэлектродных и четырехэлектродных датчиков электропроводности»).

Выберите калибровку по 1 точке и нажмите [ENTER]. Для датчиков электропроводности калибровка по одной точке всегда выполняется как калибровка наклона.

Поместите электрод в стандартный раствор.



A 1.25 μs/c A 25.00 °c Cal Compensation Standard A



© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland Отпечатано в Швейцарии



Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения. После стабилизации значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.

После завершения калибровки на дисплей выводятся значения множителя или наклона калибровочной характеристики ячейки «М», т. е. константа ячейки, и значение слагаемого или смещения калибровочной характеристики «А».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.2.2 Калибровка датчика по двум точкам (только для 4-электродных датчиков)

(На дисплее показан типичный процесс калибровки датчика электропроводности)

Переключите прибор в режим калибровки датчиков электропроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите один из режимов компенсации (см. раздел 7.2 «Калибровка двухэлектродных и четырехэлектродных датчиков электропроводности»).

Выберите калибровку по 2 точкам и нажмите [ENTER].

Поместите электрод в первый стандартный раствор.

ВНИМАНИЕ! Между точками калибровки промывайте датчики водным раствором высокой чистоты во избежание загрязнения стандартных растворов.

Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения. После того, как значение установится, нажмите [ENTER] и перенесите электрод во второй стандартный раствор.

Введите значение, соответствующее калибровочной точке 2, включая десятичную точку и единицу измерения. Значение во второй текстовой строке — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком и выраженное в единицах измерения, выбранных пользователем. После стабилизации значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.



После завершения калибровки на дисплей выводятся значения множителя или наклона калибровочной характеристики ячейки «М», т. е. константа ячейки, и значение слагаемого или смещения калибровочной характеристики «А».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».





7.2.3 Калибровка по технологической среде

(На дисплее показан типичный процесс калибровки датчика электропроводности)



7.3 Калибровка амперометрических датчиков кислорода

Калибровка амперометрического датчика кислорода может осуществляться по одной точке или по технологической среде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед калибровкой по воздуху для достижения максимальной точности укажите барометрическое давление и относительную влажность, как описано в разделе 8.2.3.4 «Параметры измерения концентрации кислорода с использованием амперометрических датчиков» %sat

в

в

98.6

Calibrate Sensor Channel B Oxygen Войдите в режим калибровки датчиков кислорода, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Для датчиков кислорода всегда используется одноточечная калибровка наклона характеристики в воздухе (Наклон) или калибровка нулевой точки (Смещение). Калибровка наклона характеристики по одной точке выполняется в воздухе, а одноточечная калибровка нуля в среде с нулевым содержанием кислорода. Возможность одноточечной калибровки по нулевому содержанию растворенного кислорода существует, но обычно такую калибровку выполнять не рекомендуется, поскольку нулевое содержание кислорода очень трудно получить. Калибровка по нулевому содержанию растворенного кислорода рекомендуется только в тех случаях, когда требуется высокая точность измерения при низком содержании кислорода (менее 5 % воздуха).

Выберите калибровку по 1 точке, а затем вариант «Наклон» или «Нул.т.». Нажмите [ENTER].

Задайте необходимые значения калибровочного давления (CalPres) и относительной влажности (Отн. влажность). Нажмите [ENTER].

Поместите датчик в калибровочный газ (например, воздух) над раствором. Нажмите [ENTER].

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.4 «Параметры измерения концентрации кислорода с использованием амперометрических датчиков».

7.3.1.1 Автоматический режим

ПРИМЕЧАНИЕ. Для калибровки нулевой точки автоматический режим не предусмотрен. При выборе автоматического режима (см. раздел 8.2.4.3 «Параметры амперометрического измерения кислорода») и запуске калибровки смещения трансмиттер выполнит калибровку в ручном режиме.

Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, показания дисплея обновятся. На дисплей выводится итоговое значение наклона «S» и смещения «Z» калибровочной характеристики.

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

в

98.6

25.0

98.6

25.0

02 S=-68.66nA Z=0.0000nA

B Point1 = 100.5 %sat B 02 = 98.6 %sat ↑

%sat

°C

%sat

<u>ەر</u>



7.3.1.2 Ручной режим



Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения. После стабилизации значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.

После завершения калибровки на дисплей выводится значение наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

ПРИМЕЧАНИЕ. Для датчиков ISM: При выполнении калибровки по одной точке трансмиттер посылает на датчик напряжение поляризации, соответствующее данному режиму калибровки. Если напряжения поляризации для режима калибровки и режима измерения различны, трансмиттер выдержит интервал 120 секунд, прежде чем начать калибровку. В этом случае и после калибровки трансмиттер выдержит интервал 120 секунд, прежде чем снова вернуться в режим измерения. (См. также раздел 8.2.3.4 «Параметры измерения концентрации кислорода с использованием амперометрических датчиков»).

7.3.2 Калибровка амперометрических датчиков кислорода по технологической среде

Войдите в режим калибровки датчиков кислорода, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Калибровка датчиков кислорода по технологической среде может выполняться как калибровка наклона (Наклон) или смещения (Смещ.).

Выберите калибровку по технологической среде, а затем вариант «Наклон» или «Нул.т.». Нажмите [ENTER].

Отберите пробу и снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы сохранить текущее измеряемое значение. Выполнение процесса калибровки сопровождается мигающими символами А или В на дисплее (в зависимости от канала).

После определения величины О₂ пробы снова нажмите клавишу ►, чтобы продолжить калибровку.

Введите значение O₂ пробы и нажмите клавишу [ENTER], чтобы запустить вычисление результатов калибровки.

B Point1 = 56.90 %sat B 02 = 57.1 %sat †

в

в

в

в

в

57.1

25.0

Calibrate Sensor Channel B Oxygen

57.1

25.0

57.1

25.0

57.1

25.0

Press ENTER to Capture B 02=57.1 %air *

02 Calibration Type = Process Slope *

%sat

°C

%sat

°C

%air

°C

Zsat.

57.1	%sat
25.0	°C
02 S=-0.070nA Z=0 Save Adjust).0000nA †

После завершения калибровки на дисплей выводится значение наклона «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

Калибровка оптических датчиков кислорода 7.4 (только для датчиков ISM)

Калибровка оптических датчиков кислорода может выполняться как по двум точкам, так и по одной точке, в зависимости от модели датчика, подключенного к трансмиттеру.

Калибровка оптических датчиков кислорода по 7.4.1 одной точке

Как правило, калибровка по одной точке проводится в воздухе. Тем не менее, возможно использование других калибровочных газов и растворов.

Калибровка оптического датчика всегда представляет собой калибровку фазы сигнала флюоресценции по отношению к опорному сигналу внутреннего источника. При выполнении калибровки по одной точке измеряется фаза в этой точке и экстраполируется на весь диапазон измерения.

Войдите в режим калибровки оптических датчиков О2, как описано в разделе

в	99.3	%AIR	7.1 «Вхол в режим калибровки етти толах, дат инсеред, как еттисате в разделе
в	25.0	°C	
Cal Cha	ibrate Sensor nnel B O2 Opt	*	
в	99.3	%AIR	Выберите калибровку по 1 точке. Нажмите [ENTER].
н	25.0	°C	Поместите датчик в калибровочный газ (например, воздух) над раствором.
02 Т9F	Optical Calib e = 1 point	oration †	
в	99.3	%air	Задайте необходимые значения калибровочного давления (CalPres) и относительной
	25.0	°C	אמאווספווו (פווו. אמאווספוש). וומאוווויופ [בוזרבת].
Cal Rel	Pres = 759.8 m ativeHumid = 1	mmH9 100 % ↑	
в	99.3	%air	Поместите датчик в калибровочный газ (например, воздух) над раствором. Науканто ГЕМТЕРЛ
	25.0	°C	HUXMUTE [LINTER].
			В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.5 «Параметры изме-
Pre	ss ENTER when sor is in Gas	1(Air)+	рения концентрации кислорода
			с использованием оптических датчиков»), включается один из двух описанных ниже

© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland Отпечатано в Швейцарии

режимов.

7.4.1.1 Автоматический режим



Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и соответствующим датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, показания дисплея обновятся. На дисплее появятся значения для фазы датчика при 100 % воздуха (Р100) и 0 % воздуха (РО).

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.4.1.2 Ручной режим

^в 99.3 или 25.0 ∘с	Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и соответствующим датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения.
B Point1=100.0 %AIR ··· 02=99.30 %AIR ···	Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].
^в 99.3 иля в 25.0 «с	На дисплее появятся значения для фазы датчика при 100 % воздуха (Р100) и 0 % воздуха (Р0).
02 P100=0.00 P0=99.00 *	Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.4.2 Калибровка датчика по двум точкам

Калибровка оптического датчика всегда представляет собой калибровку фазы сигнала флюоресценции по отношению к опорному сигналу внутреннего источника. В процессе калибровки по двум точкам сначала выполняют калибровку в воздухе (100 %), где измеряется новая фаза Р100, а затем калибровку в азоте (0%), где измеряется новая фаза РО. Этот режим калибровки дает наиболее точную калибровочную кривую во всем диапазоне измерений.

в	99.3	%AIR
В	25.0	°C
Cali Chan	brate Sensor nel B O2 O⊧t	t
в	99.3	PPb02
	25.0	°C
02 О Туре	Ptical Calib ≡ 2 point	ration †
в	99.3	PPb02
В	25.0	°C

CalPres = 759.8 mmH9 RelativeHumid = 100 % ↑

Выберите калибровку по 2 точкам. Нажмите [ENTER].

Войдите в режим калибровки оптических датчиков О2, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Задайте необходимые значения калибровочного давления (CalPres) и относительной влажности (Отн. влажность). Нажмите [ENTER].

PPb02

99.3

в

в

в



B Point1=100.0 %AIR ... B 02=99.30 %AIR *

в

в	99.3	PPb02
в	25.0	°C
Pres Gas	ss ENTER when is chan9ed	+
в	0.3	PPb02
	25.0	°C

B Point2=0.000 %AIR B 02=0.30 %AIR

Поместите датчик в первый калибровочный газ (например, воздух) над раствором. Нажмите [ENTER].

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.5 «Параметры изме-

	25.0	°C
B Po	int1=100.0 % 02=99.30 %	BIR ∵+
в	99.3	PPb02
в	25.0	°C
Pres: Gas	s ENTER when is chan9ed	+
в	0.3 25.0	₽₽b02 °C
B Po	int2=0.000 % 02=0.30 %	ar
в	0.3	PPb02
в	25.0	°C
02 P	100=0 00 PO:	=99 00

и соответствующим датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения.

Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

На дисплей будет выведено предложение заменить газ.

Поместите датчик во второй калибровочный газ и нажмите [ENTER], чтобы продолжить калибровку.

Введите значение для точки 2, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и соответствующим датчиком.

Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

PPb02

в

0.3

	воздуха (РО).
25.0 °c 02 P100=0.00 P0=99.00 Save Adjust *	Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».
	7.4.3 Калибровка по технологической среде
	Калибровка оптического датчика всегда представляет собой калибровку фазы сигнала флюоресценции по отношению к опорному сигналу внутреннего источника. В процессе калибровки измеряется фаза в этой точке и экстраполируется на весь диапазон измерения. Для датчиков InPro 6860i по умолчанию установлено «пересчет».
^в 99.3 жнк 25.0 ∘с	Войдите в режим калибровки оптических датчиков О ₂ , как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».
B Point1=100.0 %AIR B 02=99.30 %AIR	
^в 99.3 _{2АІК} ^в 25.0 ∘с	Выберите калибровку по 1 точке. Нажмите [ENTER].
02 Optical Calibration Type = Process	
^B 99.3 tair ^B 25.0 °C	Отберите пробу и снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы сохранить текущее измеряемое значение. Выполнение процесса калибровки сопровождается мигающими символами А или В на дисплее (в зависимости от канала).
Press ENTER to Capture B 02=99.30 %air ↑	После определения значения O2 в пробе, нажмите клавишу [CAL] еще раз, чтобы продолжить калибровку.
97.5 2яік 24.7 °с	Введите значение O ₂ пробы и нажмите клавишу [ENTER], чтобы запустить калибровку.
B Point1=100.0 %AIR B 02=99.30 %AIR ↑	
97.5 PPb02 24.7 °C	На дисплее появятся значения для фазы датчика при 100 % воздуха (Р100) и 0 % воздуха (Р0).
 02 P100=0.00 P0=99.00 Save Adjust ↑	Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

На дисплее появятся значения для фазы датчика при 100 % воздуха (Р100) и 0 %

7.5 Калибровка датчиков рН

Для датчиков pH трансмиттер M400 может выполнять калибровку по одной точке, по двум точкам (в автоматическом и ручном режиме) и калибровку по технологической среде с 9 предустановленными значениями pH буферных растворов и ручным вводом данных о буферном растворе. Значения pH буферов соответствуют температуре 25 °C. Для калибровки прибора с автоматическим распознаванием буфера потребуется буферный раствор со стандартным значением pH, совпадающим с одним из этих значений. (Информацию о конфигурировании режимов и выборе наборов буферов см. в разделе 8.2.3.3 «Параметры pH/OBП».) Перед автоматической калибровкой выберите соответствующую таблицу буферов (см. раздел 19 «Таблицы буферов»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для pH электродов с двойной мембраной (pH/pNa) доступен только буфер Na+ 3,9M (см. раздел 19.2.1 «Буферы Mettler-pH/pNa»).

7.5.1 Калибровка по одной точке

A	7.26	₽H	
A	25.0	°C	
Cal Chai	ibrate Sensor nnel A PH		1
	7.26	РH	
A	25.0	°C	
EH.	Calibration		

Войдите в режим калибровки датчиков pH, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Выберите калибровку по 1 точке. Для датчиков рН калибровка по одной точке всегда выполняется как калибровка смещения.

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.3 «Параметры рН/ ОВП»), активизируется один из двух описанных ниже режимов.

7.5.1.1 Автоматический режим

Поместите электрод в буферный раствор и нажмите [ENTER], чтобы начать калибровку.

На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, показания дисплея изменятся. На дисплей будет выведено значение наклона калибровочной характеристики «S» и величина сдвига калибровочной характеристики «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

A	20.1	°C
Pres Sens	ss ENTER when sor is in Buf	fer 1 †
A	8.29	РH
A	20.1	°C
A P	pint1 = 9.21 PH = 8.29	₽₩
	8.29	РH
A	20.1	°C
PH 9 Save	5=100.0 % Z= e Adjust	7.954⊳H ↑

8.29

ъH

7.5.1.2 Ручной режим

8.29 рн Р 20.1 ос В Pointi = 9.21 рн Р 8.29 рн 8.29 рн А 20.1 ос 8.29 рн Р 20.1 ос 8.29 рн Поместите электрод в буферный раствор. На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

На дисплей будет выведено значение наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.5.2 Калибровка по двум точкам

Войдите в режим калибровки датчиков pH, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Выберите калибровку по 2 точкам.

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.3 «Параметры рН/ ОВП»), активизируется один из двух описанных ниже режимов.

7.5.2.1 Автоматический режим

Поместите электрод в первый буферный раствор и нажмите клавишу [ENTER].

На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, на дисплей будет выведено предложение поместить электрод во второй буфер.

Поместите электрод во второй буферный раствор и нажмите клавишу [ENTER], чтобы продолжить калибровку.

На дисплее отображается второй буфер, распознанный трансмиттером (Точка 2), и измеренное значение.

53

A	7.26	РH	
A	25.0	°C	
Cal: Char	ibrate Sensor nnel A PH		*
	7.26	₽H	
A	20.1	°C	
рН (Туре	Calibration = 2 point		*

	8.29	РH
A	20.1	°C
Pres Sens	s ENTER when or is in Buf	fer 1 †
A	8.29	РH
A	20.1	°C
A Po	nint1 = 9.21 PH = 8.29	₽Н ₽Н↓
	8.29	РH
A	20.1	°C
Pres Sens	s ENTER when or is in Buf	fer 2 †
	7.17	РH
A	20.1	°C
A Po	nint2 = 7.00 ₽H = 7.17	PH .



8.29 PH A 20 1 A Point1 = 9.21 PH A PH = 8.29 PH 7.17 PН A 20 1 °C A Point2 = 7.00 PH A PH = 7.17 PH * A 7.17 A on

PH 5=49.88 % Z=6.841PH

в 9.68РH в 20.1°C Calibrate Sensor Channel B pH A 9.68PH 20.1A °C PH Calibration в 9.68PН в 20.1°C Press ENTER to Capture B PH = 9.68 PH 1 в 9.68РH в 20.1

Как только критерии стабилизации будут выполнены, на дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.5.2.2 Ручной режим

7.1 «Вход в режим калибровки».

Поместите электрод в первый буферный раствор. На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

Поместите электрод во второй буферный раствор. На дисплее отобразится буфер, распознанный трансмиттером (Точка 2), и фактическое измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

На дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.5.3 Калибровка по технологической среде

Войдите в режим калибровки датчиков pH, как описано в разделе

Выберите калибровку по технологической среде. Для датчиков рН калибровка по технологической среде всегда выполняется как калибровка смещения.

°C

Отберите пробу и снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы сохранить текущее измеряемое значение. Выполнение процесса калибровки сопровождается мигающими символами А или В на дисплее (в зависимости от канала).

После определения значения pH пробы снова нажмите клавишу [CAL], чтобы продолжить калибровку.

^A 9.68 _{РН} A 20.1 ос B Pointi = 9:220 сщ +	Введите значение pH пробы и нажмите клавишу [ENTER], чтобы запустить вычисление результатов калибровки.
9.68 PH 20.1 °C PH S=109.0 % Z=6.334PH Save Adjust Z=6.334PH	После завершения калибровки на дисплей выводится значение наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z». Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».
	7.5.4 Калибровка по мВ (только для аналоговых датчиков)
 ^в 6.49 ен ^а 20.5 с Calibrate Sensor 	Войдите в режим калибровки датчиков mV, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».
Спапле I A n0 ↑ ↑ Н 6.49 рн А 20.5 ос	Введите значение для Точки 1. Коэффициент смещения калибровки рассчитывается по значению Точки 1 вместо измеренного значения (строка 4, mV =) и отображается на дисплее в следующем окне.
6.49 рн ^А 20.5 ∘с	«Z» представляет собой только что рассчитанную величину смещения калибровочной характеристики. Значение наклона калибровочной характеристики «S» всегда равно 1, его расчет не производится.
mV S=1.00000 Z=-5.0000 Save Adjust ↑	Выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.5.5 Калибровка ОВП (только для датчиков ISM)

Если к трансмиттеру М400 подключен датчик pH с заземлением через раствор на основе технологии ISM, трансмиттер предлагает дополнительную возможность проведения калибровки ОВП.

ПРИМЕЧАНИЕ. При калибровке ОВП не учитываются параметры, заданные для рН (см. раздел 8.2.3.3 «Параметры рН/ОВП», ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/pH).

Войдите в режим калибровки датчиков ОВП, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Channel B ORP	or t
[•] 7.00	PH
25.0	°C

7.00

25.0

в

РH

°C

Введите значение для Точки 1. Дополнительно на дисплей выводится фактическое значение ОВП.

Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].



На дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.6 Калибровка датчиков двуокиси углерода (только для датчиков ISM)

Для датчиков растворенной двуокиси углерода (CO₂) трансмиттер M400 может выполнять калибровку по одной точке, по двум точкам (в автоматическом и ручном режиме) и калибровку по технологической среде. Для калибровки по одной или по двум точкам можно использовать стандартный буферный раствор Mettler-9 с pH = 7,00 и/или pH = 9,21 (см. раздел 8.2.3.8 «Параметры измерения растворенного

углекислого газа»), или же значение для буферного раствора можно ввести вручную.

7.6.1 Калибровка по одной точке

Войдите в режим калибровки датчиков CO₂, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Выберите калибровку по 1 точке. Для датчиков CO₂ калибровка по одной точке всегда выполняется как калибровка смещения.

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.8 «Параметры измерения растворенного углекислого газа»), включается один из двух описанных

углекислого газа»), включается один из двух описанных ниже режимов.

7.6.1.1 Автоматический режим

Поместите электрод в буферный раствор и нажмите [ENTER], чтобы начать калибровку.

н	137.5 hPa	
A	26.1 •c	
Pre: Sen:	ss ENTER when sor is in Buffer 1	. +
	154.5 hPa	9
A	26.1 •c	
A P	oint1 = 7.00 PH CO2 = 7.07 PH	*
н	154.5 hPa	9
A	26.1	
eH : Savi	5=100.0 % Z=7.048 e Adjust	8⊨H

На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, на дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».



7.6.1.2 Ручной режим

A 122.4 hPa A 26 1 A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.17 PH A 122.4 hPa A 26.120 PH S=100.0 % Z=6.947PH Save Adjust Поместите электрод в буферный раствор. На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

На дисплей будет выведено значение наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.6.2 Калибровка по двум точкам

Войдите в режим калибровки датчиков СО2, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Выберите калибровку по 2 точкам.

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.8 «Параметры измерения растворенного углекислого газа»), включается один из двух описанных ниже режимов.

7.6.2.1 Автоматический режим

137.5 hPa н 26.1 A Press ENTER when Sensor is in Buffer 1 🛧 154.5 hPa A 26.1°C A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.07 PH * 122.4 hPa A 26.1 on Press ENTER when Sensor is in Buffer 2 ↑ 28 hPa A 26.1°C A Point2 = 9.21 PH ... A CO2 = 8.80 PH ↑

Поместите электрод в первый буферный раствор и нажмите [ENTER], чтобы начать калибровку.

На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, на дисплей будет выведено предложение поместить электрод во второй буфер.

Поместите электрод во второй буферный раствор и нажмите клавишу [ENTER], чтобы продолжить калибровку.

На дисплее отображается второй буфер, распознанный трансмиттером (Точка 2), и измеренное значение.



180.4 hPa

A

A



A 122.4 hPa A 26 1 °C A Point1 = 7.00 PH A CO2 = 7.17 PH * A. 3 1 hPa A °C A Point2 = 9.21 PH A CO2 = 8.77 PH 2.8hPa A 26.1°C

PH S=74.21 % Z=6.948PH Save Adjust.

Как только критерии стабилизации будут выполнены, на дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.6.2.2 Ручной режим

Поместите электрод в первый буферный раствор. На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

Поместите электрод во второй буферный раствор. На дисплее отобразится буфер, распознанный трансмиттером (Точка 2), и фактическое измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

На дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.6.3 Калибровка по технологической среде

Войдите в режим калибровки датчиков СО2, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

Выберите калибровку по технологической среде. Для датчиков СО₂ калибровка по технологической среде всегда выполняется как калибровка смещения.

Отберите пробу и снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы сохранить текущее измеряемое значение. Выполнение процесса калибровки сопровождается мигающими символами А или В на дисплее (в зависимости от канала). После определения величины СО₂ пробы снова нажмите клавишу >, чтобы продолжить калибровку.

Введите значение CO₂ робы и нажмите клавишу [ENTER], чтобы запустить калибровку.

	11	. ၁	hPa	
A	27	.3	°C	
Cali Chan	brate s nel A C	iensor 102		*
A	17.	.3	hPa	
A	27	.3	°C	
СО2 (Туре	Calibra = Proc	tion ess		ŧ
A	17	.3	hPa	
A	27	.3	°C	
Pres: A	s ENTER CO2 =	to Ca 17.3	eture hPa	*
A	17.	.3	hPa	
A	27	.3	°C	
A Po:	int1 = CO2 =	16:90 17:3	hPa hPa	*

47 0



^A 1.25 μs/cm A 25.00

°C

.

Channel A Temperature

Calibrate



A 1.25 μs/cm A 25.00 °c A Point1 = 25.02 °c A T = 25.00 °c A



На дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.7 Калибровка датчика температуры (только для аналоговых датчиков)

Войдите в режим калибровки датчика, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите «Температура».

7.7.1 Калибровка датчика температуры по одной точке

Выберите калибровку по 1 точке. Значения наклона и смещения можно выбрать по калибровочной точке 1. Выберите «Наклон» для пересчета значения множителя или наклона калибровочной характеристики «М», или «Смещ.» для пересчета значения слагаемого или сдвига калибровочной характеристики «А».

Введите значение для точки 1 и нажмите [ENTER].

Выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.7.2 Калибровка датчика температуры по двум точкам

A 1.25 µs/cm A 25.00 °c Temperature Calibration Type = 2 point A



Введите значение для точки 1 и нажмите [ENTER].

Выберите калибровку по 2 точкам.

© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland Отпечатано в Швейцарии Введите значение для точки 2 и нажмите [ENTER].



Temp M=0.99994 A=0.00000 Save Adjust

Выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.8

Изменение постоянных калибровки датчика (только для аналогового датчика)

Войдите в режим калибровки, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите «Изменить», «Изменить pH» или «Изменить mV».

Отображаются все постоянные калибровки для выбранного канала датчика. В Строке 3 отображаются основные постоянные измерений (р). Дополнительные постоянные измерений (температуры) (s) для датчика отображаются в Строке 4.

В данном меню можно изменить постоянные калибровки.

Выберите «Да», чтобы сохранить новые данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При каждом подключении нового аналогового датчика электропроводности к трансмиттеру М400 (тип 1, 2) необходимо вводить уникальные параметры калибровки (константа ячейки, сдвиг калибровочной характеристики), указанные на ярлыке датчика.

7.9 Проверка датчиков

Войдите в режим калибровки, как описано в разделе 7.1. «Вход в режим калибровки», и выберите «Проверить».

На дисплее отображается измеренный сигнал для первичного и вторичного показания в электрических единицах измерения. При вычислении этих значений используются значения калибровочных коэффициентов прибора.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].













8 Конфигурация

(ПУТЬ: Menu/Configure)



* Доступно только в сочетании с датчиками ISM.

8.1 Вход в режим конфигурации

В режиме измерения нажмите клавишу ◀. Используйте клавишу ▲ или ▼ для перехода к меню «Конфигурация» и нажмите [ENTER].

8.2 Измерение

(ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER]. После этого можно выбрать следующие одменю: «Настройка канала», «Источник температуры», «Компенс./pH/O2» и «Задать тип усреднения».

8.2.1 Настройка канала

(ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/Channel Setup)

Нажмите клавишу [ENTER], чтобы выбрать меню «Настройка канала».

Канал выбирается в зависимости от подключенного датчика (аналоговый или ISM).







Отпечатано в Швейцарии

© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland

61

8.2.1.1 Аналоговый датчик

Выберите тип датчика «Аналоговый» и нажмите [ENTER].

В 7.00 рн В 25.0 ос Channel Select=Bpaloe

Доступные измерения (в зависимости от типа трансмиттера):

Измеряемый параметр	Описание	Трансмиттер		
		M400/2H	M400/2XH	M400G/2XH
рН/ОВП	рН или ОВП	•	•	•
Электропроводность (2)	2-электродный датчик электропроводности	•	•	•
Электропроводность (4)	4-электродный датчик электропроводности	•	•	•
O ₂ hi	Растворенный кислород (ppm)	•	•	•
O ₂ lo	Растворенный кислород (ppb)	•	•	•
O ₂ Trace	Растворенный кислород (следы)) •	•	•
O_2 hi	Кислород в газе (ppm)	_	_	•

Теперь можно настроить данные, отображаемые на 4 строках дисплея, указывая для каждой строки канал «А», а также показания и множители единиц измерения. При нажатии [ENTER] последовательно выделяются строки а, b, с и d.

8.2.1.2 Датчики ISM

Выберите тип датчика ISM и нажмите [ENTER].

При подключении датчика ISM трансмиттер автоматически определит тип датчика (Параметр = Авто). Можно также настроить трансмиттер (в зависимости от его типа) на определенный измеряемый параметр, например, pH.

Измеряемый параметр	Описание	Трансмитте	ep	
· ·		M400/2H	M400/2XH	M400G/2XH
рН/ОВП	рН или ОВП	•	•	•
pH/pNa	рН и ОВП (с электродом pH/pNa)	•	•	•
Электропроводность (4)	4-электродный датчик электропроводности	•	•	•
O ₂ hi	Растворенный кислород (ppm)	•	•	•
0 ₂ lo	Растворенный кислород (ppb)	•	•	•
O ₂ Trace	Растворенный кислород (следы)	•	•	•
O ₂ hi	Кислород в газе (ppm)	_	-	•
O ₂ hi	Кислород в газе (ppb)	_	-	•
O ₂ Trace	Кислород в газе (следы)	-	-	•
0 ₂ Opt	Оптический датчик растворен- ного кислорода (ppm, ppb)	•	•	•
CO ₂ lo	Содержание растворенной двуокиси углерода	•	•	•

Далее можно настроить данные, отображаемые на 4 строках дисплея, указывая для каждой строки канал «А», а также показания и множители единиц измерения. При нажатии [ENTER] последовательно выделяются строки а, b, с и d.





7.00

7.00 PH

25.00 .

Measurement Setup Temperature Source рН °С

A

A

A

A:Auto

8.2.1.3 Сохраните изменения в настройке канала

привязав их к аналоговому выходу (см. раздел 8.3 «Аналоговые выходы») или к контрольным точкам (см. раздел 8.4 «Задать контрол. точки»).

При повторном нажатии клавиши [ENTER] по окончании процедуры настройки появится диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

ПРИМЕЧАНИЕ. Наряду с параметрами pH, O2, T и т. д., для отображения в различных строках дисплея можно выбрать параметры ISM-датчиков DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до TO) и ACT (адаптивный таймер калибровки),

8.2.2 Источник температуры (только для аналоговых датчиков)

(ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/Temperature Source)

Войдите в режим измерения, как описано в разделе 8.2 «Измерение». Выберите источник температуры с помощью клавиши ▲ или ▼ и нажмите [ENTER].

Можно выбрать следующие опции:

Авто:	Трансмиттер автоматически определит источник
	температуры.
Использовать NTC22К:	входное значение температуры будет считываться
	с подключенного датчика.
Использовать Рt1000:	входное значение температуры будет считываться
	с подключенного датчика.
Использовать Pt100:	входное значение температуры будет считываться
	с подключенного датчика.
Фиксированное значение = 25°С:	Позволяет вводить конкретное значение температуры
	Эту опцию необходимо выбрать, если используется
	датчик рН без источника температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе фиксированного значения для источника температуры используемая при калибровке pH электродов по одной и двум точкам температура может быть установлена в рамках соответствующей процедуры калибровки. После выполнения калибровки установленное в этом пункте меню значение фиксированной температуры снова восстанавливается.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.



Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3 Настройка параметров

(ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/pH)

Для каждого из параметров — электропроводность, pH и O₂ — можно задавать дополнительные параметры измерения и калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки датчиков pH/pNa используйте пункт меню «pH».

Переключите устройство в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации», и выберите меню «Измерение» (см. раздел 8.2 «Конфигурация/Измерение»).

Пользуясь клавишами А или ▼, можно выбрать меню pH, O2, в зависимости от подключенного датчика. Нажмите [ENTER].

Для получения более подробной информации обращайтесь к дальнейшим разъяснениям в зависимости от выбранного параметра.

8.2.3.1 Температурная компенсация при измерении электропроводности

В случае, когда при настройке канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») в качестве параметра выбрана электропроводность или к трансмиттеру подключен 4-электродный ISM-датчик электропроводности, можно выбрать режим температурной компенсации. Температурная компенсация должна соответствовать характеристикам области применения. Трансмиттер учитывает это значение при расчете и отображении измеренной величины электропроводности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для калибровки будет использоваться температурная компенсация, которая определяется в меню «Калибровка/Компенсация» для соответствующих буферных растворов (см. также раздел 7.2 «Калибровка двухэлектродных и четырехэлектродных датчиков электропроводности»).

Для того чтобы ввести эти настройки, необходимо выбрать меню «Уд. сопротивл.». (См. раздел 8.2.3 «Настройка параметров»)

На дисплее отображаются две первые строки измерения. В этом разделе описана процедура, относящаяся к первой строке. Вторая строка выбирается с помощью клавиши ►. Для того, чтобы выбрать 3-ю и 4-ю строку, нажмите [ENTER]. Процедура для всех строк измерения одна и та же.

Возможные варианты компенсации: «Стандарт», «Lin25°C» или «Lin20°C».

«Стандартная компенсация» включает в себя компенсацию нелинейных эффектов высокой очистки, а также традиционных примесей нейтральных солей, и соответствует стандартам ASTM D1125 и D5391.



2.50

mS/cm

or

A

При компенсации «Lin25°C» к показаниям применяется поправочный коэффициент, выражаемый в «% на °C» (отклонение от 25 °C). Данную компенсацию следует использовать, только если раствор имеет хорошо охарактеризованный линейный температурный коэффициент.

По умолчанию на заводе установлено значение 2,0 %/°С.



64



При компенсации «Lin20°C» к показаниям применяется поправочный коэффициент, выражаемый в «% на °C» (отклонение от 20 °C). Данную компенсацию следует использовать, только если раствор имеет хорошо охарактеризованный линейный температурный коэффициент.

По умолчанию на заводе установлено значение 2,0 %/°С.

Если выбран режим компенсации «Lin25°C» или «Lin20°C», то после нажатия клавиши [ENTER] можно изменить значение поправочного коэффициента (при работе со строкой показаний 1 или 2 нажимайте [ENTER] дважды).

Задайте коэффициент температурной компенсации.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3.2 Таблица концентраций

В случае, когда при настройке канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») в качестве параметра выбирается электропроводность или к трансмиттеру подключен 4-электродный ISM-датчик электропроводности, пользователь имеет возможность задать таблицу концентраций.

Ввод пользовательской таблицы концентраций выполняется путем задания до девяти значений концентрации и соответствующих им девяти значений температуры. Требуемые значения вводятся в меню таблицы концентраций. Кроме того, можно отредактировать значения электропроводности в соответствии с температурой и концентрацией.

Для того чтобы ввести эти значения, необходимо выбрать меню «Таблица концентраций». (См. раздел 8.2.3 «Настройка параметров»).

Выберите необходимую единицу измерения.

Нажмите [ENTER].

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок выбора отображаемых единиц измерения см. в разделе 8.2.1 «Настройка канала».

Введите количество необходимых точек температуры (Temp Point) и Toчек концентрации.

Нажмите [ENTER].

Temp Point = 2 Concentration Point=2 *

2.50

18 4

2.50

18.4

Unit = %Conc.

в

Гr

в

в

m5/cm

mS/cm

or

Введите значения для разных концентраций (ConcentrationX). в 2.50m5/cm в 18.4 Нажмите [ENTER]. °C Concentration1 = 1.250 Concentration2 = 7.500 * в 2.50mS/cm в 18.4°C

Введите первую температуру (**Temp1**) и значение электропроводности,

соответствующее первому значению концентрации при данной температуре.

Нажмите [ENTER].

Temp1 = 20.00 °C Cond_1.250 = 1.100µ5/cm*

Введите величину электропроводности, соответствующую второму значению концентрации при первой температуре, нажмите [ENTER] и т. д.

После завершения ввода значений электропроводности, соответствующих различным концентрациям при первой температуре, аналогично введите значение второй температуры (**Temp2**) и величину электропроводности для первой концентрации при втором значении температуры. Нажмите [ENTER] и продолжайте ввод значений для следующих точек концентрации, как было описано выше для первого значения температуры.

Тем же способом введите данные для всех значений температуры. После ввода последнего значения снова нажмите [ENTER], чтобы вывести на дисплей запрос сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения температур следует вводить в порядке возрастания — Temp1, Temp2, Temp3 и т.д. Значения концентрации должны последовательно увеличиваться от Concentration1 до Concentration2, Concentration3 и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения удельной электропроводности при различных температурах должны монотонно возрастать или падать от Concentration 1 до Concentration2, Concentration3 и т.д. Задание диапазонов путем ввода только максимальных/минимальных значений не поддерживается. Если значения удельной электропроводности при температуре Temp1 увеличиваются с изменением концентрации, они должны увеличиваться и при других значениях температуры. Если значения удельной электропроводности при температуре Temp1 уменьшаются с изменением концентрации, они должны уменьшаться и при других значениях температуры. Если значения удельной электропроводности при температуре Temp1 уменьшаются с изменением концентрации, они должны уменьшаться и при других значениях температуры.

8.2.3.3 Параметры рН/ОВП

В случае, когда при настройке канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») в качестве параметра выбирается рН/ОВП или к трансмиттеру подключен 4-электродный ISM-датчик рН, пользователь имеет возможность изменить такие параметры, как управление дрейфом, распознавание буфера, STC, I P, фиксированная температура калибровки и отображаемые единицы измерения для наклона и нулевой точки.

Для того чтобы ввести эти настройки, необходимо выбрать меню «pH». (См. раздел 8.2.3 «Настройка параметров»).

Выберите в поле **«Упр. дрейфом»** значение «Авто» (соблюдение заданного критерия по величине дрейфа и времени) или «Ручной» (пользователь решает, является ли сигнал достаточно стабильным для выполнения калибровки), а затем укажите соответствующую таблицу буферов для автоматического распознавания буферных растворов. Если скорость дрейфа показаний меньше 0,4 мВ за 19 секунд, то показания считаются стабильными и калибровка производится на основании последнего показания. Если критерий по дрейфу не выполнен в течение 300 секунд, то срок ожидания калибровки истекает и выводится сообщение «Калибровка не проведена. Нажмите ENTER для вых.»

Нажмите [ENTER].

Для автоматического **распознавания буферных растворов** при калибровке выберите используемый набор буферов: Mettler-9, Mettler-10, NIST Tech, NIST Std = JIS Std, HACH, CIBA, MERCK, WTW, JIS Z 8802 или «Нет». Показатели буферов приведены в разделе 19 «Таблицы буферных растворов». Если функция автоматического распознавания не требуется, или если имеющиеся буферы отличны от указанных выше, выбирайте вариант «Нет». Нажмите [ENTER].



7.00

Drift Control = Auto PH Buffer= Mettler-9

ПРИМЕЧАНИЕ. Для pH электродов с двойной мембраной (pH/pNa) доступен только буфер Na+ 3,9M (см. раздел 19.2.1 «Буферы Mettler-pH/pNa»).



STC представляет собой температурный коэффициент раствора, выраженный в единицах pH/°C и отнесенный к температуре 25 °C (значение по умолчанию = 0,000 подходит для большинства сфер применения). Для чистой воды следует использовать значение 0,016 pH/°C. Для образцов с низкой проводимостью, взятых с электростанций и имеющих pH около 9, следует использовать значение 0,033 pH/°C. Указанные положительные температурные коэффициенты компенсируют отрицательное влияние температуры на pH указанных образцов. Нажмите [ENTER].

IP — значение изотермической точки (значение по умолчанию = 7,000 подходит для большинства сфер применения). В случае специфических требований к компенсации или нестандартного внутреннего буфера это значение можно изменить. Нажмите [ENTER].

STC RefTemp устанавливает температуру раствора, относительно которой выполняется температурная компенсация. Показываемое значение и выходной сигнал отсчитываются относительно этой температуры сравнения STC. Вариант «Нет» означает отказ от использования компенсации на температуру раствора. Наиболее широко используется температура сравнения 25 °C. Нажмите [ENTER].

Можно выбрать единицы измерения для наклона и нулевой точки, которые будут отображаться на дисплее. По умолчанию единицами для наклона являются [%], и они могут быть изменены на [pH/mV]. По умолчанию для нулевой точки единицами являются [pH], и их можно изменить на [mV]. Используйте клавишу ► для перехода в поле ввода и выберите единицу измерения с помощью клавиши ▲ или ▼.

После повторного нажатия клавиши [ENTER] отображается диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3.4 Параметры измерения концентрации кислорода с использованием амперометрических датчиков

В случае, когда при настройке канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») в качестве параметра выбирается O2 hi, O2 lo или O2 Trace, или к трансмиттеру подключен 4-электродный ISM-датчик кислорода, пользователь имеет возможность задать такие параметры, как давление калибровки, технологическое давление, ProCalPres, содержание солей и относительная влажность. Если подключен датчик ISM, имеется дополнительная возможность настроить напряжение поляризации.

Для того чтобы ввести эти настройки, необходимо выбрать меню «O2». (См. раздел 8.2.3 «Настройка параметров»)

Введите величину калибровочного давления в строке 3. По умолчанию для калибровочного давления (CalPres) установлено значение 759,8; единицы измерения по умолчанию — миллиметры ртутного столба (mmHg).

Выберите «Изменить» в строке 4, чтобы вручную ввести величину рабочего давления. Выберите Ain, если величина рабочего давления задается аналоговым входным сигналом. Нажмите [ENTER].

ПРИМЕЧАНИЕ. Меню «Ain» можно выбрать только в том случае, если трансмиттер настроен для работы с ISM-датчиком.

в

в

Xair

°C.

CalPres = 759.8 mmH9 ProcPres= Edit

^B 21.7 _{%air} ^B 25.0 ∘c	Если был выбран вариант «Изменить», на дисплее появляется поле для ввода значения вручную. В случае выбора варианта Ain необходимо ввести значения, соответствующие нижней (4 мА) и верхней (20 мА) границам диапазона входного сигнала.
ProcPres= 759.8 mmHg 🕈	Нажмите [ENTER].
B 21.7 %air B 25.0 °C ProcCalPres= CalPres Drift Control = Auto *	Для алгоритма калибровки по технологической среде необходимо указать приложенное давление (ProcCalPres). Можно использовать значение давления в технологическом процессе (Д.проц) или давление при калибровке (CalPres). Выберите давление, которое прикладывается в ходе калибровки по технологической среде и, соответственно, должно использоваться алгоритмом.
	Выберите требуемый режим управления дрейфом для измеряемого сигнала в процессе калибровки. Выберите режим «Ручной», если пользователь должен сам решить, когда измеряемый сигнал станет достаточно стабильным для выполнения калибровки. Выберите режим «Авто» для установки автоматического управления стабильностью сигнала датчика при калибровке через трансмиттер. Нажмите [ENTER].
^B 21.7 _{Xain}	На следующем этапе можно изменить значение минерализации измеряемого раствора.
B 25.0 °C Salinity = 0.000 g/Kg RelativeHumid = 100 % *	Кроме того, можно ввести значение относительной влажности калибровочного газа. Допустимые значения для параметра «Отн. влажность» лежат в диапазоне от 0 до 100 %. Если влажность не измерялась, введите 50 % (значение по умолчанию).
	Нажмите [ENTER].
$\begin{array}{c} {}^{B} & 21.7 & {\rm %air} \\ {}^{B} & 25.0 & {\rm oc} \end{array} \\ \\ {}^{UmeasPol} = -674. \ {}^{MU} & {\rm (Multiple)} \end{array}$	После подключения или настройки датчика ISM появляется дополнительная возможность задать напряжение поляризации датчика. Для режимов измерения напряжения поляриза- ции и калибровки напряжения поляризации можно ввести различные величины. При значе- ниях от 0 мВ до –550 мВ для подключенного датчика устанавливается поляризационное напряжение –500 мВ. Если введенное значение меньше –550 мВ, для подключенного датчика устанавливается поляризационное напряжение –674 мВ.
Ċ,	ПРИМЕЧАНИЕ. В процессе калибровки будет использовано значение поляризационного напряжения, заданное для режима измерения.
Ĵ	ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении одноточечной калибровки трансмиттер посылает на датчик напряжение поляризации, соответствующее данному режиму калибровки. Если напряжения поляризации для режима калибровки и режима измерения различны, трансмиттер выдержит интервал 120 секунд, прежде чем начать калибровку. В этом случае и после калибровки трансмиттер выдержит интервал 120 секунд, прежде чем начать калибровки в ернуться в режим измерения.
	Нажмите [ENTER].
B 21.7 xair B 25.0 °C	На дисплее появляется диалоговое окно «Сохр. измен.». Для того чтобы сохранить измене- ния, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим изме- рения, выберите «Нет».
Save Changes Yes & Exit Press ENTER to Exit 🕇	
	8.2.3.5 Параметры измерения концентрации кислорода с использованием оптических датчиков

Если при настройке канала (см. раздел 88.2.1 «Настройка канала» в качестве параметра выбирается O₂ Opt, пользователь может настроить такие параметры, как давление калибровки, технологическое давление, ProCalPres, содержание солей, управление дрейфом и относительная влажность. Для того чтобы ввести эти настройки, необходимо выбрать меню «O2 optical». (См. раздел 88.2.3 «Настройка параметров»

Нажмите [ENTER].

8.2.3.6 Регулировка скорости отбора для оптических **ДОТЧИКОВ**

Если при настройке канала (см. раздел 88.2.1 «Настройка канала» выбран параметр O_2 Opt, можно отрегулировать частоту замеров параметра O_2 opt.

Для выполнения такой регулировки необходимо выбрать меню «Частота замеров O2 opt» (см. раздел 88.2.3 «Настройка параметров».

Можно регулировать временной интервал между одним измерительным циклом датчика и другим, т. е. подобрать его длительность в зависимости от области применения. Более высокое значение обеспечит более длительный срок эксплуатации колпачка ОртоСар датчика.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3.7 Режим светодиода

Если во время настройки канала (см. раздел 88.2.1 «Настройка канала» был выбран параметр O₂ Opt, можно регулировать такие параметры, как LED, T off, DI 1 LED control.

Для выполнения этих регулировок необходимо выбрать меню «Режим LED» (см. раздел 88.2.3 «Настройка параметров».

Можно выбрать режим работы светодиода датчика. Возможны следующие варианты.

Off (Выключено): светодиод постоянно выключен.

On (Включено): светодиод постоянно включен. светодиод включен, пока температура измеряемой среды меньше, чем Toff (см. следующее значение) или выключен входным цифровым сигналом (см. через одно значение).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если светодиод выключен, измерение содержания кислорода не выполняется.

Нажмите [ENTER].

Авто:

В зависимости от температуры измеряемой среды светодиод датчика может автоматически выключаться. Если температура среды выше Toff, светодиод выключится. Светодиод включится, как только температуре среды упадет ниже Toff – 3К. Эта функция дает возможность продлить срок эксплуатации колпачка ОртоСар, выключая светодиод LED через циклы SIP или CIP.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция активна только в том случае, если выбран автоматический режим работы светодиода «Auto».

Нажмите [ENTER].

На режим работы светодиода датчика также может влиять входной цифровой сигнал DI1 трансмиттера. Если параметр «DI 1 LED control» установлен в значение «Да», светодиод выключается, когда активен DI1. Если «DI1 LED control» установлен в значение «Нет», сигнал DI1 никак не влияет на режим работы светодиода датчика.

Эта функция полезна при дистанционном управлении датчиком через SPS или DCS.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция активна только в том случае, если выбран автоматический режим работы светодиода «Auto».



PPb02

PPb02

23.0PPb02 °C. Samplin9 rate

в



в

в

Toff =40.00 °C

23 0

DI 1 LED control= Yes 🕈

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3.8 Параметры измерения растворенного углекислого газа

Если при настройке канала (см. раздел 88.2.1 «Настройка канала» был выбран параметр CO₂, пользователь может изменить такие параметры, как управление дрейфом, содержание солей, HCO3, TotPres и отображаемые единицы измерения для наклона и нулевой точки.

Для того чтобы ввести эти настройки, необходимо выбрать меню «CO₂». (См. раздел 88.2.3 «Настройка параметров»

Выберите в поле **«Упр. дрейфом»** значение «Авто» (соблюдение заданного критерия по величине дрейфа и времени) или «Ручной» (пользователь решает, является ли сигнал достаточно стабильным для выполнения калибровки), а затем укажите соответствующую таблицу буферов для автоматического распознавания буферных растворов. Если скорость дрейфа показаний меньше 0,4 мВ за 19 секунд, то показания считаются стабильными и калибровка производится на основании последнего показания. Если критерий по дрейфу не будет выполнен в течение 300 секунд, то срок ожидания калибровки истекает и выводится сообщение «Калибровка не проведена. Для выхода нажмите ENTER».

Для автоматического **распознавания буферных растворов** при калибровке следует выбрать буфер Mettler-9. В целях калибровки используйте раствор с pH = 7,00 и/или pH = 9,21. Если функция автоматического распознавания не требуется, или если имеющиеся буферы отличны от указанных выше, выбирайте вариант «Нет». Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

^A 2.8 hPa ^A 26.1 ∘c Salinity = 28.00 a/L + **Минерализ** описывает общее количество растворенных солей в электролите CO₂ датчика, подключенного к трансмиттеру. Этот параметр зависит от датчика. Установленное по умолчанию значение (28,00 г/л) допустимо для InPro 5000. Если будет использоваться InPro 5000, не меняйте этот параметр.

Параметр **HCO**₃ описывает концентрацию гидрокарбоната в электролите CO₂ датчика, подключенного к трансмиттеру. Этот параметр тоже зависит от датчика. Установленное по умолчанию значение 0,050 моль/л допустимо для InPro 5000. Если будет использоваться InPro 5000, не меняйте этот параметр.

Для продолжения снова нажмите клавишу [ENTER].



Если для измеряемого содержания растворенного углекислого газа установлена единица измерения %sat, необходимо учитывать давление во время измерения в процессе калибровки. Это делается путем установки параметра TotPres. Если выбрана не %sat, а другая единица измерения, этот параметр не будет влиять на результат.

Можно выбрать единицы измерения для наклона и нулевой точки, которые будут отображаться на дисплее. По умолчанию единицами для наклона являются [%], и они могут быть изменены на [pH/mV]. По умолчанию для нулевой точки единицами являются [pH], и их можно изменить на [mV]. Используйте клавишу ► для перехода в поле ввода и выберите единицу измерения с помощью клавиши ▲ или ▼.

После повторного нажатия клавиши [ENTER] отображается диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».



8.2.4 Меню «Задать тип усреднения»

Переключите устройство в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации», и выберите меню «Измерение» (см. раздел 8.2 «Конфигурация/Измерение»).

С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите меню «Задать тип усреднения». Нажмите [ENTER].

Далее можно указать метод усреднения (фильтр шума) для каждой строки показаний. Доступны варианты «Специал.» (по умолчанию), «Нет», «Нижн.», «Средн.» и «Верхн.».

Нет	= без усреднения или фильтрации
Нижн.	= эквивалентно скользящему среднему по 3 точкам
Средн.	= эквивалентно скользящему среднему по 6 точкам
Верхн.	= эквивалентно скользящему среднему по 10 точкам
Специальный	= период усреднения зависит от изменения сигнала
	(обычно — «Верхн.», но при больших изменениях
	входного сигнала — «Нижн.»).

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Coxp. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.3 Аналоговые выходы

(ПУТЬ: Menu/Configure/Analog Outputs)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1. «Вход в режим конфигурации», и войдите в меню «Аналоговые выходы», воспользовавшись клавишами **А** или **V**.

Нажмите клавишу [ENTER], чтобы открыть это меню, которое позволяет установить параметры четырех аналоговых выходов.

В режиме настройки аналоговых выходов клавиши ◄ и ► позволяют переходить между настраиваемыми параметрами. После указания параметра, его значение можно выбрать в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Если выбрано значение сигнализации (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm), аналоговый выход принимает это значение в случае возникновения любого условия сигнализации.

С помощью параметра «Aout1 Измерение = а» аналоговый выход 1 назначается измеряемому значению «а». С помощью параметра «Aout2 Измерение = b» аналоговый выход 2 назначается измеряемому значению «b».

ПРИМЕЧАНИЕ. Наряду с параметрами pH, O2, T и т.д., для отображения в различных строках дисплея можно выбрать также параметры ISM-датчиков DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до TO) и ACT (адаптивный таймер калибровки) — см. раздел 8.2.1.2 «ISM-датчики».







uS/cm

°C

uS/cm

°C

nge Yes & Exit

A

A

A

A

Cha

Press ENTER to Exit

a Average = None b Average = High
С помощью параметра «Если сигнал уст.» ток устанавливается на 3,6 мА или 22,0 мА (по умолчанию) в случае сигнализации.

Параметр «Aoutn Тип» установлен на «Норм.». Параметр «Aoutn Интервал» установлен на «4–20 мА».

Введите минимальное и максимальное значение Aout.

A 0.28 μS/cm A 24.97 °c Aoutl Type= Normal Aoutl Range = 4-20 A





Aout1 max1=20.00 MΩ-cm ▲ BαρИαн





Если выбран параметр «Автоинтерв.», то можно задать значение «Aout макс.1». «Aout макс1» представляет собой максимальное значение первого диапазона при автоопределении диапазона. Максимальное значение второго диапазона при автоопределении диапазона было установлено в предыдущем меню. Если выбран вариант «Логарифм.» (логарифмический диапазон), то будет также предложено ввести количество разрядов в виде «Aout1 # декад =2».

Для параметра «Режим удерж.» можно указать значение «Посл. значение» или «Фиксир.».

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Coxp. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.4 Задать контрол. точки

(ПУТЬ: Menu/Configure/Set Points)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1. «Вход в режим конфигурации», и войдите в меню «Задать контрол. точки», воспользовавшись клавишами ▲ или ▼.

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER].

Для каждой из измеряемых величин (a–d) можно задать до 6 уставок. Возможные значения контрольных точек: Off («выкл.»), High («верх.»), Low («нижн.»), Outside («внеш.») (<->) и Between («между») (>-<).

При выборе параметра «внешн.» срабатывает сигнализация, когда измерение выходит за верхнее или нижнее предельное значение. При выборе параметра «между» срабатывает сигнализация, когда измеренное значение оказывается в пределах между верхним и нижним значениями.

Введите требуемые значения уставок и нажмите клавишу [ENTER].



© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland Отпечатано в Швейцарии **ПРИМЕЧАНИЕ.** Наряду с измеряемыми значениями pH, O2, T и т. д., для отображения в различных строках дисплея можно выбрать параметры датчиков ISM: DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до TO) и ACT (адаптивный таймер калибровки), (см. раздел 8.2.1.2 «Датчики ISM»).

В этом окне можно изменять значения уставки, в зависимости от заданного для нее типа.

A 0.28 μS/cm A 25.00 °c SP1 High = 5.000 A A 0.28 μS/cn A 25.00 °c

SP1 Out of Range No Use Relay #3 Вне интервала

Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].

Если задан данный параметр, выбранный открытый коллектор будет активироваться при обнаружении датчиком на соответствующем входном канале условий выхода за пределы диапазона. Выберите контрольную точку и значение «Да» или «Нет». Выберите открытый коллектор, который будет приводиться в действие при заданных контрольной точкой условиях срабатывания сигнализации.

Нажмите [ENTER].

Задержка

Введите время задержки в секундах. При указании данного параметра условие контрольной точки должно выполняться непрерывно в течение указанного промежутка времени, прежде чем сработает открытый коллектор. Если условие перестанет выполняться до окончания периода задержки, открытый коллектор активироваться не будет.

Гистерезис

Введите значение гистерезиса. При указании данного значения показание должно вернуться в заданные контрольной точкой пределы более чем на указанную величину, и только после этого открытый коллектор будет деактивирован.

Для контрольной точки типа «верх.» показание должно стать ниже заданного контрольной точкой значения более чем на обозначенную величину, после чего открытый коллектор будет деактивирован. Для контрольной точки типа «нижн.» показание должно превысить не менее чем на указанную величину заданное контрольной точкой значение, после чего открытый коллектор будет деактивирован. Например, если контрольная типа «верх.» имеет значение 100 и гистерезис 10, то в случае превышения этого значения показание должно упасть ниже 90, и только после этого открытый коллектор будет деактивирован.

Нажмите [ENTER].

Удержание

Введите состояние открытого коллектора в режиме удержания. Доступные значения «Посл.», «Вкл.» или «Выкл.». В это состояние открытый коллектор перейдет в режиме удержания.

Состояние

Контакты открытого коллектора находятся в нормальном состоянии, пока не будет выполнено условие соответствующей контрольной точки, после чего открытый коллектор активируется и состояние контактов изменяется.

Выберите вариант «Инверт.», чтобы обратить нормальное рабочее состояние открытого коллектора (т. е. пока не будет превышено значение уставки, элементы с нормальным состоянием высокого напряжения будут находиться в состоянии низкого напряжения). «Инвертированный» открытый коллектор действует наоборот. Все открытые коллекторы могут быть настроены.

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Coxp. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».





8.5 Сигнал/Сброс

(ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Данное меню позволяет настраивать функции сигнализации и сброса сигнала.

8.5.1 Сигнал

Для того чтобы выбрать пункт «Задать сигнал», нажмите клавишу ▲ или ▼ так, чтобы мигал «Сигнал».

С помощью клавиш ◀ и ► перейдите к пункту «Исп. ОК #». С помощью клавиш ▲ или ▼ выберите открытый коллектор, который должен использоваться для сигнализации, и нажмите [ENTER].

Сигнализацию можно установить для одного из следующих событий:

- 1. Сбой питания
- 2. Сбой ПО
- Диагностика Rg сопротивление стеклянной мембраны pH-электрода (только для pH; pH/pNa Диагностика Rg детектирует стеклянные мембраны как датчика pH, так и датчика pNa)
- Диагностика Rr pH эталонное сопротивл (только датчики pH; кроме датчиков pH/pNa)
- 5. Ячейка измерения электропроводности откр. (только для двухи четырехэлектродных аналоговых датчиков электропроводности)
- Ячейка измерения электропроводности замк. (только для двухи четырехэлектродных аналоговых датчиков электропроводности)
- 7. Канал В разъединен (только для датчиков ISM)
- 8. Сухой датчик электропроводности (только для ISM-датчиков электропроводности)
- 9. Отклонение ячейки (только для ISM-датчиков электропроводности)
- 10. Низкий уровень электролита (только для амперометрических ISM-датчиков кислорода)



Если в любом из этих критериев установлено значение «Да» и возникнут условия срабатывания сигнализации, на дисплее будет отображаться мигающий символ ⚠, и будет сделана запись с сообщением о сигнале (см. также раздел «Сообщения»; ПУТЬ: Info/Messages), а выбранный открытый коллектор будет активирован. Кроме этого, о тревожном сигнале может информировать токовый выход, если были заданы соответствующие параметры (см. раздел 8.3 «Аналоговые выходы»; ПУТЬ: Меню/Конфигурация/Аналоговые выходы)

Условия подачи тревожного сигнала могут быть следующие:

- 1. Сбой питания или отключение/включение питания
- 2. Защитная программа выполнила перезапуск
- Rg вышло за допустимые пределы например, разбит измерительный электрод (только для pH; pH/pNa Диагностика Rg детектирует стеклянные мембраны как датчика pH, так и датчика pNa)
- 4. Rr вышло за допустимые пределы например, образование покрытия на электроде сравнения или его истощение (только для датчиков pH; кроме датчиков pH/pNa)
- 5. Когда датчик электропроводности оказывается на воздухе (например, в пустой трубе) (только для резистивных датчиков электропроводности)
- 6. Когда в датчике электропроводности происходит замыкание (только для резистивных датчиков)
- 7. К каналу В не подключен датчик (только для датчиков ISM)
- 8. Когда датчик электропроводности оказывается на воздухе (например, в пустой трубе) (только для ISM-датчиков электропроводности)





µS/can °C

A

Setup Ala

Use Relay # 2

- Недопустимая константа ячейки (множитель), т.е. величина, слишком сильно отличающаяся от значений заводской калибровки (только для ISM-датчиков электропроводности).
- Уровень электролита в корпусе мембраны стал настолько низким, что нарушен контакт между катодом и электродом сравнения: необходимо срочно принять меры, например, заменить или добавить электролит.

В ситуации 1 и 2 индикатор сигнала будет отключен после сброса сообщения о сигнале. Он будет снова срабатывать при повторяющемся включении/отключении питания или если сторожевая программа будет многократно перезапускать систему.

Только для датчиков рН

В ситуации 3 и 4 индикатор сигнала будет отключен, если сообщение было сброшено, а датчик заменен или отремонтирован так, что его значения Rg и Rr соответствуют спецификации. Если сообщение о Rg или Rr было сброшено, а значения Rg или Rr по-прежнему не укладываются в допустимые пределы, тревожный сигнал будет оставаться включенным, а сообщение появится снова. Отключить сигнализацию Rg и Rr можно, зайдя в данное меню и установив значение параметра «Диагностика Rg» и/или «Диагностика Rr» на «Нет». После этого сообщение можно сбросить, даже если значения Rg и Rr не укладываются в допустимые пределы.

A 0.28 µS/cm A 25.00 °C Relay State = Inverted R2 Delay = 001 sec A Для каждого открытого коллектора сигнализации можно указать нормальное (Норм.) или инвертированное (Инверт.) состояние. Кроме того, можно задать задержку активации (Задержка). Дополнительную информацию можно найти в разделе 8.4 «Уставки».

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохр. измен.?». При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

Примечание. Существуют и другие виды сигналов, которые могут отображаться на дисплее. Поэтому обратитесь к разделу 14 «Поиск и устранение неисправностей», где приводятся перечни различных предупреждений и сигнализаций.

8.5.2 Очистка

Укажите открытый коллектор, который будет использоваться для цикла очистки.

Значение по умолчанию ОС 1.

Интервал очистки устанавливается в диапазоне от 0,000 до 999,9 часа. Если указано значение 0, цикл очистки будет отключен. Время очистки может составлять от 0 до 9999 секунд, и оно должно быть меньше интервала очистки.

Задайте требуемое состояние открытого коллектора: «Норм.» или «Инверт.»

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохр. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».





Relay State = Normal

.

8.6 Настройка ISM (доступна для ISM-датчиков pH и кислорода)

(ПУТЬ: Menu/Configure/ISM Setup)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1. «Вход в режим конфигурации», и войдите в меню «Настройка ISM», воспользовавшись клавишами 🛦 или 🔻. Нажмите [ENTER].

8.6.1 Мониторинг датчика

Выберите меню «Мониторинг датчика» нажатием клавиши [ENTER].

Здесь можно включить и выключить функции мониторинга, причем к определенным выходным открытым коллекторам может быть подключена сигнализация. Возможны следующие варианты:

Индикатор срока службы датчика: Динамическая индикация срока службы датчика позволяет оценить на основании из фактической нагрузки, когда истечет срок службы рН-электрода или внутреннего элемента амперометрического датчика кислорода. При такой оценке в расчет принимается средняя нагрузка за несколько последних дней, поэтому прогнозируемый срок службы может соответствующим образом увеличиваться или уменьшаться.

Индикатор	срока службы	ДА/НЕТ	
Сигнал	ДА/НЕТ	R#	выберите ОК

На показания индикатора срока службы влияют следующие параметры:

Динамические параметры:

- Температура
- Значение рН или содержания кислорода
- Импеданс стекла (только датчики pH)
- Импеданс электрода сравнения
 - (только датчики рН)

- Статические параметры:
- Журнал калибровок
- Ноль и наклон
- Циклы промывки/стерилизации/автоклавирования

Все эти данные, которые датчик хранит во встроенной памяти, можно считать с помощью трансмиттера или ПК с комплектом ПО iSense asset suite.

Сигнализация сбрасывается после того, как остаточный ресурс датчика становится больше «О дней» (например, после подключения нового датчика или изменения условий измерения).

Для амперометрических датчиков растворенного кислорода показания индикатора срока службы относятся к внутреннему корпусу датчика. После замены внутреннего корпуса датчика необходимо сбросить индикатор остаточного ресурса, как указано в разделе 8.6.5 «Сброс ISM циклов/Таймер».

Если индикатор срока службы включен, в режиме измерения его показания автоматически выводятся в строке 3 дисплея.

Нажмите [ENTER].



в 25.0 °C

Lifetime Indicator No Alarm No R#

^в 7.00 _{РН} в 25.0 ∞с	Дней до серв.обсл.: Этот таймер определяет срок выполнения следующего цикла очистки на основании условий поддержания оптимальной точности измерений. На состояние таймера оказывают влияние существенные изменения параметров DLI.			
Time to Maint No Alarm No R#_ ↑	Дней до серв.обсл. Сигнал ДА/НЕТ	ДА/НЕТ R#	выберите ОК	
	Сброс сигнализации к исходному зна циклов/Таймер» (см. раздел 8.6.5 «Сб датчиков растворенного кислорода то до начала цикла технического обслуж	чению осущест брос ISM циклов иймер промывки хивания мембро	вляется в меню «Сброс ISM з/Таймер»). Для амперометрических и указывает время, остающееся аны и электролита.	
	Нажмите [ENTER].			
В 7.00 рн В 25.0 ос	Активация адаптивного калибровочн и ния следующей процедуры калиброви точности измерений. На состояние та параметров DLI.	ого таймера: Эт ки на основании ймера оказыва	тот таймер определяет срок выполне- и условий поддержания оптимальной ют влияние существенные изменения	
Alarm No R#_ 1	Адаптивный калибровочный таймер Сигнали ДА/НЕТ	ДА/НЕТ R#	выберите ОК	
	Адаптивный калибровочный таймер с выполнения калибровки. Сигнализаци Если адаптивный калибровочный тай в строке 4 дисплея. Нажмите [ENTER].	брасывается к і 1я также сбрась мер включен, ег	исходному значению после успешного ывается после успешной калибровки. ю показания автоматически выводятся	
В 7.00 рн В 25.0 ∘с	Начальное значение времени до обсл таймера может быть изменено на осн условиях и загружено в датчик.	уживания и адс ювании опыта э	аптивного калибровочного эксплуатации в конкретных	
أ	ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик при подключен до обслуживания и адаптивного кали	нии считывает з бровочного тай	значения таймера времени мера.	
	После повторного нажатия клавиши [Для того чтобы сохранить изменения, изменений и вернуться в режим изме	ENTER] появито выберите «Да» рения, выберите	ся диалоговое окно «Сохр. измен.?». ; чтобы отказаться от сохранения е «Нет».	
	8.6.2 Меню «Вып. ци	клов СІР»		
В 7.00 рн В 25.0 ос ISM Setup CIP Cycle Limit ↑	Перейдите в меню «Вып. циклов CIP»	с помощью кла	виш ▲ и ▼ и нажмите [ENTER].	
^в 7.00 _{вн} в 25.0 ∘с	В меню «Вып. циклов СІР» подсчитыв жении предельного значения (заданн ция и активирован выход открытого к	ается количеств юго пользовате, оллектора. Возм	ю выполненных циклов СІР. При дости- лем) может быть включена сигнализа- можны следующие варианты:	
CIP Max 000 Temp 055 Alarm No R#_ ↑	СІР макс. 000 Сигнал ДА/НЕТ	R#	Темп. 055 выберите ОК	

Если для параметра Мах (предельное количество циклов) установлено значение 000, счетчик циклов выключается. Сигнализация сбрасывается после замены датчика. Счетчик циклов промывки для датчиков кислорода можно сбросить (см. раздел 8.6.5 «Сброс ISM циклов/Таймер»).

Параметры цикла промывки: Датчик автоматически распознает циклы промывки СІР. Поскольку интенсивность циклов промывки (длительность и температура) может меняться в зависимости от условий эксплуатации, алгоритм определяет начало цикла по повышению измеряемой температуры выше заданного уровня (параметр температуры **Temp** в °C). Если в течение следующих 5 минут температура не упадет ниже заданного уровня, соответствующий счетчик увеличивается на единицу и блокируется на следующие два часа. Если цикл промывки будет продолжаться более двух часов, счетчик снова увеличится на единицу.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

8.6.3 Меню SIP Cycle Limit (счетчик циклов стерилизации)

Перейдите в меню «Счетчик циклов стерилизации» с помощью клавиш ▲ и ▼ и нажмите [ENTER].

Счетчик циклов стерилизации подсчитывает количество выполненных циклов стерилизации. При достижении предельного значения (заданного пользователем) может быть включена сигнализация и активирован выход открытого коллектора. Возможны следующие варианты:

SIP макс. 000)	Темп. 115	
Сигнал	ДА/НЕТ	R#	выберите ОК

Если для параметра Мах (предельное количество циклов) установлено значение ООО, счетчик циклов выключается. Сигнализация сбрасывается после замены датчика. Счетчик циклов промывки для датчиков кислорода можно сбросить (см. раздел 8.6.5 «Сброс ISM циклов/Таймер»).

Параметры цикла стерилизации: Датчик автоматически распознает циклы стерилизации. Поскольку интенсивность циклов стерилизации (длительность и температура) может меняться в зависимости от условий эксплуатации, алгоритм определяет начало цикла по повышению измеряемой температуры выше заданного уровня (параметр температуры **Temp** в °C). Если в течение следующих 5 минут температура не упадет ниже заданного уровня, соответствующий счетчик увеличивается на единицу и блокируется на следующие два часа. Если цикл стерилизации будет продолжаться более двух часов, счетчик снова увеличится на единицу.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

8.6.4 Меню Autoclaving Cycle Limit (Счетчик циклов автоклавирования)

ПРИМЕЧАНИЕ. Трансмиттер определяет тип подключенного ISM-датчика и активирует данное меню, только если подключенный датчик можно подвергать автоклавированию.

в	7.00	РH
в	25.0	°C
ISM SIP	Setup Cycle Limit	+
в	7.00	РH
в	25.0	°C
SIP Ala	Max 000 Ter rm No R#_	n⊳ 115 ↑



в

ISM Rese

в

в

Rese

BB

Rese

20		~		~
	2	ĸ	ſ	1

^в 7.00 н	Перейдите в меню «Вып	. ЦИКЛОВ АВТОКЛАВ.» С ПОМОЦ	цью клавиш ▲ и ▼ и нажмите [ENTER].
^в 25.0 ∝			
ISM Setup AutoClave Cycle Limit †			
в 7.00 рн	Счетчик циклов автоклав	вирования подсчитывает кол	ЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ЦИКЛОВ ОВТОКЛО- (20 А ОШИСТО ПОЛ. 20 РОТОЛОМ) МОУСТ БИТИ
^в 25.0 ∝	вирования: при достиже включена сигнализация варианты:	и активирован выход открь	(заданного пользователем) может овтв того коллектора. Возможны следующие
Autoclave Max 000 Alarm No R#_			
	Autoclave макс. 000		
	Сигнал ДА/НЕТ	R#	выберите ОК

Если для параметра Мах (предельное количество циклов) установлено значение 000, счетчик циклов выключается. Сигнализация сбрасывается после замены датчика. Для датчиков кислорода этот счетчик можно также сбросить вручную (см. раздел «Сброс ISM циклов/Таймер»).

Параметры цикла автоклавирования: Поскольку в процессе автоклавирования датчик не подключен к трансмиттеру, каждый раз после подключения датчика в ответ на запрос трансмиттера необходимо указать, подвергался ли датчик автоклавированию. В зависимости от выбранного ответа счетчик циклов автоклавирования увеличивается на единицу или сохраняет предыдущее значение.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

8.6.5 Меню «Сброс счетчика/таймера ISM»

Это меню позволяет устанавливать в исходное состояние те счетчики и таймеры, которые не могут быть сброшены автоматически. Адаптивный калибровочный таймер устанавливается в исходное состояние после успешного выполнения регулировки или калибровки.

71.5 *sat 25.0 °C	Перейдите в меню «Сброс ISM циклов/Таймер» с помощью клавиш ▲ и ▼ и нажмите [ENTER].
71.5 xsat 25.0 °C	Если подключен датчик pH или амперометрический датчик кислорода, отображается меню сброса таймера времени до обслуживания. Этот таймер должен быть сброшен после выполнения следующих операций:
t Time to Maint No †	Датчики pH: после выполнения цикла технического обслуживания датчика вручную. Датчик кислорода: после выполнения цикла технического обслуживания датчика вручную, а также после замены внутреннего корпуса или мембраны датчика.
	Нажмите [ENTER]
71.5 %sat 25.0 ℃	Если подключен датчик кислорода, отображается меню сброса счетчиков циклов промывки и стерилизации. Эти счетчики должны быть сброшены после выполнения следующих операций:
t CIP No .	Амперометрический датчик: после замены внутреннего корпуса датчика.
• 511 HO T	Нажмите [ENTER]

 $\overline{7}$

в

в

7.00

ISM Setup DLI Stress Adjustment 🕈

7.00

25.0

DLI Stress Adjustment Process Stress Medium

РH

or

ьH

8.6.6 Настройка динамической индикации ресурса (DLI) (только для ISM-датчиков рН)

С помощью этого меню настраивается алгоритм расчета таких данных диагностики, как DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до TO) и ACT (адаптивный таймер калибровки) на основании условий эксплуатации и/или имеющегося опыта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только для ISM-датчиков pH с соответствующей версией встроенного ПО.

Перейдите в меню «Настройка индикатора DLI» с помощью клавиш 🛦 и 🔻 и нажмите [ENTER].

Установите параметр технологической нагрузки на основании условий эксплуатации и/или требований.

Low (Низкий):	Значения DLI, TTM и АСТ увеличиваются приблизительно на 25 %
	по сравнению с уровнем «Средн.».
Medium (Среднее):	Значение по умолчанию (соответствует значениям DLI, TTM и ACT
	прежней версии встроенного ПО трансмиттера).
High (Высокий):	Значения DLI, TTM и АСТ понижаются приблизительно на 25 %
	по сравнению с уровнем «Средн.»

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения активируются.

8.7 **Дисплей**

(ПУТЬ: Menu/Configure/Display)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Данное меню позволяет настраивать отображаемые значения, а также конфигурацию самого дисплея.

8.7.1 Измерение

Дисплей имеет 4 строки. Строка 1 расположена наверху, а строка 4 — внизу.

Для каждой строки дисплея выберите величину («Измерение» — a, b, c или d), которая будет отображаться в этой строке.

Выбор значений а, b, c, d производится в меню Конфигурация/Измерение/Настройка канала.

Выберите режим отображения сообщения об ошибке («Показ ошибок»). Если указано значение «Вкл.», то при срабатывании сигнализации в нормальном режиме измерений, в Строке 4 отображается сообщение «Сбой — Нажм. ENTER».



A







A

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Coxp. измен.?». При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

8.7.2 Разрешение

Это меню позволяет выбрать разрешение для каждой отображаемой величины.

На точность измерения эта настройка не влияет.

Возможные варианты: «1», «0,1», «0,01», «0,001» или «Auto».

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

8.7.3 Подсветка

Это меню позволяет установить режим работы подсветки дисплея.

Возможные варианты: «On», «On 50 %» или «Auto Off 50 %». Если выбран вариант «Автовыкл. 50 %», то подсветка уменьшается до 50 % через 4 минуты бездействия клавиатуры. При нажатии любой клавиши подсветка автоматически включается.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

8.7.4 Имя

Данное меню позволяет задать буквенно-цифровое имя, отображаемое в первых 9 символах третьей и четвертой строк дисплея. Значение по умолчанию не задано (пустое).

Если на 3 и/или 4 строке введено имя, в той же строке может по-прежнему отображаться какое-либо показание.

Для перемещения между редактируемыми цифрами используйте клавиши ◀ и ►. Для изменения отображаемого символа используйте клавиши ▲ и ▼. После того, как символы для обоих отображаемых каналов введены, нажмите клавишу [ENTER], чтобы вызвать диалоговое окно сохранения изменений.

Заданное наименование отображается в режиме измерения в строках 3 и 4 перед измеряемыми значениями.

A	0	.28	µS/car
A	25	5.00	°C
a =	0.01	b = 0.1	
с =	0.1	d = 0.1	

0.28

Display Setup Resolution 115/0

°C

.







METTLER

B TOLEDO

°C

7.00 pH

25.00 °C

8.7.5 Мониторинг датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)

В **7.00** рн В **25.0** ∘с Sensor Monitoring Line3 Life Indicator ↑ Эта функция позволяет отображать данные мониторинга датчика в строках 3 и 4 дисплея. Возможны следующие варианты:

Строка 3 Выкл. / Индик. срока служ. / Дней до серв.обсл / Таймер адапт.кал. Строка 4 Выкл. / Индик. срока служ. / Дней до серв.обсл / Таймер адапт.кал.

8.8 Удержание аналоговых выходов

(ПУТЬ: Menu/Configure/Hold Outputs)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Функция **«Удерживать выходы»** используется в процессе калибровки. Если установить для параметра «Удерживать выходы» значение «Да», то в ходе процесса калибровки аналоговый выход, выход открытого коллектора и USB-выход будут находиться в состоянии удержания. Это состояние зависит от настройки. Список возможных состояний удержания приводится ниже. Возможны следующие варианты:

Удерживать выходы? Да/Нет

Функция «Цифр. вход» используется всегда. Как только включается подача сигнала на цифровой вход, трансмиттер переходит в режим удержания, при этом аналоговый выход и выход открытого коллектора переходят в состояние удержания.

Цифр. вход1/2 Состояние = Выкл./Низкий/Высокий

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифр. вход 1 предназначен для удержания канала А (обычный датчик) Цифр. вход 2 предназначен для удержания канала В (датчик ISM)

Возможные состояния удержания:

Выходы открытого коллектора:	Вкл./Выкл.	(Конфигурация/Уставки)
Аналоговый выход:	Посл./Фиксир.	(Конфигурация/Аналог. выход)
ПИД открытого коллектора	Посл./Выкл.	(Настройка ПИД-регулят./Режим)







9 Система

(ПУТЬ: Menu/System)



Α 0.28µS/can A 25 °C MENU System .

В режиме измерения нажмите клавишу 🖪. Нажмите клавишу 🛡 или 🔺, чтобы перейти к меню «Система», и нажмите [ENTER].

9.1 Задать язык

(ПУТЬ: Menu/System/Set Language)

Данное меню позволяет настроить язык дисплея.

^A 0.28	µS/cm
^A 25.00	°c
System	
Set Language	•

A µS/cm A °C Language English Press ENTER to ContinueA

Возможны следующие варианты: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, русский и японский (катакана).

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

9.2 Пароли

(ПУТЬ: Menu/System/Passwords)



Данное меню позволяет настраивать пароли оператора и администратора, а также список доступных оператору меню. Администратор имеет право доступа ко всем меню. В новых трансмиттерах все пароли по умолчанию установлены на «ООООО».

Меню «Пароли» защищено: для входа в него введите пароль администратора.











Информация о входе в меню «Пароли» приведена в разделе 9.3. Выберите пункт «Изменить данные админ.» или «Измен. данные операт.» и задайте новый пароль.

Нажмите клавишу [ENTER] и подтвердите новый пароль. Снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы вызвать диалоговое окно сохранения изменений.

9.2.2 Настройка доступа к меню для оператора

Информация о входе в меню «Пароли» приведена в разделе 9.3. Для настройки списка доступа для оператора выберите пункт «Настр. данные операт.». Можно предоставлять/запрещать доступ к следующим меню: «Клав. CAL», «Начало работы», «Конфигурация», «Система», «Настройка ПИД-регулят.» и «Обслуживание».

Выберите «Да» или «Нет», чтобы предоставить/запретить доступ к указанным меню, и нажмите [ENTER], чтобы перейти к следующим пунктам. Нажатие клавиши [ENTER] после настройки всех меню вызовет диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

9.3 Установка и сброс блокировки

(ПУТЬ: Menu/System/Set/Clear Lockout)

Данное меню включает/отключает функцию блокировки трансмиттера. Если функция блокировки включена, пользователю для доступа в любое меню будет предложено ввести пароль.

A 0.28uS/cr A °c Password = 00000

A °C System Set/Clear Lockout .

0.28

Enable Lockout = Yes .

Меню «Блокировка» защищено: введите пароль администратора или оператора и выберите «Да» для включения, или «Нет» для отключения функции блокировки. Нажатие клавиши [ENTER] после настройки параметра позволяет вызвать диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенное значение будет аннулировано, а при выборе варианта «Да» введенное значение станет действующим.

9.4 Сброс

(ПУТЬ: Menu/System/Reset)

Данное меню предоставляет доступ к следующим опциям:

П/зап. систему, П/зап. калибр. устр., П/зап. аналог. кал.



© 02/2016 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland Отпечатано в Швейцарии



25.00

°C

uS/cm

A

A

Cal Kev Yes

Quick Setup Ye





µS/cm

°C

µS/can

°C

A

A

A

9.4.1 П/зап. систему

Данное меню позволяет выполнить сброс настроек прибора к заводским настройкам по умолчанию (отключение уставок, отключение аналоговых выходов и т. п.). Данная операция не затрагивает калибровку прибора и калибровку аналоговых выходов.

При нажатии клавиши [ENTER] после установки параметра выводится запрос на подтверждение. При выборе варианта «Нет» происходит возврат в режим измерений без сохранения изменений. При выборе варианта «Да» происходит сброс параметров прибора.

9.4.2 П/зап. калибр. устр-ва

Данное меню позволяет сбросить калибровочные коэффициенты прибора к значениям последней заводской калибровки.



Reset Meter Cal ? Yes Press ENTER to Continue

> При нажатии клавиши [ENTER] после установки параметра выводится запрос на подтверждение. При выборе варианта «Нет» происходит возврат в режим измерений без сохранения изменений. При выборе варианта «Да» происходит сброс параметров прибора.

9.4.3 П/зап. аналог.калибровку

Данное меню позволяет сбросить калибровочные коэффициенты аналоговых выходов к значениям последней заводской калибровки.

A 0.28 µs/cm A 25.00 °c Reset Analog Calibration Are you sure? Yes A

0.28

25.00

Reset Analog Cal? Yes Press ENTER to Continue

> При нажатии клавиши [ENTER] после установки параметра выводится запрос на подтверждение. При выборе варианта «Нет» происходит возврат в режим измерений без сохранения изменений. При выборе варианта «Да» происходит сброс калибровки аналоговых выходов.

9.5 Установка даты/времени

Введите текущее время и дату. Дата и время отображаются следующим образом. Функция автоматически активируется при каждом включении.

Дата (ГГ-ММ-ДД): Время (ЧЧ:ММ:СС):



10 Настройка ПИД-регулятора

(ПУТЬ: Menu/PID Setup)



Контроль ПИД означает пропорциональные, интегральные и деривативные меры контроля, которые позволяют осуществлять плавную регулировку процесса. Перед выполнением конфигурации трансмиттера необходимо определить следующие характеристики процесса.

Определить направление контроля процесса

– Электропроводность:

Разбавление — прямое воздействие, где рост показаний измерения приводит к увеличению управляющего выхода, например, для управления подачей разбавляющей воды с низкой электропроводностью в промывные емкости, градирни или бойлеры. Концентрирование — обратное воздействие, где рост показаний измерения приводит к уменьшению управляющего выхода, например, для управления подачей химического вещества для достижения желаемой концентрации.

Растворенный кислород:

Деаэрация — прямое действие, при котором увеличение концентрации растворенного кислорода приводит к увеличению управляющего выхода, например, для управления подачей восстановителя для удаления кислорода из питательной воды бойлера. Аэрация — обратное действие, при котором увеличение концентрации растворенного кислорода приводит к уменьшению управляющего выхода, например, для управления скоростью воздуходувки аэратора для поддержания желаемой концентрации растворенного растворенного кислорода при ферментации или обработке сточных вод.

– pH/OBП:

Подача только кислоты — прямое воздействие, при котором рост рН приводит к увеличению управляющего выхода; то же самое относится и к подаче восстановителя для ОВП.

Подача только основания — обратное воздействие, при котором рост рН приводит к уменьшению управляющего выхода; то же самое относится и к подаче окислителя для ОВП.

Подача кислоты и основания — прямое и обратное воздействие.

Определить тип управляющего выхода на основании используемого управляющего устройства:

Частота импульсов — используется с дозирующим насосом с импульсным входом. Длина импульса — используется с электромагнитным клапаном.

Аналоговый сигнал — используется с устройством ввода тока, например, электроприводным устройством, дозирующим насосом с аналоговым входом или преобразователем ток-давление (Т/Д) для пневматического контрольного клапана.

Параметры контроля по умолчанию обеспечивают линейный контроль, который подходит для измерения электропроводности и концентрации растворенного кислорода. Поэтому при конфигурации ПИД для этих параметров (или простого pH контроля) следует пренебречь настройками мертвой зоны и угловых точек в следующем далее разделе «Регулирование параметров». Для более сложных ситуаций контроля pH/OBП используются нелинейные установки параметров. При необходимости можно определить нелинейные характеристики процесса pH/OBП. Более эффективный контроль можно обеспечить, если согласовать нелинейность с противоположной нелинейностью контроллера. Наилучшую информацию обеспечивает кривая титрования (график pH или OBП от объема реагента), полученная для технологического образца. Вблизи контрольной точки часто наблюдается очень высокое усиление или чувствительность процесса, а при удалении от нее отмечается снижение усиления. Чтобы нейтрализовать это, прибор позволяет выполнять регулируемый нелинейный контроль с настройками мертвой зоны вокруг контрольной точки, угловых точек за ее пределами и пропорциональными лимитами на краях диапазона контроля, как показано на рисунке ниже.

Необходимо определить соответствующие настройки для каждого из этих параметров контроля на основании формы кривой процесса титрования pH.



10.1 Вход в меню «Настройка ПИД-регулят.»



В режиме измерения нажмите клавишу ◀. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы перейти к меню «Настройка ПИД-регулят.», и нажмите [ENTER].

10.2 ПИД Авто/Ручной

(ПУТЬ: MENU/PID Setup/PID A/M)

В этом меню можно выбрать автоматический или ручной режим работы. Выберите «Авто» или «Ручной».





10.3 Режим

(ПУТЬ: MENU/PID Setup/Mode)

A 0.28 μs/cm A 25.00 °c PID Setup Mode Α



Это меню используется для выбора режимов управления с использованием открытых коллекторов.

Нажмите [ENTER].

10.3.1 Режим работы ПИД-регулятора

Это меню позволяет назначить ПИД-регулятору открытый коллектор или аналоговый выход и установить необходимые рабочие параметры. В соответствии с используемым контрольным устройством выберите один из следующих трех параграфов для использования с электромагнитным клапаном, дозирующим насосом с импульсным входом или для аналогового контроля.

Длительность импульса — если используется электромагнитный клапан, выберите «ОК» (открытый коллектор) и «ДИ» (длительность импульса). Выберите ОК #1 в качестве первого открытого коллектора и/или ОК #2 в качестве второго открытого коллектора (рекомендуемые варианты), а также длительность импульса (ДИ) в соответствии со следующей таблицей. Большее значение длины импульса приводит к снижению износа электромагнитного клапана. Значение % состояния «Вкл.» в цикле пропорционально управляющему выходу.

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве выходных открытых коллекторов регулятора можно использовать открытые коллекторы #1, #2.

	1-й ОК	2-й ОК	Длительность импульса
Электропроводность	Контроль подачи концентрирующего реагента	Контроль разбавляющей воды	Короткая (ДИ) обеспечива- ет более равномерную по- дачу. Рекомендуемое на- чальное значение = 30 с.
рН/ОВП	Подача основания	Подача кислоты	Цикл подачи реагента: короткая ДИ обеспечивает более равномерную подачу реагента. Рекомендуемое начальное значение = 10 с.
Растворенный кислород	Функция обратного контроля	Функция прямого контроля	Продолжительность цикла подачи: короткая ДИ обе- спечивает более равномер- ную подачу. Рекомендуемое начальное значение = 30 с.



Частота импульсов — если используется дозирующий насос с импульсным входом, выберите «ОК» (открытый коллектор) и «ЧИ» (частота импульсов). Выберите ОК #1 в качестве первого открытого коллектора и/или ОК #2 в качестве второго коллектора в соответствии с приведенной ниже таблицей. Установите частоту импульса на величину, соответствующую максимально допустимой частоте используемого насоса; как правило, эта величина составляет от 60 до 100 импульсов/минуту. Контрольная функция будет воспроизводить данную частоту при 100 % выхода. \bigcirc

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве выходных открытых коллекторов регулятора можно использовать открытые коллекторы #1, #2.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Установка слишком высокой частоты импульса может вызвать перегрев насоса.

	1-й ОК	2-й ОК	Частота импульса (ЧИ)
Электропроводность	Контроль подачи концентрирующего химического вещества	Контроль разбавляющей воды	Допустимый максимум для используемого насоса (как правило, 60–100 импульсов в минуту)
рН/ОВП	Подача основания	Подача кислоты	Допустимый максимум для используемого насоса (как правило, 60–100 импульсов в минуту)
Растворенный кислород	Функция обратного контроля	Функция прямого контроля	Допустимый максимум для используемого насоса (как правило, 60–100 импульсов в минуту)

10.4 Параметры регулировки

(ПУТЬ: MENU/PID Setup/Tune Parameters)

Это меню содержит несколько экранных страниц и используется для привязки регулятора к измеряемой величине и задания уставки регулирования, настроечных параметров и нелинейных функций регулятора.

10.4.1 Привязка регулятора к измеряемой величине и настройка параметров

Назначьте измерение, а, b, с или d, которое будет контролироваться после «ПИД на_». Установите требуемые значения параметров «Gain» (коэффициент усиления, безразмерная величина), «Tr» (постоянная времени интегрирования, минуты) и «Td» (постоянная времени дифференцирования, минуты). Нажмите [ENTER]. Эти параметры потребуют дополнительной подстройки методом проб и ошибок в соответствии с откликом процесса. Всегда начинайте с Td, равного нулю.

10.4.2 Контрольная точка и мертвая зона



Введите нужное значение уставки и мертвой зоны вокруг нее, где не будет производиться никакой пропорциональный контроль. Для значений удельной электропроводности необходимо правильно задать множитель единицы измерения µ или m. Нажмите [ENTER].



00

Tr=0.00 m Td=0.00 m 🔺

Gain = 1.000

µS/cm

°C

A

A

PID on _





10.4.3 Границы зоны пропорционального регулирования

Задайте нижнюю и верхнюю границу зоны пропорционального регулирования, в пределах которой должно осуществляться регулирование. Для значений удельной электропроводности необходимо правильно задать множитель единицы измерения µ или m. Нажмите [ENTER].

10.4.4 Точки излома характеристики

Задайте нижнюю и верхнюю точки излома характеристики в единицах измерения удельной электропроводности, pH или концентрации растворенного кислорода, и соответствующие им относительные уровни выходного сигнала в диапазоне от -1 до +1 (т. е. от -100 до +100 %). Нажмите [ENTER].

10.5 Дисплей ПИД

(ПУТЬ: Menu/PID Setup/PID Display Setup)

Здесь отображается состояние ПИД-регулирования в нормальном режиме измерения.



0.28

uS/cm

A





В ручном режиме управляющий выход может корректироваться клавишами стрелок вверх и вниз. (Функция клавиши «Info» недоступна в ручном режиме.)

11 Техническое обслуживание

(ПУТЬ: Menu/Service)



В режиме измерения нажмите клавишу ◀. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы перейти к меню «Обслуживание», и нажмите [ENTER]. Описание доступных параметров конфигурации системы приведено ниже.

11.1 Диагностика

(ПУТЬ: Menu/Service/Diagnostics)



0.28

25.00

MENU Servic µS/cm

°C

.

Это меню является важным средством выявления неисправностей и содержит следующие пункты: «Проверка модели/ПО» (отображение обозначения модели/версии ПО), «Цифровой вход» (проверка дискретных входов), «Дисплей» (контроль дисплея), «Клавиатура» (контроль клавиатуры), «Память» (контроль памяти), «Задать ОС» (установка состояния открытых коллекторов), «Читать ОС» (проверка состояния открытых коллекторов), «Задать аналог. вых.» (установка состояния аналоговых выходов), «Читать аналог. вых.» (проверка состояния аналоговых выходов).

11.1.1 Проверка модели/ПО



При любом обращении в службу технической поддержки необходимо указать наименование модели оборудования и номер версии установленного программного обеспечения. Данное меню показывает инвентарный номер трансмиттера, серийный номер и номер версии программного обеспечения. С помощью клавиши ▼ можно продвигаться вперед по данному меню и просматривать дополнительную информацию, например, текущую версию ПО, установленного на трансмиттере (данные имеют вид Master V_XXXX и Comm V_XXXX); а также, если подключен датчик ISM, версию микропрограммного обеспечения датчика (FW V_XXX) и аппаратного обеспечения датчика (HW XXXX).



Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

µS/cm

°C

.

µS/cm

°C

.

°C

.

µS/cm

°C

µS/cm

°C

.

µS/cm

°C

A

A

A

A

Diagnostics Digital Input

0.28

25.00

0.28

25.00

Digital Input 1 = 0 Digital Input 2 = 0

11.1.2 Цифровой вход

Данное меню показывает состояние цифровых входов. Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

11.1.3 **Дисплей**

При выборе этого меню все пиксели дисплея включаются на 15 с, что позволяет обнаружить дефектные пиксели. Трансмиттер возвращается в режим измерения автоматически через 15 с или по нажатию клавиши [ENTER].

11.1.4 Клавиатура

Это меню позволяет проверить состояние клавиатуры; наименование нажатой клавиши отображается на дисплее. Для возврата в режим измерения нажмите [ENTER].

11.1.5 Память

После выбора меню «Память» трансмиттер выполняет тест ОЗУ и ПЗУ. Тестовые последовательности данных будут записаны, а затем прочитаны из различных участков ОЗУ. Для ПЗУ будет вычислена контрольная сумма и выполнено ее сравнение со значением, хранящемся в ПЗУ.







0.28

Key press = (MENU) Press ENTER to Continue

0.28

25.00

0.28

25.00

ory Test Passed Press ENTER to Continue

Diagnostics Keypad

A

A

A

A

A

A

Diagnostics

Memory

30 031 689









.

A	0.28	µS/cn
A	25.00	°c
Del.	1 - 0 Releva -	- 0

Relay3 = 0 Relay4 = 0

Diagnostics

Read Relays





A

A

Diagnostics Read Analog Outputs



.



11.1.6 Установка состояния открытых коллекторов

Диагностическое меню «Задать ОК» позволяет вручную включать или выключать каждый открытый коллектор. Для перехода к открытым коллекторам и 6 нажмите [ENTER].

0 = открытый коллектор разомкнут

1 = открытый коллектор замкнут

Для возврата в режим измерений нажмите клавишу [ENTER].

11.1.7 Проверка состояния открытых коллекторов

Диагностическое меню «Читать ОК» отображает текущее состояние всех открытых коллекторов. Для перехода к открытым коллекторам 5 и 6 нажмите [ENTER]. Для выхода из данного меню еще раз нажмите клавишу [ENTER]. 0 = Нормальное

1 = Инвертированное

11.1.8 Меню «Задать аналог. вых.»

Это меню позволяет вручную задать величину выходного тока в диапазоне 0-22 мА на любом из аналоговых выходов. Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

11.1.9 Меню «Читать аналог. вых.»

С помощью данного меню можно увидеть значения на аналоговых выходах (в миллиамперах).

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].



A 0.28uS/cr A °C Service Calibrate .













Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.

Калибровка

(ПУТЬ: Menu/Service/Calibrate)

Войдите в меню «Обслуживание», как описано в разделе 11 «Вход в меню Обслуживание», выберите «Калибровка» и нажмите [ENTER].

Это меню используется для калибровки трансмиттера и аналоговых выходов, а также позволяет включать и выключать блокировку доступа к функциям калибровки.

11.2.1 Калибровка измерительного прибора (только по каналу А)

Все трансмиттеры М400 проходят заводскую калибровку, обеспечивающую их соответствие заявленным техническим характеристикам. Нет необходимости проводить повторную калибровку прибора, если только экстремальные условия не привели к выходу за пределы значений спецификации по результатам проведения проверки калибровки. Периодическая проверка/калибровка также может выполняться на основании требований системы контроля качества. Для калибровки прибора используются следующие меню: «Сила тока» (для большинства измерений концентрации растворенного кислорода), «Напряжение», «Диагностика Rg», «Диагностика Rr» (измерение напряжения, диагностика стеклянного электрода и электрода сравнения, используются при измерении pH) и «Температура» (при всех измерениях).

11.2.1.1 Температура

Для «Температуры» калибровка проводится по трем точкам. В приведенной выше таблице содержатся значения сопротивления для этих трех точек.

Перейдите к окну «Калибровать прибор» и выберите калибровку «Температура» для канала А.

Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки температуры.

В первой текстовой строке выводится запрос значения температуры сопротивления Точки 1 (оно будет соответствовать значению Температуры 1 на модуле калибровки). На второй текстовой строке отображается измеряемое значение сопротивления. После стабилизации этого значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.

На экране трансмиттера пользователю будет предложено ввести значение Точки 2, и T2 будет отображать измеряемое значение сопротивления. После стабилизации данного значения, нажмите [ENTER], чтобы прокалибровать данный диапазон.

Повторите эти действия для Точки 3.

Нажмите [ENTER], чтобы вызвать окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки.

11.2.1.2 Ток

Калибровка тока выполняется по двум точкам.

чтобы начать процесс калибровки.

Перейдите к окну «Калибровать прибор» и выберите канал А.

На второй строке дисплея отображается измеряемая сила тока.

A 0.28µS/cr A 25.00°C Calibrate Meter Channel A Current .



Α 0.28µS/cm A .00 °C 675.00 nA T = 776.36 nA.



Введите значение для Точки 2 (в миллиамперах) источника тока, подключенного к входу.

Введите значение для Точки 1, в миллиамперах, источника тока, подключенного к входу.

На второй строке дисплея будет отображаться измеряемая сила тока. Нажмите [ENTER],

При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.

11.2.1.3 Напряжение

Калибровка напряжения выполняется по двум точкам.

Перейдите к окну «Калибровать прибор», выберите канал А и калибровку «Напряжение».

Введите значение для Точки 1 (в вольтах) источника, подключенного к входу. На второй строке дисплея будет отображаться измеряемое напряжение. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.

Введите значение для Точки 2 (в вольтах) источника, подключенного к входу. На второй строке дисплея будет отображаться измеряемое напряжение.

При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.











A 0.28 µS/cm A 25.00 °C Calibrate Meter Channel A Rg DiagnosticA















11.2.1.4 Диагностика Rg

Калибровка «Диагностика Rg» выполняется по двум точкам. Перейдите к окну «Калибровать прибор», выберите канал А и калибровку «Диагностика Rg».

Введите значение для Точки 1 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH стеклянного электрода. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.

Введите значение для Точки 2 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH стеклянного электрода.

При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.

11.2.1.5 Диагностика Rr

Калибровка «Диагностика Rr» выполняется по двум точкам. Перейдите к окну «Калибровать прибор», выберите канал A и калибровку «Диагностика Rr».

Введите значение для Точки 1 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH электрода сравнения. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.

Введите значение для Точки 2 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения рН электрода сравнения.

При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.











A 0.28 μs/cm A 25.00 °c Unlock Calibration Yes

Press ENTER to Continue

11.2.1.6 Калибровка аналоговых выходов

Выберите аналоговый выход («Analog Output»), который необходимо откалибровать. Каждый аналоговый выход можно откалибровать в точках 4 и 20 мА.

Подключите точный миллиамперметр к клеммам аналогового выхода и измените отображаемое на дисплее пятизначное число таким образом, чтобы миллиамперметр показывал 4,00 мА, затем повторите эту операцию для точки 20,00 мА.

По мере увеличения пятизначного числа выходной ток увеличивается, по мере уменьшения — уменьшается. Грубую настройку выходного тока можно производить, изменяя тысячный и сотенный разряды, а тонкую настройку — изменяя десятки и единицы.

После ввода обоих значений следует нажать клавишу [ENTER]. Появится окно подтверждения. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

11.2.2 Блокировка доступа к функциям калибровки

Данный пункт меню позволяет определить состав функций, доступных в меню «CAL» (см. раздел 7).

При выборе значения «Да» в меню клавиши «CAL» будут доступны меню калибровки прибора и меню калибровки аналоговых выходов. Если выбрать «Нет», из меню CAL можно будет вызвать только меню калибровки датчиков. После выбора значения параметра нажмите [ENTER], появится окно подтверждения.

11.3 Техническое обслуживание

(ПУТЬ: Menu/Tech Service)

Примечание. Данный пункт меню предназначен только для специалистов службы технической поддержки Меттлер Толедо.

12 Информация

(ПУТЬ: Info)



сочетании с датчиками ISM.

При нажатии клавиши ▼ выводится меню «Info», содержащее пункты «Сообщения», «Данные калибровки» и «Проверка модели/версии ПО».

12.1 Сообщения

(ПУТЬ: Info/Messages)





0.28

25.00

µS/cm

°C

.

A

A

Messages Error

Для того чтобы удалить все сообщения, выберите «Сброс сообщений». Сообщения добавляются в список сообщений при первом появлении ситуации, вызвавшей генерацию сообщения. Если все сообщения были стерты, а ситуация, вызвавшая сообщение, продолжается, и она началась до того, как была выполнена очистка, то сообщение о ней не попадет в список. Чтобы данное сообщение снова появилось, ситуация должна исчезнуть и проявиться вновь.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

12.2 Данные калибровки

(ПУТЬ: Info/Calibration Data)

При выборе пункта «Данные калибровки» отображаются калибровочные константы для каждого датчика.

Р = калибровочные константы для первичного показания S = калибровочные константы для вторичного показания

Нажмите **▼**, чтобы вывести на дисплей значения калибровочных постоянных ОВП ISM-датчиков рН.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].



AS M=1.0000 A=0.0000



12.3 Проверка модели//версии ПО

(ПУТЬ: Info/Model/Software Revision)



С помощью клавиши 🔻 можно продвигаться вперед по данному подменю и просматривать дополнительную информацию, например, текущую версию микропрограммного обеспечения, установленного на трансмиттере (Master V_XXXX and Comm V_XXXX), а также, если подключен датчик ISM, версию микропрограммного обеспечения датчика (Sensor FW V_XXX) и аппаратного обеспечения датчика (Sensor HW XXXX).



Model/Software Revision

A

A

INFO

Эта информация необходима при любом обращении в сервисную службу. Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

12.4 Информация датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)

(ПУТЬ: Info/ISM Sensor Info)

После подключения датчика ISM с помощью клавиши А или 🛡 можно перейти к меню «Инф. датчика».

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER].

В данном меню можно получить следующие сведения о датчике. Прокрутка меню осуществляется с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз. Тип: Тип датчика (например, InPro 3250)

Дата калибровки:	Дата последнего обновления.
Серийный №:	Серийный номер подключенного датчика
Инвентарный №:	Инвентарный номер подключенного датчика

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

12.5 Диагностика датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)

(ПУТЬ: Info/ISM Diagnostics)



После подключения датчика ISM с помощью клавиши А или 🛡 можно перейти к меню «Диагностика ISM».

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER].

Выберите одно из подменю, описанных в этом разделе, и нажмите [ENTER] еще раз.

в 25.0°C INFO ISM Sensor Info 7.00 в РH в 25 0

в

	Журнал калибровок
^в 7.00 н в 25.0 ∞	Журнал калибровки хранится с меткой даты/времени в памяти датчика ISM и отображается на дисплее трансмиттера. Журнал калибровки содержит следующие данные:
ISM Diagnostics ChB Cal History	Фабр (Заводская калибровка): Это оригинальный набор данных, определенный на заводе- изготовителе. Этот набор данных постоянно хранится в памяти датчика в качестве эталона и не может быть изменен.
^в 7.00 _{РН} ^в 25.0 ∘с	Дейст (Действующая корректировка): Это действующий набор калибровочных данных, используемый при измерениях. Этот набор данных перемещается в позицию Cal2 после очередной корректировки.
Fact 08/01/01 Z=0.00rH Fact 08/01/01 S=0.00% _	 Нас (Первая корректировка): Это набор данных первой корректировки, выполненной после заводской калибровки. Этот набор данных постоянно хранится в памяти датчика в качестве эталона и не может быть изменен.
	Кал1 (последняя калибровка/корректировка): это данные последней калибровки/корректи- ровки. При выполнении каждой последующей калибровки/корректировки этот набор данных перемещается сначала в позицию Кал2, а затем в позицию Кал3. После этот набор данных будет удален.
	То же самое относится к наборам данных в позициях Кал2 и Кал3.
	Определения: Калибровка: калибровочные значения, полученные в результате выполнения калибровки, используются при выполнении последующих измерений («Дейст»). Данные предыдущей калибровки перемещаются из позиции «Дейст» в позицию Кал2.
	Калибровка: В результате выполнения калибровки получены новые калибровочные значения, но при выполнении последующих измерений продолжают использоваться данные предыдущей регулировки «Дейст». Набор данных сохраняется в позиции Кал1.
	Данные журнала калибровок используются для оценки остаточного ресурса датчиков ISM.
	Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].
ث	Примечание. Для формирования журнала калибровок необходимо корректно устанавливать дату и время при каждой калибровке и/или корректировке (см. раздел 9.5 «Установка даты и времени»).
^в 7.00 _₽ н	Меню «Мониторинг датчика» (недоступно для 4-электродного датчика
B 25.0 °C ISM Diagnostics ChB Sensor Monitoring 1	электропроводности) В этом меню для датчиков ISM доступны различные диагностические функции. Они содержат следующую информацию:
В 7.00 рн В 25.0 °C Lifetime Indicator 1904	Индикатор срока службы датчика (DLI): отображает оценку остаточного ресурса датчика для обеспечения достоверности результатов измерений. Остаточный ресурс отображается в днях (d) и в процентах (%). Дополнительные сведения об индикаторе остаточного ресур- са см. в разделе 8.6. «Настройка ISM». Для датчиков кислорода показания индикатора остаточного ресурса относятся к внутреннему корпусу датчика. Включив функции ISM, как описано в разделе 8.7.5 «Мониторинг датчика ISM», можно вывести на экран шкальный индикатор.
В 7.00 рн В 25.0 ос Adapt Cal Timer 258,94	Адаптивный калибровочный таймер (ACT): этот таймер определяет срок выполнения следующей процедуры калибровки исходя из условий поддержания оптимальной точности измерений. Индикация состояния адаптивного калибровочного таймера осуществляется в днях (d) и в процентах (%). Дополнительные сведения об адаптивном калибровочном таймере см. в разделе 8.6 «Настройка ISM».

В 7.00 рн В 25.0 ос <u>Time to Maint</u> 10%-	Таймер времени до обслуживания (TTM): этот таймер отображает время, оставшееся до начала следующего цикла обслуживания датчика, исходя из условий поддержания опти- мальной точности измерений. Индикация состояния таймера TTM осуществляется в днях (d) и в процентах (%). Дополнительные сведения о таймере см. в разделе 8.6 «Настройка ISM». Для датчиков растворенного кислорода таймер TTM указывает время, остающееся до начала цикла технического обслуживания мембраны и электролита.
	Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].
В 7.00 рн В 25.0 ос ISM Diagnostics ChB Max. Temperature +	Макс. температура В этом меню отображается максимальная температура, воздействию которой подвергался этот датчик, а также отметка времени этого воздействия. Эти данные хранятся в памяти датчика и не подлежат редактированию. При выполнении автоклавирования максимальная температура не регистрируется.
	Макс. температура Tmax XXX°CГГ/ММ/ДД
	Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].
Ć	Примечание. Для регистрации максимальной температуры следует правильно установить дату и время (см. раздел 9.6 «Установка даты и времени»).
^в 7.00 рн в 25.0 ос	Циклы очистки В этом меню отображается количество циклов промывки, которым подвергался датчик. Дополнительные сведения об индикаторе циклов промывки см. в разделе 8.6 «Настройка ISM».
CHB CIP Cycles +	Циклы очистки ххх из ххх
	Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].
^в 7.00 рн в 25.0 ∝	Циклы стерилизации В этом меню отображается количество циклов стерилизации, которым подвергался датчик. Дополнительные сведения об индикаторе циклов стерилизации см. в разделе 8.6 «Настройка ISM».
ChB SIP Cycles +	Циклы стерилизации ххх из ххх
	Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].
 В 7.00 рн В 25.0 ∘с ISM Dia9nostics 	Циклы автоклавирования В этом меню отображается количество циклов автоклавирования, которым подвергался датчик. Дополнительные сведения об индикаторе циклов автоклавирования см. в разделе 8.6 «Настройка ISM».
UNB HULOUIAVE Cycles 🕈	Циклы автоклавирования ххх из ххх

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

13 Техническое обслуживание

13.1 Очистка передней панели

Очищайте переднюю панель мягкой влажной тканью (смачивать только водой, не использовать растворители). Аккуратно протрите поверхность и просушите мягкой тканью.

14 Поиск и устранение неисправностей

Если оборудование используется не в целях, указанных компанией Меттлер-Толедо, это может привести к снижению эксплуатационной безопасности. В приведенной ниже таблице представлены возможные причины наиболее распространенных проблем.

Проблема	Возможная причина
Дисплей пуст	 Отсутствует напряжение питания М400 Неверно настроена контрастность ЖК-дисплея Аппаратный сбой
Неверные показания измерений	 Неправильно установлен датчик Неверно указан множитель единиц измерения Температурная компенсация неправильно установлена или отключена Датчик или трансмиттер нуждается в калибровке Неисправность датчика или кабеля; длина соединительного кабеля больше допустимой Аппаратный сбой
Показания измерений нестабильны	 Оборудование, расположенное вблизи датчика или кабеля, генерирует высокий уровень электрического шума Кабель превышает рекомендованную длину Слишком низкое значение усреднения Дефект датчика или соединительного шнура
На дисплее мигает символ 🛆.	 Сигнализация по уставке (превышено значение, заданное уставкой) Произошло срабатывание выбранной сигнализации (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»).
Невозможно изменить настройки в меню	 Пользователь заблокирован из соображений безопасности

14.1 Сообщения об ошибках при измерении электропроводности (резистивные)/Перечень предупреждений и сигнализаций для аналоговых датчиков

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Яч.изм. эл.пр. откр.*	Ячейка сухая (отсутствует раствор для измерения) или разорваны провода
Яч.изм. эл.пр. замк.*	Короткое замыкание, вызванное датчиком или кабелем

* В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.2 Сообщения об ошибках при измерении электропроводности (резистивные) / Перечень предупреждений и сигнализаций для датчиков ISM

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Сухой датчик электропроводности*	Ячейка высохла (отсутствует раствор)
Отклонение параметра ячейки*	Множитель за пределами допустимого диапазона** (в зависимости от модели датчика).

* В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

** Дополнительные сведения приводятся в документации, прилагаемой к датчику.

14.3 Сообщения об ошибках при измерении рН/Перечень предупреждений и сигнализаций

14.3.1 Датчики pH, кроме pH-электродов с двойной мембраной

Предупреждения	Описание
Предупр.:рН Наклон > 102 %	Наклон слишком велик
Предупр.:рН Наклон < 90 %	Наклон слишком мал
Предупр.:pH нул.т.±0,5 pH	Выход за пределы диапазона
Предупр.:рНсткл изм. < 0,3**	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:рНсткл изм. > 3**	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 3 раза
Предупр.:рНэтал изм. < 0,3**	Сопротивление электрода сравнения изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:рНэтал изм. > 3**	Сопротивление электрода сравнения изменилось более чем в 3 раза

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Ош:рН Наклон > 103 %	Наклон слишком велик
Ош:рН Наклон < 80 %	Наклон слишком мал
Ош.:pH нул.т.±1,0 pH	Выход за пределы диапазона
Ош: pH Rэтал > 150КОм**	Сопротивление электрода сравнения слишком велико (разрыв)
Ош: pH Rэтал < 2000 Ом**	Сопротивление электрода сравнения слишком мало (замыкание)
Ош: pH Rсткл > 2000 МОм**	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pH	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)

* Только датчики ISM

** В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.3.2 рН-электроды с двойной мембраной (рН/рNa)

Предупреждения	Описание
Предупр.:рН Наклон > 102 %	Наклон слишком велик
Предупр.:рН Наклон < 90 %	Наклон слишком мал
Предупр.:pH нул.т.±0,5 pH	Выход за пределы диапазона
Предупр.:рНсткл изм. < 0,3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:рНсткл изм. > 3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 3 раза
Предупр.:рNасткл изм. < 0, 3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:рNасткл изм. > 3*	Сопротивление электрода сравнения изменилось более чем в 3 раза

Сигналы	Описание
Таймаут сист. безопасн.	Ошибка ПО/Системы
Ош:рН Наклон > 103 %	Наклон слишком велик
Ош:рН Наклон < 80 %	Наклон слишком мал
Ош.:pH нул.т.± 1,0 pH	Выход за пределы диапазона
Ош: pNa Rcткл > 2000 MOм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pNa Rсткл < 5 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)
Ош: pH Rсткл > 2000 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pH Rсткл < 5 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)

* В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

14.3.3 Сообщения ОВП

Предупреждения*	Описание
Предупр:ОВП Нул.т. > 30 мВ	Смещение нуля слишком велико
Предупр:ОВП Нул.т. < – 30 мВ	Смещение нуля слишком мало

Сигналы*	Описание
Таймаут сист. безопасн.	Ошибка ПО/Системы
Ош:ОВП Нул.т. > 60 мВ	Смещение нуля слишком велико
Ош:ОВП Нул.т. <-60 мВ	Смещение нуля слишком мало

* Только датчики ISM

14.4 Сообщения об ошибках при амперометрическом измерении О₂/Перечень предупреждений и сигнализаций

14.4.1 Датчики для высокого уровня содержания растворенного кислорода

Предупреждения	Описание
Предупр: О ₂ наклон < -90 нА	Наклон слишком велик
Предупр: О ₂ наклон > -35 нА	Наклон слишком мал
Предупр: О ₂ нул.т. > 0,3 нА	Смещение нуля слишком велико
Предупр: О ₂ нул.т. < -0,3 нА	Смещение нуля слишком мало

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Ош: О ₂ наклон < - 110 нА	Наклон слишком велик
Ош: О ₂ наклон > - 30 нА	Наклон слишком мал
Ош: О ₂ нул.т. > 0,6 нА	Смещение нуля слишком велико
Ош: О ₂ нул.т. < -0,6 нА	Смещение нуля слишком мало
Мало электролита*	Слишком низкий уровень электролита

* Только датчики ISM

14.4.2 Датчики для низкого уровня содержания растворенного кислорода

Предупреждения	Описание
Предупр: О ₂ наклон < -460 нА	Наклон слишком велик
Предупр: О ₂ наклон > -250 нА	Наклон слишком мал
Предупр: О ₂ нул.т. > 0,5 нА	Смещение нуля слишком велико
Предупр: О ₂ нул.т. < -0,5 нА	Смещение нуля слишком мало

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Ош: Устан.перем. О ₂	При использовании датчика InPro 6900 необходимо установить перемычку (см. раздел Подключение датчика - Растворенный кислород)
Ош: О ₂ наклон < -525 нА	Наклон слишком велик
Ош: О ₂ наклон > -220 нА	Наклон слишком мал
Ош: О ₂ нул.т. > 1,0 нА	Смещение нуля слишком велико
Ош: О ₂ нул.т. < - 1,0 нА	Смещение нуля слишком мало
Мало электролита*	Слишком низкий уровень электролита

* Только датчики ISM

Предупреждения	Описание
Предупр: О ₂ наклон < -5000 нА	Наклон слишком велик
Предупр: О ₂ наклон > - 3000 нА	Наклон слишком мал
Предупр: О ₂ нул.т. > 0,5 нА	Смещение нуля слишком велико
Предупр: О ₂ нул.т. < -0,5 нА	Смещение нуля слишком мало
Сигналы	Описание
Таймаут сист. безопасн.	Ошибка ПО/Системы
Ош: О ₂ наклон < -6000 нА	Наклон слишком велик
Ош: О ₂ наклон > -2000 нА	Наклон слишком мал
Ош: О ₂ нул.т. > 1,0 нА	Смещение нуля слишком велико
Ош: О ₂ нул.т. < - 1,0 нА	Смещение нуля слишком мало
Μαλο электролита*	Слишком низкий уровень электролита

14.4.3 Датчик определения следов кислорода

* Только датчики ISM

14.5 Сообщения об ошибках при оптическом измерении О₂/Перечень предупреждений и сигнализаций

Предупреждения	Описание
Кан.х Треб. калибр.*	ACT = 0 или измеряемые значения вне допустимого диапазона
Кан.х Истек срок сч. СІР	Достигнуто предельное значение циклов CIP
Пред. знач. счетчика SIP кан.х	Достигнуто предельное значение циклов SIP
Пред. знач. счет. автоклав. кан.х	Достигнуто предельное значение циклов автоклавирования

* Если на дисплей выводится это предупреждение, более подробную информацию о его причине можно найти в Menu/Service/Diagnostics/O₂ optical

Сигналы	Описание
Таймаут сист. безопасн.	Ошибка ПО/Системы
Ошибка сигнала кан.х**	Сигнал или значение для температуры вне допусти- мого диапазона
Ошибка вала кан.х**	Неверная температура или слишком высокая интен- сивность рассеянного света (например, из-за ните- видных повреждений стекла), или вал снят
Аппаратная ошибка кан.х**	Неисправность электронных компонентов

** В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 88.5.1 «Сигнал» ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

Если сработала сигнализация, более подробную информацию о ее причине можно найти в Menu/Service/Diagnostics/O2 optical
14.6 Сообщения об ошибках при измерении растворенного углекислого газа/Перечень предупреждений и сигнализаций

Предупреждения	Описание
Предупр.:рН Наклон > 102 %	Наклон слишком велик
Предупр.:рН Наклон < 90 %	Наклон слишком мал
Предупр.:pH нул.т.±0,5 pH	Выход за пределы диапазона
Предупр.:рН нул.т. < 6,5 рН	Смещение нуля слишком мало
Предупр.:рНсткл изм. < 0,3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:рНсткл изм. > 3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 3 раза

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Ош:рН Наклон > 103 %	Наклон слишком велик
Ош:рН Наклон < 80 %	Наклон слишком мал
Ош: pH ноль ± 0,5 pH	Выход за пределы диапазона
Ош: pH Rсткл > 2000 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pH Rсткл < 5 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)

* В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 88.5.1 «Сигнал» ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm).

14.7 Обозначение предупреждения или тревожной сигнализации на дисплее

14.7.1 Обозначение предупреждения

Предупреждающее сообщение, сгенерированное системой в соответствующих условиях, записывается, и его можно увидеть в меню «Сообщения» (ПУТЬ: Info/Сообщения. См. также раздел 12.1 «Сообщения»). Если выбрана соответствующая настройка трансмиттера, то при генерации предупреждения или сигнала в четвертой строке дисплея отображается указание «Сбой — Нажм. ENTER» (см. также раздел 8.7 «Дисплей»; ПУТЬ: Menu/Configure/Display/Measurement).

14.7.2 Обозначение сигнала

Сообщения об ошибках сопровождаются мигающим символом \triangle и регистрируются в пункте меню «Сообщения» (ПУТЬ: Info/Messages. См. также раздел 12.1 «Сообщения»).

Кроме того, для некоторых сигналов можно включить отслеживание (см. раздел 8.5 «Сигнал/Сброс»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean) для индикации на дисплее. Если отслеживание включено и поступает один из таких сигналов, то на дисплее отображается мигающий символ \triangle и сообщение регистрируется в пункте меню «Сообщения» (см. раздел 12.1 «Сообщения»; ПУТЬ: Info/Messages).

Сигналы, генерируемые при нарушении заданных уставок и диапазонов (см. раздел 8.4 «Уставки»; ПУТЬ: Menu/Configure/Setpoint) также сопровождаются мигающим символом \triangle и регистрируются в пункте меню «Сообщения» (ПУТЬ: Info/Messages. См. также раздел 12.1 «Сообщения»).

Если выбрана соответствующая настройка трансмиттера, то при генерации предупреждения или сигнала в четвертой строке дисплея отображается указание «Сбой — Нажм. ENTER» (см. также раздел 8.7 «Дисплей». ПУТЬ: Menu/Configure/Display/Measurement).

15 Принадлежности и запасные части

За информацией о дополнительных принадлежностях и запасных деталях обращайтесь в региональное представительство или отдел продаж компании Меттлер-Толедо.

Описание	Номер по каталогу
Комплект для установки на трубу для моделей 1/2DIN	52 500 212
Комплект для установки в панель для моделей 1/2DIN	52 500 213
Защитный чехол для моделей 1/2DIN	52 500 214

16 Технические характеристики

16.1 Общие характеристики

Двух- и четырехэлектродные датчики электропроводности

Параметры измерения	Электропров	одность/сопротивление и температура
Диапазоны электропроводно- сти 2-электролный латчик		от 0,02 до 2 000 мкСм/см (от 500 0м х см до 50 МОм х см)
	C = 0,01	от 0,002 до 200 мкСм/см (от 5 000 Ом х см до 500 МОм х см)
	C = 0,1	от 0,02 до 2 000 мкСм/см (от 500 Ом х см до 50 МОм х см)
	C = 1	от 15 до 4 000 мкСм/см
	C = 3	от 15 до 12 000 мкСм/см
	C = 10	от 10 до 40 000 мкСм/см (от 25 Ом x см до 100 кОм x см)
Диапазоны электропроводно- сти 4-электродный датчик	от 0,01 до 68	50 мСм/см (от 1,54 Ом×см до 0,1 МОм×см)
Диапазон показаний для 2-электродного датчика	от 0 до 40 00	ОО мСм/см (от 25 Ом×см до 100 МОм×см)
Диапазон показаний для 4-электродного датчика	от 0,01 до 68	50 мСм/см (от 1,54 Ом×см до 0,1 МОм×см)
Кривые концентрации	 NaCl: от 0 NaOH: от 0 до 0–6 % п HCl: от 0 до 0–5 % п HNO₃: от 0 до 0–8 % п H₂SO₄: от 0 до 0–9 % п H₃PO₄: 0–3 Пользовате 	-26 % при 0 °C до 0-28 % при +100 °C -12 % при 0 °C до 0-16 % при + 40 °C и ри + 100 °C -18 % при - 20 °C до 0-18 % при 0 °C и ри +50 °C -30 % при - 20 °C до 0-30 % при 0 °C и ри +50 °C -26 % при -12 °C до 0-26 % при +5 °C и ри + 100 °C 5 % от +5 °C до +80 °C мъская таблица концентраций (матрица 5х5)
Диапазоны измерения общего содержания растворенных солей	NaCl, CaCO ₃	
Точность измерения электропроводности/удельного сопротивления ¹⁾	Аналоговый: (большая из	±0,5 % показания или 0,25 Ом этих двух величин), до 10 МОм×см
Повторяемость измерения электропроводности/удельного сопротивления ¹⁾	Аналоговый: или 0,25 Ом,	± 0,25 % от измеренного значения большая из этих двух величин
Разрешение измерения электропроводности/удельного сопротивления	Выбирается	из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1
Вход температуры	Pt1000/Pt10	0/NTC22K
Диапазон измерения температуры	от – 40 до + 2	200 °C (от – 40 до + 392 °F)
Разрешение для температуры	Выбирается	из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1
Точность измерения темпера- туры	- ISM: ±1 раз - Аналоговый от - 30 до - ±0,50 °С (зряд 1: ±0,25 °C (±32,5 °F) в диапазоне + 150 °C (от –22 до +302 °F); ±32,9 °F) за пределами этого диапазона

Повторяемость при измерении температуры ¹⁾	±0,13 °C (±32,2 °F)
Макс. длина кабеля датчика	 – ISM: 80 м (260 футов) – Аналоговый: 61 м (200 футов); с 4-электродными датчиками: 15 м (50 футов)
Калибровка	По 1 точке, по 2 точкам, по технологической среде

1) Входной сигнал ISM не приводит к дополнительной ошибке.

рН/ОВП

Параметры измерения	рН, мВ и температура	
Диапазон измерения рН	от –2,00 до +20,00 pH	
Разрешение рН	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1	
Точность измерения рН 1)	Аналоговый: ±0,02 рН	
Диапазон мВ	от –1500 до +1500 мВ	
Разрешение для мВ	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1 мВ	
Точность измерения мВ 1)	Аналоговый: ±1 мВ	
Ввод температуры ²⁾	Pt1000/Pt100/NTC30K	
Диапазон измерения температуры	от –30 до 130 °C (от –22 до 266 °F)	
Разрешение для температуры	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1	
Точность измерения температуры ¹⁾	Аналоговый: ±0,25 °С в диапазоне от – 10 до + 150 °С (±32,5 °F в диапазоне от + 14 до + 176 °F)	
Повторяемость при измерении температуры ¹⁾	±0,13 °C (±32,2 °F)	
Температурная компенсация	Автоматическая/ручная	
Макс. длина кабеля датчика	– Аналоговый: от 10 до 20 м (от 33 до 65 футов) в зависимости от датчика – ISM: 80 м (260 футов)	
Калибровка	по 1 точке (смещение), по 2 точкам (наклон или смещение), по технологической среде (смещение)	

1) 2) Входной сигнал ISM не приводит к дополнительной ошибке.

Не требуется для датчиков ISM

Предлагаемые наборы буферов

Стандартные буферные растворы	буферы МТ-9, буферы МТ-10, технические буферы NIST, стандартные буферы NIST (DIN 19266:2000–01), буферы JIS Z 8802, буферы Hach, буферы CIBA (94), буферы Merck Titrisols-Reidel Fixanals, буферы WTW
Буферы для pH-электродов с двойной мембраной (pH/pNa)	Буферы Mettler-pH/pNa (Na+ 3,9M)

Амперометрические датчики кислорода	
Параметры измерения	 Растворенный кислород: насыщение или концентрация и температура Содержание кислорода в газах: концентрация и температура
Диапазон тока	Аналоговый: от 0 до – 7000 нА
Пределы измерения концентрации кислорода, растворенный кислород	– Насыщение: от 0 до 500 % воздуха, от 0 до 200 % 0 ₂ – Концентрация: от 0 ppb (мкг/л) до 50,00 ppm (мг/л)
Диапазоны измерения кисло- рода, кислород в газе	от 0 до 9999 ppm 02 газ, от 0 до 100 % (об.) 02
Точность измерения кислорода, растворенный кислород ¹⁾	 Насыщение: большее из двух: ± 0,5 % измеренного значения или ± 0,5 % Концентрация при высоком содержании: большее из двух: ± 0,5 % от измеренного значения или ± 0,050 ppm/± 0,050 мг/л Концентрация при низком содержании: большее из двух: ± 0,5 % от измеренного значения или ± 0,001 ppm/± 0,001 мг/л Концентрация на уровне следов: большее из двух: ± 0,5 % от измеренного значения или ± 0,100 ppb/± 0,1 мкг/л
Точность измерения кислорода, кислород в газе ¹⁾	 большее из двух: ± 0,5 % от измеренного значения или ± 5 ppb — для O₂ газ., измеренного в ppm большее из двух:±0,5 % измеренного значения или ±0,01 % — для содержания O₂, измеренного в % (об.)
Разрешающая способность по току 1)	Аналоговый: 6 пА
Напряжение поляризации	– Аналоговый: от –1000 до 0 мВ – ISM: 550 мВ или – 674 мВ (задается пользователем)
Вход температуры	NTC 22 кОм, Pt1000, Pt100
Температурная компенсация	Автоматическая
Диапазон измерения температуры	от – 10 до + 80 °С (от + 14 до + 176 °F)
Точность измерения температуры	±0,25 К в диапазоне от 10 до +80 °С (от + 14 до + 176 °F)
Макс. длина кабеля датчика	– Аналоговый: 20 м (65 футов) – ISM: 80 м (260 футов)
Калибровка	по 1 точке (наклон и смещение), по технологической среде (наклон и смещение)

1) Входной сигнал ISM не приводит к дополнительной ошибке.

Оптические датчики кислорода

Параметры измерения	Насыщение или концентрация и температура
Диапазон концентраций растворенного кислорода	от 0,1 ppb (мкг/л) до 50,00 ppm (мг/л)
Диапазон насыщения растворенным кислородом	от 0 до 500 % воздуха, от 0 до 100 % $\rm O_2$
Разрешение для растворенного кислорода	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1
Точность измерения растворенного кислорода	±1 разряд
Диапазон измерения температуры	от – 30 до + 150 °С (от – 22 до + 302 °F)
Разрешение для температуры	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1
Точность измерения температуры	±1 разряд
Воспроизводимость температуры	±1 разряд
Температурная компенсация	Автоматическая
Макс. длина кабеля датчика	15 м (50 футов)
Калибровка	по 1 точке (в зависимости от модели датчика), по 2 точкам, по технологической среде

Содержание растворенной двуокиси углерода

Параметры измерения	Содержание растворенной двуокиси углерода и температура
Диапазоны измерения СО ₂	- от 0 до 5000 мг/л - от 0 до 200 %нас. - от 0 до 1500 мм рт.ст. - от 0 до 2000 мбар - от 0 до 2000 гПа
Точность измерения CO ₂	±1 разряд
Разрешение для CO2	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1
Диапазон мВ	от –1500 до +1500 мВ
Разрешение для мВ	Авто/0,01/0,1/1 мВ
Точность измерения мВ	±1 разряд
Полный диапазон давления (TotPres)	от 0 до 4000 мбар
Вход температуры	Pt1000/NTC22K
Диапазон измерения температуры	от 0 до + 60 °С (от – 32 до + 140 °F)
Разрешение для температуры	Выбирается из ряда: Авто/0,001/0,01/0,1/1
Точность измерения температуры	±1 разряд
Воспроизводимость температуры	±1 разряд
Макс. длина кабеля датчика	80 м (260 футов)
Калибровка	по 1 точке (смещение), по 2 точкам (наклон или смещение), по технологической среде (смещение)

Предлагаемые наборы буферов

Буферный раствор	Буферы МТ-9 с растворами pH = 7,00 и pH = 9,21 при 25 °C
------------------	---

_

16.2 Электрические характеристики

16.2.1 Общие электротехнические характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой, четырехстрочный
Время непрерывной работы	Около 4 дней
Клавиатура	5 клавиш с тактильной обратной связью
Языки	8 языков (английский, французский, немецкий, итальян- ский, испанский, русский, португальский и японский).
Клеммы	Клеммы с пружинным зажимом, рассчитанные на провода сечением от 0,2 до 1,5 мм2 (AWG 16–24)
Аналоговый вход	от 4 до 20 мА (для корректировки по давлению)

16.2.2 от 4 до 20 мА (с НАRТ®)

Напряжение питания	от 14 до 30 В пост. тока
Количество выходов (аналоговые)	2
Токовые выходы	Ток в контуре 4–20 мА, гальванически изолированные от входов и корпуса/заземления до 60 В, защищенные от неверной полярности; напряжение питания от 14 до 30 В пост. тока.
Ошибка измерения через аналоговые выходы	<±0,05 мА в диапазоне от 1 до 20 мА
Конфигурация аналогового выхода	Линейная
ПИД-контроллер процесса	Длительность импульса, частота импульса
Вход удержания/сигнализации	Есть/Есть (задержка сигнализации от 0 до 999 с)
Цифровые выходы	2 открытых коллектора (ОК), 30 В пост. тока, 100 мА, 0,9 Вт
Цифровой вход	2, гальванически изолированные до 60 В от выхода, аналогового входа и корпуса/заземления, с диапазо- нами переключения от 0,00 до 1,00 В пост. тока неактивный и от 2,30 до 30,00 В пост. тока активный
Задержка сигнализации	от 0 до 999 с

16.3 Механические характеристики

Размеры	Корпус — высота х ширина х глубина	144 x 144 x 116 мм (5,7 x 5,7 x 4,6 дюйма)
	Обрамление передней панели — высота х ширина	150 x 150 мм (5,9 x 5,9 дюйма)
	Макс. глубина — для монтажа в панель	87 мм (без подключаемых разъемов)
Масса		1,50 кг (3,3 фунта)
Материал		Алюминиевое литье под давлением
Класс защиты		IP 66/NEMA4X

16.4 Характеристики окружающей среды

Температура хранения	от –40 до + 70 °С (от –40 до + 158 °F)
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации	от – 20 до + 60 °С (от –4 до + 140 °F)
Относительная влажность воздуха	от 0 до 95 % без конденсации
Электромагнитная совместимость	Соответствует стандарту EN 61326-1 (общие требования) Уровень излучения: Класс В; уровень помехозащищенно- сти: Класс А
Разрешения на применение и сертификаты	M400/2H — cFMus класс I, раздел 2, группы А, В, С, D T4A — cFMus класс I, зона 2, группы IIC T4
	M400/2XH, M400G/2XH – ATEX/IECEx зона 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb – ATEX/IECEx зона 21 Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66 – cFMus класс I, раздел 1, группы А, В, С, D T4A – cFMus класс II, раздел 1, группы Е, F, G – cFMus класс III – cFMus класс I, зона 0, AEx ia IIC T4 Ga – NEPSI EX зона
Маркировка СЕ	Данная измерительная система полностью соответствует законодательным требованиям Директив ЕС. Маркировкой СЕ компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО подтверждает успешные испытания устройства.

16.5 Контрольные чертежи

16.5.1 Установка, техническое обслуживание и проверка

- 1. Искробезопасное оборудование может быть источником воспламенения, если внутри происходит короткое замыкание или разрывается соединение.
- 2. Хотя искробезопасные цепи являются маломощными по сути, они все же могут представлять опасность поражения током из-за рабочего напряжения.
- 3. Перед началом работы со связанным электрооборудованием следует обратиться к письменным инструкциям производителя.
- 4. Для того чтобы искробезопасность не ухудшилась, необходимо регулярно проводить проверки. Проверки должны включать анализ признаков несанкционированных изменений, коррозии, случайных повреждений, замены горючих материалов и эффектов старения.
- 5. Заменяемые пользователем части искробезопасной системы должны заменяться только аналогичными частями, поставляемыми производителем.
- 6. Работы по техническому обслуживанию оборудования под напряжением в опасных зонах можно проводить при соблюдении следующих условий:
 - Отключение, извлечение или замена элементов электрического оборудования и кабелей, если такое действие не приведет к короткому замыканию других искробезопасных цепей.
 - Регулировка любого устройства управления, необходимого для калибровки электрического оборудования или системы.
 - Использование только контрольно-измерительных приборов, указанных в письменных инструкциях.
 - Выполнение других работ по техническому обслуживанию, специально разрешенных соответствующим контрольным чертежом и руководством по эксплуатации.
- 7. Техническое обслуживание связанного электрооборудования и частей искробезопасных цепей, расположенных в безопасных зонах, должно быть ограничено описанным обслуживанием таким образом, чтобы это электрооборудование или части оставались соединенными с частями искробезопасных систем, расположенными в опасных зонах. Заземления барьера безопасности не следует снимать, пока не будут отсоединены цепи в опасных зонах.
- 8. Другие работы по техническому обслуживанию связанного электрооборудования или частей искробезопасной цепи, установленных в безопасной зоне, должны выполняться только при условии, что это электрооборудование или часть отсоединена от части цепи, расположенной в опасной зоне.
- 9. Необходимо проверить классификацию зоны и пригодность искробезопасной системы для этой классификации. Следует убедиться в том, что класс, группа и температурные классы как искробезопасного оборудования, так и связанного электрооборудования согласуются с фактической классификацией этой зоны.

- Перед подачей энергии искробезопасную систему необходимо проверить, чтобы убедиться в следующем:
 - установка выполнена в соответствии с документацией;
 - искробезопасные цепи надлежащим образом отделены от неискробезопасных цепей;
 - кабельные экраны заземлены в соответствии с документацией по установке;
 - изменения утверждены;
 - кабели и провода не повреждены;
 - экранирующее и заземляющее подключения плотно затянуты;
 - экранирующее и заземляющее оборудование не имеет признаков коррозии;
 - сопротивление любого заземляющего проводника, включая оконечное сопротивление от связанного электрооборудования шунтового типа до заземляющего электрода, не превышает 1 Ом;
 - защита не нарушена за счет шунтирования; и
 - признаки коррозии на оборудовании и соединениях отсутствуют.
- 11. Все недостатки необходимо исправить.

16.5.2 Контрольный установочный чертеж. Общая установка.







16.5.3 Примечания

- Концепция искробезопасности целого объекта (entity) допускает соединение искробезопасных устройств, сертифицированных по стандартам FM, с параметрами искробезопасности целого объекта, специально не проверенными в сочетании в виде системы, если: Voc (Uo) или Vt ≤ Vmax, Isc (Io) или It ≤ Imax, Ca (Co) ≥ Ci + Ccable, La (Lo) ≥ Li + Lcable, Po ≤ Pi
- Концепция искробезопасной полевой шины (FISCO) допускает соединение искробезопасных устройств, сертифицированных по стандартам FM, с параметрами искробезопасности полевой шины, специально не проверенными в сочетании в виде системы, если: Voc (Uo) или Vt < Vmax, Isc (Io) или It ≤ Imax, Po ≤ Pi
- Конфигурация связанного электрооборудования должна быть сертифицирована по стандартам FM в соответствии с концепцией искробезопасности целого объекта.
- 4. Установка связанного электрооборудования должна соответствовать установочным чертежам производителя этого оборудования.
- 5. Конфигурация датчика полевого устройства должна быть сертифицирована по стандартам FM в соответствии с концепцией искробезопасности целого объекта.
- Установка должна производиться в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами (ANSI/NFPA 70 (NEC.)), статьи 504 и 505, и ANSI/ISA-RP12.06.01, или Канадскими электротехническими нормами и правилами (CEC часть 1, CAN/CSA-C22.1), приложение F, и ANSI/ISARP12.06.01 при установке в Канаде.
- 7. При установке в средах класса II и III должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение кабелепровода.
- Контрольно-измерительное оборудование, подключенное к связанному электрооборудованию, не должно использовать или генерировать больше, чем максимальное напряжение в безопасной зоне, Um, или 250 В переменного/постоянного тока.
- 9. Сопротивление между искробезопасным заземлением и заземлением должно быть меньше, чем 1 Ом.
- 10. Для зон класса I, зона 0 и раздел 1 установка многопараметрического трансмиттера M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA должна соответствовать ANSI/ISA RP12.06.01 «Установка искробезопасных систем для опасных (отнесенных к категории) зон» и Национальным электротехническим нормам и правилам (ANSI/ NRPA 70), или Канадским электротехническим нормам и правилам (CEC часть 1, CAN/ CSA-C22.1) при установке в Канаде.
- 11. Многопараметрические трансмиттеры M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA сертифицированы по стандартам FM для применения в опасных зонах класса I, зона 0 и раздел 1. Если к многопараметрическому трансмиттеру M400/2(X)H, M400G/2XH, M400FF, M400PA подключается связанное электрооборудование [AEx ib] или [Ex ib], то такая система пригодна для применения только в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I, зона 1, и не пригодна для применения в зонах класса I, зона 0 или раздел 1.
- 12. Для установок в зонах раздела 2 не требуется сертификация связанного электрооборудования по стандартам FM в соответствии с концепцией искробезопасности целого объекта, если многопараметрический трансмиттер M400/2(X)H, M400G/2XH установлен в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами (ANSI/NFPA 70), статьи 504 и 505 или Канадскими электротехническими нормами и правилами (CEC), CAN/CSA-C22.1, часть 1, приложение F для методов монтажа электропроводки в зонах раздела 2, за исключением невоспламеняющейся полевой проводки.
- Li может быть больше, чем La, и ограничения по длине кабеля из-за его индуктивности (Lcable) можно игнорировать, если соблюдаются оба следующих условия: La/Ra (или Lo/Ro) > Li/Ri; La/Ra (или Lo/Ro) > Lcable/Rcable.
- Если электрические параметры использующегося кабеля неизвестны, можно использовать следующие значения: емкость 197 пФ/м (60 пФ/фут); индуктивность 0,66 мкГн/м (0,20 мкГн/фут).
- 15. Простое электрооборудование определяется как устройство, которое не генерирует более, чем 1,5 В, 0,1 А или 25 мВт.
- 16. Никакие изменения контрольных установочных чертежей без утверждения органов сертификации по стандартам FM не допускаются.

17 Таблица заводских параметров по умолчанию

Общие

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Сигнализация	OC	2	
	задержка	1	
	гистерезис	0	
	состояние	инверт.	
	Сбой питания	Нет	
	Сбой программы	Нет	
	Кан.В отключен	Да	
Очистка	OC	1	
	Режим удерж.	«Hold»	
	интервал	0	
	Время очистки	0	
	задержка	0	
	гистерезис	0	
Удерживать выходы		Да	
Цифр. вход		выкл	
Блокировка		Нет	
Контроль ISM	Индикатор срока службы	Да	Сигнал Да
	Время до обслуживания	Δα	Сигнал Да
	Таймер адапт.кал.	Да	Сигнал Да
	Счетчик циклов промывки	100	Сигнал Да
	Счетчик циклов стерилизации	100	Сигнал Да
	Счетчик циклов автоклавирования	0	Сигнал Нет
	OC	Нет	
язык		Английский	
Пароли	администратор	00000	
Пароли	оператор	00000	
	задержка	10	Сек
Все открытые коллекторы	гистерезис	5	При измерении pH, mV, °C результат выводится в этих же единицах. В остальных случаях единица измерения — %.
	состояние	нормальное	
	режим удерж.	Посл. значение	
	режим	4-20 мА	
	тип	нормальное	
Все аналог. вых.	СИГНАЛ	22,0 мА	
	режим удерж.	посл. знач.	
	Демпфирование Aout 1	10	

рΗ

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Καнαλ Χ	a	рН	рН
	b	температура	°C
	С	Нет	
	d	Нет	
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
Буфер рН		Буферные растворы Mettler-9	
Упр. дрейфом		Авто	
IP		7,0 (показание датчика ISM)	рН
STC		0,000	pH/°C
Фикс.темп.к.		Нет	
Постоянные калибровки (для аналогового датчика)	рН	S=100,0%, Z=7,000pH	
	температура	M=1,0, A=0,0	
Постоянные калибровки (для датчика ISM)		Показания датчика	
Разрешение	pН	0,01	рН
	Температура	0,1	°C
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
рН	Значение 4 мА	2	рН
	значение 20 мА	12	рН
температура	Значение 4 мА	0	°C
	значение 20 мА	100	°C
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	ВЫКЛ	
	OC	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
	Тип	ВЫКЛ	
	00	Нет	
Сигнолизация	Диагностика Rg	Да	
	Диагностика Rr	Δα	

pH/pNa

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Канал Х	a	рН	рН
	b	температура	°C
	С	Нет	
	d	Нет	
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
Буфер рН		Na+3,9M	
Упр. дрейфом		Авто	
IP		Показания датчика	рН
STC		0,000	pH/°C
Фикс.темп.к.		Нет	
Постоянные калибровки		Показания датчика	
Разрешение	рН	0,01	рН
	Температура	0,1	O°
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
рН	Значение 4 мА	2	рН
	значение 20 мА	12	рН
температура	Значение 4 мА	0	O°
	значение 20 мА	100	O°
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	ВЫКЛ	
	OC	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
	Тип	ВЫКЛ	
	OC	Нет	
Сигнализация	Диагностика Rg	Да	

Кислород

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Καнαλ Χ	a	02	%Возд. (O2 low:ppb)
	b	температура	°C
	С	02 (двухканальный режим)	%Возд. (O2 low:ppb)
	d	температура (двухканальный режим)	°C
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
CalPres)		759,8	мм. рт. ст.
ProcPres)		759,8	мм. рт. ст.
ProcCalPres		CaPres	
Управление дрейфом		Авто	
Минерализация		0,0	г/кг
Влажность		100	%
Umeaspol		По показаниям датчика	
Ucalpol		-674	мВ
	Высокое содержание О2	S=-70,00nA, Z=0,00nA	
Постоянные калибровки	Низкое содержание О2	S=-350,00nA, Z=0,00nA	
(для аналогового датчика)	температура	M=1,0, A=0,0	
Постоянные калибровки (для датчика ISM)		Показания датчика	
Разрешение	02	0,1	%Возд.
· · ·		1	ppb
	Температура	0,1	°C
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
02	значение 4 мА	0	%Возд. (O2 low:ppb)
	значение 20 мА	100	%Возд. (O2 low:ppb)
Температура	значение 4 мА	0	°C
	значение 20 мА	100	°C
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	ВЫКЛ	
	00	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
· ·	Тип	ВЫКЛ	
	OC	Нет	
Сигнализация	Мало электролита (датчик ISM)	Δα	

Удельное сопротивление/Электропроводность

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Канал Х	α	Удельное сопротивление	Ω-см
	b	температура	°C
	с	Нет	
	d	Нет	
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
Компенсация		Стандартная	
Постоянные калибровки	Электропроводность/Удельное сопротивление	M=0,1, A=0,0	
	температура	M=1,0, A=0,0	
Постоянные калибровки (для датчика ISM)		Показания датчика	
Разрешение	Удельное сопротивление	0,01	Ω-см
	Температура	0,1	°C
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
Электропроводность/Удельное сопротивление	Значение 4 мА	10	МОм-см
	Значение 20 мА	20	МОм-см
Температура	значение 4 мА	0	°C
	значение 20 мА	100	°C
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	ВЫКЛ	
	OC	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
	Тип	ВЫКЛ	
	00	Нет	
Сигнализация	Яч.изм. эл.пр. замкн.	Нет	
	Сухой датчик электропроводности	Нет	
	Ошибка ячейки (датчик ISM)	Нет	

\mathbf{CO}_2

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
	a	%CO2	%CO2
	b	Температура	0°
	С		
	d		
Буфер рН		Буферные растворы Mettler-9	
Упр. дрейфом		Авто	
Минерализация		28,0	г/л
HCO3		0,05	моль/л
TotPres		750,1	мм. рт. ст.
Постоянные калибровки	CO2	Показания датчика	
Разрошоцию	CO2	0,1	гПа
Ризрешение	Температура	0,1	0°
Сигнализация	Диагностика Rg	Нет	

18 Гарантия

Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО гарантирует отсутствие существенных дефектов в материалах и готовом продукте в течение одного года с момента приобретения. Если в течение гарантийного периода возникнет необходимость в ремонте, не являющаяся следствием ненадлежащего обращения или неправильного использования продукта, сделайте возврат продукта с предоплатой транспортных расходов, и ремонт будет произведен бесплатно. Отдел сервисного обслуживания компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО определяет, являются ли неполадки следствием брака или ненадлежащего обращения со стороны клиента. Ремонт изделий с истекшим сроком гарантии осуществляется на основе обмена по фактической стоимости.

Данная гарантия является единственной гарантией, предоставляемой компанией МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, и заменяет собой все прочие гарантии, явные или подразумеваемые, включая без ограничений подразумеваемые гарантии товарной пригодности и соответствия определенным целям. Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО не будет нести ответственности за любые убытки, претензии, расходы или ущерб, обусловленные, связанные или вытекающие из действий или бездействия покупателя или третьей стороны, допущенные по небрежности или по любой другой причине. Ни при каких обстоятельствах компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО не будет нести ответственности ни по каким искам, стоимость которых превышает стоимость товара, вызвавшего претензии, независимо от того, обоснованы ли они контрактом, гарантией, обязательствами возмещения или правонарушением (включая небрежение).

19 Таблицы буферов

Трансмиттеры М400 способны автоматически распознавать буферные растворы для определения pH. В приведенных ниже таблицах перечислены стандартные буферные растворы, распознаваемые автоматически.

19.1 Стандартные значения рН буферных растворов

Темп (°С)	рН буфернь	их растворов		
0	2.03	4.01	7.12	9.52
5	2.02	4.01	7.09	9.45
10	2.01	4.00	7.06	9.38
15	2.00	4.00	7.04	9.32
20	2.00	4.00	7.02	9.26
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	1.99	4.01	6.99	9.16
35	1.99	4.02	6.98	9.11
40	1.98	4.03	6.97	9.06
45	1.98	4.04	6.97	9.03
50	1.98	4.06	6.97	8.99
55	1.98	4.08	6.98	8.96
60	1.98	4.10	6.98	8.93
65	1.98	4.13	6.99	8.90
70	1.99	4.16	7.00	8.88
75	1.99	4.19	7.02	8.85
80	2.00	4.22	7.04	8.83
85	2.00	4.26	7.06	8.81
90	2.00	4.30	7.09	8.79
95	2.00	4.35	7.12	8.77

19.1.1 Буферные растворы Mettler-9

129

Темп (°С)	рН буферных рас	творов		
0	2.03	4.01	7.12	10.65
5	2.02	4.01	7.09	10.52
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70	1.98	4.16	7.00	
75	1.99	4.19	7.02	
80	2.00	4.22	7.04	
85	2.00	4.26	7.06	
90	2.00	4.30	7.09	
95	2.00	4.35	7.12	

19.1.2 Буферные растворы Mettler-10

19.1.3 Технические буферные растворы NIST

Темп (°C) рН буферных растворов					
0	1.67	4.00	7.115	10.32	13.42
5	1.67	4.00	7.085	10.25	13.21
10	1.67	4.00	7.06	10.18	13.01
15	1.67	4.00	7.04	10.12	12.80
20	1.675	4.00	7.015	10.07	12.64
25	1.68	4.005	7.00	10.01	12.46
30	1.68	4.015	6.985	9.97	12.30
35	1.69	4.025	6.98	9.93	12.13
40	1.69	4.03	6.975	9.89	11.99
45	1.70	4.045	6.975	9.86	11.84
50	1.705	4.06	6.97	9.83	11.71
55	1.715	4.075	6.97		11.57
60	1.72	4.085	6.97		11.45
65	1.73	4.10	6.98		
70	1.74	4.13	6.99		
75	1.75	4.14	7.01		
80	1.765	4.16	7.03		
85	1.78	4.18	7.05		
90	1.79	4.21	7.08		
95	1.805	4.23	7.11		

くア

Темп (°С)	рН буферных растворов			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1.685	4.015	6.853	9.144
37	1.694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

19.1.4 Стандартные буферные растворы NIST (DIN и JIS 19266: 2000–01)

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения pH(S) для конкретных навесок вспомогательных стандартных материалов приводятся в сертификате, выданном аккредитованной лабораторией. Этот сертификат прилагается к соответствующим материалам для приготовления буферного раствора. Только эти значения pH(S) могут использоваться в качестве стандартных значений для вспомогательных материалов для приготовления буферов. Соответственно, этот стандарт не включает в себя таблицу со стандартными значениями pH для практического применения. В приведенной выше таблице представлены лишь примерные значения pH(PS) для справки.

19.1.5 Буферы Насһ

Значения pH буферных растворов до 60 °C приводятся в соответствии с данными Bergmann & Beving Process AB.

Темп (°С)	рН буферных растворов			
0	4.00	7.14	10.30	
5	4.00	7.10	10.23	
10	4.00	7.04	10.11	
15	4.00	7.04	10.11	
20	4.00	7.02	10.05	
25	4.01	7.00	10.00	
30	4.01	6.99	9.96	
35	4.02	6.98	9.92	
40	4.03	6.98	9.88	
45	4.05	6.98	9.85	
50	4.06	6.98	9.82	
55	4.07	6.98	9.79	
60	4.09	6.99	9.76	

Темп (°С)	рН буферных растворов			
0	2.04	4.00	7.10	10.30
5	2.09	4.02	7.08	10.21
10	2.07	4.00	7.05	10.14
15	2.08	4.00	7.02	10.06
20	2.09	4.01	6.98	9.99
25	2.08	4.02	6.98	9.95
30	2.06	4.00	6.96	9.89
35	2.06	4.01	6.95	9.85
40	2.07	4.02	6.94	9.81
45	2.06	4.03	6.93	9.77
50	2.06	4.04	6.93	9.73
55	2.05	4.05	6.91	9.68
60	2.08	4.10	6.93	9.66
65	2.07*	4.10*	6.92*	9.61*
70	2.07	4.11	6.92	9.57
75	2.04*	4.13*	6.92*	9.54*
80	2.02	4.15	6.93	9.52
85	2.03*	4.17*	6.95*	9.47*
90	2.04	4.20	6.97	9.43
95	2.05*	4.22*	6.99*	9.38*

19.1.6 Буферы Сіba (94)

* Экстраполяция

19.1.7 Буферные растворы Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale

Темп (°С)	рН буферных растворов				
0	2.01	4.05	7.13	9.24	12.58
5	2.01	4.05	7.07	9.16	12.41
10	2.01	4.02	7.05	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.10
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	11.88
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.72
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.67
40	2.00	4.01	6.95	8.85	11.54
45	2.00	4.01	6.95	8.82	11.44
50	2.00	4.00	6.95	8.79	11.33
55	2.00	4.00	6.95	8.76	11.19
60	2.00	4.00	6.96	8.73	11.04
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.97
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.90
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.80
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.70
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.59
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.48
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.37

Темп (°С)	рН буферных растворов			
0	2.03	4.01	7.12	10.65
5	2.02	4.01	7.09	10.52
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70		4.16	7.00	
75		4.19	7.02	
80		4.22	7.04	
85		4.26	7.06	
90		4.30	7.09	
95		4.35	7.12	

19.1.8 Буферы WTW

19.1.9 Буферы JIS Z 8802

Темп (°С)	рН буферных растворов				
0	1.666	4.003	6.984	9.464	
5	1.668	3.999	6.951	9.395	
10	1.670	3.998	6.923	9.332	
15	1.672	3.999	6.900	9.276	
20	1.675	4.002	6.881	9.225	
25	1.679	4.008	6.865	9.180	
30	1.683	4.015	6.853	9.139	
35	1.688	4.024	6.844	9.102	
38	1.691	4.030	6.840	9.081	
40	1.694	4.035	6.838	9.068	
45	1.700	4.047	6.834	9.038	
50	1.707	4.060	6.833	9.011	
55	1.715	4.075	6.834	8.985	
60	1.723	4.091	6.836	8.962	
70	1.743	4.126	6.845	8.921	
80	1.766	4.164	6.859	8.885	
90	1.792	4.205	6.877	8.850	
95	1.806	4.227	6.886	8.833	

19.2 Буферы для рН-электродов с двойной мембраной

19.2.1 Буферы Mettler-pH/pNa (Na+ 3,9M)

Темп (°С)	рН буферных растворов			
0	1.98	3.99	7.01	9.51
5	1.98	3.99	7.00	9.43
10	1.99	3.99	7.00	9.36
15	1.99	3.99	6.99	9.30
20	1.99	4.00	7.00	9.25
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	2.00	4.02	7.01	9.18
35	2.01	4.04	7.01	9.15
40	2.01	4.05	7.02	9.12
45	2.02	4.07	7.03	9.11
50	2.02	4.09	7.04	9.10

METTLER TOLEDO Market Organizations

Sales and Service:

Australia

Mettler-Toledo Limited 220 Turner Street Port Melbourne, VIC 3207 Australia Phone +61 1300 659 761 e-mail info.mtaus@mt.com

Austria

Mettler-Toledo Ges.m.b.H. Laxenburger Str. 252/2 AT-1230 Wien Phone +43 1 607 4356 e-mail prozess@mt.com

Brazil

Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda. Avenida Tamboré, 418 Tamboré BR-06460-000 Barueri/SP Phone +55 11 4166 7400 e-mail mtbr@mt.com

Canada

Mettler-Toledo Inc. 2915 Argentia Rd #6 CA-ON L5N 8G6 Mississauga Phone +1 800 638 8537 e-mail ProInsideSalesCA@mt.com

China

Mettler-Toledo International Trading (Shanghai) Co. Ltd. 589 Gui Ping Road Cao He Jing CN-200233 Shanghai Phone +86 21 64 85 04 35 e-mail ad@mt.com

Croatia

Mettler-Toledo d.o.o. Mandlova 3 HR-10000 Zagreb Phone +385 1 292 06 33 e-mail mt.zagreb@mt.com

Czech Republic

Mettler-Toledo s.r.o. Trebohosticka 2283/2 CZ-100 00 Praha 10 Phone +420 2 72 123 150 e-mail sales.mtcz@mt.com

Denmark

Mettler-Toledo A/S Naverland 8 DK-2600 Glostrup Phone +45 43 27 08 00 e-mail info.mtdk@mt.com



Management System certified according to ISO 9001 / ISO 14001

France

Mettler-Toledo Analyse Industrielle S.A.S. 30, Boulevard de Douaumont FR-75017 Paris Phone +33 1 47 37 06 00 e-mail mtpro-f@mt.com

Germany

Mettler-Toledo GmbH Prozeßanalytik Ockerweg 3 DE-35396 Gießen Phone +49 641 507 444 e-mail prozess@mt.com

Great Britain

Mettler-Toledo LTD 64 Boston Road, Beaumont Leys GB-Leicester LE4 1AW Phone +44 116 235 7070 e-mail enquire.mtuk@mt.com

Hungary

Mettler-Toledo Kereskedelmi KFT Teve u. 41 HU-1139 Budapest Phone +36 1 288 40 40 e-mail mthu@axelero.hu

India

Mettler-Toledo India Private Limited Amar Hill, Saki Vihar Road Powai IN - 400 072 Mumbai Phone +91 22 2857 0808 e-mail sales.mtin@mt.com

Indonesia

PT. Mettler-Toledo Indonesia GRHA PERSADA 3rd Floor JI. KH. Noer Ali No.3A, Kayuringin Jaya Kalimalang, Bekasi 17144, ID Phone +62 21 294 53919 e-mail mt-id.customersupport@mt.com

Italy

Mettler-Toledo S.p.A. Via Vialba 42 IT-20026 Novate Milanese Phone +39 02 333 321 e-mail customercare.italia@mt.com

Japan

CE₁₂₅₈

Mettler-Toledo K.K. Process Division 6F Ikenohata Nisshoku Bldg. 2-9-7, Ikenohata Taito-ku JP-110-0008 Tokyo Phone +81 3 5815 5606 e-mail helpdesk.ing.jp@mt.com

Malaysia

Mettler-Toledo (M) Sdn Bhd Bangunan Electroscon Holding, U 1-01 Lot 8 Jalan Astaka U8/84 Seksyen U8, Bukit Jelutong MY - 40150 Shah Alam Selangor Phone +60 3 78 44 58 88 e-mail MT-MY.CustomerSupport@mt.com

Mexico

Mettler-Toledo S.A. de C.V. Ejército Nacional #340 Polanco V Sección C.P. 11560 MX - México D.F. Phone +52 55 1946 0900 e-mail mt.mexico@mt.com

Norway

Mettler-Toledo AS Ulvenveien 92B NO - 0581 Oslo Norway Phone +47 22 30 44 90 e-mail info.mtn@mt.com

Poland

Mettler-Toledo (Poland) Sp.z.o.o. ul. Poleczki 21 PL-02-822 Warszawa Phone +48 22 545 06 80 e-mail polska@mt.com

Russia

Mettler-Toledo Vostok ZAO Sretenskij Bulvar 6/1 Office 6 RU-101000 Moscow Phone +7 495 621 56 66 e-mail inforus@mt.com

Singapore

Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd. Block 28 Ayer Rajah Crescent #05-01 SG -139959 Singapore Phone +65 6890 00 11 e-mail mt.sg.customersupport@mt.com

Slovakia

Mettler-Toledo s.r.o. Hattalova 12/A SK-83103 Bratislava Phone +421 2 4444 12 20-2 e-mail predaj@mt.com

Slovenia

Mettler-Toledo d.o.o. Pot heroja Trtnika 26 SI-1261 Ljubljana-Dobrunje Phone +386 1 530 80 50 e-mail keith.racman@mt.com

South Korea

Mettler-Toledo (Korea) Ltd. 1 & 4 F, Yeil Building 21 Yangjaecheon-ro 19-gil SeoCho-Gu Seoul 06753 Korea Phone +82 2 3498 3500 e-mail Sales_MTKR@mt.com

Spain

Mettler-Toledo S.A.E. C/Miguel Hernández, 69-71 ES-08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Phone +34 902 32 00 23 e-mail mtemkt@mt.com

Sweden

Mettler-Toledo AB Virkesvägen 10 Box 92161 SE-12008 Stockholm Phone +46 8 702 50 00 e-mail sales.mts@mt.com

Switzerland

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH Im Langacher, Postfach CH-8606 Greifensee Phone +41 44 944 47 60 e-mail ProSupport.ch@mt.com

Thailand

Mettler-Toledo (Thailand) Ltd. 272 Soi Soonvijai 4 Rama 9 Rd., Bangkapi Huay Kwang TH-10320 Bangkok Phone +66 2 723 03 00 e-mail MT-TH.CustomerSupport@mt.com

Turkey

Mettler-Toledo Türkiye Haluk Türksoy Sokak No: 6 Zemin ve 1. Bodrum Kat 34662 Üsküdar-Istanbul, TR Phone +90 216 400 20 20 e-mail sales.mttr@mt.com

USA

METTLER TOLEDO Process Analytics 900 Middlesex Turnpike, Bld. 8 Billerica, MA 01821, USA Phone +1 781 301 8800 Freephone +1 800 352 8763 e-mail mtprous@mt.com

Vietnam

Mettler-Toledo (Vietnam) LLC 29A Hoang Hoa Tham Street, Ward 6 Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam Phone +84 8 35515924 e-mail MT-VN.CustomerSupport@mt.com

Возможны изменения технических характеристик. © Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics 02/2016 Отпечатано в Швейцарии. 30 031 689

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland Ten.. +41 44 729 62 11, факс:+41 44 729 66 36

