M 700(X) Bedienungsanleitung



Bestellnummer: 52 121 216





Gewährleistung

Innerhalb von 1 Jahr ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

©2005 Änderungen vorbehalten

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie Ihre Mettler-Toledo Vertretung. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozeßmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/ desinfizieren. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Warenzeichen

In dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgend aufgeführte eingetragene Warenzeichen ohne nochmalige spezielle Auszeichnung verwendet

CalCheck Calimatic Sensocheck Sensoface ServiceScope VariPower

SMARTMEDIA® eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corp., Japan

InPro® eingetragenes Warenzeichen der Mettler-Toledo GmbH, Schweiz

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (44) 736 22 11 Fax +41 (44) 736 26 36 Subject to technical changes. Mettler-Toledo GmbH, 07/05. Printed in Germany. CE

Mettiler-Toledo GmbH Process Analytics Adresse Binefodresse Relification Relification Relification Bank Croed Susse Frast Baston, Zunch (Acc. D835-370501-21-BO) Bank Croed Susse Frast Baston, Zunch (Acc. D835-370501-21-BO)

CE

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/Wir/Nous	Mettler-Toledo GmbH, Proce Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland	ss Analytics	
Description	declare under our sole respo erklären in alleiniger Verantv déclarons sous notre seule re	nsibility that the product, vortung, dass dieses Produkt, sponsabilité que le produit,	
Beschreibung/Description	M 700 C / M 700 S		
	to which this declaration rela normative document(s). auf welches sich diese Erklärd Richtlinie(n) , bereinstimmt. auquel se réfère cette déclara document(s) normatif(s).	ites is in conformity with the fo l i ing bezieht, mit der/den fo l genc ation est conforme à la (aux) nori	owing standard(s) or other len Norm(en) oder me(s) ou au(x)
Low-voltage directve/Nieder- spannungs-Richtlinie/ Directive basse tension	73/23/EWG		
Norm/Standard/Standard	EN 60529 / 10.91 EN 61010 Teil 1 / 03.93 EN 61010-1 / A2 / 07.95	/ VDE 0470 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1 / A1:	1992-11 1994-03 1996-05
EMC Directive/EMV- Richtlinie Directive concernantla CEM	89/336/EWG		
Norm/Standard/Standard	EN 61326 EN 61326 / A1	/ VDE 0843 Teil 20: / VDE 0843 Teil 20 / A1:	1998-01 1999-05
Place and Date of issue Ausstellungsort/ - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, August 28, 2003		

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics

Valle -0.2

Waldemar Rauch Gene**al** Manager PO Urdorf

ian **Z**wicky Head of Marketing

52960320KE-M700-internet.doc



Artike Nr.: 52960320KE

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Greitensee

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hockocker 15 (industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Briedotesse Postfoch, CH-8902 Urdorf Telefon 01-736 22 11 Telefon 01-736 23 63 63 Interneti Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/Wir/Nous	Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland
	declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,
Description Beschreibung/Description	M 700XC / M 700XS
	to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) of other normative document(s). auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).
Explosion protection Explosionsschutzrichtlinie Prot. contre les explosions	94/9/EG KEMA 04 ATEX 2056 NL-6812 AR Arnhem, KEMA 0344
Low-voltage directive Niederspannungs-Richtlinie Directive basse tension	73/23/EWG
EMC Directive EMV-Richtlinie Directive concernant la CEM	89/336/EWG
Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, July 16, 2004
Mettler-Toledo GmbH, Process	Analytics
Waldemar Rauch	Christian Zwicky METTLER TOLEDO
General Manager Ingold	

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hockacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Briefdotresse Postfoch, CH-8902 Urdorf Telefon 0.1736 22 11 Telefon 0.1736 25 63 63 Unterenz 0.1736 63 63 Unterenz 0.0740 Susse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90) Bank 0. Oredit Susse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Norm/Standard/Standard	94/9/EG:	EN 50014	
		EN 50019	
		EN 50020	
		EN 50028	
		EN 50281-1-1	
	73/23/EWG:	DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1:	2002-08
	89/336/EWG:	DIN EN 61326 / VDE 0843 Teil 20:	2002-03



KE M 700XC M 700XS-b.doc

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Greifensee

Inhaltsverzeichnis

zum modularen Analysenmeßsystem M 700(X)

EG-Konformitätserklärung	3
Softwareversion	6
Modulkonzept und Bedienungsanleitungen	7
Systemübersicht	8
Aktuelle Produktinformationen	10
Erwerb von Zusatzfunktionen	11
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12
Lieferumfang	12
Sicherheitshinweise (Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich)	13
Hinweise zur Inbetriebnahme	14
Konformität mit FDA 21 CFR Part 11	15
Lieferprogramm	16
Kurzbeschreibung	
M 700 FRONT	18
Menüstruktur	19
Das geöffnete Gerät. M 700 FRONT: SmartMedia-Card	20
Das geöffnete Gerät. M 700 BASE: Modulbestückung	21
Anschluß der Hilfsenergie	
M 700 BASE 700-011 (Nicht-Ex)	23
M 700 BASE 700X-025/VPW (Ex)	24
M 700 BASE 700X-026/24V (Ex)	25
Ex-Anschaltung M 700X	
Ex-Anschaltung, Ex-Bausteine (Beispiel)	26
Maßzeichnungen	
Schalttafeleinbau	
Wandmontage, Mastmontage	29
Bedienung	20
Menustruktur	
Nienuauswani	ا ک۲
Piktogramme	32
Text und Zahlen eingeben	
Settley Veryandung (Euglitic settley and	
Solikey-verwendung (Funktionssteuerung)	סכ דכ
Favoriteri-ivienu	/ د مد
Ausgewanne Diagnoserunktionen für üds Qualitätsfridridgement	
Sensoface	20
Aktuelle Meldungsliste Loghush Gerätehesshreihung	93 ۱۸
	40

Inhaltsverzeichnis

zum modularen Analysenmeßsystem M 700(X)

Parametrierung

Bedienebenen: Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene	42
Parametrierung: Funktionen sperren	43
Softkey-Verwendung, Uhrzeit/Datum	44
Meßstelle, Paßzahlen, Optionsfreigabe	45
SmartMedia-Card einsetzen	47
SmartMedia-Card: Verwendung als Speicherkarte	48
SmartMedia-Card: Konfiguration laden / speichern	49
Systemsteuerung: Parametersätze A, B	50
SmartMedia-Card: Parametersätze	51
SmartMedia-Card: Speicherkarte	53
SmartMedia-Card: Software-Update	54
SmartMedia-Card: Firmware sichern	56
SmartMedia-Card: Karte formatieren	57
SmartMedia-Card: Karte entnehmen	58
Liefereinstellung, Logbuch	59
Sprache, Meßwertanzeige, Blickwinkel	60
Stromausgänge: Kontakte, OK-Eingänge	61
Stromausgänge: Kennlinienverlauf	62
Stromausgänge. Verhalten bei Meldungen	65
NAMUR-Signale Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle	66
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	67
Schaltkontakte: Verwendung	68
Schaltkontakte: Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp	69
Eingänge OK1,OK2. Schaltpegel	70
Parametersatz über OK2 umschalten	71
aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren	71
Calculation Blocks	72
pH-Wert-Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung	75
USP-Funktion	
Überwachung von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie	77
Wartung	
Stromgeber, Speicherkarte öffnen/schließen	78
Technische Daten	79
Fachbegriffe	83
Index	88

Gerätesoftware M 700(X)

Softwareversion 6.x

Unterstützte Module

Nicht aufgeführte Module siehe entsprechende Modul-Bedienungsanleitung.

Softwareversion
2.x
1.x
2.0
2.0
2.x
2.x
2.x
2.x
1.x
1.x
1.x
1.x

Aktuelle Gerätesoftware/Modulsoftware abfragen

Wenn sich das Gerät im Meßmodus befindet: Drücken der Taste **menu**, Wechsel zum Diagnosemenü.

Menü	Display	Gerätebeschreibung
diag	Image: Constraint of the second se	Informationen über alle angeschlos- senen Module: Modultyp und Funktion, Seriennummer, Hard- und Softwareversion und Optionen des Gerätes. Die Auswahl der Module FRONT, BASE, Steckplatz 1 bis 3 erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten.

Modulkonzept und Bedienungsanleitungen

Die Bedienungsanleitungen Grundgerät, Meßmodul, Zusatzfunktionen.

M 700(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Das Grundgerät (M 700(X) FRONT und M 700(X) BASE) verfügt über drei Steckplätze, die vom Anwender mit einer beliebigen Kombination aus Meßoder Kommunikationsmodulen bestückt werden können. Durch Zusatzfunktionen kann die Softwarefunktionalität des Gerätes erweitert werden. Zusatzfunktionen sind gesondert zu bestellen und werden mit einer gerätebezogenen TAN zur Freischaltung ausgeliefert.

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X)



- **Die Bedienungsanleitung zum M 700(X)** beschreibt Installation, Inbetriebnahme und grundsätzliche Bedienung des Grundgerätes.
- Die Bedienungsanleitung zum Meß- bzw. Kommunikationsmodul beschreibt alle Funktionen, die zur Inbetriebnahme und zum Arbeiten mit dem speziellen Meß- bzw. Kommunikationsmodul erforderlich sind.
- Zusatzfunktionen werden mit einer Funktionsbeschreibung ausgeliefert.

Systemübersicht

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X): Meßmodule und Kommunikationsmodule



Systemübersicht

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X): Basisgerät und Steuerungsmodul für Fernkalibriersonden





Aktuelle Produktinformationen

Zusatzfunktionen

M 700(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Aktuelle Produktinformationen sind im Internet verfügbar unter:

www.mtpro.com

Zusatzfunktionen

Die Funktionsbeschreibung der Zusatzfunktionen steht in der jeweils aktuellen Version zum Download als PDF-Datei zur Verfügung.

Erwerb von Zusatzfunktionen

Gerätebezogene TAN (Transaktionsnummer)

Zusatzfunktionen erweitern den Funktionsumfang des Gerätesystems. Die Zusatzfunktionen sind gerätebezogen. Bei Bestellung einer Zusatzfunktion muß daher neben der Bestellnummer dieser Funktion auch die Seriennummer und Hardware-Version des Moduls FRONT angegeben werden.

Der Hersteller liefert daraufhin eine TAN (Transaktionsnummer), welche die Freischaltung der Zusatzfunktion ermöglicht.

Menü	Display	Seriennummer M 700 FRONT
V _{diag}	Image: Constraint of the second se	 Menüauswahl Diagnose aufrufen. Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu: Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Diagnose Gerätebeschreibung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
	Image: Constraint of the sector of the se	Gerätebeschreibung Geben Sie diese <u>Seriennummer</u> und die <u>Hardware-Version</u> bei der Bestellung einer Zusatzfunktion an.

Die Seriennummer M 700 FRONT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das modulare Analysenmeßsystem M 700(X) dient vorzugsweise zum Erfassen und Verarbeiten von elektrochemischen Größen in Flüssigkeiten. Es ist modular aufgebaut und besteht aus dem Netzteil BASE, der Tür FRONT und verschiedenen Meß- und Kommunikationsmodulen.

M 700X ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/Staub erforderlich sind.

M 700(X) ist ein flexibles Meßsystem für kontinuierliche Meßabläufe bei der Flüssigkeitsanalyse. Der modulare Aufbau erlaubt die einfache Anpassung an die Meßaufgabe. Der flexible Einsatz von Steckmodulen macht Meßkombinationen sowie nachträgliche Erweiterungen bzw. Umrüstungen möglich. Die Meßgrößen richten sich nach den verwendeten Eingangsmodulen. Zur weiteren Verarbeitung der Ausgangssignale stehen Kommunikationsmodule zur Verfügung. Das robuste Gehäuse (IP 65) gestattet Schalttafel-, Wand- oder Mastmontage. Die Ausführung im hygienisch polierten Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz in der Biotechnologie, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Die Ausführung im beschichteten Stahlgehäuse – äußerst korrosionsbeständig – wurde für den Einsatz in der chemischen Industrie, in der Umwelttechnik, im Wasser- und Abwasserbereich und für den Einsatz in Kraftwerken entwickelt.

Achtung!

Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Betrieb des Displays ist ausschließlich innerhalb des Temperaturbereiches von 0 °C bis max. 50 °C zulässig.

Lieferumfang

- Grundgerät M 700(X) (FRONT und BASE)
- Wandmontagesatz
- Prüfzertifikat
- Bedienungsanleitung
- EG-Konformitätserklärung
- EG Baumusterprüfbescheinigung (M 700X)

Module entsprechend Bestellumfang (alle separat verpackt, mit Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung) Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Modulares Analysenmeßsystem M 700X

Das modulare Analysenmeßsystem M 700X ist für den Einsatz in bestimmten Umgebungs- und Anwendungsbereichen vorgesehen. Diese sind in der Betriebsanleitung aufgeführt und bestehen aus den Angaben für den Umgebungsbereich, für die Installation und Inbetriebnahme, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch (= Verwendung), für die Montage und Demontage, für die Instandhaltung.

Die Einwirkungen von Feuchtigkeit, Umgebungstemperatur, Chemikalien und Korrosion sind zu beachten. Sollte sich aus den Angaben in der Bedienungsanleitung keine eindeutige Beurteilung bezüglich des sicheren Einsatzes ergeben, oder wenn andere Einsatzbereiche als die beschriebenen vorgesehen sind, dann muß die Anwendung mit dem Hersteller geklärt werden. Bedingung für die sichere Anwendung des Gerätes ist die Einhaltung der angegebenen Umgebungs- und Temperaturbereiche.

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems M 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden.

Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

Das modulare Analysenmeßsystem M 700X wurde unter Einhaltung der geltenden Europäischen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt. Die Einhaltung der harmonisierten Europäischen Normen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die

EG–Baumusterprüfbescheinigung bestätigt. Die Einhaltung der Europäischen Richtlinien und Normen wird durch die EG–Konformitätserklärung bestätigt. Die EG–Konformitätserklärung und die EG–Baumusterprüfbescheinigung sind Teil der Betriebsanleitung.

Eine besondere direkte Gefährdung durch den Einsatz des Betriebsmittels ergibt sich bei Einsatz in dem vorgegebenen Umgebungsbereich nicht.

Das Modulare Analysenmeßsystem M 700X darf während des Betriebes kurzzeitig zum Wechsel der SmartMedia-Card geöffnet werden. Die Netzklemmenabdeckung darf nur im spannungslosen Zustand geöffnet werden. **Installation:**

Die Hilfsenergieversorgung muß in der Nähe des Gerätes mit einem Netzschalter in der Gebäudeinstallation



zweipolig abschaltbar sein. Dieser muß die Anforderungen nach EN 60947-1 und EN 60947-3 erfüllen, als Trennvorrichtung für M 700(X) gekennzeichnet sein und durch den Benutzer leicht erreichbar sein.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Achtung!

- Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.
- Die Inbetriebnahme muß durch vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden!
- Das Zusammenschalten von Ex- und Nicht-Ex-Komponenten (Gemischtbestückung von Modulen) ist nicht zulässig.

lst ein gefahrloser Betrieb nicht möglich, darf das Gerät nicht eingeschaltet bzw. muß das Gerät vorschriftsmäßig ausgeschaltet und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden. Gründe hierfür sind:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN 61010, Teil 1 durchzuführen. Diese Prüfung sollte beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.

Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

Die US-Amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Meßgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Das modulare Analysenmeßsystem der Serie M 700(X) erfüllt die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

Electronic Signature

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch die Benutzeridentifikation und individuell einstellbare Zugriffscodes – "Paßzahlen". Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Meßergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Paßzahlen ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

Audit Trail Log

Jede Veränderung der Geräteeinstellung kann automatisch auf der SmartMedia-Card im Audit Trail Log aufgezeichnet und dokumentiert werden. Die Aufzeichnung kann verschlüsselt erfolgen.

Gerät (Standardausführung)

M 700 S M 700 C pH 2700 pH 2700i* Cond 7700 Cond Ind 7700 O₂ 4700 O₂ 4700 ppb O₂ 4700i* O₂ 4700i ppb* Out 700 PA 700 PID 700

Grundgerät, Edelstahlgehäuse 52121174 Grundgerät, Stahl, beschichtet 52121171 Hq :luboM 52121182 Modul: pH, ISM 52121161 Modul: Leitfähigkeit 52121184 Modul: Leitfähigkeit induktiv 52121185 Modul: Sauerstoff (Standard) 52121188 Modul: Sauerstoff (Spuren) 52121190 Modul: Sauerstoff (Standard, ISM) 52121163 Modul: Sauerstoff (Spuren, ISM) 52121165 Modul: Ausgangserweiterung 52121177 Modul: Profibus PA 52121210 Modul: PID-Regler 52121179

Gerät in Ex-Ausführung		BestNr.
M 700X S/VPW	Grundgerät, Edelstahlgehäuse mit VariPower-Netzteil	52121175
M 700X S/24V	Grundgerät, Edelstahlgehäuse mit 24 V Netzteil	52121176
M 700X C/VPW	Grundgerät, Stahl, beschichtet mit VariPower-Netzteil, AC	52121172
M 700X C/24V	Grundgerät, Standardgehäuse mit 24 V Netzteil, AC/DC	52121173
рН 2700Х	Modul: pH	52121183
pH 2700iX*	Modul: pH, ISM	52121162
Cond 7700X	Modul: Leitfähigkeit	52121185
Cond Ind 7700X	Modul: Leitfähigkeit induktiv	52121187
0 ₂ 4700X	Modul: Sauerstoff (Standard)	52121189
0 ₂ 4700X ppb	Modul: Sauerstoff (Spuren)	52121191
0 ₂ 4700iX*	Modul: Sauerstoff (Standard, ISM)	52121164
02 4700iX ppb*	Modul: Sauerstoff (Spuren, ISM)	52121166
Out 700X	Modul: Ausgangserweiterung	52121178
PA 700X	Modul: Profibus PA	52121181
PID 700X	Modul: PID-Regler	52121180

Best.-Nr.

Zusatzfunktionen			BestNr.	
KI-Recorder	IAN	SW 700-001	52121198	
Puffersätze eingebbar (pH)	TAN	SW 700-002	52121199	
Adaptiver Kalibriertimer (pH)	TAN	SW 700-003	52121200	
ServiceScope (pH)	TAN	SW 700-004	52121201	
Toleranzbandrecorder (pH)	TAN	SW 700-005	52121202	
Stromkennlinie eingebbar	TAN	SW 700-006	52121203	
TK Reinstwasser (Cond)	TAN	SW 700-008	52121204	
Konzentrationsbestimmung (Cond)	TAN	SW 700-009	52121205	
High CO2 compensation (O ₂)	TAN	SW 700-011	52121250	
ISFET für ISM Modul pH 2700i(X)*	TAN	SW 700-012	52121274	
5 ladbare Parametersätze	TAN	SW 700-102	52121192	
Meßwertrecorder	TAN	SW 700-103	52121193	
erweitertes Logbuch	TAN	SW 700-104	52121194	
Software-Update	TAN	SW 700-106	52121195	
AuditTrail gem. FDA 21 CFR Part 11	Audi	tTrail-Card/TAN,SW 700-107	52121196	

Zubehör	BestNr.		
٢	L	[-
SmartMedia-Card	ZU 0543	52121207	
Mastmontagesatz	ZU 0544	52121208	
Schalttafelmontagesatz	ZU 0545	52121209	
VP Eingangsbuchse für VP Ver	rlängerungskabel	52201114	

* verfügbar ab Q4 / 2005

Kurzbeschreibung: M 700 FRONT

M 700

Modulares Hard- und Software-Konzept für die Flüssigkeitsanalyse.

4 unverlierbare Schrauben

zum Öffnen des Gerätes (**Achtung!** Beim Schließen auf anliegende Dichtung zwischen FRONT und BASE achten, nicht verunreinigen!)

M 700 7 10.54 ms/cm 0 **7.00** II man 25.1 °C Ausg I1 4.37 mA **METTLER TOLEDO** Enter Meas

Transflektives LC-Grafikdisplay

(240 x 160 Punkte) weiß hinterleuchtet, hochauflösend und kontraststark.

Meßwertanzeige

Einstellung siehe Seite 35

Anzeigebedienoberfläche

in Klartext-Menütechnik nach NAMUR-Empfehlungen. Menütexte umschaltbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Spanisch. Intuitiv erlernbare Menülogik, angelehnt an Windows-Standards.

Nebenanzeigen Einstellung siehe Seite 36

2 Softkeys

mit kontextabhängiger Funktionalität.

rote LED

signalisiert Ausfall (an) bzw. Wartungsbedarf/Funktionskontrolle (blinken) entsprechend NE 44.

grüne LED Spannungsversorgung i.O.

Bedienfeld

3 Funktionstasten (menu, meas, enter) sowie 4 Pfeiltasten zur Menüauswahl und Dateneingabe **5 selbstdichtende Kabelverschraubungen** M20 x 1.5 für die Zuführung von Spannungsversorgung und Signallzuleitungen

Kurzbeschreibung: Menüstruktur

Die Grundfunktionen: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung, Diagnose



- (4) Mit enter bestätigen, Paßzahl eingeben
- (5) Weitere Menüpunkte werden angezeigt
- (6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen (Seite 34)

Kurzbeschreibung: M 700 FRONT

M 700 Blick in das geöffnete Gerät (M 700 FRONT)

Slot für SmartMedia-Card

- Datenaufzeichnung Die SmartMedia-Card erweitert die Kapazität des Meßwertrecorders auf > 50000 Aufzeichnungen.
- Parametersatztausch 5 Parametersätze können auf der SmartMedia-Card abgelegt werden, jeweils 2 davon sind gleichzeitig ins Gerät ladbar und per Fernschaltung umschaltbar Konfigurationen können von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden
- funktionale Erweiterungen erfolgen durch zusätzliche Softwaremodule, die mit Hilfe von Transaktionsnummern (TAN) freigeschaltet werden
- Software-Updates

Klemmenschilder der "verdeckten" Module

Im Lieferumfang jedes Moduls befindet sich ein Aufkleber mit der Kontaktbelegung. Dieser sollte an der Innenseite der Front (wie abgebildet) plaziert werden. Damit bleibt die Klemmenbelegung der tiefer steckenden Module sichtbar.

Wechsel des Frontmoduls

Stromversorgungszuleitung und Schutzleiter abziehen. Das M 700 FRONT ist durch 90°-Drehung der Halteschrauben des Schwenkscharniers vom M 700 BASE trennbar.

1234567890112134666789

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

METTLER TOLEDO

Type FRONT M700X * *** No. 12345

11

CF

Die umlaufende Dichtung

OUT

garantiert Schutzgrad IP 65 und ermöglicht Sprühreinigung / Desinfektion. Achtung! Nicht verunreinigen!

Kurzbeschreibung: M 700 BASE

M 700

Blick in das geöffnete Gerät (M 700 BASE, 3 Funktionsmodule sind gesteckt)



Modulbestückung

Modulerkennung: Plug & Play Bis zu 3 Module können beliebig kombiniert werden. Zur Verfügung stehen Eingangsmodule und Kommunikationsmodule (Übersicht auf Seite 16)

M 700 BASE

 2 Stromausgänge (freie Zuordnung der Meßgröße) und 4 Schaltkontakte,
 2 digitale Eingänge.
 Weitbereichsnetzteil VariPower,
 20 ... 265 V AC/DC, in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Netzteile Ausführung Ex:

100 ... 230 V AC oder 24 V AC/DC

Warnung! Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Vor Entnahme einer Speicherkarte ist diese im Menü Wartung zu schließen.

Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

Anschluß der Hilfsenergie

Modul M 700 C / M 700 S (Nicht-Ex)



Anschluß der Hilfsenergie (BASE M 700 C / M 700 S, Nicht-Ex)

Das Gerät M 700(X) wird in drei Versionen geliefert. Klemmenschilder und Beschaltung werden nachfolgend dargestellt.

- 1. BASE M 700 C / M 700 S (Standardausführung Nicht-Ex) Weitbereichsnetzteil VariPower, 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC
- 2. BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW(Ex-Ausführung) Weitbereichsnetzteil VariPower
- **3. BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V (Ex-Ausführung)** 24 V Netzteil

1. BASE M 700 C / M 700 S (Nicht-Ex)

Standardausführung. Nicht für Ex-Anwendungen!

Installationshinweise

Achtung!

- Die Installation darf nur durch ausgebildete, autorisierte Fachkräfte unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Anschluß der Hilfsenergie

Das Weitbereichsnetzteil VariPower ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie im Bereich von 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC und ist damit in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

Klemmenschild BASE M 700

Standardausführung. Nicht für Ex-Anwendungen! Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



2. BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW

Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil

Installationshinweise

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems M 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

Achtung!

- Die Installation darf nur durch ausgebildete, autorisierte Fachkräfte unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Anschluß der Hilfsenergie

Das VariPower-Netzteil ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie im Bereich von 100 ... 230 V AC (-15 %, +10 %) (EEx em IIC).

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

Klemmenschild BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW

(Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil) Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.



3. BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V

Ex-Ausführung mit 24 V Netzteil

Installationshinweise

Bei dem Einsatz des modularen Analysenmeßsystems M 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

Achtung!

- Die Installation darf nur durch ausgebildete, autorisierte Fachkräfte unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Anschluß der Hilfsenergie

Das Netzteil ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit einer Hilfsenergie von 24 V AC (-15 %, +10%) bzw. 24 V DC (-15 %, +20%). Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

Klemmenschild BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V

(Ex-Ausführung mit mit 24 V Netzteil) Anschluß der Hilfsenergie. Kontaktbelegung Ein- / Ausgänge.





	Benennung	Тур	Hersteller
Α	Ventilsteuerbaustein	KFD2-SL-Ex 1.48****	Pepperl + Fuchs
	Ventilsteuerbaustein	MK 72-S17-Ex0/24VDC	TURCK
В	Trennschaltverstärker	KF**-SR2-Ex1.W.**	Pepperl + Fuchs
	Trennschaltverstärker	MK1-22Ex0-R/**	TURCK
С	Trenner ohne Hilfsenergie	IsoTrans [®] 36A7	Knick

Schalttafeleinbau

Maßzeichnungen



Wandmontage, Mastmontage

Maßzeichnungen



Ø 30 ... 65 mm vertikale und horizontale Montage möglich

Mastmontagesatz ZU 0544

Menüstruktur

M 700 FRONT



- (4) Mit enter bestätigen, Paßzahl eingeben
- (5) Weitere Menüpunkte werden angezeigt
- (6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen (Seite 34)

Menüauswahl

M 700 FRONT

Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät zunächst eine interne Testroutine und stellt dabei automatisch fest. welche Module gesteckt sind. Danach befindet sich das Gerät im Meßmodus (S, 34)

- Meßwertanzeige einstellen (7) S. 35
- Nebenanzeigen/Softkeys (8) S. 36



Die Menüauswahl

- (1) Taste **menu** führt zur Menüauswahl
- (2) Taste meas führt zurück zur Messung



⁽Meßmodus)

(Menüauswahl)

Mit Hilfe der Pfeiltasten (3) wird die gewünschte Menügruppe gewählt, mit enter (4) wird die Auswahl bestätigt. Eine Übersicht der Menüstruktur gibt die Abbildung auf Seite 30.

Statusanzeigen im Grafikdisplay

Piktogramme

Die Klartext-Bedienoberfläche wird durch Piktogramme ergänzt, die Hinweise zum Betriebszustand geben:

HOLD

Funktionskontrolle ist aktiv



Modulkennung

Innerhalb der Menüebenen werden die aktuellen Meßwerte des hier bezeichneten Moduls weiter angezeigt. (typneutral, bezeichnet den Modulsteckplatz)

Menüebene (Spezialistenebene)

Aktuelle Auswahl

erscheint schwarz hinterlegt. (grau dargestellte Parameter können nicht geändert werden, hier erfolgte eine Sperrung durch Parametrierung in der Spezialistenebene)

Bediensicherheit

Zur Wahrung der erhöhten Bediensicherheit verfügt M 700 über drei Bedienebenen:

- Spezialistenebene Zugriff auf sämtliche Geräteparameter. Einstellungen können für den Zugriff aus der Betriebsebene gesperrt werden.
- Betriebsebene Zugriff auf alle in der Spezialistenebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden.
- Anzeigeebene Anzeige aller Einstellungen. Keine Änderungsmöglichkeit.

Text und Zahlen eingeben

M 700 FRONT: Bedienung

Die Ziffernposition mit den Pfeiltasten **links/rechts** auswählen, dann mit **oben/unten** die Ziffer bzw. den Buchstaben eingeben. Mit **enter** bestätigen.

Beispiel:

Meßstellen-Nummer eingeben

- Menüauswahl aufrufen (menu)
- Parametrierung auswählen
- Spezialistenebene, Paßzahl eingeben
- Auswahl Meßstellen-Nummer:



Meßwertanzeige einstellen

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 FRONT/Meßwertanzeige

Die Taste **meas (1)** führt aus jeder Menüebene heraus direkt zur Messung. (Wird **meas** mehrfach gedrückt, werden – falls parametriert –

Sonderfunktionen wie der Meßwertrecorder oder der KI-Recorder ein- bzw. ausgeblendet).

Alle von den Modulen gelieferten Meßgrößen können angezeigt werden. Das Einstellen der Meßwertanzeige wird im folgenden beschrieben.


Display	Meßwertanzeige einstellen
Image: Constraint of the second se	Meßwertanzeige einstellen Taste menu: Menüauswahl Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen, Auswahl: "Spezialistenebene": Paßzahl 1989
Image: Normal System Steeler ung Image: System Steeler ung Image: Normal System Steeler ung Image: System Steeler ung Image: Normal Steeler Ung Image: Steeler Ung Image: Normal Steeler Un	Parametrierung: "M 700 FRONT" auswählen
Image: Non-Structure Image: Non-Structure Modul FRONT (Spezialist) Sprache ✓ Deutsch Image: Non-Structure Meßwertanzeige Image: Non-Structure Zurück	M 700 FRONT: "Meßwertanzeige" auswählen
Image: Mail big Image: Big Image: Big Image: Big Meßwertanzeige (Spezialist) Hauptanzeige Hauptmeßwert 1.Hauptmeßwert 2.Hauptmeßwert Blickwinkel Abbrechen	Meßwertanzeige: Anzahl der anzuzeigenden Hauptmeßwerte (große Anzeige) festlegen
Image: Spezialist Hauptanzeige 1.Hauptanzeige 1.Hauptanzeige 1.Hauptmeßwert 1.Hauptmeßwert Blickwinkel Image: Spezialist Image: Spe	Anzuzeigende Meßgröße(n) wählen und mit enter bestätigen Taste meas führt zurück zur Messung.
	Display

Softkey-Funktion (Funktionssteuerung)

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Im Meßmodus können die **Softkeys (1)** zum Steuern von Funktionen verwendet werden. Die eindeutige Zuordnung erfolgt in der <u>Matrix Funktionssteuerung (Abb.)</u> (Parametrierung/Systemsteuerung).

Softkeys, die keiner Funktionssteuerung zugewiesen wurden, dienen automatisch zur Selektion der Nebenanzeigen.

Nebenanzeige (2)

Die Anzeige zusätzlicher Werte im Meßmodus durch Druck auf den zugeordneten Softkey. Immer aktiv. Zur Verfügung stehen die von den Modulen (und Calculation Blocks) gelieferten Meßgrößen, zusätzlich Datum und Uhrzeit.

Favoriten-Menü

Ausgewählte Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden. Die Auswahl von Favoriten wird auf der folgenden Seite (S. 37) erklärt.

Weitere Funktionen, die über die Softkeys steuerbar sind:

- Parametersatz
- KI-Recorder
- EasyClean 400(X)



Beispiel:

Auswahl "Parametersatz" mit dem zugeordneten "Softkey links"

Softkey-Funktion einstellen:

Mit Hilfe der Pfeiltasten gewünschte Funktion wählen, mit Softkey "Verbinden" markieren und mit **enter** bestätigen.

Funktion freigeben:

Mittels Softkey "Trennen", mit **enter** bestätigen.

Menü	Display	Favoriten auswählen
	7.00 pH 11.00 pH □ 24.3°C	Favoriten-Menü Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden. Die "Favoriten" werden im Diagnosemenü festgelegt.
(V) _{diag}	Imaint 7.00 pH 25.6 °C Menüauswahl Imaint Imaint Imaint Imaint	Favoriten auswählen Taste menu: Menüauswahl Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen Favorit setzen bzw. löschen:
	Diagnose Attuelle Meldungsliste Meßstellenbeschreibung ♥ Logbuch ▷ Gerätebeschreibung ▷ Modul FRONT ▷ Modul BASE ♥ Favorit setzen	"Favorit setzen" erlaubt den Abruf der angewählten Diagnosefunktion über Softkey direkt aus dem Meß- modus heraus, in der Menüzeile erscheint ein Herz-Symbol. (siehe Softkey-Verwendung, S. 36)
	7.00 pH 11.00 pH □ 24.3°C ♡ Favoriten-Menü	Taste meas führt zurück zur Messung. In der Nebenanzeige erscheint "Favoriten-Menü", wenn die Softkey-Funktion auf "Favoriten- Menü" gesetzt wurde (siehe Softkey-Verwendung, S. 36).

Hinweis:

Wenn einem der beiden Softkeys die Funktion "Favoriten-Menü" zugewiesen wurde, können als "Favorit" gesetzte Diagnosefunktionen im Meßmodus direkt aufgerufen werden.

Diagnosefunktionen: Übersicht

Ausgewählte Diagnosefunktionen für das Qualitätsmanagement

Diagnosefunktionen (Qualitätsmanagement, DIN ISO 9000ff)

Im Rahmen des Qualitätsmanagements nach ISO 9000 bietet M 700 umfangreiche Diagnose- und Sicherheitsfunktionen, wie beispielsweise die Sensorüberwachung Sensocheck und die CalCheck-Überwachung der Kalibrierbereiche, ein Logbuch zur Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen unter Angabe von Datum und Uhrzeit. Darüber hinaus stehen zur Verfügung:



2-Kanal-Meßwertrecorder

Kann direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen werden. Ermöglicht die detaillierte Auswertung von Ereignissen durch Setzen des Cursors auf relevante Meßwerte.



Sensor-Netzdiagramm

(Module pH 2700, O₂ 4700)

Grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter auf dem Display in einem Netzdiagramm – mit Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz, Einstellzeit, Kalibriertimer, Meßablage vom Kalibrierbereich



ServiceScope

(SW 700-004, Module PH) Darstellung der Störpegel über der Zeit. Ermöglicht die Unterscheidung von Einzelstörungen, periodischen und Breitbandstörungen und trägt so zur Fehlersuche bei. Überschreitet der Störpegel die Ausfall-Grenze, wird zusätzlich eine Meldung generiert.

Diagnosefunktionen: Sensoface 😊

Grafische Anzeige zum Zustand des Sensors Sensocheck muß in der Parametrierung aktiviert sein



Sensocheck - Sensorüberwachung		
Modul	Sensocheck-Funktion	
0 ₂ 4700:	Überwachung Membran/Elektrolyt	
Cond 7700:	Hinweise zum Zustand des Sensors	
Cond Ind 770	0:Überwachung Sende-/Empfangs-	
	spule des Sensors	
pH 2700:	automatische Überwachung von	
	Glas- und Bezugselektrode	

Die Sensoface-Piktogramme geben Diagnose-Hinweise auf Verschleiß und Wartungsbedarf des Sensors ("freundlich" - "neutral" - "traurig").

Menü	Display	Sensocheck aktivieren
a par	Menüauswahl	Menüauswahl aufrufen Parametrierung wählen Paßzahl eingeben (Spezialist)
	zurück zum Messen Image: Transform to the second secon	, Modul ("pH 2700" oder "O ₂ 4700") auswählen Bestätigen mit enter
	Zuruck	Auswahl "Sensordaten", Bestätigen mit enter. Anschließend "Sensocheck Bezugs-El."wählen (Abb.) Funktion zuordnen und mit enter bestätigen.

Diagnosefunktionen

Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose

Menü	Display	Diagnosefunktionen
	Image: Construction of the second	Diagnose aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
Ødiag	Image: Second	Das Menü "Diagnose" gibt eine Übersicht der verfügbaren Funktionen. Als "Favoriten" gesetzte Funktionen können direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen wer- den (S. 37).
	Image: Strom IV1-Bürde 0.003 mS/cm Zurück 1 Meldg.	Aktuelle Meldungsliste Zeigt gerade aktive Warnungs- oder Ausfall-Meldungen im Klartext.
	Image: Constraint of the second se	Logbuch Zeigt die letzten 50 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, z. B. Kalibrie- rungen, Warnungs- und Ausfallmel- dungen, Hilfsenergieausfall usw. Damit ist eine Qualitätsmanagement- Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich. Erweitertes Logbuch: SmartMedia-Card (SW 700-104)

Menü	Display	Diagnosefunktionen
(V) _{diag}	Image: Second system 0.003 mS/cm Gerätebeschreibung 22,7 °C Modul FRONT 700-011 Bedienfront M 700 Hardware: 2, Software: 6.0 Seriennummer: 0000815 Modul FRONT BASE Image: 2000 815 Modul FRONT BASE Image: 2000 815	Gerätebeschreibung Informationen über alle angeschlos- senen Module: Modultyp und Funktion, Seriennummer, Hard- und Softwareversion und Optionen des Gerätes (Beispiel: FRONT).
	Image: Constraint of the second se	M 700 FRONT Das Modul enthält die Display- und Tastatursteuerung. Testmöglichkeiten: • Moduldiagnose • Display-Test • Tastatur-Test Beispiel: M 700 FRONT, Tastatur-Test. Durch Tastendruck kann die korrekte Funktion jeder Taste überprüft
	zurück (2x)	werden.
	Modul BASE 700-021 Modul Gase Modul Gase Ein-/Ausgangsstatus	M 700 BASE Das Modul generiert die Standard- Ausgangssignale. Testmöglichkeiten: • Moduldiagnose • Ein-/Ausgangsstatus
	zurück ♥ Favorit setzen Image: Strombürde 11 ✓ ok Strombürde 12 ✓ ok Kontakt ○ K1 © K3 ⊗ K4 Eingang OK1 ○ inaktiv Eingang OK2 ○ inaktiv	Beispiel: M 700 BASE, Ein-/Ausgangsstatus.

Parametrierung: Bedienebenen

Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene
ora Gora ball and gora ball and and and and and and and and and and	Z = 25,6° C 0.003 mS/cm Menüauswahl Cal Cal Auswahl: ↓ [enter] Zurück zum Messen Lingua	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
	Zinder Zinder Zinder Deutsch Meßwertnezeige Xinder Kinder Zinder Kinder Zinder	Spezialistenebene: Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus. Für die Betriebsebene sperrbare Funktionen sind mit dem Schloß- Symbol gekennzeichnet.
	zurück	Hilfe des Softkeys.
	Modul FRONT Sprache ► Deutsch ▲ Meßwertanzeige ► Meßwertrecorder ► KI-Recorder zurück	Betriebsebene: Zugriff auf alle in der Spezialisten- ebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden (Abb.). Anzeigeebene Anzeige aller Einstellungen. Keine Änderungsmöglichkeit!

Parametrierung: Funktionen sperren

Spezialistenebene: Funktionen für die Betriebsebene sperren / freigeben Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Spezialistenebene: Funktionen sperren / freigeben
	■ 0.003 mS/cm ■ 25,6 °C Parametrierung (Spezialist)	Beispiel: Sperren der Einstellmöglichkeit für den Schaltkontakt K1 (M 700 BASE) für den Zugriff aus der Betriebsebene Parametrierung aufrufen Wahl Spezialistenebene,
	□ Systemsteuerung □ Modul FRONT □ Modul BASE □ Modul Cond Ind 7700 □ ■ Modul Out 700 □ ■ Modul Out 700	Eingabe Paßzahl (1989), "M 700 BASE" mit Pfeiltasten auswählen, mit enter bestätigen.
	Tool pH Tool pH Tool pH Tool pH Tool pASE (Spezialist) Sontakt K4 (NAMUR Ausfall) Kontakt K3 (NAMUR Wartungsbedarf) Kontakt K2 (NAMUR Fkt-Kontrolle) Kontakt K1 (Grenzwert) Eingänge OK1, OK2 Zurück Sperren	"Kontakt K1" mit Pfeiltasten auswählen, mit Softkey "Sperren".
	Ausgangsstrom I2 Kontakt K4 (NAMUR Ausfall) Kontakt K3 (NAMUR Wartungsbedarf) Kontakt K3 (NAMUR Kurtungsbedarf) Kontakt K1 (Grenzwert) Eingänge OK1, OK2 Zurück	Die Funktion "Kontakt K1" ist nun mit dem Schloß-Symbol gekennzeich- net. Ein Zugriff auf diese Funktion ist aus der Betriebsebene heraus nicht mehr möglich. Der Softkey erhält automatisch die Funktion "Freigabe".
Real Par	Ausgangsstrom I2 Kontakt K4 (NAMUR Ausfall) Kontakt K3 (NAMUR Wartungsbedarf) Kontakt K1 (Grenzwert) Eingänge OK1, OK2 zurück	Parametrierung aufrufen Wahl <u>Betriebsebene</u> , Paßzahl (1246), "M 700 BASE" auswählen. Die gesperrte Funktion "Kontakt K1" wird grau dargestellt und ist mit dem Schloß-Symbol gekennzeichnet.

Funktionssteuerung, Uhrzeit/Datum

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Matrix Funktionssteuerung, Menü Display **Uhrzeit/Datum** 0.003 mS/cmш Parametrierung aufrufen ▲ 25.6 ℃ Π Wahl Spezialistenebene, Parametrierung (Spezialist) Systemsteuerung Eingabe Paßzahl (1989). Modul FRONT 700X-015 Systemsteuerung mit Pfeiltasten Modul BASE 700X-025/VPW □ III Modul Cond Ind 7700X wählen, mit enter bestätigen. 🗅 🗉 Modul PID 700X 🗅 🖩 Modul Out 700X Zurück Untermenüs der Systemsteuerung: 0.003 mS/cm Ш Parametersätze ♠ Π 25.6 ℃ Matrix Funktionssteuerung Systemsteuerung (Spezialist) Uhrzeit/Datum Parametersätze Meßstellenbeschreibung □ Matrix Funktionssteuerung Optionsfreigabe Uhrzeit/Datum Meßstellenbeschreibung Liefereinstellung Optionsfreigabe Paßzahl-Eingabe 🗅 Liefereinstellung • Software-Update ... weitere je nach Option. Zurück 7.00 pH Ш **Matrix Funktionssteuerung** 劚 A ш 25.6 °C Eindeutige Zuordnung von Funktion Matrix Funktionssteuerung (Spezialist) ParSet KI-Rec CFav EC 400 (Parametersätze, KI-Recorder, Eingang OK2 0 0 Favoriten-Menü, Steuerung EC 400) Softkey links ۲ 0 Ο Ο Softkey rechts Ο 0 Ο Ο und Steuerelement Profibus DO 2 (Optokoppler, Softkey oder Profibus). Zurück Verbinden 0.003 mS/cm Π A 25,6 °C Uhrzeit/Datum ш Softkey Verwendung (Spezialist) Vorgabe des Datumformates, Datumformat TT.MM.JJ Eingabe von Datum und Uhrzeit Uhrzeit TT/MM/JJ MM/TT/JJ Datum Wochentag JJ-MM-TT Abbrechen OK

Meßstelle, Paßzahlen, Optionsfreigabe

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Meßstellen-Nummer, Paßzahl- Eingabe, Optionsfreigabe
par	Image: Constraint of the second se	Meßstellenbeschreibung Angaben zur Meßstelle und Notizen (z.B. Termin der letzten Wartung) können eingegeben werden.
	All Definition of the second se	Paßzahl-EingabeBei Aufruf dieser Funktion erscheint sofort eine Warnmeldung (Abb.). Paßzahlen (Lieferzustand): Kalibrierung (cal) 1147 Wartung (maint) 2958 Betriebsebene (bet) 1246 Spezialistenebene (spe) 1989AchtungImage: Spezialistenebene (spe) 1989Bei Verlust der Paßzahl für die Spezialistenebene ist der Systemzugang gesperrt!
	Image: Construction of the second	Optionsfreigabe Wenn eine durch TAN freischaltbare Option erworben wurde: • Parametrierung, Spezialist • Systemsteuerung • Auswahl Optionsfreigabe • Option auf "aktiv" setzen; die TAN wird abgefragt. Nach Eingabe der TAN ist die Option verfügbar.

SmartMedia-Card einsetzen

Freischalten der Zusatzfunktionen mittels TAN: Seite 45, Optionsfreigabe

Einsetzen der SmartMedia-Card

Hinweis zum Einsetzen der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Elektrostatische Aufladung vermeiden! Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

Warnung! Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!



Öffnen des Gerätes

- Frontseitige Schrauben (4x) lösen
- M 700 FRONT nach links aufklappen (innenliegendes Schwenkscharnier)
- Der Schlitz zum Einführen der SmartMedia-Card befindet sich auf der Innenseite des M 700 FRONT

SmartMedia-Card einsetzen

- SmartMedia-Card <u>ohne Berühren</u> <u>der Kontaktfläche</u> aus der Verpackung nehmen
- Karte in den Schlitz an der Innenseite des M 700 FRONT einführen





SmartMedia-Card einführen: Das Label zeigt zum Betrachter

SmartMedia-Card entnehmen

 <u>"Speicherkarte schließen"</u> (Menü Wartung) Um Datenverlust zu vermeiden, bitte zunächst das Menü Wartung aufrufen.

"Speicherkarte schließen" beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card.

Die Karte kann anschließend entnommen werden.

SmartMedia-Card: Verwendung

Verwendung als Speicherkarte in Verbindung mit Zusatzfunktionen. Zusatzfunktionen müssen gesondert bestellt werden (über TAN freischaltbar).

Vom Hersteller gelieferte SmartMedia-Card

Vom Hersteller werden SmartMedia-Card geliefert als

- Software-Update (SW 700-106, siehe Seite 54)
- Speicherkarte (Zusatzfunktionen SW 700-1xx, Siehe Seite 58)

Zur Verwendung handelsüblicher SmartMedia-Card

Handelsübliche SmartMedia-Card können als <u>Speicherkarte</u> verwendet werden (<u>Software-Updates</u> werden vom Hersteller geliefert und sind gerätespezifisch). Unterstützt werden folgende Kartentypen: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB und 128 MB Speicher. Fremde Dateien, z.B. von einer Digitalkamera, werden toleriert. Lange Dateinamen werden erkannt. M 700 erzeugt Dateinamen im 8.3-Format (8 Zeichen Dateiname, 3 Zeichen programmspezifische Dateinamenerweiterung).

Formatieren einer handelsüblichen SmartMedia-Card

Einige Geräte (z.B. Digitalkameras, Lesegeräte) bewirken eine Formatierung der SmartMedia-Card, die nicht den Vorgaben der SSFDC-Spezifikation bzw. der SmartMedia Interface Library (SMIL) entspricht. Der Hersteller empfiehlt daher, handelsübliche SmartMedia-Card vor dem Einsatz als M 700-Speicherkarte zu formatieren.

Menü	Display	SmartMedia-Card formatieren
van en	Image: Constraint of the system 0.003 mS/cm Speicherkarte (Spezialist) 20.4 °C Aufzeichnung Logbuch Ein Aus Aufzeichnung Rekorder Ein Aus Dezimaltrenner Punkt Komma Karte voll * Aufzeichnungsstop Carte formatieren Zurück	 Formatieren SmartMedia-Card einsetzen (S. 47) Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung: Speicherkarte (die Funktion "Speicherkarte" ist nur bei gesteckter SmartMedia- Card verfügbar!) Karte formatieren

Konfiguration laden / speichern

Systemsteuerung/Speicherkarte/Konfiguration übertragen Zusatzfunktionen müssen gesondert bestellt werden (über TAN freischaltbar)

Speichern / Laden der kompletten Geräteeinstellung

Systemsteuerung/Speicherkarte/Konfiguration übertragen.

Bei "Konfiguration speichern" wird die komplette Geräteeinstellung (mit Ausnahme der Paßzahlen) auf die Speicherkarte geschrieben.

Bei "Konfiguration laden" wird die komplette Geräteeinstellung von der Speicherkarte gelesen und programmiert.

Auf der SmartMedia-Card erzeugte BACKUP-Datei: \BACKUP\BACKUP01.PAR

Übertragen der kompletten Geräteeinstellung von einem Gerät auf weitere Geräte

(Parametersätze kopieren für gleichartig bestückte M 700) Voraussetzung:

Die Geräte müssen die gleiche Hardware aufweisen. Die Modulbestückung muß absolut identisch sein - gleiche Module auf gleichen Steckplätzen! Optionen:

Beim "Mastergerät" müssen alle erforderlichen Optionen freigeschaltet sein, bei den "Slave-Geräten" können die Optionen eine Untermenge davon sein. Übertragen werden die Parameter der Optionen, nicht die Option selbst. Wenn nachträglich eine Option an einem "Slave-Gerät" freigeschaltet wird, sind die Parameter dieser Option entsprechend dem "Mastergerät" bereits initialisiert.

1 Schreiben Sie die Geräteeinstellung des parametrierten Gerätes auf die SmartMedia-Card:

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen/Speichern.

- 2 Wechseln Sie zum Menü Wartung. Wählen Sie "Speicherkarte schließen".
- **3** Entnehmen Sie die SmartMedia-Card.

Sie können nun die Geräteeinstellung auf weitere -identisch bestückte-Geräte übertragen.

4 Setzen Sie dazu die die Konfiguration enthaltende SmartMedia-Card in das nächste zu parametrierende Gerät ein. Wählen Sie

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen/Laden.

- **5** Wechseln Sie zum Menü Wartung. Wählen Sie "Speicherkarte schließen".
- **6** Entnehmen Sie die SmartMedia-Card.

Systemsteuerung: Parametersätze A, B

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze

Parametersätze A, B

Das Steuerelement zur Umschaltung der Parametersätze (Optokoppler, Softkey oder PROFIBUS) wird festgelegt unter "Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung". Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist (siehe Seite 71).

Menü	Display	Parametersätze
ura tari tari tari tari tari tari tari ta	Image: Software profiles Image: Software profiles Image: Software profiles ParSet KI-Rec %Fav Eingang OK2 O - Softkay Image: Software profiles O O Profibus DO 2 O - Zurück Image: Software profiles O O	 Auswahl Steuerelement zur Umschaltung der Parametersätze Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung: Auswahl "Matrix Funktionssteuerung"
	Lu 7.00 pH Z5,6 °C Systemsteuerung (Spezialist) Speicherkarte Konfiguration übertragen Parametersätze Matrix Funktionssteuerung Uhrzeit/Datum Meßstellen-Nummer zurück	 Parametersätze A, B Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung Menüpunkt "Parametersätze" wählen, mit enter bestätigen.
	A B (intern) Constant Specific Approximately and the specific Approximately approx	 Parametersatz speichern Der aktive Parametersatz A über- schreibt den internen Parametersatz B Parametersatz laden Parametersatz B wird geladen

SmartMedia-Card: Parametersätze

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze **Hinweis:** Zusatzfunktion SW 700-102 erforderlich.

Menü	Display	Parametersatz von SmartMedia- Card laden
par	O.003 mS/cm 25.1 °C Parametersätze (Spezialist) Umschaltung mit Softkey Einstellungen im Menü Softkey Verwendt A,B (intern) 1,2 (Karte) Parametersätze Parametersatz A speicht Parametersatz A laden Abbrechen O.003 mS/cm 0.003 mS/cm 1,2,3,4 (Karte) 1,2,3,4,5 (Karte) 1,2,3,4,5 (Karte) 1,2,3,4,5 (Karte) 1,2,3,4,5 (Karte) 25.0 °C Parametersätze (Spezialist) Umschaltung mit Softkey Einstellungen im Menü Softkey Verwendung Parametersätze 1,2,3,4 (Karte) Parametersätze 1,2,3,4 (Karte) Parametersätze 1,2,3,4 (Karte) Parametersätze 1,2,3,4 (Karte) Parametersatz A speichern Parametersatz A laden zurück	 Laden eines Parametersatzes von der SmartMedia-Card Parametrierung aufrufen Systemsteuerung "Parametersätze" aufrufen (Abb) 2 komplette Parametersätze (A, B) sind im Gerät vorhanden. Auf der SmartMedia-Card können 5 Parametersätze abgelegt werden. Davon kann jeweils einer auf den geräteinternen Parametersatz A geladen werden:
	Image: Second state of the second s	SmartMedia-Card Satz 1 Satz 2 Satz 3
	2 (karte) 3 (Karte) 4 (Karte) 5 (Karte) Abbrechen 5 (Karte) 5 (Karte) 7 (Karte) 5 (Karte) 7 (Karte) 5 (Karte) 7 (Karte)	Satz A Satz A Satz A Satz B (nur intern) • Auswahl des zu ladenden Parametersatzes Anzeige des aktiven Parametersatzes im Meßmodus. Hinweis: Fernumschaltung zwischen A und B über Eingang OK2 möglich.

SmartMedia-Card: Parametersätze

Parametrierung/Systemsteuerung/Parametersätze **Hinweis:** Zusatzfunktion SW 700-102 erforderlich.



Parametersätze kopieren (für gleichartig bestückte M 700)

Parametersätze können mit dem M700 erzeugt werden und anschließend am PC auf weitere SmartMedia-Cards kopiert werden. Damit stehen die einmal erstellten Parametersätze für weitere M 700 zur Verfügung.

SmartMedia-Card: Speicherkarte

Parametrierung/Systemsteuerung/Speicherkarte

Menü	Display	Speicherkarte verwenden
		 Speicherkarte verwenden SmartMedia-Card einsetzen Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung: Speicherkarte
		Achtung! Speicherkarte vor Entnahme schließen (Menü Wartung)
par	O.003 mS/cm 25,6 °C Systemsteuerung (Spezialist) Speicherkarte Matrix Funktionssteuerung Uhrzeit/Datum Meßstellen-Nummer zurück O.003 mS/cm 25,6 °C Speicherkarte (Spezialist) Aufzeichnung Logbuch Ein Aus Aufzeichnung Rekorder Ein Aus Dezimaltrenner Punkt Komma Karte formatieren zurück	 Bei gesteckter SmartMedia-Card erscheint nebenstehendes Menü (Der Menüpunkt "Speicherkarte" wird nur angezeigt, wenn diese auch tatsächlich vorhanden ist). "Speicherkarte wählen, mit enter bestätigen. Die Auswahlmöglichkeiten sind weit- gehend selbsterklärend. Verhalten bei voller Speicherkarte: Fortlaufende Aufzeichnung (Flugschreiber-Prinzip) oder Stop (Kartenwechsel).
	Math Image: Constraint of the second sec	 Konfiguration übertragen (siehe Seite 54) Speichern: Aufzeichnung aller Gerätedaten auf die Speicherkarte Laden: Überschreiben aller Gerätedaten mit den Daten der Speicherkarte

Konfigurierung übertragen

Parametrierung/Systemsteuerung/Konfiguration übertragen

Konfiguration eines M 700 auf weitere M 700 übertragen

Voraussetzung:

Die Geräte müssen die gleiche Hardware aufweisen. Die Modulbestückung muß absolut identisch sein - gleiche Module auf gleichen Steckplätzen! Optionen:

Beim "Mastergerät" müssen alle erforderlichen Optionen freigeschaltet sein, bei den "Slave-Geräten" können die Optionen eine Untermenge davon sein. Übertragen werden die Parameter der Optionen, nicht die Option selbst. Wenn nachträglich eine Option an einem "Slave-Gerät" freigeschaltet wird, sind die Parameter dieser Option entsprechend dem "Mastergerät" bereits initialisiert. Die Paßzahlen werden nicht übertragen.

SmartMedia-Card: Software-Update

Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware laden **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Zusatzfunktion SW 700-106: Software-Update

Für das Software-Update (Zusatzfunktion SW 700-106) wird vom Hersteller eine speziell formatierte SmartMedia-Card ausgeliefert. Das Gerät ist in der Lage, die eigene Firmware (das Betriebsprogramm) durch die gelieferte neue Version zu tauschen ("Update")

Achtung!

Bei einem Software-Update ist das Gerät nicht meßbereit! Die Parametrierung sollte nach einem Software-Update überprüft werden.



Bei gesteckter Karte erscheint nebenstehendes Symbol im Display. Die Karte erlaubt das Laden neuer Software in das Gerät sowie das Speichern der aktuellen Gerätesoftware auf dieser Karte.

Durch Formatieren der Karte kann aus der Update-Karte eine Speicherkarte erzeugt werden (nicht umkehrbar!).Beim Formatieren wird das Update gelöscht.

SmartMedia-Card: Software-Update

Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware laden **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



SmartMedia-Card: Firmware sichern

Parametrierung/Systemsteuerung/Software-Update/Firmware sichern **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Firmware sichern auf Software-Update-Karte
∳ m ^b at I stra I str	 ▲ ● ● ● ● ● ● ● 0.003 mS/cm ■ 20.4 °C Software-Update (Spezialist) ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 Firmware sichern SmartMedia-Card einsetzen (S. 47) Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung: Software-Update
	A D D D D D D D D D D D D D D D D D	Wählen eines freien Speicher-Slots auf der Karte:
	Oder überschreiben Sie eine gespeicherte Firmware-Version Slot 2: \$2347240000/0-V4.0 Zurück Speichern	• Slotauswahl mit Taste ► ⁄• Freien Slot mit Pfeiltasten wählen.
	E 0003 HSCH Construction E 0003 HSCH E 00000000000000000000000000000000	
	Zurück OK	 Mit "OK" Slot bestätigen
	Image: Constraint of the second se	
	Slot ▼ 3: <leer> Zurück Speichern</leer>	"Speichern" startet den Vorgang. Abschluß-Meldung bestätigen (mit "OK" bzw. enter).
	Speichern erfolgreich	Schließen der Gerätefront.

SmartMedia-Card: Karte formatieren

Parametrierung/Systemsteuerung/Karte formatieren **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Men ü	Display	Karte formatieren (Speicherkarte erzeugen)
ran terrent terren		 Karte formatieren SmartMedia-Card einsetzen (S. 47) Wechsel zur Menüauswahl Parametrierung, Spezialistenebene Paßzahl eingeben Systemsteuerung: Karte formatieren
	Image: Constraint of the second state of the second sta	Achtung! Wenn eine Update-Karte formatiert wird, entsteht eine Speicherkarte. Siehe hierzu "SmartMedia-Card", Seite 48.
	Zurück Formatieren	Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar!
	Karte formatieren (Spezialist)	Doppelte Warnhinweise bieten Schutz vor Fehlbedienung.
	Schließen	Ende-Mitteilung. Die Speicherkarte ist zum Beschreiben verfügbar.

Abbildung:

Dateistruktur einer Speicherkarte (Beispiel)

Hinweis:

Die Formatierung der SmartMedia-Card muß immer im M 700 erfolgen.

Die korrekte Funktion einer anderweitig formatierten SmartMedia-Card kann nicht garantiert werden.

SmartMedia-Card: Karte entnehmen

Wartung/Speicherkarte entnehmen **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Speicherkarte schließen
		Achtung! Speicherkarte vor Entnahme schließen (Menü Wartung) Sonst können Datenverluste entstehen.
(fff)) maint	Image: state	 Speicherkarte entnehmen SmartMedia-Card einsetzen (S. 47) Wechsel zur Menüauswahl Wartung, Speicherkarte "Karte schließen"
	zurück	Speicherkarte schließen beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card. Muß zum Schutz vor Datenverlusten vor der Entnahme aus dem SmartMedia-Card-Slot aus- geführt werden.

Liefereinstellung, Logbuch

Parametrierung/Systemsteuerung/Logbuch **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Liefereinstellung, Logbuch
bat Anti- A	Image: Constraint of the system 0.003 mS/cm Image: Constraint of the system 24.8 °C Image: Constraint of the system Die Liefereinstellung löscht alle Ihre Parametrierdaten! Image: Constraint of the system Ja Nein Zurück	 Liefereinstellung Bei Aufruf dieser Funktion erscheint sofort eine Warnmeldung (Abb.). Liefereinstellungen siehe Modul- beschreibung (als Excel-Tabelle der Parametersatz- Einstellungen verfügbar im Internet: www.mtpro.com)
	Logbuch (Spezialist) Ausfall protokollieren Ja Nein Warnung protokollieren Ja Nein Logbuch löschen zurück	Logbuch Auswahl der Meldungen, die im Logbuch protokolliert werden. Die letzten 50 Ereignisse werden mit Datum und Uhrzeit erfaßt. Damit ist eine Qualitätsmanagement- Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich.
	Image: Construction of the second	Im Diagnosemenü kann das Logbuch abgerufen werden (Abb.). Zusatzfunktion SW 700-104: Erweitertes Logbuch zur Aufzeichnung der Daten auf SmartMedia-Card (TAN).

Sprache, Meßwertanzeige, Blickwinkel

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 FRONT **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Spracheinstellung, Meßwertanzeige, Blickwinkel
par	Image: Constraint of the second se	 Spracheinstellung Parametrierung aufrufen M 700 FRONT wählen "Sprache" aufrufen
	Image: Second system Image: Second system 0.003 mS/cm Image: Medium system Image: Second system 23.9 °C Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system Image: Second system Image: Medium system Image: Second system	 Meßwertanzeige Parametrierung aufrufen M 700 FRONT wählen "Meßwertanzeige" aufrufen Auswahl Anzahl und Art anzuzeigender Meßwerte
	A Definition of the second seco	 Blickwinkel Parametrierung aufrufen M 700 FRONT wählen "Meßwertanzeige" aufrufen Anpassen der Displayanzeige an die örtlichen Sichtbedingungen mit enter übernehmen

Stromausgänge, Kontakte, OK-Eingänge

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 BASE **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Parametrierung M 700 BASE
en par		 Stromausgang parametrieren Parametrierung aufrufen Paßzahl eingeben M 700 BASE wählen "Ausgangsstrom" auswählen
	Mello Image: Constraint of the second seco	• Auswahl Meßgröße
	Ausgangsstrom I1 (Spezialist) Meßgröße Meßgröße Meßgröße Ausgang Kennlinie Ausgang Trilinear Anfang Ende Ausgangsfilter Abbrechen	• Auswahl Kennlinie, z.B. "linear": Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear. Der zu erfassende Bereich der Meßgröße wird bestimmt durch die Eingabe von Werten für "Anfang" und "Ende"

Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)

Beispiel 1: Meßbereich pH 0 ... 14

Beispiel 2: Meßbereich pH 5 ... 7 Vorteil: höhere Auflösung im interessierenden Bereich



METTLER TOLEDO



61

Stromausgänge: Kennlinienverlauf

Menüauswahl: Parametrierung/M 700 BASE

• Kennlinie linear

Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear.



Kennlinie trilinear

Erfordert die Eingabe zweier zusätzlicher Eckpunkte:



• Hinweis: Kennlinie bilinear

Für eine bilineare Kennlinie werden die Werte für die beiden Eckpunkte (1. Eckpunkt, 2. Eckpunkt) mit gleichen Parametern eingegeben.

Kennlinie Funktion

Nichtlinearer Verlauf des Ausgangsstroms, ermöglicht eine Messung über mehrere Dekaden, z.B. die Messung sehr kleiner Meßwerte mit hoher Auflösung sowie die Messung großer Meßwerte (gering auflösend). Erforderlich: Eingabe des Wertes für 50 % Ausgangsstrom.



Kennlinienformel

Διιςα	angestrom ($A = 20 \text{ mA}$) = -	(1+K)x	- 16 mA + 4	4 m 4
/ lubg		1+Kx	10 11/2 1 -	
K -	E + A - 2 * X50%		× –	M - A
κ =	X50% - A		× = -	E - A

A:	Anfangswert bei 4 mA
X50%:	50%-Wert bei 12 mA (Ausgangsstrombereich 4 20 mA)
Е:	Endwert bei 20 mA
M:	Meßwert

logarithmische Ausgangskennlinie über eine Dekade:

- A: 10 % der maximalen Meßgröße
- X50%: 31,6 % der maximalen Meßgröße
- E: maximale Meßgröße

logarithmische Ausgangskennlinie über zwei Dekaden:

- A: 1 % der maximalen Meßgröße X50%: 10 % der maximalen Meßgröße
- X50%: 10 % der maximalen Meßgröße
- E: maximale Meßgröße

Ausgangsfilter

Zeitkonstante.

Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Zeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %. Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt, folgt der Stromausgang der Eingangsgröße.

Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang und den Stromwert in der Nebenanzeige, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!



NAMUR-Signale: Stromausgänge

Verhalten bei Meldungen. Funktionskontrolle, 22 mA-Signal

Verhalten bei Meldungen



Je nach Parametrierung ("Meldungen") nehmen die Stromausgänge einen der folgenden Zustände ein:

- aktueller Meßwert
- letzter Meßwert (HOLD-Funktion)
- fix (22 mA)

Für die gewählte Meßgröße (1. Hauptmeßwert) kann im Fehlerfall ein 22 mA-Signal erzeugt werden.



NAMUR-Signale: Schaltkontakte

Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle

Im Lieferzustand sind die potentialfreien Relaisausgänge des M 700 BASE voreingestellt auf die NAMUR-Signale:

Ausfall

- Kontakt K4, Ruhekontakt (Meldung Stromausfall)
- Wartungsbedarf
- Kontakt K3, Arbeitskontakt
- Funktionskontrolle Kontakt K2, Arbeitskontakt

đ	A 🖻				0.003 mS/cm 19.0 ℃
	M 700 BASE	(Speziali	ist)		
Ē	Ausgangsst	rom I1			
F.	🖞 Ausgangsstrom I2				
E,	Kontakt K4	(NAN	/UR /	Ausfa	all)
É,	Kontakt K3	(NAN	/UR	Wart	ungsbedarf)
f,	Kontakt K2	(NAN	/UR	Fkt-K	ontrolle)
F°,	Kontakt K1	(Grer	nzwe	rt)	
	zurück			Ĥ	Sperren

NAMUR-Signale; Lieferzustand der Kontaktbelegung

- Parametrierung aufrufen, dort weiter:
- Spezialistenebene
- M 700 BASE aufrufen (Abb.) Für "Wartungsbedarf" und "Ausfall" kann jeweils eine Verzögerungszeit parametriert werden. Wenn eine Alarmmeldung auftritt, wird der Kontakt erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiv.

Ausfall ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Ausfall Limit Hi" oder "Ausfall Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde, wenn die Meßbereichsgrenzen des Gerätes überschritten wurden oder bei anderen Ausfallmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben. Ausfall ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

Wartungsbedarf ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Warnung Limit Hi" oder "Warnung Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde oder bei anderen Warnungsmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung noch ordnungsgemäß arbeitet, aber gewartet werden sollte oder, daß Prozeßparameter einen Wert erreicht haben, der ein Eingreifen erfordert.

Wartungsbedarf ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

Funktionskontrolle ist aktiv:

- bei der Kalibrierung
- bei der Wartung (Stromgeber, Meßstellen-Wartung)
- bei der Parametrierung in der Betriebsebene und der Spezialistenebene
- während eines automatischen Spülzyklus.

Schaltkontakte: Schutzbeschaltung

Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbildung eingesetzt werden, sind z.B. RC-Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.



Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

 Last
 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209 Typische RC-Kombinationen z.B. Kondensator 0,1 μF, Widerstand 100 Ohm / 1 W
 Kontakt

Warnung! Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!

Hinweis zu Schaltkontakten

Die Relaiskontakte sind im Lieferzustand auch für kleine Signalströme (ab ca. 1 mA) geeignet. Wenn größere Ströme als ca. 100 mA geschaltet werden, brennt die Vergoldung beim Schaltvorgang ab. Die Relais schalten danach kleine Ströme nicht mehr zuverlässig.

Schaltkontakte

Parametrierung/M 700 BASE/Schaltkontakte





Das M 700 BASE verfügt über 4 Relaiskontakte (max. Belastbarkeit AC/DC jeweils 30 V / 3 A). Der Kontakt K4 ist vorgesehen für die Ausfall-Meldung. Einstellbar ist das Schaltverhalten (Arbeits- bzw. Ruhekontakt), zusätzlich können Einschalt- bzw. Ausschaltverzögerung parametriert werden.

Lieferzustand der frei verwendbaren Schaltkontakte M 700 BASE: K3: NAMUR-Wartungsbedarf

K2: NAMUR-Funktionskontrolle

K1: Grenzwert

Die Kontaktbelegung K1 - K3 ist parametrierbar ("Verwendung"):

- NAMUR Wartungsbedarf
- NAMUR Funktionskontrolle
- Grenzwert
- Spülkontakt
- Parametersatz 2 aktiv
- USP-Ausgang (nur bei Cond 7700 Modul)

Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild M 700 BASE

Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp

Parametrierung/M 700 BASE/Schaltkontakte/Verwendung



Hysterese

Toleranzbereich um den Grenzwert, in dem noch kein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dient dazu, ein sinnvolles Schaltverhalten am Ausgang zu erzielen

Kontakttyp

Legt fest, ob der aktive Kontakt geschlossen (Arbeit N/O) oder geöffnet ist (Ruhe N/C).

Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen.

Parametrierung/M 700 BASE/Eingänge OK1, OK2 **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv



Das M 700 BASE verfügt über 2 digitale Eingänge OK1, OK2. Über ein Steuersignal können folgende Funktionen (entsprechend der Parametrierung) ausgelöst werden:

- OK1: "Aus" bzw. "Funktionskontrolle";
- OK2: Auswahl siehe S.36, Menü Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung. ("Aus", "Parametersatz A/B", "Start KI-Recorder")

Der Schaltpegel für das Steuersignal muß parametriert werden: (aktiv 10...30 V bzw. aktiv > 2 V).



Kontaktbelegung:

siehe Klemmenschild M 700 BASE
Parametersatz über OK2 umschalten

Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Parametersätze

2 komplette Parametersätze (A, B) können im Gerät abgelegt werden. Die Umschaltung der Parametersätze kann über den Eingang OK2 erfolgen. Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist. In der Meßwertanzeige zeigt ein Symbol den gerade aktiven Parametersatz: 🗐 bzw.

Menü	Display	Parametersätze
Junit Hanni Ban Dar	Image: Solution of the system Image: Solution of the system 0.003 mS/cm Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system Image: Solution of the system <t< th=""><th>Umschalten Parametersätze (A, B) über den Eingang OK2 • Parametrierung aufrufen • Systemsteuerung • Matrix Funktionssteuerung • Auswahl "OK2" • Verbinden "Parametersatz A/B"</th></t<>	Umschalten Parametersätze (A, B) über den Eingang OK2 • Parametrierung aufrufen • Systemsteuerung • Matrix Funktionssteuerung • Auswahl "OK2" • Verbinden "Parametersatz A/B"
	Image: Second system Image: Second system 0.003 mS/cm Image: Second system Image: Second system 24.8 °C Kontakt K3 (Spezialist) Image: Second system Verwendung Verwendung NAMUR Wartungsbedarf Kontakttyp NAMUR Fkt-Kontrolle Einschaltverzögeru Grenzwert Ausschaltverzögeru Spülkontakt Parametersatz B aktiv USP-Ausgang Abbrechen OK	Aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren • Parametrierung aufrufen • M 700 BASE • Auswahl Kontakt • Verwendung: "Parametersatz".

Hinweis

Die Umschaltung ist nicht wirksam, wenn mit SW 700-102 auf SmartMedia-Card gearbeitet wird.

Calculation Blocks

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Calculation Blocks Verrechnung vorhandener Meßgrößen zu neuen Meßgrößen

Calculation Blocks

Ein Verrechnungsmodul hat zwei Meßmodule mit allen ihren Meßwerten als Eingangswerte. Zusätzlich geht der allgemeine Gerätestatus (NAMUR-Signale) mit ein. Aus den vorhandenen Meßgrößen werden berechnet:

- Ratio (Verhältnis)
- Pass (Durchlaßvermögen)
- Reject (Rückhaltevermögen) und
- Meßwert-Differenz
- Deviation
- pH-Wert-Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung

Die Ausgangsgrößen stehen dann im System zur Verfügung und können auf die Ausgänge geschaltet werden (Strom, Grenzwerte, Display ...)

Funktionsweise Meßmodul



Funktionsweise Verrechnungsmodul (Calculation Block)



Calculation Blocks aktivieren

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Calculation-Blocks Zuordnung von Meßmodulen zu Calculation Blocks

Zuordnung von Meßmodulen

Bei drei Meßm	odulen kann	i es folgende	Kombinationen	als Calculations-
Blocks geben:	□ + Ⅲ ,		, II + III	

Zwei Calculation Blocks können aktiviert werden.

Menü	Display	Calculation Blocks aktivieren
par	Image: Non-Section State Image: Non-Section State Image: Non-Section State </th <th> Calculation Blocks Parametrierung aufrufen Systemsteuerung Auswahl "Calculation Blocks" </th>	 Calculation Blocks Parametrierung aufrufen Systemsteuerung Auswahl "Calculation Blocks"
	Image: Non-State State St	 Je nach Modulbestückung werden die möglichen Kombinationen zur Bildung eines Calculation Block zur Auswahl angeboten
	Image: Second system Image: Second system Image: Secon	Calculation-Blocks werden in der Parametrierung wie Module ange- zeigt.

METTLER TOLEDO

Calculation Blocks: Übersicht

Modulkombinationen, Calculation Block, Meßgrößen

Meßmodul- Kombination	Calculation Block	Vom Calculation Block berechnete Meßgrößen
рН + рН	Calc pH/pH	DifferencepHDifferenceORPDifference°C
Cond + Cond Cond Ind + Cond Ind Cond + Cond Ind	Calc Cond/Cond	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
0 ₂ + 0 ₂	Calc O ₂ /O ₂	Difference%AirDifference%O2Differenceg/lDifferenceppmDifference°C

Neue Meßgrößen und Signalverarbeitung

Stromausgänge

Alle Stromausgänge können zur Ausgabe der durch die Calculation Blocks gebildeten neuen Meßgrößen parametriert werden

Meßwertanzeige

Alle neuen Meßgrößen sind sowohl als Hauptmeßwert wie auch als Nebenmeßwert darstellbar.

Regler

Regelfunktionen werden nicht unterstützt.

Berechnungsformeln

Modulkombinationen, Calculation Block, Meßgrößen

Meßgröße	Berechnungsformel	Bereich	Meßspanne
Differenz (im Menü wählbar)	DIFF = A - B ^{bzw.} DIFF = B - A	Meßgröße	Meßgröße
Ratio (im Menü wählbar)	RATIO = $\frac{A}{B}$	0.00 19.99	0.10
Passage	$PASS = \frac{B}{A} \bullet 100$	0.00 199.9	10 %
Rejection	$REJECT = \left(1 - \frac{B}{A}\right) 100 \%$	-199.9 199.9	10 %
Deviation	DEVIAT= $\left(\frac{B}{A} - 1\right)$ 100 %	-199.9 199.9	10 %

pH-Wert Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung

Siehe Bedienungsanleitung zum Modul Cond 7700. Prinzip:



METTLER TOLEDO

Calculation Block parametrieren

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Wahl Calculation Block Festlegen der zu berechnenden Meßgröße

Menü	Display	Calculation Block parametrieren
69 par	Image: Constraint of the system streng in the system streng i	 Wahl Calculation Block Parametrierung aufrufen Systemsteuerung Auswahl des Moduls
	Image: constraint of the second systemImage: constraint of the second	 Je nach Modulbestückung werden die möglichen Kombinationen zur Bildung eines Calculation Block zur Auswahl angeboten
	Image: Constraint of the system 7.20 pH Image: Constraint of the system 25.6 °C Image: Constraint of the system 25.6 °C Image: Constraint of the system 1000000000000000000000000000000000000	 Meldungen Meldungen können für parametrierte Meßgrößen abgerufen werden. Meßgrößen, die auf "Aus" parametriert wurden stehen für die Weiterverarbeitung nicht zur Verfügung Die Meßwerte, bei denen eine Meldung erfolgen soll, werden mit Hilfe der Pfeiltasten festgelegt (waagerecht: Auswahl Ziffernposition, senkrecht Zahlenwert) und mit enter bestätigt.

USP-Funktion

Überwachung von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie (Einstellung: Parametrierung Cond 7700-Modul)



USP-Funktion, Schaltausgang festlegen

Wenn ein Cond 7700-Modul vorhanden ist, kann einer der potentialfreien Schaltausgänge des Moduls BASE (K1, K2 bzw. K3) der USP-Funktion zugeordnet werden

- Parametrierung wählen, danach weiter:
- Spezialistenebene (Funktionskontrolle aktiv!)
- M 700 BASE
- Verwendung Kontakt festlegen (Abb.)

Die Leitfähigkeit von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie kann nach der Richtlinie "USP" (U.S. Pharmacopeia), Anhang 5, Abschnitt 645 "Water Conductivity " online überwacht werden.

Dazu wird die Leitfähigkeit ohne Temperaturkompensation gemessen und mit Grenzwerten verglichen. Das Wasser ist ohne weitere Prüfschritte verwendbar, wenn die Leitfähigkeit unterhalb des USP-Grenzwertes liegt.

Reduzierter Grenzwert:

Der USP-Grenzwert kann bis auf 10 % reduziert werden (Parametrierung).

🗟 🕼 🖁 0.002 mS/cm **USP-Funktion** parametrieren ♣ 18.7 ℃ Parametrierung wählen, danach weiter: USP-Funktion (Spezialist) • Spezialistenebene (Funktionskontrolle aktiv!) **USP-Funktion** Ein Aus reduzierter Grenzwert Modul COND 100% Überwachung Aus • USP-Funktion (Abb.) Ausfall Wartungsbedarf Abbrechen OK USP-Funktion. Diagnose 0.055 µS/cm \checkmark 7 Diagnose wählen, danach weiter: 25.0 °C USP-Funktion Modul COND 25.0 ℃ **USP-Grenzwert** USP-Funktion: 1.300 µS/cm reduzierter Grenzwert

Darstellung des USP-Grenzwerts, des reduzierten Grenzwerts und der Leitfähigkeit

Leitfähigkeit ■ 0.055 µS/cm zurück 1.040 µS/cm

Wartung

M 70)O BASE	
Hin	veis: Funktionskontrolle a	aktiv

Menü	Display	V
[ff]]) } maint	Image: Constraint of the second s	
	Zurück	

Nartung

Wartung aufrufen

Aus dem Meßmodus heraus: Taste **menu**: Menüauswahl. Wartung mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen. Anschließend M 700 BASE wählen.

Stromgeber

Der Ausgangsstrom kann zum Funktionstest manuell vorgegeben werden (Bereich 0 ... 22 mA).

Speicherkarte schließen

beendet den Software-Zugriff auf die SmartMedia-Card. Muß zum Schutz vor Datenverlusten vor der Entnahme aus dem SmartMedia-Card-Slot ausgeführt werden.

Technische Daten

Display* Auflösung Sprache	LC-Grafikdisplay, weiß hinterleuchtet 240 x 160 Pixel Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch
Tastatur	NAMUR-Tastatur, Einzeltasten, keine Doppelbelegung [meas] [menu] [+] [+] [+] [enter] [Softkey 1] [Softkey 2], NAMUR-LED rot und grün.
r Logbuch	r Aufzeichnung von Funktionsaufrufen, Warnungs- und Ausfallmeldungen beim Auftreten und beim Wegfall mit Datum und Uhrzeit
Speichertiefe	ca. 50 Einträge, ohne SmartMedia-Card auslesbar über Display Aufzeichnung auf SmartMedia-Card
erweitertes Logbuch	>50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
r Meßwertrecorder	r 2-Kanal-Meßwerteschreiber mit Markierung von Ereignissen (Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle, Grenzwerte)
Aufzeichnungsmedium Aufzeichnungstiefe	SmartMedia-Card >50 000 Einträge, abhängig vom Speicherplatz der SmartMedia-Card
Aufzeichnung	Meßgrößen und Spanne frei wählbar
Aufzeichnungsart	— Momentanwert — Min/Max-Wert — Mittelwert
Zeitbasis	— 10 s 10 h/Pixel
Zeitlupe	— 10fache Dehnung bei großer Änderungsgeschwindigkeit
r KI-Recorder	r adaptives Abbild eines Prozeßablaufes mit Überwa- chung und Signalisierung kritischer Prozeßparameter

* **Achtung!** Das Display darf keinesfalls starker, direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Betrieb des Displays ist ausschließlich innerhalb des Temperaturbereiches von 0 °C bis max. 50 °C zulässig.

Geräteselbsttest	r Test von RAM, FLASH, EEPROM, Display und Tastatur, Protokoll zur QM-Dokumentation gemäß ISO 9000	
Uhr Gangreserve	r Echtzeituhr mit Datum ca. 1 Jahr (Lithiumakku)	
Datenerhaltung bei Netzunterbrechung	i Parameter und Abgleichdaten Logbuch, Statistik, Protokolle Meßwertrecorder	>10 Jahre (EEPROM) >1 Jahr (Lithiumakku) SmartMedia-Card
Modul-Steckplätze	3	
Hilfsenergie (M 700 C/S) Überspannungskategorie Schutzklasse Verschmutzungsgrad Anschlußquerschnitt	24 (–15 %) 230 (+15 %) V A II I 2 (EN 61010-1) 2,5 mm ²	AC/DC ca. 10 VA/10 W
Hilfsenergie (M 700 (C/S)/VPW) EEx em IIC	100 (–15 %) 230 (+10 %) V	AC < 15 VA, 48 62 Hz
Hilfsenergie (M 700 (C/S)/24V) EEx em IIC	24 V AC/DC AC 24 V (- 15 %, + 10 %) < 15 DC 24 V (- 15 %, + 20 %) < 8	5 VA, 48 62 Hz VA
Überspannungskategorie Schutzklasse		
Verschmutzungsgrad	2 (EN 61010-1)	
Anschlußquerschnitt	2,5 mm ²	
	2,5 mm², Schraube M4 (EN 610	/10-1, 65.1.2.)
Sensormonitor	, Anzeige der direkten Sensormeßwerte zur Validierung	
ı Schutz gegen gefähr- liche Körperströme	ı Schutzverbindung nach EN 610	10-1, 6.5.1

Eingang OK 1 EEx ib IIC Funktion

Schaltspannung

Eingang OK 2 EEx ib IIC Funktion

Schaltspannung

Stromausgang I1 EEx ib IIC

Bürdenüberwachung Überbereich^{*)} Betriebsmeßabweichung^{**)} Stromgeber

Stromausgang I2 EEx ib IIC

Bürdenüberwachung Überbereich^{*)} Betriebsmeßabweichung^{**)} Stromgeber

Schaltkontakte*) EEx ib IIC

Belastbarkeit Verwendung*) galv. getrennt (OPTO-Koppler) Ui \leq 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V schaltet das Gerät in den HOLD-Modus (Funktionskontrolle) 0 ... 2 V AC/DC inaktiv 10 ... 30 V AC/DC aktiv (invertierbar)

galv. getrennt (OPTO-Koppler) Ui \leq 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V START / STOPP KI-Recorder Umschaltung auf zweiten Parametersatz 0 ... 2 V AC/DC inaktiv 10 ... 30 V AC/DC aktiv (invertierbar)

0/4... 20 mA (22 mA), max. 10 V, galvanische Trennung bis 60 V (mit Ausg. I2 galvanisch verbunden) Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung 22 mA bei Meldungen <0,25 % vom Stromwert +0,05 mA 0,00 ... 22,00 mA

0/4 ... 20 mA (22 mA), max. 10 V, galvanische Trennung bis 60 V (mit Ausg. I1 galvanisch verbunden) Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung 22 mA bei Meldungen < 0,25 % vom Stromwert +0,05 mA 0,00 ... 22,00 mA

4 Schaltkontakte K1 ... K4, potentialfrei galvanische Trennung bis 60 V K1, K2, K3 sind einseitig miteinander verbunden DC: <30 V / <500 mA, < 10 W K1 - K3, parametrierbar als NAMUR-Wartungsbedarf/ -Funktionskontrolle, Grenzwerte, Parametersatz 2 aktiv, Spülkontakt, USP-Kontakt, K4 fest zugeordnet als Alarmkontakt (NAMUR Ausfall)

Allgemeine Daten

1			
Explosionsschutz	II 2 G D EEx em ib IIC T4 KEMA 04 ATEX 2056		
EMV Störaussendung Störfestigkeit	NAMUR NE 21 und DIN EN 61326 VDE 0843 Teil 20 /01.98 DIN EN 61326/A1 VDE 0843 Teil 20/A1 /05.99 Klasse B Industriebereich		
Blitzschutz	nach EN 61000-4-5, Installationsklasse 2		
Nennbetriebs- bedingungen	I Umgebungstemperatur –20 +55 °C (Ex: max. + 50 °C) Relative Feuchte 10 95 % nicht kondensierend Hilfsenergie 24 (–15 %) 230 (+15 %) V AC/DC Frequenz AC 45 65 Hz		
Transport-/ Lagertemperatur	−20 +70 °C		
Gehäuse	M 700 C: Stahl, beschichtet M 700 S: Edelstahl poliert, 1.4305		
Montage	 Wandmontage Mastbefestigung Schalttafeleinbau Abdichtung zur Schalttafel 		
Abmessungen Schutzart Kabeldurchführungen Klemmen Gewicht	s. Maßzeichnung IP 65 / NEMA 4 X 5 mal M20 x 1.5 Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm ² ca. 3,2 kg zzgl. ca. 150 g je Modul		

*) parametrierbar

**) gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen

Glossar

Alarmgrenze

Für alle Meßgrößen kann je eine untere und eine obere Warnungs- und eine Ausfallgrenze parametriert werden (NAMUR-Zustände: Wartungsbedarf, Ausfall). Der Alarm kann für jede Meßgröße einzeln aktiviert werden. Bei Überschreiten einer Alarmgrenze erscheint eine Fehlermeldung und der entsprechende NAMUR-Kontakt wird aktiv.

Anzeigeebene

Menüebene in der Parametrierung. Anzeige der gesamten Parametrierung des Gerätes, aber keine Änderungsmöglichkeit.

Ausfall

Alarmmeldung und NAMUR-Kontakt. Bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben. Ausfall ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

Betriebsebene

Menüebene in der Parametrierung. Nur Parametrierung derjenigen Einstellungen des Gerätes möglich, die in der Spezialistenebene freigegeben wurden.

Betriebs-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Betriebsebene. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Bezugstemperatur

Bei eingeschalteter Temperaturkompensation wird der Meßwert mit dem Temperaturkoeffizienten auf den Wert bei der Bezugstemperatur (üblicherweise 20 oder 25 °C) umgerechnet.

Diagnosemenü

Anzeige aller relevanten Informationen über den Gerätestatus.

Glossar

Dosierzeitalarm

Überwacht die Zeit, während der die Reglerstellgröße auf 100 % steht.

Funktionskontrolle

NAMUR-Kontakt. Immer aktiv, wenn das Gerät nicht den parametrierten Meßwert liefert.

GLP/GMP

Good Laboratory Practice / Good Manufacturing Practice: Regeln zur Durchführung und Dokumentation von Messungen.

Grenzwertkontakte

Werden von einer beliebig parametrierbaren Meßgröße gesteuert. Je nach parametrierter Wirkrichtung aktiv bei Über- oder Unterschreiten des Grenzwertes.

Hauptanzeige

Große Meßwertanzeige im Meßmodus. Die angezeigte Meßgröße kann parametriert werden.

Intervallzeit

Zeit vom Beginn eines Spülzyklus bis zum Beginn des nächsten Spülzyklus, parametrierbar.

Isothermenschnittpunktspannung

Der Isothermenschnittpunkt ist der Schnittpunkt zweier Kalibriergeraden bei zwei verschiedenen Temperaturen. Die Spannungsdifferenz zwischen dem Meßkettennullpunkt und diesem Schnittpunkt ist die Isothermenschnittpunktspannung "U_{is}".

Kalibrier-/Justier-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Kalibrierung. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Glossar

Logbuch

Das Logbuch zeigt die letzten 50 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, z. B. Kalibrierungen, Warnungs- und Ausfallmeldungen, Hilfsenergieausfall usw. Damit ist eine Qualitätsmanagement- Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich.

Längere Aufzeichnungen mittels Zusatzfunktion "Erweitertes Logbuch".

Meldungsliste

Die aktuelle Meldungsliste zeigt die Zahl der gerade aktiven Meldungen und die einzelnen Warnungs-oder Ausfall-Meldungen im Klartext.

Menüstruktur

Das Gerät besitzt eine sehr übersichtliche Bedienstruktur. Über die Taste menu wird die Menüauswahl aufgerufen. Vier Grundfunktionen können gewählt werden: Kalibrierung (cal), Wartung (maint), Parametrierung (par) und Diagnose (diag). Die Auswahl einer dieser Funktionen ermöglicht den Zugriff auf einzelne Modulblöcke (Systemsteuerung, M 700 FRONT (Anzeigefunktionen), M 700 BASE (Signalausgänge) und alle im Gerät gesteckten Meß- und Kommunikationsmodule. Siehe Seite 30.

Meßmodus

Wenn keine Menüfunktion aktiviert ist, befindet sich das Gerät im Meßmodus. Das Gerät liefert den parametrierten Meßwert. Die Taste meas führt immer zurück in den Meßmodus.

Meßstellen-Nummer

Kann zur Identifikation des Gerätes parametriert und im Diagnosemenü angezeigt werden.

Nachspülzeit

Parametrierbare Zeit, für die der Kontakt "Spülung" am Ende des Spülzyklus geschlossen ist.

Glossar

NAMUR

Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in der chemischen Industrie

NAMUR-Kontakte

"Funktionskontrolle", "Wartungsbedarf" und "Ausfall". Dienen zur Statusmeldung über Meßgröße und Meßgerät.

Nebenanzeigen

Zwei kleine Anzeigen, die im Meßmodus unten links und rechts im Display erscheinen. Die angezeigten Meßgrößen können mit den darunter liegenden Softkeys ausgewählt werden.

Nullpunkt

Der Nullpunkt ist der von einer Meßkette bei 25 °C und pH = 7,00 gelieferte Spannungswert. Eine ideale pH-Meßkette liefert hierbei 0 mV. In der Praxis weicht der reale Nullpunkt geringfügig davon ab.

Parametriermenü

Das Parametriermenü verfügt über 3 Zugriffsebenen: Anzeige-, Betriebs- und Spezialistenebene.

Paßzahlverriegelung

Die Paßzahlverriegelung schützt den Zugang zur Kalibrierung, Wartung, Betriebs- und Spezialistenebene.

Die Paßzahlen können in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Reinigungszeit

Parametrierbare Zeit, für die der Reinigungskontakt während eines Spülzyklus geschlossen ist.

Glossar

Regelgröße

Parametrierbare Meßgröße, die den Regler steuert.

Sensorkennzahl

Kennzahl, in der die internen Geräteeinstellungen induktiver Sensoren verschlüsselt sind (Modul Cond Ind).

Steilheit

Die Steilheit einer Meßkette ist die Spannungsänderung pro pH-Einheit. Bei einer idealen Meßkette sind das -59,2 mV/pH (25 °C).

Wartungsmenü

Im Wartungsmenü sind alle Funktionen zur Wartung der Sensoren und der Signalausgänge zusammengefaßt.

Wartungs-Paßzahl

Schützt den Zugang zur Wartung. Kann in der Spezialistenebene parametriert oder abgeschaltet werden.

Zellfaktor

Mechanische Kenngröße induktiver Leitfähigkeitssensoren.

2-Kanal-Meßwertrecorder 38 Δ Aktuelle Meldungsliste 40 aktueller Meßwert 65 Anschluß der Hilfsenergie 22 Audit Trail Log 15 Ausfall 66 Ausgangsfilter Zeitkonstante. 64 В BASE M 700 C / M 700 S (Nicht-Ex) 23 BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V Ex-Ausführung mit 24 V Netzteil 25 BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW Ex-Ausführung mit VariPower-Netzteil 24 Bediensicherheit 32 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 12 Blickwinkel 60 С Calculation Block parametrieren 76 Calculation Blocks 72 Calculation Blocks aktivieren 73 Calculation Blocks: Übersicht 74 D Diagnosefunktionen: Übersicht 38 Display-Test 41 Е Ein-/Ausgangsstatus 41 Eingänge OK1, OK2. Pegel festlegen 70 Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich 13 **Electronic Signature 15** Entsorgung 2 Ex-Anschaltung M 700X 26 Ex-Bausteine 27 F Fachbegriffe 83

Favoriten-Menü 37 FDA 21 CFR Part 11 15 fix (22 mA) 65 Funktionskontrolle 65, 66 Funktionssteuerung 36, 44 G Gerätebeschreibung 41 Geräteeinstellung speichern/laden 49 Gewährleistung 2 Glossar 83 Grenzwert 69 н Hilfsenergie 22 HOLD 32 Hysterese 69 L Inbetriebnahme 14 Κ Klemmenschild 23, 24, 25 Klemmenschilder der "verdeckten" Module 20 Konfiguration laden 49 Konfiguration laden / speichern 49 Konfiguration speichern 49 Konfiguration übertragen 53 Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 15 Kontakte 61 Kontakttyp 69 Kurzbeschreibung 18 L letzter Meßwert 65 Liefereinstellung 59 Lieferprogramm 16 Lieferumfang 12 Logbuch 40, 59

METTLER TOLEDO

М

M 700X 13 Maßzeichnungen 28 Mastmontage 29 Matrix Funktionssteuerung 36, 44 Meldungen 65 Meldunasliste 40 Menüauswahl 31 Menüstruktur 19. 30 Meßstellen-Nummer 45 Meßwertanzeige 60 Meßwertanzeige einstellen 34 Modulbestückung 21 Moduldiagnose 41 Modulkennung 32 Modulkonzept 7 Ν NAMUR-Signale: Schaltkontakte 66 NAMUR-Signale: Stromausgänge 65 Nebenanzeigen 34 0 OK-Eingänge 61 **Optionsfreigabe 45** P Parametersatz über OK2 umschalten 71 Parametersätze A, B 50 Parametersätze kopieren 49 Parametrierung: Bedienebenen 42 Parametrierung: Funktionen sperren 43 Paßzahl-Eingabe 45 pH-Wert Berechnung aus Doppel-Leitfähigkeitsmessung 75 Piktogramme 32

Q

Qualitätsmanagement, DIN ISO 9000ff 38 R Reduzierter Grenzwert 77 Rücksendung 2 S Schaltkontakte 68 Schaltkontakte: Schutzbeschaltung 67 Schalttafeleinbau 28 Sensocheck. Sensoface 39 Sensor-Netzdiagramm 38 Seriennummer M 700 FRONT 11 ServiceScope 38 Sicherheitshinweise 13, 14 Slot für SmartMedia-Card 20 SmartMedia-Card einsetzen 47 SmartMedia-Card formatieren 48 SmartMedia-Card: Firmware sichern 56 SmartMedia-Card: Karte entnehmen 58 SmartMedia-Card: Karte formatieren 57 SmartMedia-Card: Parametersätze 51, 52 SmartMedia-Card: Software-Update 54 SmartMedia-Card: Speicherkarte 53 SmartMedia-Card: Verwendung 48 Softkey-Funktion 36 Softkeys 34 Software-Update 54 Softwareversion 6 Spracheinstellung 60 Statusanzeigen im Grafikdisplay 32 Stromausgang parametrieren 61 Stromausgänge 61 Stromausgänge: Kennlinienverlauf 62 Systemsteuerung: Parametersätze A, B 50

METTLER TOLEDO

Index

Systemübersicht 8 т TAN (Transaktionsnummer) 11 Tastatur-Test 41 Technische Daten 79 Text und Zahlen eingeben 33 U Übertragen der kompletten Geräteeinstellung 49 Uhrzeit/Datum 44 **USP-Funktion 77** V Verhalten bei Meldungen 65 w Wandmontage 29 Warenzeichen 2 Wartung 78 Wartungsbedarf 66 Wechsel des Frontmoduls 20 Wirkrichtung 69 Ζ Zeitkonstante Ausgangsfilter 64 7ubehör 17 Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA) 61 Zusatzfunktionen 10, 17

Menü-Struktur Grundgerät

M 700(X): M 700 FRONT, M 700 BASE



Wartung	78
Speicherkarte öffnen/schließen	78
M 700 BASE: Stromgeber	78



Parametrierung M 700 FRONT	60
Sprache	60
Meßwertanzeige	60

Parametrierung M 700 BASE	61
Ausgangsstrom I1, Ausgangsstrom I2	61
Schaltkontakte (NAMUR)	66
Grenzwertkontakt K1	68
Eingänge OK1, OK2	70
Parametersatz über OK2 umschalten	71



Diagnose	40
aktuelle Meldungsliste	40
Logbuch	40
Gerätebeschreibung	41
• M 700 FRONT	41
• M 700 BASE	41

Parametrierung der Systemsteuerung

Paßzahl Spezialistenebene 1989 (neu:)

Betriebsebene 1246 (neu:)



Paßzahl-Eingabe	45
Liefereinstellung	59
Matrix Funktionssteuerung (Softkey-Verwendung)	44
Uhrzeit/Datum	44
Meßstellen-Nummer	45
Optionsfreigabe (Zusatzfunktionen freischalten)	45
Parametersätze A, B	50
Software-Update (bei gesteckter Update-Karte)	55
Logbuch	59
Calculation-Blocks	72
USP-Funktion	77

SmartMedia-Card Funktionen

Paßzahl	Spezialistenebene	1989 (neu:)
	Betriebsebene	1246 (neu:)



Einsetzen der SmartMedia-Card	47
Verwendung	48
Parametersätze speichern / laden	48
Speicherkarte: Konfiguration übertragen	53
Software-Update	54
Firmware sichern	56
Formatieren (auch handelsüblicher Karten)	57
Entnehmen der SmartMedia-Card/Speicherkarte so	chließen58