



Código: 52 121 216





### Garantia

Defeitos que ocorram dentro do período de um ano a contar da data de entrega serão sanados gratuitamente em nossa planta (transporte e seguros pagos pelo remetente). Sensores, conectores e acessórios: 1 ano

©2003 Sujeito a alterações sem notificação

#### Devolução de produtos em garantia

Favor contatar a Mettler Toledo antes de devolver um dispositivo defeituoso. Envie o dispositivo limpo ao endereço que fornecerem a você. Caso o dispositivo tenha estado em contato com fluidos do processo, o mesmo deverá ser descontaminado/desinfetado antes da remessa. Em tal caso, favor anexar um certificado correspondente, para a segurança e saúde de nosso pessoal de manutenção.

#### Marcas registradas

As seguintes marcas registradas são utilizadas neste manual de instruções sem outra identificação

CalCheck, Calimatic, Sensocheck, Sensoface, ServiceScope, VariPower

SMARTMEDIA® é uma marca registrada da Toshiba Corp., Japão

InPro®

é uma marca registrada da Mettler Toledo GmbH, Suíça

#### Descarte:



Em conformidade com a Diretiva Européia 2002/99/EC sobre Equipamentos Eletrônicos e Elétricos Usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment), este equipamento não poderá ser descartado como lixo doméstico. Isso também se aplica aos países fora da União Européia, conforme seus requisitos específicos.

Favor descartar este produto de acordo com os regulamentos locais no ponto de coleta especificado para equipamentos elétricos e eletrônicos.

Caso tenha qualquer dúvida, favor contatar a autoridade responsável ou a Mettler Toledo.

Caso este equipamento seja repassado a outro usuário (seja para uso particular ou profissional), deve-se também orientar quanto ao conteúdo deste regulamento.

Gratos por sua contribuição para proteção do meio ambiente.

#### Mettler-Toledo Indústria e Comércio Ltda.

Alameda Araguaia, 451 - Alphaville 06455-000 - Barueri - SP - Brasil Fone: (11) 4166-7431 - Fax: (11) 4166-7401 E-mail: mettler@mettler.com.br Mettler-Toledo GmbH, 12/03. Sujeito a alterações técnicas. Impresso no Brasil - 03/06

( {

TA-201.011-MTE03 010104

Versão do software: 4.0



CE

### Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/Wir/Naus	Mettler-Toledo GmbH, Process Ai Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland	nalytics	
Description Beschreibung/Description	declare under our sole responsib erklären in alleiniger Verantwortu déclarons sous notre seule respon M 700 C / M 700 S to which this declaration relates i normative document(s). auf welches sich diese Erklärung I Richtlinie(n) , bereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration	ility that the product, ung, dass dieses Produkt, nsabilité que le produit, is in conformity with the follow bezieht, mit der/den folgenden n est conforme à la (aux) norme	ing standard(s) or other Norm(en) oder (s) ou au(x)
Low-voltage directve/Nieder- spannungs-Richtlinie/ Directive basse tension	document(s) normatif(s). 73/23/EWG		
Norm/Standard/Standard	EN 60529 / 10.91 EN 61010 Teil 1 / 03.93 EN 61010-1 / A2 / 07.95	/ VDE 0470 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1 / A1:	1992-11 1994-03 1996-05
EMC Directive/EMV- Richtlinie Directive concernantla CEM	89/336/EWG		
Norm/Standard/Standard	EN 61326 EN 61326 / A1	/ VDE 0843 Teil 20: / VDE 0843 Teil 20 / A1:	1998-01 1999-05
Place and Date of issue Ausstellungsort/ - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, August 28, 2003		

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics

1214 hal

Waldemar Rauch Gene**al** Manager PO Urdorf

Artikel Nr.: 52960320KE





52960320KE-M700-internet.doc

# Índice

Para o sistema de análise processo modular M 700(X)

Declaração de Conformidade EC	3
Versão do software	6
Conceito modular e manuais de instrução	7
Informações mais recentes sobre produtos	8
Como pedir uma função adicional	9
Uso pretendido	10
Conteúdo do pacote	10
Informações de Segurança (Aplicações em áreas classificadas)	11
Informações sobre a instalação	12
Conformidade com FDA 21 CFR Parte 11	13
Linha de produtos	14
Informações sobre a instalação	7
Conteúdo do pacote	9
Breve descrição	
M 700 FRONT.	16
Estrutura do menu	17
Dispositivo aberto, M 700 FRONT: cartão SmartMedia	18
Dispositivo aberto, M 700 BASE: Equipamento Módulo	19
Conexão da alimentação	
M 700 BASE 700 C/S (não IS)	21
M 700 BASE 700X (C/S)/VPW (IS)	22
M 700 BASE 700X (C/S)/24V (IS)	23
Desenhos das dimensões	
Montagem em Painel	24
Montagem parede, pós-montagem	25
Operação	
Estrutura do menu	26
Seleçao do menu	27
	28
Como inserir números e texto	29
Configuração do display de medição	30
Função das teclas programáveis (controle de funções)	32
Menu tavorites.	33
Funções de diagnóstico selecionadas para a administração da	
qualidade	34

# Índice

### Para o sistema de análise processo modular M 700(X)

Funções de diagnóstico	25
Sensotace.	35
Lisia de mensagens, logbook, descrição do dispositivo	30
Coniguração de paramenos	
Niveis operacionais: viewing ievei, Operator ievei, Administrator ievei (nivei	20
	00 20
Configuração de parameiros: Funções Lock (Travar)	39 10
Pente de medição, parreador, liberação de epoãor	40 71
Ponio de medição, passcodes, liberação de opções	41
	4Z
Carido Smaniviedia: Unize com o carido de memoria	43
Cartão Smariviedia: Alivação do siol	44
Carido Smariviedia: Aludiização do soliware	40
Carrao Smarrivieaia: Saivar firmware	40
Carrao Smarrivieaia: Formatar carrao	47
	48
	49
iaioma, aispiay de meaiçao, anguio de visualização	50
Salaas de correntes, contatos, entradas UK	51
Saldas de corrente: Curva de salda de corrente	52
Saidas de corrente: Comportamento durante mensagens	55
Sinais NAMUR (faiha, solicitação de manutenção, verificação de	<b>-</b> /
funçao)	56
Reles de contato: Haçao de proteçao	5/
Reles de contato: Utilização	58
Relés de contato: Valor limite, histerese, tipo de contato	59
Entradas OK I, OK2: Especificar nivel	60
Comutação dos conjuntos de parâmetros via Ok2	61
Sinalizar conjunto de parâmetros ativos via relés de contato	61
Blocos de Cálculo	62
Cálculo do valor de pH por meio de dupla medição de	
condutividade	65
Função USP	
Monitoramento de água ultrapura na indústria farmacêutica	67
Manutenção	
Fonte de corrente, Abrir/fechar cartão de memória	68
Especificações	69

## Versão do software

### Software do dispositivo M 700(X)

Versão do software 4.x

#### Módulos suportados

Para os módulos que não estejam aqui relacionados, consultar o respectivo manual de instruções do módulo.

Versão do software
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
1.1
1.1
1.x

### Consulta do dispositivo real/software do módulo

Quando o analisador estiver no modo de medição: Pressione a tecla **menu**, abra o menu Diagnostics (Diagnóstico).

Menu	Display	Descrição do dispositivo
<b>O</b> diag	O.003 mS/cm     22.7 °C     Device description     Module FRONT M 700-011     Operating panel M 700     Hardware: 2, Software: 4.0     Serial number: 0000815  Module FRONT BASE      Device description     Options	Fornece informações sobre todos os módulos instalados: Tipo e função do módulo, número de série, versão do software e hardware e opções do dispositivo. Selecionar os módulos diferentes (FRONT, BASE, slots 1 3) utilizando as teclas com setas.

## Conceito modular e manuais de instrução

Manuais de instrução para unidade básica, módulo de medição, funções adicionais.

O M 700(X) é um sistema de análise de processo modular expansivo. A unidade básica (M 700(X) FRONT e M 700(X) BASE) possui três slots que podem ser equipados pelo usuário com qualquer combinação de módulos de medição ou comunicação. Os recursos do software poderão ser expandidos por funções adicionais (opções). Funções adicionais devem ser pedidas separadamente, as quais são fornecidas com um TAN específico ao dispositivo para liberação da função.

### Sistema de análise de processo modular M 700(X)



Ativação via TAN específico ao dispositivo

Funções adicionais



Módulos de medição

- pH, ORP, Temp
- O<sub>2</sub>/Temp
- Condutividade sem contato/Temp
- Condutividade de contato/Temp

Cartão SmartMedia Registro de dados ativados via TAN específico ao dispositivo **3 Slots de módulos** para livre combinação de módulos de medição

#### Módulos de comunicação

- Out 700 (comutação adicional e saídas de corrente)
- PID 700 (controlador analógico e digital)
- PA 700 (Profibus PA)
- O manual de instrução para o M 700(X) descreve como instalar, inicializar e operar a unidade básica.
- O manual de instrução para o módulo de medição ou comunicação descreve todas as funções necessárias para inicializar e trabalhar com o respectivo módulo de medição ou comunicação.
- As funções adicionais são fornecidas com suas respectivas descrições.

## Informações mais recentes sobre produtos

Funções adicionais

O M 700(X) é um sistema de análise de processo modular expansível. Para obter informações mais recentes sobre produtos, favor acessar:

www.mtpro.com

### Funções adicionais

Há uma versão atualizada da respectiva descrição das funções em pdf disponível para download.

## Como pedir uma função adicional

TAN (número de transação) específico ao dispositivo

As funções adicionais ampliam os recursos do dispositivo. As funções adicionais são específicas ao dispositivo. Quando fizer o pedido de uma função adicional, deve-se portanto especificar o número de série e a versão do hardware de seu módulo FRONT, além do respectivo número do pedido. O fabricante enviará um TAN (número de transação) para liberar a função adicional.

### Número de série M 700 FRONT



# Uso pretendido

O sistema de análise de processo modular M 700(X) é preferencialmente utilizado para a medição e processamento das quantidades eletroquímicas em líquidos. Possui um design modular, composto pela unidade de alimentação BASE, a porta FRONT e os diferentes módulos de medição e comunicação. O M 700(X) destina-se à operação em locais sujeitos a riscos de explosão, os quais requerem equipamentos do Grupo II, categoria de dispositivo 2(1), gás/poeira.

O M 700(X) é um sistema de medição flexível para medições contínuas no campo de análise de líquidos. Graças a seu design modular, o M 700(X) pode ser facilmente adaptado às suas tarefas de medições. A utilização flexível de módulos *plug-in* permite medições combinadas, assim como também posteriores expansões ou modificações.

As variáveis medidas dependem dos módulos de medição instalados. Os módulos de comunicação acham-se disponíveis para processamento adicional dos sinais de saída. A caixa robusta (IP 65) poderá ser montada em parede ou tubulação ou fixada a um painel de controle. A versão M 700 com caixa higiênica de aço inoxidável polido permite aplicação no campo de biotecnologia, processamento de alimentos e na indústria farmacêutica. A versão M 700 com caixa de revestimento em aço extremamente resistente à corrosão foi desenvolvida para aplicações na indústria química, engenharia ambiental, tratamento de água e efluentes e também para aplicação em centrais de energia.

### Cuidado!

Jamais exponha o visor à incidência direta de luz solar! Somente opere o display dentro da faixa de temperatura de 0°C a 50°C máx.

## Conteúdo do pacote

- Unidade básica M 700(X) (FRONT e BASE)
- Kit para montagem em parede
- Certificado de teste
- Este manual de instruções
- Declaração EC de Conformidade
- Certificado de Exame Tipo EC (M 700X)

Módulos conforme pedido (cada um em um pacote separado com Manual de Instruções, Certificado de Testes, Declaração EC de Conformidade.

# Informações de Segurança

Aplicações em áreas classificadas

### Sistema de análise de processo modular M 700X

O sistema de análise de processo modular M 700X destina-se à operação em ambientes e campos específicos de aplicação, os quais acham-se relacionados no manual de instruções como especificações para ambientes, instalação e inicialização, (aplicação), montagem, desmontagem e manutenção.

Observe as influências de umidade, temperatura ambiente, substâncias químicas e corrosivas. Caso as especificações no manual de instruções não sejam suficientes para avaliar a segurança da operação, pois suas aplicações específicas, por exemplo, não estão descritas, favor contatar o fabricante para certificar-se de que a aplicação é possível e segura. Um pré-requisito para a utilização segura do equipamento é observar as condições ambientes e as faixas de temperaturas especificadas.

Quando utilizar o sistema de análise de processo modular M 700X, devese observar as estipulações para instalações elétricas em áreas classificadas (EN 60079-14). Quando instalar o dispositivo fora da faixa de aplicabilidade da diretiva 94/9/EC, deve-se observar os padrões e regulamentos aplicáveis ao país de utilização.

O módulo foi desenvolvido e fabricado em consonância com as diretrizes e padrões europeus aplicáveis. O cumprimento dos Padrões Harmonizados Europeus (European Hamonized Standards) para utilização em áreas classificadas é confirmado pelo Certificado de Exame Tipo EC. O cumprimento com as diretrizes e padrões europeus é confirmado pela Declaração EC de Conformidade. A Declaração EC de Conformidade e o Certificado de Exame Tipo EC estão inclusos neste manual de instruções.

Não há nenhum risco específico direto causado pela operação do dispositivo no ambiente especificado.

Durante a operação, o sistema de análise de processo modular M 700X poderá ser aberto brevemente para substituição do cartão SmartMedia.

Quando abrir o dispositivo, certifique-se de observar o aviso na tampa do compartimento de terminais: "NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO".



## Informações sobre a inicialização

### Cuidado!

- · Antes de iniciar, deve-se confirmar que o dispositivo poderá ser conectado a outro equipamento.
- · A inicialização somente poderá ser executada por pessoal autorizado e treinado!
- Não é permitida a combinação de módulos de área segura com módulos de área perigosa (configuração mista).

Sempre que a proteção provavelmente foi prejudicada, o dispositivo deverá ser desativado, tomando providências para que não seja operado acidentalmente. A proteção provavelmente foi comprometida caso, por exemplo:

- $\cdot$  o dispositivo apresente danos visíveis
- $\cdot$ o dispositivo não execute as medições pretendidas
- $\cdot$  após prolongado armazenamento sob temperaturas acima de 70°C
- · após estresse severos no transporte

Antes de reinicializar o dispositivo, deve-se executar um teste de rotina profissional de acordo com EN 61010-1. Esse teste deverá ser executado pelo fabricante.

# Conformidade com FDA 21 CFR Parte 11

Em sua diretiva "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures", a agência de saúde norte-americana FDA (Food and Drug Administration) regula a produção e processamento de documentos eletrônicos para desenvolvimento e produção farmacêuticas. Isso resulta em requisitos para dispositivos de medição utilizados para aplicações correspondentes. Os seguintes recursos asseguram que o sistema de análise de processo modular M 700(X) atenda aos requisitos do FDA 21 CFR Part 11:

#### Assinatura Eletrônica

O acesso às funções do dispositivo é regulado e limitado por códigos individualmente ajustáveis "Passcodes". Tal procedimento impede a modificação não autorizada das configurações do dispositivo ou manipulação dos resultados de medição. A utilização apropriada de tais passcodes torna-os adequados como uma assinatura eletrônica.

### Audit Trail Log

Todas alterações das configurações do dispositivo poderão ser automaticamente registradas e documentadas no Audit Trail Log no cartão SmartMedia. O registro poderá ser codificado.

## Linha de produtos

#### Dispositivo (versão padrão)

Ī	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
M 700 S	Unidade básica, caixa em aço inoxidável	52121174
M 700 C	Unidade básica, caixa revestida por aço	52121171
pH 2700	Módulo: pH	52121182
Cond 7700	Módulo: Condutividade	52121184
Cond Ind 7700	Módulo: Cond. Sem eletrodo	52121186
02 4700	Módulo: Oxigênio (padrão)	52121188
O2 4700 ppb	Módulo: Oxigênio (traços)	52121190
Out 700	Módulo: Expansão de saída	52121177
PA 700	Módulo: Profibus PA	52121210
PID 700	Módulo: Controlador PID	52121179

### Dispositivo (versão para áreas classificadas)

Código

Código

M 700X S/VPW	Unidade básica, caixa em aço inoxidável com unidade de alimentação VariPower	52121175
M 700X \$/24V	Unidade básica, caixa em aço inoxidável com unidade de alimentação 24 V	52121176
M 700X C/VPW	Unidade básica, caixa com revestimento de aço com unidade de alimentação VariPower, AC	52121172
M 700X C/24V	Unidade básica, caixa padrão com unidade de alimentação 24 V, AC/DC	52121173
PH 2700X	Módulo: pH	52121183
Cond 7700X	Módulo: Condutividade	52121185
Cond Ind 7700X	Módulo: Cond. sem eletrodo	52121187
O2 4700X	Módulo: Oxigênio (padrão)	52121189
O2 4700X ppb	Módulo: Oxigênio (traços)	52121191
Out 700X	Módulo: Expansão de saída	52121178
PA 700X	Módulo: Profibus PA	52121181
PID 700X	Módulo: Controlador PID	52121180

Ē

### Funções adicionais

1	1		I
Registrador KI	TAN	SW 700-001	52121198
Parâmetros de Buffer a serem	TAN	SW 700-002	52121199
inseridos (pH)			
Cal timer adaptativo (pH)	TAN	SW 700-003	52121200
ServiceScope (pH)	TAN	SW 700-004	52121201
Registrador de faixa de	TAN	SW 700-005	52121202
tolerância (pH)			
Característica de corrente	TAN	SW 700-006	52121203
definível			
Água ultrapura TC (Cond)	TAN	SW 700-008	52121204
Determinação de	TAN	SW 700-009	52121205
concentração			
Sensocheck configurável	TAN	SW 700-010	52121206
5 conjuntos de parâmetros	TAN	SW 700-102	52121192
carregáveis			
Registrador de medição	TAN	SW 700-103	52121193
Registro ampliado	TAN	SW 700-104	52121194
Atualização de software	TAN	SW 700-106	52121195
Trilha de Auditoria conforme FDA	TAN	Cartão Audit Trail/TAN, SW	52121196
		700-107	

Código

Código

#### Acessórios

Cartão SmartMedia	ZU 0543	52121207
Kit para montagem tubulação	ZU 0544	52121208
Kit para montagem painel	ZU 0545	52121209
Adaptador de entrada VP		52201114

## Breve descrição: M 700 FRONT

### M 700

Sistema modular de software e hardware para análise de líquidos.

#### 4 parafusos prisioneiros

para abertura do analisador (**Cuidado!** Certifique-se de que a junta entre FRONT e BASE está apropriadamente assentada e limpa!)



#### Display gráfico LC Transflectivo

(240 x 160 pixels) iluminação branca, alta resolução e alto contraste.

#### Display de medição

Para configuração de parâmetro, ver Pg. 31

#### Interface do usuário

com menus de texto, conforme recomendado por NAMUR. Os textos do menu podem ser visualizados em: Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Sueco e Espanhol. Menu com lógica intuitiva, baseada nos padrões Windows.

#### Displays secundários

Para configuração de parâmetros, ver Pg. 32

2 teclas programáveis com funções sensíveis ao contexto.

#### LED vermelho

sinaliza falha (On) ou solicitação de manutenção/verificação de função (piscante) de acordo com NE 44.

#### **LED verde** Alimentação de tensão ok

#### Painel de controle

3 teclas de funções (menu, meas, enter)

e 4 teclas de setas para seleção do menu e inserções de dados 5 prensa-cabos autovedantes M20 x 1.5

para entrada da alimentação de tensão e linhas de sinais

## Breve descrição: Estrutura do menu

Funções básicas: Calibração, manutenção, configuração de parâmetros, diagnóstico



Legenda:

(1) Pressionando-se a tecla **menu,** acessa-se a seleção do menu

(2) Pressionando-se a tecla **meas,** retorna-se à medição

(3) Os grupos de menus são selecionados utilizando-se as teclas com setas

(4) Pressione enter para confirmar, insira o passcode

(5) São exibidos outros itens do menu

As funções selecionadas do menu Diagnostics (Diagnóstico) poderão ser rechamadas por meio das teclas programáveis, mesmo quando estiver no modo de medição (Pg. 30)

# Breve descrição: M 700 FRONT

#### M 700

Visualização do equipamento aberto (M 700 FRONT)

#### Slot para o cartão SmartMedia

- Registro de Dados
   O cartão SmartMedia expande a capacidade do registrador de medições para >50000 registros.
- Troca de conjuntos de parâmetros Os 5 conjuntos de parâmetros poderão ser armazenados no cartão SmartMedia, 2 deles poderão ser carregados para o M 700 e comutados por controle remoto.

As configurações poderão ser transferidas de um M 700 para outro.

• São possíveis expansões de funções com módulos adicionais de software, os quais são liberados utilizando-se os números de transação (TAN).

• Atualizações de software

#### Placas de terminais dos módulos "ocultos"

Cada módulo vem com uma etiqueta adesiva contendo as atribuições de contatos. Esse adesivo deverá ser fixado à parte interna da tampa (conforme demonstrado). A seguir, as atribuições de terminais permanecerão visíveis mesmo se outros módulos forem inseridos.



Desconecte o fio de alimentação e o de aterramento. Para separar o M 700 FRONT do M 700 BASE, gire os parafusos de retenção da articulação do pivô em 90°.

#### Vedação circunferencial

Garante proteção IP 65, permitindo limpeza/desinfecção por borrifação. **Cuidado!** Mantenha-o limpo!

## METTLER TOLEDO

## Breve descrição: M 700 BASE

WETTLER TOLEDO M700 Module

PH pH/ORP/°C

<sup>xe</sup> <sup>xe</sup> 123456789101112131415161718819

### M 700

Visualização do dispositivo aberto (M 700 BASE, 3 módulos de funções instalados)

CE



Identificação do módulo: Plug & Play Até 3 módulos poderão ser combinados, conforme desejado. Há diversos módulos de comunicação e entrada (Visão geral na Página 14)

#### M 700 BASE

2 saídas de correntes (livre atribuição da variável do processo) e 4 contatos de relês, 2 entradas digitais. Unidade de alimentação de ampla faixa VariPower, 20 ... 265 V AC/DC, adequada para todas alimentações de energia pública no mundo.

Unidades de alimentação, versão IS: 100 ... 230 V AC ou 24 V AC/SC

### Aviso!

# Não toque no compartimento de terminais; poderá haver tensões perigosas de contato!

### Nota importante referente ao cartão SmartMedia

O cartão SmartMedia poderá ser inserida ou substituída com a alimentação ativada. Antes de retirar um cartão de memória, a mesma deverá ser "fechada" no menu de manutenção. Quando fechar o dispositivo, certifique-se de que a vedação foi apropriadamente assentada e limpa.

## Conexão da alimentação



### Módulo M 700 C / M 700 S (nắo IS) Conexão da alimentação (BASE M 700 C / M 700 S, não IS)

O M 700(X) vem em três diferentes versões.

As chapas de terminais e fiação são apresentadas nas próximas páginas.

1. BASE M 700 C / M 700 S (versão padrão, não IS)

Unidade de alimentação de ampla faixa VariPower, 24(-15%) ... 230(+15%) V AC/DC

- 2. BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW (versão IS) Unidade de alimentação de ampla faixa VariPower
- 3. BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V (versão IS) Unidade de alimentação 24 V

# 1. BASE M 700 C / M 700 S (não - IS)

Versão padrão. Não adequada para aplicações em áreas classificadas!

### Informações sobre a instalação

### Cuidado!

- A instalação somente poderá ser executada por peritos treinados e autorizados de acordo com este manual de instruções e conforme os códigos locais e nacionais aplicáveis.
- Certifique-se de observar as especificações técnicas e tensões de entrada.
- Cuidado para não entalhar o condutor quando retirar o isolamento.
- Todos os parâmetros deverão ser configurados pelo administrador do sistema antes da inicialização.

#### Conexão da alimentação

Com a unidade de alimentação de ampla faixa VariPower, o analisador poderá ser operado com alimentação de 24 (-15%) até 230 (+15%) V AC/DC, adequado a todas as alimentações de energia pública no mundo.

Os terminais são adequados para fio simples e flexíveis de até 2.5 mm² (AWG 14).

#### Placa de terminais do BASE M 700

Versão padrão. Não adequada para aplicações em áreas classificadas!

Conexão da alimentação. Atribuição de contatos das entradas/saídas.



## 2. BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW

Versão IS com unidade de alimentação VariPower

### Informações sobre a instalação

Quando utilizar o sistema de análise de processo modular M 700X, deve-se observar as estipulações para instalações elétricas em áreas classificadas (EN 60079-14). Quando instalar o dispositivo fora da faixa de aplicabilidade da diretiva 94/9/EC, deve-se observar os padrões e regulamentos aplicáveis do país de utilização.

### Cuidado!

- A instalação somente poderá ser executada por peritos treinados e autorizados de acordo com este manual de instruções e conforme os códigos locais e nacionais aplicáveis.
- Certifique-se de observar as especificações técnicas e tensões de entrada.
- Cuidado para não entalhar o condutor quando retirar o isolamento.
- Todos os parâmetros deverão ser configurados pelo administrador do sistema antes da inicialização.

### Conexão da alimentação

Com a unidade de alimentação de ampla faixa VariPower, o analisador poderá ser operado com alimentação de 100 até 230 V AC (-15%, +10%) (Eex em IIC).

Os terminais são adequados para fio simples e flexíveis de até 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 14).

### Chapa de terminais BASE M 700X C/VPW / M 700X S/VPW

(versão ls com unidade de alimentação VariPower) Conexão da alimentação. Atribuição de contatos das entradas/saídas.



# 3. BASE M 700X C/24V / M 700X C/24V

Versão IS com unidade de alimentação 24 V

### Informações sobre a instalação

Quando utilizar o sistema de análise de processo modular M 700X, deve-se observar as estipulações para instalações elétricas em áreas perigosas (EN 60079-14). Quando instalar o dispositivo fora da faixa de aplicabilidade da diretiva 94/9/EC, deve-se observar os padrões e regulamentos aplicáveis do país de utilização.

### Cuidado!

- A instalação somente poderá ser executada por peritos treinados e autorizados de acordo com este manual de instruções e conforme os códigos locais e nacionais aplicáveis.
- Certifique-se de observar as especificações técnicas e tensões de entrada.
- Cuidado para não entalhar o condutor quando retirar o isolamento.
- Todos os parâmetros deverão ser configurados pelo administrador do sistema antes da inicialização.

### Conexão da alimentação

Com a unidade de alimentação, o analisador poderá ser operado com uma alimentação de 24 V AC (-15%, +10%) ou 24 V DC (-15%, + 20%).

Os terminais são adequados para fio simples e flexíveis de até 2.5 mm² (AWG 14).

### Chapa de terminais BASE M 700X (C/S)/24V

(versão ls com unidade de alimentação 24 V) Conexão da alimentação. Atribuição de contatos das entradas/saídas.



## Montagem em Painel

### Desenhos das dimensões





## Montagem em parede, pós-montagem

### Desenhos dimensões





Ø 30 ... 65

毄

æ

M6x70

X Sem porca

圐

ਙ

Pós-montagem

Ø 30 ... 65 mm

para montagem vertical ou horizontal

### Kit para montagem em ZU 0544

## Estrutura do menu

M 700 FRONT



Legenda:

- (1) Pressionando-se a tecla menu, acessa-se a seleção do menu
- (2) Pressionando-se a tecla **meas,** retorna-se à medição
- (3) Os grupos de menus são selecionados utilizando-se as teclas com setas
- (4) Pressione enter para confirmar, insira o passcode
- (5) São exibidos outros itens do menu

(6) As funções selecionadas do menu Diagnostics (Diagnóstico) poderão ser rechamadas por meio das teclas programáveis, mesmo quando estiver no modo de medição (Pg. 30)

# Seleção do menu

M 700 FRONT

Após ativação, o M 700 executará uma rotina de testes internos e automaticamente detectará o número e o tipo de módulos instalados. A seguir, o M 700 passará para o módulo de medição (Página 30).

- Configurar display de medição (7) Página 30
- Displays secundários/teclas programáveis **(8)** Página 32



### Seleção do menu

- (1) Pressionando a tecla **menu**, acessa-se a seleção do menu
- (2) Pressionando a tecla meas, retorna-se à medição



(Modo de medição)

(Seleção de menu)

Selecione o grupo desejado do menu utilizando as teclas de setas **(3)**. Pressione **enter (4)** para confirmar sua escolha.

Há uma visão geral da estrutura do menu na Página 26.

## Indicadores de modo no display

#### Ícones

A interface do usuário de texto é suplementada por ícones que fornecem informações sobre o status operacional:



#### Identificação de módulos

Após o menu ter sido chamado, os valores atualmente medidos dos respectivos módulos serão exibidos aqui (número do slot do módulo, sem designação de módulo).

#### Nível do menu (Nível do administrador)

#### Seleção de corrente

É exibida no vídeo inverso.

(os parâmetros apresentados em cinza não podem ser editados, foram bloqueados no nível do administrador).

#### Segurança da operação

Para garantir um maior nível de segurança operacional, o M 700 propicia três níveis de operação:

Nível Administrador

Acesso a todos os parâmetros do dispositivo. As configurações poderão ser bloqueadas contra acesso do nível do Operador

- Nível Operador
   Acesso a todas as funções que foram
   liberadas no nível Administrador.
   As funções bloqueadas são exibidas em
   cinza, não podendo ser editadas.
- Nível de Visualização
   Exibição de todas as configurações.
   Não é possível editá-las.

## Como inserir números e texto

M 700 FRONT: Operação

Selecione a posição utilizando as teclas **left/right**; a seguir, edite o número ou a letra utilizando as teclas **up/down**. Confirme com **enter.** 

Exemplo:

Inserindo um número guia (ponto de medição)

- Abra a seleção no menu (menu)
- Selecione parameter setting (configuração de parâmetros)
- Nível Administrator (Administrador), insira o passcode
- Selecione point of measurement (ponto de medição):



## Configuração do display de medição

Selecionar menu: *Parameter setting/M 700 FRONT/Measurement display* (configuração de parâmetros/M 700 FRONT/display de medição)

Pressionando-se **meas (1),** M 700 retornará ao modo de medição a partir de qualquer função. (Pressionando-se o **meas** no modo de medição, exibirá sucessivamente as funções especiais ativadas, tais como registrador de medição ou registrador KI).

Poderão ser exibidas todas as variáveis do processo oriundas dos módulos. O quadro na página seguinte descreve como configurar o display de medição.



Menu	Display	Configurar display de medição
	Image: Top of the selection         Image: Top of the selection <th>Configurar display meas. Pressione a tecla menu para selecionar o menu. Selecione a configuração de parâmetros utilizando as teclas com setas; confirme com enter. Selecione: "Administrator level": Passcode 1989 (Para passcodes, ver Pg. 47).</th>	Configurar display meas. Pressione a tecla menu para selecionar o menu. Selecione a configuração de parâmetros utilizando as teclas com setas; confirme com enter. Selecione: "Administrator level": Passcode 1989 (Para passcodes, ver Pg. 47).
en par	Image: System control   Image: System contro	Configuração de parâmetros: Selecionar "M 700 FRONT"
	Image: Image	M 700 FRONT: Selecionar "Measurement display" (Display de medição)
	Image: Second system       Image: Second system         Image: Second	Measurement display (Display de medição) Configurar o número de valores primários (display maior) a ser exibido.
	Image: Second system       Image: Second system         Image: Second	Selecionar a(s) variável(s) do processo a ser(em) exibida(s), confirmando com enter. Pressionando-se a tecla meas, retorna- se à medição.

## Função das teclas programáveis (controle de funções)

Selecionar menu: Parameter setting / System control / Function control matrix (configuração de parâmetros / control do sistema / matriz de controle do sistema)

No modo de medição, pode-se utilizar as teclas programáveis (1) para controlar as funções. As funções são atribuídas na function control matriz (matriz de controle de funções) (Fig.) (Parameter setting/System control).

As teclas programáveis, as quais não foram atribuídas a uma certa função, serão automaticamente utilizadas para a seleção dos displays secundários.

### Display secundário (2)

Exibição de outros valores no modo de medição, quando a respectiva tecla de função for pressionada. Sempre ativa. Pode-se selecionar uma das variáveis do processo fornecidas pelos módulos (e Blocos de Cálculo), ou a data ou horário.

### Menu Favorites (Favoritos)

A função selecionada *Diagnostics* poderá ser chamada diretamente a partir do modo de medição utilizando-se uma tecla programada. O quadro a seguir (Pg. 33) explica como selecionar os favoritos.

Outras funções que podem ser controladas via tecla programável:

- Conjunto de parâmetro
- Registrador Kl





#### Exemplo:

"Parameter set" (Conjunto de parâmetros) a ser selecionado com "Left softkey" (Tecla programável esquerda).

## Para selecionar uma função para a tecla programável:

Selecione a função desejada utilizando as teclas com setas, pressione a tecla programável "Connect", confirmando com **enter**.

#### Deselecionar função:

Pressione a tecla programável "Disconnect", confirmando com **enter.** 

Menu	Display	Selecionar favorites
	7.00 pH 11.00 pH ■ 124.3°C Sector Favorites menu	Menu favorites Função diagnostics poderá ser chamada diretamente a partir do modo de medição utilizando uma tecla programável. Os "Favorites" são selecionados no menu Diagnostics.
(V) diag	Image: Select:       Image: Select:       Image: Select:       Image: Select:         Return to meas       Image: Select:       Image: Select:       Image: Select:         Image: Select:       Image: Select:       Image: Select:       Image: Select: Select:         Image: Select:       Image: Select:       Image: Select:       Image: Select: Select:       Image: Select: Select:         Image: Select:       Image: Select:       Image: Select: Select:       Image: Select: Sel	Selecionar favorites Pressionar a tecla menu para selecionar o menu. Selecionar diagnostics utilizando as teclas com setas, confirmando com enter. Configurar/deletar favorito: "Set favorito" pormito a ativação da
	Diagnostics Message list Logbook ♡ Device description □ Module FRONT □ Module BASE □ □ Module O2 4700 ♡ Set favorite	função diagnóstica selecionada diretamente a partir do modo de medição via tecla programável. A respectiva função é identificada com um ícone na forma de coração (ver utilização de Teclas Programáveis, Pg. 32)
	7.00 pH         11.00 pH         □ 24.3°C	Pressionando a tecla <b>meas,</b> retorna- se à medição. Quando a tecla softkey for atribuída à "Favorites", o "Favorites menu" é exibido no display secundário (ver utilização das Teclas Programáveis, Pg. 32).

Nota:

Quando uma das teclas programáveis for atribuída à função "Favorites menu", as funções de diagnóstico que foram configuradas como "Favorites" poderão ser diretamente chamadas a partir do modo de medição.

# Funções de diagnóstico: Visão Geral

Funções de diagnóstico selecionadas para a administração da qualidade.

### Funções de diagnóstico (administração de qualidade, ISO 9000)

A fim de atender aos requisitos de administração de qualidade conforme o ISO 9000, o M 700 oferece amplas funções de segurança e diagnóstico, tais como o monitoramento do sensor por Sensocheck, o monitoramento das faixas de calibração por Calcheck, um logbook (livro de registro) para data e horário das ativações das funções, mensagens de alerta e falha. Outros recursos são:



### Registrador de medição de 2 canais

Pode ser chamado diretamente a partir do modo de medição.

Permite a avaliação detalhada de eventos ao colocar o cursor sobre o valor medido de interesse.





#### calibração, desvio da faixa de calibração (Calcheck).

### ServiceScope

(módulo de pH)

Exibe os níveis de ruídos ao longo do tempo. Permite a distinção de distúrbios individuais, distúrbios periódicos e de banda larga, os quais são úteis para a resolução de problemas. Será exibida uma mensagem de erro caso o nível de ruído exceda o limite de falha.

## Funções de diagnóstico: Sensoface 🙂

Indicação gráfica da condição do sensor

O Sensocheck deve ter sido ativado durante a configuração de parâmetros



Sensocheck	Monitoramento do sensor
Módulo	Função Sensocheck
O2 4700:	Monitoramento da
	membrana/eletrólito
Cond 7700:	Informações sobre a condição do
	sensor
pH 2700:	Monitoramento automático do vidro
	e eletrodo de referência

Os "smileys" propiciam informações sobre o uso e manutenção necessária do sensor ("feliz" "neutro" "triste").

Menu	Display	Ativar Sensocheck
an par	Menu selection      Menu selection  Image: Constraint in the selection <th>Abrir seleção de menu Selecionar parameter setting (configuração de parâmetros) Inserir passcode (Administrator)</th>	Abrir seleção de menu Selecionar parameter setting (configuração de parâmetros) Inserir passcode (Administrator)
	Return to meas       Lingua         Image: Constraint of the second s	Selecionar módulo ⁄ ("pH 2700" ou "O2 4700") Confirmar com <b>enter.</b>
	Image: Sensocheck Ref el (Administrator)       Nominal       Min       Max       Message       Off       Falure       Maint. request       Abort	Selecionar "Sensor data" (Dados do sensor). Confirmar com <b>enter.</b> A seguir, selecionar "Sensocheck Ref el" (Fig.) Atribuir função e confirmar com <b>enter.</b>

# Funções de diagnóstico

Informações sobre o status geral do sistema de medição Selecionar menu: Diagnostics

Menu	Display	Funções de diagnóstico
	Image: Construction       0.002 mS/cm 23.7 °C         Menu selection       Image: Construction         Image: Construction       Image: Construction	Chamar diagnostics A partir do modo de medição: Pressionar a tecla <b>menu</b> para selecionar o menu. Selecionar <i>diagnostics</i> utilizando as teclas com setas, confirmando com <b>enter.</b>
<b>O</b> diag	Image: Constraint of the second s	O menu "Diagnostics" propicia uma visão geral de todas as funções disponíveis. As funções que foram configuradas como "Favorite" poderão ser diretamente acessadas a partir do modo de medição (ver Pg. 33).
	Image: Second state st	Lista de mensagens Exibe o alerta então ativado ou mensagens de falha em texto.
	O.003 mS/cm     O.003 mS/cm     O.011/02 15:17 Measurement active     O6/11/02 15:00 Diagnostics active     O6/11/02 10:05 Measurement active     O6/11/02 09:50 Parameter setting active     O6/11/02 09:42 Wrong passcode     O6/10/02 14:33 Measurement active     O6/10/02 14:11 Parameter setting active     Return	Logbook (Livro de Registros) Apresenta os 50 últimos eventos com data e horário, por exemplo, calibrações, mensagens de alerta e falha, falhas na alimentação de energia, etc. Isso permite documentação para administração da qualidade conforme ISO 9000. Logbook ampliado: Cartão SmartMedia (SW 700-104)
Menu	Display	Funções de diagnóstico
---------------	---	--
<b>O</b> diag	O.003 mS/cm     22.7 °C     Device description     Module FRONT 700-011     Operating panel M 700     Hardware: 1, Software: 1.0     Serial number: 0000815      Module FRONT BASE      Module FRONT BASE	<b>Device description</b> (Descrição do dispositivo) Propicia informações sobre todos os módulos instalados: Função e tipo do módulo, número de série, versão de hardware e software e opções de dispositivos (Exemplo: FRONT).
	Image: Construction of the state of the	<ul> <li>M 700 FRONT</li> <li>Controle do teclado, display e módulo. Possibilidades de testes:</li> <li>Module diagnostics (Diagnóstico do módulo)</li> <li>Display test (Teste do display)</li> <li>Keypad test (Teste do teclado)</li> </ul> Exemplo: <ul> <li>M 700 FRONT, keypad test.</li> <li>O funcionamento correto de cada tecla poderá ser verificado pressionando-a.</li> </ul>
	Image: Set favorite         Image: Set favor	<ul> <li>M 700 BASE</li> <li>O módulo gera os sinais padrão de saída. Possibilidades de testes:</li> <li>Module diagnostics (Diagnóstico do módulo)</li> <li>Input/output status (Status de entrada/saída)</li> <li>Exemplo:</li> <li>M 700 BASE, input/output status.</li> </ul>

# Configuração de parâmetros: Níveis operacionais

Viewing level, Operator level, Administrator level (nível de visualização, nível operador, nível administrador) **Nota:** Verificação de funções ativa

Menu	Display	∨iewing level, Operator level, Administrator level
Dat	Elect:     Return to meas	Chamar configuração de parâmetros A partir do modo de medição: Pressione a tecla <b>menu</b> para selecionar o menu. Selecione <i>parameter setting</i> (configuração de parâmetros) utilizando as teclas com setas, confirmando com <b>enter.</b>
	□       25.6 °C         □       0.003 mS/cm         Parameter setting         □       Viewing level         △       (All Data) view         ○       Operation Data) opl         ▲       Admin. level         (All Data) adm	Administrator level: Acesso a todas as funções, também configuração de passcode. Liberar ou bloquear uma função para acesso a partir do nível do operador.
	Return Module FRONT (Administrator) Languages English Measurement display Measurement recorder KI recorder Return	As funções que podem ser bloqueadas para o nível do operador são identificadas com o símbolo "lock" (bloquear). As funções são liberadas ou bloqueadas utilizando a tecla programável.
	Image: Sector of the sector of	<b>Operator level:</b> Acessa todas as funções que foram liberadas no nível do administrador. As funções bloqueadas são exibidas em cinza, não podendo ser editadas (Fig.). <b>Viewing level</b> Exibição de todas as configurações. Não é possível editar!

N

### Configuração de parâmetros: Funções Lock (Travar)

Nível administrador: Ativar / bloquear funções para o nível do operador. Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Administrator level: Ativar / travar funções
serva Revenue	Image: Constraint of the sector of	<ul> <li>Exemplo: Bloquear acesso à configuração do relé de contato K1 (M 700 BASE) a partir do nível do operador.</li> <li>Chamar configuração de parâmetros Selecionar nível Administrator. Inserir passcode (1989). Selecionar "M 700 BASE" com teclas de setas, confirmando com enter.</li> </ul>
		Selecionar "Contact K1" com teclas de setas, "Block" com tecla programável.
	<ul> <li>T.00 pH</li> <li>19.2°C</li> <li>M 700 BASE (Administrator)</li> <li>Output current I2</li> <li>Contact K4 (NAMUR Failure)</li> <li>Contact K3 (NAMUR maintenance)</li> <li>Contact K1 (Limit)</li> <li>Inputs OK1, OK2</li> <li>Return</li> <li>Release</li> </ul>	Agora, a linha "Contact K1" estará marcada com o ícone "lock". Essa função não poderá ser mais acessada a partir do nível do operador. A função da tecla programável altera-se para "Release" (Liberar).
er al anti- recentration e al anti- e al anti- par	<ul> <li>T.00 pH</li> <li>T.00 pH</li> <li>19.2°C</li> <li>M 700 BASE</li> <li>Output current I2</li> <li>Cantact K4 (NAMUR Failure)</li> <li>Cantact K3 (NAMUR maintenance)</li> <li>Cantact K2 (NAMUR function check)</li> <li>Cantact K1 (Limit)</li> <li>Inputs OK1, OK2</li> </ul>	Chamar configuração de parâmetros Selecionar <u>Operator level</u> , passcode (1246), selecionar "M 700 BASE". A função bloqueada "Contact K1" é exibida em cinza, identificada com o ícone "lock" (bloquear).

### Matriz de controle de funções, horário/data

Selecionar menu: *Parameter setting / System control* (configuração de parâmetros/controle do sistema)

Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Função control matrix, time/date
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		Chamar configuração de parâmetros Selecionar nível Administrator. Inserir passcode (1989). Selecionar system control utilizando as teclas com setas, confirmando com enter. Submenus do system control: • Parameter sets (Conjuntos de parâmetros) • Function control matrix (Matriz de controle de funções) • Time/date (Hora/data) • Point of measurement (Ponto de medição) • Release of options (Liberação de opções) • Factory setting (Configuração de fábrica) • Passcode entry (entrada de passcode) • Software update more (Atualização de software mais), dependendo das Opções
	Function control matrix (Administrator)         ParSet Kl rec. S Fav Unical         Input OK2       O       -         Left softkey       O       O       -         Right softkey       O       O       -         Profibus DO 2       O       -       -         Return       O       O       -	controle de funções) Limpar atribuições de funções (conjuntos de parâmetros, registrador KI, menu Favorites, controle Unical) para controlar elemento (optocoupler, tecla programável ou Profibus).
	Image     0.003 mS/cm       Image     25.6 °C       Softkey usage (Administrator)       Date format       DD/MM/YY       DD/MM/YY       DD/MM/YY       Weekday       YY-MM-DD	Time/date (Horário/data) Seleção do formato de data, ajuste do horário e data

# Ponto de medição, passcodes, liberação de opções

Selecionar menu: *Parameter setting / System control* (configuração de parâmetros/controle do sistema)

Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Point of measurement, pass- code entry, release of options
ar par	Image: Constraint of the constrated of the constraint of the constraint of the constraint of the	Point of measurement (Ponto de medição) Você poderá inserir um número guia ou notas (por exemplo, data da última manutenção).
	In 0.003 mS/cm In 25.6 °C Passcode entry (Administrator) Colliberation On Off If you lose your adm passcode, system access will be locked Op In 0.003 mS/cm In 0.001 mS/cm	Passcode entry (Entrada do passcode)Quando esse menu for aberto, oanalisador exibirá um alerta (Fig.):Passcodes (configurações de fábrica):Calibration (cal) 1147Maintenance (maint) 2958Operator level (opl) 1246Administrator level (adm) 1989AvisoCaso você perca o passcode doAdministrador, o acesso ao sistemaserá bloqueado!
	Constraints of the sets set of the set	<ul> <li>Release of options (Liberação de opções)</li> <li>Quando tiver adquirido uma opção a ser liberada via TAN:</li> <li>Configuração do parâmetro, Administrador</li> <li>Controle do sistema</li> <li>Selecionar "Release of options"</li> <li>Selecionar opção em "active". Inserir o TAN quando solicitado. A opção estará disponível após o TAN ter sido inserido.</li> </ul>

### Instalação do cartão SmartMedia

Para liberar uma função adicional via TAN, ver Pg. 41, Liberação de opções

#### Instalação do cartão SmartMedia

#### Favor observar o seguinte quando instalar o cartão SmartMedia:

O cartão SmartMedia poderá ser inserido ou substituído com a alimentação ativada. Proteja-se contra descarga eletrostática! Quando fechar o dispositivo, certifique-se de que a vedação foi apropriadamente assentada e limpa. **Aviso!** 

# Não toque no compartimento de terminais, pois pode haver tensões perigosas de contato!



#### Para abrir o analisador

- Afrouxe os 4 parafusos frontais
- Abra o M 700 FRONT em seu lado direito (a articulação do pivô interior à esquerda)
- A ranhura para a entrada do cartão SmartMedia acha-se localizada no interior do M 700 FRONT.

#### Instalação do cartão SmartMedia

- Retire o cartão SmartMedia de seu pacote <u>sem tocar</u> <u>na superfície de contato</u>
- Insira o cartão na ranhura no interior do M 700 FRONT



Instalação do cartão SmartMedia: A etiqueta deverá estar de frente para você.

#### Retirando o cartão SmartMedia

• <u>"Close memory card"</u> (Menu de manutenção) Para evitar perda de dados, favor chamar o menu de manutenção.

"Close memory card" para encerrar o acesso do software ao cartão SmartMedia.

Agora, o cartão poderá ser retirado.

## Cartão SmartMedia: Utilização

Utilize como cartão de memória combinado com as funções adicionais. Outras funções poderão ser pedidas separadamente (liberação via TAN).

#### Tipos de cartões SmartMedia

Os cartões SmartMedia são fornecidos do fabricante como

- Software update (SW 700-106, ver Pg. 44)
- Memory card (função adicional SW 700-1xx, ver Pg. 48)

#### Utilização dos cartões SmartMedia disponíveis no mercado

Os cartões SmartMedia disponíveis no mercado poderão ser utilizados como <u>cartões</u> <u>de memória (Atualizações de software</u> são fornecidas pelo fabricante e são específicas ao dispositivo).

São suportados os seguintes tipos de cartões: capacidade de armazenamento de 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB e 128 MB. São aceitos arquivos produzidos externamente, tais como aqueles de uma câmera digital. Podem ser lidos nomes longos de arquivos. O M 700 gera nomes de arquivos no formato 8.3 (nome de arquivo com 8 caracteres, extensão do nome de arquivo específico ao programa com 3 caracteres).

#### Formatação de um cartão SmartMedia comercial

Alguns dispositivos (por exemplo, câmeras digitais, scanners), executam a formatação do cartão SmartMedia que não corresponde à especificação SSFDC ou à SmartMedia Interface Library (SMIL). Dessa forma, o fabricante recomenda formatar umcartão SmartMedia comercial como um cartão de memória M 700 antes de sua primeira utilização.

Menu	Display	Formatar um cartão SmartMedia
ret and Reserve And And Par	Image: Book and the second logbook and the second recorder of the second stop       0.003 mS/cm         Recard logbook and the second recorder and the second stop       0 ff         Decimal separator Point Common Card full       ▼ Recard stop         Format card       Return	<ul> <li>Formatar</li> <li>Inserir o cartão SmartMedia (Pg. 42)</li> <li>Abrir a seleção do menu</li> <li>Configuração de parâmetros, nível Admin.</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Controle do sistema: Cartão de memória (A função "Memory card" (Cartão de memória) somente estará disponível quando o Cartão SmartMedia for inserido!)</li> <li>Formatar o cartão</li> </ul>

# Cartão SmartMedia : Atualização de software

Parameter setting / System control/Release of options (configuração de parâmetros/controle do sistema/liberação de opções)

Outras funções poderão ser pedidas separadamente (liberação via TAN).

#### Função adicional SW 700-106: Atualização do software

Para a atualização do software (função adicional SW 700-106), o fabricante fornece um cartão SmartMedia especialmente formatado. O M 700 substituirá seu próprio firmware (programa operacional) pela nova versão ("Update").

#### Cuidado!

Durante uma atualização de software, o analisador não estará operacional por um período maior de tempo!

Após a atualização do software, deve-se verificar a configuração.



Este ícone indica que o cartão SmartMedia foi inserido na ranhura. A placa update permite carregar o novo software no dispositivo, assim como também armazenar o software do dispositivo atual no cartão.

Pode-se gerar um cartão de memória formatando-se um cartão de atualização (irreversível!).

# Cartão SmartMedia: Atualização de software

Parameter setting / System control/ Software update/Load firmware (configuração de parâmetros/controle do sistema/atualização de software/carregar firmware)

Parameter setting/System control/Software update/Load firmware **Nota:** Verificação de funções ativa

Menu	Display	<b>Atualização de software</b> (``Load firmware'')
were Second	Image: Construction of the set of t	<ul> <li>Atualização de software</li> <li>Inserir o cartão SmartMedia (Pg. 42)</li> <li>Abrir seleção de menu</li> <li>Configuração de parâmetros, nível Admin.</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Selecionar System control (Controle de sistema)</li> </ul>
	Image: Normalized in the second system         Image: Normalized in the second system         Image: Software update (Administrator)         Image: Updating will change the device characteristics. Perform verification as appropriate!         Image: Update firmware         Image: Solution of the device characteristics. Perform verification as appropriate!         Image: Update firmware         Image: Solution of the device characteristics. Perform verification as appropriate!         Image: Update firmware         Image: Im	<ul> <li>1: Selecionar "Release of options" (Liberação de opções) (Ativação do slot SW 700-101, atualização de software SW 700-106) Configurar a opção em "active". Inserir o TAN quando solicitado. A opção estará disponível após o TAN ter sido inserido.</li> <li>2: Selecionar "Software update" (Atualização de software) Verificar se sua unidade realmente requer uma atualização de software! Para exibir a versão atual de software, selecionar:</li> <li>Diagnostics (Diagnóstico)</li> <li>Device description (Descrição do dispositivo)</li> <li>M 700 FRONT</li> <li>Executar update:</li> <li>Parameter setting (Configuração de parâmetros)</li> <li>System control (Controle do sistema)</li> <li>Software update (Atualização de software)</li> <li>Select slot (Selecionar slot)</li> <li>Confirm slot with "OK". (Confirmar slot com "OK".)</li> </ul>
	( ► indicates the existing version) Slot • 1: SZ34Z40000/1-V4.1 Return Load firmware	<ul> <li>Pressionar a tecla programável "Load firmware" para iniciar a atualização de software.</li> </ul>

### Cartão SmartMedia: Salvar firmware

Parameter setting / System control/ Software update/Save firmware (configuração de parâmetros/controle do sistema/atualização de software/salvar firmware)

#### Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Salvar firmware na placa de atualização do software
ver Research Researc	O.003 mS/cm     O.004 °C     O.004 °C     O.004 °C     O.004 end     O.004	<ul> <li>Salvar firmware</li> <li>Inserir cartão SmartMedia (Pg. 42)</li> <li>Abrir seleção de menu</li> <li>Configuração de parâmetros, nível Admin.</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Controle do sistema: Atualização de software</li> </ul>
	Image: Solution of the system   Solution	<ul> <li>Selecionar um slot livre de memória no cartão</li> <li>Selecionar slot com a tecla ▶</li> <li>Selecionar slot livre com a tecla de setas.</li> <li>Confirmar slot com "OK".</li> </ul>
	Construction     C	<ul> <li>Iniciar com a tecla programável "Save".</li> <li>Confirmar mensagem de término (com "OK" ou <b>enter</b>).</li> <li>Retirar o cartão SmartMedia.</li> <li>Fechar a porta frontal</li> </ul>

## Cartão SmartMedia: Formatar cartão

Parameter setting / System control/ Format card (configuração de parâmetros/controle do sistema/formatar cartão)

Parameter setting/System control/Format card

Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Formatar cartão (Gerar cartão de memória)
ran an Parting ⊘arpar	Image: Constraint of the state of the s	<ul> <li>Para formatar um cartão</li> <li>Inserir cartão SmartMedia (Pg. 42)</li> <li>Abrir seleção de menu</li> <li>Configuração de parâmetros, nível Admin.</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Controle do sistema: Formatar cartão</li> </ul>
	Image: Constraint of the second system       Image: Constraint of the second system       Image: Constraint of the second system         Image: Constraint of the second system       Attention: All data on the memory card are deleted!	<b>Cuidado!</b> Ao formatar um cartão de atualização, será gerado um cartão de memória. Consulte "cartão SmartMedia", Pg. 43.
	Return       Format         Image: Constraint of the card (Administrator)       Image: Constraint of the card can now be removed.         Image: Formatting ended.       Image: Constraint of the card can now be removed.         Image: Constraint of the card can now be removed.       Close	Esse processo é irreversível! Duplas mensagens de alerta protegem contra incorreta. Mensagem de término. O cartão de memória está pronto para gravação.

Figura: L 021000.TXT Estrutura de arquivos de um cartão de memória ▼ 🗖 PARASET (exemplo) SET 1 SET 2 Nota: R 031211.TXT O cartão SmartMedia deverá ser sempre formatado no R 031212.TXT M 700. R 031213.TXT O funcionamento correto de um cartão SmartMedia R 031214.TXT R 031215.TXT com formatação diferente não é garantido. R 031216.TXT

### Cartão Smart-Media: Remoção do cartão

Maintenance/removing memory card (manutenção/remoção do cartão de memória)

Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Fechar cartão de memória
[ff]] maint	Maintenance (Administrator) □ 0.003 mS/cm □ 25.6 °C Maintenance (Administrator) □ Open/Close memory card	Cuidado! "Feche (Close)" o cartão de memória antes de retirá-lo (Menu de manutenção) Caso contrário, haverá risco de perda de dados. Remoção do cartão de memória e Insira o cartão SmartMedia (Pg. 42) Abra a seleção do menu Maintenance, Open/close memory card "Close" memory card
	Return	Close memory card (Fechar cartão de memória) Interromperá o acesso do software ao cartão SmartMedia. Deverá ser executado antes de retirar o cartão do slot, a fim de evitar perda de dados.

### Configuração de fábrica, logbook

Parameter setting / System control/Logbook (configuração de parâmetros/controle do sistema/logbook) Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Configuração de fábrica, logbook
par	Control Co	Factory setting (Configuração de fábrica) Quando esse menu for aberto, o display exibirá um alerta (Fig.). • Para configurações de fábrica, ver descrição do módulo (Download grátis disponível em: www.mtpro.com)
	Cog failure     Cog failure     Cog failure     Cog failure     Ves     No     Log warning     Ves     No     Cog tailure     Ves     No     Cog warning     Ves     No     Ves	Logbook Selecionar quais mensagens devem ser registradas no logbook. Os 50 últimos eventos são registrados com data e horário. Isso permitirá documentação para administração da qualidade segundo o ISO 9000.
	O.003 mS/cm     24.8 °C     Logbook     12/13/03 09:50 Measurement active     12/13/03 09:36 Parameter setting active     12/12/03 17:52 Measurement active     12/12/03 17:44 Parameter setting active     12/12/03 17:40 Wrong passcode     12/12/03 17:04 Measurement active     12/12/03 16:53 Diagnostics active     Return	O logbook poderá ser chamado a partir do menu <i>diagnostics</i> (Fig.). Função adicional SW 700-104: Logbook ampliado para a gravação de dados no cartão SmartMedia (TAN).

# Idioma, display de medição, ângulo de visualização

Selecionar menu: Parameter setting/M 700 FRONT **Nota:** Verificação de funções ativa

liçao,
ção do
ão de parâmetros play" e valores a
ualização)
parâmetros play" s locais de

### Saídas de correntes, contatos, entradas OK

Selecionar menu: Parameter setting/M 700 BASE Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Configuração de parâmetros M 700
Dar	<ul> <li>T.00 pH</li> <li>19.2°C</li> <li>M 700 BASE (Administrator)</li> <li>Output current I2</li> <li>Contact K4 (NAMUR Failure)</li> <li>Contact K3 (NAMUR Maintenance)</li> <li>Contact K2 (NAMUR Function check)</li> <li>Contact K1 (Limit)</li> <li>Inputs OK1, OK2</li> <li>Return</li> </ul>	<ul> <li>Configurar saída de corrente</li> <li>Chamar configuração de parâmetros</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Selecionar M 700 BASE</li> <li>Selecionar "Output current"</li> </ul>
	Image: Bar and the second s	<ul> <li>Selecionar measured variable (variável medida)</li> <li>Selecionar Curve, por exemplo,</li> </ul>
	Image: Non-SectionImage: Topological content is a section of the sectio	"Linear": A variável medida é representada por uma curva de corrente de saída linear. A faixa desejável da variável medida é especificada pelos valores para "Start" (Início) e "End" (Final).

#### Atribuição dos valores medidos: Início (4 mA) e final (20 mA)

Exemplo 1: Faixa de pH 0 14 Corrente de saída





Exemplo 2: Faixa de pH 5 7

5

51

# Saída de corrente: Curva de saída de corrente

Selecionar menu: Parameter setting/M 700 BASE

#### Característica Linear

A variável medida é representada por uma curva de corrente de saída



#### Característica Trilinear

Dois outros pontos de canto devem ser inseridos:



#### Nota: Característica Bilinear

Para uma característica bilinear, são inseridos parâmetros idênticos para os dois pontos de canto (1º canto, 2º canto).

#### Característica de função

Característica de corrente de saída não linear: permite medições ao longo de várias décadas, por exemplo, para a medição de valores muito baixos com alta resolução e valores altos com baixa resolução. É necessário: inserir um valor para corrente de saída de 50 %.



- X50%: 10% do valor máximo
- E: Valor máximo

### Filtro de Saída

#### Constante de tempo

#### Constante de tempo do filtro de saída

Para suavizar a saída de corrente, poderá ser ativado um filtro passa-baixo com constante de tempo ajustável. Quando houver um salto na entrada (100 %), o nível de saída estará a 63% após a constante de tempo ter sido alcançada. A constante de tempo poderá ser ajustada de 0 a 120 seg. Caso a constante de tempo seja configurada em 0 s, a saída de corrente seguirá a entrada.

#### Nota:

O filtro somente atuará na saída da corrente e no valor da corrente do display secundário, e não no display de medição, valores limite ou controlador.



### Sinais NAMUR: Saídas de corrente

Comportamento durante mensagem: Verificação de função, sinal 22 mA

Behavior during messages (Comportamento durante mensagens)



Dependendo da configuração do parâmetro ("Messages"), as saídas de corrente comutam para:

- Valor atualmente medido
- Último valor medido (função HOLD)
- Valor fixo (22 mA)

No caso de um padrão, poderá ser gerado um sinal de 22 mA para a variável do processo selecionada (primeiro valor primário).



## Sinais NAMUR: Contato de comutação

Failure, maintenance request, function check (falha, solicitação de manutenção, verificação de função)

Conforme apresentado, as saídas do relé flutuante do M 700 BASE são atribuídas aos sinais NAMUR:

- Failure: Contato K4, contato normalmente fechado (falha de corrente de sinal)
- Maintenance request: Contato K3, contato normalmente aberto
- Function check: Contato K2, contato normalmente aberto

HOLD	9000 9000		[ [		19.0 °C
M 7	00 BAS	SE (Admir	nistrat	or)	
	itput ci	urrent I1			
	itput c	urrent 12			0.003 mS/cr
	ortact k	(1 (NAN	/IUR F	ailu	re)
🖬 Co	ortact k	(NAN	/UR r	nair	ntenance)
🖬 Co	ortact k	(2 (NAN	/UR f	unc	tion check)
CC 🖬	prtact k	(1 (Limi	†)		
	Retur	'n		â	Block

Sinais NAMUR: Configuração de fábrica dos contatos

- Selecionar configuração de parâmetros
- Selecionar nível Administrador
- Selecionar M 700 BASE (Fig.) Você poderá definir um tempo de retardo para a "Maintenance request" e "Failure", respectivamente. Caso seja liberada uma mensagem de alarme, o contato somente será ativado após o vencimento deste tempo de retardo.

#### Failure está ativo

Quando um valor exceder (ou ficar abaixo, respectivamente) de um "Failure Limit Hi" ou "Failure Limit Lo" pré-configurado, quando o valor limite estiver fora da faixa, ou na eventualidade de outras mensagens de falha. Isso significa que o equipamento não opera mais adequadamente ou que os parâmetros do processo alcançaram um valor crítico.

A falha é desativada durante a verificação de funções.

#### Maintenance request está ativa

Quando um valor tiver excedido (ou estiver abaixo, respectivamente), de um "Warning Limit Hi" ou "Warning Limit Lo" pré-configurado, ou quando outras mensagens de alerta tiverem sido ativadas. Isso significa que o equipamento ainda está operando adequadamente, porém deve ser reparado ou que os parâmetros do processo alcançaram um valor que requer intervenção.

O aviso é desabilitado durante a "Function check".

#### Function check está ativa:

- Durante calibração
- Durante manutenção (fonte atual, medição do ponto de manutenção)
- Durante a configuração do parâmetro no nível do operador
- Durante um ciclo automático de lavagem

## Relés de contato: Fiação de proteção

#### Fiação de proteção dos contatos de comutação

Os relés de contato são sujeitos à corrosão elétrica. Especialmente com cargas indutivas e capacitivas, a vida útil dos contatos será reduzida. Para a supressão de faíscas e centelhas, deve-se utilizar componentes como combinações RC, resistores não lineares, resistores em série e diodos.





#### Típicas aplicações AC com carga indutiva

- 1. Carga
- Combinação RC, por exemplo, RIFA PMR 209 Combinações típicas RC Por exemplo: Capacitor 0.1 μF, Resistor 100 Ohms / 1 W
- 3. Contato

#### Aviso!

Certifique-se de que as tensões máximas dos relés de contato não sejam excedidas durante a comutação!

#### Informações referentes aos relés de contato

Conforme apresentado, os relés de contato são adequados a correntes de sinal baixo (abaixo de aproximadamente 1 mA). Caso as correntes acima de aproximadamente 100 mA sejam comutadas, o chapeamento de ouro será destruído durante o processo de comutação. Posteriormente, os contatos não irão comutar correntes baixas de forma confiável.

## Relés de Contato

Parameter setting/M 700 BASE/Relay contacts.

Menu	Display	Configuração dos relés de contato
en an National Natio	Image       Image       NAMUR maintenance         Measured variab       NAMUR function check         Limit value       Rinse contact         Hysteresis       Rinse contact         Effective directio       Parameter set 2 active         Cortact type       USP output	<ul> <li>Relés de contato, utilização</li> <li>Chamar configuração de parâmetros</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Selecionar M 700 BASE</li> <li>Selecionar "Contact"</li> <li>"Usage" (Fig.)</li> </ul>
M 700 Alarme	O M 700 BAS máxima AC/I O contato K4 Poderão ser o comutação fechado), as ativação ou	E possui 4 relés de contato (tensão DC 30 V / 3 A cada). 1 é fornecido para mensagem de falha definidos o comportamento de (normalmente aberto ou normalmente sim como também um retardo de de desativação,.
K K	As configurations pelo definíveis pelo K3: solicitação K2: verificação K1: Valor limito A atribuição o usuário. ("Usage"): • Solicitação • Verificação • Valor limito • Contato de • Saída USP (s	ções padrão dos relés de contato o usuário do M 700 BASE: to de manutenção NAMUR to de funções NAMUR te de contato K1 K3 é definida pelo de manutenção NAMUR de funções NAMUR e enxágüe e parâmetros 2 ativo somente módulo COND 7700)

Atribuição de contatos: Ver placa de terminais M 700 BASE

## Valor limite, histerese, tipo de contato

Parameter setting/M 700 BASE/Relay contacts/Usage (configuração de parâmetros/M 700 BASE/relés de contato/utilização)

Menu	Display	Utilização como valor limite
ant à Cartan Reference Particular L = L ⊘ en par	Image       Image       Image       Image         Image       Image       Image	<ul> <li>Saída de relé: Valor limite</li> <li>Chamar configuração de parâmetros</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Selecionar M 700 BASE</li> <li>Selecionar *Contact"</li> <li>*Usage: Limit value" (Fig.)</li> </ul>

#### Valor limite

Direção efetiva min.

#### Valor limite

Direção efetiva máx.



#### Histerese

Faixa de tolerância por volta do valor limite, dentro do qual o contato não é ativado. Serve para obter o comportamento apropriado de comutação na saída e suprimir leves flutuações da variável medida (Fig.).

#### Tipo de contato

Especifica se o contato ativo está fechado (N/O) ou aberto (N/C).

### Entradas OK1, OK2: Especificar nível

Parameter setting/M 700 BASE/Inputs OK1, OK2 (configuração de parâmetros/ M 700 BASE/entradas OK1, OK2)

Nota: Verificação de funções ativa

Menu	Display	Configuração das entradas OK		
Barran Barran Barran Barran Barran Barran Barran Barran	Image: Arrow of the second	<ul> <li>Utilização OK1</li> <li>Chamar configuração de parâmetros</li> <li>Inserir passcode</li> <li>Selecionar M 700 BASE</li> <li>Selecionar "Inputs OK1/OK2"</li> <li>Selecionar "OK1 usage"</li> </ul>		
	Image: Particular system       Image: Particular system         Image: Particular system       For OK2 usage see         "Function control matrix"         OK1 usage       Function check         Input OK1       Ctive 10 30 V         Input OK2       OK         Return       OK	Nível de comutação OK1/OK2 Utilização OK1 • Chamar configuração de parâmetros • Inserir passcode • Selecionar M 700 BASE • Selecionar "Inputs OK1/OK2" • Especificar nível de comutação ativo		

O M 700 BASE possui 2 saídas digitais (OK1, OK2). As seguintes funções (dependendo da configuração dos parâmetros) poderão ser iniciadas via um sinal de controle:

- OK1: "Off" ou "Function check"
- OK2: Para seleção, ver Pg. 32, menu do controle de Sistema/matriz do controle de Funções. ("Off", "Parameter set A/B", "Start Kl recorder")

O nível de comutação para o sinal de controle deverá ser especificado: (ativo 10...30 V ou ativo > 2V).



**Atribuição de contato:** Ver placa de terminais M 700 BASE

# Comutação dos conjuntos de parâmetros via OK2

Parameter setting / System control / Function control matrix **Nota:** Verificação de funções ativa

#### Conjuntos de parâmetros

2 conjuntos completos de parâmetros (A, B), poderão ser armazenados no M 700.

Pode-se comutar entre os conjuntos de parâmetros utilizando a entrada OK2. O conjunto atualmente ativado poderá ser sinalizado por um relé de contato. Um ícone no relé de medição mostrará qual conjunto de parâmetros está ativo: Pode medição mostrará qual conjunto de parâmetros está

Menu	Display	Conjunto de parâmetros
par	Image: Second system      Image: Second system      Image: Second system      Parset      KI rec.      Parset      KI rec.      Parset      KI rec.      Parset      Imput OK2      Imput O	<ul> <li>Selecionar conjunto de parâmetros (A, B) via entrada OK2</li> <li>Chamar configuração de parâmetros</li> <li>Controle do sistema</li> <li>Matriz de controle de funções</li> <li>Selecionar "Ok2"</li> <li>Conectar "Parameter set A/B"</li> </ul>
	Contact K3 (Administrator)      Contact K3 (Administrator)      Sage     NAMUR maintenance     NAMUR function check     Limit value     Rinse contact     Parameter set B active     USP output     Abort     OK	Sinalizar conjunto de parâmetros ativos via relés de contato • Chamar configuração de parâmetros • M 700 BASE • Selecionar "contact" • Usage: "Parameter set".

#### Nota

A seleção não produzirá nenhum efeito quando trabalhar no cartão SmartMedia com SW 700-102.

### Blocos de Cálculo

Selecionar menu: Parameter setting/System control/Calculation Blocks Cálculo de novas variáveis a partir das variáveis medidas

#### Blocos de Cálculo

Dois módulos de medição com todos seus valores medidos atuam como entrada para o bloco de cálculo. Além disso, considera-se o status geral do dispositivo (sinais NAMUR). As seguintes variáveis serão calculadas a partir dos valores existentes:

- Taxa
- Aprovar (aprovação)
- Rejeitar (rejeição)
- Diferenças dos valores medidos
- Desvio
- Cálculo do valor de pH por meio de dupla medição de condutividade Essas variáveis de saída são então disponibilizadas no sistema, podendo ser atribuídas às saídas (corrente, valores limite, display ...)

#### Funcionalidade do módulo de medição



Funcionalidade do Bloco de Cálculo



### Ativação dos Blocos de Cálculo

Selecionar menu: Parameter setting/System control/Calculation Blocks Combinar módulos de medição para Blocos de Cálculo

#### Combinação de módulos de medição

Com três módulos d	le medição, :	são possíveis	as seguintes	combinações de
Blocos de Cálculo:	+ $  $	, ] + ]]]	,    +	

Poderão ser ativados dois blocos de cálculo.

Menu	Display	Ativação dos Blocos de Cálculo
par	<ul> <li>T.20 pH</li> <li>25.6 °C</li> <li>System control (Administrator)</li> <li>Calculation Blocks</li> <li>Point of measurement</li> <li>Release of options</li> <li>Logbook</li> <li>Buffer table</li> <li>Concentration table</li> <li>Return</li> </ul>	<ul> <li>Calculation Blocks (Blocos de Cálculo)</li> <li>Chamar configuração de parâmetros</li> <li>Controle de sistema</li> <li>Selecionar "Calculation Blocks"</li> </ul>
	Image: Sector of the sector of	<ul> <li>Dependendo dos módulos instalados, são disponibilizadas as combinações possíveis para os Blocos de Cálculo.</li> </ul>
	A minimize a control     A minimize a control     A minimize a control     A minimize a control     A module FRONT 700-011     Module BASE 700-021     Module PH 2700     Module PH 2700     Module PH 2700     A mod	Durante a configuração dos parâmetros, os Blocos de Cálculo são exibidos como módulos.

### Blocos de Cálculo: Visão Geral

Module combinations, Calculation Block, process variables

Combinação de Módulos	Bloco de Cálculo	Variáveis calculadas pelo Bloco de Cálculo		
рН + рН	Calc pH/pH	Diferença Diferença Diferença	pH ORP °C	
Cond + Cond Cond Ind + Cond Ind Cond + Cond Ind	Calc Cond/Cond	Diferença Diferença Diferença Taxa Aprovar (Aprovação) Rejeitar (Rejeição) Devio (Devio) c(NaOH)	S/cm Ω*cm °C S/cm [] S/cm [%] S/cm [%] S/cm[%] pH	
0 <sub>2+</sub> 0 <sub>2</sub>	Calc O <sub>2</sub> /O <sub>2</sub>	Diferença Diferença Diferença Diferença Diferença	%Ar % O2 g/l ppm °C	

#### Novas variáveis do processo e processamento de sinais

#### Saídas de corrente

Todas as saídas de corrente poderão ser configuradas para produzir as novas variáveis do processo formadas pelos Blocos de Cálculo.

#### Display de medição

Todas as novas variáveis do processo poderão ser exibidas como valor primário ou secundário.

#### Controlador

As funções do controlador não são suportadas

# Fórmulas de cálculo

Module combinations, Calculation Block, process variables

Variável Medida	Fórmula do	cálculo	Faixa	Extensão
Diferença (selecionável no menu))	DIFF = A - B ou DIFF = B - A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Variável med.	Variável med.
Taxa (selecionável no menu))	TAXA =	A B	0.00 19.99	0.10
Aprovação	APROVAR=	<u>B</u> • 100	0.00 199.9	10 %
Rejeição	REJEITAR=	$\left(1-\frac{B}{A}\right)100^{\circ}$	% -199.9 199.9	9 10 %
Desvio	DEVIO=	$\left(\frac{B}{A}-1\right)$ 100 %	, -199.9 199.9	0 10 %

#### Cálculo do valor de pH por meio de dupla medição de condutividade

Ver manual de instruções para o módulo Cond 7700. Princípio:



## Configuração de um Bloco de Cálculo

Selecionar menu: Parameter setting/System control/Select Calculation Block Configuração da variável do processo a ser calculada

Menu	Display	Configuração de Bloco de Cálculo
empar	Image: Total of the second	<ul> <li>Selecione Calculation Block</li> <li>Chame a configuração de parâmetros</li> <li>Controle de sistema</li> <li>Selecione o módulo</li> </ul>
	Image: 7.20 pH         Image: 25.6 °C         Image: 4.10 minimized by the two second s	<ul> <li>Dependendo dos módulos instalados, são apresentadas as possíveis combinações para os Blocos de Cálculo</li> </ul>
	A Provide the second sec	Mensagens Pode-se ativar mensagens para as variáveis selecionadas. As variáveis que foram configuradas em "Off" não poderão ser mais processadas. Os valores medidos que liberarão uma mensagem são configurados utilizando-se as teclas com setas (left/right: selecionar posição, up/down: editar número) Confirme com <b>enter.</b>

# Função USP

Monitoramento de água ultrapura na indústria farmacêutica (Para configurar: Selecione configuração de Parâmetros módulo COND 7700)

HOLD					0.003	3 mS/cm .8 °C
Con	tact K	1 (Admir	istrat	or)		
Usc Me	Usage NAMUR maintenance Measured valited AMUR function check					
Lin Hy:	Limit value Limit value Hysteresis Rinse contact					
Effective direcParameter set 2 active Cortact type USP output						
Abort					OK	

#### Função USP, definir saída de comutação

Quando um módulo COND 7700 for instalado, uma das saídas de relé flutuante do módulo BASE (K1, K2 ou K3) poderá ser atribuída à função USP.

- Selecionar configuração de parâmetros:
- Nível do administrador (verificação de funções ativas!)
- M 700 BASE
- Definir contato "Usage" (Fig.)

De acordo com a diretiva "USP" (Farmacopéia Norte-Americana), Apêndice 5, Seção 645 "Condutividade da Água", a condutividade da água farmacêutica poderá ser monitorada online.

Para assim proceder, a condutividade será medida sem a compensação de temperatura e comparada com os valores limite. A água é utilizável sem outras fases de testes quando a condutividade estiver abaixo do limite USP.

#### Limite reduzido:

O limite USP poderá ser reduzido até 10 % (configuração de Parâmetros).



	🗉 0.055 μS/cm
dlag	<u> </u>
USP function	
USP limit value	25.0 °C
	1.300 µS/cm
Reduced limit value	,
	1.040 µS/cm
Conductivity	, · ·
■0.055 µS/cm	
Return	

#### Selecionar função USP

- Selecionar configuração de parâmetros:
- Nível do administrador (verificação de funções ativas!)
- Selecionar "Module COND"
- Selecionar função USP (Fig.)

#### Função USP. Diagnóstico

- Selecionar "diagnostics"
- Selecionar "Module COND"
- Selecionar função USP: Exibição do limite USP, limite reduzido, condutividade

### Manutenção

#### M 700 BASE

Nota: Verificação de funções ativas

Menu	Display	Manutenção
(M) maint	Image: Select:       ●       0.020 µS/cm         Menu selection       Imaint       Imaint       Imaint         Select:       ●       [enter]         Return to meas       Imaint       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       Imaint       Imaint         Select:       ●       [enter]         Return to meas       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       0.020 µS/cm         Imaint       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       Imaint         Return to meas       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       0.020 µS/cm         Imaint       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint	Chamar Manutenção A partir do modo de medição: Pressione a tecla <b>menu</b> para selecionar o menu. Selecione manutenção utilizando as teclas com setas, confirmando com <b>enter.</b> A seguir, selecione M 700 BASE Fonte de corrente Para fins de teste, a corrente de saída poderá ser especificada manualmente (faixa 0 22 mA).
		Close memory card Interrompe o acesso do software ao cartão SmartMedia. Deve ser executado antes de retirar a placa do slot a fim de evitar perda de dados.

### Manutenção

#### M 700 BASE

Nota: Verificação de funções ativas

Menu	Display	Manutenção
(M) maint	Image: Select:       ●       0.020 µS/cm         Menu selection       Imaint       Imaint       Imaint         Select:       ●       [enter]         Return to meas       Imaint       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       Imaint       Imaint         Select:       ●       [enter]         Return to meas       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       0.020 µS/cm         Imaint       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       Imaint         Return to meas       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint       0.020 µS/cm         Imaint       Imaint       Imaint         Imaint       Imaint	Chamar Manutenção A partir do modo de medição: Pressione a tecla <b>menu</b> para selecionar o menu. Selecione manutenção utilizando as teclas com setas, confirmando com <b>enter.</b> A seguir, selecione M 700 BASE Fonte de corrente Para fins de teste, a corrente de saída poderá ser especificada manualmente (faixa 0 22 mA).
		Close memory card Interrompe o acesso do software ao cartão SmartMedia. Deve ser executado antes de retirar a placa do slot a fim de evitar perda de dados.

### Especificações

#### Especificações

Display* Resolução Idiomas	Display gráfico LC, iluminação branca 240 x 160 pixels Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Sueco
Teclado	 Teclado NAMUR, teclas individuais, sem atribuições duplas [meas] [menu] [→] [↑] [↓] [←] [enter] [tecla programável 1] [tecla programável 2], LEDs NAMUR vermelho e verde
Logbook	Registro das ativações de funções, surgimento e desaparecimento de mensagens de advertência e falha com data e horário
Capacidade de armazenamento Logbook Ampliado	Aproximadamente 50 entradas, sem leitura do Cartão SmartMedia no display, registro no cartão SmartMedia > 50.000 entradas, dependendo da memória livre do cartão SmartMedia
Registrador de medições	Registrador de valores medidos de 2 canais com identificação dos eventos (falha, solicitação de manutenção, verificação de funções, valores limite)
Meio de gravação Capacidade de gravação	Cartão SmartMedia > 50.000 entradas, dependendo da memória livre do cartão SmartMedia
Gravação Método de gravação	Variáveis do processo e extensão selecionáveis - Snapshot - Valor min/max - Médio
Base de tempo Função zoom	10 s até 10 h / pixel Zoom de 10 vezes no evento de alto índice de mudanças
Registrador Kl	Representação adaptativa do fluxo do processo com monitoramento e sinalização de parâmetros de processos críticos
* <b>Cuidado!</b> Jamais exp Somente op D °C: a 50 °C	onha o display à incidência direta de luz solar forte! pere o display dentro da faixa de temperatura de C max

# Especificações

Autoteste do dispositivo	Teste de RAM, FLASH, EEPROM, display e teclado, Gravação para documentação de administração de qualidade conforme ISO 9000
Relógio Reserva de energia	Relógio em tempo real com data Aproximadamente 1 ano (bateria de lítio)
Retenção de dados no caso de falha de alimentação	Parâmetros e configurações de fábrica > 10 anos (EEPROM) Logbook, estatísticas, registros > 1 ano (bateria de lítio) Registrador de medições: Cartão SmartMedia
slots do módulo	3
Alimentação (M 700 C/S) Categoria de sobretensão Classe de proteção Grau de poluição Seção cruzada de fiação	24 (15 %) até 230 (+15 %) V AC/DC aprox. 10 VA/10 W II 2 (EN 61010-1) 2.5 mm²
Alimentação (m 700 (C/S)/VPW) EEx em IIC Ou	100 (15 %) 230 (+10 %) V AC < 15 VA, 48 62 Hz
Alimentação (M 700 (C/S)/24v) EEx em IIC	24 V AC/DC AC 24 V (- 15 %, + 10 %) < 15 VA, 48 62 Hz DC 24 V (- 15 %, + 20 %) < 8 VA
Categoria de sobretensão Classe de proteção	
Grau de poluição Seção cruzada de fiação Conexão do fio terra	2 (EN 61010-1) 2.5 mm <sup>2</sup> 2.5 mm <sup>2</sup> , parafuso M4 (EN 61010-1, 65.1.2.)
Monitor do sensor	Exibição direta dos valores medidos a partir do sensor para validação
Proteção contra choque elétrico	Conexão protetora de acordo com EN 61010-1, 6.5.1

### Especificações

Entrada OK1	Galvanicamente separada (acoplador OPTO)
EEx ib IIC	Vi $\leq$ 30 V, flutuante, isolamento galvânico até 60 V
Função	Comuta dispositivo para modo HOLD
<b>-</b> ~ ~	(verificação de função)
lensao de comutaçao	0 2 V AC/DC inativa 10 30 V AC/DC ativa
Saída OK2	Galvanicamente separada (acoplador OPTO)
EEx ib IIC	Vi = 30 V, flutuante, isolamento galvânico até 60 V
Função	Registrador KI START/STOP
-	Comutação para segundo conjunto de parâmetros
Tensão de comutação	0 2 V AC/DC inativa 10 30 V AC/DC ativa
	(Invertível)
	U/4 20 MA (22 MA), MOX. TU V,
	Isolamento galvanico die 60 V
Manitarana anta da agrag	(gaivanicamenie coneciada a salad 12) Menagamende erre egre glegrag seig eveledida
Noniioidinenio de caiga	Mensagem de eno caso a carga seja excedida
SUDIEIUIXU"	22 MA NO COSO de Mensogens
Eno de medição	$< 0.25 \%$ value ad contentie $\pm 0.05$ mA
Tonie de conerne	0,00 22.00 MA
I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Corrente de saída 12	0/4 20 mA (22 mA), max. 10 V,
EEx ib IIC	isolamento galvánico até 60 V
	(galvanicamente conectada a saida II)
Moniforamento de carga	Mensagem de erro caso a carga seja excedida
Sobretaixa*	22 mA no caso de mensagens
Erro de medição**	< 0.25 % valor da corrente + 0.05 mA
	U,UU 22.UU MA
Contatos de comutação *)	4 relés de contato K1 a K4, flutuantes
EEx ib IIC	isolamento galvânico até 60 V
	K1, K2, K3 conectados em um lado
Capacidade de carga	DC: < 30 V / < 500 mA, < 10 W
Utilização*	<li>K1 - K3, definível pelo usuário para solicitação de</li>
3	manutenção/ verificação de funções NAMUR, valore
	limite, conjunto 2 de parâmetros ativos, contato de

enxágüe, contato USP, K4 permanentemente

configurado como contato de alarme (falha NAMUR)
Dados gerais	
Proteção contra explosão	' II 2 G D EEx em ib IIC T4
EMC	NAMUR NE 21 e EN 61326 VDE 0843 Parte 20 /01.98 EN 61326/A1 VDE 0843 Parte 20/A1 /05 99
Interferência emitida Imunidade à interferência	Classe B Indústria
Proteção contra relâmpagos	EN 61000-4-5, Classe 2de Instalação
Condições operacionais nominais	Temperatura ambiente -20 +55 °C (IS: max. +50 °C) Umidade relativa 10 até 95 %, sem condensação Alimentação 24 (15 %) até 230 (+15%) V AC/DC Freqüência AC 45 65 Hz
Temperatura para transporte/ Armazenamento	-20 + 70 °C
Caixa	M 700 C: Aço, revestida M 700 S: Aco inoxidável, polida, 1.4305
Montagem	Montagem em parede Montagem em tubulação/poste Montagem em painel Vedada contra painel
Dimensões Proteção de Entrada Prensa-cabos Terminais Peso	Ver desenho de dimensões IP 65 / NEMA 4 X 5 vezes M20 x 1.5 Fios simples e flexíveis até 2.5 mm2 (AWG 14) Aprox. 3.2 kg mais aprox. 150 g por módulo

\* Definido pelo usuário \*\* Conforme IEC 746 Parte 1, sob condições operacionais nominais

Glossário

#### Alarme de tempo de alimentação

Monitora o tempo durante o qual a saída do controlador está em 100%.

#### Codificação do sensor

Aqui, as configurações internas para os sensores sem eletrodo são codificadas (Módulo Cond Ind).

#### **Contatos limite**

São controlados pela variável do processo definível pelo usuário. O contato de limite será ativado caso o valor medido exceda ou caia abaixo de um limite de alarme, dependendo da direção efetiva definida pelo usuário.

#### **Contatos NAMUR**

"Function check" (verificação de funções), "maintenance request" (solicitação de manutenção) e "failure" (falha). Indicam o estado da variável medida e do sistema de medição.

#### **Display principal**

Visualização maior do valor medido no modo de medição. Pode-se selecionar qual variável do processo será exibida.

#### Displays secundários

Dois pequenos displays localizados abaixo do display principal no modo de medição. As variáveis do processo a serem exibidas poderão ser selecionadas utilizando-se as teclas programáveis abaixo.

#### Estrutura do menu

O analisador possui uma estrutura de menu bastante clara. A seleção do menu é chamada pressionando-se a tecla menu. Pode-se acessar quatro funções básicas: Calibração (cal), Manutenção (maint), Configuração de parâmetros (par) e Diagnóstico (diag). A partir de cada uma dessas funções, pode-se acessar os blocos individuais de módulos (controle de sistema, M 700 FRONT (funções de display), M 700 BASE (saídas de sinais)), assim como também todos os módulos adicionados de medição e comunicação. Ver Pg. 21.

# METTLER TOLEDO

# <u>Glossário</u>

Glossário

# Falha

Mensagem de alarme do contato NAMUR. A falha significa que o equipamento não opera mais adequadamente, ou que um parâmetro do processo alcançou um valor crítico. A falha é desativada durante a "function check" (verificação de funções).

# Fator de célula

Característica mecânica dos sensores de condutividade indutiva (toroidal).

# GLP/GMP

Good Laboratory Practice / Good Manufacturing Practice (Boas Práticas Laboratoriais / Boas Práticas de Manufatura): Normas para performance e documentação de medições.

## Intervalo

O intervalo estende-se desde o início de um ciclo de enxágüe até o início do próximo ciclo de enxágüe, definido pelo usuário.

## Limite de alarme

Para cada variável do processo, pode-se definir os limites alto e baixo para falha e alerta (estados NAMUR: solicitação de manutenção, falha). O alarme poderá ser ativado individualmente para cada variável. Quando o limite de alarme for excedido, aparecerá uma mensagem de erro e o contato NAMUR correspondente será ativado.

### Limpeza

Tempo definido pelo usuário durante o qual o contato de limpeza é fechado durante um ciclo de enxágüe.

### Lista de mensagens

A lista de mensagens apresenta o número de mensagens atualmente ativadas e as mensagens individuais de advertência ou falha ou as mensagens individuais em texto de advertência ou falha.

Glossário

#### Logbook

O logbook apresenta os últimos 50 eventos com data e horário, por exemplo, calibrações, mensagens de advertência e falha, falha na alimentação, etc. Isso permite documentação de administração de qualidade conforme ISO 9000. São possíveis registros mais longos com a função adicional "Extended logbook" (Logbook ampliado).

#### Menu de Configuração de Parâmetros

O menu de Configuração de Parâmetros (Parameter Setting) propicia 3 níveis de acesso: Nível Viewing (Visualização), Operator (Operador) e Administrator (Administrador).

#### Menu de Diagnóstico

Exibição de todas as informações relevantes sobre o estado do dispositivo.

#### Menu de Manutenção

O menu de Manutenção fornece todas as funções para a manutenção do sensor e saídas de sinais.

#### Modo de Medição

Quando nenhuma função do menu estiver ativada, a unidade estará no modo de medição. O valor medido selecionado será exibido. Pressionando-se a tecla meas, sempre retorna-se ao modo de medição.

#### NAMUR

Comitê alemão para padrões de controle e medição na indústria química.

#### Nível do Operador

Nível de menu do menu de Configuração de Parâmetros. Pode-se editar as configurações do dispositivo que foram habilitadas no nível do Administrador.

# **METTLER TOLEDO**

Glossário

#### Nível Viewing (Visualização)

Nível de menu do menu de Configuração de Parâmetros. Exibição de todas as configurações do dispositivo, porém sem possibilidade de edição.

#### Passcode de ajuste/calibração

Protege o acesso à calibração. Pode ser configurado ou desabilitado no nível do Administrador.

#### Passcode de manutenção

Protege o acesso à manutenção. Pode ser configurado ou desabilitado no nível do administrador.

#### Passcode de proteção

O acesso aos níveis de Calibração, Manutenção, Operador e Administrador é protegido por passcode. Os passcodes podem ser definidos ou desativados no nível do Administrador.

#### Passcode do Operador

Protege o acesso ao nível do Operador. Pode ser configurado ou desabilitado no nível do Administrador.

#### Ponto de medição (Número Tag)

Pode ser definido para identificar a unidade, podendo ser exibido no menu de diagnóstico.

#### Ponto zero

O ponto zero é o valor da tensão produzido por um eletrodo a 25° C e pH = 7.00. Para um eletrodo ideal de pH, está em 0 mV. Na prática, o ponto zero real é levemente diferente.

#### Potencial Isotérmico

O ponto de interseção isotérmico é o ponto de interseção entre duas linhas de calibração em duas diferentes temperaturas. A diferença potencial entre o ponto zero do eletrodo e esse ponto de interseção é o potencial isotérmico "V<sub>iso</sub>".

#### Variável controlada

Variável definida pelo usuário, a qual atua sobre o controlador.

#### Verificação de funções

Contato NAMUR. Sempre ativa quando a unidade não produz o valor medido configurado.

#### Segundo enxágüe

Tempo definido pelo usuário durante o qual o contato "Rinsing" (Enxágüe) é fechado no final do ciclo de enxágüe.

#### Slope

O slope de um eletrodo é a variação de tensão por unidade de pH. Para um eletrodo ideal de pH, está em -59.2 mV/pH (25 °C).

#### Temperatura de referência

Com a compensação de temperatura ativada, o valor medido é calculado segundo o valor sob a temperatura de referência (geralmente 20 ou 25 °C), utilizando-se o coeficiente de temperatura.

Registrador de medição de 2 canais 34

## A

Administração de qualidade, ISO 9000et seq. 34 Alimentação 20 Ângulo de visualização 50 Aplicação em áreas classificadas 11 Assinatura eletrônica 13 Atribuição de valores medidos: Início (4 mA) e final (20 mA) 51

## B

BASE M 700 C / M 700 S (não-IS) 21 BASE M 700X C/ VPW / M 700X S/VPW (Unidade versão IS com alimentação Vario Power) 22 BASE M 700X C/24V / M 700X S/24V (Unidade versão IS com alimentação 24V) 23 Blocos de Cálculo 62 Blocos de Cálculo: Ativação 63 Blocos de Cálculo: Configuração de parâmetros 66 Blocos de Cálculo: Visão Geral 64 Breve descrição 16

### С

Cálculo do valor de pH por meio de dupla medição de condutividade 65 Cartão SmartMedia: Atualização de software 44 Cartão SmartMedia: Formatação 43 Cartão SmartMedia: Formatação 47 Cartão SmartMedia: Entrada 42 Cartão SmartMedia: Remoção 48 Cartão SmartMedia: Salvar firmware 46 Cartão SmartMedia: Utilização 43 Conceito modular 7 Configuração de idiomas 50

Configuração de parâmetros: Bloqueando uma função 39 Configuração de parâmetros: Níveis operacionais 38 Configurações de fábrica 49 Configurações do display de medição 30 Conformidade com FDA 21 CFR Parte 11 13 Conjuntos de parâmetros: Comutação via OK2 61 Conteúdo do pacote 10

# D

0

Descarte 2 Descrição do dispositivo 37 Desenhos dimensionais 24 Devolução de produtos 2 Diagnóstico: Função USP 67 Diagrama de rede do sensor 34 Direção efetiva de valores limite 59 Display de medição 50 Displays secundários 30

# E

Entrada de números e texto 29 Entradas OK1, OK2: Configurações de níveis 60 Equipamentos módulo 19 Especificações 69 Estrutura do menu 17

### F

Filtro de saída: Constante de tempo 54 Função USP 67 Funções adicionais 8

Funções das teclas programáveis 32 Funções de diagnóstico: Visão Geral 34

# G

Garantia 2 Glossário 73

# Η

Histerese 59 HOLD 28

# ļ

Ícones 28 Identificação do módulo 28 Indicadores de modo no display 28 Informações sobre segurança 11 Inicialização/Startup 12

### L

Linha de produtos 14 Lista de mensagens 36 Logbook 36, 49

#### Μ

M 700X 11 Manutenção 68 Marcas registradas 2 Matriz de controle de funções 32 Matriz de controle de funções, horário/data 40 Menu "favorites" 33 Montagem em painel 24 Montagem em parede 25 Montagem em tubulação 25

# Í<u>ndice</u>

# Ν

Número da série M 700 FRONT 9

## Ρ

Placas de terminais dos módulos "ocultos" 18 Ponto de medição, passcodes, liberação de opções 41

#### R

Relés de contato 58 Relés de contato: Fiação de proteção 57 Registro de trilha de auditoria 13

#### S

Saída de correntes: Características 52 Saída de correntes: Ajustes 51 Segurança de operação 28 Seleção de menus 27 Sensochek 35 Sensoface 35 ServiceScope 34 Sinais NAMUR: Relés de contato 56 Sinais NAMUR: Saídas de corrente 55 Slot para cartão SmartMedia 18 Start up 12 Substituição do módulo frontal 18

#### T

TAN (número de transação) 9 Teclas programáveis 30 Tipo de contato 59

#### U

Uso pretendido 10

# V

Valores limite 59 Verificação de funções 55 Versão de software 6 Versão IS com unidade de alimentação 24 V 23 Versão IS com unidade de alimentação VarioPower 22

# Estrutura do menu da unidade básica

M 700(X): M 700 FRONT, M 700 BASE

լՈԴ	Manutenção68
maint	Abrir/fechar cartão de memória68
	Fonte de Corrente M 700 BASE 68



Configuração de parâmetros M 700 FRONT	50
Idiomas	
Display de medição	50

Configuração de parâmetros M 700 BASE	51
Corrente de saída I1, corrente de saída I2	51
Relés de contato (NAMUR)	56
Contato limite K1	58
Entradas OK1, OK2	60
Comutar conjuntos de parâmetros via OK2	61



Diagnóstico	
Lista de mensagens	36
Logbook	36
Descrição do dispositivo	37
• M 700 FRONT	37
• M 700 BASE	37

# Configuração do controle do sistema

Passcode	Nível do Administrador	1989 (novo:)
	Nível do Operador	1246 (novo:)



Entrada do passcode	41
Configuração de fábrica	49
Matriz de controle de funções (Utilização das Teclas Programáveis)	40
Horário/data	40
Ponto de medição	41
Liberação de opções (funções adicionais)	41
Atualização de software (com placa de atualização inserida)	45
Logbook	49
Blocos de Cálculo	62
Função USP	67

# Recursos do cartão SmartMedia

Passco	de Nível do Administrador	1989 (novo:)	
	Nível do Operador	1246 (novo:)	
initi	Entrada do cartão SmartMedi	a	42
<u>ا</u>	Utilização		43
ſ	Remoção do cartão SmartMe	dia	42
/	Atualização de software		45
	Salvar firmware		46
I	Formatação (também em ca	rtões comerciais)	47