Kommunikationsmodul M 700° PID 700(X)

PID-Reglermodul mit 2 Stromausgängen und 4 Schaltausgängen



52121217





Garantie

Innerhalb von 1 Jahr ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben. Sensoren, Armaturen und Zubehör: 1 Jahr. ©2007 Änderungen vorbehalten

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team. Senden Sie das Gerät <u>gereinigt</u> an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozeßmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/ desinfizieren. Legen Sie der Sendung eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.

Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Warenzeichen

In dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgend aufgeführte eingetragene Warenzeichen ohne nochmalige spezielle Auszeichnung verwendet

SMARTMEDIA[®] eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corp., Japan

FOUNDATION FIELDBUS™ Warenzeichen der Fieldbus Foundation, Austin, USA

Mettler-Toledo AG, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (44) 729 62 11 Fax +41 (44) 729 26 36 Subject to technical changes. CE

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hockocker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdort, Schweiz Briefdortesse Postach, CH-8902 Urdort Taleton 01-736 22 11 01-736 24 36 Inferent Bank Com Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc.0835-370501-21-90)

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

CE

We/Wir/Naus	Mettler-Toledo GmbH, Proce Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland	ss Analytics		
Description	declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,			
Beschreibung/Description	PID 700 to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).			
spannungs-Richtlinie/ Directive basse tension	73/23/EWG			
Norm/Standard/Standard	EN 60529 / 10.91 EN 61010 Teil 1 / 03.93 EN 61010-1 / A2 / 07.95	/ VDE 0470 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1 / A1:	1992-11 1994-03 1996-05	
EMC Directive/EMV- Richtlinie Directive concernantla CEM	89/336/EWG			
Norm/Standard/Standard	EN 61326 EN 61326 / A1	/ VDE 0843 Teil 20: / VDE 0843 Teil 20 / A1:	1998-01 1999-05	
Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, August 28, 2003			
Mettler-Toledo GmbH, Process	Analytics			

V.U.

Waldemar Rauch General Manager PO Urdorf

Artikel Nr.: 52960327KE

ian Zwicky ad of Marketing



METTLER TOLEDO

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, Im Langocher, CH-8606 Greifensee

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Breiddnesse Postloch, CH-8902 Urdorf Telefon 01-738 2 2 11 Telefox 01-738 2 6 3 6 Inferrett Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/Wir/Nous	Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics
	Im Hackacker 15
	Switzerland
	de l'an an de service de service de la de service de se
	aeciare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
	déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,
Description	
Beschreibung/Description	PID 700X
	to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or
	other normative document(s).
	dut weiches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den tolgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt
	auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x)
	document(s) normatif(s).
Explosion protection	04/0/50
Explosionsschutzrichtlinie	94/9/EG KEMA 04 ATEX 2056
Prot. contre les explosions	NL-6812 AR Arnhem, KEMA 0344
Low-voltage directive Niederspannungs-Richtlinie Directive basse tension	79/09/5100
Directive busse tension	73/23/EWG
EMC Directive	
EMV-Richtlinie	
Directive concernant la CEM	89/336/EWG
Place and Date of issue	
Ausstellungsort / - Datum	lindorf July 16 2004
Nettles Talada Cashili, Drassas	Real disc
1)	Analytics ITL
Valle Val	
Waldemar Rauch	Christian Zwicky WEITLER TOLEDO
General Manager Ingola	
	KE PID 700X-b.doc

1/2

Mettler-Toledo GmbH Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdarf, Schweiz Briefdortesse Postiocn, CH-8902 Urdarf Telefon 01-736 22 11 Telefox 01-736 26 36 Inferent Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Norm/Standard/Standard	94/9/EG:	EN 50014 EN 50020 EN 50281-1-1 EN 50284	
	73/23/EWG:	DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1:	2002-08
	89/336/EWG:	DIN EN 61326 / VDE 0843 Teil 20:	2002-03

METTLER TOLEDO

KE PID 700X-b.doc

Garantie Rücksendung im Garantiefall Entsorgung Warenzeichen Inhaltsverzeichnis Bestimmungsgemäßer Gebrauch Konformität mit FDA 21 CFR Part 11 Sicherheitshinweise Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Modul PID 700X	2 2 6 8 8 9 9
Modulkonzept	10
Kurzbeschreibung	12
Kurzbeschreibung: Modul FRONT Kurzbeschreibung: Menüstruktur Kurzbeschreibung: Modul BASE	12 13 15
Klemmenschild Modul PID 700(X)	16
Modul einsetzen	17
Beschaltungsbeispiel	18
PID-Regier	20
Analogregler IV1/IV2 Digitalregler KV1/KV2 Der Impulslängenregler Der Impulsfrequenzregler PID-Regler und Grenzwertkontakte	25 27 27 27 27 28
Menüauswahl	29
Paßzahl-Eingabe Ändern einer Paßzahl Bei Verlust der Paßzahl für die Spezialistenebene ist der Systemzugang gesperrt! Nehmen Sie Konta Kundendienst auf.	 30 30 30 kt zum 30

Inhaltsverzeichnis

Parametrierung: Die Bedienebenen	
Spezialistenebene	
, Betriebsebene	
Anzeigeebene	
Parametrierung: Funktionen sperren	
Parametrierung aufrufen	
Parametrierung dokumentieren	
Modul parametrieren	
Wartung	
Diagnosefunktionen	
Diagnose aufrufen	
Aktuelle Meldungsliste	
Technische Daten	
Index	51

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Modul ist ein allgemein verwendbares PID-Reglermodul. Die Ansteuerung analoger Stellventile erfolgt über 2 passive Stromausgänge. Digitale Durchgangsventile werden über zwei Schaltkontakte angesteuert. Zusätzlich stehen zwei weitere Schaltkontakte zur Grenzwertüberwachung oder zur Vorregelung zur Verfügung.

Das Modul PID 700X ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/ Staub erforderlich sind.

Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

Die US-Amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Meßgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Das modulare Analysenmeßsystem der Serie M 700(X) erfüllt die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

Electronic Signature

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch die Benutzeridentifikation und individuell einstellbare Zugriffscodes – "Paßzahlen". Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Meßergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Paßzahlen ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

Audit Trail Log

Jede Veränderung der Geräteeinstellung kann automatisch auf der SmartMedia-Card im Audit Trail Log aufgezeichnet und dokumentiert werden. Die Aufzeichnung kann verschlüsselt erfolgen.

Sicherheitshinweise

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Achtung!

Das Modul darf nicht geöffnet werden. Falls eine Reparatur erforderlich wird, muß das Modul ins Werk eingeschickt werden.

Sollte sich aus den Angaben in der Bedienungsanleitung keine eindeutige Beurteilung bezüglich des sicheren Einsatzes ergeben, ist die Zulässigkeit des Einsatzes des Gerätes mit dem Hersteller abzustimmen.

Bei der Installation unbedingt beachten:

- Vor Moduleinsatz oder Modulaustausch Hilfsenergie ausschalten.
- Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Modul PID 700X

Beim Einsatz des M 700X Moduls Typ PID 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten. Das Modul wurde unter Einhaltung der geltenden Europäischen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Die Einhaltung der harmonisierten Europäischen Normen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die EG–Baumusterprüfbescheinigung bestätigt. Die Einhaltung der Europäischen Richtlinien und Normen wird durch die EG–Konformitätserklärung bestätigt.

Eine besondere direkte Gefährdung durch den Einsatz des Betriebsmittels ergibt sich bei Einsatz in dem vorgegebenen Umgebungsbereich nicht.

Softwareversion

Modul PID 700(X)

Gerätesoftware M 700(X)

Das Modul PID 700 wird ab Softwareversion 1.0 unterstützt. Das Modul PID 700X wird ab Softwareversion 4.0 unterstützt.

Modulsoftware PID 700(X)

Softwareversion 1.1

Aktuelle Gerätesoftware / Modulsoftware abfragen

Wenn sich das Gerät im Meßmodus befindet: Drücken der Taste **menu**, Wechsel zum Diagnosemenü.

Menü	Display	Gerätebeschreibung
	Image: Constraint of the second se	Informationen über alle ange- schlossenen Module: Modultyp und Funktion, Seriennummer, Hard- und Softwareversion und Optionen des Gerätes. Die Auswahl der Module FRONT, BASE, Steckplatz 1 bis 3 erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten.

Modulkonzept

Grundgerät, Meßmodul, Zusatzfunktionen.

M 700(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Das Grundgerät (Module FRONT und BASE) verfügt über drei Steckplätze, die vom Anwender mit einer beliebigen Kombination aus Meß- oder Kommunikationsmodulen bestückt werden können. Durch Zusatzfunktionen kann die Softwarefunktionalität des Gerätes erweitert werden. Zusatzfunktionen sind gesondert zu bestellen und werden mit einer gerätebezogenen TAN zur Freischaltung ausgeliefert.

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X)



Zusatzfunktionen Aktivierung durch

gerätebezogene TAN



Meßmodule

- pH/ORP/Temperatur
- 0₂/Temperatur
- Leitfähigkeit induktiv/Temperatur
- Leitfähigkeit konduktiv/Temperatur



SmartMedia-Card Datenaufzeichnung

3 Modulsteckplätze zur beliebigen Kombination von Meß- und Kommunikationsmodulen

Kommunikationsmodule

- OUT (zusätzliche Schalt- und Stromausgänge)
- PID (Analog- und Digitalregler)
- Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- Sondensteuerung EC 400

Dokumentation

Bei Auslieferung liegt dem Grundgerät eine CD-ROM mit der vollständigen Dokumentation bei.

Aktuelle Produktinformationen sowie Bedienungsanleitungen zu früheren Softwareständen sind im Internet verfügbar unter

www.mt.com/pro.

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung: Modul FRONT

4 unverlierbare Schrauben

zum Öffnen des Gerätes

7

IETTLER TOLEDC

Meas

□ 2<u>4</u>0°C

(**Achtung!** Beim Schließen auf anliegende Dichtung zwischen FRONT und BASE achten, nicht verunreinigen!)

M 700

🗋 %Air

Ⅲ 25.8°C

Enter

m

Transflektives LC-Grafikdisplay

(240 x 160 Punkte) weiß hinterleuchtet, hochauflösend und kontraststark.

Meßwertanzeige

Anzeigebedienoberfläche

in Klartext-Menütechnik nach NAMUR-Empfehlungen. Menütexte umschaltbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Spanisch. Intuitiv erlernbare Menülogik, angelehnt an Windows-Standards.

Nebenanzeigen

2 Softkeys

mit kontextabhängiger Funktionalität.

rote LED

signalisiert Ausfall (an) bzw. Wartungsbedarf/Funktionskontrolle (blinken) entsprechend NE 44.

grüne LED

Spannungsversorgung i.O.

Bedienfeld

3 Funktionstasten (menu, meas, enter) sowie 4 Pfeiltasten zur Menüauswahl und Dateneingabe

5 selbstdichtende Kabelverschraubungen

M20 x 1.5 für die Zuführung von Spannungsversorgung und Signallzuleitungen

Kurzbeschreibung: Menüstruktur

Die Grundfunktionen: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung, Diagnose



6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen

Kurzbeschreibung: Modul FRONT

Blick in das geöffnete Gerät (Modul FRONT)

Slot für SmartMedia-Card

- Datenaufzeichnung Die SmartMedia-Card erweitert die Kapazität des Meßwertrecorders auf > 50000 Aufzeichnungen.
- Parametersatztausch

5 Parametersätze können auf der SmartMedia-Card abgelegt werden, jeweils 2 davon sind gleichzeitig ins Gerät ladbar und per Fernschaltung umschaltbar.

Konfigurationen können von einem Gerät auf ein anderes übertragen werden.

- funktionale Erweiterungen erfolgen durch zusätzliche Softwaremodule, die mit Hilfe von Transaktionsnummern (TAN) freigeschaltet werden
- Software-Updates

Klemmenschilder der "verdeckten" Module

Im Lieferumfang jedes Moduls befindet sich ein Aufkleber mit der Kontaktbelegung. Dieser sollte an der Innenseite der Front (wie abgebildet) plaziert werden. Damit bleibt die Klemmenbelegung der tiefer steckenden Module sichtbar.



Die umlaufende Dichtung

garantiert Schutzgrad IP 65 und ermöglicht Sprühreinigung / Desinfektion. **Achtung!** Nicht verunreinigen!

Kurzbeschreibung: Modul BASE

Blick in das geöffnete Gerät (Modul BASE, 3 Funktionsmodule sind gesteckt)



Modulbestückung

Modulerkennung: Plug & Play. Bis zu 3 Module können beliebig kombiniert werden. Zur Verfügung stehen Eingangsmodule und Kommunikationsmodule.

Modul BASE

2 Stromausgänge (freie Zuordnung der Meßgröße) und 4 Schaltkontakte,
2 digitale Eingänge.
Weitbereichsnetzteil VariPower,
20 ... 265 V AC/DC, in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Netzteile Ausführung Ex:

100 ... 230 V AC oder 24 V AC/DC



Warnung!

Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Vor Entnahme einer Speicherkarte ist diese im Menü Wartung zu schließen. Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

Klemmenschild Modul PID 700(X)

Klemmenschild Modul PID 700



Klemmenschild Modul PID 700X



Klemmenschild-Aufkleber

An der Innentür können die Klemmenschild-Aufkleber der tiefer liegenden Module angebracht werden. Das erleichtert Wartung und Service.



Modul einsetzen

Hinweis: Auf korrekten Anschluß der Schirmung achten



Die Klemmleisten aller Module bleiben durch die versetzte Anordnung von Steckverbindung und Befestigungsschrauben gut zugänglich.

Kabeldurchführung muß dicht schließen (Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit).

- 1. Stromversorgung des Gerätes ausschalten
- 2. Öffnen des Gerätes (Lösen der 4 Schrauben auf der Frontseite)
- 3. Modul auf Steckplatz stecken (D-SUB-Stecker)
- 4. Befestigungsschrauben des Moduls festziehen
- 5. Signalleitungen anschließen.
- 6. Gerät schließen, Schrauben auf der Frontseite festziehen
- 7. Stromversorgung einschalten
- 8. Parametrieren

Beschaltungsbeispiel

Analog- und Digitalreglerausgänge

Achtung!

Das Modul PID 700X ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/Staub erforderlich sind.

Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.

Entsprechende Angaben siehe Baumusterprüfbescheinigung.

Beschaltungsbeispiel 1

Analoge Reglerausgänge IV 1, IV 2 (passiv, Speisegerät erforderlich)



Beschaltungsbeispiele

Schaltkontakte

Beschaltungsbeispiel 2

Digitale Reglerausgänge KV 1, KV 2 (elektronische Schaltkontakte)

Schaltkontakt



Hilfsenergie, z.B. 24 V DC

Beschaltungsbeispiel 3

Elektronische Schaltkontakte K 9, K 10

Grenzwertkontakt



Kurze Einführung

Eine Regelung ist nur in einem geschlossenen Regelkreis möglich. Der Regelkreis wird aus einzelnen Baugliedern gebildet, die dauernd betriebsbereit sein müssen. Die zu regelnde Größe (Regelgröße) wird fortlaufend gemessen und mit dem vorgegebenen Sollwert verglichen. Ziel ist eine Angleichung der Regelgröße an den Sollwert. Der sich so ergebende Wirkungsablauf findet in einem geschlossenen Kreis, dem Regelkreis statt.

Die Messung der Regelgrößen (z.B. Druck, Temperatur, pH-Wert, Konzentration usw.) erfolgt über geeignete Sensoren, die den jeweils fortlaufend gemessenen Wert zum Vergleich mit dem vorgegebenen Sollwert liefern. Der Vergleich erfolgt in beliebig vorgebbaren Zeitintervallen. Abweichungen lösen einen Regelvorgang aus mit dem Ziel, die Regelgröße innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne dem vorgegebenen Sollwert anzugleichen.

Den Vergleich der Regelgröße mit dem Sollwert und die Rückführung des Ergebnisses zur Beeinflussung der Regelgröße führt der Regler durch.

Regler werden nach den Kriterien Kennlinie, dynamisches Verhalten, Betriebsart eingeteilt.

- Kennlinie Es wird unterschieden zwischen stetigen (linearen) und unstetigen Reglern.
- dynamisches Verhalten:
 Die Änderung der Regeldifferenz am

Die Änderung der Regeldifferenz am Eingang des Reglers beeinflußt die-Stellgröße am Ausgang des Reglers.

Die linearen Regler werden nach sehr unterschiedlichen Kriterien eingeteilt. Von vorrangiger Bedeutung ist aber ihr dynamisches Verhalten. Im folgenden werden dynamische Grundanteile und deren typische Kombination beschrieben.

Kurze Einführung

P-Regler (Parameter: Reglerverstärkung)

Der Proportional-Anteil einer selbständig arbeitenden Funktionseinheit eines P-Reglers wandelt die Regeldifferenz in eine proportionale Stellgröße um. Dabei ist das Stellsignal auf einen Maximalwert (Stellbereich) begrenzt. Entsprechend besitzt das Eingangssignal am Regler einen maximal nutzbaren Aussteuerbereich (Regelbereich).



Prinzipdarstellung P-Regler

Zeitlicher Verlauf der Regelung beim Auftreten einer Störgröße: Nach kurzem Einschwingen verbleibt eine bleibende Regelabweichung x_B Der gewünschte Sollwert wird nicht erreicht.

Kurze Einführung

I-Regler (Parameter: Nachstellzeit)

Der Integral-Anteil, ebenfalls eine selbständig arbeitende Funktionseinheit, berücksichtigt die zeitliche Änderung (Änderungsgeschwindigkeit) der Stellgröße, also das Zeitintegral der Regeldifferenz. Dabei wird jedem Wert der Regelgröße eine bestimmte Größe der

Stellgeschwindigkeit zugeordnet.

PI-Regler

Bei diesen Reglern werden Proportional- und Integral-Anteil addiert. Gegenüber den P-Reglern, die nur über einen proportionalen Zusammenhang zwischen Regelgröße und Stellgröße verfügen, wird zusätzlich über die Zeit integriert.

Der Wert der Stellgröße wird proportional der Regelabweichung ermittelt, und zusätzlich wird der Integralanteil aufaddiert.



Prinzipdarstellung PI-Regler

Zeitlicher Verlauf der Regelung beim Auftreten einer Störgröße. Nach mehreren Schwingungen wird der ursprüngliche Sollwert erreicht.

Kurze Einführung

D-Regelung (Parameter: Vorhaltezeit)

Eine D-Regelung (differenzierende Regelung) ist für sich allein völlig ungeeignet, da sie nur auf Änderungen der Regeldifferenz anspricht, also von einer konstanten Regeldifferenz unbeeinflußt bleibt.

PD-Regler

Bei diesem Regler werden die proportionale Änderung des Eingangssignals und die Änderungsgeschwindigkeit der Regelgröße zur resultierenden Stellgröße addiert.

PID-Regler

Dieser Regler enthält die P-, I- und D-Grundanteile linearer Regler. Bei der PID-Regeleinrichtung entspricht die Stellgröße einer Addition der Ausgangsgrößen einer P-, einer I- und einer D-Regeleinrichtung.



Prinzipdarstellung PID-Regler

Zeitlicher Verlauf der Regelung beim Auftreten einer Störgröße. Nach sehr kurzem Überschwingen wird der ursprüngliche Sollwert erreicht.

Kurze Einführung

Der PID-Regler besitzt ein noch geringeres maximales Überschwingen als der PD-Regler. Auf Grund des I-Anteils weist er keine bleibende Regelabweichung auf. Die Grundanteile (P, I, D) eines PID-Reglers realisieren jedoch einen universell einsetzbaren, klassischen Regler durch das schnelle Eingreifen des P-Anteils, durch die ausregelnde Eigenschaft des I-Anteils und die dämpfende Wirkung des D-Anteils.

Typische Einsatzbereiche

P-Regler

Einsatz bei integrierenden Regelstrecken (z. B. abgeschlossener Behälter, Chargenprozesse).

PI-Regler

Einsatz bei nicht integrierender Regelstrecke (z. B. Abwasserleitung).

PID-Regler

Mit dem zusätzlichen D-Anteil können auftretende Spitzen schnell ausgeregelt werden.

Reglerkennlinie



Analogregler IV1/IV2

Analogregler IV1/IV2

Folgende Reglereigenschaften können parametriert werden:

- Auf den Sollwert wird geregelt.
- In der Neutralzone (liegt symmetrisch zum Sollwert) wird nicht geregelt.
- Reglerparameter: Reglerverstärkung, Nachstell- und Vorhaltezeit.
- Dosierzeitalarm: legt fest, nach welcher Zeit bei maximaler Stellgröße ein Alarm ausgelöst werden soll. Damit kann ein defektes Ventil bzw. ein fehlerhafter Prozessverlauf erkannt werden.
- Verhalten bei Hold: parametrierbar Stellgröße konstant ("letzter Meßwert")

Stellgröße = 0 (Regler abgeschaltet)



Analogregler IV1/IV2



Proportionalanteil (Steigung KR [%])

Meßgröße	Regelbereich RB
рН	5
ORP	500 mV
% O2	50 %
% Air	50 %

mg/l	5 mg/l
S/cm	5 mS/cm
°C	50 K
Vol%	50 %
ppm	5000 (Sauerstoff

in Gasen)

Digitalregler KV1/KV2

Der Impulslängenregler

Der Impulslängenregler dient zur Ansteuerung eines Ventils als Stellglied. Er schaltet den Kontakt für eine Zeit ein, deren Dauer von der Stellgröße (Y) abhängt. Die Periodendauer ist dabei konstant. Die minimale Einschaltdauer von 0,5 s wird nicht unterschritten, auch wenn die Stellgröße entsprechende Werte annimmt.

Ausgangssignal (Schaltkontakt) beim Impulslängenregler



Der Impulsfrequenzregler

Der Impulsfrequenzregler dient zur Ansteuerung eines frequenzgesteuerten Stellgliedes (Dosierpumpe). Er variiert die Frequenz, mit der die Kontakte eingeschaltet werden. Die maximale Impulsfrequenz [Imp/min] kann parametriert werden. Sie ist abhängig vom Stellglied. Die Einschaltdauer ist konstant.

Sie wird automatisch aus der parametrierten maximalen Impulsfrequenz abgeleitet:

Ausgangssignal (Schaltkontakt) beim Impulsfrequenzregler



PID-Regler und Grenzwertkontakte

Parametrierbare Meßgrößen

Meßmodul (Meßgröße)	Regler	Grenzwert
рН	pH, ORP, °C	pH, ORP, °C, rH
Cond	S/cm, °C	S/cm, Gew%, °C, g/kg, Ω*cm
Cond Ind	S/cm, °C	S/cm, Gew%, °C, g/kg, Ω^* cm
0 ₂	%Air, %O ₂ , °C, mg/l Vol%	%Air, %O ₂ , mbar, nA, °C, mg/l Partialdruck (mbar) Vol% (O ₂ Messung in Gasen) ppm (Gas)
Calculation Blocks		Meßgrößen entsprechend Parametrierung

Menüauswahl

Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät eine interne Testroutine und stellt dabei automatisch fest, welche Module gesteckt sind. Danach befindet sich das Gerät im Meßmodus.



Menüstruktur

	3-Men	ügruppen (Au	uswahl mit Pfeilta	isten)
Messen 2	Kalibrierung	Wartung	Parametrierung	Diagnose
Paßzahl- Abfrage (Lieferzustand)	1147	2958	1246 Betriebsebene	
Auswahl weiterer Menüpunkte:	•		Spezialistenebene	

Paßzahl-Eingabe

Paßzahl eingeben

Die Ziffernposition mit den Pfeiltasten links/rechts auswählen, dann mit den Pfeiltasten oben/unten die Ziffer eingeben. Wenn alle Ziffern eingegeben wurden mit **enter** bestätigen.

Ändern einer Paßzahl

- Menüauswahl aufrufen (Taste menu)
- Parametrierung auswählen
- Spezialistenebene, Paßzahl eingeben
- Auswahl Systemsteuerung: Paßzahl-Eingabe



Meßwertanzeige einstellen

Menüauswahl: Parametrierung/Modul FRONT/Meßwertanzeige

Die Taste **meas** (1) führt aus jeder Menüebene heraus direkt zur Messung. Alle von den Modulen gelieferten Meßgrößen können angezeigt werden. Das Einstellen der Meßwertanzeige wird im Folgenden beschrieben.



Menü	Display	Meßwertanzeige einstellen
	7.00 pH 25.6 °C Menüauswahl Imaint	Meßwertanzeige einstellen Taste menu: Menüauswahl Parametrierung mit Pfeiltasten wäh- len, mit enter bestätigen, Auswahl: "Spezialistenebene": Paßzahl 1989 (Voreinstellung).
or Bar Bar	Image: System steuerung Image: System steuerung Image: System steuerung Image: System steuerung Image: Modul FRONT 700-011 Image: System steuerung Image: Modul BASE 700-021	Parametrierung: "Modul FRONT" auswählen
	Image: Non-Structure Image: Non-Structure Modul FRONT 700-011(Spezialist) Sprache Deutsch Image: Non-Structure Meßwertanzeige Image: Non-Structure zurück	Modul FRONT: "Meßwertanzeige" auswählen
	Image: Non-State State St	Meßwertanzeige: Anzahl der anzuzeigenden Hauptmeßwerte (große Anzeige) festlegen
	Image: Weight of the second secon	Anzuzeigende Meßgröße(n) wählen und mit enter bestätigen
	Blickwinkel mg/l ppm mbar D pH K	Taste meas führt zurück zur Messung.

Parametrierung: Die Bedienebenen

Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene **Hinweis:** Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Modul BASE)

Menü	Display	Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene
or State St	Image: Constraint of the second s	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wäh- len, mit enter bestätigen.
	Image: Special structure Image: Special structure Image: Special structure	 Spezialistenebene Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus. Für die Betriebsebene sperrbare Funktionen sind mit dem Schloß- Symbol gekennzeichnet. Freigeben bzw. Sperren erfolgt mit Hilfe des Softkeys.
	zurück Freigabe	Betriebsebene Zugriff auf alle in der Spezialisten- ebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden (Abb.). Anzeigeebene Anzeige aller Einstellungen. Keine Änderungsmöglichkeit!

Parametrierung: Funktionen sperren

Spezialistenebene: Funktionen für die Betriebsebene sperren / freigeben **Hinweis:** Betriebszustand HOLD (Parametrierung: Modul BASE)

Menü	Display	Spezialistenebene: Funktionen sperren / freigeben
sa par	Image: System steuerung Image: Syste	 Beispiel: Sperren der Einstellmöglichkeit für die Kalibrierung für den Zugriff aus der Betriebsebene Parametrierung aufrufen Wahl Spezialistenebene, Eingabe Paßzahl (1989), z.B. "Modul pH" mit Pfeiltasten auswählen, mit enter bestätigen. "Cal-Voreinstellungen" mit Pfeiltasten auswählen, mit Softkey "Sperren".
	Boundary Constraints of the second seco	Die Funktion "Cal-Voreinstellungen" ist nun mit dem Schloß-Symbol gekennzeichnet. Ein Zugriff auf diese Funktion ist aus der Betriebsebene heraus nicht mehr möglich. Der Softkey erhält automatisch die Funktion "Freigabe".
est par	Modul pH 2700 Modul pH 2700 Generation Generation Generation Cal-Voreinstellungen Cal-Voreinstellungen ORP/rH-Wert Deltafunktion zurück	Parametrierung aufrufen Wahl <u>Betriebsebene</u> , Paßzahl (1246), z.B. "Modul pH" auswählen. Die gesperrte Funktion wird grau darge- stellt und ist mit dem Schloß-Symbol gekennzeichnet.

Parametrierung aufrufen

Parametrierung aufrufen

Menü	Display	Parametrierung
Ser par	Imain Imain <td< th=""><th>Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu drücken: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wäh- len, mit enter bestätigen. Paßzahl im Lieferzustand: 1989</th></td<>	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu drücken: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wäh- len, mit enter bestätigen. Paßzahl im Lieferzustand: 1989
	Image: System steuerung Image: System steuerung Image: System steuerung Image: System steuerung </th <th>Modul auswählen, bestätigen mit enter. (In der Abbildung wird z.B. das Modul "pH" ausgewählt.)</th>	Modul auswählen, bestätigen mit enter . (In der Abbildung wird z.B. das Modul "pH" ausgewählt.)
	 Image: Constraint of the second second	Parameterauswahl mit Pfeiltasten, bestätigen mit enter .

Das Gerät ist während der Parametrierung im Betriebszustand HOLD:

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend ihrer Parametrierung (Modul BASE).

Parametrierung dokumentieren

Im Interesse hoher Anlagen- und Gerätesicherheit laut GLP müssen Sie alle Parametersatzeinstellungen am Gerät nachvollziehbar dokumentieren. Dazu steht Ihnen eine Excel-Datei auf CD-ROM (im Lieferumfang des Grundgerätes oder als Download unter www.mt.com/pro) zum Eintragen der Parametereinstellungen zur Verfügung.

Die Excel-Datei enthält zu jedem Modul ein Datenblatt mit den Werten der Parametersätze Werkseinstellung, Parametersatz A und Parametersatz B. Tragen Sie Ihre Parametersatz-Einstellungen als Parametersatz A oder B ein. Die in der Tabelle grau hinterlegten Felder unter Parametersatz B können Sie nicht verändern, da es sich um sensorspezifische Werte handelt, die nicht der Parametersatzumschaltung unterliegen. Hier gelten die unter Parametersatz A eingetragenen Werte.

Parametrierung dokumentieren

\diamond	A	В	C	D	E	F
2	1	Meßstelle				Zugriff über Menünunkt:
2	1.	M 700				Zugrin über menupunkt.
3		M 700				
4	1.1.	parametriert am / von:				
5						
6						
7	2.	Gerätebeschreibung	Hardware	Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung
8	2.1.	Bedienfront 700-011 :				Diagnose / Gerätebeschreibung / Front
9	2.2.	M 700 Base 700-021:				Diagnose / Gerätebeschreibung / Base
10	2.3.	Modul Steckplatz [1] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / I
11	2.4.	Modul Steckplatz [II]:				Diagnose / Gerätebeschreibung / II
12	2.5.	Modul Steckplatz [III]:				Diagnose / Gerätebeschreibung / III
13						
14						
15		M 700 Front				
16	3.	M 700 Front Einstellungen	Werkseinstellung	Parametersatz A	Parametersatz B	
17	3.1.	Sprache:	Deutsch			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front
18						
19	3.1.1	Meßwertanzeige:				
20		Hauptanzeige	2 Hauptmeßwerte			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front / Meß
21		1. Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
22		2. Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
23		Anzeigeformat (pH)	xx.xx pH			
24		Blickwinkel	Mitte			
25						
26	3.3.	Nebenanzeige				Einstellung erfolgt über Softkevs, wenn in Matrixfu
27		Anzeigewert, links	-			
28		Anzeigewert, rechts	-			
29						
30	3.4	Meßwertrecorder:	Option SW700-103			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front / Meß
31		Zeitbasis (t / Pixel)	1 min			
32		Zeitlupe (10x)	Aus			
33		Min / Max anzeigen	Ein			
34	3.4.1	Kanal 1: Meßgröße	modulabhängig			
35		Anfang	0.00			
36		Ende	14.00			
37	3.4.2	Kanal 2: Meßgröße	modulabhängig			
38		Anfang	-50.0			
39		Ende	150.0			
		M 700 M 70	Optionen 🖉 M 700 Tabel	len 🖉 pH 2700 🖉 Cond	7700 Cond Ind 770	0 02 4700
		Bereit	\sim		Su	mme=0 OROLL OGROSS ON

Im Bearbeitungsfenster der Excel-Datei wählen Sie das Datenblatt des Moduls aus, dessen Parametersatz-Einstellungen Sie dokumentieren wollen. Parametrieren Sie das gewählte Modul und tragen Sie die eingestellten Werte in die entsprechenden Felder des Modul-Datenblattes ein.

Achtung!

Display	Während der Parametrierung ist der Betriebszustand "HOLD" aktiv
HOLD	 HOLD. Der NAMUR-Kontakt "HOLD" (Funktionskontrolle) ist aktiv, (Lieferzustand: Modul BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Verhalten der Stromausgänge parametrierbar: aktueller Meßwert:der aktuelle Meßwert erscheint am Stromausgang letzter Meßwert: der zuletzt gemessene Meßwert wird am Stromausgang gehalten fix 22 mA.: der Stromausgang liefert 22 mA

Modul parametrieren

Parametrierung aufrufen Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv

Menü	Display	Parametrierung
	Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu drücken: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wäh- len, mit enter bestätigen. Paßzahl 1989 (Paßzahl ändern: Parametrierung/Systemsteuerung/ Paßzahl-Eingabe).
		HOLD Das Gerät ist während der Parametrierung im Betriebszustand "HOLD", das bedeutet, die Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend ihrer Parametrierung.
	Image: System steuerung Image: System steuerung <td< th=""><th>Modul "PID " auswählen. Bestätigen mit enter</th></td<>	Modul "PID " auswählen. Bestätigen mit enter
	Image: Special state st	Parameterauswahl mit Pfeiltasten, bestätigen mit enter.

Parametrierung

Voreinstellung und Auswahlbereich Hinweis: Betriebszustand HOLD aktiv

Parameter	Vorgabe	Auswahl / Bereich
ANALOGREGLER IV1/IV2 • Reglertyp • Regelgröße • Sollwert • Neutralzone • (P) Reglerverstärkung • (I) Nachstellzeit • (D) Vorhaltezeit • Dosierzeitalarm nach • Verhalten bei HOLD • Ausgang IV1/IV2	Aus (Modul) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Aus, 3-Wege-Mischventil, Durchgangsventil je nach Modulbestückung, z. B. : S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP Voreinstellung: pH-Regelung Voreinstellung: pH-Regelung 0000 = aus 0000 = aus 0000 = aus Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA
 DIGITALREGLER KV1/KV2 Regelgröße Sollwert Neutralzone (P) Reglerverstärkung (I) Nachstellzeit (D) Vorhaltezeit Dosierzeitalarm nach Verhalten bei HOLD Impulsperiode max. Impulsfrequenz 	Aus (Modul) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 0010 s 120 Imp./min	Aus, 3-Wege-Mischventil, Durchgangsventil je nach Modulbestückung, z. B. : S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP, Voreinstellung: pH-Regelung Voreinstellung: pH-Regelung 0000 = aus 0000 = aus 0000 = aus Y=0%, Y=const Eingabe 1 180 Imp./min
Grenzwertkontakte K9/K10 • Meßgröße • Grenzwert • Hysterese • Wirkrichtung • Kontakttyp • Einschaltverzögerung • Ausschaltverzögerung	(Modul) 0.0 0.1 Min Arbeit N/O 0000 s 0000 s	Grenzwertkontakte sind separat parametrierbar je nach Modulbestückung, z. B.: S/cm, °C, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, Eingabe Eingabe Min, Max Arbeit N/O, Ruhe N/C Eingabe Eingabe

Wartung

Analogregler, Digitalregler **Hinweis:** Betriebszustand HOLD aktiv

Menü	Display	Wartung
	Image: Constraint of the constr	Wartung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Wartung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Anschließend Modul PID wählen.
(M) maint	Image: Stellgröße manuell -048.8% Zurück -048.8%	Analogregler IV1/IV2 Der Analogregler wird in der Para- metrierung konfiguriert. Die Voreinstellung wird im Display angezeigt. Die Stellgröße kann zum Funktions- test manuell vorgegeben werden.
	Image: Constraint of the state of the s	Digitalregler KV1/KV2 Die Zuordnung der Schaltkontakte (KV1/KV2) wird in der Parametrie- rung konfiguriert. Die Stellgröße kann zum Funktions- test manuell vorgegeben werden.

Diagnosefunktionen

Menüauswahl: Diagnose

Menü	Display	Funktion
	Image: Constraint of the second se	Diagnose aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu: Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Anschließend Modul PID wählen.
(V) _{diag}	Image: Second system Image: Second system Image: Second system <t< td=""><td>Das Diagnosemenü gibt eine Übersicht der verfügbaren Diagnose- funktionen. Als "Favoriten" gesetzte Meldungen können direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen wer- den (siehe Handbuch Grundgerät).</td></t<>	Das Diagnosemenü gibt eine Übersicht der verfügbaren Diagnose- funktionen. Als "Favoriten" gesetzte Meldungen können direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen wer- den (siehe Handbuch Grundgerät).
	Image: Strombürde IV1 ✓ OK Strombürde IV1 ✓ OK Strombürde IV2 Image: Ausf Digitalregler ○ KV1 Grenzwerte Image: K9 Zurück	 Abrufbare Diagnosefunktionen: Moduldiagnose Funktionstest der modulinternen Baugruppen. Ausgangsstatus (Abb.) Zustand der Signalausgänge

Diagnosefunktionen

Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems Menüauswahl: Diagnose - Aktuelle Meldungsliste

Menü	Display	Diagnosefunktionen
	Image: Constraint of the second se	Diagnose aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
(V) _{diag}	Image: State	Das Menü "Diagnose" gibt eine Übersicht der verfügbaren Funktionen. Als "Favoriten" gesetzte Funktionen können direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen wer- den.
	Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct of the system Image: Construct	 Aktuelle Meldungsliste Zeigt gerade aktive Warnungs- oder Ausfall-Meldungen im Klartext. Anzahl der Meldungen Bei mehr als 7 Meldungen erscheint rechts im Display ein Scrollbar. Mit Hilfe der Pfeiltasten Auf/Ab können Sie scrollen. Meldungsnummer Beschreibung siehe Meldungsliste Modulbezeichner Gibt das die Meldung erzeugende Modul an

Meldungen

Modul PID 700(X)

Nr	Meldungen PID	Meldungstyp
	includingen i ib	mendangstyp
R008	Messwertverarbeitung (Abgleichdaten)	AUSF
R009	Modul-Ausfall (Firmware Flash-Checksumme)	AUSF
R014	Dosierzeit A-Regler Alarm HI_HI	AUSF
R019	Dosierzeit D-Regler Alarm HI_HI	AUSF
R073	Strom IV1 Bürdenfehler	AUSF
R078	Strom IV2 Bürdenfehler	AUSF
R200	Reglerparameter	WARN
R254	Modul-Reset	Text

Technische Daten M 700 Modul PID 700(X)

Analog-Reglerausgänge IV1, IV2	0/4 20 mA, passiv
Speisespannung	3 30 V, I _{max} = 100 mA
Bürdenüberwachung	Fehlermeldung bei Bürdenüberschreitung
Betriebsmeßabweichung **)	< 0,25 % vom Stromwert + 0,05 mA
Verwendung	Ansteuerung analoger Stellventile
	 IV1: aktiv unterhalb Sollwert (bei Typ Durchgangsventile) IV2: aktiv oberhalb Sollwert (bei Typ Durchgangsventile)
Digital-Reglerausgänge KV1, KV2	elektronische Schaltausgänge, gepolt, potentialfrei, untereinander und mit K9, K10 verbunden
Spannungsabfall	< 1,2 V
Belastbarkeit	DC: U _{max} = 30 V, I _{max} = 100 mA
Verwendung	Ansteuerung Durchgangsventile, DosierpumpenKV1: aktiv unterhalb SollwertKV2: aktiv oberhalb Sollwert
PID Prozeßregler	stetiger Regler über die Stromausgänge IV1, IV2 oder / und quasistetiger Regler über die Schaltkontakte KV1, KV2
Regelgröße •)	frei wählbar, abhängig von den installierten Meßmodulen (nur primäre Meßgrößen pH, ORP, °C, S/cm, % O ₂ , % Air)
Sollwertvorgabe *)	beliebig innerhalb des Meßbereiches
Neutralzone *)	beliebig innerhalb des Meßbereiches
P-Anteil *)	Reglerverstärkung Kp: 0010 9999 %
I-Anteil *)	Nachstellzeit Tn: 0000 9999 s (0000 s = I-Anteil abgeschaltet)
D-Anteil *)	Vorhaltezeit Tv: 0000 9999 s (0000 s = D-Anteil abgeschaltet)
Impulslängenregler *)	0001 0600 s, min. Einschaltzeit 0,5 s
Impulsfrequenzregler *)	0001 0180 min ⁻¹
Verhalten bei HOLD *)	Stellgröße Y = const. oder Stellgröße Y = 0

man. Stellgrößenvorgabe	manuelle Vorgabe zum Test oder zum Anfahren von Prozessen, stoßfreie Umschaltung auf Automatik, wenn I-Anteil ≠ 0000 s
Impulsperiode	0001 s (Pulslängenregler)
Schaltausgang K9/K10	elektronische Schaltausgänge, gepolt, potentialfrei, untereinander und mit KV1, KV2 verbunden
Spannungsabfall	< 1,2 V
Belastbarkeit	DC: U _{max} = 30 V, I _{max} = 100 mA
Verwendung	Grenzwertüberwachung oder Vorregelung (3-Punkt-Regler), Meßgröße, Schwellwert, Hysterese, Kontakttyp (Arbeit/Ruhe) und Ein- und Ausschaltverzögerung frei parametrierbar

*) parametrierbar

^{**)} gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen

Allgemeine Daten

Explosionsschutz	ATEX:	siehe Typschild: KEMA 04 ATEX 2056	
(nur Modul in Ex-Austunrung)			
	FM:	NI, Class I, Div 2, GP A, B, C, D T4	
		with IS circuits extending into Division 1	
		Class I, Zone Z, AEX nA, Group IIC, 14	
	CSA:	NI, Class I, Div 2, Group A, B, C, D	
		with IS circuits extending into Division 1	
		AIS, Class I, Zone 1, Ex ib [ia] IIC, T4	
		NI, Class I, Zone Z, EX nA [la] IIC	
EMV	NAMU	NAMUR NE 21 und	
	DIN EN	61326 VDE 0843 Teil 20 /01.98	
	DIN EN	61326/A1 VDE 0843 Teil 20/A1 /05.99	
Störaussendung	Klasse B		
Storfestigkeit	Industri	ebereich	
Blitzschutz	nach El	N 61000-4-5, Installationsklasse 2	
Nennbetriebs-	Umgeb	ungstemperatur:	
bedingungen	-20	–20 +55 °C (Ex: max. +50 °C)	
	Relative	e Feuchte: 10 95 % nicht kondensierend	
Transport-/	-20	+70 °C	
Lagertemperatur			
Schraubklemmverbinder	Einzeld	rähte und Litzen bis 2,5 mm ²	

Übersicht zur Parametrierung





Parametrierung

Aufruf aus dem Meßmodus: Taste **menu**: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen. **Spezialistenebene**

Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus.

Betriebsebene

Zugriff auf alle in der Spezialistenebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden.

Anzeigeebene

Nur Anzeige, keine Änderung möglich!

Systemsteuerung	9
 Speicherkarte (Option) Aufzeichnung Logbuch Aufzeichnung Recorder Dezimaltrenner Karte voll Formatieren 	Menü erscheint nur wenn eine SmartMedia Card gesteckt ist. Hierbei muß es sich um eine <u>Speicherkarte</u> handeln, nicht um eine <u>Update</u> -Karte. Handelsübliche SmartMedia Card müssen vor Verwendung als Speicherkarte erst im Gerät formatiert werden.
Konfiguration übertragen	Die komplette Konfiguration eines Gerätes kann auf eine SmartMedia Card geschrieben werden. Das ermöglicht die Übertragung aller Geräteeinstellungen auf andere, identisch bestückte Geräte (Ausnahme: Optionen und Paßzahlen).
Parametersätze • Laden • Speichern	2 Parametersätze (A,B) stehen im Gerät zur Verfügung. Der jeweils aktive Parametersatz wird im Display angezeigt. Parametersätze enthalten alle Einstellungen außer: Sensortyp, Optionen, Einstellungen in der Systemsteuerung Bei Nutzung der SmartMedia Card (Option) können bis zu 5 Parametersätze (1, 2, 3, 4, 5) verwendet werden.
Matrix Funktionssteuerung • Eingang OK2 • Softkey links • Softkey rechts	Auswahl des Steuerelementes für folgende Funktionen: - Parametersatz umschalten - Favoritenmenü aufrufen (ausgewählte Diagnosefunktionen) - EC 400 (vollautomatische Sondensteuerung)
Uhrzeit/Datum	Wahl Anzeigeformat, Eingabe
Meßstellenbeschreibung	Kann im Diagnose-Menü abgerufen werden
Optionsfreigabe	Zur Freischaltung einer Option wird eine TAN benötigt
Software-Update	Software-Update von SmartMedia Card / Typ Update-Karte
Logbuch	Auswahl zu protokollierender Ereignisse
Puffertabelle	Vorgabe eigener Puffersatz zur automatischen Kalibrierung
Liefereinstellung	Rücksetzen der Parametrierung auf die Liefereinstellung
Paßzahl-Eingabe	Ändern der Paßzahlen

Menü Parametrierung





Parameter	Vorgabe	Auswahl / Bereich
ANALOGREGLER IV1/IV2 • Reglertyp • Regelgröße • Sollwert • Neutralzone • (P) Reglerverstärkung • (I) Nachstellzeit • (D) Vorhaltezeit • Dosierzeitalarm nach • Verhalten bei HOLD • Ausgang IV1/IV2	Aus (Modul) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Aus, 3-Wege-Mischventil, Durchgangsventil je nach Modulbestückung, z. B. : S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP Voreinstellung: pH-Regelung Voreinstellung: pH-Regelung 0000 = aus 0000 = aus 0000 = aus Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA
DIGITALREGLER KV1/KV2 • Reglertyp • Regelgröße • Sollwert • Neutralzone • (P) Reglerverstärkung • (I) Nachstellzeit • (D) Vorhaltezeit • Dosierzeitalarm nach • Verhalten bei HOLD • Impulsperiode • max. Impulsfrequenz	Aus (Modul) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 0010 s 120 Imp./min	Aus, 3-Wege-Mischventil, Durchgangsventil je nach Modulbestückung, z. B. : S/cm, °C, %Air, %O ₂ , mg/l, pH, ORP, Voreinstellung: pH-Regelung Voreinstellung: pH-Regelung 0000 = aus 0000 = aus 0000 = aus Y=0%, Y=const Eingabe 1 180 Imp./min
Grenzwertkontakte K9/K10 • Meßgröße • Grenzwert • Hysterese • Wirkrichtung • Kontakttyp • Einschaltverzögerung • Ausschaltverzögerung	(Modul) 0.0 0.1 Min Arbeit N/O 0000 s 0000 s	Grenzwertkontakte sind separat parametrierbar je nach Modulbestückung, z. B.: S/cm, °C, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, Eingabe Eingabe Min, Max Arbeit N/O, Ruhe N/C Eingabe Eingabe

Menü Wartung

Modul BASE Stromgeber

Ausgangsstrom einstellbar 0 ... 22 mA

Modul PID 700(X)

Stromgeber	Ausgangsstrom einstellbar 0 22 mA
Analogregler IV1/IV2	Stellgröße kann manuell vorgegeben werden (Funktionstest)
Digitalregler KV1/KV2	Stellgröße kann manuell vorgegeben werden (Funktionstest)

Menü Diagnose



Aktuelle Meldungsliste Meßstellenbeschreibung Logbuch	Liste aller Warn- und Ausfallmeldungen
Gerätebeschreibung	Hardwarevers., Seriennr., (Modul-)Firmware, Optionen
Modul FRONT	
Moduldiagnose Displaytest Tastaturtest	
Modul BASE	
Moduldiagnose Ein-/Ausgangsstatus	
Modul PID 700(X	()
Moduldiagnose Ein-/Ausgangsstatus	

A

Aktuelle Meldungsliste 42 Analogregler IV1/IV2 25 Anzeigeebene 33

B

Bedienebenen 33 Beschaltungsbeispiele 18 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8 Betriebsebene 33

D

D-Regelung (Parameter: Vorhaltezeit) 23 Diagnosefunktionen 41 Dichtung 14 Digitalregler KV1/KV2 27 Dokumentieren der Einstellungen 36

E

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich 9 EMV 46 Entsorgung 2

F

FDA 21 CFR Part 11 8 Freigabe (Softkey-Funktion) 34 Funktionen sperren 34

G

Garantie 2 Gerätesoftware / Modulsoftware abfragen 10 Grafikdisplay 12

H

Hard- und Softwareversion 10

I

I-Regler (Parameter: Nachstellzeit) 22 Impulsfrequenzregler 27 Impulslängenregler 27 Inhaltsverzeichnis 6

K

Kabelverschraubungen 12 Klemmenraum 15 Klemmenschild 14, 16 Klemmenschilder der "verdeckten" Module 14 Kurzbeschreibung 12

L

LED 12

Μ

Meldungsliste 42 Menüauswahl 29 Menüstruktur 13, 29 Meßgröße, parametrierbar 28 Meßwertanzeige einstellen 31 Modul BASE 15 Modulbestückung 15 Modul einsetzen 17 Modul FRONT 14 Modulkonzept 11 Modul parametrieren 38

Ν

Nebenanzeigen 12, 31

Ρ

P-Regler (Parameter: Reglerverstärkung) 21 Parametrierbare Meßgrößen 28 Parametrierung 36 Parametrierung: Übersicht 48 Parametrierung aufrufen 35 Parametrierung dokumentieren 36, 37 Paßzahl-Eingabe 30 Paßzahl-Eingabe 30 Paßzahl ändern 30 PI-Regler 22 PID-Regler 22 PID-Regler 23 Proportionalanteil 26

R

Regelbereich 26 Reglerkennlinie 24 Reglerkennlinie des Analogreglers 25 Rücksendung im Garantiefall 2

S

Schirmung 17 Schloß-Symbol 34 Schraubklemmverbinder 46 Seriennummer 10 Sicherheitshinweise 9 Slot für SmartMedia-Card 14 SmartMedia-Card 14 Softkeys 12, 31 Softwareversion 10 Spezialistenebene 33

Т

Technische Daten 44, 46

U

Übersicht zur Parametrierung 47

V

Verlust der Paßzahl 30

W

Warenzeichen 2 Wartung 40 Wechsel des Frontmoduls 14

TA-201.121-MTD04 20070502

Softwareversion 1.x