Module de mesure M 700° pH 2700(X)

pour la mesure simultanée du pH, du potentiel redox et de la température







Garantie

Tout défaut constaté dans 1 an à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil. Capteurs, garnitures et accessoires : 1 an. ©2007 Sous réserve de modifications

Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente. Envoyez l'appareil après l'avoir <u>nettoyé</u> à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez dans ce cas joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.

Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Marques déposées

Dans ce mode d'emploi, les marques déposées suivantes sont citées sans répéter le symbole spécial.

SMARTMEDIA[®] est une marque déposée de Toshiba Corp., Japon

FOUNDATION FIELDBUS™ est une marque de Fieldbus Foundation, Austin, USA

Mettler-Toledo AG, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (44) 729 62 11 Fax +41 (44) 729 26 36 Subject to technical changes. CE

		Adresse Bridotresse Bridotresse Postach, CH-8902 Urdorf Teldor 101-736 22 11 1640ar Infrand Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-
	Declaration of co Konformitätserk Déclaration de c	onformity Ilärung CE conformité
We/Wir/Naus	Mettler-Toledo GmbH, Process / Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland	Analytics
Description Beschreibung/Description	 declare under our sole responsil erklären in alleiniger Verantword déclarons sous notre seule responsion pH 2700 to which this declaration relates normative document(s). auf welches sich diese Erklärung Richtlinie(n) übereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration document(s). 	vility that the product, rung, dass dieses Produkt, onsabilité que le produit, is in conformity with the following standard(s) or other g bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder an est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x)
EMC Directive/EMV- Richtlinie Directive concernantla CEM	89/336/EWG	
Norm/Standard/Standard	EN 61326 EN 61326 / A1	/ VDE 0843 Teil 20: 1998-01 / VDE 0843 Teil 20 / A1: 1999-05
Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, August 28, 2003	
Mettler-Toledo GmbH, Proces	ss Analytics	METTLER TOLEDO
Waldemar Rauch General Manager PO Urdorf	Head of Marketin	a

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hockacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Briefdorsse Postfoch, CH-8902 Urdorf Telefon 01-736 22 11 Telefox 01-736 22 63 63 Infermet Www.mt.acm Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

e responsibility that the product, /erantwortung, dass dieses Produkt, seule responsabilité que le produit, ion relates is in conformity with the following standard(s) or ment(s). e Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder timmt. déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) t(s).
ion relates is in conformity with the following standard(s) or ment(s). e Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder timmt. déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) ((s).
ion relates is in conformity with the following standard(s) or ment(s). e Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder timmt. déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) t(s).
5 KEMA 0344
, NEW A 444
4
76
ary Zwicky of Marketing

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Brefdortesse Postfoch, CH-8902 Urdorf Telefon 01-736 22 11 Telefox 01-736 23 8 Inferent Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

 Norm/Standard/Standard
 94/9/EG:
 EN 50014 EN 50020 EN 50281-1-1 EN 50284
 EN 50281-1-1 EN 50284

 73/23/EWG:
 DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1:
 2002-08

 89/336/EWG:
 DIN EN 61326 / VDE 0843 Teil 20:
 2002-03



KE pH 2700X-b.doc

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Greifensee

Garantie	2
Renvoi sous garantie	2
Elimination et récupération	2
Marques déposées	2
Déclaration de conformité européenne	3
Utilisation conforme	10
Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11	10
Consignes de sécurité	11
Utilisation en atmosphère explosible : Module pH 2700X	11
Version du logiciel	12
Concept modulaire	13
Description succincte	14
Description succincte : Module FRONT	14
Description succincte : Structure des menus	15
Description succincte : Module BASE	17
Plaque à bornes module pH 2700(X)	19
Etiquette de plaques à bornes	19
Mise en place du module	20
Exemples de câblage	21
Exemples de câblage Sélection menu	21
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus	21 26
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus	21 26 26 27
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès	21 26 26 27
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès	21 26 26 27 27 27
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès Pérte du code d'accès	21 26 26 27 27 27 27 28
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès Réglage de l'affichage des mesures	21 26 27 27 27 28 20
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès Réglage de l'affichage des mesures Calibrage / Ajustage	21 26 26 27 27 27 27 28 30 31
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès Réglage de l'affichage des mesures Calibrage / Ajustage Ajustage Mode de calibrage	21 26 26 27 27 27 27 27 28 30 31 32
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès Perte du code d'accès Réglage de l'affichage des mesures Calibrage / Ajustage Mode de calibrage Calibrage en un point	21 26 26 27 27 27 27 28 30 31 32 32
Exemples de câblage	21 26 26 27 27 27 27 28 30 31 32 32 32
Exemples de câblage Sélection menu Structure des menus Entrée d'un code d'accès Modification d'un code d'accès Perte du code d'accès Réglage de l'affichage des mesures Calibrage / Ajustage Mode de calibrage Calibrage en un point Calibrage en deux points Calibrage en trois points	21 26 27 27 27 27 28 30 31 32 32 32 32 32
Exemples de câblage	21 26 27 27 27 27 28 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32
Exemples de câblage	21 26 27 27 27 28 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32
Exemples de câblage	21 26 27 27 27 28 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32

Compensation manuelle de la température	33
Sélection du mode de calibrage	34
Détection automatique des tampons Calimatic	36
Calibrage avec saisie manuelle des valeurs tampon	38
Calibrage du produit	40
Calibrage par saisie des caractéristiques de chaînes de mesure	42
Calibrage / ajustage ORP	44
Décalage du zéro ISFET	46
Programmation : Niveaux d'utilisation	48
Niveau spécialiste	48
Niveau exploitation	48
Niveau affichage	48
Programmation : Interdiction de fonctions	49
Activer la programmation	50
Documentation de la programmation	51
Programmation des paramètres du capteur	53
Sensoface	55
Sensocheck	55
Critères Sensoface	56
Programmation des préréglages calibrage	57
Préréglages calibrage	57
Ajustage par tolérances	57
Tampons Calimatic	60
Minuteur calibrage	60
Bande de tolérance cal	60
Programmation	62
CT milieu	62
Compensation de température du milieu	63
Valeur ORP/rH	64
Fonction delta	64
Calculation blocks	65
Journal de bord	68
Réglage usine	68
Messages : Préréglage et plage de sélection	69
Limites appareil	69
Programmation de la sortie courant	71

Sorties courant : Caractéristiques	72
Filtre de sortie	74
Signaux NAMUR : Sorties courant	75
Signaux NAMUR : Contacts de commutation	76
Contacts de commutation : Câblage de protection	77
Contacts de commutation	78
Utilisation des contacts de commutation	78
Contact de rinçage	79
Programmer le contact de rinçage	79
Symboles dans l'affichage des mesures :	80
Seuil, hystérésis, type de contact	80
Entrées OK1,OK2. Définir le niveau	81
Changement de jeu de paramètres par OK2	82
Changement de jeu de paramètres (A, B) par l'entrée OK2	82
Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation	82
Entretien	83
Contrôle capteur	.83
Compensation de la sonde de température	83
Fonctions de diagnostic	84
Fonctions de diagnostic	84 84
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT	84 84
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE	84 84 84 84
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE Diagnostic module	84 84 84 84 85
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE. Diagnostic module Contrôle capteur	84 .84 .84 .84 .85
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE. Diagnostic module Contrôle capteur	84 .84 .84 .85 .85 .85
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE Diagnostic module Contrôle capteur ServiceScope Liste des messages actuels	84 .84 .84 .85 .85 .85 .85
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE Diagnostic module Contrôle capteur ServiceScope Liste des messages actuels Journal de bord	84 .84 .84 .85 .85 .85 .85 .86
Fonctions de diagnostic	84 .84 .84 .85 .85 .85 .86 .86 .86
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE Diagnostic module Contrôle capteur ServiceScope Liste des messages actuels Journal de bord Minuteur calibrage	84 .84 .84 .85 .85 .85 .86 .86 .87 .87
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE. Diagnostic module. Contrôle capteur ServiceScope. Liste des messages actuels Journal de bord Minuteur calibrage Minuteur de calibrage adaptatif.	 84 84 84 85 85 86 86 87 87 87
Fonctions de diagnostic	84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88
Fonctions de diagnostic	84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88
Fonctions de diagnostic	84 84 84 85 85 85 86 85 86 87 87 87 87 88 88 88
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE Diagnostic module Contrôle capteur ServiceScope Liste des messages actuels Journal de bord Minuteur calibrage Minuteur de calibrage adaptatif Ajustage des tolérances Protocole cal Diagramme en filet capteur Statistiques Activer le diagnostic	84 84 85 85 85 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88 91
Fonctions de diagnostic Descriptif de l'appareil Module FRONT Module BASE Diagnostic module Contrôle capteur ServiceScope Liste des messages actuels Journal de bord Minuteur calibrage Minuteur de calibrage adaptatif Ajustage des tolérances Protocole cal Diagramme en filet capteur Statistiques Activer le diagnostic Liste des messages actuels.	84 84 84 85 85 85 85 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 91 91

Annexe :	100
Fourchettes minimales sur les sorties de courant	
Tableau des tampons Mettler-Toledo	
Tableau des tampons Merck/Riedel	
Tableau des tampons DIN 19267	
Tableau des tampons Standard NIST (DIN 19266 : 2000-01)	
Tampons techniques suivant NIST	
Tableau des tampons Hamilton A	
Tableau des tampons Hamilton B	
Tableau des tampons Kraft	
Jeu de tampons spécifiable : SW 700-002	
Index	114
Explication des symboles importants pour ce module	123
Accès rapide	124

Le module sert à mesurer simultanément le pH, le potentiel redox et la température avec des électrodes de verre ou des capteurs ISFET.

Le module pH 2700X est prévu pour les zones à atmosphère explosible, pour lesquelles des équipements du groupe II, catégorie d'appareils 2(1), gaz/poussière, sont nécessaires.

Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11

L'autorité sanitaire américaine FDA (Food and Drug Administration) régit, dans la directive "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures", l'élaboration et le traitement de documents électroniques dans le cadre du développement et de la production pharmaceutiques. Il résulte de cette directive que les appareils de mesure employés dans ces domaines sont soumis à certaines exigences. Le système modulaire de mesure et d'analyse de la série M 700(X) remplit les exigences suivant FDA 21 CFR Part 11 par ses caractéristiques suivantes :

Electronic Signature

L'accès aux fonctions de l'appareil est régi et limité par l'identification de l'utilisateur et par des codes d'accès qui peuvent être définis individuellement. Ainsi, il est impossible sans autorisation de modifier les réglages de l'appareil ou de manipuler les résultats d'une mesure. Une utilisation appropriée de ces codes d'accès permet leur emploi en tant que signature électronique.

Log Audit Trail

Toute modification des réglages de l'appareil peut être enregistrée automatiquement sur la carte SmartMedia dans le log Audit Trail et documentée. L'enregistrement peut être crypté.

Consignes de sécurité

Utilisation en atmosphère explosible

Attention !

Ne pas ouvrir le module. Si une réparation est nécessaire, veuillez renvoyer le module à l'usine.

Si les indications présentes dans le mode d'emploi ne permettent pas de parvenir à un jugement univoque quant à une utilisation sûre de l'appareil, il est impératif de contacter le fabricant pour s'assurer de la possibilité d'utiliser l'appareil dans ces conditions.

A respecter impérativement lors de l'installation :

- Avant de mettre le module en place ou de le remplacer, couper l'alimentation.
- Protéger les entrées de signaux des modules contre les charges électrostatiques.
- Avant la mise en service, s'assurer que la connexion avec d'autres équipements est possible.
- Veiller au raccordement correct du blindage : Afin d'éviter toute interférence, l'écran doit se trouver entièrement sous le blindage.

Utilisation en atmosphère explosible : Module pH 2700X

En cas d'utilisation du module M 700 type pH 2700X, observer les dispositions applicables aux installations électriques en atmosphère explosible (EN 60079-14). En cas d'installation en dehors du domaine d'application de la directive 94/9/CE, observer les dispositions respectives. Le module a été développé et fabriqué en application des directives et normes européennes en vigueur.

Le respect des normes européennes harmonisées concernant l'utilisation en atmosphère explosible est confirmé par le certificat d'homologation CE. Le respect des directives et normes européennes est confirmé par la déclaration de conformité européenne.

L'utilisation de l'équipement dans l'environnement prescrit ne représente pas un danger direct particulier.

Version du logiciel

Module pH 2700(X)

Logiciel de l'appareil M700(X)

Le module pH 2700 est supporté à partir de la version 3.0 du logiciel Le module pH 2700X est supporté à partir de la version 4.0 du logiciel

Logiciel du module pH 2700(X)

Version logiciel 2.0 Séparation de l'ajustage et du calibrage. Les valeurs déterminées lors d'un calibrage ne peuvent être reprises que par un ajustage.

Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module

Lorsque l'appareil est en mode Mesure : presser la touche **menu**, aller au menu Diagnostic.

Menu	Afficheur	Descriptif de l'appareil
V _{diag}	Image: Constraint of the second se	Informations sur tous les modules connectés : type de module et fonction, numéro de série, version du matériel et du logiciel, options de l'appareil. La sélection des modules FRONT, BASE, emplacements 1 à 3, se fait à l'aide des touches fléchées.

Concept modulaire

Appareil de base, Module de mesure, Fonctions supplémentaires.

Le M 700(X) est un système de mesure et d'analyse modulaire évolutif. L'appareil de base (modules FRONT et BASE) possède trois alvéoles que l'utilisateur peut équiper d'une combinaison quelconque de modules de mesure ou de communication. Des fonctions supplémentaires permettent d'élargir la fonctionnalité logicielle de l'appareil. Les fonctions supplémentaires doivent être commandées séparément et sont fournies avec un TAN spécifique à l'appareil pour leur déblocage.

Système modulaire de mesure et d'analyse M 700(X)



supplémentaires Activation par TAN spécifique à l'appareil

Fonctions



Modules de mesure

- pH/ORP/température
- 0₂/température
- Conductivité inductive/température
- Conductivité conductive/température



Carte SmartMedia / Enregistrement des données

3 alvéoles

pour l'installation d'une combinaison quelconque de modules de mesure et de communication

Modules de communication

- Out (sorties de commutation et de courant supplémentaires)
- PID (régulateur analogique et numérique)
- Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- Commande de sonde EC 400

Documentation

L'appareil de base est fourni avec un CD-ROM comprenant la documentation complète.

Les informations produits récentes ainsi que les modes d'emploi des versions logicielles antérieures peuvent être consultés sur le site internet

www.mt.com/pro.

Description succincte

Description succincte : Module FRONT

4 vis imperdables

pour ouvrir l'appareil (**Attention !** Veiller en fermant l'appareil à ne pas salir le joint entre FRONT et BASE !)

Ecran graphique LCD transflectif.

(240 x 160 points) rétro-éclairé avec lumière blanche, à haute résolution et contrastes prononcés.

Affichage des mesures M 700 Interface utilisateur d'affichage avec menus en texte clair suivant les 7 recommandations NAMUR 🎝 %Air Possibilité de choisir les langues suivantes pour les textes de menus : m allemand, anglais, francais, italien, suédois et espagnol. Menus intuitifs inspirés des □ 24.0°C □ 25.8°C standards Windows Afficheurs secondaires **NETTLER TOLEDO** 2 touches softkey avec fonctions variables suivant contexte LED rouge Meas indique une défaillance (allumée) ou la nécessité d'un entretien/contrôle fonctionnel (clignote) conformément à NF 44 LED verte alimentation électrique OK 5 passe-câbles autoétanchéifiants Panneau de commande M20 x 1,5 3 touches de fonction pour l'alimentation électrique et les signaux (menu, meas, enter) et 4 touches fléchées pour la sélection menu et l'entrée des données

Description succincte : Structure des menus

Les fonctions de base : calibrage, entretien, programmation, diagnostic



- 4) Valider avec **enter**, entrer le code d'accès
- 5) D'autres points de menu s'affichent
- 6) Certaines fonctions du menu de diagnostic peuvent également être activées en mode mesure par touche softkey

Description succincte : Module FRONT

Vue de l'appareil ouvert (module FRONT)

Emplacement pour carte SmartMedia

- Enregistrement des données La carte SmartMedia étend la capacité de l'enregistreur de mesures à > 50000 enregistrements.
- Changement de jeu de paramètres La carte SmartMedia permet de stocker 5 jeux de paramètres. Les 2 jeux de paramètres A, B internes peuvent être sélectionnés à distance. Les jeux de paramètres peuvent être transférés d'un appareil sur un autre.
- Extensions de fonctions disponibles sur des modules logiciels supplémentaires, activées au moyen d'un numéro de transaction (TAN)
- Mises à jour logicielles

Plaques à bornes des modules "cachés"

Tous les modules sont livrés avec une étiquette indiquant la correspondance des contacts. Cette étiquette doit être collée du côté intérieur de la face avant (comme illustré). De cette manière, l'affectation des bornes pour les modules enfoncés plus profondément reste visible.



Le joint périphérique

garantit une protection IP 65 et permet de nettoyer/désinfecter l'appareil par pulvérisation. **Attention !** Ne pas salir le joint !

Description succincte : Module BASE

Vue de l'appareil ouvert (module BASE, 3 modules de fonctions sont enfichés)



Composants module

Reconnaissance du module : Plug & play. Possibilité de combiner jusqu'à 3 modules au choix. Des modules d'entrée et de communication sont disponibles.

Module BASE

2 sorties courant (affectation libre du paramètre) et 4 contacts de commutation, 2 entrées numériques. Transformateur à plage élargie VariPower, 20 ... 265 V CA/CC, utilisable sur tous les réseaux électriques usuels dans le monde entier.

Blocs secteur version Ex :

100 ... 230 V CA ou 24 V CA/CC

Avertissement ! Ne pas toucher le bornier, risque de choc électrique !

Remarque importante concernant l'utilisation de la carte SmartMedia

La carte SmartMedia peut être insérée et changée pendant que l'appareil est sous tension. Avant de retirer une carte mémoire, celle-ci doit être fermée dans le menu Entretien. En refermant l'appareil, veiller à ce que le joint soit propre et correctement ajusté.

Plaque à bornes du module pH 2700 :



Plaque à bornes du module pH 2700X :

METTLER TOLEDO	M 700X Module PH pH / ORP / °C	Tamb: -20 Made in Germa	to +50 °C any/Kassel	
€xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	056 Electr. data set [ia] IIC T4 T 70 °C C , GRPA, B, C, D, T4 AEx ib [ia], GRP IIC, T4 PA, B, C, D with x: ib [ia] IIC T4 rna [ia] IIC	e type examination H-8902 Urdorf Entity control dwg. IS circuits extendin control dwg.	th certificate Switzerland 7, Ta = 50 °C 201.004-110 1g into DIV 1 201.004-120	66584/0000000
	pH se	nsor —		
1 2 3 4 5	eectroes electro	 > 20 > 20<td>ta - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3</td><td>emp Seuse 18 19</td>	ta - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	emp Seuse 18 19

Etiquette de plaques à bornes

Les étiquettes des plaques à bornes des modules installés en profondeur peuvent être collées à l'intérieur de la porte. Cela facilite l'entretien et le dépannage.



Mise en place du module

Remarque : Veiller au raccordement correct du blindage



Au-dessus des bornes 2 et 8 se trouve un blindage. Il suffit de l'ouvrir pour raccorder le câble du capteur. Le passage de câble doit être hermétiquement fermé (protection contre l'infiltration d'humidité).

- 1. Eteindre l'alimentation de l'appareil
- 2. Ouvrir l'appareil (dévisser les 4 vis sur le panneau frontal)
- 3. Placer le module dans son emplacement (connecteur D-SUB)
- 4. Visser les vis de fixation du module
- 5. Ouvrir le blindage (au-dessus des bornes 2 et 8)
- Raccorder le câble du capteur. Afin d'éviter toute interférence, l'écran doit se trouver entièrement sous le blindage.
- 7. Refermer le blindage (au-dessus des bornes 2 et 8)
- 8. Fermer l'appareil, visser les vis du panneau frontal
- 9. Allumer l'alimentation
- 10. Programmer

Remarque : Veiller au raccordement correct du blindage Voir les valeurs Ex dans le certificat d'homologation (www.mt.com/pro)

Exemple de câblage 1

raccordement par câble VP Mesure du pH avec surveillance de l'électrode de verre



* Pour les électrodes avec Pt 100, retirer le shunt 18/19 et raccorder le brin gris

Raccordement par câble VP

Mesure du pH avec surveillance de l'électrode de verre et de référence



* Pour les électrodes avec Pt 100, retirer le shunt 18/19 et raccorder le brin gris

Mesure du pH avec surveillance de l'électrode de verre



Exemple de câblage 4

Mesure simultanée du pH et du redox avec surveillance de l'électrode de verre et de référence



Mesure du redox (ORP) avec surveillance de l'électrode de référence



Chaîne de mesure ORP

Sonde de température

Mesure du pH avec le capteur ISFET InPro 3300



Remarque :

Un décalage du zéro ISFET doit être effectué après chaque changement de capteur pour le réglage du point de travail.

L'un des calibrages ci-après peut ensuite être effectué :

- Calimatic : calibrage automatique
- Spécification manuelle de valeurs de tampons
- Saisie des caractéristiques : chaînes de mesure mesurées au préalable

Sélection menu

A la mise en marche de l'appareil, celui-ci commence par exécuter une routine de test interne et détecte automatiquement les modules installés. Ensuite, il passe en mode Mesure.



Structure des menus

[pes de menus (sé	lection avec les touc	hes fléchées) ——
Mesurer	Calibrage	Entretien	Programmation	Diagnostic
Demande d'un code d'accès	1147	2958	1246 Niveau exploitation	
Sélection d'autres			1989 Niveau spécialiste	

Entrée d'un code d'accès

Entrer le code d'accès

Sélectionner la position du chiffre à l'aide des touches gauche/droite, et introduire le chiffre à l'aide des touches haut/bas. Confirmer par **enter** une fois que tous les chiffres ont été saisis.

Modification d'un code d'accès

- Activer la sélection menu (touche menu)
- Sélectionner Programmation
- Niveau spécialiste, entrer le code d'accès
- Sélection Commande système : Introd. code d'accès



Réglage de l'affichage des mesures

Sélection menu : Programmation/Module FRONT/Affichage des mesures

La touche **meas**(1) permet de retourner directement à la mesure depuis n'importe quel niveau de menu.

Tous les paramètres fournis par les modules peuvent être affichés.

Le réglage de l'affichage des mesures est décrit ci-dessous.



Menu	Afficheur	Réglage de l'affichage des mesures
	7.00 pH 25.6 °C Sélection menu Choisir : Choisir : Choisir : Eetour à la mesure	Réglage de l'affichage des mesures Touche menu : Sélection menu Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter , sélectionner : "Niveau spécialiste" : Code d'accès 1989 (préréglage).
en for the second se	Image: Constraint of the system Programmation (spécialiste) Commande système Module FRONT 700-011 Module BASE 700-021 Module BASE 700-021 Module pH 2700 Module pH 2700 Module O2 4700i Retour	Programmation : Sélectionner "Module FRONT"
	Image: Weight of the second	Module FRONT : Sélectionner "Affichage des mesures"
	Affichage des mesures (spécialiste) Affichage des mesures (spécialiste) Afficheur principal 1 val. princip. 2 val. princip. 2 val. princip. Angle lecture OK	Affichage des mesures : Définir le nombre de valeurs principales à afficher (grands caractères)
	Affichage des mesures (spécialiste)	Choisir le(s) paramètre(s) à afficher et valider avec enter
	2ème valeur principal Imegal Angle lecture Imegal Interruption Imegal	La touche meas permet de revenir à la mesure.

Calibrage / Ajustage

Remarque : Mode HOLD actif pour le module calibré Les sorties de courant et les contacts de commutation se comportent de la manière programmée

- Calibrage : détermination de l'écart sans réglage
- Ajustage : détermination de l'écart avec réglage

Attention :

En l'absence d'ajustage, tout pH-mètre fournit des mesures imprécises ou fausses ! Chaque chaîne de mesure du pH possède son propre point zéro et sa propre pente. Ces deux valeurs changent en raison du vieillissement et de l'usure.

Le pH-mètre doit être ajusté pour déterminer le bon pH avec la chaîne de mesure. La tension délivrée par la chaîne de mesure est corrigée par l'appareil de mesure en fonction du zéro et de la pente de la chaîne de mesure et affichée en valeur de pH. Un ajustage est impératif en cas de changement de la chaîne de mesure !

Manière de procéder

Pour un calibrage, commencer par déterminer l'écart de la chaîne de mesure (zéro, pente). Pour ce faire, plonger la chaîne de mesure dans des solutions tampon dont le pH est parfaitement connu. Le module de mesure mesure les tensions de la chaîne de mesure de même que la température de la solution tampon et calcule automatiquement le zéro et la pente de la chaîne de mesure. Ces valeurs sont consignées dans une trace de calibrage. Avec "Ajustage", les valeurs de calibrage déterminées peuvent être utilisées pour la correction (voir page suivante).

Les paramètres déterminés lors d'un calibrage

- ZéroIl s'agit du pH avec lequel la chaîne de mesure du pH délivre une
tension de 0 mV. Le point zéro diffère pour chaque chaîne de
mesure et varie en fonction du vieillissement et de l'usure.
- **Température** de la solution de mesure doit être mesurée, car la mesure du pH est liée à la température. De nombreuses chaînes de mesure intègrent une sonde de température.
- PenteLa pente d'une chaîne de mesure est la variation de tension
par unité de pH. Dans le cas d'une chaîne idéale, elle s'élève à
-59,2 mV/pH.

L'ajustage consiste à reprendre les valeurs déterminées lors d'un calibrage. Les valeurs déterminées lors du calibrage pour le zéro et la pente sont entrées dans la trace de calibrage. (Fonction Trace de calibrage, activable dans le menu Diagnostic pour le module pH 2700(X)). Ces valeurs ne prennent effet, pour le calcul des paramètres, qu'une fois le calibrage terminé avec un ajustage. L'attribution de codes d'accès permet de faire en sorte que les ajustages ne soient effectués que par les personnes autorisées (spécialiste). L'opérateur peut vérifier sur place les valeurs actuelles du capteur par un calibrage et informer le spécialiste en cas d'écarts. La fonction supplémentaire SW 700-107 peut être utilisée pour l'attribution de codes d'accès et pour un enregistrement intégral "Audit Trail" (enregistrement des données et sauvegarde suivant FDA 21 CFR Part 11).

Menu	Afficheur	Ajustage après calibrage
	Image: Second system Image: Second system 8.30 pH 25.6°C Image: Second system Image: Second system 1.03.07 12:34 Mode cal Calibrage 31.03.07 12:34 Mode cal Calibrage du produit Zéro +07.00 pH Pente 058.0 mV/pH	Spécialiste Une fois le calibrage effectué, un ajus- tage peut être immédiatement effectué avec les droits d'accès correspondants. Les valeurs déterminées sont reprises pour le calcul des paramètres.
	Math Image: State of the	Opérateur (sans droits spécialiste) Après le calibrage, basculer dans le mode Mesure, informer le spécialiste. Lors d'un nouvel accès (menu Calibrage, sélection Module), le spécialiste voit toutes les indications relatives au dernier calibrage et peut reprendre les valeurs ou effectuer un nouveau calibrage.

Calibrage / Ajustage

Mode de calibrage

Calibrage en un point :

La chaîne de mesure est calibrée avec une seule solution tampon.

On obtient ainsi le zéro de la chaîne de mesure, qui sera pris en compte par le M 700. Un calibrage en un point se justifie et est acceptable lorsque les valeurs à mesurer sont proches du zéro de la chaîne de mesure, de sorte que la modification de la pente de la chaîne de mesure n'a pas grande importance.

Calibrage en deux points

La chaîne de mesure est calibrée avec deux solutions tampon.

Ceci permet de déterminer le zéro et la pente de la chaîne de mesure, lesquels seront pris en compte par le M 700 dans le calcul de la valeur mesurée. Un calibrage en deux points est nécessaire lorsque

- la chaîne de mesure a été changée
- le pH mesuré couvre une plage importante
- le pH mesuré s'écarte beaucoup du zéro de la chaîne de mesure
- le pH doit être mesuré de manière très précise
- la chaîne de mesure est soumise à une forte usure

Calibrage en trois points

La chaîne de mesure est calibrée avec trois solutions tampon.

Le calcul du zéro et de la pente se fait par une droite de compensation selon la norme DIN 19268.

Changement de capteur - premier calibrage

Un premier calibrage doit être effectué après remplacement de la chaîne de mesure. Lors du premier calibrage, les paramètres de la chaîne de mesure, le type et le numéro de série sont mémorisés comme valeurs de référence pour la statistique de la chaîne de mesure. Dans "Statistique" du menu Diagnostic, les différences de point zéro, de pente, d'impédance de l'électrode de verre et de l'électrode de référence sont affichées pour les trois derniers calibrages, par rapport aux valeurs de référence du premier calibrage. Cela permet d'évaluer la dérive et le vieillissement de la chaîne de mesure. Compensation de température

Compensation de température pendant le calibrage

La mesure de la température de la solution tampon est importante pour deux raisons :

La pente de la chaîne de mesure du pH est liée à la température. La tension mesurée doit par conséquent être corrigée en fonction de la température.

Le pH de la solution tampon est lié à la température. Il faut par conséquent connaître la température de la solution tampon lors du calibrage afin de pouvoir relever dans la table des tampons la valeur effective du pH.

C'est lors de la programmation que l'on détermine si la température de calibrage est mesurée automatiquement ou si elle doit être entrée manuellement :

Compensation automatique de la température



Lors de l'enregistrement automatique de la température de calibrage, le M700 mesure la température de la solution tampon à l'aide d'une sonde de température

(Pt 100/Pt 1000/ NTC 30 k Ω /NTC 8,55 k Ω). Si la compensation automatique de la température est sélectionnée lors du calibrage, une sonde de température raccordée à l'entrée température du M700 doit être plongée dans la solution tampon. Dans

le cas contraire, il faut utiliser la saisie manuelle de la température de calibrage. Si "Temp cal auto" est programmé, "Temp cal mesurée" apparaît dans le menu.

Compensation manuelle de la température



La température de la solution tampon doit être saisie manuellement dans "Programmation / <Type de module pH> / Paramètres capteur / Mesure de température / Température de cal --> manuel". La température est mesurée par ex. au moyen d'un thermomètre en verre.

Calibrage / Ajustage

Sélection du mode de calibrage

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD,

les sorties de courant correspondent à la programmation



Calibrage du module pH : Sélection du mode de calibrage

- (1) La touche **menu** donne accès à la sélection menu
- (2) La touche **meas** permet de revenir à la mesure.
- (3) Sélectionner le groupe de menus Calibrage au moyen des touches fléchées
- (4) Valider avec **enter**, entrer le code d'accès
- (5) Sélectionner Module pH et valider avec **enter**.
- (6) Sélectionner le mode de calibrage

Menu	Afficheur	Sélection du mode de calibrage (pH)
	Image: Choisir : Image: Choisir : <th>Activer le calibrage Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Calibrage avec les touches fléchées, valider avec enter, code d'accès 1147 (Modification du code d'accès : Programmation/Commande système/ Introd. code d'accès). Après la saisie du code d'accès, l'appareil est en mode HOLD, les sorties de courant et les contacts de commutation corres- pondent - pour le module calibré - à la programmation (BASE) jusqu'à ce que l'on quitte le calibrage.</th>	Activer le calibrage Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Calibrage avec les touches fléchées, valider avec enter , code d'accès 1147 (Modification du code d'accès : Programmation/Commande système/ Introd. code d'accès). Après la saisie du code d'accès, l'appareil est en mode HOLD, les sorties de courant et les contacts de commutation corres- pondent - pour le module calibré - à la programmation (BASE) jusqu'à ce que l'on quitte le calibrage.
L Cal	Retour	Calibrage : sélectionner "Module pH".
	Alber Town of the second	 Sélectionner le mode de calibrage : Détection automatique des tampons Saisie manuelle des valeurs des tampons Calibrage du produit (calibrage par prélèvement d'échantillon) Saisie des caractéristiques de chaînes de mesure mesurées au préalable Calibrage / ajustage ORP Décalage du zéro ISFET Lors de l'accès au calibrage, le système propose automatiquement le dernier mode de calibrage utilisé. S'il ne faut pas calibrer, utiliser la touche softkey "retour" ou la touche meas.

Calibrage / Ajustage

Détection automatique des tampons Calimatic

Détection automatique des tampons (Calimatic)

Lors du calibrage automatique ("Calimatic"), la chaîne de mesure est plongée dans une, deux ou trois solutions tampon. L'appareil de mesure détecte automatiquement la valeur nominale du tampon à l'aide de la tension de la chaîne de mesure et de la température mesurée. L'ordre des solutions tampon est sans importance, mais elles doivent faire partie du jeu de tampons défini lors de la programmation.

Calimatic tient compte de l'effet de la température sur la valeur du tampon. Toutes les données de calibrage sont converties à une température de référence de 25 °C.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention !

N'utilisez que des solutions tampon neuves et non diluées, extraites du jeu de tampons programmé !

Menu	Afficheur	Détection automatique des tam- pons
	Image: Solution tampon Image: Solution tampon Milieu de calibrage : Solution tampon Mettler-Toledo 2.00 4.01 7.00 9.21 Après remplacemt capteur, faire un premier calibrage pour statistique! Changement de capteur Introduire températ cal +025.6 °C Retour Suite	Choisir : Calimatic - Affichage du jeu de tampons sélectionné dans la programmation - Option : Changement de capteur - Saisir : Température cal Continuer avec softkey ou enter
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 25.6 °C Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system <t< th=""><th>Sortir et rincer la chaîne de mesure (Avertissement : ne pas frotter ! Risque de charge électrostatique !), plonger ensuite dans la 1ère solution tampon. Lancer avec softkey ou enter</th></t<>	Sortir et rincer la chaîne de mesure (Avertissement : ne pas frotter ! Risque de charge électrostatique !), plonger ensuite dans la 1ère solution tampon. Lancer avec softkey ou enter
Menu	Afficheur	Détection automatique des tam- pons
------	--	--
cal	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system 25.6 °C Image: Second system 1000 mV Image: Second system -0000 mV Températ calibrage +25.5 °C Valeur nomin. tampon 7.00 pH Temps de réponse 0001 s Fin Fin	Affichage de la valeur nominale du tam- pon. Le temps d'attente avant stabilisation de la tension de mesure peut être écourté avec "Fin" (valeurs de calibrage moins précises). Le temps de réponse indique la durée nécessaire à la chaîne de mesure pour délivrer une tension de mesure stable. En cas de forte fluctuation de la tension de la chaîne de mesure ou de la tempé- rature mesurée, l'opération de calibrage s'interrompt au bout de 2 minutes.
	Calimatic Calimatic Plonger capteur dans 2e tampon ! puis démarrer calibrage. Pour calibrage en un point Terminer processus	Pour un calibrage en un point, sélectionner "Fin". Pour un calibrage en deux points : Bien rincer la chaîne de mesure ! Plonger la chaîne de mesure dans la 2e solution tampon. Lancer avec softkey ou enter
	Image: Second secon	Le calibrage est effectué avec le deuxième tampon. Pour un calibrage en trois points, procéder de la même manière avec le troisième tampon.
	Image Image Image Image Image 21.04.07 09:20 Mode cal Calimatic Zéro +07.00 pH Pente 058.0 mV/pH Temps de réponse 0070 s	Ajustage La touche softkey "Ajustage" permet de reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage pour le calcul des paramètres.

Calibrage avec saisie manuelle des valeurs tampon

Calibrage avec saisie manuelle des valeurs tampon

Pour le calibrage avec saisie manuelle des valeurs tampons, la chaîne de mesure est plongée dans une, deux ou trois solutions tampons.

Le M 700 affiche la température mesurée.

Les valeurs des tampons corrigées en fonction de la température doivent ensuite être entrées manuellement. A cet effet, relevez la valeur du tampon correspondant à la température affichée dans la table des tampons (par exemple sur le flacon). Procédez à une interpolation pour les températures intermédiaires.

Toutes les données de calibrage sont converties à une température de référence de 25 °C.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs

de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (module BASE).

Attention !

N'utilisez que des solutions tampon neuves non diluées!

Menu	Afficheur	Saisie manuelle
	Math Image: Top of the second sec	Choisir : Introduction manuelle Option : Changement de capteur Affichage : Température cal Saisie de la 1e valeur tampon Continuer avec softkey ou enter
	Image: Second	Sortir et rincer la chaîne de mesure (Avertissement : ne pas frotter ! Risque de charge électrostatique !), ensuite, plonger dans la 1e solution tampon. Lancer avec softkey ou enter

Menu	Afficheur	Saisie manuelle
	Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Introduction manuelle Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Second Structure Image: Contract Structure Image: Second Structure Image: Se	Calibrage avec 1ère solution tampon. Le temps d'attente avant stabilisation de la tension de mesure peut être écourté avec "Terminer" (valeurs de calibrage moins précises). Le temps de réponse indique la durée nécessaire à la chaîne de mesure pour délivrer une tension de mesure stable. En cas de forte fluctuation de la tension de la chaîne de mesure ou de la tempé- rature mesurée, l'opération de calibrage s'interrompt au bout de 2 minutes.
	Image: Height of the second secon	Calibrage en un point : "Fin". Calibrage en deux points : Bien rincer la chaîne de mesure ! Saisir la valeur du 2e tampon en fonction de la température. Plonger la chaîne de mesure dans la 2e solution tampon. Lancer avec softkey ou enter
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Introduction manuelle 25.6 °C Introduction manuelle Image: Second system Correction du zéro et de la pente Températ calibrage +25.6 °C Valeur nomin. tampon +07.00 pH Temps de réponse 0007s Fin	Le calibrage est effectué avec le deuxième tampon. Pour un calibrage en trois points, procéder de la même manière avec le troisième tampon.
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 25.6 °C Image: Second system Image: Second system 1.03.07 09:20 Mode cal Introd. manuelle Zéro +07.00 pH Pente 058.0 mV/pH Temps de réponse 0070 s Fin Ajuster	Ajustage La touche softkey "Ajustage" permet de reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage pour le calcul des paramètres.

Calibrage du produit

Calibrage du produit (par prélèvement d'échantillon)

Lorsqu'il n'est pas possible de retirer la chaîne de mesure, par ex. pour des raisons de stérilité, le zéro de la chaîne de mesure peut être calibré par "prélèvement d'échantillon". Le M700 enregistre la valeur mesurée. Directement après, un échantillon est prélevé. Le pH de l'échantillon est mesuré en laboratoire ou sur place à l'aide d'un pH-mètre à pile. La valeur de comparaison est saisie dans le système de mesure. M 700 calcule le zéro de la chaîne de mesure à partir de la différence entre la valeur mesurée et la valeur de comparaison (cette méthode ne permet que le calibrage en un point).

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (BASE).

Attention ! Le pH de l'échantillon est lié à la température. La mesure comparative doit par conséquent être effectuée à la même température que celle affichée pour l'échantillon. Pour cela, il est recommandé de transporter l'échantillon dans un récipient isolant. Le pH de l'échantillon peut également être faussé par l'échappement de substances volatiles.

Menu	Afficheur	Calibrage du produit
	Retour I Info	Sélection du module : pH 2700 Le module est en mode HOLD, les sorties de courant et les contacts de commuta- tion correspondent à la programmation (BASE). Valider avec enter .
	A Constraints of the second seco	Sélection du mode Calibrage "Calibrage du produit" Valider avec enter .

Menu	Afficheur	Calibrage du produit
	Image: Sector 1 Image: Sector 2 7.00 pH Image: Sector 2 Image: Sector 2 25.6 °C Image: Sector 2 Image: Sector 2 Sector 2 Image: Sector 2	Calibrage du produit Le calibrage du produit se fait en deux étapes. Préparer le prélèvement d'échantillon, lancer avec la touche softkey ou enter
	Image: State of the state	 1ère étape Prélever l'échantillon. La valeur mesurée et la température au moment du prélèvement de l'échantillon sont enregistrées (softkey ou enter) Retour à la mesure avec meas. Exception : La valeur de l'échantillon peut être déterminée sur place et saisie immédiatement. Passer alors à "Introduction".
	Image: Constraint of the second se	2ème étape La valeur du laboratoire est disponible. Lors d'un nouvel accès au calibrage du produit, l'affichage ci-contre apparaît : Saisir la valeur déterminée en labo. Confirmer avec OK ou recommencer le calibrage.
	Image Image Image Town of the second	Ajustage La touche softkey "Ajustage" permet de reprendre les valeurs déterminées lors du calibrage pour le calcul des paramètres.

Calibrage par saisie des caractéristiques de chaînes de mesure

Saisie des caractéristiques de chaînes de mesure

Saisie des valeurs pour le zéro, la pente et la tension d'intersection des isothermes d'une chaîne de mesure. Les valeurs doivent être connues, donc par ex. avoir été déterminées auparavant en laboratoire.

Attention ! La saisie d'une tension d'intersection des isothermes U_{is} vaut également pour les processus de calibrage.

- Calimatic
- Introduction manuelle et
- Calibrage du produit

Pour l'explication de la tension d'intersection des isothermes, voir page 43.

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (BASE).

Menu	Afficheur	Saisie des caractéristiques
	Image: Second system Top H Introduction valeurs 25.6°C Image: Après remplacemt capteur, faire un premier calibrage pour statistique ! Image: Changement de capteur Zéro +07.00pH Pente 058.0 mV/pH Tension isotherme +0000 mV Retour Image: Second system	Choisir : Introd. valeurs chaînes mes au préalable Sortir la chaîne de mesure et mettre en place une chaîne de mesure préalable- ment mesurée. Activer "Changement de capteur". Saisir les valeurs pour • Zéro • Pente • Tension isotherme Retour avec la softkey ou à la mesure avec meas

Tension d'intersection des isothermes

Le point d'intersection des isothermes est le point d'intersection de deux droites de calibrage à deux températures différentes. La différence de tension entre le zéro de la chaîne de mesure et ce point d'intersection est la tension d'intersection des isothermes "Uis".

Elle peut entraîner des erreurs de mesure dues à la température, qui peuvent toutefois être compensées par la programmation de la valeur "Uis".

• Ces erreurs de mesure sont évitées par le calibrage à la température de mesure ou à une température constante régulée.



Fonctions de surveillance du calibrage

Le M 700 possède de nombreuses fonctions qui surveillent le bon déroulement des calibrages et l'état de la chaîne de mesure. Ceci autorise une documentation pour l'assurance qualité suivant la norme ISO 9000 et les BPL/BPF.

- Sensocheck surveille l'état de la chaîne de mesure en mesurant l'impédance de l'électrode de verre et de l'électrode de référence.
- La réalisation régulière du calibrage peut être surveillée par la minuterie de calibrage.
- Minuteur de calibrage adaptatif raccourcit automatiquement l'intervalle de calibrage en cas de sollicitation intense de la chaîne de mesure
- Le protocole de calibrage (BPL/BPF) fournit toutes les valeurs significatives du dernier calibrage et ajustage.
- La statistique montre l'évolution des paramètres de la chaîne de mesure lors des trois derniers calibrages par rapport au premier calibrage.
- Le journal de bord indique la date et l'heure d'un calibrage effectué.

Calibrage / ajustage ORP

Calibrage / ajustage ORP

La tension d'une chaîne de mesure Redox peut être ajustée à l'aide d'une solution tampon Redox. Pour ce faire, on détermine la différence entre la tension mesurée et la tension de la solution de calibrage. Cette différence de tension est indiquée sur le récipient de la solution de calibrage et se définit comme étant la tension entre l'électrode redox et une électrode de référence précise.

Exemples : 220 mV Pt contre Ag/AgCl/KCl 3 mol/l 427 mV Pt contre EHS

Lors de la mesure, cette différence est additionnée à la tension mesurée.

 $mV_{ORP} = mV_{Mes} + \Delta mV$

mV_{ORP} = tension Redox affichée (mesure ORP)

mV_{Mes} = tension de la chaîne de mesure directe (entrée ORP, voir contrôle capteur)

 ΔmV = valeur delta, fournie par l'appareil lors du calibrage

Potentiel redox et électrode hydrogène standard (EHS)

Le potentiel redox peut également être calibré automatiquement par rapport à l'électrode hydrogène standard (EHS). Pour ce faire, il convient de sélectionner au préalable le type d'électrode de référence utilisé (voir programmation). L'évolution de la température de l'électrode de référence est automatiquement prise en compte.

Vous avez le choix entre les types d'électrodes de référence suivants :

Ag/AgCl, KCl 1 mol/l	(argent / chlorure d'argent)
Ag/AgCl, KCl 3 mol/l	(argent / chlorure d'argent)
Hg, TI/TICI, KCI 3,3 mol/l	(thalamide)
Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ saturé	(sulfate de mercure)

Menu	Afficheur	Ajustage ORP
	Image: Second system Image: Second system 200 mV Image: Second system Image: Second system 25.6 °C Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Sec	Le type d'électrode de référence est sélectionné dans la programmation. Plonger la chaîne de mesure dans le milieu de calibrage et attendre la stabi- lisation de la mesure ORP. Introduire la valeur de consigne ORP (récipient). Attention, observer la référence ! (comme programmée) Confirmer avec "OK".
	Image of the system Image of the system Imag	Terminer l'ajustage avec la softkey ou enter

Dépendance à la température des systèmes de référence courants mesurée par rapport à EHS

Température [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [∆mV]	Ag/AgCl/KCl 3 mols/l [∆mV]	Thalamid [∆mV]	Sulfate de mercure [∆mV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

Décalage du zéro ISFET

Décalage du zéro ISFET

Lors des mesures effectuées avec un capteur ISFET (Durafet, InPro 3300), la première opération à effectuer après chaque changement du capteur consiste en un décalage du zéro (réglage du point de travail). La correction déterminée est mémorisée dans l'appareil pour ce capteur.

Un calibrage en deux points quelconque peut ensuite être effectué, par ex.

- Calimatic : calibrage automatique
- Manuel : introduction des valeurs des tampons
- Introduction des caractéristiques de chaînes de mesure

Le mode du module pendant le calibrage est HOLD, et les valeurs de sorties de courant et de contacts de commutation correspondent à la programmation (BASE).

Menu	Afficheur	Décalage du zéro ISFET
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 25.6°C Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Second system Image: Second system 1mage: Second system Image: Sec	Plonger le capteur dans un tampon zéro (6,5 7,5). Entrer le pH en fonction de la tempéra- ture (voir table des tampons) Démarrer le décalage du zéro.
	Image: Second	Un abandon est possible avec la touche softkey "Fin". Ceci réduit cependant la précision du décalage. (décalage du zéro du capteur jusqu'à max. ±200 mV possible)
	HULD Image: Triangle in the second seco	Le point zéro ISFET (rapporté à 25 °C) est affiché à la fin du réglage. Mais il ne s'agit pas de la valeur réelle du capteur. Celles-ci devront être déterminées par un calibrage en deux points complet.

Programmation : Niveaux d'utilisation

Niveau d'affichage, niveau d'exploitation, niveau spécialiste **Remarque :** Mode HOLD (programmation : Module BASE)

Menu	Afficheur	Niveau d'affichage, d'exploitation, spécialiste
ari ari	Choisir: 4 [enter]	Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter .
	A Recour ar a mesure Lingua Lingua 11.3 pH 25.6 °C Programmation Niveau affichage (ens des val) aff Niveau exploitation (val explt) exp Niveau spécialiste (ens des val) spé	Niveau spécialiste Accès à tous les réglages, y compris la définition des codes d'accès. Autoriser et interdire l'accès aux fonc- tions à partir du niveau d'exploitation.
	Retour Retour 11.3 pH 25.6 °C Modul e FRONT (spécialiste) Langue Français Affichage des mesures Enreg. mesure Enregistreur Kl Retour	Les fonctions pouvant être interdites au niveau d'exploitation sont indiquées par le pictogramme cadenas. L'autorisation et l'interdiction se font à l'aide des touches softkey.
	Modul e FRONT Modul e FRONT Inangue Français Affichage des mesures Enreg. mesure Enregistreur Kl	Niveau exploitation Accès à tous les réglages autorisés au niveau spécialiste. Les réglages interdits apparaissent en gris et ne peuvent pas être modifiés (fig.). Niveau affichage Affichage de tous les réglages. Pas de modifications possibles !

Programmation : Interdiction de fonctions

Niveau spécialiste : Interdiction/autorisation de fonctions pour le niveau d'exploitation **Remarque :** Mode HOLD (programmation : Module BASE)

Menu	Afficheur	Niveau spécialiste : Autoriser/ interdire des fonctions
		Exemple : Interdire la possibilité de réglage pour le calibrage pour l'accès à partir du niveau d'exploitation
par par	Image: Barbon System Image: Barbon System Image: Barbo	Activer la programmation Sélectionner niveau spécialiste, introduire code d'accès (1989), sélectionner, par ex. "Module pH" avec les touches fléchées, valider avec enter .
	A Constraint of the second secon	Sélectionner "Préréglages cal" avec les touches fléchées, "interdire" avec la touche softkey.
	Module pH 2700 (spécialiste) Module pH 2700 (spécialiste) Module pH 2700 (spécialiste) Module pH 2700 (spécialiste) Préréglages calibrage CT milieu Valeur ORP/rH Fonction delta Retour	La fonction "Préréglages cal" est à pré- sent assortie du pictogramme cadenas. Il n'est plus possible d'accéder à cette fonction à partir du niveau d'exploitation. La touche softkey permet alors automati- quement la fonction "autoriser".
and the second s	Module pH 2700 Module pH 2700 Module pH 2700 Paramètres capteur Préréglages calibrage CT milieu Valeur ORP/rH Fonction delta Retour	Activer la programmation Sélection <u>Niveau exploitation</u> , code d'accès (1246), sélectionner par ex. "Module pH". La fonction interdite est représentée en gris et assortie du symbole cadenas.

Activer la programmation

Activer la programmation

Menu	Afficheur	Programmation	
or Balan Gar Bal	Image: Selection menu Sélection menu Imaint Imaint </th <th>Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter. Code d'accès d'origine : 1989</th>	Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter . Code d'accès d'origine : 1989	
	Ill.3 pH	Sélectionner le module, valider avec enter . (dans l'illustration, le module "pH" est sélectionné par ex.)	
	 Image: Constraint of the second second	Sélectionner la programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter .	

Pendant le calibrage, l'appareil est en mode HOLD.

les sorties de courant et les contacts de commutation correspondent à votre programmation (module BASE). Pour garantir une grande sécurité des installations et des appareils, le GLP oblige à documenter intégralement tous les réglages des jeux de paramètres. Pour l'enregistrement des réglages de paramètres, un fichier Excel est mis à disposition sur le CD-ROM (compris dans la livraison de l'appareil ou à télécharger sous www.mt.com/pro).

Ce fichier Excel contient pour chaque module une fiche technique avec les valeurs des jeux de paramètres réglage usine, jeu de paramètres A et jeu de paramètres B. Consignez dans le tableau vos réglages de jeu de paramètres A ou B. Vous ne pouvez pas modifier les champs grisés sous jeu de paramètres B dans le tableau, car il s'agit de valeurs spécifiques au capteur qui ne sont pas soumises à la commutation entre les jeux de paramètres. Sont valables ici les valeurs inscrites sous jeu de paramètres A.

Documentation de la programmation

0	A	В	C	D	E	F
1	1	Meßstelle:				Zussiff über Menünunleh
4	1.	Meistene.				Zugrin über menupunkt.
3		M /UU				
4	1.1.	parametriert am / von:				
5	_					
6						
7	2.	Gerätebeschreibung	Hardware	Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung
8	2.1.	Bedienfront 700-011 :				Diagnose / Gerätebeschreibung / Front
9	2.2.	M 700 Base 700-021:				Diagnose / Gerätebeschreibung / Base
10	2.3.	Modul Steckplatz [1] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / I
11	2.4.	Modul Steckplatz [II]:				Diagnose / Gerätebeschreibung / II
12	2.5.	Modul Steckplatz [III] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / III
13						
14						
15		M 700 Front				
16	3	M 700 Front Einstellungen	Werkseinstellung	Parametersatz A	Parametersatz B	
17	3.1	Sprache:	Deutsch	Turaneteroute A	T and motor but a	Parametrierung (Spezialist) / Modul Front
18	0.11	opidono.	Boatson			r dametrereng (operand) / moder from
19	311	Meßwertanzeige:				
20		Hauptanzeige	2 Hauptmeßwerte			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front / Meß
21	8	1 Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
22		2 Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
23		Anzeigeformat (pH)	xx xx pH			
24		Blickwinkel	Mitte			
25						
26	3.3.	Nebenanzeige				Einstellung erfolgt über Softkeys, wenn in Matrixfu
27		Anzeigewert, links	-			
28		Anzeigewert, rechts	-			
29						
30	3.4	Meßwertrecorder:	Option SW700-103			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front / Meß
31		Zeitbasis (t / Pixel)	1 min			
32		Zeitlupe (10x)	Aus			
33	5	Min / Max anzeigen	Ein			
34	3.4.1	Kanal 1: Meßgröße	modulabhängig			
35		Anfang	0.00			
36	1	Ende	14.00			
37	3.4.2	Kanal 2: Meßgröße	modulabhängig			
38		Anfang	-50.0			
39		Ende	150.0			
-		M 700 M 70	Optionen M 700 Tabel	len pH 2700 Cond	7700 Cond Ind 770	00 02 4700
		- Denvis		cond	Long a sind ind free	
-		Bereit			Su	imme=0 O ROLL O GROSS O N

Dans la fenêtre de traitement du fichier Excel, sélectionnez la fiche technique du module dont vous voulez documenter les réglages des jeux de paramètres. Programmez le module sélectionné et tapez les valeurs réglées dans les champs correspondants de la fiche technique du module.

Attention !

Afficheur	Pendant la programmation, le mode "HOLD" est actif
HOLD	 HOLD. Le contact NAMUR "Contrôle fonctionnel" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Comportement des sorties courant programmable : Valeur mes. actuelle : la valeur mesurée actuelle apparaît à la sortie courant Dernière val. mesurée : la dernière valeur mesurée est maintenue à la sortie courant Fixe (22 mA) : la sortie courant délivre 22 mA

Programmation des paramètres du capteur

En mode "Auto", les seuils de tolérance pour les critères de surveillance sont déterminés par l'appareil. Ils apparaissent ensuite sous la forme de valeurs grisées. En "Individuelle", ces tolérances peuvent être réglées.

Remarque :

Mode HOLD actif. Les valeurs grisées (à l'écran) ne sont pas réglables.

Paramètre	Préréglage	Choix / Plage / Remarques
Filtre d'entrée • Suppression des impulsions	Non	Oui, Non (suppress. des parasites de courte durée à l'entrée)
Paramètres capteur • Type de capteur • Mesure de température	Standard	Standard, ISFET, autres
Sonde de température Temp. mesure Temp. calibrage • Sensoface • Surveillance capteur : détails • Pente	Pt 1000 manuelle manuelle Oui	Pt100, Pt1000, NTC30 kohms (sélection du capteur) auto, manuelle : Valeur spécifiée +25.0 °C (saisie) auto, manuelle : Valeur spécifiée +25.0 °C (saisie) Non, Oui Surveillance : Auto, Individuelle Saisie possible seulement avec le type de capteur
Nominal Mini Maxi	59.2 mV/pH 53.3 mV/pH 61.0 mV/pH	"autres"
• Zéro Nominal Mini Maxi	07.00 pH 06.00 pH 08.00 pH	Non, Defaillance, Necessite d'entretien Surveillance : Auto, Individuelle Saisie possible seulement avec le type de capteur "autres"
Message • Sensocheck él. de réf. Nominal Mini Max	Nécess. entret. 5.0 kΩ 3.1 kΩ 100.0 kΩ	Non, Défaillance, Nécessité d'entretien Surveillance : Auto, Individuelle Saisie possible seulement avec le type de capteur "autres"
Message • Sensocheck él. de verre Nominal Mini Max	Non 120.0 MΩ 28.6 MΩ 350.0 MΩ	Non, Défaillance, Nécessité d'entretien Surveillance : Auto, Individuelle (pas avec ISFET) Saisie possible seulement avec le type de capteur "autres"
Message • Temps de réponse Temps de réponse max	Non 0000 s	Non, Défaillance, Nécessité d'entretien Surveillance : Auto, Individuelle
Message • Calcheck Distance mesure Max	Non 3.20 pH	Non, Défaillance, Nécessité d'entretien Surveillance : Auto, Individuelle
Message	Non	Non, Défaillance, Nécessité d'entretien

Programmation des paramètres du capteur

Paramètres du capteur. Surveillance du capteur de pH réglable **Remarque :** Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Sélection paramètres	
Par	Compare 20.1 °C Module pH 2700 (spécialiste) Filtre d'entrée Paramètres capteur Préréglages calibrage CT milieu Valeur ORP/rH Fonction delta Retour Retour Retour	Paramètres du capteur voir également à gauche. Les paramètres du capteur sont préréglés suivant le type de capteur. Les paramètres grisés ne peuvent pas être modifiés.	
	Top H T	Sensoface fournit des indications sur l'état du capteur (analyse des données du capteur). Les écarts importants sont signalés. Sensoface peut être désactivé.	
	Interruption OK Interruption OK Surveillance capteur : détails (spécialiste) Pente (Auto) Zéro (Auto) Sensocheck él. de réf (Auto) Sensocheck él. de verre (Auto) Calcheck (Individuel) Retour	Détails de la surveillance du capteur Sont surveillés : pente, zéro, impédance de référence, impédance verre (chaînes de mesure), temps de réponse et Calcheck. En "Auto", les seuils de tolérance sont grisés sur l'affichage. En "Individuel", les réglages peuvent être définis par l'utilisa- teur.	
	Image: Book of the second	Message Le système peut envoyer un message de type "Défaillance" (module BASE, contact K2) ou "Nécessité d'entretien" (module BASE, contact K4). (Attention ! Configurer les contacts !)	

Calcheck

Contrôle continuellement l'écart entre les tampons calibrage et les valeurs mes.

Sensoface 🙂

Affichage graphique de l'état du capteur Sensocheck doit être activé dans la programmation



Sensocheck

Surveillance automatique de l'électrode de verre et de référence

Les symboles Sensoface fournissent des indications de diagnostic relatifs à l'usure et à la nécessité d'entretien du capteur ("souriant", "neutre", "triste").

Menu	Afficheur	Activer Sensocheck
Bar par	Sélection menu Cal	Activer la sélection menu Sélectionner la programmation Entrer le code d'accès (spécialiste)
	Choisir : ↓ [enter] Retour à la mesure	Sélectionner module ("pH") Valider avec enter
	Retour Image Image Sensocheck El. réf. (spécialiste) Nominal 005.0 kOhm Min 003.1 kOhm Max 100.0 kOhm Message Non Défaillance Nécess. entret. Interruption OK	Sélectionner "Données du capteur", Valider avec enter . Sélectionner ensuite "Sensocheck El. réf." (Fig.) Affecter la fonction et valider avec enter .

Sensoface"triste" ..

Le menu "Diagnostic / Module pH / Diagramme capteur", affiche sous forme de graphique tous les paramètres actuels du capteur.



Diagramme en filet capteur

Menu "Diagnostic / Module pH / Diagramme capteur".

Les dépassements de tolérances apparaissent en un coup d'œil. Les paramètres qui se situent dans la plage critique (anneau intérieur) clignotent. Les paramètres grisés sont désactivés dans le menu Programmation ou sont sans objet compte tenu du capteur choisi.

Critères Sensoface

Paramètre	Standard*	Plage critique
Pente	59,2	< 53,3 ou > 61
Zéro	7.00	< 6,00 ou > 8,00
Impédance référence	Rcal **	< 0,3 Rcal ou > 3,5 Rcal
Impédance verre	Rcal **	< 0,6 Rcal ou > 100 KΩ+ 0,5 Rcal
Temps de réponse Fin Moyen Approximatif		120 s 80 s 60 s
Minuteur calibrage		lorsque 80 % écoulés
Calcheck (contrôle)		Ecart entre valeur mesurée et tampon > 3,2 pH
		i de la constancia de la c

^{*} Vaut pour les électrodes standards de pH = 7,00.

^{**} Rcal est déterminé pendant le calibrage

Programmation des préréglages calibrage

Préréglages calibrage

Remarque : Mode HOLD actif

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage		
Préréglage calibrage • Tampons Calimatic	Mettler-Toledo	Mettler-Toledo: 2.00 4.01 7.00 9.21Merck/Riedel: 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00DIN 19267: 1.09 4.65 6.79 9.23 12.75NIST standard: 4.006 6.865 9.180NIST technique:1.68 4.00 7.00 10.01 12.46Hamilton A: 2.00 4.01 7.00 9.00 11.00Hamilton B: 2.00 4.01 6.00 9.00 11.00Kraft: 2.00 4.00 7.00 9.00 11.00		
Contrôle dérive	Standard	Fin : 1,2 mV/min (interruption après 180 s) Standard : 2,4 mV/min (interruption après 120 s) Approximatif : 3,75 mV/min (interrupt. après 90 s)		
 Minuteur calibrage Surveillance Minuteur calibrage Minuteur cal adaptatif 	Auto 0000h (non) Non	Auto Non, introduction Non, Oui		
Contrôle des tolérances (SW 700-005)	Non	Ajustage des tolérances : Non, Oui Tolérance zéro +00.20 pH (introduction) Tolérance pente +002.0 mV/pH (introduction)		

Ajustage par tolérances

(fonction supplémentaire SW 700-005)

Lors du calibrage, la bande de tolérance contrôle le zéro et la pente et effectue automatiquement un ajustage en cas de sortie de la plage de tolérance. L'enregistrement des paramètres est effectué dans l'enregistreur de bande de tolérance (menu Diagnostic).

La fonction supplémentaire SW 700-005 est spécifique à l'appareil. Pour commander la fonction supplémentaire, il est par conséquent nécessaire d'indiquer le numéro de commande de cette fonction de même que le numéro de série du M 700 FRONT. (C'est dans le M 700 FRONT que se trouve la commande système du M 700).

Le fabricant indique alors un TAN (numéro de transaction) qui permet de débloquer la fonction supplémentaire dans la commande système.

Déroulement du programme



Activer l'ajustage par tolérances

Sélection menu : Programmation /Commande système /Déblocage d'options **Remarque :** Le TAN pour le déblocage d'une fonction supplémentaire n'est valable que pour l'appareil portant le numéro de série correspondant !

Menu	Afficheur	Activer la fonction supplémentaire
wur an Hanni Hanni Hanni Hanni Marpar	Choisir : 1 [enter]	Sélection menu Activer la programmation. A partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter .
	Comparison C	Programmation Sélectionner niveau spécialiste à l'aide des touches fléchées, valider avec enter . Entrer ensuite le code d'accès (code d'accès d'origine : 1989).
	Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system <th>Sélectionner Commande système à l'aide des touches fléchées, valider avec enter. Sélectionner Déblocage d'options à l'aide des touches fléchées, valider avec enter.</th>	Sélectionner Commande système à l'aide des touches fléchées, valider avec enter . Sélectionner Déblocage d'options à l'aide des touches fléchées, valider avec enter .
	Image: Constraint of the constraint	Déblocage des options Sélectionner la fonction supplémentaire "Bande de tolérance cal" à débloquer. Mettre l'option en mode "actif" ; le TAN est demandé (Remarque : Le TAN est valable uniquement pour l'appareil por- tant le numéro de série correspondant, voir page 57). L'option est disponible après introduction du TAN.

Programmation des préréglages calibrage

Préréglages calibrage : Tampons Calimatic, minuteur de calibrage, bande de tolérance cal **Remarque :** Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Préréglages calibrage
	Contrôle dérive Minuteur calibrage Toérance cal. Contrôle dérive Minuteur calibrage Tolérance cal. Contrôle ORP Interruption Interruption Todémance cal. Contrôle derive Interruption Todémance cal. Contrôle derive Interruption Todémance cal. Contrôle derive Interruption Todémance cal. Contrôle ORP Interruption Todémance cal. Contrôle ORP	 Tampons Calimatic Pour le calibrage automatique, il est nécessaire de programmer le jeu de tampons utilisé. Il faut alors utiliser les solutions tampon de ce jeu pour le cali- brage ; l'ordre de passage étant sans importance. Le jeu de tampons sélectionné ainsi que les valeurs nominales des différentes solutions est grisé. Le menu Tampons Calimatic contient tous les jeux de tampons disponibles. Sélection du jeu de tampons avec enter.
	Retour	Minuteur calibrage Introduire un délai jusqu'au prochain calibrage. Minuteur de calibrage adaptatif Raccourcit automatiquement le délai jusqu'au prochain calibrage en cas de sollicitation importante de la chaîne de mesure (température, pH extrêmes).
	Tolérance cal (spécialiste) Paramètres calibrage acceptés si bande de tolérance franchie Contrôle tolérances Tolérance zéro Tolérance pente Oui Non Tolérance pente Ou2.0 mV/pH Retour	Bande de tolérance cal Un ajustage est effectué automatique- ment pendant le calibrage en cas de dépassement de la bande de tolérance (zéro, pente) définie ici.

Préréglage et plage de sélection **Remarque :** Mode HOLD actif

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
CT milieu • Calcul du CT	Non	Non, linéaire, eau ultra-pure, table, linéaire : introduire facteur de tempé. +XX.XX%/K
Valeur ORP/rH • Electrode de référence • Conversion ORP à EHS • Appliquer facteur au rH	Ag/AgCl,KCl 1m/l Non Non	Ag/AgCl,KCl 3m/l Hg, Tl/TlCl, KCl 3.5m/l Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ sat Non, Oui Non, Oui, Introduction facteur
Fonction delta • Fonction delta	Non	Non, pH, mV+ORP ou rH : introd. valeur delta

CT milieu

Remarque : Mode HOLD actif

CT milieu Afficheur Menu (sélection paramètre p. 61) 7.00 pH A CT milieu ■ 20.1 °C Cititi Ø Trans Vous avez le choix entre les sondes Module pH 2700 (spécialiste) suivantes : Filtre d'entrée Paramètres capteur linéaire (introduction coefficient CT) Préréglages calibrage • eau ultra-pure 🖬 CT milieu Valeur ORP/rH Fonction delta • tableau Dans le cas des milieux dont l'évolution Interdire Retour du pH en fonction de la température Hq 00.7 A est connue, la valeur de sortie du pH ■ 20.1 °C CT milieu (spécialiste) peut être corrigée au moyen d'une CT Non table. Le CT peut être introduit par pas Linéaire de 5 °C pour des températures entre Eau ultra-pure Tableau 0 et + 95 °C. La valeur de sortie du pH est alors corrigée à raison du facteur de compensation correspondant selon la Interruption OK température mesurée. Une interpolation Hq 00.7 linéaire est effectuée entre les valeurs de 20.1 °C CT milieu (spécialiste) la table. Lorsque le seuil de température CT 🔹 Tableau inférieur ou supérieur est dépassé CT à 00°C : +00.00% (< 0 °C ou > +95 °C), le calcul se fait CT à 05°C : +00.00% CT à 10°C : +00.00% avec la dernière valeur de la table. CT à 15°C : +00.00% Si la fonction delta est activée en même CT à 20°C : +00.00%Info temps (voir page 61) que la correction Interruption CT, cette correction est effectuée en premier puis la valeur delta est retranchée. $\overline{7}$ Lorsque la correction CT du milieu est 7.00 pH activée, l'écran indique "CT" dans le mode Mesure. 🗉 Sort I1 5.70 mA 🛛 🛇 Menu Favoris

CT milieu à mesurer - compensation linéaire de température du milieu à mesurer

Compensation de température du milieu

Compensation linéaire de température, température de référence fixe 25 °C

pH(25 °C)	=	pH _M + TC/100 % (25 °C - T _M)
pH(25 °C)	=	pH compensé à 25 °C
рН _М	=	pH mesuré (en fonction de la température)
TC	=	facteur de température [%/K]
т		tompérature mecurée [°C]

 T_M = température mesurée [°C]

Programmation valeur ORP/rH

Valeur ORP / rH, fonction delta

Remarque : Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Valeur ORP/rH, fonction delta (sélection p. 61)
empar	Image: Second system T,00 pH Image: Second system 20.1 °C Image: Second system Ag/AgCI, KCI 1m Ag/AgCI, KCI 3m Ag/AgCI, KCI 3m Image: Second system Ag/AgCI, KCI 3.5m Hg/Hg2SO4,K2SO4 sat Hg/Hg2SO4,K2SO4 sat Interruption OK	Valeur ORP/rH • Choisir le type d'électrode de référence : Ag/AgCl, KCl 1 mol/l (argent/chlorure d'argent) Ag/AgCl, KCl 3 mol/l (argent/chlorure d'argent) Hg, Tl/TlCl, KCl 3,3 mol/l (thalamide) Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ saturé (sulfate de mercure)
	Image: Second	 Conversion ORP en EHS Appliquer facteur au rH Fonction delta Quand une valeur delta est spécifiée, le système de mesure calcule la différence Valeur de sortie = valeur mesurée - valeur delta
	7.00 A ■ 7.00 pH 20.1 °C ■ Sort 11 5.70 mA ♀ Menu Favoris	Toutes les sorties sont commandées par la valeur de sortie, les indications affichées correspondent à la valeur de sortie. Si la fonction delta est activée en même temps que la correction CT, cette correction est effectuée en premier puis la valeur delta est retranchée. Quand la fonction delta est activée, un "Δ" apparaît sur l'afficheur en mode Mesure.

Calculation blocks

Sélection menu : Programmation/Commande système/Calculation blocks Conversion de paramètres existants en de nouveaux paramètres

Calculation blocks

Un module de conversion comprend deux modules de mesure avec toutes leurs valeurs mesurées comme valeurs d'entrée. L'état général de l'appareil (signaux NAMUR) est également repris. Les paramètres existants servent à calculer la différence.

Sorties courant

Toutes les sorties courant peuvent être programmées en vue de la sortie des nouveaux paramètres calculés par les calculation blocks

Affichage des mesures

Tous les nouveaux paramètres sont visualisables aussi bien en tant que valeur mesurée principale qu'en tant que valeur mesurée secondaire.

Régulateur

Des fonctions de régulation ne sont pas proposées.

Fonctionnement du module de mesure



Activer les calculation blocks

Sélection menu : Programmation/Commande système/Calculation blocks Attribution de modules de mesure à des calculation blocks

Affectation de modules de mesure

Les combinaisons suivantes sont possibles pour les trois modules de mesure sous forme de calculation blocks :



Deux calculation blocks peuvent être activés.

Menu	Afficheur	Activer les calculation blocks
sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar S	Commande système (spécialiste) Commande système (spécialiste) Calculation blocks Numéro du poste de mesure Déblocage des options Journal de bord Table tampons Table des concentrations Retour	 Calculation blocks Activer la programmation Commande système Sélection "Calculation blocks"
	Image: None Block 2 None Block 2 Retour 7.10 pH	 Suivant les modules présents, les combinaisons possibles pour la for- mation d'un calculation block sont proposées.
	Image: Non-State State St	Les calculation blocks sont affichés dans la programmation comme des modules.

Programmer un calculation block

Sélection menu : Programmation/Commande système/Sélection calculation block Définition du paramètre à calculer

Menu	Afficheur	Programmer un calculation block
<u>©w</u> baı Internet Internet Internet	Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system	 Sélection calculation block Activer la programmation Commande système Sélection du module
	Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system </th <th> Suivant les modules présents, les combinaisons possibles pour la for- mation d'un calculation block sont proposées. </th>	 Suivant les modules présents, les combinaisons possibles pour la for- mation d'un calculation block sont proposées.
	Image: Constraint of the second system of the system of	Messages Des messages peuvent être activés pour les paramètres programmés. Les paramètres pour lesquels "Non" est programmé ne peuvent pas être traités. Définir à l'aide des touches fléchées les valeurs mesurées pour lesquelles un message doit être émis (horizontalement : hoix de la position, verticalement : valeur) et valider avec enter .

Journal de bord, réglage usine

Programmation/Commande système/Journal de bord **Remarque :** Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Journal de bord, réglage usine
anti Protection Prote	Image: Consigner défaillance Oui Non Consigner défaillance Oui Non Consigner avertissem. Oui Non Image: Construct avertissem. Oui Non Image: Co	Journal de bord Sélection des messages enregistrés dans le journal de bord. Les 50 derniers événements sont consi- gnés avec heure et date. Ceci permet de réaliser une documenta- tion pour l'assurance qualité suivant les normes ISO 9000 et suivantes.
	Image: Constraint of the second s	Le menu Diagnostic permet d'appeler le journal de bord (fig.). Utiliser la touche softkey de droite pour afficher le numéro de message.
	Image: Constraint of the second s	Fonction supplémentaire SW 700-104 : le journal de bord étendu permet d'enregistrer les données sur la carte SmartMedia (TAN).
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 25.6 °C Réglage usine (spécialiste) Image: Second system Image: Second system Image: Second system Le réglage usine efface Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Retour Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Retour Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system	Réglage usine Permet la remise à zéro de la program- mation sur le réglage usine. Un message d'avertissement apparaît lorsque cette fonction est activée (fig.).

Messages : Préréglage et plage de sélection **Remarque :** Mode HOLD actif

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Messages • Valeur pH • Valeur ORP • Valeur rH • Température • Valeur mV	Limites max. Non Limites max. Non	 Non, limites appareil max., limites variables* *) Si "Limites variables" est sélectionné, il est possible de programmer : Défaillance Limit Lo Avertissement Limit Lo Avertissement Limit Hi Défaillance Limit Hi

Limites appareil

- Limites appareil max. : Plage de mesure maximale de l'appareil
- Limites variables : Spécification de la valeur pour la plage de mesure



Programmation des messages

Messages

Remarque : Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Messages
	Image: Second secon	 Messages Tous les paramètres déterminés par le module de mesure peuvent générer des messages. • Limites appareil max : Des messages sont générés lorsque le paramètre (par ex. le pH) se situe en dehors de la plage de mesure. Le symbole "Défaillance" s'affiche, le contact NAMUR défaillance est activé (module BASE, réglage par défaut : contact K4, contact de repos). Les sorties de courant peuvent délivrer un message de 22 mA (programmable). • Limites variables : Pour les messages "Défaillance" et "Avertissement", il est possible de définir une limite supérieure et une limite inférieure à partir desquelles un message est généré. • Symboles messages : (M) Défaillance (défaillance Limit HiHi/LoLo)
(V) _{diag}	Image: Second system Image: Second system Tool pH Iste des messages Image: Second system Tool pH Iste des messages Image: Second system Tool pH Image: Second system Image: Second system Tool pH Image: Second system Image: Second system Tool pH Interruption Image: Second system Image: Second system	Menu Diagnostic Allez dans le menu Diagnostic lors- que les symboles "Entretien" ou "Défaillance" clignotent. Les messages sont affichés sous "Liste des messages".

Sorties de courant, contacts, entrées OK

Sélection menu : Programmation/Module BASE Remarque : Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Programmation du module BASE
рат Валараг	Image: Contact K4 (NAMUR défail) Contact K4 (NAMUR défail) Contact K4 (NAMUR défail) Contact K4 (NAMUR hold) Contact K2 (NAMUR HOLD) Contact K1 (seuil) Contact K1 (Seuil) Entrées OK1, OK2	 Programmation de la sortie courant Activer la programmation Entrer le code d'accès Sélectionner module BASE Sélectionner "Courant sortie"
	Paramètre Non Caractéristique PH Sortie PH Début rH Fin S/cm Comportement en cas de mess °C Interruption OK	• Sélection paramètre
	Image: Solution of the soluti	 Sélection caractéristique, par ex. "linéaire" : La sortie de courant suit le paramètre de manière linéaire. La plage de paramètres à enregistrer est définie en saisissant des valeurs de "début" et de "fin".

Correspondance des valeurs mesurées : début (4 mA) et fin (20 mA)

5

Exemple 1 : Plage de mesure 0 ... 14 [mA]

5 7

14 [pH]

0

Courant sortie

20

4

Exemple 2 : Plage de mesure 5 ... 7 Avantage : résolution supérieure dans la plage considérée [mA] 20 4

7 [pH]

Sorties courant : Caractéristiques

Sélection menu : Programmation/Module BASE

• Caractéristique linéaire

La sortie de courant suit le paramètre de manière linéaire.



• Caractéristique trilinéaire

Nécessite l'introduction de deux points angulaires supplémentaires :



• Remarque : Caractéristique bilinéaire

Dans le cas d'une caractéristique linéaire, les valeurs des deux points angulaires (1er et 2e) sont paramétrées à l'identique.
• Caractéristique fonction

Le déroulement non linéaire du courant de sortie permet d'effectuer des mesures sur plusieurs décades, par ex. de mesurer de très petites valeurs avec une grande résolution ainsi que des valeurs élevées (à faible résolution).

Obligatoire : introduction de la valeur pour le courant de sortie à 50 %.



Formule de la caractéristique

Courant de sortie (4 20 mA) $=$		(1+K)x	- 16 mA + .	4 m 4
cour		1+Kx	10 11/1 1	
К –	F + I - 2 * X50 %		x —	M - I
κ –	X50 % - I		× = -	F - I

1:	Valeur initiale à 4 mA
X50 % :	Valeur 50 % à 12 mA (plage courant de sortie 4 20 mA)
F :	Valeur finale à 20 mA
M :	Valeur mesurée

Caractéristique de sortie logarithmique sur une décade :

- I : 10 % du paramètre maximal
- X50 % : 31,6 % du paramètre maximal
- F: Paramètre maximal

Caractéristique de sortie logarithmique sur deux décades :

 I:
 1 % du paramètre maximal

 X50 %:
 10 % du paramètre maximal

 F:
 Paramètre maximal

Filtre de sortie

Constante de temps

Constante de temps du filtre de sortie

Un filtre passe-bas dont la constante de temps est réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %. La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit la valeur d'entrée.

Remarque :

Le filtre n'agit que sur la sortie de courant et sur sa valeur dans l'afficheur secondaire et non pas sur l'afficheur, les seuils et le régulateur !



Constante de temps 0 ... 120 s

Signaux NAMUR : Sorties courant

Comportement en cas de messages : HOLD, signal 22 mA

Comportement en cas de messages



Suivant la programmation ("Messages"), les sorties de courant prennent l'un des états

- Valeur mesurée actuelle
- Dernière valeur mesurée (fonction HOLD)
- Fixe (22 mA)

Un signal de 22 mA peut être généré en cas d'erreur pour le paramètre sélectionné (1e valeur de mesure principale).



Message en cas de dépassement de la plage de courant

A l'état d'origine, le message "Nécessité d'entretien" (AVER) est généré en cas de dépassement de la plage de courant (< 3,8 mA ou > 20,5 mA).

Ce préréglage peut être modifié dans la programmation du module correspondant, dans le menu "Messages".

Pour générer un message de "défaillance", la fonction "Limites variables" doit être attribuée à la surveillance du paramètre mesuré :

Programmation / <Module de mesure> / Messages / Limites variables / Défaillance Limit ...

Les mêmes valeurs que celles de la sortie de courant sont attribuées aux limites de défaillance :

Programmation / Module BASE / Courant sortie / Paramètre Début – Fin

Signaux NAMUR : Contacts de commutation

Défaillance, nécessité d'entretien, HOLD (contrôle fonctionnel)

A la livraison, les sorties relais libres de potentiel du module BASE sont préprogrammées sur les signaux NAMUR :

Défaillance

Nécessité d'entretien HOLD Contact K4, contact de repos (message coupure de courant) Contact K3, contact de travail Contact K2, contact de travail

đ							7.00 pH 19.0 ℃
	Мос	lule	BASE	(Spécia	aliste	e)	
	Courant sortie I1 Courant sortie I2						
	Co	ntac	t K4	(ΝΑΛ	1UR	Défa	ail)
ď,	Co	ntac	t K3	(NAN	/UR	néce	ess.entret.)
	Co	ntac	t K2	(NAN	/UR	HOL	.D)
	Co	ntac	t K1	(Seui	il)		
		Ret	tour			Ĥ	Interdire

Signaux NAMUR ; Correspondance des contacts à la livraison

- Activer la programmation, ensuite :
- Niveau spécialiste
- Activer le module BASE (fig.)
- Une temporisation peut être programmée pour

"Nécessité d'entretien" et "Défaillance". Lorsqu'un message d'alarme est émis, le contact n'est activé qu'après l'écoulement de la temporisation.

Défaillance est actif :

lorsque la valeur programmée "Défaillance Limit Hi" ou "Défaillance Limit Lo" est dépassée, lorsque les limites des plages de mesure de l'appareil sont dépassées ou pour tout autre message de défaillance. Cela signifie que l'équipement de mesure ne fonctionne plus correctement ou que des paramètres du processus ont atteint une valeur critique.

Défaillance n'est pas actif en "HOLD" (contrôle fonctionnel).

Nécessité d'entretien est actif

lorsqu'une valeur programmée "Avertissement limit Hi" ou "Avertissement limit Lo" a été dépassée ou dans le cas d'autres messages d'avertissement. Cela signifie que l'équipement de mesure fonctionne encore correctement mais nécessite un entretien ou que des paramètres du processus ont atteint une valeur qui nécessite une intervention.

Avertissement n'est pas actif en "HOLD" (contrôle fonctionnel).

HOLD est actif :

- pendant le calibrage
- pendant l'entretien (générateur de courant, entretien des postes de mesure)
- lors de la programmation au niveau exploitation et spécialiste
- pendant un cycle de rinçage automatique.

Câblage de sécurité des contacts de commutation

Les contacts des relais sont sujets à une érosion électrique. Celle-ci réduit la durée de vie des contacts, notamment avec des charges inductives et capacitives. Pour supprimer la formation d'étincelles et d'arcs, on utilise par ex. des circuits RC, des résistances non linéaires, des résistances série et des diodes.



Applications typiques en CA avec une charge inductive

- 1 Charge :
- 2 Circuit RC, par ex. RIFA PMR 209 Circuits RC typiques par ex. condensateur 0,1 μF, résistance 100 ohms / 1 W
 3 Contact

- - - -

Attention !

La charge admissible des contacts de commutation ne doit pas être dépassée non plus pendant les commutations !

Remarques concernant les contacts de commutation

A l'état d'origine, les contacts relais conviennent également pour des signaux de faible intensité (à partir d'env. 1 mA). La commutation de courants supérieurs à env. 100 mA entraîne une usure de la dorure. Dans ce cas, les relais ne commutent plus de manière fiable les courants de faible intensité.

Contacts de commutation

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation



Module BASE





Affectation des

contacts : voir la plaque à bornes Module BASE

Le module BASE dispose de 4 relais (charge max. CA/CC de 30 V / 3 A).

Le contact K4 est prévu pour le message Défaillance. La commutation peut être réglée (contact de travail ou de repos), la temporisation de connexion et de déconnexion peut, elle aussi, être paramétrée.

Le module BASE dispose de trois contacts de commutation libres à la livraison :

- K3 : NAMUR nécessité d'entretien
- K2 : NAMUR HOLD (contrôle fonctionnel)
- K1 : Seuil

K1-K3 sont programmables ("Utilisation") :

- NAMUR nécessité d'entretien
- NAMUR HOLD
- Seuil
- Contact de rinçage
- Jeu de paramètres B actif
- Sortie USP (uniquement module Cond)
- Enr. KI actif
- Sensoface
- Commande d'alarme

Contact de rinçage

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation/ Contact de rinçage

Menu	Afficheur	Programmer le contact de rinçage
Bar par		 Utilisation des contacts de commutation Activer la programmation Entrer le code d'accès Sélectionner module BASE Sélectionner contact (p. ex. K1) "Contact de rinçage" (Fig.) Programmer le contact de rinçage Spécifier l'intervalle rinçage Spécifier la durée de rinçage Pendant le délai spécifié, l'état de fonctionnement "HOLD" est actif. Spécifier le type de contact
	netour	(par ex. "travall N/O")

Remarques pour la programmation de la fonction "contact de rinçage"

- Le mode "HOLD" (ex. au cours d'une programmation) retarde l'exécution de la fonction "Contact de rinçage"
- Il est possible de programmer jusqu'à 3 fonctions de rinçage (contacts K1 à K3) indépendantes les unes des autres.
- Les fonctions de rinçage ne fonctionnent pas de manière synchronisée entre elles

Comportement par rapport au temps



Seuil, hystérésis, type de contact

Programmation/Module BASE/Contacts de commutation/Utilisation



Hystérésis

Plage de tolérance autour du seuil, dans laquelle la commutation n'est pas encore déclenchée. Permet d'obtenir une commutation intelligente à la sortie et d'absorber les petites variations du paramètre (fig.).

Type de contact

Définit si le contact actif est fermé (travail) ou ouvert (repos).

Entrées OK1,OK2. Définir le niveau.

Programmation/Module BASE/Entrées OK1, OK2 **Remarque :** Mode HOLD (programmation : module BASE)

Menu	Afficheur	Programmation des entrées OK
Bur bat	▲ ● 7.00 pH 19.2°C Entrées OK1, OK2 (spécialiste) ▲ OK2 Utilisation voir "Matrice commande fonctions" OK1 utilisation OK2 Utilisation Non HOLD Retour ■	 OK1 utilisation Activer la programmation Saisir le code d'accès Sélectionner module BASE Sélectionner "Entrées OK1/OK2" Sélectionner "OK1 Utilisation"
	Image: Constraint of the second se	 Niveau de commutation OK1/OK2 Activer la programmation Saisir le code d'accès Sélectionner module BASE Sélectionner "Entrées OK1/OK2" Définir le niveau de commutation actif

Le module BASE dispose de deux entrées numériques OK1 et OK2. Un signal de commande permet d'activer les fonctions suivantes (selon la programmation) :

- OK1 : "Non" ou "HOLD" (contrôle fonct.) ;
- OK2 : Sélection du menu Commande système/Matrice commande des fonctions ("Non", "Jeu paramètres A/B", "début enr. KI")

Le niveau de commutation pour le signal de commande doit être programmé : (actif 10...30 V ou actif < 2 V).



Changement de jeu de paramètres par OK2

Programmation/Commande système/Matrice commande des fonctions **Remarque :** Mode HOLD (programmation : module BASE)

Jeux de paramètres

2 jeux de paramètres complets (A, B) sont prévus dans l'appareil. Le changement de jeu peut se faire via l'entrée OK2.

Un contact de commutation permet de signaler quel jeu est activé.

Un symbole signale le jeu de paramètres en cours dans l'affichage des mesures : all ou all ou all ou best des mesures en cours dans l'affichage des mesures en cours dans l'affichage

Menu	Afficheur	Jeux de paramètres
ora Bar Bar Bar Bar Bar	Image: Non-Section 24.8 °C Matrice commande de fonctions ParSet KI-Rec ♥ Fav EC400 Entrée OK2 O - Softkey gauche O - - Softkey droite O - - Profibus DO 2 O - - Retour Lier	 Changement de jeu de paramè- tres (A, B) par l'entrée OK2 Activer la programmation Commande système Matrice commande fonctions Sélection "OK2" Lier "Jeu de paramètres A/B"
	Image: Contact K3 (spécialiste) NAMUR nécess.entret. Utilisation NAMUR nécess.entret. Type de contact NAMUR HOLD Retard enclench. Seuil Contact de rinçage Jeu paramètres B actif Sortie USP Interruption	 Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation Activer la programmation Module BASE Sélection contact Usage : "Jeu de paramètres"

Remarque

Le changement ne fonctionne pas si on travaille avec SW 700-102 sur la carte SmartMedia.

Entretien

Contrôle capteur, compensation de la sonde de température **Remarque :** Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Entretien
(III) maint	Image: Constraint of the second se	Sélectionner Entretien A partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Entretien (maint) à l'aide des touches fléchées, valider avec enter . Code d'accès (d'origine) : 2958 Choisir ensuite Module pH.
	Π Π 7.00 pH Π 22.3 °C Π Contrôle capteur Entrée pH -56 mV Entrée ORP 200 mV RTD 1100 Ω Température 25 °C Impédance réf. (25 °C) 086.5 kΩ	Contrôle capteur pour valider le capteur et l'ensemble du traitement de la valeur mesurée.
	Retour Image: Compensation sonde tempé Compens. tolér. sonde et résist. câble Introduire tempér mesurée du milieu Compens. installation Oui Température processus : 22.3 °C Retour	Compensation de la sonde de température Cette fonction sert à compenser la tolérance propre de la sonde de température et l'influence de la résistance des câbles en vue d'augmenter la précision de la mesure de température. Cette compensation ne doit être effectuée qu'après avoir mesuré avec précision la température du processus à l'aide d'un thermomètre de référence calibré ! L'erreur de mesure du thermomètre de référence ne doit pas excéder 0,1 °C. Une compensation sans mesure exacte peut fausser fortement la valeur mesurée affichée !

Fonctions de diagnostic

Descriptif appareil, Module FRONT, Module BASE

Menu	Afficheur	Fonctions de diagnostic
Ødiag	Image: Constraint of the second system 0.53 pH Image: Constraint of the second system 22.7 °C Descriptif appareil Module pH 2700 Image: Constraint of the second system Entrée pour pH, ORP et °C Matériel : 1, logiciel : 2 Numéro de série : 0002283 Module FRONT BALE Image: Constraint of the second system Retour Capteur ISM	Descriptif de l'appareil Sélection du module avec les touches fléchées : Informations sur tous les modules connectés : fonction, numéro de série, version du matériel et du logiciel et options de l'appareil.
	Image: Second	Module FRONT Le module dispose du système de gestion de l'afficheur et du clavier. Possibilités de test : • Diagnostic module • Test afficheur • Test clavier
	Image: Constraint of the second se	Module BASE Le module génère les signaux de sortie standard. Possibilités de test : • Diagnostic module • Etat entrée / sortie
	Retour ♥ Entrer favori Image: Second seco	Exemple : Module BASE, état entrée/sortie.

Diagnostic module

Diagnostic module, Contrôle capteur, ServiceScope

Menu	Afficheur	Diagnostic module, Contrôle capteur, ServiceScope
	Image: Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising Choising	Activer le diagnostic à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner le diagnostic avec les touches fléchées, valider avec enter . Choisir ensuite Module pH.
(V) _{diag}	Image: Second system Image: Second system Image: Second	Le menu Diagnostic donne une vue d'ensemble des fonctions de diagnostic disponibles. <u>Les messages entrés comme</u> <u>"favoris"</u> peuvent être appelés directe- ment depuis le mode Mesure via softkey. Réglage : Programmation/Commande système/ Matrice commande fonction
	☐ 0 contrôle capteur	Diagnostic module Test de fonction interne (sans fig.).
	Entrée pH 43 mV Entrée ORP -109 mV RTD 1.100 kΩ Température 25.6 °C Impédance él. verre (25°C) 322.8 MΩ Impédance réf. (25°C) 80.0 kΩ Retour	Contrôle capteur Affiche les mesures fournies par le cap- teur à cet instant. Fonction importante de diagnostic et de validation! (Voir également sous Entretien
	Retour	ServiceScope Surveillance du signal d'entrée pH. Représentation de l'évolution dans le temps des niveaux de parasites. Si le niveau de parasitage dépasse le seuil de défaillance, un message est généré.

Diagnostic module

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic

Menu	Afficheur	Fonctions de diagnostic
	Sélection menu Sélection menu Cal Maint Cal Choisir : 1 [enter] Retour à la mesure Lingua	Activer le diagnostic à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner le diagnostic avec les touches fléchées, valider avec enter .
V _{diag}	Image: State of the state	Le menu "Diagnostic" donne une vue d'ensemble des fonctions de diagnostic disponibles. Les fonctions entrées comme "favoris" peuvent être appelées directe- ment depuis le mode Mesure.
	Image: Second system Image: Second system 7.20 pH Liste des messages 1 msg. Image: Second system 1 msg.	Liste des messages actuels Affiche en texte clair les messages d'avertissement ou de défaillance actifs.
	Image: Constraint of the state of the s	Journal de bord Affiche les 50 derniers événements avec le numéro de message, la date, l'heure, le module déclencheur et le message en texte clair. Ceci permet de réaliser une documentation pour l'assurance qualité suivant les normes ISO 9000 et suivantes. Journal de bord étendu : Carte SmartMedia (SW 700-104)

Diagnostic module

Minuteur de calibrage, Minuteur de calibrage adaptatif, Ajustage par tolérances

Menu	Afficheur	Minuteur de calibrage, enregis- treur de bande de tolérance
R	7.00 pH 22.3 °C □ CTime 160h ♥ Menu Favoris	Minuteur calibrage Le minuteur de calibrage prévient par un message de la nécessité d'effectuer un nouveau calibrage lorsqu'un délai pré- programmé est écoulé (programmation, module pH, préréglage cal.). Le temps déjà écoulé peut être consulté dans le mode Mesure via une softkey (afficheur secondaire : "CTime").
(V) diag	Image: System state	Minuteur de calibrage adaptatif Le délai jusqu'au prochain calibrage est raccourci en fonction de la température et de la valeur pH ; ancienne chaîne de mesure = minuteur s'écoulant plus vite.
	Image: Constraint of the state of the st	Ajustage par tolérances Fonction supplémentaire SW 700-005 Enregistrement des plages de tolérance pour le zéro et la pente en fonction du temps. Si les valeurs déterminées lors d'un calibrage dépassent les seuils de tolérance, le calibrage est repris comme ajustage. L'affichage est graphique ou sous forme de liste. La bande de tolé- rance (zéro, pente) est préprogrammée (module pH, préréglages cal.).



Protocole cal, Diagramme capteur,

Valeurs du dernier ajustage/calibrage (élaboration de la documentation selon la norme ISO 9000 et BPI/BPE) (date, heure, déroulement du calibrage, zéro et pente, tension d'intersection des isothermes, données relatives aux tampons de calibrage et aux

Diagramme en filet capteur

Représentation graphique des paramètres actuels du capteur. Les dépassements de tolérances apparaissent en un coup d'oeil. Les paramètres qui se situent dans la plage critique cliqno-

Les paramètres grisés sont désactivés dans le menu Programmation ou sont sans objet compte tenu du capteur

Les seuils de tolérance (rayon de l' "anneau intérieur") peuvent être modifiés individuellement. Voir Programmation/Paramètres capteur/ Surveillance capteur : détails.

Affichage des paramètres du capteur du premier calibrage (ajustage) ainsi que des 3 trois derniers calibrages par rapport au

(date et heure du premier calibrage, point zéro et pente, impédance él. verre/de référence et temps de réponse. En ISM ces données sont contenues

Entrer des messages de diagnostic comme favoris

Sélection menu : Programmation/Commande système/ Matrice commande des fonctions

Afficheurs secondaires (1)

Selon le préréglage d'usine sont affichées ici des valeurs supplémentaires en mode Mesure. Un appui sur la touche softkey correspondante (2) affiche les mesures délivrées par les modules, en plus de la date et de l'heure.

En outre, les **touches softkey (2)** peuvent être utilisées pour commander des fonctions. L'affectation d'une fonction à une touche softkey se fait dans

Programmation/Commande système/ Matrice commande fonctions

Fonctions pouvant être commandées par touches softkey :

- Sélection du jeu de paramètres
- Enregistreur KI début/fin
- Favoris
- EC400 (commande de sonde automatique)

Favoris

Des fonctions de diagnostic préalablement choisies peuvent être activées directement depuis le mode Mesure au moyen d'une touche softkey. La sélection de favoris est expliquée à la page suivante.



HOLD			7.00 p 25.6 °	оН С
Matrice comma	nde fo	onction	s (spéci	aliste)
Entrée OK2 Softkey gauche Softkey droite Profibus DO 2	ParSet O O O	KI-Rec O O O	♥ Fav - 0 ● -	EC400
Retour		۲	Lier	

Exemple :

Sélection de "Favoris" avec la touche "Softkey droite" correspondante

Régler la fonction touche softkey : Sélectionner la fonction souhaitée à l'aide des touches fléchées, la marquer avec la touche softkey "Lier" et valider avec **enter**.

Autoriser une fonction : "Séparer" avec la touche softkey, valider avec **enter**.

Menu	Afficheur	Sélection de favoris
	7.00 pH 24.0 °C 09.03.07 ♥ Menu Favoris	Menu Favoris Les fonctions de diagnostic peuvent être activées directement depuis le mode Mesure au moyen d'une touche softkey. Les "favoris" sont définis dans le menu Diagnostic.
O diag	Image: Choising in the second seco	 Sélection de favoris Touche menu : Sélection menu Sélectionner le diagnostic avec les touches fléchées, valider avec enter. Sélectionner ensuite le module, valider avec enter. Entrer ou effacer un favori : "Entrer favori" permet d'activer la fonc- tion de diagnostic sélectionnée directe- ment depuis le mode Mesure au moyen d'une softkey. Un symbole coeur apparaît en regard de la ligne de menu.
	7.00 pH 7.00 pH 24.0 ℃ 09.03.07 (♥ Menu Favoris	La touche meas permet de revenir à la mesure. Si la fonction "Menu Favoris" a été attribuée à la touche softkey, "Menu Favoris" apparaît dans l'afficheur secon- daire (voir "Matrice commande de fonc- tions").

Remarque :

Si la fonction "Menu Favoris" a été attribuée à une des deux touches softkey, les fonctions de diagnostic entrées comme "favoris" peuvent être activées directement depuis le mode Mesure.

Fonctions de diagnostic

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic - Liste des messages actuels

Menu	Afficheur	Fonctions de diagnostic
	Sélection menu Sélection menu Imaint Imaint Choisir : Imaint Choisir : Imaint Imaint Imaint	Activer le diagnostic A partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner le diagnostic avec les touches fléchées, valider avec enter.
(V) _{diag}	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH 23.7 °C Diagnostic Image: Second system 23.7 °C Diagnostic Image: Second system Image: Second system Ø Journal de bord Image: Second system Image: Second system Ø Descriptif popareil Image: Second system Image: Second system Ø Module BASE Image: Second system Image: Second system Retour Image: Second system Image: Second system	Le menu "Diagnostic" donne une vue d'ensemble des fonctions de diagnostic disponibles. Les fonctions entrées comme "favoris" peuvent être appelées directe- ment depuis le mode Mesure.
	Image: Constraint of the second system 1 7.00 pH Image: Constraint of the second system 25.6°C Liste des messages 8 msg. D062 Image: Constraint of the second system 8 msg. D062 Image: Constraint of the second system 8 msg. D062 Image: Constraint of the second system 8 msg. D062 Image: Constraint of the second system 10 msg. D013 Image: Constraint of the second system 15 msg. D013 Image: Constraint of the second system 15 msg. P092 Image: Constraint of the second system 10 msg. Retorn Retorn 10 msg.	 Liste des messages actuels. Affiche en texte clair les messages d'avertissement ou de défaillance actifs. Nombre de messages Au-delà de 7 messages, une barre de défilement apparaît à droite de l'afficheur. Utilisez les tou- ches fléchées haut/bas pour la faire défiler. Numéro de message Voir liste des messages pour description Indicateur de module Indique le module à l'origine du message

Messages module pH 2700(X)

N°	Message pH	Type de message
P008	Traitement des mesures (données de compensation)	DEFA
P009	Défaillance du module (somme de contrôle Flash progiciel)	DEFA
P010	Plage de mesure pH	DEFA
P011	Alarme pH LO_LO	DEFA
P012	Alarme pH LO	AVER
P013	Alarme pH HI	AVER
P014	Alarme pH HI_HI	DEFA
P015	Plage de mesure température	DEFA
P016	Alarme température LO_LO	DEFA
P017	Alarme température LO	AVER
P018	Alarme température HI	AVER
P019	Alarme température HI_HI	DEFA
P020	Plage de mesure ORP	DEFA
P021	Alarme ORP LO_LO	DEFA
P022	Alarme ORP LO	AVER
P023	Alarme ORP HI	AVER
P024	Alarme ORP HI_HI	DEFA
P025	Plage de mesure rH	AVER
P026	Alarme rH LO_LO	DEFA
P027	Alarme rH LO	AVER
P028	Alarme rH HI	AVER
P029	Alarme rH HI_HI	DEFA
P030	Plage de mesure point zéro	AVER
P035	Plage de mesure pente	AVER
P040	Plage de mesure tension isotherme Uis	AVER
P045	Plage de mesure mV	AVER

N°	Message pH	Type de message
P046	Alarme mV LO_LO	DEFA
P047	Alarme mV LO	AVER
P048	Alarme mV HI	AVER
P049	Alarme mV HI_HI	DEFA
P050	Température Plage de mesure température	DEFA
P060	SENSOFACE SAD : Pente	programmable
P061	SENSOFACE SAD : Zéro	programmable
P062	SENSOFACE SAD : Impédance de référence (Sensocheck)	programmable
P063	SENSOFACE SAD : Impédance de verre (Sensocheck)	programmable
P064	SENSOFACE SAD : Temps de réponse	programmable
P065	SENSOFACE SAD : Minuteur de calibrage	AVER
P066	SENSOFACE SAD : Calcheck (contrôle)	programmable
P069	SENSOFACE SAD : Calimatic (zéro/pente)	AVER
P070	SENSOFACE SAD : Usure du capteur	programmable
P071	SENSOFACE SAD : Courant de fuite ISFET	programmable
P090	Espace tampons (table tampons spécifiable)	AVER
P091	Décalage zéro ORP	AVER
P092	Bande tolérance	AVER
P110	Compteur CIP	programmable
P111	Compteur SIP	programmable
P112	Compteur d'autoclavage	programmable
P113	Durée de fonctionnement du capteur (durée d'utilisation)	programmable
P114	Caractéristique ISFET	programmable
P115	Remplacement corps de membrane	programmable
P120	Mauvais capteur ISM	DEFA
P121	Capteur ISM (erreur caractéristiques / usine)	DEFA
P122	Mémoire capteur ISM (erreur dans bloc de données de cal.)	AVER
P123	Capteur neuf, ajustage requis	AVER
P130	Cycle SIP compté	Texte
P131	Cycle CIP compté	Texte

N°	Message pH	Type de message
P200	Niveau parasite, entrée pH	DEFA
P201	Temp. calibrage	AVER
P202	Cal : tampon inconnu	Texte
P203	Cal : Même tampon	Texte
P204	Cal : tampon inversé	Texte
P205	Cal : capteur instable	Texte
P206	Cal : pente	AVER
P207	Cal : point zéro	AVER
P208	Cal : défaillance capteur (contrôle ORP)	DEFA
P254	Reset module	Texte

N°	Messages Calculation Block pH / pH	Type de message
A010	Plage de mesure diff pH	DEFA
A011	Alarme diff pH LO_LO	DEFA
A012	Alarme diff pH LO	AVER
A013	Alarme diff pH HI	AVER
A014	Alarme diff pH HI_HI	DEFA
A015	Plage de mesure diff température	DEFA
A016	Alarme diff température LO_LO	DEFA
A017	Alarme diff température LO	AVER
A018	Alarme diff température HI	AVER
A019	Alarme diff température HI_HI	DEFA
A020	Plage de mesure diff ORP	DEFA
A021	Alarme diff ORP LO_LO	DEFA
A022	Alarme diff ORP LO	AVER
A023	Alarme diff ORP HI	AVER
A024	Alarme diff ORP HI_HI	DEFA

Caractéristiques techniques M 700 pH 2700(X)

Entrée pH/ORP	Mesure simultanée pH et C	RP	
(EEx ia IIC)	avec électrodes de verre ou ISFET		
	Entrée électrode de verre o	u ISFET	
	Entrée électrode de référen	ce	
	Entrée électrode Redox (OR	P) ou électr	ode auxiliaire
Plage de mesure (PM)	рН	-2,00 +	+16,00
	ORP	-2000	+2000 mV
	rH	0,0 42	,5
Tension adm. ORP + pH [mV]	2000 mV		
Capacité adm. du câble	< 2 nF		
Entrée électrode de verre	Résistance d'entrée	> 1 x 10 ¹	¹² Ω
	Courant d'entrée	< 1 x 10 ⁻	12 A ****
	Plage de mes. impédance	0,5 10	00 MΩ
Entrée électrode de référence	Résistance d'entrée	> 1 x 10 ¹	¹⁰ Ω
	Courant d'entrée	< 1 x 10 ⁻	10 A ****
	Plage de mes. impédance	0,5 20	0 kΩ
Dérive ***)	рН	< 0,02	CT < 0,001 pH/K
(affichage)	ORP	< 1 mV	CT < 0,05 mV/K
Entrée température	Pt 100/Pt 1000/NTC 30 kΩ	/NTC 8,55 k	Ω
(EEx ia IIC)	raccordement à 3 fils, ajustable		
Plage de mesure (PM)	-20 +150 °C (Pt 100/Pt 1000/NTC 30 kΩ)		
	-10 +130 °C (NTC 8,55	kΩ, Mitsubis	shi)
Résolution	0,1 °C		
Dérive 0,2 % d. m. + 0,5 K (< 1 K avec NTC > 1		> 100 °C)	
Compensation de tempéra-	Température de référence 2	25 °C	
ture en fonction du milieu			
	 Coefficient de températul 	ire linéaire,	

à entrer -19,99 ... 19,99 %/K

	• Eau ultra-pure 0 150	°C	
	• Tableau 0 95 °C, spécifiable par pas de 5 K		
Sortie alimentation	Pour l'utilisation d'un adaptateur ISFET		
(EEx ia IIC)	+ 3 V (Uo = + 2,9 + 3,	1 V / Ri = 360 Ω)	
	- 3 V (Uo = - 3,5 3,0 Y	V / Ri = 360 Ω)	
ORP	Conversion automatique à électrode normale à hydrogène EHS si le type d'électrode de référence est spécifié		
Adaptation du capteur ORP *	Réglage du zéro - 200	+ 200 mV	
Adaptation du capteur pH	Calibrage en 1/2/3 points	(droite de compensation)	
	Modes de service :		
	Détection automatique du tampon Calimatic		
	 Introduction de valeurs de tampons spécifiques 		
	Calibrage du produit		
	 Introduction des caractéristiques d'électrodes 		
Contrôle dérive	fin/standard/approximatif		
Jeux de tampons Calimatic [*]	• Jeux de tampons fixes :		
	1 Mettler-Toledo	2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21	
	2 Merck/Riedel	2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 12,00	
	3 DIN 19267	1,09 / 4,65 / 6,79 / 9,23 / 12,75	
	4 NIST standard	4,006 / 6,865 / 9,180	
	5 Tampons techniques selon NIST	1,68 / 4,00 / 7,00 / 10,01 / 12,46	
	6 Hamilton Tampons A	2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,00 / 11,00	
	7 Hamilton Tampons B	2,00 / 4,01 / 6,00 / 9,00 / 11,00	
	8 Kraft	2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 11,00	
	 Jeu de tampons à entre tampons max. 	r manuellement avec trois tables de	
	(fonction supplém. SW70	0-002)	
Point zéro nom. *	pH 0 14; plage de calib	rage ΔpH = ± 1	

Caractéristiques techniques

Pente nominale (25 °C) [*] Uis [*]	2561 mV/pH; plage de calibrage 80 103 % -1000 +1000 mV
Trace de calibrage	Enregistrement de : zéro, pente, Uis, temps de réponse, mode de calibrage avec date et heure
Statistiques	^F Enregistrement de : zéro, pente, Uis, temps de réponse, impédance du verre et de référence avec date et heure pour le premier et les trois derniers calibrages
Sensocheck	⁷ Surveillance automatique de l'électrode de verre et de référence, message désactivable
Sensoface	Fournit des informations sur l'état du capteur : zéro/pente, temps de réponse, intervalle de calibrage, Sensocheck, CalCheck, désactivables
CalCheck (DE 195 36 315 C2)	Surveillance de la plage de calibrage de la chaîne de mesure pendant la mesure
Diagramme en filet du capteur	Représentation graphique des paramètres actuels du capteur, sous la forme d'un diagramme en filet. Pente, zéro, impédance de référence, impédance du verre, temps de réponse, minuteur de calibrage, contrôle de la plage de calibrage (CalCheck)
Contrôle capteur	Affichage des valeurs de mesure directes du capteur pour valida- tion : entrée pH / entrée ORP / impédance él. verre / impédance él. réf. / RTD / température
Enregistreur KI (fonction supplém. SW700-001)	Image adaptative du déroulement d'un processus avec surveillan- ce et signalisation des paramètres critiques

Minuteur de calibrage adaptatif (fonction supplém. SW700-003)	Adaptation automatique de l'intervalle de calibrage (indication Sensoface), en fonction des valeurs mesurées
ServiceScope	Surveillance de saturation des entrées
(fonction supplém. SW700-004)	Visualisation sur l'écran
Ajustage des tolérances	Calibrage/ajustage tolérant, seuils de tolérance réglables,
(fonction supplém. SW700-005)	représentation graphique du zéro et de la pente des 40 derniers calibrages/ajustages

- * programmable
- ** suivant IEC 746 partie 1, dans les conditions de service nominales
- *** ± 1 digit, plus erreur du capteur
- **** à 20 °C, doublement tous les 10 K

Caractéristiques générales

Protection contre les explosions (uniquement module version Ex)	ATEX :	Voir la plaque signalétique : KEMA 04 ATEX 2056 Il 2 (1) GD EEx ib [ia] IIC T4 T 70 °C	
	FM :	NI, Class I, Div 2, GP A, B, C, D T4 with IS circuits extending into Division 1 Class I, Zone 2, AEx nA, Group IIC, T4 Class I, Zone 1, AEx me ib [ia] IIC, T4	
	CSA :	NI, Class I, Div 2, Group A, B, C, D with IS circuits extending into Division 1 AIS, Class I, Zone 1, Ex ib [ia] IIC, T4 NI, Class I, Zone 2, Ex nA [ia] IIC	
СЕМ	NAMUR NE 21 et		
	EN 61326 VDE 0843 partie 20 /01.98		
Emissions de perturbations :	EN 61326/A1 VDE 0843 partie 20/A1 /05.99 Classe B		
Immunité aux perturbations	Industrie		
Protection contre la foudre	EN 6100	0-4-5, classe d'installation 2	
Conditions de service	Température ambiante :		
nominales	−20 +55 °C (Ex : max. +50 °C)		
	Humidité	e relative : 10 95 % sans condensation	
Temp. transport/stockage	-20 +	70 °C	
Bornier à vis	Fil monobrin et multibrin jusqu'à 2,5 mm ²		

Fourchettes minimales sur les sorties de courant

Le module pH 2700(X) est un module de mesure et ne dispose pas de sorties de courant. Celles-ci sont disponibles dans le module BASE (appareil de base) ou dans les modules de communication (par ex. module Out) et sont programmables dans ces modules-là.

La fourchette de courant minimale doit empêcher que les limites de résolution de la technique de mesure (\pm 1 digit) se fassent trop sentir dans le courant.

Module pH 2700(X)

рН	1.00
ORP	100.0
°C	10.0
mV	100.0
rH	1.00
°F	10.0

Calculation Block pH / pH

Diff pH	1.00
Diff ORP	100.0
Diff °C	10.0

Tableau des tampons Mettler-Toledo

°C	рН			
0	2,03	4,01	7,12	9,52
5	2,02	4,01	7,09	9,45
10	2,01	4,00	7,06	9,38
15	2,00	4,00	7,04	9,32
20	2,00	4,00	7,02	9,26
25	2,00	4,01	7,00	9,21
30	1,99	4,01	6,99	9,16
35	1,99	4,02	6,98	9,11
40	1,98	4,03	6,97	9,06
45	1,98	4,04	6,97	9,03
50	1,98	4,06	6,97	8,99
55	1,98	4,08	6,98	8,96
60	1,98	4,10	6,98	8,93
65	1,99	4,13	6,99	8,90
70	1,99	4,16	7,00	8,88
75	2,00	4,19	7,02	8,85
80	2,00	4,22	7,04	8,83
85	2,00	4,26	7,06	8,81
90	2,00	4,30	7,09	8,79
95	2,00	4,35	7,12	8,77

Tableau des tampons Merck/Riedel

°C	рН				
0	2,01	4,05	7,13	9,24	12,58
5	2,01	4,04	7,07	9,16	12,41
10	2,01	4,02	7,05	9,11	12,26
15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,10
20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
25	2,00	4,01	6,98	8,95	11,88
30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,72
35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,67
40	2,00	4,01	6,95	8,85	11,54
45	2,00	4,01	6,95	8,82	11,44
50	2,00	4,00	6,95	8,79	11,33
55	2,00	4,00	6,95	8,76	11,19
60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,04
65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,97
70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,90
75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,80
80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,70
85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,59
90	2,01	4,00	7,00	8,64	10,48
95	2,01	4,00,	7,02	8,64	10,37

Tableau des tampons DIN 19267

°C	рН				
0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95*
5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63*
10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,65	6,80	3,27	12,96
25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98
55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79
60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69
65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56
70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43
75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31
80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19
85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09
90	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99
95	1,13*	4,82*	6,81*	8,81*	10,89*

* extrapoliert / extrapolated / extrapolée

Tableau des tampons Standard NIST (DIN 19266 : 2000-01)

°C	рН			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1,685	4.015	6.853	9.144
37	1,694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	9.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

Remarque :

Les valeurs pH(S) des différentes charges des matières de référence secondaires sont documentées par le certificat d'un laboratoire accrédité joint aux tampons correspondants. Seules ces valeurs pH(S) peuvent être utilisées comme valeurs standards des tampons de référence secondaires. Cette norme ne contient par conséquent pas de table avec des valeurs de pH utilisables dans la pratique. La table ci-dessus donne un exemple de valeurs pH(PS) à simple titre d'orientation.

Tampons techniques suivant NIST

°C	рН			
0	4.00	7.14	10.30	
5	4.00	7.10	10.23	
10	4.00	7.04	10.11	
15	4.00	7.04	10.11	
20	4.00	7.02	10.05	
25	4.01	7.00	10.00	
30	4.01	6.99	9.96	
35	4.02	6.98	9.92	
40	4.03	6.98	9.88	
45	4.05	6.98	9.85	
50	4.06	6.98	9.82	
55	4.07	6.98	9.79	
60	4.09	6.99	9.76	
65	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
70	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
75	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
80	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
85	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
90	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
95	4.09 *	6.99 *	9.76 *	

* Values complemented

Tableau des tampons Hamilton A

°C	рН				
0	1.99	4.01	7.12	9.31	11.42
10	2 00	4.01	7.09	9.24	11.55
15	2.00	4.00	7.00	0.11	11.25
20	2.00	4.00	7.04	9.11	11.10
20	2.00	4.00	7.02	9.05	11.07
25	2.00	4.01	7.00	9.00	11.00
30	1.99	4.01	6.99	8.95	10.93
35	1.98	4.02	6.98	8.90	10.86
40	1.98	4.03	6.97	8.85	10.80
45	1.97	4.04	6.97	8.82	10.73
50	1.97	4.05	6.97	8.78	10.67
55	1.98	4.06	6.98	8.75	10.61
60	1.98	4.08	6.98	8.72	10.55
65	1.98	4.10	6.99	8.70	10.49
70	1.99	4.12	7.00	8.67	10.43
75	1.99	4.14	7.02	8.64	10.38
80	2.00	4.16	7.04	8.62	10.33
85	2.00	4.18	7.06	8.60	10.28
90	2.00	4.21	7.09	8.58	10.23
95	2.00	4.24	7.12	8.56	10.18

Tableau des tampons Hamilton B

°C	рН				
0	1.99	4.01	6.03	9.31	11.42
5	1.99	4.01	6.02	9.24	11.33
10	2.00	4.00	6.01	9.17	11.25
15	2.00	4.00	6.00	9.11	11.16
20	2.00	4.00	6.00	9.05	11.07
25	2.00	4.01	6.00	9.00	11.00
30	1.99	4.01	6.00	8.95	10.93
35	1.98	4.02	6.00	8.90	10.86
40	1,98	4.03	6.01	8.85	10.80
45	1.97	4.04	6.02	8.82	10.73
50	1.97	4.05	6.04	8.78	10.67
55	1.98	4.06	6.06	8.75	10.61
60	1,98	4.08	6.09	8.72	10.55
65	1.98	4.10	6.11	8.70	10.49
70	1.99	4.12	6.13	8.67	10.43
75	1.99	4.14	6.15	8.64	10.38
80	2.00	4.16	6.18	8.62	10.33
85	2.00	4.18	6.21	8.60	10.28
90	2.00	4.21	6.24	8.58	10.23
95	2.00	4.24	6.27	8.56	10.18

Tableau des tampons Kraft

<u>°C</u>	рΗ				
0 5	2.01 2.01	4.05 4.04	7.13 7.07	9.24 9.16	11.47* 11.47
10	2.01	4.02	7.05	9.11	11.31
15	2.00	4.01	7.02	9.05	11.15
20	2.00	4.00	7.00	9.00	11.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	10.85
30	2.00	4.01	6.98	8.91	10.71
35	2.00	4.01	6.96	8.88	10.57
40	2.00	4.01	6.95	8.85	10.44
45	2.00	4.01	6.95	8.82	10.31
50	2.00	4.00	6.95	8.79	10.18
55	2.00	4.00	6.95	8.76	10.18*
60	2.00	4.00	6.96	8.73	10.18*
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.18*
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.18*
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.18*
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.18*
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.18*
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.18*
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.18*

* Values complemented
Jeu de tampons spécifiable : SW 700-002

Sélection menu : Programmation/Commande système/Table des tampons Indication d'un jeu de tampons spécifique (avec 3 solutions tampons) pour la mesure du pH

Table tampons

Un jeu de tampons spécifique peut être introduit. Il faut pour cela spécifier 3 solutions tampons complètes par ordre croissant (par ex. pH 4, 7, 10) en fonction de la température (plage 0 ... 95 °C, par pas de 5 °C).

Ecart entre les tampons sur l'ensemble de la plage de température : au moins 1 unité pH.

Ce jeu de tampons est alors disponible en plus des solutions tampons standards spécifiées de manière fixe sous la désignation "Table".

Menu	Afficheur	Table tampons : introduire les valeurs
©w bat. Internet Internet Internet	Commande système (spécialiste) Calculation blocks Numéro poste de mesure Déblocage des options Journal de bord Tablea tampons Tableau concentration Retour	 Introduction du jeu de tampons Activer la programmation Commande système Sélection "Table des tampons"
	Image: special state s	 Sélectionner le tampon à introduire. Il faut spécifier 3 solutions tampons complètes par ordre croissant (par ex. pH 4, 7, 10). Ecart minimal entre les tampons : 1 pH
	Image: Constraint of the second se	 Valeur nominale du tampon et toutes les valeurs tampons en fonction de la température (touches fléchées droite/ gauche : sélectionner la position, touches fléchées haut/bas : modifier le chiffre, valider avec enter)

Le choix du jeu de tampons spécifique se fait dans le menu : Programmation/Module pH/Préréglages calibrage/Tampons Calimatic/Table.

Vue d'ensemble de la programmation





Menu Programmation



Menu Programmation

_			
	Module pH 2700(X	()	
<u>r øæ</u> par	Filtre d'entrée		
	Paramètres capteur • Type de capteur	Spécifier l'affichage des valeurs de mesure : - Sélectionner	
	Mesure de température	- Sélectionner pour mesure / calibrage	
	 Sensotace Surveillance capteur 		
	Détails		
	- Pente		
	- Sensocheck él. réf.		
	- Sensocheck él. verre		
	- Temps de reponse - Calcheck		
	Préréglages calibrage		
	Tampons Calimatic Mettler-Toledo		
	- Merck/Riedel		
	- DIN 19267		
	- NIST technique		
	- Hamilton A		
	- Hamilton B - Kraft		
	- Tableau		
	Contrôle dérive Minuteur calibrade		
	 Ajustage des tolérances 		
	Contrôle ORP		
	CT milieu	Sélection : Non, linéaire, eau ultra-pure, tableau	
	 Valeur ORP/rH Electrode de référence 		
	Conversion ORP en EHS		
	Appliquer facteur au rH		
	Fonction delta		
	Messages • pH		
	• ORP		
	• rH		
	TemperatureValeur mV		
	I		

Menu Calibrage

0	Module pH 2700(X)	
E cal	Calimatic Introduction des tampons Calibrage du produit Introduction de valeurs Calibrage ORP		
Menu Entretien			
ሙ	Module BASE		
l maint	Générateur de courant	Courant sortie réglable 0 22 mA	
	Module pH 2700(X)	
	Contrôle capteur Réglage sonde tempé.	Entrée pH / ORP, RTD, tempé., impédance él. verre + réf. Compensation de la longueur du câble	
Men	u Diagnostic		
Ø.	Liste des messages actuels Descriptif poste de mesure Journal de bord Descriptif de l'appareil	Liste de tous les messages d'avertissement et de défaillance	
	Module FRONT	vision matchel, re de sere, progree (module), options	
	Diagnostic module Test écran Test clavier		
	Module BASE		
	Diagnostic module Etat entrée/sortie		
	Module pH 2700(X)	
	Diagnostic module ServiceScope Contrôle capteur Protocole cal Protocole cal ORP Diagramme capteur pH Statistiques	Test interne des fonctions Signal d'entrée pH : évolution temporale des niveaux de parasites Affiche les mesures fournies par le capteur à cet instant Valeurs du dernier ajustage / calibrage Valeurs du dernier ajustage / calibrage ORP Représentation graphique des paramètres actuels du capteur Affichage du premier calibrage et diff. des 3 derniers calibrages	

Modul M700 pH 2700(X)

A

Activer la programmation 50 Afficheurs secondaires 14, 28 Ajustage 31 Ajustage par tolérances 57, 87 Annexe 100 Autorisation (fonction touche softkey) 49

B

Blindage 20 Bornier 17 Bornier à vis 99

С

Câblage 21 Câblage de protection 77 Calculation blocks 65 Calibrage 30 Calibrage / ajustage ORP 44 Calibrage du produit 40 Calibrage en deux points 32 Calibrage en trois points 32 Calibrage en un point : 32 Calibrage par introduction des caractéristiques de chaînes de mesure 42 Calimatic 36 Caractéristiques de sortie 72 Caractéristiques techniques 95, 99 Carte SmartMedia 16 CFM 99 Changement de capteur - premier calibrage 32 Changement de jeu de paramètres par OK2 82 Changement du module frontal 16 Codes d'accès 27 Compensation automatique de la température 33 Compensation de la sonde de température 83 Compensation de température du milieu 63 Compensation de température pendant le calibrage 33 Compensation manuelle de la température 33

Modul M700 pH 2700(X)

Comportement en cas de messages 75 Composants module 17 Concept modulaire 13 Consignes de sécurité 11 Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module 12 Contact de rinçage 79 Contacts 71 Contacts de commutation 76 Contrôle capteur 83 Contrôle fonctionnel 76 Critères Sensoface 56 CT milieu 61

D

Début (4mA) et fin (20 mA) 71 Décalage du zéro ISFET 46 Déclaration de conformité européenne 3 Défaillance 76 Dépendance à la température des systèmes de référence courants mesurée par rapport à EHS 45 Description succincte 14 Détails de la surveillance du capteur 54 Détection automatique des tampons (Calimatic) 36 Diagnostic module 86 Diagramme en filet capteur 88 Documentation de la programmation 51, 52

E

Ecran graphique 14 Elimination et récupération 2 Emplacement pour carte SmartMedia 16 Entrées OK 71 Entrées OK1, OK2 81 Entretien 83

Modul M700 pH 2700(X)

F

Favoris 89 FDA 21 CFR Part 11 10 Filtre de sortie 74 Fonction delta 64 Fonctions de surveillance du calibrage 43 Fourchettes minimales sur les sorties de courant 100

G

Garantie 2

Η

HOLD 76 Hystérésis 80

I

Interdiction de fonctions 49 Introduction manuelle des valeurs tampons (calibrage) 38

J

Jeu de tampons spécifiable 109 Joint 16 Journal de bord 68, 86

L

LED 14 Limites appareil max. 70 Limites variables 70 Liste des messages 86, 91 Logiciel de l'appareil 12 Logiciel du module 12

Μ

Marques déposées 2 Message en cas de dépassement de la plage de courant 75 Messages 70, 91 Messages, comportement des sorties courant 75 Messages d'erreur 92 Messages de diagnostic comme favoris 89

Modul M700 pH 2700(X)

Minuteur calibrage 87 Minuteur de calibrage adaptatif 87 Mise en place du module 20 Mode de calibrage 32 Modifier code d'accès 27 Module BASE 17 Module FRONT 16

Ν

Niveau affichage 48 Niveau de commutation OK1/OK2 81 Niveau exploitation 48 Niveau spécialiste 48 Niveaux d'utilisation 48 Numéro de série 12

0

OK1 utilisation 81 OK2, changement de jeu de paramètres (A, B) 82

Ρ

Paramètres capteur 53 Passe-câbles 14 Perte du code d'accès 27 Pictogramme cadenas 49 Plaques à bornes 16, 19 Plaques à bornes des modules "cachés" 16 Potentiel redox et électrode hydrogène standard 44 Prélèvement d'échantillon 40 Premier calibrage 32 Préréglage calibrage 57 Programmation 51 Programmation des paramètres du capteur 53 Programmation des préréglages calibrage 57 Programmation valeur ORP/rH 64 Protocole cal 88

Modul M700 pH 2700(X)

R

Réglage de l'affichage des mesures 28 Réglage usine 68 Renvoi sous garantie 2

S

Sélection du mode de calibrage 34 Sélection menu 26 Sensoface 55 Seuil 80 Signalisation du jeu de paramètres actif par le contact de commutation 82 Softkey 14 Sorties courant 71, 75 Sorties de courant, fourchettes de mesure minimales 100 Statistiques 88 Structure des menus 15, 26 Symboles dans l'affichage des mesures : 80 Symboles messages 70

T

Tableaux de paramétrage 51 Table des matières 6 Tables des tampons 101 Touches softkey 14, 28 Type de contact 80

U

Utilisation conforme 10 Utilisation des contacts de commutation 78, 79 Utilisation en atmosphère explosible 11

V

Valeur ORP/rH 64 Version du logiciel et du matériel 12 Vue d'ensemble de la programmation 110

Modul M700 pH 2700(X)

Symbole	Explication des symboles importants pour ce module
7	L'appareil est en mode Mesure.
1 8 A	L'appareil est en mode Calibrage. Le mode HOLD est actif pour le module calibré.
🔍 ist 🔒	L'appareil est en mode Entretien. Mode HOLD actif.
Q , A	L'appareil est en mode Programmation. Mode HOLD actif.
€ sta	L'appareil est en mode Diagnostic.
NAMUR	Contrôle fonctionnel. Le contact NAMUR "Contrôle fonctionnel" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Sorties de courant comme programmées : • Valeur mes. actuelle : la valeur mesurée actuelle apparaît à la sortie courant • Dernière valeur mesurée : la dernière valeur mesurée est maintenue à la sortie courant • Fixe (22 mA) : la sortie courant délivre 22 mA
Signaux 쑳	Défaillance. Le contact NAMUR "Défaillance" est actif (par défaut : module BASE, contact K4, contact de repos). Appel du message déclencheur : Diagnostic/liste messages Nécessité d'entretien. Le contact NAMUR est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Appel du message déclencheur : Menu Diagnostic/liste de messages
⊻ ▲	Indication des seuils : valeur mesurée au-dessus ou au-dessous du seuil
man	Saisie de température par introduction manuelle
M	Calibrage - un calibrage du produit a été effectué à la 1ère étape. L'appareil attend que soient introduites les valeurs déterminées en laboratoire
СТ	Calibrage : La compensation de température pour le milieu à mesurer est activée (linéaire/eau ultra-pure/table)
Δ	Fonction delta activée. (valeur de sortie = valeur mesurée - valeur delta)
Ď	Précède en texte clair un groupe de menus : Accès au niveau de menu suivant avec enter
â	Précède en texte clair une option de menu si le spécialiste en a interdit l'accès depuis le niveau d'exploitation.
	Désigne l'emplacement de module (1, 2 ou 3) et permet de faire clairement le rappro- chement avec les valeurs mesurées/paramètres affichés dans le cas de types de modules identiques
ē.	Affichage du jeu de paramètres actif (les jeux de paramètres A et B sont présents dans l'appareil ; 5 jeux supplémentaires sont possibles avec les fonctions supplémentaires et la carte SmartMedia)

Sélection menu Module pH 2700(X)

P
\cup
 cal

Calibrage et ajustage	30
Calimatic : calibrage automatique	
Spécification manuelle de valeurs de tampons	
Calibrage du produit	40
Introduction des valeurs de mesurées au préalable	
Calibrage ORP	
Décalage du zéro ISFET	



Programmation	48
Documenter	51
Paramètres du capteur	53
Sensoface	54
Préréglages calibrage	57
CT milieu à mesurer	62
Valeur ORP/rH	64
Journal de bord	
Réglage usine	
Messages	69

	Entretien	83
ıt	Contrôle capteur	83
	Sonde de température	83



Diagnostic	84
Diagnostic module, Contrôle capteur	85
ServiceScope	85
Liste des messages actuels	
Minuteur de calibrage	
Ajustage par tolérances	
Trace calibrage, Diagramme en filet du capteur, Statistique.	88
Entrer des messages de diagnostic comme favoris	
Liste des messages actuels	91
Journal de bord	68, 91