Manual de instalación

METTLER TOLEDO Terminales de pesada IND4x9 Balanzas compactas BBA4x9







Felicidades por escoger la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso adecuado, de acuerdo con este manual de funcionamiento la calibración y el mantenimiento regular por parte de nuestro equipo del servicio técnico formado en fábrica, garantizan una operación fiable y precisa, protegiendo su inversión. Contáctenos para informarse sobre un contrato de Servicio XXL que se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Le invitamos a registrar su producto en <u>www.mt.com/productregistration</u>, de manera que le podamos informar sobre mejoras, actualizaciones y notificaciones importantes referentes a su producto.

Índice

1 2 2.1

2.2

3 3.1 3.2 3.3 3.4

3.5

4 4.1 4.2 4.3 4.4

5 5.1 5.2 5.3 **6** 6.1 6.2

7 7.1 7.2 7.3

dic	e	Página
	Aspectos generales Notas de seguridad	4 5
	Notas de seguridad para ierrifinales de pesada prolegidos contra explosión IND4x9xx Notas de seguridad para aparatos no protegidos contra explosión	5 7
	Puesta en servicio Conexión de plataformas de pesada analógicas Conexión de plataformas de pesada IDNet Instalación de la balanza compacta Particularidades de la puesta en servicio de terminales de pesada protegidos contra explosión	8 11 11 11
	Conexión de aparatos con alimentación 12–24 VCC Configuración de balanzas Llamar el menú Service Resumen Manejo del menú Service Descripción del menú Service	13 14 14 15 16 16
	Puesta en servicio y configuración de los interfaces Configuración y comprobación del interface Ethernet Instalación del controlador para el interface USB Configuración del interface WLAN	 21 21 22 24
	Configuración de un sistema de pesada analógico Selección de célula(s) de pesaje Campos de medida de los terminales	 26 26 29
	Datos técnicos Datos técnicos generales Datos técnicos del interface de balanza analógico Asignación de los conectores de interface	 30 30 31 32

1 Aspectos generales

Documentación

Junto con el aparato ha recibido un CD conteniendo toda la documentación de la serie de productos IND4x9 / BBA4x9.

Este manual de instalación contiene toda la información sobre la instalación y puesta en servicio de toda la serie de productos.

Terminales de pesada y balanzas compactas IND4x9 / BBA4x9

	Versión normal	Versión protegida contra explosión
Terminales de pesada	IND429 IND439 IND449 IND439check	IND429xx IND439xx IND449xx IND439xx check
	IND449check+	IND449xx check+
Balanzas compactas	BBA429 BBA439check BBA449check+	_

Variantes de la fuente de alimentación

	Versión normal	Versión protegida contra explosión
Equipo de alimentación de red incorporado	Estándar	Estándar
Acumulador incorporado	Opcional	Opcional
Versión para fuente de alimentación externa 12–24 VCC	Opcional	Opcional
Con acumulador externo	Opcional (BBA4x9)	_

2 Notas de seguridad

2.1 Notas de seguridad para terminales de pesada protegidos contra explosión IND4x9xx



El aparato protegido contra explosión corresponde a la categoría de equipos 3 y está autorizado para operar en sectores con peligro de explosión de la Zona 2 (gases) y la Zona 22 (polvos).

Existe un elevado riesgo de sufrir daños al utilizar el aparato en zonas con peligro de explosión. Al utilizarlo en tales zonas rige una especial obligación de especial atención. Las reglas de comportamiento se rigen según el concepto de la "distribución segura" fijada por METTLER TOLEDO.

Competencias ▲ El aparato, las plataformas de pesada y los accesorios correspondientes deben ser instalados, atendidos y reparados sólo por el servicio posventa autorizado METTLER TOLEDO.

La conexión a la red debe ser realizada sólo por el técnico electricista competente del usuario.

Autorización Ex 🔺 Especificación detallada, véase declaración de conformidad.

- ▲ Se prohiben todas la modificaciones en el equipo, reparaciones en los módulos y el uso de plataformas de pesada o módulos de sistema que no sean conformes a las especificaciones expuestas en las instrucciones para instalación. Éstas ponen en peligro la seguridad intrínseca del sistema, causan la pérdida de la autorización Ex y dan lugar a reclamaciones de garantía.
- ▲ Las enroscaduras de cables deben estar apretadas de manera que garanticen una tracción compensada de \geq 20 N por mm del diámetro del cable.
- ▲ Asegurarse de que la tensión de red en el lugar de instalación sea 230 V.
- Al conectar aparatos externos, observar sin falta los valores máximos de conexión permitidos, véase página 30. Debe estar asegurado, que al aparato no se conectará ninguna tensión más alta que la que éste pone a disposición. Los parámetros de interface deben corresponder a la norma.
- ▲ Los periféricos sin autorización Ex pueden sólo utilizarse en la zona segura. Debe estar asegurado que al aparato no se conectará ninguna tensión más alta que la suministrada por él mismo. Además deberán observarse los valores máximos admitidos de los datos de conexión, véase página 30. Los parámetros de interface deben corresponder a la norma.
- ▲ La seguridad del sistema de pesada está garantizada, sólo cuando el sistema de pesada se maneja, instala y atiende de la manera descrita en las instrucciones correspondientes.

- ▲ Observar además:
 - las instrucciones correspondientes a los módulos del sistema,
 - las prescripciones y normas nacionales,
 - la reglamentación nacional sobre instalaciones eléctricas en zonas explosivas,
 - todas las indicaciones de seguridad técnica de la empresa del usuario.
- Comprobar el estado de seguridad técnica impecable del sistema de pesada protegido contra explosión antes de la primera puesta en servicio y después de trabajos de mantenimiento.

Instalación y equipamiento posterior

- n y ior accesorios correspondientes en las zonas con peligro de explosión, sólo cuando:
 - el usuario haya expedido un certificado de autorización ("resguardo de chispas" o "resguardo de incendios"),
 - se haya asegurado la zona y el encargado responsable del usuario asegure que no hay ningún peligro,
 - están presentes las respectivas herramientas y, si es necesario, también la ropa protectora (peligro de carga electrostática).
 - ▲ Deben estar disponibles los documentos de autorización (certificados, declaraciones del fabricante).
 - ▲ Deben conocerse las potencias conectadas de los aparatos de conexión externa, p.ej. capacidades, inductividades y corriente consumida.
 - ▲ Instalar los cables protegidos contra daños.
 - Pasar los cables sólo a través de la enroscadura de cable de puesta a tierra o el conector METTLER TOLEDO en la carcasa de los módulos de sistema, prestando atención al asiento correcto de las juntas. Prestar atención a que los apantallamientos de cable estén correctamente conectados y tengan un buen contacto con la carcasa.
 - Si el aparato se utiliza en una llenadora automática o manual, todos los módulos de sistema deben tener un circuito de interrupción de emergencia con cableado fijo, independiente de la conexión del sistema, para evitar los daños personales y/o los daños materiales.
 - ▲ Establecer la compensación de potencial.
 - Para el montaje en foso de plataformas de pesada, verificar si es necesario una protección de explosión primaria.
 - A Poner los casquetes protectores en las tomas de conector no utilizadas.
 - ▲ Colocar la rotulación para el funcionamiento en zonas con peligro de explosión, véase sección 3.4.3.
 - ▲ Después de montar los conectores, atornillar el estribo de sujeción para los conectores externos.

Funcionamiento

- ▲ Evitar las descargas electrostáticas. Por tanto:
 - ponerse ropa de trabajo adecuada durante el manejo y al ejecutar trabajos de servicio en la zona con peligro de explosión,
 - no frotar ni restregar la superficie del teclado con ningún paño o guante seco.
- ▲ No utilizar ninguna cubierta protectora.
- ▲ Evitar deterioros en el terminal de pesada. También las grietas capilares en el teclado de lámina se consideran como deterioro.
- ▲ Si el terminal de pesada, las plataformas de pesada o los accesorios correspondientes están dañados:
 - apagar el terminal de pesada
 - aislar el terminal de pesada de la red según prescripciones pertinentes
 - asegurar el terminal de pesada contra reconexión por descuido
- Cargar el acumulador sólo en la zona segura.

2.2 Notas de seguridad para aparatos no protegidos contra explosión

- ¡No utilizar el aparato en entornos con peligro de explosión!
 En nuestro programa de ventas hay aparatos especiales para entornos con peligro de explosión.
- Asegurarse de que la caja de enchufe del aparato esté conectada a tierra y sea fácilmente accesible, de modo que en caso de emergencia pueda aislarse rápidamente de la tensión.
- ▲ Asegurarse de que la tensión de red en el lugar de instalación esté dentro del margen de 100 V hasta 240 V.
- ▲ La seguridad del aparato no está garantizada, si éste no se opera conforme a las instrucciones de manejo.
- ▲ El aparato puede ser abierto únicamente por personal autorizado.
- Comprobar el cable de red con regularidad, y en caso de deterioro, desconectar el aparato inmediatamente de la red eléctrica.
- Dejar en la parte trasera un espacio libre de al menos 3 cm, para evitar doblar mucho el cable de red.



3 Puesta en servicio

3.1 Conexión de plataformas de pesada analógicas

A los terminales de pesada provistos de interface de balanza analógico puede conectarse cualquier plataforma de pesada analógica que satisface las especificaciones exigidas, véase capítulo 7.2.

Las plataformas de pesada para la zona con peligro de explosión necesitan la admisión correspondiente.

3.1.1 Notas con respecto a células de pesaje

Células de pesaje con o sin conductores SENSE

→ En las células sin conductores SENSE, cortocircuitar en el conector o en el borne de conexión las conexiones +Ex (excitación) y +Se (Sense) o -Ex y -Se.

Células sin conductores SENSE

Células con conductores SENSE

se requieren para sistemas de pesada





3.1.2 Conexión de plataformas de pesada con varias células de pesaje

A un terminal de pesada se pueden conectar hasta 4 células de pesaje en paralelo. Para conectar varias células de pesaje se utiliza habitualmente una caja de conexión (Junction Box).

El total de las capacidades nominales de cada célula corresponde a la capacidad total del sistema de pesada. Para introducir las capacidades de balanza en el menú (capítulo 4.4.5), elegir los valores de manera que ninguna célula pueda sobrecargarse.



3.1.3 Preparación del cable de conexión de la plataforma de pesada

→ Desaislar el cable de célula según ilustración.

3.1.4 Conexión de una plataforma de pesada analógica al terminal de pesada

Los terminales de pesada IND439 / IND439xx e IND449 / IND449xx pueden estar equipados con un segundo interface de balanza analógico.

La conexión de una segunda plataforma de pesada requiere que al terminal de pesada ya esté directamente conectada una plataforma de pesada.

PELIGRO DE DESCARGA DE CORRIENTE

→ Antes de proceder a los trabajos de montaje, aislar el terminal de pesada de la red eléctrica.

Abrir el terminal de pesada y retraer el cable de plataforma de pesada

- 1. En los terminales de pesada protegidos contra explosión, desmontar la regleta protectora de conectores al dorso del terminal.
- 2. Abertura del terminal: Quitar los tornillos hexagonales y quitar la tapa, prestando atención a las conexiones por cable.
- 3. Desmontar la enroscadura de cables de la conexión de balanza deseada y quitar los tapones obturadores de la enroscadura de cables.
- 4. Deslizar la tuerca tapón (3) y la junta de forma (2) sobre el revestimiento del cable. Si se sueltan los hilos del apantallado, estos no deberán rozar con ningún componente conductor de corriente de la instalación.
- 5. Destrenzar el apantallado descubierto y volverlo hacia atrás uniformemente sobre la junta de forma (2).
- 6. Introducir la junta de forma con cable en el dispositivo anti-torsión del receptáculo de metal (1).
- 7. Enroscar la tuerca tapón en el receptáculo de metal y apretarla.







Si = Señal Ex = Excitación Se = Sense

-Ex	-Se	–Si	Ť	+Si	+Se	+Ex
θ	θ	θ	θ	θ	θ	θ

Conexión de la primera plataforma de pesada analógica

- 1. Extraer en el terminal de pesada el conector verde de 7 polos. Este conector está provisto de una pieza de unión que facilita la extracción y el enchufe.
- Fijar los conductores del cable de conexión en el conector. En la figura al lado se pueden ver las conexiones del conector.
 El conector de 7 polos tiene además en el centro una conexión para la tierra de señales. La tierra de señales se puede ligar a esta conexión o embornarse con apantallado y junta de forma (2).
 Para la conexión de plataformas de pesada METTI EP TOLEDO prestar atención

Para la conexión de plataformas de pesada METTLER TOLEDO prestar atención al esquema de conexión incluido en el envío de la plataforma de pesada.

3. Enchufar el conector en el terminal de pesada, prestando atención a que éste encaje exactamente al centro del conector hembra. En caso contrario no todas las patillas tendrán contacto.

Conexión de la segunda plataforma de pesada (sólo IND439 / IND439xx e IND449 / IND449xx)

→ Conectar los conductores del cable de conexión al bloque de bornes de 7 polos en la segunda tarjeta analógica. En la figura al lado se pueden ver las conexiones del conector.

El bloque de bornes de 7 polos tiene además en el centro una conexión para la tierra de señales. La tierra de señales se puede ligar a esta conexión o está conectada al apantallado.

Para la conexión de plataformas de pesada METTLER TOLEDO prestar atención al esquema de conexión incluido en el envío de la plataforma de pesada.

- Nota
- En el ajuste de fábrica, la segunda balanza analógica está configurada como balanza de cantidades (BULK). En el menú de interfaces COMMUNICATION -> OPTION -> MODE se puede elegir en su lugar REF (balanza de referencia) o AUXILIARY (balanza auxiliar). La plataforma de pesada se puede desactivar seleccionando BYPASS.
 - Ajustar a continuación la segunda plataforma de pesada analógica (SCALE 2).

Cierre del terminal

- 1. Poner la tapa y apretar los tornillos hexagonales. Asegurarse de que ningún cable sea oprimido y la junta de tapa encaje correctamente.
- 2. Apretar la tuerca tapón de la(s) enroscadura(s) PG.
- 3. En los terminales de pesada protegidos contra explosión, montar la regleta protectora de conectores al dorso del terminal.

3.2 Conexión de plataformas de pesada IDNet

Como alternativa a la conexión de balanzas analógicas, los terminales de pesada pueden también equiparse con interfaces de balanza IDNet digitales. Opcionalmente, para IND439/IND439xx e IND449/IND449xx puede también conectarse una segunda plataforma de pesada IDNet.

Nota respecto a sistemas con segunda balanza

La balanza con la dirección más alta es definida por el terminal de pesada como segunda balanza, sin depender de la hembrilla a la que está enchufada la balanza. En la puesta en servicio de balanzas totalmente nuevas, el terminal de pesada asigna automáticamente una dirección. Si una balanza IDNet ya tiene asignada una dirección, ésta puede restaurarse al modo Service (RES ALL). Con balanzas contrastadas se eleva aquí el código Ident.

Procedimiento

- 1. Instalar la (primera) plataforma de pesada, véase manual de instalación de la plataforma de pesada.
- 2. Tender el cable de plataforma de pesada al terminal de pesada.
- 3. Asegurarse de que el terminal de pesada esté apagado.
- 4. En los aparatos protegidos contra explosión, desmontar la regleta protectora de conectores al dorso.
- 5. Enchufar el conector de plataforma de pesada al terminal de pesada y atornillarlo.
- 6. Encender el terminal de pesada. A esta plataforma de pesada se le asigna el número de balanza 1.
- 7. Dado el caso, repetir los pasos 1 hasta 6 para la segunda balanza. A la segunda balanza se le asigna el número de balanza 2.
- 8. En los aparatos protegidos contra explosión, montar la regleta protectora de conectores sobre las conexiones al dorso.
- Nota En el ajuste de fábrica, la segunda balanza analógica está configurada como balanza de cantidades (BULK). En el menú de interfaces COMMUNICATION -> OPTION -> MODE se puede elegir en su lugar REF (balanza de referencia) o AUXILIARY (balanza auxiliar). La plataforma de pesada se puede desactivar seleccionando BYPASS.

3.3 Instalación de la balanza compacta

- 1. Instalar la balanza compacta en el lugar de instalación deseado.
- 2. Nivelar la balanza compacta, véase instrucciones de manejo de la plataforma de pesada PBA430.

3.4 Particularidades de la puesta en servicio de terminales de pesada protegidos contra explosión

3.4.1 Compensación de potencial

Al utilizar el terminal de pesada en la zona con peligro de explosión, la compensación de potencial debe ser instalada por un técnico electricista autorizado por el usuario.

→ Conectar la compensación de potencial de todos los aparatos conforme a las prescripciones y normas específicas del país. Asegurarse de que todas las carcasas de los aparatos estén conectadas al mismo potencial a través de los terminales PA.

El terminal de compensación de potencial del terminal de pesada se encuentra en la hembrilla COM1.

Terminal de compensación de potencial del terminal de pesada

3.4.2 Movilidad limitada

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

El aparato está autorizado para operar en sectores con peligro de explosión de las Zonas 2 y 22.

Cableado

- → Precintar las prolongaciones de los cables de datos y cables de señal para protegerlas contra desconexión involuntaria.
- → Asegurar las conexiones de interface con la regleta protectora de conectores al dorso.

3.4.3 Rotulación para el funcionamiento en la zona con peligro de explosión

En el terminal de pesada, en las plataformas de pesada correspondientes y en los accesorios deben estar colocados de manera bien visible los siguientes rótulos:

- Placa de características con designación del modelo, fabricante y número de serie del aparato
- Notas de seguridad
- Marca de protección contra explosión
- Dado el caso, margen de temperatura

3.5 Conexión de aparatos con alimentación 12–24 VCC

Los terminales de pesada protegidos contra explosión IND429xx se suministran con un cable de conexión de 2,5 m de longitud fijamente montado, con cabos abiertos.

Los aparatos no protegidos contra explosión están provistos de una hembrilla para la conexión de la fuente de alimentación. En el envío del aparato se incluye un cable de conexión con cabos abiertos.

Datos de conexión 12 VCC – 24 VCC, máx. 800 mA Lado de conexión cabos abiertos Código del color marrón – positivo blanco – negativo

4 Configuración de balanzas

4.1 Llamar el menú Service

4.1.1 Con balanzas analógicas no contrastables y balanzas IDNet

- 1. Apretar y mantener apretado (\Box) , hasta que aparezca COdE.
- 2. Entrar la contraseña de Service $\rightarrow 0 \leftrightarrow$ $\rightarrow 0 \leftrightarrow$ $\rightarrow 0 \leftrightarrow$ $\rightarrow 0 \leftrightarrow$

Aparece la opción de menú SCALE.

Nota

El acceso al menú Service está asegurado en las balanzas IDNet mediante un precinto por software (código Ident). Si en una balanza contrastable ajustada se realizan modificaciones en la configuración, el código Ident se incrementa en 1 y almacena en la balanza. Después de terminada la configuración, el código Ident en la conexión enchufable de la balanza deberá ajustarse con el mismo valor como el almacenado. Este ajuste debe asegurarse mediante calibración técnica.

4.1.2 Con balanzas analógicas contrastables

El acceso directo al menú Service (modo técnico) en balanzas contrastadas o contrastables está bloqueado, a raíz de las prescripciones de calibración técnica. El seguro de contraste se destruye al abrir el aparato. Después de concluir la configuración, el aparato debe ser nuevamente contrastado por una oficina autorizada, que le pondrá un nuevo seguro de contraste para poder volver a usar el aparato como balanza contrastada.

PELIGRO DE DESCARGA DE CORRIENTE

El equipo de alimentación de red conduce tensión de red debajo de la tapa de la fuente de alimentación.

→ No realizar trabajos de mantenimiento en el equipo de alimentación de red y el cable de red.





Procedimiento

- 1. Aparatos con conexión a la red: aislarlos de la red. Aparatos con acumulador: apagarlos.
- 2. Abrir la tapa de carcasa.
- 3. Quitar la tapa y sacarla o fijarla, prestando atención a las conexiones por cable.
- 4. Aparatos con conexión a la red: aislarlos de la red. Aparatos con acumulador: apagarlos.
- 5. Apretar el botón 1 en la placa de circuito impreso del primer interface de balanza. Emplear con este fin una herramienta adecuada, p.ej. el extremo romo de un lápiz.

El aparato se inicia y en el indicador aparece el primer bloque del menú Service SCALE.

- 6. Poner de nuevo la tapa y configurar los ajustes de Service.
- 7. Una vez concluida la configuración de ajustes de los aparatos con conexión a la red, extraer la clavija de red.
- 8. Cerrar la tapa de carcasa con los tornillos hexagonales, prestando atención al encaje correcto de la junta de tapa.

4.2 Resumen

Después de llamar el menú Service, éste así como el menú de aplicación y el menú de supervisor están a entera disposición. El siguiente resumen muestra el menú SCALE en bloque, el resto del menú se describe en las instrucciones de manejo.

Nota

En las balanzas IDNet aparecen sólo los menús en bloque impresos en negrita. En estas balanzas se pasa al modo Service de la balanza IDNet después de seleccionar SCALE (1/2). Luego aparece la consulta return?. Con (=) aparece snr como siguiente opción de menú.

Bloque		Significado				
SCALE MEtrOLO		Determinación de la capacidad contrastable	16			
	SCALE 1 / SCALE 2	Seleccionar la balanza para configurar, aparece sólo en sistemas con segunda balanza	16			
	rAMP	Indicación de la inclinación del convertidor A/D (rampa)	16			
	SNr	Consulta/Modificación del número de serie	17			
	SCAL.bLd	Introducción de los datos de configuración	17			
GEOAjuste del valor GeoLIN-CALLinealización con calibraciónCALCalibración baseCONtrOLActivación del modo Control		Ajuste del valor Geo	17			
		Linealización con calibración	19			
		Calibración base	19			
		Activación del modo Control	19			
ZErO Configuración de ajustes para la puesta a cero						
	Min.WEiG	Ajuste del peso mínimo	20			

4.3 Manejo del menú Service

El manejo del menú Service es igual como con el menú de operador y el menú de supervisor.

Los valores numéricos pueden p.ej. introducirse con el teclado numérico, si está disponible.

Introducción de números con aparatos sin teclado numérico

- Apretar la tecla
 T para activar la introducción.
 El primer número comienza a parpadear.
- 2. Modificar el número con las teclas $40 \notin y$ $4 \text{T} \notin$.
- Aplicar el número modificado con la tecla (E).
 El siguiente número comienza a parpadear.
- 4. Repetir los pasos 2 y 3, hasta que se hayan entrado todos las números.

4.4 Descripción del menú Service

4.4.1 Capacidad contrastable

MEtrOLO	Ajuste de la capacidad contrastable					
NO APPr	Balanza no contrastable					
OIML	Contrastado de balanza según OIML					
ntEP	Contrastado de balanza según NTEP, válido en EE.UU.					
Nota	Si una balanza está contrastada, hay diversos ajustes de balanza que ya no están a disposición o sólo de manera restringida. Además, para el técnico de servicio está bloqueado el acceso directo al menú.					

4.4.2 SCALE1/SCALE2 – Elegir balanza

Esta opción de menú aparece sólo cuando se ha conectado una segunda balanza o plataforma de pesada.

4.4.3 Consultar valor del convertidor A/D

rAMP	
rMP 20	Indicación de la inclinación porcentual del convertidor Analógico/Digital (rampa)
Nota	Con este valor se puede averiguar si la célula de pesaje trabaja correctamente. Las balanzas con células de pesaje idénticas que funcionan correctamente tienen aproximadamente valores de rampa iguales. El valor es dinámico y varía al cambiar la carga.

SNr	
1234567	Indicación del número de serie.
Nota	El número de serie no debería modificarse, excepto p.ej. después de montar una nueva placa principal.

4.4.4 Consultar número de serie del terminal o de la balanza compacta

4.4.5 Introducir datos de configuración

SCAL.bLd	Introducción de los datos de configuración					
SCAL. tYP	Definir tipo de balanzaSINGLE.rSingle Range: Balanza de campo único2MULt.INMulti Intervall: Balanza con campo aproximado y 1 campo fino desplazable. Conmutación automática entre los campos en ambos sentidos.2MULt.rNMulti Range: Balanza con campo aproximado y 1 campo fino fijo. Cambio automático al campo aproximado. Retorno al campo fino con paso de puesta a cero.					
	3MULt.INMulti Intervall: Balanza con campo aproximado y 2 campos finos desplazables3MULt.rNMulti Range: Balanza con campo aproximado y 2 campos finos fiios					
bAS.UNIt	Fijar unidad básica para la introducción en el menú Service g gramo kg kilogramo oz onza 1b libra T tonelada					
SCL.CAP	Introducción de la capacidad de la balanza en la unidad básica elegida.					
rESOL	Selección de la resolución en la unidad básica elegida Las resoluciones que están a disposición dependen de la capacidad del sistema de pesada.					
Nota	En balanzas multi-campo o en balanzas multi-intervalo los bloques SCL.CAP y rESOL están a disposición por separado para cada campo de pesada. Estos aparecen en el siguiente orden: SCL.CAP 1, rESOL 1, SCL.CAP 2, rESOL 2, SCL.CAP 3, rESOL 3					

4.4.6 Ajuste del valor Geo

GEO	El sistema de pesada puede adaptarse con el valor Geo a las condiciones de
	gravitación local.
0 31	Margen de ajuste: 0 31, véase la siguiente tabla

Г

	Altura sobre el mar en metros										
	0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
Latitud geográfica norte o sur en gra-	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
dos y minutos	Altura so	bre el mar	en pies								
	0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660	11730
0° 0′ – 5° 46′	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
$5^{\circ} 46' - 9^{\circ} 52'$	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
$9^{\circ} 52^{\circ} - 12^{\circ} 44^{\circ}$	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
$12 \ 44 \ -15 \ 6$	7	6	5 6	5 5	4 5	4 4	3	3	2	2	2
$17^{\circ} 10' - 19^{\circ} 2'$	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19° 2′ – 20° 45′	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20° 45′ – 22° 22′	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22° 22′ – 23° 54′	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23° 54′ – 25° 21′	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
$25^{\circ} 21 - 25^{\circ} 45$ $26^{\circ} 45' - 28^{\circ} 6'$	10	9	9	8	8 g	/ 8	7	6 7	6	5	5
$28^{\circ} 6' - 29^{\circ} 25'$	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29° 25′ – 30° 41′	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30° 41′ – 31° 56′	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31° 56′ – 33° 9′	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33° 9′ – 34° 21′	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
$34^{\circ} 21' - 35^{\circ} 31'$	13	13	12	12	10	11	10	10	9	9	8
$36^{\circ} 41' - 37^{\circ} 50'$	14	13	13	12	12	12	11	10	10	9 10	9
37° 50′ – 38° 58′	15	14	14	13	13	12	12	11	10	10	10
38° 58′ – 40° 5′	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40° 5′ – 41° 12′	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41° 12′ – 42° 19′	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42° 19′ – 43° 26′	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
$43^{\circ} 26 - 44^{\circ} 32$	1/	17	16 17	16	15	15	14	14	13	13	12
$44^{\circ} 32^{\circ} - 45^{\circ} 30^{\circ}$ $45^{\circ} 38^{\prime} - 46^{\circ} 45^{\prime}$	18	18	17	10	16	16	15	14	14	13	13
46° 45′ – 47° 51′	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47° 51′ – 48° 58′	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48° 58′ – 50° 6′	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15
50° 6′ – 51° 13′	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51° 13' - 52° 22'	21	20	20	19	19	18	18	1/	1/	16 17	16
$52 \ 22 \ -\ 53 \ 51$ $53^{\circ} \ 31' \ -\ 54^{\circ} \ 41'$	21	21	20	20	19 20	19	10	10	17	17	10
54° 41′ – 55° 52′	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55° 52′ – 57° 4′	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57° 4′ – 58° 17′	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58° 17′ – 59° 32′	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59° 32′ – 60° 49′	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
$60^{\circ} 49 - 62^{\circ} 9$	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
$63^{\circ} 30' = 64^{\circ} 55'$	20	25	24 25	24	23	23	22	22	21	21	20
64° 55′ – 66° 24′	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66° 24′ – 67° 57′	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67° 57′ – 69° 35′	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69° 35′ – 71° 21′	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
/1°21′ – 73° 16′	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
$73 10 - 75^{\circ} 24$ 75° 24' - 77° 52'	29 20	∠ŏ 20	2ŏ 28	27 28	27 27	ט∠ 27	20 26	20 26	∠0 25	∠4 25	∠4 27
77° 52′ – 80° 56′	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	24
80° 56′ – 85° 45′	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85° 45′ – 90° 00′	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

Tabla de valores Geo

una calibración base.
→ Si ya se ha efectuado, colocar la carga previa.
• Linealización a 3 puntos (estándar para 0 %, 50 % y 100 % de plena carga)
 Linealización a 5 puntos (estándar para 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de plena carga)
 Confirmar la clase de linealización. El indicador comienza a parpadear, la balanza determina automáticamente la puesta a cero. A continuación la balanza pide el primer peso.
2. Dado el caso, modificar el valor de peso indicado.
3. Poner el peso indicado y confirmar con $$.
 Repetir los pasos 2 y 3 para los otros pesos. Una vez que se han colocado todos los pesos, aparece donE.
 La determinación de la puesta a cero puede saltarse con En este caso se emplea como referencia la puesta a cero existente. La linealización o la calibración pueden interrumpirse en cualquier momento con la tecla

4.4.7 Linealización con calibración simultánea

4.4.8 Calibración base

CAL	Durante la calibración base se puede calibrar con carga previa.
Preload	 Poner la carga previa deseada y confirmar con . A continuación la balanza pide la pesa ajustada de acuerdo a la plena carga. Dado el caso, modificar el valor de peso indicado.
	 Poner el peso indicado y confirmar con Una vez realizada correctamente la calibración, aparece donE.
Notas	• La determinación de la carga previa puede saltarse con 🖅. En este caso se emplea como referencia la puesta a cero existente.
	• La calibración puede interrumpirse en cualquier momento con la tecla 🔘.
	Calibrar a plena carga a fin de obtener una precisión particularmente alta.

4.4.9 Activación del modo Control

CONtrOL	En el modo Control se indica el resultado actual de la pesada con alta resolución y
	sin unidad de peso. De esta manera, la balanza puede comprobarse p.ej. después
	de la calibración y/o la linealización.

ZErO	Configuración de ajustes para la puesta a cero			
Z-CAPt	Fijar la zona de ajuste del cero-218Zona de ajuste del cero -2 % hasta +18 %-22Zona de ajuste del cero -2 % hasta +2 %, principalmente para balanzas contrastables			
SEt.ZErO	Desplazar la puesta a cero ajustada. Esto es necesario si se emplea una carga previa auxiliar o si con la carga previa (p.ej. vía de rodadura) no puede ajustarse, y éstas están fuera de la zona de ajuste del cero.			
	 Poner la carga previa y confirmar con Aparece la consulta SUrE. 			
	2. Confirmar el desplazamiento de la puesta a cero con i o cancelar con internet.			
	3. Si después de salir del menú se indica "subcarga" o "sobrecarga", apagar y volver a encender el aparato.			
AZM	Ajuste para la corrección automática del punto cero, véase instrucciones de manejo			
Nota	La zona de ajuste del cero depende de la capacidad nominal de la balanza. Si la capacidad de una célula de pesaje debe aprovecharse al máximo, la zona de ajuste del cero puede limitarse a -2 % hasta $+2$ %.			

4.4.10 Configuración de ajustes para la puesta a cero

4.4.11 Fijar el peso mínimo

Min.WEiG	Introducción del peso mínimo en la unidad básica elegida.
	Si el peso sobre la balanza está por debajo del peso mínimo depositado, al
	seleccionar el peso mínimo en la pantalla aparece un *.

5 Puesta en servicio y configuración de los interfaces

5.1 Configuración y comprobación del interface Ethernet

5.1.1 Configuración del interface Ethernet en el menú de IND4x9 / BBA4x9

La configuración del interface Ethernet en el menú se describe en las instrucciones de manejo (COMMUNI -> OPTION -> ETHERNET).

Consulte al administrador de su red la manera cómo configurar correctamente Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada.

5.1.2 Establecer el enlace de red entre interface Ethernet y ordenador

Si el ordenador ya está conectado a la red mediante un conmutador o un hub, para la tarjeta de red en el ordenador no es necesario hacer ninguna otra configuración. Para un enlace directo entre interface Ethernet y ordenador a través de un cable par trenzado se deberá observar la configuración de ajustes del protocolo Internet TCP/ IP.

- 1. Llamar Inicio -> Panel de control -> Conexiones de red.
- 2. Seleccionar "Conexión de área local" y con la tecla derecha del ratón "Propiedades".
- 3. Seleccionar "Protocolo Internet (TCP/IP)" y hacer clic en "Propiedades".
- 4. Introducir Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada conforme a la configuración de ajustes en el menú.

5.1.3 Comprobación del Interface Ethernet

Con el comando "Ping" se puede comprobar si un abonado existe en la red y también es capaz de reaccionar.

- 1. Abrir la DOS-Box en el ordenador (Inicio -> Ejecutar).
- Entrar el comando Ping seguido de la dirección IP configurada en el terminal de pesada o la balanza compacta.
 El comando con la dirección estándar es: Ping 192.168.1.1
- Como respuesta aparece p.ej. Bytes = 32, Tiempo = 2 ms, TTL = 64.
 Si no aparece ninguna respuesta, repetir el comando con la introducción correcta.

5.1.4 Establecimiento de la comunicación con HyperTerminal

- Seleccionar en el menú bajo COMMUNI -> COM2 -> MODE la configuración DIALOG para el interface Ethernet.
- 2. Iniciar HyperTerminal y realizar un nuevo enlace.
- Seleccionar "TCP/IP (Winsock)", indicar la dirección IP del interface Ethernet (ajuste de fábrica: 192.168.1.1) y entrar el número de puerta (ajuste de fábrica: 8000).
- 4. En "Archivo -> Propiedades -> Configuración -> Configuración ASCII" marcar los siguientes ajustes:
 - Enviar fin de línea con los avances de línea
 - Eco de los caracteres escritos localmente
 - Ajustar líneas que sobrepasen el ancho del terminal

Ahora pueden transmitirse los comandos SICS al terminal de pesada o a la balanza compacta.

5.1.5 Configuración del interface Ethernet a través de un browser Web

El Interface Ethernet está equipado con un servidor Web, a través del cual pueden realizarse otra configuración de ajustes.

- Abrir un browser Web en el ordenador, p.ej. el Internet Explorer, y entrar la dirección destino "http://192.168.1.1".
 En pantalla aparece la página de inicio del servidor Web Ethernet.
- 2. A través de la opción de menú "Client Server -> Help" consultar otros datos para la configuración del interface Ethernet.

5.2 Instalación del controlador para el interface USB

Para los terminales de pesada o balanzas compactas con interface USB recibe además un CD con los controladores necesarios. La instalación de los controladores se realiza en dos pasos.

A continuación se describe la instalación para un ordenador con sistema operativo Windows XP.

5.2.1 Instalación del controlador USB

- Conectar el interface USB del terminal de pesada o la balanza compacta con el ordenador a través de un cable USB.
 En Windows XP aparece el aviso "Nuevo hardware encontrado".
- 2. Colocar en el ordenador el CD incluido en el envío. Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware.
- 3. En la pantalla de introducciones seleccionar "Instalar software de una lista o fuente de origen (para usuarios avanzados)" y hacer clic en "Siguiente".
- En el siguiente paso seleccionar "Buscar medios de almacenamiento (disquete, CD, ...)" y hacer clic en "Siguiente". Se buscan y copian los fichero necesarios.

Aparece un aviso de advertencia, ya que los controladores en el CD-ROM no están certificados por Microsoft WHQL. Pero los controladores fueron controlados con todo detalle por METTLER TOLEDO y son adecuados para la instalación en Windows XP.

- 5. Hacer clic en "Continuar la instalación".
- Hacer clic en la siguiente pantalla "Terminar". Se concluye la instalación. Aparece el aviso "Nuevo hardware encontrado".

A continuación debe todavía instalarse el controlador VCP.

5.2.2 Instalar el controlador VCP

Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware.

→ Llevar a cabo los pasos 3 hasta 6 también para el controlador VCP como se describe en 5.2.1.

5.2.3 Ajuste del Virtual COM Port (VCP)

Mediante la instalación del controlador VCP se instala un interface serie adicional en el ordenador. A través de este interface se puede tener acceso a terminales de pesada o balanzas compactas con interface USB.

- 1. Llamar "Inicio -> Panel de control" y hacer doble clic en "Sistema".
- 2. Seleccionar la ficha "Hardware" y hacer clic en "Administrador de dispositivos".
- Localizar el registro "Puertos (COM & LPT)" y hacer clic en el símbolo "+" al costado.

Se muestran todos los puertos disponibles.

- "Hacer doble clic en METTLER TOLEDO Serial Port". Aparece la pantalla "Propiedades de METTLER TOLEDO Serial Port".
- 5. Seleccionar la ficha "Configuración de puerto" y hacer clic en "Avanzada".
- 6. Seleccionar el número de puerto COM deseado en la lista del menú desplegable y confirmar con "Aceptar".

5.2.4 Establecimiento de la comunicación con HyperTerminal

- Seleccionar en el menú bajo COMMUNI -> COM2 -> MODE la configuración DIALOG para el interface USB.
- 2. Iniciar HyperTerminal y realizar un nuevo enlace.
- 3. Seleccionar el número de puerto COM deseado y efectuar los siguientes ajustes: 9600 Bits/s, 8 Bits de datos, ninguna paridad, control de flujo Xon/XOff.
- 4. En "Archivo -> Propiedades -> Configuración -> Configuración ASCII" marcar los siguientes ajustes:
 - Enviar fin de línea con avance de línea
 - Eco de los caracteres escritos localmente
 - Ajustar líneas que sobrepasen el ancho del terminal

Ahora pueden transmitirse los comandos SICS al terminal de pesada o a la balanza compacta.

5.3 Configuración del interface WLAN

A continuación se describe la instalación para un ordenador con Windows XP. Aquí se supone que el interface WLAN del terminal de pesada o de la balanza compacta se encuentra en el estado de suministro con los siguientes parámetros de red:

 Dirección IP
 192.168.0.1

 Subred
 255.255.255.0

 Puerta de enlace
 0.0.0.0

5.3.1 Configuración del interface WLAN en el menú de IND4x9 / BBA4x9

La configuración del interface WLAN en el menú se describe en las instrucciones de manejo (COMMUNI -> OPTION -> WLAN).

Consulte al administrador de su red la manera cómo configurar correctamente Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada en la red de empresa codificada.

5.3.2 Configurar la conexión Ad-hoc para la red WLAN

- 1. Asegurarse de que esté apagado el terminal de pesada o la balanza compacta con interface WLAN.
- 2. Llamar en el ordenador el programa de configuración WLAN y configurar los siguientes ajustes.
 - Configurar el SSID a "Connect".
 - No seleccionar ninguna codificación.
 - Configurar los parámetros para la conexión Ad-hoc: 2,4 GHz, 11 Mbps.
 - Asegurarse de que se utiliza un canal libre o se selecciona un canal automáticamente.
 - Asegurarse de que ninguna conexión WLAN esté activada.
- 3. Asegurarse de que ninguna otra conexión de red esté activada, p.ej. conexión LAN por cable Ethernet.
- 4. Llamar Inicio -> Panel de control -> Conexiones de red.
- 5. Seleccionar "Conexión de red inalámbrica" y hacer clic en "Protocolo Internet (TCP/IP)".
- 6. Hacer clic en "Propiedades" y configurar los siguientes ajustes:
 - Configurar Dirección IP 192.168.0.10.

Puede tambien seleccionarse otra dirección IP en la subred 192.168.0.x. No debe seleccionarse la dirección IP de terminal de pesada o balanza compacta con interface WLAN (192.168.0.1).

- Máscara de subred: 255.255.255.0.
- Ninguna configuración de Puerta de enlace predeterminada
- 7. Llamar en el ordenador el programa de configuración WLAN y activar el enlace WLAN.
- 8. Encender el terminal de pesada o la balanza compacta con interface WLAN.

El interface WLAN está equipado con un servidor Web a través del cual pueden configurarse otros ajustes.

5.3.3 Configuración mediante browser Web

- 1. Abrir un browser Web cuando en el ordenador se indica una conexión Ad-hoc, p.ej. el Internet Explorer.
- Entrar la dirección destino "http://192.168.0.1".
 En pantalla aparece la página de inicio del Web-User-Interface WLAN.
- 3. Registrarse con nombre de usuario "admin" y contraseña "admin".
- 4. Bajo Configuration -> Network, configurar los ajustes para la red de empresa codificada.

5.3.4 Establecimiento de la comunicación con HyperTerminal

- 1. Seleccionar en el menú bajo COMMUNI -> COM2 -> MODE la configuración DIALOG para el interface WLAN.
- 2. Iniciar HyperTerminal y efectuar un nuevo enlace.
- 3. Seleccionar "TCP/IP (Winsock)", indicar la dirección IP del interface WLAN (ajuste de fábrica: 192.168.0.1) y entrar el número de puerta (ajuste de fábrica: 2101).
- 4. En "Archivo -> Propiedades -> Configuración -> Configuración ASCII" marcar los siguientes ajustes:
 - Los caracteres enviados terminan con avance de línea
 - Transmitir localmente los caracteres introducidos (eco local)
 - Ajustar las líneas sobrantes al largo de la ventana del terminal

Ahora pueden transmitirse los comandos SICS al terminal de pesada o a la balanza compacta.

6 Configuración de un sistema de pesada analógico

6.1 Selección de célula(s) de pesaje

Para determinar la capacidad de la célula de pesaje, se requieren los siguientes datos:

- Capacidad de la balanza corresponde habitualmente a la mercancía más pesada que se pesa con el sistema de pesada.
- Carga previa conforma el peso total que se pone sobre la célula de pesaje. Aquí pertenecen la parte superior de la plataforma de pesada, el platillo y toda superestructura, como p.ej. una vía de rodadura, recipiente de pesada fijamente montado, etc.
- Zona de ajuste del cero total se compone de la zona conexión de ajuste del cero deseada (+18/-2 % ó +/-2 %) y de la zona de ajuste del cero, que se pone a disposición del usuario con la tecla 60 (2 %). La zona de ajuste del cero total es 20 % ó 4 % de la capacidad de la balanza.

La adición de capacidad de la balanza, carga previa y zona de ajuste del cero total da como resultado la capacidad necesaria de la célula de pesaje. Se recomienda prever un margen de seguridad en el cálculo, para evitar una sobrecarga de la célula de pesaje.

Capacidad total de célula(s) de pesaje = Capacidad de la balanza + Carga previa + Zona de ajuste del cero total + Margen de seguridad

En **sistemas con varias células de pesaje**, dividir la capacidad total calculada entre el número de las células, para determinar la capacidad de cada célula. Si se cuenta con una carga elevada de la balanza en las zonas de esquina, es importante prever un suficiente margen de seguridad, para que la carga ya no se distribuya uniformemente a todas las células.

En **sistemas con mecanismo de palancas**, dividir la capacidad total calculada entre la relación de transmisión, para determinar la capacidad de la célula.

Para la selección de célula(s) de pesaje tener en cuenta también los siguientes parámetros:

- el mínimo incremento indicado deseado
- la capacidad contrastable, si se requiere
- el número y tipo de campos de pesada
- para sistemas de pesada protegidos contra explosión: admisión para la zona Ex

El terminal pone a disposición de la(s) célula(s) de pesaje una **tensión de alimentación** de 8,2 V. Dependiendo de la sensibilidad de la célula de pesaje se tiene como resultado la siguiente **señal de pesada máxima** (producto de la tensión de alimentación y la sensibilidad):

Sensibilidad de la célula	2 mv/V	3 mV/V
Tensión de alimentación	8,2 V	8,2 V
Señal de pesada máx. *	16,4 mV	24,6 mV *
Señal de pesada mín. por incremento indicado (para balanzas contrastables)	0,5 µV/e	0,5 µV/e

* El convertidor A/D permite medir sólo 20 mV, por eso la capacidad de la balanza ascienda a máx. 81 % de la capacidad de la célula.



	2 01	1 1			
N:		Número de células de pesaje	S	[mV/V]:	Señal de salida de la célula
Ε _o	[kg]:	Precarga (peso portaplato, recipiente, etc.)	n	[e]:	Résolución
Ε _N	[%]:	Zona de ajuste del cero (2 %) + zona de	Е	[kg]:	Carga de la célula de pesaje seleccionada
		precarga (+18/-2 % o ±2 %) = 20 % o 4 %	U_{\min}	[µV/e]:	Tensión mínima por valor de verificación
E_{min}	[kg]:	Carga obligatoria por célula de pesaje	n _{max}	[e]:	Resolución máxima
$U_{_{\mathrm{e}}}$	[V]:	Alimentación de célula desde el Iterminal	V _{min}	[g]:	Paso indicador

6.2 Campos de medida de los terminales

Durante la configuración de un sistema de pesada, prestar atención a los campos de medida del terminal conforme al siguiente cuadro sinóptico.



- **a** Carga previa total, puesta sobre la célula de pesaje durante el calibrado (parte superior de la plataforma, platillo, vía de rodadura, etc.)
- **b** Zona conexión de ajuste del cero: +18/-2 % 6 + 1/-2 % de la capacidad de la balanza, elegible en el menú
- **c** Zona de ajuste del cero con tecla 0: +/-2 % de la capacidad de la balanza, no modificable
- d Margen de seguridad

7 Datos técnicos

7.1 Datos técnicos generales

Conexión a la red	Conexión directa a la red (inestabilidad de la tensión de red no más de ±10% de la tensión nominal)				
	 Terminales de pesada IND4x9 no protegidos contra explosión: Tensión nominal 100 240 VCA / 47 63 Hz / 300 mA 				
	 Terminales de pesada protegidos contra explosión IND4x9xx: Tensión nominal 230 VCA ±10 % / 47 63 Hz / 300 mA 				
	 Balanzas compactas BBA4x9: Tensión nominal 100 240 VCA / 47 63 Hz / 300 mA 				
Funcionamiento a	Alimentación en el aparato: 24 VCC / 1,0	A C			
acumulador	En caso de corte de la alimentación de te	ensión, la balanza conmuta			
	automáticamente a funcionamiento a ac	umulador			
	Duración de trabajo, véase Instrucciones de manejo				
Clase de protección ignífuga IND429xx (según IEC 60079-15)	 Sector con peligro de explosión Zona 2: Categoría de equipos II 3G EEx nA II T4, Margen de temperatura -10 °C + 40 °C / 14 °E = 104 °E 				
	 Sector con peligro de explosión Zona 22: Categoría de equipos II 3D IP66 T 70 °C 				
Condiciones ambientales	Utilización	en interiores			
	• Altura	hasta 2000 m			
	Margen de temperatura Clase III	–10 +40 °C / 14 104 °F			
	Margen de temperatura Clase II	0 +40 °C / 32 104 °F			
	Categoría de sobretensión	II			
	Grado de suciedad	2			
	Humedad relativa	hasta máx. 80 %, sin condensación			
Interfaces	1 interface RS232 integrado				
	 Posibilidad de 1 interface opcional adicional 				
Potencia conectada máx.	• El total de la potencia conectada a CC	0M1 y COM2 no debe sobrepasar 100 mA			
admitida	11 no debe sobrepasar 50 mA				

7.2 Datos técnicos del interface de balanza analógico

Interface de balanza analógico				
Resolución	300.000 puntos para aplicaciones no contrastable 7.500 puntos para aplicaciones contrastable			
Campos de pesada	En el menú pueden definirse hasta 3 campos de pesada, incluyendo campos finos desplazables o fijos. Para aplicaciones contrastables/contrastadas, debe estar garantizada la tensión mínima por valor calibrado (0,5 μV/e), o no se debe sobrepasar 7.500 e.			
Calibración	Calibración base y calibración durante la linealización			
Zona de ajuste del cero (tecla)	2 % de la carga útil máx. definida, no modificable			
Campo Autocero	2 % de la carga útil máx. definida, no modificable			
Zona conexión de ajuste del cero	-2 % 18 % ó -2 % 2 %, con relación a la carga útil máx. definida, elegible en el menú			
Linealidad	0,01 % de la carga útil máx. definida			
Unidades	g, kg, lb, oz, t			
Incrementos numéricos	1, 2, 5 x 10 ⁿ , elegibles en el menú			
Alimentación de células	8,2 V			
Requisitos de la célula de pesaje				
Carga nominal	0,1 999.999,9 (g, kg, lb, oz, t)			
Impedancia admisible	\geq 80 Ω			
Señal diferencial	-1 mV 25 mV (véase siguiente ejemplo de cálculo)			

Ejemplo de cálculo para señal diferencial

Datos de la célula de pesaje: sensibilidad 2 mV/V, capacidad de la célula 100 kg **Señal diferencial para carga nominal** (60 kg) 2 mV/V * 8,2 V * 60 kg/100 kg = 9,84 mV **Señal diferencial para media carga** (30 kg) 2 mV/V * 8,2 V * 30 kg/100 kg = 4,92 mV

Requisitos para balanzas contrastables

- Célula de pesaje contrastable con conductores SENSE (6 conductores), Sensibilidad de la célula 2 mV/V ó 3 mV/V
- Balanza configurada como contrastable en el menú Service
- Debidamente rotulada por el constructor de instalaciones, en caso de que la balanza no haya sido suministrada completa por METTLER TOLEDO

RS232			
Hembrilla	Conexión enchufable redonda de 8 polos, hembrilla		
\sim	Patilla 1	Apantallado	
	Patilla 2	TXD, cable de transmisión de la balanza	
	Patilla 3	RXD, cable de recepción de la balanza	
	Patilla 5	+5 V	
		Ajuste de fábrica: +5 V desconectado	
	Patilla 6	(UFF)	
		GND	
Vista por fuera			
Nota	Potencia co	pnectada máx., véase capítulo 7.1	

7.3 Asignación de los conectores de interface

RS422/485			
Hembrilla	Conexión enchufable redonda de 6 polos, hembrilla		
~ ~		RS422	RS485
	Patilla 1	GND	GND
$ \left(\begin{array}{cccc} 5 \bullet & \bullet 1 \\ \bullet & \bullet \\ 4 \bullet & 3 & \bullet^2 \\ & & 3 \bullet & & \\ \end{array}\right) $	Patilla 2	+5 V Ajuste de fábrica: +5 V conectado (ON)	+5 V Ajuste de fábrica: +5 V conectado (ON)
	Patilla 3	TXD+	TXD+/RXD+
Vista por fuera	Patilla 4	TXD-	TXD-/RXD-
	Patilla 5	RXD-	_
	Patilla 6	RXD+	-
Nota	Potencia conectada máx., véase capítulo 7.1		

Ethernet		
Hembrilla	Conexión enchufable redonda de 16 polos, hembrilla	
\sim	Patilla 1	TX+
	Patilla 2	TX-
$\left \begin{array}{c} 2 \\ \bullet \\ \circ \\ \circ$	Patilla 4	RX–
	Patilla 12	RX+
$\left \begin{array}{c} 1^2 \bullet \circ \circ \\ 4 \end{array} \right $		
Vista por fuera		
Nota	Potencia co	nectada máx., véase capítulo 7.1

USB		
Hembrilla	Conexión e	nchufable redonda de 16 polos, hembrilla
\sim	Patilla 10	D-
	Patilla 15	D+
$ \begin{pmatrix} \circ & 10 & 13 \\ \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & 13 & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{pmatrix} $	Patilla 13	GND
Vista por fuera		

E/S digitales			
Hembrilla	Conexión enchufable redonda de 19 polos, hembrilla		
			Cable
GORP DE			00 504 458
$ \begin{array}{c} H \bigcirc & \bullet & \bullet \\ J & \bigcirc & \bullet & \bullet \\ 0 & \bigcirc & & \bullet & \bullet \\ K & \bigcirc & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \cup & M & \bullet & \bullet \\ \bullet & \cup & M & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet $	Patilla	no utilizado o	
	A, L *	+12 V, máx.400 mA	negro
	Patilla B	Salida 1	blanco
	Patilla C	Salida 2	marrón
	Patilla D	Salida 3	verde
Vista por fuera	Patilla E	Salida 4	amarillo
	Patilla	GND de potencial cero	violeta
	M, U *	aislado o GND de terminal	
	Patilla N	Entrada 1	gris/rosa
	Patilla O	Entrada 2	rojo/azul
	Patilla P	Entrada 3	blanco/verde
	Patilla R	Entrada 4	marrón/verde
Salidas	Potencial	cero aislado mediante conte	actos de relé
	Alimentaci	ón Valores límite	
	externa	500 mA (máx. 30 V CC) (cada salida
	interna	400 mA (para 12 V CC)	
		Total salida 1 4	
Entradas	Potencial	cero aislado mediante opto	acopladores
	Alimentaci	ón Valores límite	
	externa	1 mA (mín. 5 V CC)	
		8 mA (máx. 30 V CC)	
	interna	3 mA (para 12 V CC)	
Puentes	Ajuste de f	ábrica (potencial cero aislad	0)

Los ajustes de fábrica están impresos en negrita

La conmutación se realiza a través de puentes en la placa de circuito impreso.

WLAN	
Transmisión de datos	WLAN IEEE 802.11b, hasta 11 MBit/s
Frecuencia	2,4 GHz
Codificación	WEP 64/128 Bit; WPA 128 Bit, PSK, 802.1x EAP
Potencia de emisión	Modelo 16 dBm



Reservadas las modificaciones técnicas © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 04/06 Printed in Germany 22013823A

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH D-72458 Albstadt Tel. ++49-7431-14 0, Fax ++49-7431-14 232 Internet: http://www.mt.com