Modul EC 700(X)

Bedienungsanleitung



Bestellnummer: 52 121 259



Gewährleistung

Innerhalb von 1 Jahr ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben. ©2005 Änderungen vorbehalten

Rücksendung im Garantiefall:

Bitte kontaktieren Sie Ihre nächste Mettler Toledo Vertretung. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozeßmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/desinfizieren. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Warenzeichen

In dieser Bedienungsanleitung werden nachfolgend aufgeführte eingetragene Warenzeichen ohne nochmalige spezielle Auszeichnung verwendet

CalCheck Calimatic Sensocheck Sensoface ServiceScope VariPower

SMARTMEDIA® eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corp., Japan

InPro® eingetragenes Warenzeichen der Mettler Toledo GmbH, Schweiz

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (44) 736 22 11 Fax +41 (44) 736 26 36 Subject to technical changes. Mettler-Toledo GmbH, 07/05. Printed in Germany.

Mettler-Toledo GmbH Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Brefdorlesse Postloch, CH-8902 Urdorf Telefon 0.1736 22 11 Telefox 0.1736 26 36 Interent Bank Credit Susse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

CE

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/ Wir/Nous	Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics
	Im Hackacker 15
	8902 Urdorf
	Switzerland
	declare under our sole responsibility that the product,
	erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,
	déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,
Description	F01 F0700
Beschreibung/Description	EasyClean EC700
	to which this declaration relates is in conformity with the following
	sidhadra(s) or other normative document(s).
	oder Dichtlinie (n) übereinstimmt
	ouquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou
	au(x) document(s) normative(s).
EMC Directive/	
EMV-Richtlinie/	
Directive concernant la CEM	89/336/EWG
Low-voltage directive/	
Niederspannungs-Richtlinie/	
Directive basse tension	73/23/EG
Disso and Data of Jonus/	
Auestellungsort/ Datum	
Lieu et date d'émission	lindorf July 6th 2005
Mettler-Toledo GmbH. Process Ar	alvics
.11.	etet
Valle Use	-1001
Waldemar Rauch	Thomas Hösli
General Manager PO Urdorf	Head of Operations and R&D
Norm/ Standard/ Standard	EN 61010-1 / VDE 0411 Tell 1
	EN 61326 / VDE 0843 Tell 20

METTLER TOLEDO

CE_EosyCleon_EC700_int.doc

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, im Langacher, CH-8606 Greifensee

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Briefdorfesse Postfoch, CH-8902 Urdorf Telefon 0.1736 22 11 Telefox 0.1736 26 36 Inferent Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

CE 0344

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/ Wir/Nous	Mettier-Toledo G	mbH Process Analytics	
nor manual	Im Hackacker 15	inen, ricouco rinarjinoo	
	8902 Urdorf		
	Switzerland		
	declare under our	sole responsibility that th	ne product,
	erklören in alleinig	ger Verantwortung, dass o	dieses Produkt,
Description	déclarons sous n	ofre seule responsabilité o	que le produit,
Beschreibung/Description	EasyClean EC70	ox	
beschreibung/beschphen	to which this decl	aration relates is in confo	rmity with the following
	standard(s) or oth	her normative document(s).
	auf welches sich	diese Erklärung bezieht, r	nit der/den folgenden Norm(en)
	oder Richtlinie(n)	übereinstimmt.	ma h la (aud nama(a) au
	auquel se refere c au(x) document(:	s) normative(s).	rme a la (aux) norme(s) ou
Explosion protection/	94/9/EG		
Explosionsschutzrichtlinie/	KEMA 04 ATEX 1	134	
Prot. contre les explosions EMC	NL-6812 AR Arni	hem, KEMA 0344	
EMC Directive/			
EMV-Richtlinie/			
Directive concernant la CEM	89/336/EWG		
Low-voltage directive/			
Niederspannungs-Richtlinie/			
Directive basse tension	73/23/EG		
Place and Date of issue/			
Ausstellungson/ - Datum	Urdorf July 6th	2005	
Lieu el udie u enlission	_ ordon, July on,	2005	
Mettler-Toledo GmbH, Process Ana	lytics		
	141		
Valle Ora	4.67	0	
Waldemar Rauch	Thomas H	lösli	
General Manager PO Urdorf	Head of C	perations and R&D	
Norm/ Standard/ Standard	EN 61010-1 / VD	E 0411 Tell 1	
	EN 61326 / VDE	0843 Teil 20	
	EN 50014	EN 50020	
	EN 50281-1-1	EN 50284	METTLER TOLEDO

CE_EasyClean_EC700X_int.doc

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GrnbH, Im Langacher, CH-8606 Greifensee

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung Warenzeichen EG-Konformitätserklärung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sicherheitshinweise Softwareversion	
Modulkonzept und Bedienungsanleitungen	11
Systemübersicht	12
Modul EC 700(X)	13
Kurzbeschreibung: M 700 FRONT	14
Kurzbeschreibung: Menüstruktur	15
Kurzbeschreibung: M 700 BASE	17
Kurzbeschreibung: Systemfunktionen	
Inbetriebnahme	19
Modul einsetzen	20
Beschaltungsbeispiele	21 21
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X)	21 21 22 23
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart:	21 21 22 23
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur	21 21 22 23
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe	21 21 22 23 24 24 25
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen	
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen Diagnose-Meldungen als Favorit setzen	
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen Diagnose-Meldungen als Favorit setzen Kalibrierung / Justierung	
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen Diagnose-Meldungen als Favorit setzen Kalibrierung Justierung	
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen Diagnose-Meldungen als Favorit setzen Kalibrierung Justierung Kalibrierverfahren	21 21 22 23 23 24 24 25 26 28 28
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen Diagnose-Meldungen als Favorit setzen Kalibrierung Justierung Temperaturkompensation	21 22 23 23 24 25 26 28 30 31 32 33
Beschaltungsbeispiele Multisense-Meßkette mit Solution Ground Meßkette ohne Solution Ground Anschluß EasyClean 400(X) Schnellstart: Menüauswahl, Menüstruktur Paßzahl-Eingabe Meßwertanzeige einstellen Diagnose-Meldungen als Favorit setzen Kalibrierung Justierung Automatische Kalibrierung der Meßkette	21 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34
 Beschaltungsbeispiele	21 22 23 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 36

Automatische Puffererkennung Calimatic	38
Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte	40
Produktkalibrierung (Kalibrierung durch Probennahme)	42
Dateneingabe vorgemessener Meßketten	44
Überwachungsfunktionen für die Kalibrierung	45
ORP-Kalibrierung	46
Temperaturabhängigkeit gängiger Bezugssysteme	47
ISFET-Nullpunktverschiebung	48
Wartung EC 700(X)	50
Sondenwartung über M 700(X)	51
Handsteuerung über M 700(X)	52
Parametrierung EC 700(X)	52
Bedienehenen	در 5/1
Funktionen sperren/freigeben	55 55
Fingangsfilter Sensordaten	55 56
Sensoface	50 58
Cal-Voreinstellungen	
- Toleranzband-Justage Programmablauf	61
- Cal-Toleranzband aktivieren	62
Tk-Meßmedium	64
ORP/rH-Wert	67
Deltafunktion	67
Meldungen	68
Parametriarung: Loghuch (Systemstouerung)	70
Logbuch	70
Workspinstollung	70 70
	70
Parametrierung: Systemsteuerung, Ein- und Ausgänge (BASE)	71
Stromausgänge	71
Ausgangsfilter	74

Inhaltsverzeichnis

NAMUR-Signale: Stromausgänge - Verhalten bei Meldungen	75
NAMUR-Signale: Schaltkontakte	
(Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle)	76
Schaltkontakte: Schutzbeschaltung	77
Parametrierung der Schaltkontakte	78
Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp	79

Parametrierung Optokopplereingänge (BASE)

OK1 Verwendung, OK1/OK2 Schaltpegel (BASE)	80
Parametersatz über OK2 umschalten (Systemsteuerung)	81

Meßverfahren	82
Inbetriebnahme-Programm	82
Parametrierung EasyClean 400(X)	83
Funktionsumfang	83
Parametrierung: Programmabläufe	86
Parametrierung: Warteposition	89
Parametrierung: Serviceprogramm	94
Parametrierung: Installation	97
Parametrierung: Externe Steuerung über PLS	98
Parametrierung: Medienüberwachung einrichten	102
Parametrierung: Inbetriebnahme	103
Kopiervorlagen Parametersätze	104
Übersicht Displaysymbole	112
Diagnose EC 700(X)	114
Meldungsliste	114
Logbuch	114
Gerätebeschreibung	115
M 700 FRONT	115
M 700 BASE	115
Moduldiagnose	116

Inhaltsverzeichnis

Sensormonitor	116
ServiceScope	116
Kalibriertimer	117
Adaptiver Kalibriertimer	117
Toleranzband-Justage	117
Cal-Protokoll	118
Sensor Netzdiagramm	118
Statistik	118
Diagnose EasyClean 400(X)	119
EC 400 Status	119
EC 400 Netzdiagramm	119
Fehlermeldungen EasyClean 400(X)	120

Anhang

Minimale Meßspannen bei Stromausgängen	128
Puffertabellen	129
Puffersatz eingebbar (Option SW 700-002)	134

Menü Parametrierung (Übersicht aller Parametrierfunktionen)135

141 ndex

Das Modul dient zur simultanen Messung von pH-Wert, Redoxspannung und Temperatur mit Glaselektroden und ermöglicht die Ansteuerung der Sondensteuerung EasyClean 400(X) zur vollautomatischen pH-Messung, Reinigung und Kalibrierung.

Das M 700 Modul EC 700X ist für Bereiche vorgesehen, die explosionsgefährdet sind und für die Betriebsmittel der Gruppe II, Gerätekategorie 2(1), Gas/Staub erforderlich sind.

Konformität mit FDA 21 CFR Part 11

(Zusatzfunktion SW 700-107)

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt in der Richtlinie "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" die Erzeugung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten im Rahmen pharmazeutischer Entwicklung und Produktion. Daraus lassen sich Anforderungen an Meßgeräte ableiten, die in diesen Bereichen eingesetzt werden. Das modulare Analysenmeßsystem der Serie M 700(X) erfüllt die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR Part 11 durch folgende Geräteeigenschaften:

Electronic Signature

Der Zugriff auf die Gerätefunktionen wird geregelt und begrenzt durch die Benutzeridentifikation und individuell einstellbare Zugriffscodes – "Paßzahlen". Eine unbefugte Veränderung der Geräteeinstellungen bzw. Manipulation der Meßergebnisse kann damit verhindert werden. Ein geeigneter Umgang mit diesen Paßzahlen ermöglicht ihren Einsatz als elektronische Unterschrift.

Audit Trail Log

Jede Veränderung der Geräteeinstellung kann automatisch auf der SmartMedia-Card im Audit Trail Log aufgezeichnet und dokumentiert werden. Die Aufzeichnung kann verschlüsselt erfolgen.

Achtung!

Das Modul darf nicht geöffnet werden. Falls eine Reparatur erforderlich wird, muß das Modul ins Werk eingeschickt werden.

Sollte sich aus den Angaben in der Bedienungsanleitung keine eindeutige Beurteilung bezüglich des sicheren Einsatzes ergeben, ist die Zulässigkeit des Einsatzes des Gerätes mit dem Hersteller abzustimmen.

Bei der Installation unbedingt beachten:

- Vor Moduleinsatz oder Modulaustausch Hilfsenergie ausschalten.
- Signaleingänge der Module gegen elektrostatische Aufladung schützen.
- Vor Inbetriebnahme ist die Zulässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu überprüfen.
- Auf korrekte Schirmung achten: Die Schirmung muß sich zur Vermeidung von Störeinflüssen vollständig unterhalb der Schirmkappe befinden.

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Modul EC 700X

Beim Einsatz des Moduls EC 700X müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden. Bei Errichtung außerhalb des Geltungsbereiches der Richtlinie 94/9/EG sind die dort gültigen Bestimmungen zu beachten.

Das Modul wurde unter Einhaltung der geltenden Europäischen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

Die Einhaltung der harmonisierten Europäischen Normen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wird durch die EG–Baumusterprüfbescheinigung bestätigt. Die Einhaltung der Europäischen Richtlinien und Normen wird durch die EG-Konformitätserklärung bestätigt.

Eine besondere direkte Gefährdung durch den Einsatz des Betriebsmittels ergibt sich bei Einsatz in dem vorgegebenen Umgebungsbereich nicht.

Softwareversion

Modul EC 700(X)

Gerätesoftware M 700(X)

Das Modul EC 700(X) wird ab Softwareversion 6.0 unterstützt.

Modulsoftware EC 700(X)

Softwareversion 1.0 Juli 2005

Aktuelle Gerätesoftware/Modulsoftware abfragen Wenn sich das Gerät im Meßmodus befindet: Drücken der Taste **menu**, Wechsel zum Diagnosemenü.

Menü	Display	Gerätebeschreibung
Ø _{diag}	Image: Constraint of the second se	Informationen über alle angeschlos- senen Module: Modultyp und Funktion, Seriennummer, Hard- und Softwareversion und Optionen des Gerätes. - Die Auswahl der Module Front, Base, Steckplatz 1 bis 3 erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten.

Modulkonzept und Bedienungsanleitungen

Die Bedienungsanleitungen Grundgerät, Meßmodul, Zusatzfunktionen.

M 700(X) ist ein ausbaufähiges modulares Analysenmeßsystem. Das Grundgerät (Module FRONT und BASE) verfügt über drei Steckplätze, die vom Anwender mit einer beliebigen Kombination aus Meß- oder Kommunikationsmodulen bestückt werden können. Durch Zusatzfunktionen kann die Softwarefunktionalität des Gerätes erweitert werden. Zusatzfunktionen sind gesondert zu bestellen und werden mit einer gerätebezogenen TAN zur Freischaltung ausgeliefert.

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X)



- Profibus
- Sondensteuerung EasyClean 400(X)
- Die Bedienungsanleitung zum M 700(X) beschreibt Installation, Inbetriebnahme und grundsätzliche Bedienung des Grundgerätes.
- Die Bedienungsanleitung zum Meß- bzw. Kommunikationsmodul beschreibt alle Funktionen, die zur Inbetriebnahme und zum Arbeiten mit dem speziellen Meß- bzw. Kommunikationsmodul erforderlich sind.
- Zusatzfunktionen werden mit einer Funktionsbeschreibung ausgeliefert.

Systemübersicht

Modulares Analysenmeßsystem M 700(X): Grundgerät und Steuermodul für Wechselarmaturen





Modul EC 700(X)

Die beiden Funktionsblöcke Meßkreis und Sondensteuerung

Um gezielt auf die **Beschreibung der Funktionen** zur Ansteuerung der Sondensteuerung EasyClean 400(X) zuzugreifen, nutzen Sie bitte die Übersicht auf der letzten Umschlagseite.

Kopiervorlagen zum Eintragen Ihrer spezifischen Einstellungen für die Sondensteuerung EasyClean 400(X) finden Sie ab Seite 104.

Die beiden Funktionsblöcke Meßkreis und Sondensteuerung

Das Modul EC 700(X) ermöglicht die Ansteuerung der Sondensteuerung EasyClean 400(X) zur vollautomatischen pH-Messung, Reinigung und Kalibrierung.

Das Modul EC 700(X) ist auch ohne EasyClean 400(X) als vollwertiges pH-Meßmodul zur simultanen Messung von pH-Wert, Redoxspannung und Temperatur mit Glaselektroden einsetzbar.

In dieser Bedienungsanleitung wird die gesamte Funktionalität des Moduls EC 700(X) entsprechend den Menügruppen erläutert:

- Kalibrierung
- Wartung
- Parametrierung
- Diagnose

Das M 700 ist ein ausbaufähiges modulares Gerätesystem. Aktuelle Produktinformationen sind im Internet verfügbar unter: **www.mtpro.com**

Kurzbeschreibung: M 700 FRONT

M 700

Modulares Hard- und Software-Konzept für die Flüssigkeitsanalyse.

M 700

4 unverlierbare Schrauben

7

0

ETTLER TOLEDO

II man 25.1 °C

zum Öffnen des Gerätes (Achtung! Beim Schließen auf anliegende Dichtung zwischen FRONT und BASE achten, nicht verunreinigen!) und kontraststark.

10.54 ms/cm

Ausg I1 4.37 mA

7.00[▲]_{DH}

Transflektives LC-Grafikdisplay

(240 x 160 Punkte) weiß hinterleuchtet, hochauflösend

Meßwertanzeige

Einstellung siehe Seite 27

Anzeigebedienoberfläche

in Klartext-Menütechnik nach NAMUR-Empfehlungen. Menütexte umschaltbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch und Spanisch. Intuitiv erlernbare Menülogik, angelehnt an Windows-Standards.

Nebenanzeigen Einstellung siehe Seite 28

2 Softkeys mit kontextabhängiger Funktionalität

Rote LED

signalisiert Ausfall (an) bzw. Wartungsbedarf/Funktionskontrolle (blinken) entsprechend NE 44.

grüne LED Spannungsversorgung i.O.

5 selbstdichtende Kabelverschraubungen M20 x 1.5 für die Zuführung von Spannungsversorgung und Signallzuleitungen

Bedienfeld

3 Funktionstasten (menu, meas, enter) sowie 4 Pfeiltasten zur Menüauswahl und Dateneingabe

Meas

Kurzbeschreibung: Menüstruktur

Die Grundfunktionen: Kalibrierung, Wartung, Parametrierung, Diagnose



- Legende:
- (1) Taste **menu** führt zur Menüauswahl
- (2) Taste **meas** führt zurück zur Messung
- (3) Mit den Pfeiltasten Menügruppe auswählen
- (4) Mit enter bestätigen, Paßzahl eingeben
- (5) Weitere Menüpunkte werden angezeigt
- (6) Ausgewählte Funktionen des Diagnosemenüs lassen sich auch im Meßmodus über Softkey abrufen (Seite 28)

Kurzbeschreibung: M 700 FRONT

M 700 Blick in das geöffnete Gerät (M 700 FRONT)

Slot für SmartMedia-Card

- Datenaufzeichnung Die SmartMedia-Card erweitert die Kapazität des Meßwertrecorders auf > 50000 Aufzeichnungen.
- Parametersatztausch 5 Parametersätze können auf der SmartMedia-Card abgelegt werden, jeweils 2 davon sind gleichzeitig ins Gerät ladbar und per Fernschaltung umschaltbar. Konfigurationen können von einem

Gerät auf ein anderes übertragen werden

- funktionale Erweiterungen erfolgen durch zusätzliche Softwaremodule, die mit Hilfe von Transaktionsnummern (TAN)
- Software-Updates



Im Lieferumfang jedes Moduls befindet sich ein Aufkleber mit der Kontaktbelegung. Dieser sollte an der Innenseite der Front (wie abgebildet) plaziert werden.

Damit bleibt auch bei Aufstecken weiterer Module die Klemmenbelegung sichtbar



Wechsel des Frontmoduls

Stromversorgungszuleitung und Schutzleiter abziehen. Das M 700 FRONT ist durch 90°-Drehung der Halteschrauben des Schwenkscharniers vom M 700 BASE trennbar

Die umlaufende Dichtung

garantiert Schutzgrad IP 65 und ermöglicht Sprühreinigung / Desinfektion. Achtung! Nicht verunreinigen!

Kurzbeschreibung: M 700 BASE

M 700

Blick in das geöffnete Gerät (M 700 BASE, 3 Funktionsmodule sind gesteckt)



Modulbestückung

Modulerkennung: Plug & Play Bis zu 3 Module können beliebig kombiniert werden. Zur Verfügung stehen Eingangsmodule und Kommunikationsmodule

M 700 BASE

 2 Stromausgänge (freie Zuordnung der Meßgröße) und 4 Schaltkontakte,
 2 digitale Eingänge.
 Weitbereichsnetzteil VariPower,
 20 ... 265 V AC/DC, in allen gängigen Versorgungsnetzen weltweit einsetzbar.

Netzteile Ausführung Ex:

100 ... 230 V AC oder 24 V AC/DC



Warnung! Nicht in den Klemmenraum fassen, dort können berührungsgefährliche Spannungen vorhanden sein!

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der SmartMedia-Card

Das Einsetzen und Wechseln der SmartMedia-Card darf bei eingeschalteter Hilfsenergie erfolgen. Vor Entnahme einer Speicherkarte ist diese im Menü Wartung zu schließen. Beim Schließen des Gerätes auf saubere, anliegende Dichtung achten.

Kurzbeschreibung: Systemkomponenten

Vollautomatisches Analysenmeßsystem

Der Hersteller bietet als optimal aufeinander abgestimmtes vollautomatisches Analysenmeßsystem folgende Komponenten an:

- M 700(X) (modulares Analysenmeßsystem)
- EasyClean 400(X) (automatische Wechselsondensteuerung)
- Wechselarmatur und Kabel
- pH-Sensor

Die Bedienung des Systems erfolgt durch M 700(X) und ist unterteilt in die Funktionsgruppen Kalibrierung, Parametrierung, Wartung, Diagnose. Das Modul EC 700(X) besteht aus 2 Funktionsgruppen:

- Meßkreis
- Sondensteuerung EC 400(X)



Voraussetzung

Die mechanische und elektrische Installation der Komponenten wurde entsprechend den separat beiliegenden Bedienungs- bzw. Installationsanleitungen abgeschlossen (abrufbar im Internet unter **www.mtpro.com**):

- M 700(X)
- EasyClean 400(X)
- Wechselsonde

Vorgehensweise



Achtung!

Die nachfolgenden Schritte sind unbedingt in der angegebenen Reihenfolge abzuarbeiten!

1.)	Einsetzen des Moduls EC 700(X)	.Seite	20
2.)	Anschluß Sensorkabel und EasyClean 400(X)	.Seite	21

Parametrieren des Moduls EC 700(X) in 2 Schritten:

3.)	EC 700(X) (Parameter Meßkette)	Seite	53
4.)	EasyClean 400(X) (Parameter Sondensteuerung)	Seite	83
5.)	Manuelle Kalibrierung der Meßkette	Seite	36

Warnung!

Arbeiten an der Wechselsonde dürfen nur in SERVICE-Position ausgeführt werden. Unbedingt die Bedienungsanleitung zur Wechselsonde beachten!

Modul einsetzen

Hinweis: Auf korrekten Anschluß der Schirmung achten



Über den Anschlußklemmen 2 und 8 befindet sich eine Schirmkappe. Zum Anschluß der Sensorkabel einfach aufklappen.

Kabeldurchführung muß dicht schließen (Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit).

- 1. Stromversorgung des Gerätes ausschalten
- 2. Öffnen des Gerätes (Lösen der 4 Schrauben auf der Frontseite)
- 3. Modul auf Steckplatz stecken (D-SUB-Stecker)
- 4. Befestigungsschrauben des Moduls festziehen
- 5. Schirmkappe (über Klemmen 2 und 8) aufklappen
- **6.** Sensorkabel anschließen. Die Schirmung muß sich zur Vermeidung von Störeinflüssen vollständig unterhalb der Schirmkappe befinden.
- 7. Schirmkappe (über Klemmen 2 und 8) wieder einrasten
- 8. Gerät schließen, Schrauben auf der Frontseite festziehen
- 9. Stromversorgung einschalten
- 10. Parametrieren (S. 53)

Beschaltungbeispiel 1

Beschaltungbeispiel InPro 3200SG pH/ORP-Messung (pH/ORP/Temp) mit Solution Ground (SG)



Beschaltungbeispiel 2

Beschaltungsbeispiel

pH Messung (pH/Temp) mit Überwachung der Glaselektrode



Anschluß EasyClean 400(X)

Sondensteuerung zur vollautomatischen Messung, Reinigung und Kalibrierung



Sondensteuerung EasyClean 400(X)

Der Sondensteuerung EasyClean 400(X) liegt eine Installationsanleitung bei (abrufbar im Internet unter **www.mtpro.com**).

Menüauswahl

Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät zunächst eine interne Testroutine und stellt dabei automatisch fest, welche Module gesteckt sind. Danach befindet sich das Gerät im Meßmodus.



Menüstruktur



Paßzahl-Eingabe

Paßzahl eingeben:

Die Ziffernposition mit den Pfeiltasten links/rechts auswählen, dann mit den Pfeiltasten oben/unten die Ziffer eingeben. Wenn alle Ziffern eingegeben wurden mit **enter** bestätigen.

Ändern einer Paßzahl

- Menüauswahl aufrufen (Taste menu)
- Parametrierung auswählen
- Spezialistenebene, Paßzahl eingeben
- Auswahl Systemsteuerung: Paßzahl-Eingabe



Meßwertanzeige einstellen

Menüauswahl: Parametrierung/Modul FRONT/Meßwertanzeige

Die Taste **meas (1)** führt aus jeder Menüebene heraus direkt zur Messung. Alle von den Modulen gelieferten Meßgrößen können angezeigt werden. Das Einstellen der Meßwertanzeige wird im folgenden beschrieben.



Menü	Display	Meßwertanzeige einstellen
	Image: Total state	Meßwertanzeige einstellen Taste menu: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Auswahl: "Spezialistenebene": Paßzahl 1989 (Paßzahlen s. S. 25)
an bar	Image: Constraint of the system steven under the system steve	Parametrierung: "Modul FRONT" auswählen
	Modul FRONT M700-011 (Spezialist) Sprache Meßwertanzeige Meßwertrecorder	Modul FRONT: "Meßwertanzeige" auswählen
	Image: Approximate in the image in the i	Meßwertanzeige: Anzahl der anzuzeigenden Hauptmeßwerte (große Anzeige)
	Image: Special stime Image: Special stime Hauptanzeige Image: Special stime 1.Hauptanzeige Image: Special stime 1.Hauptanzeige Image: Special stime 1.Hauptmeßwert Image: Special stime Blickwinkel Image: Special stime Image: Special stime Image: Special stime <t< th=""><th>Anzuzeigende Meßgröße(n) wählen und mit enter bestätigen. Taste meas führt zurück zur Messung.</th></t<>	Anzuzeigende Meßgröße(n) wählen und mit enter bestätigen. Taste meas führt zurück zur Messung.
	Abbrechen OK	

Diagnose-Meldungen als Favorit setzen

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung

Nebenanzeigen (1)

Entsprechend der Werksvoreinstellung erfolgt hier die Anzeige zusätzlicher Werte im Meßmodus. Durch Druck auf den zugeordneten Softkey (2) werden die von den Modulen gelieferten Meßgrößen, zusätzlich Datum und Uhrzeit, angezeigt.

Darüber hinaus können die **Softkeys (2)** zum Steuern von Funktionen verwendet werden. Die Zuordnung einer Funktion zu einem Softkey erfolgt über

Parametrierung/Systemsteuerung/

• Matrix Funktionssteuerung (Abb.):

Über die Softkeys steuerbare Funktionen:

- Parametersatzauswahl
- KI-Recorder Start/Stop
- Favoriten
- EC 400 (vollautomatische Sondensteuerung)

Favoriten

Ausgewählte Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden. Die Auswahl von Favoriten wird auf der folgenden Seite (S. 29) erklärt.



HOLD			98.1 25.6	%Air ℃
Matrix Funktionssteuerung (Spezialist)				
Eingang OK2 Softkey links Softkey rechts Profibus DO 2	ParSet	KI-Rec O O O	⊘Fav - ○ ● ●	EC 400 - O -
Zurück 💿 Verbinden		len		

Beispiel:

Auswahl "Favoriten" mit dem zugeordneten "Softkey rechts"

Softkey-Funktion einstellen:

Mit Hilfe der Pfeiltasten gewünschte Funktion wählen, mit Softkey "Verbinden" und mit **enter** bestätigen.

Funktion freigeben:

Mittels Softkey "Trennen", mit **enter** bestätigen.

Menü	Display	Favoriten auswählen
	7.02 pH 24.0 °C 09/06/05 ▷ Favoriten-Menü	Favoriten-Menü Diagnosefunktionen können aus dem Meßmodus heraus sofort über einen Softkey abgerufen werden. Die "Favoriten" werden im Diagnosemenü festgelegt.
(V) _{diag}	Image: Call maint Image: Call maint Call maint Image: Call maint Auswahl: Image: Call maint Zurück zum Messen Image: Call maint	Favoriten auswählen Taste menu: Menüauswahl. - Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Anschließend Modul auswählen, mit enter bestätigen.
	Image: Sensor Netzdiagramm pH Image: Sensor Netzdiagramm pH </th <th>Favorit setzen bzw. löschen: "Favorit setzen" erlaubt den Abruf der angewählten Diagnosefunktion über Softkey direkt aus dem Meßmodus heraus, in der Menüzeile erscheint ein Herz-Symbol (siehe Softkey-Verwendung, S. 28).</th>	Favorit setzen bzw. löschen: "Favorit setzen" erlaubt den Abruf der angewählten Diagnosefunktion über Softkey direkt aus dem Meßmodus heraus, in der Menüzeile erscheint ein Herz-Symbol (siehe Softkey-Verwendung, S. 28).
	7.02 рН 7.02 рН 24.0 °С 09/06/05 (© Favoriten-Menij)	Taste meas führt zurück zur Messung. In der Nebenanzeige erscheint "Favoriten-Menü", wenn die Softkey-Funktion auf "Favoriten- Menü" gesetzt wurde (siehe "Matrix Funktionssteuerung", S. 28).

Hinweis:

Wenn einem der beiden Softkeys die Funktion "Favoriten-Menü" zugewiesen wurde, können als "Favorit" gesetzte Diagnosefunktionen im Meßmodus direkt aufgerufen werden.

Kalibrierung / Justierung

Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich wie parametriert

• Kalibrierung:

Feststellung der Abweichung **ohne** Verstellung

• Justierung: Feststellung der Abweichung mit Verstellung

Achtung:

Ohne Justierung liefert jedes pH-Meßgerät einen ungenauen oder falschen Meßwert! Jede pH-Meßkette hat einen individuellen Nullpunkt und eine individuelle Steilheit. Beide Werte ändern sich durch Alterung und Verschleiß. Das pH-Meßgerät muß zur Ermittlung des korrekten pH-Wertes mit der Meßkette justiert werden. Die von der Meßkette gelieferte Spannung wird vom Meßgerät um den Nullpunkt und die Meßkettensteilheit korrigiert und als pH-Wert angezeigt.

Beim Meßkettenwechsel ist eine Justierung unbedingt erforderlich!

Vorgehensweise

Mit einer Kalibrierung wird zunächst die Abweichung der Meßkette festgestellt (Nullpunkt, Steilheit). Dazu wird die Meßkette in Pufferlösungen mit genau bekanntem pH-Wert getaucht. Das Meßmodul mißt die Spannungen der Meßkette sowie die Pufferlösungstemperatur und errechnet daraus selbsttätig Nullpunkt und Meßkettensteilheit. Diese Daten werden in einem Kalibrierprotokoll festgehalten.

Durch "Justieren" können die ermittelten Kalibrierdaten zur Korrektur verwendet werden (siehe Folgeseite).

Bei einer Kalibrierung ermittelte Parameter

Nullpunkt ist der pH-Wert, bei dem die pH-Meßkette die Spannung 0 mV liefert. Der Nullpunkt ist bei jeder Meßkette verschieden und ändert sich alterungs- und verschleißabhängig.
Temperatur der Meßlösung muß erfaßt werden, da die pH-Messung temperaturabhängig ist. In vielen Meßketten ist ein Temperaturfühler integriert.
Steilheit einer Meßkette ist die Spannungsänderung pro pH-Einheit. Bei einer idealen Meßkette sind das -59,2 mV/pH.

Justierung

Justierung

ist die Übernahme der während einer Kalibrierung ermittelten Werte. Die während der Kalibrierung ermittelten Werte für Nullpunkt und Steilheit werden im Kalibrierprotokoll eingetragen. (Funktion Cal-Protokoll, im Diagnosemenü für das Modul EC 700(X) abrufbar, siehe S. 118). Diese Werte sind bei der Berechnung der Meßgrößen erst dann wirksam, wenn die Kalibrierung mit einer Justierung abgeschlossen wird. Durch die Vergabe von Paßzahlen kann sichergestellt werden, daß eine Justierung nur durch berechtigte Personen (Spezialist) erfolgen kann. Der Operator kann vor Ort die aktuellen Sensordaten durch eine Kalibrierung prüfen und den Spezialisten bei Abweichungen benachrichtigen. Zur Vergabe von Zugriffsrechten (Paßzahlen) und lückenloser Aufzeichnung "Audit Trail" kann die Zusatzfunktion SW 700-107 eingesetzt werden (Datenaufzeichnung und Sicherung nach FDA 21 CFR Part 11).

Menü	Anzeige	Justierung nach Kalibrierung
	Image: Second state state Image: Second state state Image: Second state state Image: Second state state Image: Second state state Image: Second state state Image: Second state state Image: Second state Image: Second s	Spezialist Nach erfolgter Kalibrierung kann bei vorhandenen Zugriffsrechten sofort eine Justierung erfolgen. Die ermittel- ten Werte werden zur Berechnung der Meßgrößen übernommen.
	Modul EC 700 Gespeicherter Kalibrierdatensatz Kalibrierung 28.06.06 12:44 Eine neue Kalibrierung starten Kalibrierdatensatz anzeigen/justieren Zurück	Bediener (ohne Spezialistenrechte) Nach der Kalibrierung in den Meßmodus wechseln, Administrator informieren. Der Administrator sieht alle Angaben zur letzten Kalibrierung bei erneutem Aufruf (Menü Kalibrierung, Modul auswählen) und kann die Werte übernehmen bzw. neu kalibrieren.

Manuelle Kalibrierung / Justierung

Kalibrierverfahren

Einpunktkalibrieung

Die Meßkette wird nur mit einer Pufferlösung kalibriert.

Damit kann nur der Nullpunkt der Meßkette ermittelt und vom M 700 eingerechnet werden. Eine Einpunktkalibrierung ist sinnvoll und zulässig, wenn die Meßwerte in der Nähe des Meßketten-Nullpunktes liegen, so daß die Änderung der Meßkettensteilheit keine große Rolle spielt.

Zweipunktkalibrierung

Die Meßkette wird mit zwei Pufferlösungen kalibriert.

Damit können der Nullpunkt und die Steilheit der Meßkette ermittelt und vom M 700 in den Meßwert eingerechnet werden. Eine Zweipunktkalibrierung ist erforderlich, wenn

- die Meßkette gewechselt wurde
- der pH-Meßwert einen großen Bereich überstreicht,
- der pH-Meßwert weit vom Meßketten-Nullpunkt entfernt liegt,
- der pH-Wert sehr genau gemessen werden soll,
- die Meßkette starkem Verschleiß ausgesetzt ist.

Dreipunktkalibrierung (nur bei manueller Kalibrierung)

Die Meßkette wird mit drei Pufferlösungen kalibriert. Die Berechnung von Nullpunkt und Steilheit erfolgt nach einer Ausgleichsgeraden entsprechend DIN 19268.

Sensorwechsel - Erstkalibrierung

Eine Erstkalibrierung muß durchgeführt werden, wenn die Meßkette ausgetauscht wurde. Bei einer Erstkalibrierung werden die Meßkettendaten, Typ und Seriennummer als Referenzwerte für die Meßkettenstatistik abgespeichert. Im Diagnosemenü "Statistik" (S. 118) werden für die drei letzten Kalibrierungen die Differenzen von Nullpunkt, Steilheit, Glas- und Bezugselektrodenimpedanz und Einstellzeit angezeigt, und zwar bezogen auf die Referenzwerte der Erstkalibrierung. Damit können das Driftverhalten und die Alterung der Meßkette beurteilt werden.

Produktkalibrierung (Kalibrierung durch Probennahme) Siehe S. 42

Kalibrierung / Justierung

Temperaturkompensation

Temperaturkompensation während der Kalibrierung

Die Erfassung der Temperatur der Pufferlösung ist aus zwei Gründen wichtig: Die Steilheit der pH-Meßkette ist temperaturabhängig. Daher muß die gemessene Spannung um den Temperatureinfluß korrigiert werden. Der pH-Wert der Pufferlösung ist temperaturabhängig. Bei der Kalibrierung muß daher die Temperatur der Pufferlösung bekannt sein, um den tatsächlichen pH-Wert aus der Puffertabelle entnehmen zu können. In der Parametrierung wird festgelegt, ob die Cal-Temperatur automatisch gemessen wird oder manuell eingegeben werden muß:

Automatische Temperaturkompensation



Bei der automatischen Erfassung der Cal-Temperatur mißt das M 700 die Temperatur der Pufferlösung mit einem Temperaturfühler (Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 k Ω / NTC 8,55 k Ω). Wenn mit automatischer Temperaturkompensation bei der Kalibrierung gearbeitet werden soll, muß ein Temperaturfühler in der Pufferlösung sein, der mit dem Temperatureingang

am M 700 verbunden ist! Ansonsten muß mit manueller Eingabe der Kalibriertemperatur gearbeitet werden. Wenn "Cal-Temperatur automatisch" parametriert ist, erscheint "gemessene Cal-Temperatur" im Menü.

Manuelle Temperaturkompensation



Die Temperatur der Pufferlösung muß manuell im Kalibriermenü eingegeben werden. Die Temperaturmessung erfolgt z. B. mit einem Glasthermometer.

Wenn "Cal-Temperatur manuell" parametriert ist, erscheint "Eingabe Cal-Temperatur" im Menü.

Automatische Kalibrierung

Sondensteuerung EasyClean 400(X)

Kalibriermöglichkeiten

Die Sondensteuerung EasyClean 400(X) erlaubt die automatische Ausführung von Kalibriervorgängen entweder intervallgesteuert oder zeitgesteuert nach einem Wochenprogramm. Das Wochenprogramm wird im Menü "Parametierung" definiert und kann für jeden Wochentag bis zu 10 Programmabläufe automatisch starten (siehe Seite 85).

Programmabläufe für Ein- und Zweipunktkalibrierung

Die Programmabläufe für Ein- und Zweipunktkalibrierung sind zunächst in der Liefereinstellung vorgegeben, können aber im Menü "Parametrierung" angepaßt werden.

EasyClean 400(X) Programme starten

Die EasyClean 400(X) Programmabläufe können aus dem Menü "Kalibrierung" heraus direkt gestartet werden. Siehe Seite 35.
Menü	Display	EasyClean 400 - Programm star- ten
cal	Imaint 7.00 pH Imaint 25.6 °C Menüauswahl Imaint Imaint Imaint Imaint Imaint Auswahl: ↓ [enter] Zurück zum Messen Imaint Imaint 7.00 pH Imaint 25.6 °C Kalibrierung Imaint Imaint 25.6 °C Kalibrierung Imaint Imaint Imaint Imaint <td>Kalibrierung aufrufen Taste menu: Menüauswahl. Kalibrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen, Paßzahl 1147 (Paßzahl ändern: Parametrierung/Systemsteuerung/Paß zahl-Eingabe) Nach Eingabe der Paßzahl geht das System in Funktionskontrolle: Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Base, Out, PID). "EC 400" auswählen.</td>	Kalibrierung aufrufen Taste menu: Menüauswahl. Kalibrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen, Paßzahl 1147 (Paßzahl ändern: Parametrierung/Systemsteuerung/Paß zahl-Eingabe) Nach Eingabe der Paßzahl geht das System in Funktionskontrolle: Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Base, Out, PID). "EC 400" auswählen.
	Image: Sensor wechsel -bitte wählen-Reinigen Programm starten -bitte wählen-Reinigen Imanuellen Cal-Ablaut Cal 1Pkt. Cal 2Pkt. Parking User 2 Zurück -bitte wählen-Reinigen	Der Funktionsaufruf "Programm star- ten" erlaubt folgend die Auswahl eines im Menü "Parametrierung" definierten Programms.

Manuelle Kalibrierung der Meßkette

Sondensteuerung EasyClean 400(X)

Die manuelle Kalibrierung der Meßkette (Nullpunkt, Steilheit) muß im ausgebauten Zustand erfolgen. Dazu wird die Wechselsonde bei Aufruf der Kalibrierung automatisch in SERVICE-Position verfahren. Die Sondensteuerung EasyClean 400(X) befindet sich im Wartungszustand.



Warnung!

Arbeiten an der Wechselsonde dürfen nur in SERVICE-Position ausgeführt werden. Unbedingt die Bedienungsanleitung zur Wechselsonde beachten!

Menü	Display	manuellen Cal-Ablauf starten
	Image: Constraint of the constr	Kalibrierung aufrufen Taste menu: Menüauswahl. Kalibrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen, Paßzahl 1147 (Paßzahl ändern: Parametrierung/Systemsteuerung/Paß zahl-Eingabe) Nach Eingabe der Paßzahl geht das System in Funktionskontrolle: Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Base, Out, PID). "EC 400" auswählen.
	Image: Second secon	"manuellen Cal-Ablauf starten" aus- wählen, mit enter bestätigen

Menü	Display	Sonde in Position SERVICE
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system 25.6 °C Image: Second system	Kalibrierablauf wählen (Beschreibungen siehe S. 3849). Bei Aufruf der Kalibrierung wird der zuletzt durchgeführte Kalibrierablauf automatisch vorgeschlagen. (Wenn nicht kalibriert werden soll, Softkey "zurück" oder Taste meas verwenden.)
	Image: Second	Sonde in SERVICE-Position Die Sonde wird in Service-Position gefahren. Dazu wird das Programm EC 400 "SERVICE" abgearbeitet. Die einzelnen Programmschritte erschei- nen als Displayausschrift.
		Meßkette ausbauen Wenn sich die Sonde eindeutig in SERVICE-Position befindet, verfahren Sie wie in der Bedienungsanleitung zur Wechselsonde beschrieben.
	Calimatic Driftkontrolle mit 1. Puffer läuft. Nullpunkt-Korrektur Meßkettenspannung –0000 mV Kalibriertemperatur +25.5°C Puffernennwert 7.00 pH Einstellzeit 0001s Ende	Kalibrierung starten Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Nach Beendigung der Kali- brierung Meßkette wieder einbauen.
(ff)) maint	Image: Service position Junch Image: Service position durch Sondenwartung Image: Service Ende Service	Kalibrierung abschließen Wechseln Sie zum Menü Wartung (EC 400 / Sondenwartung). Nach Beendigung der Service- Arbeiten muß der Befehl "Ende Service" ausgelöst werden - dadurch fährt die Sonde wieder in Position "Messen" (PROCESS).

Automatische Puffererkennung Calimatic

Die automatische Puffererkennung (Calimatic)

Bei der automatischen Kalibrierung mit Calimatic wird die Meßkette in eine, zwei oder drei Pufferlösungen getaucht. Das Meßgerät erkennt anhand der Meßkettenspannung und der gemessenen Temperatur automatisch den Puffernennwert. Die Reihenfolge der Pufferlösungen ist beliebig, sie müssen aber zu dem in der Parametrierung (S. 60) festgelegten Puffersatz gehören. Die Temperaturabhängigkeit des Pufferwertes wird von der Calimatic berücksichtigt. Alle Kalibrierdaten sind umgerechnet auf eine Bezugstemperatur von 25 °C. **Hinweis:** Im Menü Parametrierung / EC 400 / Cal-Voreinstellungen lassen sich anstatt der Calimatic auch feste Puffer (Cal Puffer 1, Cal Puffer 2) vorgeben. Bei der Kalibrierung sind dann diese Puffer zu verwenden!

Das Gerät ist während der Kalibrierung in Funktionskontrolle,

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Module Base, Out, PID).

Hinweis: Verwenden Sie nur neue, unverdünnte Pufferlösungen, die zum parametrierten Puffersatz gehören (S. 60)!

Menü	Display	Automatische Puffererkennung
	Image: Sensor weeksel Einigabe Cal-Temperatur +025.6 °C Image: Calimatic Image: Calimatic Image: Calimatic Image: Calimatic	Auswahl: Calimatic (S. 37) Anzeige des in der Parametrierung ausgewählten Puffersatzes (S. 60) Auswahl: Sensorwechsel (S. 32) Eingabe: Kalibriertemp. (S. 33) Weiter mit Softkey bzw. enter
	Image: Sensor in 1. Pufferlösung tauchen! anschließend Kalibrierung 'Starten' Zurück	Meßkette ausbauen und abspülen (Vorsicht : nicht abreiben! Gefahr elektrostatischer Aufladung!), anschließend in 1. Pufferlösung tau- chen. Starten mit Softkey bzw. enter

Menü	Display	Automatische Puffererkennung
cal	Image: Second	Anzeige Puffernennwert. Die Wartezeit bis zur Stabilisierung der Meßspannung kann mit "Beenden" verkürzt werden (redu- zierte Genauigkeit der Kalibrierwerte). Die Einstellzeit gibt an, wie lange die Meßkette braucht, bis die Meßspan- nung stabil ist. Falls die Meßketten- spannung oder die gemessene Temperatur stark schwanken, wird der Kalibriervorgang nach 2 min. abgebrochen.
	A A Constraint of the starten st	Für eine Einpunktkalibrierung wählen Sie "Beenden". Für Zweipunktkalibrierung: Meßkette gut abspülen! Meßkette in 2. Pufferlösung tauchen. Starten mit Softkey bzw. enter
	Image: Second system 4.00 pH Image: Second system 25.6 °C Image: Second system 25.6 °C <t< th=""><th>Die Kalibrierung mit dem zweiten Puffer wird durchgeführt. Bei Dreipunktkalibrierung verläuft die Kalibrierung mit dem dritten Puffer entsprechend.</th></t<>	Die Kalibrierung mit dem zweiten Puffer wird durchgeführt. Bei Dreipunktkalibrierung verläuft die Kalibrierung mit dem dritten Puffer entsprechend.
	Kalibrierdatensatz 21.11.04 09:20 Cal-Modus Calimatic Nullpunkt +07.00 pH Steilheit 058.0 mV/pH Einstellzeit 0070 s	Justierung Mit dem Softkey "Justieren" werden die während der Kalibrierung ermit- telten Werte für die Berechnung der Meßgrößen übernommen. Siehe Seite 31.

Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte

Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte

Bei der Kalibrierung mit manueller Eingabe der Pufferwerte wird die Meßkette in eine, zwei oder drei Pufferlösungen getaucht.

Das M 700 zeigt die gemessene Temperatur an.

Anschließend sind die temperaturrichtigen Pufferwerte manuell einzugeben. Lesen Sie dazu aus der Puffertabelle (z. B. auf der Flasche) den Pufferwert ab, der zur angezeigten Temperatur gehört.

Zwischenwerte müssen interpoliert werden.

Alle Kalibrierdaten sind umgerechnet auf eine Bezugstemperatur von 25 °C.

Das Gerät ist während der Kalibrierung in Funktionskontrolle, Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Module Base, Out, PID).

Achtung!

Verwenden Sie nur neue, unverdünnte Pufferlösungen!

Menü	Display	Manuelle Vorgabe
Image: Cal Image: Cal <td>Auswahl: Manuelle Vorgabe (S. 37) - Auswahl: Sensorwechsel (S. 32) - Anzeige: Kalibriertemperatur (S. 33) - Eingabe des 1. Pufferwertes Weiter mit Softkey bzw. enter</td>	Auswahl: Manuelle Vorgabe (S. 37) - Auswahl: Sensorwechsel (S. 32) - Anzeige: Kalibriertemperatur (S. 33) - Eingabe des 1. Pufferwertes Weiter mit Softkey bzw. enter	
	Image: Sensor in 1. Pufferlösung tauchen! anschließend Kalibrierung 'Starten' Zurück	Meßkette ausbauen und abspülen (Vorsicht : nicht abreiben! Gefahr elektrostatischer Aufladung!), anschließend in 1. Pufferlösung tau- chen. Starten mit Softkey bzw. enter

Menü	Display	Manuelle Vorgabe
cal	Image: Second	 Kalibrierung mit 1. Pufferlösung. Die Wartezeit bis zur Stabilisierung der Meßspannung kann mit "Beenden" verkürzt werden (redu- zierte Genauigkeit der Kalibrierwerte). Die Einstellzeit gibt an, wie lange die Meßkette braucht, bis die Meßspan- nung stabil ist. Falls die Meßketten- spannung oder die gemessene Temperatur stark schwanken, wird der Kalibriervorgang nach 2 min. abgebrochen.
	Image: Sensor in 2. Pufferlösung tauchen! anschließend Kalibrierung 'Starten' Für Einpunktkalibrierung Vorgang 'Beenden' Zweite Pufferlösung +07.00 pH Ende	Einpunktkalibrierung: "Beenden". Zweipunktkalibrierung: Meßkette gut abspülen! 2. Pufferwert temperatur- richtig eingeben. Meßkette in 2. Pufferlösung tauchen. Starten mit Softkey bzw. enter .
Manuelle Vorgabe Manuelle Vorgabe Manuelle Vorgabe Meßkettenspannung –000 Kalibriertemperatur +22 Puffernennwert +00 Einstellzeit 0000 Ende Kalibrierdatensatz Kalibrierdatensatz Kalibrierung Cal-Modus Ma Nullpunkt Steilheit Einstellzeit Ende	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 25.6 °C Image: Second system Image: Second system 25.6	Die Kalibrierung mit dem zweiten Puffer wird durchgeführt. Bei Dreipunktkalibrierung verläuft die Kalibrierung mit dem dritten Puffer entsprechend.
	Kalibrierdatensatz 21.11.04 09:20 Cal-Modus Manuelle Eingabe Nullpunkt +07.00 pH Steilheit 058.0 mV/pH Einstellzeit 0070 s	Justierung Mit dem Softkey "Justieren" werden die während der Kalibrierung ermit- telten Werte für die Berechnung der Meßgrößen übernommen. Siehe Seite 31.

Produktkalibrierung

Produktkalibrierung (Kalibrierung durch Probennahme)

Wenn ein Ausbau der Meßkette – z. B. aus Sterilitätsgründen – nicht möglich ist, kann der Nullpunkt der Meßkette durch "Probennahme" kalibriert werden. Dazu wird der aktuelle Prozeß-Meßwert vom Gerät gespeichert. Direkt danach entnehmen Sie dem Prozeß eine Probe. Der pH-Wert der Probe wird im Labor oder mit einem Batterie-pH-Meter vor Ort ausgemessen. Der Vergleichswert wird in das Meß-System eingeben. Aus der Differenz zwischen Meßwert und Vergleichswert errechnet M 700 den Nullpunkt der Meßkette (mit dieser Methode ist nur eine Einpunktkalibrierung möglich). **Das Gerät ist während der Kalibrierung in Funktionskontrolle,** Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Base, Out, PID).

Achtung!

Der pH-Wert der Probe ist temperaturabhängig. Die Vergleichsmessung muß daher bei der im Display angezeigten Probentemperatur erfolgen. Dazu sollte die Probe in einem Isoliergefäß transportiert werden. Der pH-Wert der Probe kann auch durch Entweichen flüchtiger Substanzen verfälscht werden.

Menü	Display	Produktkalibrierung
	Image: Second secon	Modulauswahl: EC 700 Das Gerät befindet sich in Funktions- kontrolle. Stromausgänge und Schalt- kontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Base, Out, PID). Mit enter bestätigen.
	Image: Second	Auswahl Kalibriermodus "Produktkalibrierung" Mit enter bestätigen.

Menü	Display	Produktkalibrierung
	Image: Starten discount of the starten discount of the starten discount of the starten discount of the starten discount discount of the sta	Produktkalibrierung Die Produktkalibrierung erfolgt in 2 Schritten. Probenentnahme vorbereiten, starten mit Softkey bzw. enter .
	Contex Conte	Schritt 1 Probe entnehmen. Meßwert und Temperatur zum Zeitpunkt der Probennahme werden gespeichert (Softkey "Speichern" bzw. enter) Zurück zur Messung mit meas. Ausnahme: Probenwert kann vor Ort ermittelt und sofort eingegeben werden. Danach zu "Eingabe" wechseln.
	Image: Schritt 2: Laborwert +7.00 pH Image: Schritt 2: Laborwert Laborwert Laborwert +7.15 pH Abbrechen OK	Schritt 2 Laborwert liegt vor. Bei erneutem Aufruf der Produkt- kalibrierung erscheint nebenstehen- des Display: Vergleichswert - ("Laborwert") eingeben. Mit OK bestätigen bzw. Kalibrierung wiederholen.
	Image: Second state stat	Justierung Mit dem Softkey "Justieren" werden die während der Kalibrierung ermit- telten Werte für die Berechnung der Meßgrößen übernommen. Siehe Seite 31.

Kalibrierung durch Dateneingabe vorgemessener Meßketten (EC 400 = Aus)

Dateneingabe vorgemessener Meßketten

Eingabe der Werte für den Nullpunkt, die Steilheit und die Isothermenschnittpunktspannung für eine pH-Meßkette. Die Werte müssen bekannt sein, also z. B. vorher im Labor ermittelt werden.

Achtung! Die Eingabe einer Isothermenschnittpunktspannung U_{is} gilt auch für die Kalibrierabläufe

- Calimatic
- Manuelle Vorgabe
- Produktkalibrierung

Zur Erklärung der Isothermenschnittpunktspannung siehe Seite 45.

Das Gerät ist während der Kalibrierung in Funktionskontrolle,

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Module Base, Out, PID).

Menü	Display	Manuelle Vorgabe
cal	Image: Sensorwechsel T.00 pH Image: Sensorwechsel 25.6 °C Image: Sensorwechsel Erstkalibrierung Image: Sensorwechsel Für Statistik durchführen! Image: Sensorwechsel Nullpunkt Nullpunkt +07.00pH Steilheit 058.0 mV/pH Isothermenspannung +0000 mV Zurück Image: Sensorwechsel	Auswahl: Dateneingabe vorge- messener Meßketten (S. 32) Meßkette ausbauen und vorgemesse- ne Meßkette einbauen. "Sensorwechsel" aufrufen. Eingabe der Kenndaten für • Nullpunkt: • Steilheit • Isothermenspannung Zurück mit Softkey bzw. zur Messung mit meas.

Isothermenschnittpunktspannung

Der Isothermenschnittpunkt ist der Schnittpunkt zweier Kalibriergeraden bei zwei verschiedenen Temperaturen. Die Spannungsdifferenz zwischen dem Meßkettennullpunkt und diesem Schnittpunkt ist die Isothermenschnittpunktspannung "U_{is}".

Sie kann temperaturabhängig Meßfehler verursachen. Diese Meßfehler können durch Parametrieren des "U_{is}"-Wertes kompensiert werden.

Vermieden werden diese Meßfehler durch Kalibrieren bei Meßtemperatur oder bei konstanter, geregelter Temperatur.



Überwachungsfunktionen für die Kalibrierung

M 700 verfügt über umfangreiche Funktionen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Kalibrierungen und den Zustand der Meßkette überwachen. Damit ist eine Dokumentation zur Qualitätssicherung gemäß DIN ISO 9000 und nach GLP/GMP möglich.

- Durch die Messung von Glas- und Bezugselektrodenimpedanz überwacht Sensocheck den Meßkettenzustand.
- Die regelmäßige Durchführung der Kalibrierung kann mit dem Kalibriertimer überwacht werden (Siehe S. 63).
- Adaptiver Kalibriertimer verkürzt automatisch das Kalibrierintervall bei hohen Belastungen der Meßkette.
- Das Cal-Protokoll (GLP/GMP) stellt alle relevanten Meßwerte der letzten Kalibrierung und Justierung zur Verfügung.
- Die Statistik zeigt das Verhalten der Meßketten-Parameter bei den drei letzten Kalibrierungen, bezogen auf die Erstkalibrierung.
- Das Logbuch zeigt Datum und Uhrzeit einer durchgeführten Kalibrierung.

ORP-Justierung (EC 400 = Aus)

ORP-Justierung

Mit einer Redox-Pufferlösung kann die Spannung einer Redoxmeßkette kalibriert werden. Dabei wird die Spannungsdifferenz zwischen der gemessenen Spannung und der Spannung der Kalibrierlösung festgestellt. Diese Spannungsdifferenz ist auf der Flasche der Kalibrierlösung aufgedruckt und ist definiert als Spannung zwischen der Redoxelektrode und einer bestimmten Bezugselektrode.

Beispiele:	220 mV	Pt gegen Ag/AgCl, KCl 3 mol/l
	427 mV	Pt gegen SWE

 $mV_{ORP} = mV_{Mes} + \Delta mV$

 mV_{ORP} = angezeigte Redoxspannung (ORP-Meßwert) mV_{Mes} = direkte Meßkettenspannung (ORP-Eingang, siehe Sensormonitor) ΔmV = Delta-Wert, vom Gerät bei der Kalibrierung ermittelt

Bei der Messung wird diese Differenz zur Meßspannung addiert.

Redoxpotential bezogen auf Standard-Wasserstoffelektrode (SWE)

Das Redoxpotential kann auch automatisch bezogen auf die Standard-Wasserstoffelektrode (SWE) kalibriert werden. Dazu muß vorher der verwendete Bezugselektrodentyp ausgewählt werden (s. Parametrierung S. 64). Der Temperaturgang der Bezugselektrode wird automatisch berücksichtigt.

Zur Auswahl stehen die Bezugselektrodentypen:

Ag/AgCl, KCl 1 mol/l	(Silber/Silberchlorid)
Ag/AgCl, KCl 3 mol/l	(Silber/Silberchlorid)
Hg, Tl/TlCl, KCl 3,3 mol/l	(Thalamid)
Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ gesättigt	(Quecksilbersulfat)

Menü	Display	ORP-Justierung
	Image: Second system Image: Second system 200 mV Image: Second system Image: Second system 25.6 °C Image: Second system Ag/AgCI,KCI 1m Temperatur +25.5 °C ORP-Eingang +200 mV ORP-Sollwert +200 mV Zurück Image: Second system Image: Second system Ag/AgCI,KCI 1m Temperatur +25.5 °C ORP-Eingang +200 mV ORP-Eingang +200 mV ORP-Sollwert +0 40 OK	Der Bezugselektrodentyp wird in der Parametrierung ausgewählt (S. 53ff). Meßkette in Kalibriermedium tau- chen und Stabilität des ORP- Meßwertes abwarten. Den ORP-Sollwert (Flasche) eingeben. Achtung Bezug beachten! (wie para- metriert) Mit "OK" bestätigen.
	Bezugselektrode Ag/AgCl,KCl 1m Temperatur +25.5 °C ORP-Eingang +200 mV ORP-Sollwert +220 mV Zurück Ende	Beenden der Justierung mit Softkey bzw. enter

Temperaturabhängigkeit gängiger Bezugssysteme gemessen gegen SWE

Temperatur [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [∆mV]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]	Thalamid [∆mV]	Quecksilber- sulfat [∆mV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

ISFET-Nullpunktverschiebung

ISFET-Nullpunktverschiebung

Hinweis

Die Hilfsenergie für den Betrieb des ISFET-Adapters wird nicht vom Modul EC 700(X) bereitgestellt. Nutzen Sie dafür ein pH 2700 Modul.

Bei Messungen mit einem ISFET-Sensor (InPro 3300) muß nach jedem Sensorwechsel als erster Schritt eine Nullpunktverschiebung durchgeführt werden (Einstellung des Arbeitspunktes). Die hier ermittelte Korrektur bleibt für diesen Sensor im Gerät gespeichert.

Anschließend kann eine beliebige Zweipunktkalibrierung durchgeführt werden, wie z. B.

- Calimatic automatische Kalibrierung
- Manuell Vorgabe von Pufferwerten
- Dateneingabe Meßketten vorgemessenen

Das Gerät ist während der Kalibrierung in Funktionskontrolle,

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Module Base, Out, PID).

Menü	Display	ISFET-Nullpunktverschiebung
	Image: Sensor in Pufferlösung tauchen! Temperaturrichtigen pH-Wert im Bereich 6.57.5 pH eingeben anschließend Kalibrierung 'Starten' Eingabe Cal-Temperatur +025.6°C Puffer +07.00 pH Zurück Starten 4	Sensor in einen Nullpunkt-Puffer (6,5 7,5) tauchen. Temperaturrichtigen pH-Wert einge- ben (s. Puffertabelle) Nullpunktverschiebung starten.
	Image: Second system Image: Top of the system Image: Top of the system Image: Top of the system Image: Top of the system Image: Top of the system Image: Top of the sy	Ein Abbruch mit Softkey "Beenden" ist möglich. Die Genauigkeit der Verschiebung wird dadurch jedoch verrringert. (Nullpunktverschiebung des Sensors bis max. ±200 mV möglich)
	HELD Image: Triangle in the image: Triangle i	Am Ende des Einstellvorgangs wer- den Steilheit und Nullpunkt (bezo- gen auf 25 °C) angezeigt. Dies sind aber nicht die realen Werte des Sensors. Diese müssen anschließend mit einer kompletten Zweipunktkalibrierung noch ermittelt werden.

Wartung EC 700(X)

Sensormonitor, Temperaturfühlerabgleich **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Wa
[fff] maint	Imain 7.00 pH 22.3 °C Menüauswahl Imaint Imaint </th <th>) Au Ta W W Pa (Pa Au</th>) Au Ta W W Pa (Pa Au
	$\begin{tabular}{ c c c c } \hline & & \hline & \hline & & \hline & & \hline & & & \hline & & & \hline & & & & \hline & & & & & \hline & & & & & & \hline & & & & & & & \\ \hline \hline \hline \hline$	J ZL ge
	Image: Second system Image: Second system Image: Secon	Ak Die du un stä kei erh ge Pro ter De Ein kai ver

Wartung

Wartung aufrufen

Aus dem Meßmodus heraus: Taste **menu**: Menüauswahl. Wartung (maint) mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen. Paßzahl 2958 (Paßzahlen s. S. 25) Anschließend Modul EC 700(X) wählen.

Sensormonitor

zur Validierung des Sensors und der gesamten Meßwertverarbeitung.

Abgleich Temperaturfühler

Diese Funktion dient dazu, die individuelle Toleranz des Temperaturfühlers und den Einfluß der Zuleitungswiderstände abzugleichen, um die Genauigkeit der Temperaturmessung zu erhöhen. Der Abgleich darf nur erfolgen, wenn eine genaue Messung der Prozeßtemperatur mit einem kalibrierten Vergleichsthermometer erfolgt! Der Meßfehler des Vergleichsthermometers sollte unter 0,1 °C liegen. Ein Abgleich ohne genaue Messung kann den angezeigten Meßwert stark verfälschen!

Sondenwartung über M 700(X)

Menü "Wartung / EC 400"

Menü	Display	Wartung
	Image: Notation of the second sec	"EC 400" auswählen Im Menü Wartung wird das EC 400(X) als Bestandteil des Moduls EC 700(X) dargestellt. Auswahl mit Pfeiltasten, bestätigen mit enter.
	Image: Solution of the second seco	Sondenwartung starten Hier können die Vorgabeprogramme Reinigen, Cal2Pkt und Cal1Pkt sowie die drei Anwenderprogramme gestar- tet werden. Auswahl mit Pfeiltasten, bestätigen mit enter.
		Verschleißzähler rücksetzen Oberhalb dieser Position wird die aktuelle Anzahl von Sondenfahrbewegungen angezeigt.
	Image: Programm starten ► bitte wählen □ manuellen Cal-Ablauf starten Ende Service	 Sondenwartung Die Sonde wird in Service-Position gefahren. Dazu wird das Programm EC 400 "SERVICE" abgearbeitet. Die einzelnen Programmschritte erschei- nen als Displayausschrift. Nach Beendigung der Service- Arbeiten muß der Befehl "Ende Service" ausgelöst werden - dadurch fährt die Sonde wieder in Position "Messen" (PROCESS).

Handsteuerung über M 700(X)

Menü "Wartung / EC 400"

Menü	Display	Wartung
	Image: Constraint of the second s	 Handsteuerung (erfordert Zugangscode*) Auswahl der Funktion mit Pfeiltasten, Symbol blinkt, aktivieren mit enter – "On" erscheint unter der Funktion. Beenden durch enter ("On" verlischt). * Der Zugangscode wird im Menü "Parametrierung / EC 400 / Installation" vorgegeben.



Warnung bei Einsatz der Handsteuerung! Die Sonde muß unbedingt vom Prozeß getrennt werden!

Die Handsteuerung über M 700(X) ermöglicht die Ansteuerung der Sondensteuerung EC 400(X) zu Servicezwecken. Spülwasser, Medienzufuhr und Ventilfunktionen können einzeln getestet werden.

Parametrierung aufrufen

Menü	Display	Parametrierung
vera vera ⊘ere par	Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Menüauswahl Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Auswahl: Image: Constraint of the system Zurück zum Messen Image: Constraint of the system	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Paßzahl 1989 (Paßzahlen s. S. 25)
	Image: Special state of the state of th	Anschließend Modul EC 700(X) wählen, mit enter bestätigen.
	Image: Sensordaten Image: Tk-Meßmedium Image: Tk-Meßmedium ORP/rH-Wert Image: Deltafunktion Zurück	Parameterauswahl mit Pfeiltasten, bestätigen mit enter.

Das Gerät ist während der Kalibrierung in Funktionskontrolle,

Stromausgänge und Schaltkontakte verhalten sich entsprechend der Parametrierung (Module Base, Out, PID).

Parametrierung: Die Bedienebenen

Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv (Parametrierung: Module Base, Out, PID)

Menü	Display	Anzeigeebene, Betriebsebene, Spezialistenebene
var var ⊗∎par	Image: State of the state	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
	Image: Special steme Image: Special steme Image: Specia	 Spezialistenebene Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus. In der Spezialistenebene sind für die Betriebsebene sperrbare Funktionen mit dem Schloßsymbol gekennzeich- net. Freigeben bzw. Sperren erfolgt mit Hilfe des Softkeys.
	Image: State	Betriebsebene Zugriff auf alle in der Spezialistenebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellun- gen erscheinen grau und können nicht verändert werden (Abb.). Anzeigeebene Anzeige aller Einstellungen. Keine Änderungsmöglichkeit!

Parametrierung: Funktionen sperren

Spezialistenebene: Funktionen für die Bedienebene sperren / freigeben **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv (Parametrierung: Module Base, Out, PID)

Menü	Display	Spezialistenebene: Funktionen sperren/freigeben
		Beispiel: Sperren der Einstellmöglichkeit für die Kalibrierung für den Zugriff aus der Betriebsebene
Run an Navas Paras Paras ⊘œr par	III.03 pH 25.0°C Parametrierung (Spezialist) Systemsteuerung Modul FRONT M 700-011 Modul BASE M 700-021 IModul EC 700 Zurück	Parametrierung aufrufen Wahl Spezialistenebene, Eingabe Paßzahl (1989), "Modul EC 700(X)" mit Pfeiltasten auswählen, mit enter bestätigen.
	Il 11.03 pH 25.0°C Modul EC 700 (Spezialist) Sensordaten Cal-Voreinstellung TK Meßmedium ORP/rH-Wert Deltafunktion Zurück	"Cal-Voreinstellungen" mit Pfeiltasten auswählen, mit Softkey "Sperren".
	Image: Sensordaten Image: Sensordaten Image: Sensordaten Image: Sensordaten <th>Die Funktion "Cal-Voreinstellungen" ist nun mit dem Schloß-Symbol gekennzeichnet. Ein Zugriff auf diese Funktion ist aus der Betriebsebene heraus nicht mehr möglich. Der Softkey erhält automatisch die Funktion "Freigabe".</th>	Die Funktion "Cal-Voreinstellungen" ist nun mit dem Schloß-Symbol gekennzeichnet. Ein Zugriff auf diese Funktion ist aus der Betriebsebene heraus nicht mehr möglich. Der Softkey erhält automatisch die Funktion "Freigabe".
ompar	Modul EC 700 □ Modul EC 700 □ Eingangsfilter □ Sensordaten □ CRP/rH-Wert □ Deltafunktion Zurück	Parametrierung aufrufen Wahl <u>Betriebsebene</u> , Paßzahl (1246), Auswahl Modul EC 700(X). Die gesperrte Funktion wird grau dargestellt und ist mit dem Schloß-Symbol gekennzeichnet.

Voreinstellung der Sensordaten

Bei "Auto" werden die Toleranzgrenzen für die Überwachungskriterien vom Gerät ermittelt. Sie erscheinen dann als graue Werte.
Bei "Individuell" können diese Toleranzen eingestellt werden.
Hinweis: Funktionskontrolle aktiv. Graue Werte (Display) sind nicht einstellbar.

Parameter	Default	Auswahl / Bereich / Hinweise
Eingangsfilter		
Impulsunterdruckung	Aus	Aus, Ein (Unterdruckung kurzer Eingangsstörungen)
 Impulsunterdrückung Sensordaten Sensortyp Temperaturerfassung Temperaturfühler Meßtemperatur Cal-Temperatur Sensoface Sensorüberwachung Details Steilheit Nominell Min Max Meldung Nullpunkt Nominell Min Max Meldung Sensocheck Bezugs-EL Nominell Min Max Meldung 	Aus Standard Pt 1000 Manuell Manuell Default Ein Auto 59,2 mV/pH 53,3 mV/pH 53,3 mV/pH 61,0 mV/pH Wartungsbedarf Auto 07.00 pH 06.00 pH 08.00 pH Wartungsbedarf Auto 5.0 kΩ 3.1 kΩ 100.0 kΩ	Aus, Ein (Unterdrückung kurzer Eingangsstörungen) Standard, ISFET (für ISFET Modul pH 2700 einsetzen) Pt100, Pt1000, NTC 8.55 kΩ, NTC30kΩ (Sensor) auto, manuell: Vorgabewert +25.0 °C (Eingabe) auto, manuell: Vorgabewert +25.0 °C (Eingabe) Default, Individuell Aus, Ein Auto, Individuell Eingabe nur bei "Individuell" möglich Aus, Ausfall, Wartungsbedarf Auto, Individuell Eingabe nur bei "Individuell" möglich Aus, Ausfall, Wartungsbedarf Auto, Individuell Eingabe nur bei "Individuell" möglich
Meldung - Sensocheck Glas-El Nominell Min Max Meldung - Einstellzeit Einstellzeit Max Meldung - Calcheck MeßablageMax Meldung	Aus Auto 120,0 MΩ 28,6 MΩ 350,0 MΩ Aus Auto 0000 s Aus Auto 3.20 pH Aus	Aus, Ausfall, Wartungsbedarf Auto, Individuell (nicht bei Sensortyp ISFET) Eingabe nur bei "Individuell" möglich Aus, Ausfall, Wartungsbedarf Auto, Individuell Aus, Ausfall, Wartungsbedarf Auto, Individuell Aus, Ausfall, Wartungsbedarf

Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Parameterauswahl
End of the second secon	Image: Sensordaten in the senset in the sensordaten in the sensordaten in the sensordaten in th	Sensordaten Je nach Sensortyp werden Sensor- daten voreingestellt. Grau dargestell- te Daten können nicht verändert werden. Sensoface gibt aktuelle Hinweise zum Zustand des Sensors (Auswer- tung der Sensordaten). Große Abweichungen werden signalisiert. Sensocheck ist abschaltbar. Über- wacht werden: Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz (Meßketten), Einstellzeit und Calcheck. Die Toleranzgrenzen sind im Display grau dargestellt. Meldung Bei Toleranzüberschreitung kann eine NAMUR-Meldung wahlweise als Ausfall oder als Wartungsbedarf aus- gelöst werden.
	Image: Sensorüberwachung Details (Spezialist) Steilheit (Auto) Nullpunkt (Auto) Sensocheck Bezugs-EL (Auto) Einstellzeit (Auto) Einstellzeit (Auto) Abbrechen OK	Sensorüberwachung Details Bei Einstellung "Auto" werden die vom Gerät berechneten Grenzen ver- wendet (grau angezeigtw Werte). Bei "Sensorüberwachung Individuell" erscheinen die Toleranzgrenzen der Parameter schwarz und lassen sich einstellen.

Calcheck

Prüft ständig den Abstand zwischen Kalibrierpuffern und Meßwerten.

Sensoface 😀

Grafische Anzeige zum Zustand des Sensors Sensocheck muß in der Parametrierung aktiviert sein



Sensocheck :

automatische Überwachung von Glas- und Bezugselektrode

Die Sensoface-Piktogramme geben Diagnose-Hinweise auf Verschleiß und Wartungsbedarf des Sensors ("freundlich" - "neutral" - "traurig").

Menü	Display	Sensocheck aktivieren
viet i tere i t	Image: Second system Image: Second system	Menüauswahl aufrufen Parametrierung auswählen Paßzahl eingeben (Spezialist)
	Constant Series (Constant) Constant Series (Constant)	, Modul EC 700 auswählen Bestätigen mit enter.
	Image: Construction of the second	Auswahl "Sensordaten", Bestätigen mit enter. Anschließend "Sensocheck Bezugs- El."wählen (Abb.) Funktion zuordnen und mit enter bestätigen.

EC 700(X)

Sensoface ist "traurig" ...

Im Menü "Diagnose / Modul EC 700(X) / Sensor Netzdiagramm". werden alle aktuellen Sensorprogramm grafisch dargestellt.



Sensor Netzdiagramm

"Diagnose / Modul EC 700(X) / Sensor Netzdiagramm". Auf einen Blick können Toleranzüberschreitungen wahrgenommen werden. Parameter im kritischen Bereich blinken. Grau dargestellte Parameter sind im Parametriermenü ausgeschaltet oder entfallen für die aktuelle Sensorwahl.

Sensoface-Kriterien

Parameter	Standard*	kritischer Bereich (Überwachung=Auto)
Steilheit	59.2	< 53,3 bzw. > 61,0
Nullpunkt	7.00	< 6.00 bzw. > 8.00
Bezugsimpedanz	Rcal **	< 0,3 Rcal bzw. > 3,5 Rcal
Glasimpedanz	Rcal **	< 0,6 Rcal bzw. > 100 KΩ+ 0,5 Rcal
Einstellzeit Fein Standard Grob		120 s 80 s 60 s
Kalibriertimer		80 % abgelaufen
Calcheck		Abstand Meßwert vom Puffer > 3.2 pH

* Gilt für Standard-Elektroden mit pH = 7,00.

** Rcal wird während der Kalibrierung ermittelt, bei Justierung übernommen

Cal-Voreinstellungen **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Parameter	Default	Auswahl / Bereich
Cal-Voreinstellungen • Calimatic-Puffer	Mettler-Toledo	Knick:2.00 4.01 7.00 9.21Mettler-Toledo:2.00 4.01 7.00 9.21Merck/Riedel:2.00 4.00 7.00 9.00 12.00DIN 19267:1.09 4.65 6.79 9.23 12.75NIST Standard:4.006 6.865 9.180NIST Technisch:1.68 4.00 7.00 10.01 12.46Hamilton:2.00 4.01 7.00 10.01 12.00
Driftkontrolle	Standard	Fein:1,2 mV/min (Abbruch nach 180 s)Standard:2,4 mV/min (Abbruch nach 120 s)Grob:3,75 mV/min (Abbruch nach 90 s)
• Kalibriertimer Überwachung Kalibriertimer Kalibriertimer adaptiv	Auto 0168h Aus	Auto, Aus, Individuell Eingabe bei "Individuell"; Aus = 0000 Aus, Ein
Toleranzbandkontrolle	Aus	Toleranzband-Justage: Aus, Ein : Toleranzband Npkt +00.20 pH (Eingabe) Toleranzband Sth +002.0 mV/pH (Eingabe)

Toleranzband-Justage

(Zusatzfunktion SW 700-005)

Bei der Kalibrierung kontrolliert das Toleranzband Nullpunkt und Steilheit und führt beim Verlassen des Toleranzbereiches automatisch eine Justierung aus. Die Aufzeichnung der Parameter erfolgt im Toleranzbandrecorder (Diagnose-Menü).

Steuerung über EasyClean 400(X):

(Parametrierung / EC 400 / Cal-Voreinstellungen / Justierung) Daten werden bei eingeschaltetem Cal-Toleranzband übernommen, wenn die durch Cal-Toleranzband festgelegten Grenzen überschritten werden.

EC 400 im Kontrollmodus:

(Parametrierung / EC 400 / Cal-Voreinstellungen / Kontrolle) Eine Justierung (Übernahme der bei der Kalibrierung ermittelten Werte) findet nicht statt.

<u>SW 700-005:</u> Toleranzband-Justage: Programmablauf



Cal-Toleranzband aktivieren

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Optionsfreigabe **Hinweis:** Die TAN zur Freischaltung einer Zusatzfunktion gilt nur für das Gerät mit der zugehörigen Seriennummer!

Menü	Display
and a par	□ 7.00 pH □ 25.6 °C Menüauswahl
	cal maint warpar
	Auswahl: 🜗 [enter]
	zurück zum Messen 🖷 Lingua
	☐ 7.00 pH ☐ 25.6 °C
	Anzeigeebene (Gesamtdaten) anz Bedienebene (Betriebsdaten) bet Spezialistenebene (Gesamtdaten) spe
	▲
	Parametrierung (Spezialist) □ Systemsteuerung □ Modul FRONT M 700-011 □ Modul BASE M 700-021 □ Modul EC 700 □ □
	Zurück
	A I I T.00 pH I 25.6 ℃
	001 KI-Recorder vinaktiv
	002 Fullersatze inaktiv 003 Adaptiver Timer inaktiv
	005 Cal-Toleranzband aktiv 006 Stromkennlinie inaktiv
	Zurück

Zusatzfunktion aktivieren

Menüauswahl

Parametrierung aufrufen. Aus dem Meßmodus heraus: Taste **menu**: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen.

Die Parametrierung

Spezialistenebene mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen. Paßzahl eingeben und bestätigen (Paßzahl im Lieferzustand: 1989).

Systemsteuerung mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen. Anschließend Optionsfreigabe mit Pfeiltasten wählen, mit **enter** bestätigen.

Optionsfreigabe

Wählen Sie die freizuschaltende Zusatzfunktion "Cal-Toleranzband". Option auf "aktiv" setzen; die TAN wird abgefragt. (Hinweis: Die TAN gilt nur für das Gerät mit der zugehörigen Seriennummer, siehe vorige Seite). Nach Eingabe der TAN ist die Option verfügbar.

Cal-Voreinstellungen: Calimatic-Puffer, Kalibriertimer, Cal-Toleranzband **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Cal-Voreinstellungen
Example 2	Image: Sensordaten Image: Sensordaten Image: Sensord	Calimatic-Puffer Für die automatische Kalibrierung muß der verwendete Puffersatz para- metriert werden. Zur Kalibrierung müssen dann Pufferlösungen aus die- sem Puffersatz verwendet werden; die Reihenfolge ist beliebig. Der ausgewählte Puffersatz mit den Nennwerten der einzelnen Pufferlösungen wird grau dargestellt. Im Menü Calimatic-Puffer sind alle verfügbaren Puffersätze aufgeführt. Puffersatzauswahl mit enter. Kalibriertimer Eingabe eines Zeitraumes bis zur nächsten Kalibrierung. adaptiver Kalibriertimer Verkürzt automatisch bei hoher Beanspruchung der Meßkette (Temperatur, extreme pH-Werte) den Zeitraum bis zur nächsten Kalibrierung.
	Image: Application of the system Image: Application of the system 7.00 pH Image: Application of the system Image: Application of the system 20.1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application of the system 1 °C Image: Application of the system Image: Application 1 °C <	Toleranzband-Justage Wenn das hier festzulegende Toleranzband (Nullpunkt, Steilheit) überschritten wurde, wird bei der Kalibrierung automatisch eine Justierung ausgeführt.

Voreinstellungen und Auswahlbereich Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Parameter	Default	Auswahl / Bereich
Tk-Meßmedium • Tk-Verrechnung	Aus	Aus, linear, Reinstwasser, Tabelle, linear: Temperaturfaktor +XX.XX %/K eingeben
ORP/rH-Wert • Bezugselektrode • ORP-Umrechnung auf SWE • rH mit Faktor berechnen	Ag/AgCl,KCl 1mol/l Nein Nein	Ag/AgCl,KCl 1mol/l Ag/AgCl,KCl 3mol/l Hg, Tl/TlCl, KCl 3,5 mol/l Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ ges Nein, Ja Nein, Ja, Eingabe Faktor
Deltafunktion • Deltafunktion	Aus	Aus, pH, mV _{ORP} bzw. rH: Eingabe Deltawert

Tk-Meßmedium **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Tk-Meßmedium (Parameterauswahl S. 64)
	Image: Sensordaten Image: Sensordaten Image: Cal-Voreinstellungen Image: Cal-Voreinstellungen Image: Cal-Voreinstellungen <	 Tk-Meßmedium Zur Auswahl stehen: linear (Eingabe Tk-Koeffizient) Reinstwasser Tabelle. Bei Meßmedien mit einem bekannten Temperaturgang des pH-Wertes kann der pH-Ausgangswert über eine Tabelle korrigiert werden. Der Tk kann für Temperaturen zwischen 0 und +95 °C in Schritten zu 5 °C eingegeben werden. Der pH-Ausgangswert wird dann abhängig von der Meßtemperatur um den entsprechenden Tk-Wert korrigiert. Zwischen den Tabellenwerten wird linear interpoliert. Bei Temperaturunter- bzwüberschreitung (< 0 °C oder > +95 °C) wird mit dem letzten Tabellenwert gerechnet. Bei gleichzeitig aktivierter Deltafunktion (siehe Seite 64) und Tk-Korrektur wird zuerst die Tk-Korrektur vorgenommen und dann der Deltawert abgezogen. Wenn die Tk-Korrektur für Meßmedium eingeschaltet ist, erscheint im Meßmodus "Tk" im Display.

Tk Meßmedium - lineare Temperaturkompensation des Meßmediums

Temperaturkompensation des Meßmediums

Lineare Temperaturkompensation, Bezugstemperatur fest 25 °C

pH_(25 °C) = pH_м + TC/100 % (25 °C - Тм)

рН _(25 °С)	=	pH-Wert kompensiert auf 25 °C
рН _М	=	gemessener pH-Wert (temperaturrichtig)
Tk	=	Temperaturfaktor [%/K]
T _M	=	gemessene Temperatur [° C]

ORP/rH-Wert, Deltafunktion, Meldungen **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	ORP/rH-Wert, Deltafunktion, Meldungen (Auswahl S. 60)
Swr bat.	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Ag/AgCl, KCl 1m Ag/AgCl, KCl 3m Ag/AgCl, KCl 3m Image: Second system Ag/AgCl, KCl 3m Image: Second system Ag/AgCl, KCl 3m Hg.Ti/TiCl,KCl 3.5m Hg/Hg2SO4,K2SO4 ges Abbrechen OK	ORP/rH-Wert • Auswahl Bezugselektrodentyp: Ag/AgCl, KCl 1 mol/l (Silber/Silberchlorid) Ag/AgCl, KCl 3 mol/l (Silber/Silberchlorid) Hg, Tl/TlCl, KCl 3,3 mol/l (Thalamid) Hg/Hg ₂ SO ₄ , K ₂ SO ₄ gesättigt (Quecksilbersulfat) • ORP-Umrechnung auf SWE • rH mit Faktor berechnen • Faktoreingabe
	Image: Deltafunktion (Spezialist) Deltafunktion (Spezialist) Deltawert PH mV ORP rH Zurück	Deltafunktion Bei Vorgabe eines Deltawertes bildet das Meßsystem die Differenz Ausgangswert = Meßwert - Deltawert Alle Ausgänge werden vom Ausgangswert gesteuert, die Anzeigen stellen den Ausgangswert dar. Bei gleichzeitig aktivierter Deltafunktion und Tk-Korrektur wird zuerst die Tk-Korrektur vorgenom-
	7.00 pH 20.1 ℃ Ausg 11 5.70 mA ♥ Favoriten-Menü	men und dann der Deltawert abge- zogen. Wenn die Deltafunktion eingeschal- tet ist, erscheint im Meßmodus "Δ" im Display.

Meldungen: Voreinstellungen und Auswahlbereich **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Parameter	Default	Auswahl / Bereich
Meldungen • pH-Wert • ORP-Wert • rH-Wert • Temperatur • mV-Wert	Grenzen max. Aus Grenzen max. Aus	 Aus, Gerätegrenzen max., Grenzen variabel* * Bei Auswahl von "Grenzen variabel" sind parametrierbar: Ausfall Limit Lo Warnung Limit Hi Ausfall Limit Hi

Gerätegrenzen

- Gerätegrenzen, max.Grenzen variabel:
- Maximaler Meßbereich des Gerätes Wertvorgabe für Meßbereich



Meldungen

Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Meldungen
Par	Image: Spezialist Image: Meldungen (Spezialist) Image: Meldungen ORP-Wert Image: Meldungen ORP-Wert Image: Meldungen ORP-Wert Image: Meldungen ORP-Wert Image: Meldungen Temperatur Image: Meldungen PH-Wert (Spezialist) Image: Meldungen PH-Wert (Spezialist) Image: Meldungen PH-Wert (Spezialist) Image: Meldungen (Spezialist)	 Meldungen Alle vom Meßmodul ermittelten Parameter können Meldungen erzeugen. Gerätegrenzen max: Meldungen werden erzeugt , wenn die Meßgröße (z.B. pH-Wert) außerhalb des Meßbereiches liegt. Das Symbol "Ausfall" erscheint im Display, der NAMUR-Kontakt Ausfall wird aktiviert (M 700 BASE, Liefereinstellung: Kontakt K4, Ruhekontakt). Die Stromausgänge können eine 22 mA-Meldung ausgeben (parametrierbar). Grenzen variabel: Für die Meldungen "Ausfall" bzw. "Warnung" können Ober- und Untergrenzen definiert werden, bei denen eine Meldung erzeugt wird. Displaysymbole Meldungen: Wartung (Warnung Limit Hi/Lolo)
O diag	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 22.3 °C Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: S	Diagnosemenü Wechseln Sie zum Diagnose-Menü, wenn die Symbole "Wartung" oder "Ausfall" im Display blinken. Die Meldungen werden im Menüpunkt "Meldungsliste" angezeigt.

Logbuch, Liefereinstellung

Parametrierung/Systemsteuerung/Logbuch (nicht bei SW 700-107 AuditTrail) **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Logbuch, Liefereinstellung
ora Bat Bat	Image: spare Image: spare <td< td=""><td>Logbuch (Parametrierung / Systemsteuerung / Logbuch) Auswahl der Meldungen, die im Logbuch protokolliert werden. Die letzten 50 Ereignisse werden mit Datum und Uhrzeit erfaßt. Damit ist eine Qualitätsmanagement-</td></td<>	Logbuch (Parametrierung / Systemsteuerung / Logbuch) Auswahl der Meldungen, die im Logbuch protokolliert werden. Die letzten 50 Ereignisse werden mit Datum und Uhrzeit erfaßt. Damit ist eine Qualitätsmanagement-
Image: Constraint of the second s	Image Image Image 24.8 °C Logbuch 13.12.04 09:50 Messung aktiv 13.12.04 09:36 Parametrierung aktiv 12.12.04 17:52 Messung aktiv 12.12.04 17:44 Parametrierung aktiv 12.12.04 17:40 Falsche Paßzahl 12.12.04 17:50 Messung aktiv 12.12.04 17:40 Falsche Paßzahl 12.12.04 17:04 Messung aktiv 12.12.04 16:53 Diagnose aktiv Zurück	Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich. Im Diagnosemenü kann das Logbuch abgerufen werden (Abb.). Zusatzfunktion SW 700-104: Erweitertes Logbuch zur Aufzeichnung der Daten auf SmartMedia-Card (TAN).
	Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system	 Liefereinstellung (Parametrierung / Systemsteuerung / Liefereinstellung) Ermöglicht das Rücksetzen der Parametrierung auf die Lieferein- stellung. Plug & Play: Die automatische Hardware- Erkennung wird rückgesetzt komplett: Hardware-Erkennung und Programme werden rückgesetzt
Stromausgänge, Kontakte, OK-Eingänge

Menüauswahl: Parametrierung/Modul BASE **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Parametrierung Modul BASE
nu b nani nani nani nani nani par	Image: Specialist 7.00 pH Image: Specialist 19.2°C Modul BASE (Specialist) Image: Specialist Image: Specialist Image: Specialist	 Stromausgang parametrieren Parametrierung aufrufen Paßzahl eingeben Modul BASE wählen "Ausgangsstrom" auswählen
	Abbrechen OK	• Auswahl Meßgröße
	MeLo Image: Constraint of the system Ausgangsstrom I1 (Spezialist) Meßgröße Meßgröße Kennlinie Ausgang Starten Ende Ausgangsfilter Abbrechen	• Auswahl Kennlinie, z.B. "linear": Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear. Der zu erfassende Bereich der Meßgröße wird bestimmt durch die Eingabe von Werten für "Anfang" und "Ende"

Zuordnung von Meßwerten: Anfang (4 mA) und Ende (20 mA)

Beispiel 1: Meßbereich pH 0 ... 14

METTLER TOLEDO

Beispiel 2: Meßbereich pH 5 ... 7 Vorteil: höhere Auflösung im interessierenden Bereich

7 [pH]





Stromausgänge: Kennlinienverlauf

Menüauswahl: Parametrierung/Modul BASE

• Kennlinie linear

Der Ausgangsstrom folgt der Meßgröße linear.



• Kennlinie trilinear

Erfordert die Eingabe zweier zusätzlicher Eckpunkte:



• Hinweis: Kennlinie bilinear

Für eine bilineare Kennlinie werden die Werte für die beiden Eckpunkte (1. Eckpunkt, 2. Eckpunkt) mit gleichen Parametern eingegeben.

Kennlinie Funktion

Nichtlinearer Verlauf des Ausgangsstroms, ermöglicht eine Messung über mehrere Dekaden, z.B. die Messung sehr kleiner Meßwerte mit hoher Auflösung sowie die Messung großer Meßwerte (gering auflösend). Erforderlich: Eingabe des Wertes für 50 % Ausgangsstrom.



Kennlinienformel

Ausgangsstrom (4 ... 20 mA) = $\frac{(1+K)x}{1+Kx}$ 16 mA + 4 mA $K = \frac{E + A - 2 * X50\%}{X50\% - A}$ $x = \frac{M - A}{F - A}$

A: Anfangswert bei 4 mA

- X50%: 50%-Wert bei 12 mA (Ausgangsstrombereich 4 ... 20 mA)
- E: Endwert bei 20 mA
- M: Meßwert

logarithmische Ausgangskennlinie über eine Dekade:

- A: 10 % der maximalen Meßgröße
- X50%: 31.6 % der maximalen Meßgröße
- E: maximale Meßgröße

logarithmische Ausgangskennlinie über zwei Dekaden:

- A: 1 % der maximalen Meßgröße X50%: 10 % der maximalen Meßgröße
- E: maximale Meßgröße

Ausgangsfilter

Zeitkonstante

Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Zeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %.

Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt, ist das Filter wirkungslos.

Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang und den Stromwert in der Nebenanzeige, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!



NAMUR-Signale: Stromausgänge

Verhalten bei Meldungen: Funktionskontrolle, 22 mA-Signal

Verhalten bei Meldungen



Je nach Parametrierung ("Meldungen") nehmen die Stromausgänge einen der folgenden Zustände ein:

- aktueller Meßwert
- letzter Meßwert (HOLD-Funktion)
- fix (22 mA)

Für die gewählte Meßgröße (1. Hauptmeßwert) kann im Fehlerfall ein 22 mA-Signal erzeugt werden.



Meldung bei Überschreitung des Strombereiches

Bei Überschreitung des Strombereiches (< 3,8 mA bzw. > 20,5 mA) wird im Lieferzustand die Meldung "Wartungsbedarf" (Warn) erzeugt. Diese Voreinstellung kann in der Parametrierung des betreffenden Meßmoduls, Menü "Meldungen" geändert werden.

Um eine Meldung "Ausfall" zu erzeugen muß die Überwachung der Meßgröße auf "Grenzen variabel" gesetzt werden: Parametrierung, <Meßmodul>, Meldungen, Grenzen variabel, Ausfall Limit ...

Für die Ausfallgrenzen werden die selben Werte eingestellt wie für den Stromausgang:

Parametrierung, Modul BASE, Ausgangsstrom, Meßgröße Anfang / Ende.

NAMUR-Signale: Schaltkontakte

Ausfall, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle

Im Lieferzustand sind die potentialfreien Relaisausgänge des M 700 BASE voreingestellt auf die NAMUR-Signale:

- Ausfall: Kontakt K4, Ruhekontakt (Meldung Stromausfall)
- Wartungsbedarf: Kontakt K3, Arbeitskontakt
- Funktionskontrolle: Kontakt K2, Arbeitskontakt

HOLD		a par		0.00 19.0	3 mS/cm ℃
Mod	lul BASI	E (Spezial	ist)		
🖬 Au	sgangss	trom I1			
🔓 Au	sgangss	strom I2			
🖞 Ko	ntakt K4	1 (NAN	1UR Au	sfall)	
🖬 Ko	ntakt K3	3 (NAN	/UR Wa	rtungs	sbedarf)
🖬 Ko	ntakt K2	2 (NAN	1UR Fkt	-Kontr	olle)
🖬 Ko	ntakt Kí	l (Grer	nzwert)		
	Zurüc	k 🔤	É	Spe	erren

NAMUR-Signale: Lieferzustand der Kontaktbelegung

- Parametrierung aufrufen, dort weiter:
- Spezialistenebene
- Modul BASE aufrufen (Abb.)

Für "Wartungsbedarf" und "Ausfall" kann jeweils eine Verzögerungszeit parametriert werden. Wenn eine Alarmmeldung auftritt, wird der Kontakt erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiv.

Ausfall ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Ausfall Limit Hi" oder "Ausfall Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde, wenn die Meßbereichsgrenzen des Gerätes überschritten wurden oder bei anderen Ausfallmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet oder, daß Prozeßparameter einen kritischen Wert erreicht haben. Ausfall ist nicht aktiv bei Funktionskontrolle.

Wartungsbedarf ist aktiv,

wenn ein parametrierter Wert "Warnung Limit Hi" oder "Warnung Limit Lo" über- bzw. unterschritten wurde oder bei anderen Warnungsmeldungen. Das bedeutet, daß die Meßeinrichtung noch ordnungsgemäß arbeitet, aber gewartet werden sollte oder, daß Prozeßparameter einen Wert erreicht haben, der ein Eingreifen erfordert.

Warnung ist nicht aktiv bei "Funktionskontrolle".

Funktionskontrolle ist aktiv:

- bei der Kalibrierung
- bei der Wartung (Stromgeber, Meßstellen-Wartung)
- bei der Parametrierung in der Betriebsebene und der Spezialistenebene
- während eines automatischen Spülzyklus.

Schaltkontakte: Schutzbeschaltung

Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbildung eingesetzt werden, sind z. B. RC Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.



Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

 Bürde
 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209 Typische RC-Kombinationen z. B.: Kondensator 0,1 μF, Widerstand 100 Ohm / 1 W
 Kontakt

Warnung! Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!

Hinweis zu Schaltkontakten

Die Relaiskontakte sind im Lieferzustand auch für kleine Signalströme (ab ca. 1 mA) geeignet. Wenn größere Ströme als ca. 100 mA geschaltet werden, brennt die Vergoldung beim Schaltvorgang ab. Die Relais schalten dann kleine Ströme nicht mehr zuverlässig.

Schaltkontakte

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte





Das M 700 BASE verfügt über 4 Relaiskontakte (max. Belastbarkeit AC/DC jeweils 30 V / 3 A). Der Kontakt K4 ist vorgesehen für die Ausfall-Meldung. Einstellbar ist das Schaltverhalten (Arbeits- bzw. Ruhekontakt), zusätzlich können Einschalt- bzw. Ausschaltverzögerung parametriert werden.

Lieferzustand der frei verwendbaren Schaltkontakte M 700 BASE:

- K3: NAMUR-Wartungsbedarf
- K2: NAMUR Funktionskontrolle
- K1: Grenzwert

Die Kontaktbelegung K1 - K3 ist parametrierbar ("Verwendung"):

- NAMUR Wartungsbedarf
- NAMUR Funktionskontrolle
- Grenzwert
- Spülkontakt
- Parametersatz 2 aktiv
- USP-Ausgang (nur bei Cond Modul)
- KI-Recorder aktiv

Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild M 700 BASE

Grenzwert, Hysterese, Kontakttyp

Parametrierung/Modul BASE/Schaltkontakte/Verwendung



Symbole in der Meßwertanzeige:

Grenzwert überschritten:

Grenzwert unterschritten: **V**



Hysterese

Toleranzbereich um den Grenzwert, in dem noch kein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dient dazu, ein sinnvolles Schaltverhalten am Ausgang zu erzielen

Kontakttyp

Legt fest, ob der aktive Kontakt geschlossen (Arbeit N/O) oder geöffnet ist (Ruhe N/C).

Eingänge OK1,OK2. Pegel festlegen.

Parametrierung/Modul BASE/Eingänge OK1, OK2 **Hinweis:** Funktionskontrolle aktiv

Menü	Display	Parametrierung OK-Eingänge
verte Nerver Ne	Image: Constraint of the second se	Eingang OK1: Verwendung • Parametrierung aufrufen • Paßzahl eingeben • Modul BASE wählen • "Eingänge OK1/OK2" auswählen • "Eingang OK1" auswählen
	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system	 Eingänge OK1/OK2 Schaltpegel Parametrierung aufrufen Paßzahl eingeben Modul BASE wählen "Eingänge OK1/OK2" auswählen aktiven Schaltpegel festlegen

Das M 700 BASE verfügt über 2 digitale Eingänge OK1, OK2. Über ein Steuersignal können folgende Funktionen (entsprechend der Parametrierung) ausgelöst werden:

- OK1: "Aus" bzw. "Funktionskontrolle";
- OK2: Auswahl: Systemsteuerung / Matrix Funktionssteuerung. ("Aus", "Parametersatz A/B", "Start KI-Recorder")

Der Schaltpegel für das Steuersignal muß parametriert werden: (aktiv 10...30 V bzw. aktiv < 2 V).



Kontaktbelegung: siehe Klemmenschild M 700 BASE

Parametersatz über OK2 umschalten

Parametrierung/Systemsteuerung/Matrix Funktionssteuerung Hinweis: Funktionskontrolle aktiv

Parametersätze

2 komplette Parametersätze (A, B) sind im Gerät abgelegt. Die Umschaltung der Parametersätze kann über den Eingang OK2 erfolgen. Über einen Schaltkontakt kann signalisiert werden, welcher Parametersatz gerade aktiv ist. In der Meßwertanzeige zeigt ein Symbol den gerade aktiven Parametersatz:

Menü	Display	Parametersätze
van te Nation Nation Nation Nation Nation Par	Image: Solution of the second state	Umschalten Parametersätze (A, B) über den Eingang OK2 • Parametrierung aufrufen • Systemsteuerung • Matrix Funktionssteuerung • Auswahl "OK2" • Verbinden "Parametersatz A/B"
	Image: Special stop Image: Special stop Verwendung NAMUR Wartungsbedarf Kontakttyp NAMUR Funktionskontrolle Einschaltverzögeru Speilkontakt Ausschaltverzögeru Speilkontakt Parametersatz B aktiv USP-Ausgang Abbrechen OK	aktiven Parametersatz über Schaltkontakt signalisieren • Parametrierung aufrufen • Modul BASE wählen • Auswahl Kontakt • Verwendung: "Parametersatz".

Hinweis

Die Umschaltung ist nicht wirksam, wenn mit SW 700-102 auf SmartMedia-Card gearbeitet wird.

Meßverfahren EC 400(X)

• Kontinuierliche Messung:

Bei der kontinuierlichen Messung befindet sich die pH-Meßkette im Prozeßmedium und wird zu Kalibrier- bzw. Reinigungszwecken aus dem Prozeß herausgefahren.

• Kurzzeitmessung:

(Intervallmessung, Probennahme, Sample-Mode ...) Die pH-Meßkette wird nur kurzzeitig in das Prozeßmedium gefahren. Wird praktiziert, wenn aggressive oder thermisch anspruchsvolle Prozeßmedien vorliegen, die kurze Meßzeiten bei langen Ruhepausen erfordern. Beispiel:

Nach Reinigung / Kalibrierung verbleibt die Sonde in der Kalibrierkammer und fährt nur nach Aufforderung (oder zeitgesteuert) in den Prozeß zum Messen.

Inbetriebnahme-Programm

Parametrierung: Inbetriebnahme-Programm

Zum Abschluß der Parametrierung / Menüpunkt "Installation" erscheint der Menüpunkt "Inbetriebnahme". Nachdem alle anderen Parametrierschritte ausgeführt wurden, bestätigen Sie mit "Ja".

Im Anschluß führen die zuvor parametrierten Pumpen die zur vollständigen Füllung der Medienschläuche erforderliche Anzahl Hubbewegungen aus. Die notwendigen Spülzyklen werden automatisch eingeleitet.

Bei der Auslieferung ist zusätzlich das Programm USER 2 mit dem Inbetriebnahme-Programm voreingestellt.

Sensordetektion

Damit bei ausgebautem Sensor kein Programm über DCS gestartet werden kann, sollte "Sensordetektion Ein" aktiviert werden.

Parametrierung EasyClean 400(X)

Funktionsumfang

Funktion	Einstellmöglichkeiten Beschre	ibung S.:
Steuerung	- Ein / Aus	84
Cal-Voreinstellungen	- Puffervorgaben	
Kalibriermodus*	- Kontrolle / Justierung	
Zeitsteuerung	- Festintervall / Wochenprogramm	85
Programmablauf	- Reinigen	86
-	- 2-Punkt-Kalibrierung	
	- 1-Punkt-Kalibrierung	
	- SERVICE-Programm	
	- Parken und User-Programme (2)	
Installation		97
- Meßverfahren	- Kontinuierlich / Kurzzeit	
- ext. Steuerung (DCS)	- Polarität/Ausgangseinstellungen	
- Sensordetektion	- Ein / Aus	
- Zugang Handsteuerung	- Zugangscode	
- Sonde InTrac	- Verfahrzeit max.	
	- Sperrwasser Ein / Aus	
	- Verschleißzähler max.	
- Spülwasser (Überwachung)	- Aus / Prozeßwert / Temperatur	
- Medienadapter (I III)	- Bestückung	
(bis zu 3x Dosierpumpe,	(Aus / Pumpe / Reinigungsventil)	
oder 2x Dosierpumpe,	- Medium (Eingabetext)	
1x Reinigungsventil)	- Fördermenge	
	- Restfördermenge	
	- Überwachung Medium	
	(Aus / Prozeßwert / Temperatur)	
- Zusatzmedien (1 2)	- Bestückung (Ein / Aus)	
	- Medium (Eingabetext)	
	- Überwachung Medium	
	(Aus/Prozeßwert / Temperatur)	
- Inbetriebnahme	- Ja / Nein	62

* "Auswahl Meßmodul" erscheint zusätzlich, wenn neben dem Modul EC 700(X) weitere pH-Meßmodule gesteckt sind und der in die Sonde eingebaute Sensor mit einem dieser Meßmodule betrieben wird

Menü	Display	Parametrierung EC 400
	7.05 pH 25.6 °C Menüauswahl Cal Maint Cal Auswahl: 4) [enter] Zurück zum Messen Lingua	Parametrierung aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
verter v	Image: Second system stear (Spezialist) System stear (Spezialist) System stear (Spezialist) Modul FRONT M 700-011 Modul BASE M 700-021 Modul BASE M 700-021 Modul P2700i Modul P2700i Modul EC 700 LD EC 400 Zurück OK Modul EC 400 (Spezialist) EC 400 Stearung EC 400 Stearung Zeitsteuerung Vochenprogramm Programmablauf Installation Zurück Meßmodul Medlingen (Spezialist) Cal Voreinstellungen (Spezialist) Cal Voreinstellungen (Spezialist) Cal Voreinstellungen (Spezialist) Meßmodul T. Modul PH 2700i Medlingen (Spezialist) Meßmodul T. Modul PH 2700i Medlingen (Spezialist) Meßmodul T. Modul PH 2700i Medlingen (Spezialist) Cal Puffer 1 Cal Puffer 2 Medlingen (Spezialist) Cal Puffer 1 Cal Puffer 2	 Parametrierung: "EC 400" auswählen. Symbole zur Zuordnung auf dem Display dargestellter Meßwerte: gibt den Modul-Steckplatz I an gibt den Modul-Steckplatz II an EC 400: Cal-Voreinstellungen Meßmodul auswählen Auswahl des zur Auswertung mit der EasyClean 400-Steuerung vorgesehenen pH-Meßmoduls (Auswahl bei mehreren installierten pH-Modulen). Cal-Modus auswählen Justierung: Die während einer Kalibrierung ermittelten Werte werden übernommen Kontrolle: Die während einer Kalibrierung ermittelten Werte werden protokolliert, aber nicht übernommen
	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image	 Zeitsteuerung Festintervall (3): Zeitvorgabe (000.0 h xxx.x h) (Beachte: 000.1 h = 6 min) Wochenprogramm: nach Wochentag

Menü	Display	Parametrierung Zeitsteuerung
varia Naria Naria Naria Naria Naria Naria Par	Image: Programm Aus Programm Aus Intervallzeit Reinigen Programm Cal 2Pkt. Intervallzeit Cal 1Pkt. Programm Parking Intervallzeit User 1 User 2 Zurück	Zeitsteuerung: Festintervall "Festintervall" erlaubt die Auswahl von bis zu drei Programmen. Jedem Programm kann eine individu- elle Intervallzeit zugeordnet werden.
	Image: Constraint of the second system Image: Constraint o	Zeitsteuerung: Wochenprogramm Die Auswahl ermöglicht zunächst Anzeigen, Bearbeiten und Kopieren.
	Image: Nonlag (Spezialist) T,05 pH Image: Nonlag (Spezialist) 25.6 °C Image: Nonlag (Spezialist) Image: Nonlag (Spezialist) Image: Nonlag (Spezialist) </th <th>Anzeigen gibt eine grafische Darstellung der eingerichteten Programmabläufe über den Tag</th>	Anzeigen gibt eine grafische Darstellung der eingerichteten Programmabläufe über den Tag
	Image: Description Image: True of the second s	Bearbeiten ermöglicht die Auswahl von bis zu 10 Programmen pro Tag und die Wahl des Programmablaufs: "Einzelstart" oder "Intervall" (das Programm wird innerhalb einer Anfangs- und Endzeit mit einem vorzugebenden Intervall ausgeführt).
	Image: Second system T,05 pH Tag kopieren (Speziali Montag Image: Montag nach "W Mittwoch Alter Tag wird üb Monnerstag Wochentag Freitag Sonnabend Sonnatag Zurück Freitag	Kopieren erlaubt die Übernahme der eingerich- teten Tagesprogramme für einen anderen Wochentag. (Diese können später modifiziert werden.)

Reinigen, kontinuierlich, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]	
01: Sonde in SERVICE		
02: Reiniger*	0020 s	
03: Spülwasser Ein	0060 s	_
04: Spülwasser Aus	0002 s	
05: Purge Air Ein	0010 s	
06: Purge Air Aus	0002 s	
07: Sonde in MESSEN	0005 s	
08: Prog. Ende		

* Text parametrierbar

Reinigen (kontinuierlich) kann auch über ein PLS-Eingangssignal am Eingang BIN1 des EC 400 gestartet werden.



Cal 2Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung aus

(Dies ist auch die Voreinstellung für "User 2")

Displaytext	Zeit [s]	Kommentar
01: Sonde in SERVICE		
02: Cleaning agent*	0020 s	
03: Spülwasser Ein	0060 s	
04: Spülwasser Aus	0002 s	
05: Purge air Ein*	0010 s	
06: Purge air Aus*	0002 s	
07: Buffer 7.00*	0000 s	Mit dieser Zeit kann eine Kalibrationsverzögerung programmiert werden
08: Cal Puffer 1		
09: Spülwasser Ein	0010 s	
10: Spülwasser Aus	0002 s	
11: Purge air Ein*	0010 s	
12: Purge air Aus*	0002 s	
13: Buffer 4.01*	0000 s	Mit dieser Zeit kann eine Kalibrationsverzögerung programmiert werden
14: Cal Puffer 2		
15: Spülwasser Ein	0010 s	
16: Spülwasser Aus	0002 s	
17: Purge air Ein*	0010 s	
18: Purge air Aus*	0002 s	
19: Sonde in MESSEN	0005 s	Mit dieser Zeit kann eine HOLD-Verlängerung programmiert werden
20: Prog.Ende		* Text parametrierbar

Cal 2Pkt. (kontinuierlich) kann auch über ein PLS-Eingangsignal am Eingang BIN2 gestartet werden.

Programmschritt	01	02	03	04	07	08	09	10	13	14	15	16	19
Meldung (Display)		V.			Ø,		A		Ø.		A	.	×~
Sonde: Messen Sonde: Service Spülwasser		×		L				1				1	
Buffer 7.00 (Dosierpumpe I)						Ĺ							
Buffer 4.01 (Dosierpumpe II)										1			
Cleaning agent (Dosierpumpe III)		Hub 1 Hub 2	Ei	nwirk	zeit 20 s								
Purge air									L			♪	
Funktionskontrolle													
PLS (Klemme 32) (Programm läuft)													
						Kalibrierung mit 1. Puffer			· · ·	Kalibrierung mit 2. Puffer			[t]

Cal 1Pkt., kontinuierlich, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]	Kommentar
01: Sonde in SERVICE		
02: Cleaning agent*	0020 s	
03: Spülwasser Ein	0060 s	
04: Spülwasser Aus	0002 s	
05: Purge air Ein*	0010 s	
06: Purge air Aus*	0002 s	
07: Buffer 7.00*	0000 s	Mit dieser Zeit kann eine Kalibrationsverzögerung programmiert werden
08: Cal Puffer 1		
09: Spülwasser Ein	0010 s	
10: Spülwasser Aus	0002 s	
11: Purge air Ein*	0010 s	
12: Purge air Aus*	0002 s	
13: Sonde in MESSEN	0005 s	Mit dieser Zeit kann eine HOLD-Verlängerung programmiert werden
14: Prog.Ende		

* Text parametrierbar



Programm Parken: Warteposition

Das Programm Parken verfügt über den Programmschritt "Warteposition".

Erfolgt ein Programmstart über die PLS-Eingänge BIN 1 ... BIN 3 am EC 400, läuft das Programm bis zum Erreichen der "Warteposition" und bleibt an dieser Stelle stehen, bis sich der Signalzustand an den PLS-Eingängen ändert.

1. Das Programm wird über die PLS-Eingänge gestartet und verharrt in der "Warteposition" bis sich die Belegung an den PLS-Eingängen ändert:



2. Das Programm wird über ein zeitlich kurzes Signal an den PLS-Eingängen gestartet: Die Warteposition wird übersprungen.



Hinweis:

Werden die Programme über den Premium-Transmitter M 700(X) aus dem Menü Kalibrierung bzw. aus dem Menü Wartung heraus aufgerufen, wird die Warteposition ebenfalls übersprungen.

Parken

Displaytext	Zeit [s]		Über Bin 3 kann das Programm				
01: Sonde in SERVICE			"Parken" gestartet werden Das				
02: Cleaning agent*	0020 s		Drogramm bloibt auf dam Schritt				
03: Spülwasser Ein	0060 s		Programm bleibt auf dem Schnitt				
04: Spülwasser Aus	0002 s		"Warteposition" stehen, bis der				
05: Purge air Ein*	0010 s		Startzustand an Bin 1 3 verän-				
06: Purge air Aus*	0002 s						
07: Buffer 7.00			dert wurde.				
08: Warteposition	> Position wird bis z	ur Auflösun	g des Startzustandes gehalten				
09: Spülwasser Ein	0010 s						
10: Spülwasser Aus	0002 s						
11: Purge air Ein*	0010 s						
12: Purge air Aus*	0002 s						
13: Sonde in MESSEN	0005 s	Mit dieser	Zeit kann eine HOLD-Verlängerung programmiert werden				
14: Prog.Ende							

*Text parametrierbar



"Parken" wird über ein PLS-Eingangssignal am Eingang BIN3 des EC 400 gestartet.

Messen, Kurzzeit, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]
01: Spülwasser Ein	0010 s
02: Spülwasser Aus	0002 s
03: Purge air Ein*	0010 s
04: Purge air Aus*	0002 s
05: Sonde in MESSEN	0005 s
06: Meßzeit	0030 s
07: Sonde in SERVICE	
08: Cleaning agent*	0020 s
09: Spülwasser Ein	0060 s
10: Spülwasser Aus	0002 s
11: Purge air Ein*	0010 s
12: Purge air Aus*	0002 s
13: Prog.Ende	

*Text parametrierbar

Messen (Kurzzeit) kann auch über ein PLS-Eingangssignal am Eingang BIN1 des EC 400 gestartet werden



Cal 2Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]	Kommentar
01: Spülwasser Ein	0010 s	
02: Spülwasser Aus	0002 s	
03: Purge air Ein*	0010 s	
04: Purge air Aus*	0002 s	
05: Buffer 7.00*	0000 s	Mit dieser Zeit kann eine Kalibrationsverzögerung programmiert werden
06: Cal Puffer 1		
07: Spülwasser Ein	0010 s	
08: Spülwasser Aus	0002 s	
_09: Purge air Ein*	0010 s	
10: Purge air Aus*	0002 s	
11: Buffer 4.01*	0000 s	Mit dieser Zeit kann eine Kalibrationsverzögerung programmiert werden
12: Cal Puffer 2		
13: Spülwasser Ein	0010 s	
14: Spülwasser Aus	0002 s	
09: Purge air Ein*	0010 s	
10: Purge air Aus*	0002 s	
15: Prog.Ende		

*Text parametrierbar

Cal 2Pkt. (Kurzzeit) kann auch über ein PLS-Eingangssignal am Eingang BIN2 des EC 400 gestartet werden



Cal 1Pkt., Kurzzeit, Medienüberwachung aus

Displaytext	Zeit [s]	Kommentar
01: Spülwasser Ein	0010 s	
02: Spülwasser Aus	0002 s	
03: Purge air Ein*	0010 s	
04: Purge air Aus*	0002 s	
05: Buffer 7.00*	0000 s	Mit dieser Zeit kann eine Kalibrationsverzögerung programmiert werden
06: Cal Puffer 1		
07: Spülwasser Ein	0010 s	
08: Spülwasser Aus	0002 s	
09: Purge air Ein*	0010 s	
10: Purge air Aus*	0002 s	
11: Prog.Ende		

*Text parametrierbar



Service

Displaytext	Zeit [s]	
01: Sonde in SERVICE		
02: Cleaning agent*	0020 s	Messen -> Service
03: Spülwasser Ein	0060 s	
04: Spülwasser Aus	0002 s	
05: Purge air Ein*	0010 s	
06: Purge air Aus*	0002 s	
07: Warteposition		Service Position
08: Spülwasser Ein	0010 s	
09: Spülwasser Aus	0002 s	
10: Purge air Ein*	0010 s	
11: Purge air Aus*	0002 s	
12: Sonde in MESSEN	0005 s	Service -> Messen
		(Mit dieser Zeit kann eine HOLD-Verlängerung programmiert werden)
13: Prog.Ende		

*Text parametrierbar



Service kann auch über den PLS-Eingang M/S gesteuert werden.

Menü	Display	Parametrierung Programmablauf
were the second the s	Image: Constraint of the system Top SpH Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constr	Programmablauf einrichten Parametrierung / EC 400 / Programmablauf / Parking: "Bearbeiten" auswählen mit Pfeiltasten, bestätigen mit enter.
	Image: Constraint of the second se	Programmnamen vergeben Mit Hilfe der Pfeiltasten kann ein neuer Programmname festgelegt werden. Bestätigung des Namens mit enter .
	Image: Programma and the second s	Programmschritt ändern Auswahl des zu ändernden Programmschritts mit Pfeiltasten. Nach Betätigung von enter erscheint die Auswahlmöglichkeit "bearbeiten, einfügen, löschen".
		 Bearbeiten: Ermöglicht die Auswahl einer Funktion Einfügen: Fügt einen Leerschritt oberhalb des aktuellen Programmschrittes ein und ermöglicht anschließend über "Bearbeiten" des Leerschritts – die Auswahl einer Funktion Löschen: Der Programmschritt wird gelöscht

Menü	Display	Funktion einrichtenÜberwachung aktivieren
vrati v v v vrati v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	Image: Constraint of the second se	Funktion einrichten Funktionen aus der Liste auswählen, bestätigen mit enter : Programm Ende Sonde in SERVICE Sonde in MESSEN Spülwasser Ein Spülwasser Aus Warteposition Goto Zeile
	Zeitangaben sind bei Ventilfunktionen die Laufzeit, bei Pumpen die Einwirkzeit.	Puffer 7.00 Text bei Installation editierbar Puffer 4.01 Text bei Installation editierbar Reiniger — Text bei Installation editierbar Cal Puffer 1 Cal Puffer 2 Spülluft Ein — Text bei Installation editierbar Spülluft Aus — Text bei Installation editierbar Aux Medium Ein - Text bei Installation editierbar Aux Medium Aus - Text bei Installation editierbar Leerschritt
	Image: Specific structure T.05 pH Image: Specific structure 25.6 °C Image: Specific structure Programmablauf (Spezialist) Funktion Reiniger Uberwachung Image: Specific structure Zurück Image: Specific structure Image: Specific structure Image: Specific structure	Überwachung aktivieren (siehe Seite 102 "Medienüberwachung") Die verwendeten Medien (z.B. Reiniger, Puffer, Spülwasser,) kön- nen bei einigen Funktionen in der Kalibrierkammer überwacht werden ("Überwachung: Ein" muß in der Installation frei gegeben werden). Eine minimale Einstellzeit > 2 s ist erforderlich. Der betreffende Programmschritt erhält dann den Vermerk "Chk". Voraussetzung ist in jedem Fall, daß im Menüpunkt "Installation" eine Überwachung des betreffenden Mediums auf Temperatur bzw. Prozeßwert mit gül- tigen Toleranzgrenzen eingestellt wurde bzw. wird - sonst ist die betreffende Zeile ausgeblendet.

Parametrierung: Installation

Funktionsumfang Parametrierung EasyClean 400

Installation	Voreinstellung	Einstellmöglichkeit
• Meßverfahren	Kontinuierlich	(Kurzzeit)
• Ext. Steuerung (DCS)		(Polarität, Ausgangseinstellungen)
- Signalpegel Eingänge		
(Bin13, M/S, A/M)	aktiv: 10 30 V	(Aktiv: 10 30 V / aktiv < 2V)
- Signalpegel Ausgänge	Arbeit N/O	(Arbeit N/O / Ruhe N/C)
Sensordetektion	Aus	Aus, Ein
Handsteuerung	Zugangscode für die Hand- steuerung (Menü Wartung) Vorgabe: 2598	
Sonde InTrac		
- Verfahrenszeit max.	0015 s	
- Sperrwasser	Aus	(Ein)
- Verschleißzähler	0000	(max.1000)
• Spülwasser		
Überwachung	Aus	(Prozeßwert / Temperatur)
- Sollwert	+07.00 pH	
- zul Abweichung	01.00 pH	
 Medienadapter 		
- Steckplatz I III	Aus*	"Aus", "Dosierpumpe" bzw. "Reinigungsventil" (nur Steckplatz III)
- Medium:	(z.B. "Buffer 7.00")	(Text kann eingegeben werden)
- Fördermenge	50 ml	(25 / 50 / 75 / 100 ml)
- empfohlene Fördermenge:		InTrac 77Xe 50 ml InTrac 797e 75 ml InTrac 798e 100 ml
- Restfördermenge	500 ml	(0 / 250 ml / 500 ml)
- Überwachung	Aus	(Prozeßwert / Temperatur)
- Sollwert	07.00 pH	(Prozeßmedium bzw. Temperatur)
- zul Abweichung	0.50 pH	
Zusatzmedien	Purge air	
- Zusatzmedium 1	Aus*	(Uberwachung: Ein, Aus)
- Zusatzmedium 2	Aus*	(Uberwachung: ein, Aus)
 Inbetriebnahme 	Nein	Ja / Nein

*automatisch einstellbar durch "Plug & Play" in: Systemsteuerung / Liefereinstellung EC 400

Menü	Display	 Meßverfahren Externe Steuerung über PLS
par	MeL® Image: Top of the system MeL®verfahren Kontinuierlich Ext. Steuerung (DCS) Kontinuierlich Sensordetektion Kurzzeit Oraging Handsteuerung Sonde Spülwasser Zurück	 Meßverfahren festlegen Kontinuierliche Messung: Bei der kontinuierlichen Messung befindet sich die pH-Meßkette im Prozeßmedium und wird zu Kalibrier- bzw. Reinigungszwecken aus dem Prozeß herausgefahren. Kurzzeitmessung: (Intervallmessung, Probennahme, Sample-Mode) Die pH-Meßkette wird nur kurzzei- tig in das Prozeßmedium gefahren. Wird praktiziert, wenn aggressive oder thermisch anspruchsvolle Prozeßmedien vorliegen, die kurze Meßzeiten bei langen Ruhepausen erfordern.
	Image Description Tots pH Image Description Image Description Steuerung Ein Aus Eingang M/S (42/43) Ein Aus Eingang A/M (40/41) Image Altiv 1030V Ausgänge DCS (3134) Messen Alarm Ausgänge DCS (3134) Image Arbeit N/O Zurück Image Alarm	 Externe Steuerung über PLS Eingänge DCS: Eingänge für die Auswahl der Steuerprogramme. Hier wird der aktive Signalpegel festgelegt (< 2 V bzw. 10 30 V). Eingang M/S: Steuerung der Sondenbewegung Eingang A/M: Intervalle automatisch / gesperrt Ausgang DCS (34): Festlegung des Ausgangssignals an Klemme 34: - Messen oder - Alarm Ausgänge DCS (31 34): Festlegung Kontaktart (N/O, N/C)

EC 700(X)

Steuerung durch Prozeßleitsystem (PLS)

Ein-/Ausgänge EasyClean 400(X)

Nr.	Bezeichnung	E/A	Pegel	Funktion
42	Measuring/	urina/ r		Sonde fährt in Meßstellung *)
43	Service		1	Sonde fährt in Service
40	Auto / Manual	F	0	automat. Intervallsteuerung durch M 700 *)
41			1	automat. Intervalle gesperrt
37	Bin 3	E		Programmwahl und Start, manuell/PLS *) **)
38	Bin 2			(Programm 1 6 - siehe folgende Seite)
39	Bin 1			
34	Measuring***	А	0	
	(parametrierbar: "Alarm")		1	Sonde in Stellung "Messen" *)
33	Service	А	0	
			1	Sonde in Stellung "SERVICE" *)
32	Program runs	А	0	
			1	Programm läuft *)

- *) passive Kontakte, Hilfsenergie 24 V muß extern oder durch PLS bereitgestellt werden
- **) Signaldauer mindestens 2 s (Wischkontakte)
- ***) Der Signalausgang DCS 34 dient im Auslieferzustand wie dargestelltder Sondenpositionsrückmeldung. Dieser Ausgang kann aber auch als "Alarm" parametriert werden und liefert dann bei Kalibrier- oder Sondenverfahrfehlern ein Signal an das PLS

Steuerprogramme und Meßverfahren

Lieferzustand

Steuerprogramme EC 700(X)

6 Programme und ein Serviceprogramm sind aufrufbar. 5 Programmabläufe sind im Lieferzustand voreingestellt. 2 weitere Programme können vom Anwender eingegeben werden (User 1, User 2).

Die Programme sind aufrufbar ...

- zur Handsteuerung über M 700(X)
- ferngesteuert über DCS oder Schalter mit passiven Eingängen Bin 1 ... 3 (Hilfsenergie 24 V muß extern bereit gestellt werden, siehe techn. Daten)

Programm	Beschreibung	Bin 3	Bin 2	Bin 1
1	Reinigung	0	0	1
2	Zweipunktkalibrierung (Cal2Pkt.)	0	1	0
3	Einpunktkalibrierung (Cal1Pkt.)	0	1	1
4	Parkposition	1	0	0
5	Anwenderprogrammierbar (User 1)	1	0	1
6	Anwenderprogrammierbar (User 2)	1	1	0
7	Serviceprogramm	Anforde	erung ül	oer M/S

Das Serviceprogramm (7) beendet sofort alle laufenden Programme (1 - 6) und löscht gespeicherte Anforderungen. Für die Programme 1-6 gilt:

Bei einem Programmstart wird ein gerade laufendes Programm erst zu Ende geführt. Weitere Anforderungen werden gespeichert und im Anschluß ausgeführt. Bei Steuerung der EC 400(X) über M 700(X) können die Signalleitungen Bin 1, Bin 2, Bin 3 sowie M/S und A/M gesperrt werden, um Konflikte zu vermeiden (Parametrierung / EC 700 / Installation / Ext. Steuerung (DCS) : aus)

Meßverfahren

- kontinuierliche Messung: Nach Reinigung / Kalibrierung fährt die Sonde in den Prozeß zum Messen
- Kurzzeitmessung (Intervallmessung, Probennahme, Sample-Mode ...) Nach Reinigung / Kalibrierung verbleibt die Sonde in der Kalibrierkammer und fährt nur nach Aufforderung in den Prozeß zum Messen.

Menü	Display	SensordetektionSonde
jen par	Image: Speed of the system Image: Speed of the system 7.05 pH Image: Speed of the system 25.6 °C Image: Speed of the system Vertical system Image: Speed of the system Vertical system	Sensordetektion Sensordetektion "Ein" verhindert ein ungewolltes Verfahren der Sonde ohne eingebaute Meßkette. Dazu wird ermittelt, ob der im Sensor integrierte Temperaturfühler ange- schlossen ist.
	Image: Sonde (Spezialist) Sondentyp Verfahrzeit max. Sperrwasser Verschleißzähler max. 1000	 Sonde Auswahl der Wechselarmatur. Dabei automatische Anpassung der max. Verfahrzeit (typabhängig). Sperrwasser wird kurz vor der Fahrbewegung der Sonde eingeschaltet, um die Spülkammer mediumsfrei zu halten. Das ist wichtig bei Prozessen mit faserigen oder anhaftenden Medien. Der Sperrwasserdruck muß größer sein als der Mediumsdruck. Der durch das Sperrwasser entstehende Gegendruck in der Spülkammer verhindert das Eindringen von Medium. Verschleißzähler: erlaubt die Vorgabe der maximal zulässigen Verfahrzyklen bis zum Auslösen einer Meldung.

Medienüberwachung einrichten

Menü Parametrierung / EC 400 / Installation

Medienüberwachung

Zur lückenlosen Systemkontrolle können die verwendeten Medien (Pufferlösungen, Reinigungslösung, Spülwasser...) in der Kalibrierkammer auf die Einhaltung eines vorzugebenden pH-Wertes (bzw. einer Temperatur) überwacht werden. Damit ist sichergestellt, daß die erwarteten Medien auch in der Kalibrierkammer der Sonde ankommen. Vertauschte oder verfälschte Medien oder Medien mit falscher Temperatur werden erkannt. Eine Meldung wird ausgelöst. Werden vor einem Kalibrierschritt fehlerhafte Medien erkannt, wird die Kalibrierung nicht ausgeführt.

Achtung!

Bei Medienüberwachung auf den pH-Wert müssen Nullpunkt- und Steilheitsveränderung der Meßkette berücksichtigt werden, die "zulässige Abweichung" darf daher nicht zu klein gewählt werden!

Menü	Display	Medienüberwachung einrichten
nan Katata Katata Marina Mari	Image: Process wert Process wert Uberwachung Aus Sollwert Prozesswert zul. Abweichung Out of s	 Die Medienüberwachung kann im Menü "Parametrierung / EC 400 / Installation" eingestellt werden für: Spülwasser Medien am Medienadapter (im Menüpunkt Medienadapter) Zusatzmedien Medien können auf Einhaltung des Prozeß-Wertes bzw. der Temperatur überwacht werden. Die "zulässige Abweichung" sollte hierbei nicht zu eng gewählt werden. Die erforderliche Mindesteinstellzeit wird bei der Einrichtung der Anwendungsprogramme automatisch berücksichtigt.

Menü	Display	 Medienadapter, Zusatzmedien Inbetriebnahme
©rapar	Image: Steeley and the second sec	 Medienadapter Festlegung der Bestückung (Dosierpumpe, Aus bzw. Reiniger) Bezeichnung für das Medium, Angabe der Fördermenge (typabhängig, z.B.: InTrac 77Xe 50 ml InTrac797e 75 ml InTrac798e 100 ml) Restfördermenge Überwachung (Prozesswert/Temp.) Sollwert
	Image Image Toto pH Image Image 25.6 °C Image Image 25.6 °C Image Image Image Zusatzmedien (Spezialist) Image Image Zusatzmedium Image Image Überwachung ▼ Prozesswert +07.00 pH Zul. Abweichung 00.20 pH Zusatzmedium Image Zurück Image	 Zusatzmedien (2) Festlegung der Bestückung (Ein, Aus) Bezeichnung für das Medium, Überwachung (Prozesswert/Temp.) Sollwert
	Image: Speed of the system Top H Image: Speed of the system 25.6 °C Image: Speed of the system 25.6 °C Zugang Handsteuerung Sonde Spülwasser Spülwasser Medienadapter Zusatzmedien Inbetriebnahme Ja Zurück Nein	Inbetriebnahme Zum Abschluß der Parametrierung / Menüpunkt "Installation" erscheint der Menüpunkt "Inbetriebnahme". Nachdem alle anderen Parametrier- schritte ausgeführt wurden, bestäti- gen Sie mit "Ja". Im Anschluß führen die zuvor parametrierten Pumpen die zur vollständigen Füllung der Medienschläuche erforderliche Anzahl Hubbewegungen aus. Die notwendigen Spülzyklen werden automatisch eingeleitet.

Kopiervorlage EC 700(X) Teil 1

Parametersatz: Eigene Einstellungen

Meßstelle:	
Parametersatz:	
parametriert am/von:	

Parameter Modul EC 700	Satz A	Satz B
Eingangsfilter Impulsunterdrückung		
Sensortyp		
Temperaturfühler		
Sensoface		
Nominelle Steilheit		
Nomineller Nullpunkt		
Sensocheck Bezugs-El		
Sensocheck Glas-El		
Einstellzeit		
Calcheck		

Parameter Modul EC 700	Satz A	Satz B
Calimatic-Puffer		
Driftkontrolle		
Kalibriertimer		
Kalibriertimer adaptiv		
Toleranzbandkontrolle		
Tk-Verrechnung		
ORP/rH-Wert: Bezugselektrode		
ORP-Umrechnung auf SWE		
rH mit Faktor berechnen		
Deltafunktion		
Meldungen pH-Wert		
Meldungen ORP-Wert		
Meldungen rH-Wert		
Meldungen Temperatur		
Meldungen mV-Wert		

Kopiervorlage EC 700(X) Teil 2 Einstellungen EasyClean 400(X)

Meßstelle:	
parametriert am/von:	

Parameter	Einstellung
Meßmodul	
Kalibriermodus	
Zeitsteuerung	
Festintervall / Wochenprogramm	
Programm 1	
Intervallzeit 1	
Programm 2	
Intervallzeit 2	
Programm 3	
Intervallzeit 3	
Einstellungen EasyClean 400(X) Parameter Wochentag

(Kopiervorlage nutzbar für jeden Wochentag. Je Wochentag sind max. 10 Programme einstellbar.)

Parameter Wochenprogramm	Einstellung
Wochentag	
Programm Nr	Einzelstart Intervallzeit
Starten	
Ende	
Intervallzeit	
Programm Nr	Einzelstart Intervallzeit
Starten	
Ende	
Intervallzeit	
Programm Nr	Einzelstart Intervallzeit
Starten	
Ende	
Intervallzeit	

Einstellungen EasyClean 400(X): Eigener Programmablauf (für Parking, ...)

Eine Kopie je Programm. Je Programm sind max. 30 Schritte möglich.

Programm	

parametriert am/von:

Schritt	Funktion	Zeit	Medientest

Einstellungen EasyClean 400(X): Installation

parametriert am/von:

Parameter	Einstellung
Meßverfahren	
ext. Steuerung (DCS)	
Zugangscode Handsteuerung	
Sonde InTrac	
Verfahrzeit max.	
Sperrwasser	
Verschleißzähler max.	
Spülwasser Überwachung	
- Sollwert	
- zul. Abweichung	

Einstellungen EasyClean 400(X): Installation Medienadapter

parametriert am/von:

Parameter	Einstellung
Medienadapter Steckplatz I	
Medium	
Fördermenge	
Restfördermenge	
Überwachung Medium	
Sollwert / zul. Abweichung	
Medienadapter Steckplatz II	
Medium	
Fördermenge	
Restfördermenge	
Überwachung Medium	
Sollwert / zul. Abweichung	

Einstellungen EasyClean 400(X): Installation Medienadapter

parametriert am/von:

Parameter	Einstellung
Medienadapter Steckplatz III	
Medium	
Überwachung Medium	
Sollwert / zul. Abweichung	
Zusatzmedium 1	
Medium	
Überwachung Medium	
Sollwert / zul. Abweichung	
Zusatzmedium 2	
Medium	
Überwachung Medium	
Sollwert / zul. Abweichung	

Symbol Erläuterung der für das Modul EC 700(X) wichtigen Piktogramme		Erläuterung der für das Modul EC 700(X) wichtigen Piktogramme
🖂 Gerá		Gerät befindet sich im Meßmodus.
1		Gerät befindet sich im Kalibrier-Modus. Funktionskontrolle ist aktiv.
Cerät befindet sich im Wartungs-Modus. Funktionskontrolle ist a		Gerät befindet sich im Wartungs-Modus. Funktionskontrolle ist aktiv.
500 ¹	1 🔥	Gerät befindet sich im Parametrier-Modus. Funktionskontrolle ist aktiv.
	Ø _{dia}	Gerät befindet sich im Diagnose-Modus.
-Signale	ADLD	 Funktionskontrolle. Der NAMUR-Kontakt "Funktionskontrolle" ist aktiv, (Lieferzustand: M 700 BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Stromausgänge wie parametriert: aktueller Meßwert: der aktuelle Meßwert erscheint am Stromausgang letzter Meßwert: der zuletzt gemessene Meßwert wird am Stromausgang gehalten fix 22 mA.: der Stromausgang liefert 22 mA
NAMUR	€)) *⁄	Ausfall. Der NAMUR-Kontakt "Ausfall" ist aktiv (Lieferzustand: M 700 BASE, Kontakt K4, Ruhekontakt). Abruf auslösender Meldung: Diagnosemenü/Meldungsliste Wartung. Der NAMUR-Kontakt "Wartungsbedarf" ist aktiv (Lieferzustand: M 700 BASE, Kontakt K2, Arbeitskontakt). Abruf auslösender Meldung: Diagnosemenü/Meldungsliste
aman Temperatur über manuelle Eingabe		Temperatur über manuelle Eingabe
Eine Kalibrierung wird ausgeführt (Fortschrittsanzeige)		Eine Kalibrierung wird ausgeführt (Fortschrittsanzeige)
	M	Kalibrierung - eine Produktkalibrierung wurde im 1. Schritt ausgeführt. Die Eingabe der im Labor ermittelten Werte wird erwartet.
	Tk	Temperaturkompensation für Meßmedium ist aktiviert (linear/Reinstwasser/Tabelle)
	Δ	Delta-Funktion aktiv (Ausgangswert = Meßwert - Deltawert)
L Steht im Klartextdisplay vor einer Menügruppe: Zugang zur nächsten Menüebene durch enter		Steht im Klartextdisplay vor einer Menügruppe: Zugang zur nächsten Menüebene durch enter
Steht im Klartextdisplay vor einem Menüpunkt, wenn dieser vom Spezialiste Zugriff aus der Betriebsebene heraus gesperrt wurde.		Steht im Klartextdisplay vor einem Menüpunkt, wenn dieser vom Spezialisten für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus gesperrt wurde.
Bezeichnet den Modulsteckplatz (1, 2 oder 3) und ermöglicht so die eind Zuordnung der Anzeige von Meßwerten/Parametern z. B. bei gleichen M		Bezeichnet den Modulsteckplatz (1, 2 oder 3) und ermöglicht so die eindeutige Zuordnung der Anzeige von Meßwerten/Parametern z. B. bei gleichen Modultypen.
Anzeige des aktiven Parametersatzes (Im Gerä vorhanden; durch Zusatzfunktionen und Smar		Anzeige des aktiven Parametersatzes (Im Gerät sind die Parametersätze A und B vorhanden; durch Zusatzfunktionen und SmartMedia-Card sind bis zu 5 weitere möglich)

Symbol	Erläuterung der für die Sondensteuerung EasyClean 400(X) wichtigen Piktogramme	
MEAS	Rückmeldung: Sonde befindet sich in Position MESSEN ("PROCESS")	
SERVICE	Rückmeldung: Sonde befindet sich in Position SERVICE	
MATER	Spülwasser aktiv	
	Dosierpumpe am Medienadaptersteckplatz I aktiv.	
	Dosierpumpe am Medienadaptersteckplatz II aktiv.	
	Dosierpumpe am Medienadaptersteckplatz III aktiv.	
	Zusatzmedium 1 aktiviert	
	Zusatzmedium 2 aktiviert	
	Ventil am Mediensteckplatz III aktiv	
K.	Sonde in Stellung SERVICE	
KIN	Positionswechsel der Sonde	
×	Sonde in Position MESSEN ("PROCESS")	

Diagnosefunktionen Informationen zum allgemeinen Status des Meßsystems

Menüauswahl: Diagnose

Menü	Display	Diagnosefunktionen
	Image: Second system Image: Second system	Diagnose aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen.
Ødiag	Image: State	Das Menü "Diagnose" gibt eine Übersicht der verfügbaren Funktionen. Als "Favoriten" gesetzte Funktionen können direkt aus dem Meßmodus heraus aufgerufen wer- den (S. 28).
	Image: Second system Image: Second system 7.00 pH Image: Second system Image: Second system 1 Meldg. Image: Second system I	Meldungsliste Zeigt gerade aktive Warnungs- oder Ausfall-Meldungen im Klartext.
	Image: Second state of the state of th	Logbuch Zeigt die letzten 50 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, z. B. Kalibrie- rungen, Warnungs- und Ausfallmel- dungen, Hilfsenergieausfall usw. Damit ist eine Qualitätsmanagement- Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 ff. möglich. Erweitertes Logbuch: SmartMedia-Card (SW 700-104)

Menü	Display	Diagnosefunktionen
(V) _{diag}	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Im	Gerätebeschreibung Modul-Auswahl mit Pfeiltasten: Informationen über alle angeschlos- senen Module: Funktion, Serien- nummer, Hard- und Softwareversion und Optionen des Gerätes.
	Image: State of the state o	M 700 FRONT Das Modul enthält die Display- und Tastatursteuerung. Testmöglichkeiten: Moduldiagnose Display-Test Tastatur-Test
	Image: Second	M 700 BASE Das Modul generiert die Standard- Ausgangssignale. Testmöglichkeiten: • Moduldiagnose • Ein-/Ausgangsstatus
	Zurück Pravont seizen Image: Tromburde I1 Image: Tromburde I1 Strombürde I1 Image: Vok Kontakt K1 Kantakt K1 Kangang OK1 Imaktiv Eingang OK2 Imaktiv	Beispiel: Modul BASE, Ein-/Ausgangsstatus.

Diagnose EC 700(X)

Moduldiagnose, Sensormonitor, ServiceScope

Menü	Display	Moduldiagnose, Sensormonitor, ServiceScope
	7.00 pH 22.3 °C Menüauswahl Cal maint Que pair Auswahl: Lingua	Diagnose aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Modul EC 700 auswählen.
Ø _{diag}	Image: ServiceScope Image: ServiceScope Image: ServiceScope ServiceScope Image: ServiceScope Image: ServiceScope Image: ServiceScope ServiceScope Image: ServiceScope Image: ServiceScope Image: ServiceScope ServiceScope Image: ServiceScope Image: ServiceScope <tr< th=""><th>Das Diagnosemenü gibt eine Über- sicht der verfügbaren Diagnose- funktionen. <u>Als "Favoriten" gesetzte</u> <u>Meldungen</u> können direkt aus dem Meßmodus heraus über Softkey auf- gerufen werden. Einstellung: Parametrierung / Systemsteuerung / Matrix Funktionssteuerung.</th></tr<>	Das Diagnosemenü gibt eine Über- sicht der verfügbaren Diagnose- funktionen. <u>Als "Favoriten" gesetzte</u> <u>Meldungen</u> können direkt aus dem Meßmodus heraus über Softkey auf- gerufen werden. Einstellung: Parametrierung / Systemsteuerung / Matrix Funktionssteuerung.
	$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline \hline & \hline & \hline & \hline & 7,0 \mbox{ pH} \\ \hline & & 22.3 \mbox{ $\ensuremath{\mathbb{C}}$} \\ \hline & $$ Sensormonitor \\ \hline $ $ PH-Eingang & -56 \mbox{ mV} \\ ORP-Eingang & 200 \mbox{ mV} \\ RTD & 109.6 \ \Omega \\ Temperatur & 25.6 \ \ensuremath{\mathbb{C}}$ \\ Temperatur & 25.6 \ \ensuremath{\mathbb{C}}$ \\ Impedanz Glas (25\ \ensuremath{\mathbb{C}}$) & 100 \mbox{ M}\Omega \\ Impedanz Bezug (25\ \ensuremath{\mathbb{C}}$) & 2,5 \ \ensuremath{\Omega}$ \\ \hline $ Zur\ \ensuremath{\mathbb{C}}$ \\ \hline $ $ Zur\ \ensuremath{\mathbb{C}}$ \\ \hline \hline $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $	Moduldiagnose Interner Funktionstest. Sensormonitor (Abb.) Zeigt die aktuell vom Sensor geliefer- ten Meßwerte. Wichtige Funktion zu Diagnose und Validierung! (Siehe auch unter Wartung)
	Image: Störpegel True of the second	ServiceScope (SW 700-004) Überwachung des pH- Eingangssignals. Darstellung der Störpegel über der Zeit. Überschreitet der Störpegel die Ausfall-Grenze, wird zusätzlich eine Meldung generiert.

Diagnose EC 700(X)

Kalibriertimer, Toleranzbandrecorder, Cal-Protokoll, Sensor-Netzdiagramm, Statistik





Cal-Protokoll, Sensor Netzdiagramm, Statistik

Cal-Protokoll

Daten der letzten Justierung / Kalibrierung (Dokumentation gemäß DIN ISO 9000 und GLP/GMP) (Datum, Uhrzeit, Kalibrierablauf, Nullpunkt und Steilheit, Isothermenspannung, Angaben zu Kalibrierpuffern und Einstellzeiten)

Sensor Netzdiagramm

Grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter. Auf einen Blick können Toleranzüberschreitungen wahrgenommen werden. Parameter im kritischen Bereich (innerer Kreis) blinken. Grau dargestellte Parameter sind im Parametriermenü ausgeschaltet oder entfallen für die aktuelle Sensorwahl. Die Toleranzgrenzen (Radius des "inneren Kreises") können mit individuellen Einstellungen in der Parametrierung "Sensorüberwachung Details" verändert werden. Siehe Parametrierung S. 56.

Softkey "Info" zeigt Erklärungen.

Statistik

Anzeige der Sensordaten der Erstkalibrierung (Justierung) sowie der letzten 3 Kalibrierungen, bezogen auf die Erstkalibrierung (Datum und Uhrzeit der Erstkalibrierung, Nullpunkt und Steilheit, Impedanz Glas-/ Bezugselektrode und Einstellzeit)

Diagnose EC 400(X)

EC 400 Status, EC 400 Netzdiagramm

Menu	Display	EC 400 Status, EC 400 Netzdiagramm
	7.00 pH 22.3 °C Menüauswahl Imaint	Diagnose aufrufen Aus dem Meßmodus heraus: Taste menu : Menüauswahl. Diagnose mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Anschließend "EC 400" wählen.
Ødiag	Image: Top of the second se	Das Diagnosemenü gibt eine Über- sicht der verfügbaren Diagnose- funktionen. <u>Als "Favoriten" gesetzte</u> <u>Meldungen</u> können direkt aus dem Meßmodus heraus über Softkey auf- gerufen werden. Einstellung: Parametrierung / Systemsteuerung / Matrix Funktionssteuerung.
	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Ima	EC 400 Status Geprüft werden Medien / Steckplätze am Medienadapter. Die Texte für die Medien werden während der Installation vom Anwender definiert (hier z. B. "Puffer 7.00").
	Image: Second system Image: Second system	EC 400 Netzdiagramm Grafische Darstellung der aktuellen Parameter. Auf einen Blick können Statusmeldungen wahrgenommen werden. Funktionsprinzip siehe "Sensor Netzdiagramm", S. 118.

Fehlermeldungen EasyClean 400(X)

Klasse	Meldung	Fehlerursache
Wartungs- bedarf	Sonde Verfahrzeit MESSEN Sonde Verfahrzeit SERVICE	– Verschmutzung der Sonde – geringer Luftdruck – Filter verstopft – Verfahrzeit zu kurz parametriert
Ausfall	Sonde Endlage MESSEN Sonde Endlage SERVICE	– Sonde klemmt – Rückmeldung defekt – Verfahrzeit zu kurz – Sondenventil defekt – Vorsteuerventil defekt
Ausfall	EC 400 Schalter Druckluft	– Druckluft ausgefallen – zu geringer Druck – Druckluftsensor defekt
Ausfall	EC 400 Sondenventil defekt	– Sondenventil defekt – Vorsteuerventil Sonde defekt
Ausfall	EC 400 überflutet	– Verschlauchung undicht – Schlauch abgerissen – Wasserventil leckt – Wasser Stopp - Sensor defekt
Ausfall	Sensor ausgebaut	 Sensor ausgebaut Sensorzylinder undicht Zuleitungen undicht Ausbausicherung defekt Leitungsbruch bei Temperaturfühler des Sensors (nur bei Sensordetektion = ein)

Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
nur Meldung	Durch nächste rei- bungslose Fahrweise	Endlage wurde beim zweiten Versuch erreicht. MESSEN oder SERVICE gibt das Ziel der Fahrbewegung an.
Stopp aller Programme PLS-Eingänge gesperrt Alle Vorsteuerventile zu	SERVICE-Aufruf	Endlage wurde auch nach mehreren Versuchen nicht erreicht. MESSEN oder SERVICE gibt das Ziel der Fahrbewegung an.
Stopp aller Programme PLS-Eingänge gesperrt Alle Vorsteuerventile zu	autom. wenn Druck vorhanden	
Stopp aller Programme PLS-Eingänge gesperrt Alle Vorsteuerventile zu	SERVICE-Aufruf	
Stopp aller Programme PLS-Eingänge gesperrt Alle Vorsteuerventile zu	SERVICE-Aufruf Wasser aus EC 400 Gehäuse ablassen	Wasserstopp hat angesprochen
Sonde fährt nicht nach Stellung Messen ("PROCESS")	wenn Sensor wieder eingebaut	

Fehlermeldungen EasyClean 400(X)

- Fortsetzung -

Klasse	Meldung	Fehlerursache	
Wartungs- bedarf	Puffer I fast leer Puffer II fast leer	– min. Füllstand unterschritten – Schwimmerschalter hängt – Rückmeldung defekt – Flasche undicht	
Ausfall	Puffer I leer Puffer II leer	 Restfördermenge verbraucht Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) 	
Wartungs- bedarf	Reiniger fast leer	– min. Füllstand unterschritten – Schwimmerschalter hängt – Rückmeldung defekt – Flasche undicht	
Ausfall	Reiniger leer	 Restfördermenge verbraucht Schwimmerschalter hängt Rückmeldung defekt (Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen) 	
Wartungs- bedarf	EC 400 Schalter Wasserdruck	– Kein Wasser – Wasserdruck zu gering	
Wartungs- bedarf	Verschleißzähler	– Verschleißzähler abgelaufen	
Wartungs- bedarf	Check Wasser Check Puffer I Check Puffer II Check Reiniger Check Zusatzventil I Check Zusatzventil II	 Falsches Medium Fehlerhafte Mediumstemperatur Vermischung des Mediums Undichtigkeit im System Undichtigkeit in der Sonde zu enge zul. Grenzen Einwirkzeit zu kurz parametriert 	
WARN	EC 400 Kalibrierfehler	– Verschleißzähler abgelaufen	
WARN	EC 400 Kommunikationsfehler	– Kabelproblem - EC 400 ausgefallen	

Systemreaktion	Rückstellung	Bemerkung
nur Meldung	automatisch wenn Puffer über min. Füllstand aufgefüllt wird	
Alle Programmaufrufe gesperrt die Pufferlösung benutzen	automatisch wenn Puffer über min. Füllstand aufgefüllt wird	
nur Meldung	automatisch wenn Reiniger über min. Füllstand aufgefüllt wird	
Alle Programmaufrufe gesperrt die Reiniger benutzen	automatisch wenn Reiniger über min. Füllstand aufgefüllt wird	
Programmaufrufe gesperrt die Wasser benutzen.	autom. wenn Wasser- druck o.k.	
nur Meldung	Manuelle Rücksetzung in Wartungsebene	Wartungsintervall abgelaufen
Meldung, Kalibrierung wird nicht durchgeführt	automatisch wenn Medium wieder in Ordnung	
zusätzliche Meldung zur Cal Ursache	nächste korrekte Cal	
EC 400 läuft eigenständig weiter	Verbindung wieder auf- gebaut	

Technische Daten

_

Technische Daten Modul EC 700(X)

Eingang pH/ORP (EEx ia IIC)	simultane Messung pH mit Glaselektroden oder Eingang Glaselektrode Eingang Bezugs-Elektrode Eingang Redoxelektrode	und ORP r ISFET (Modul pH 2700 erforderlich) oder ISFET (Modul pH 2700 erforderlich) de e (ORP) oder Hilfselektrode			
Meßbereich MB	pH-Wert ORP-Wert rH-Wert	-2.00 +16.00 -2000 +2000 mV 0.0 42.5			
zul. Spannung ORP + pH [mV] zul. Kabelkapazität	2000 mV < 2 nF				
Glaselektrodeneingang **	Eingangswiderstand Eingangsstrom Impedanzmeßbereich	> 1 x 10 ¹² Ω < 1 x 10 ⁻¹² A ****) 0.5 1000 ΜΩ			
Bezugselektrodeneingang **)	Eingangswiderstand Eingangsstrom Impedanzmeßbereich	> 1 x 10 ¹⁰ Ω < 1 x 10 ⁻¹⁰ A ****) 0.5 200 kΩ			
Betriebsmeßabweichung *** (Anzeige)	pH-Wert ORP-Wert	< 0.02 TK < 0,001 pH/K < 1 mV TK < 0.05 mV/K			
Temperatureingang (EEx ia IIC) Meßbereich MB	Pt 100/Pt 1000/NTC 30 kΩ/NTC 8,55 kΩ Anschluß 2-Leiter abgleichbar -50 +150 °C (Pt 100/Pt 1000/NTC 30 kΩ) -20 +150 °C (NTC 30 kΩ)				
Auflösung Betriebsmeßabweichung ***)	0.1 °C 0,2 % v. M. + 0,5 K (< 1 K bei NTC > 100 °C)				
Temperaturkompensation medienbezogen	 Bezugstemperatur 25 °C linearer Temperaturkoeffizient, eingebbar -19,99 19,99 %/K Reinstwasser 0 150 °C Tabelle 0 95 °C, eingebbar in 5 K Stufen 				
HE-Ausgang (EEx ia IIC)	für den Betrieb von EasyClean 400 Uo = + 7,2 V Io = 200 mA Ri = 20 Ω Betriebsdaten: 6,8 V (±10 %) / 15 mA				

ORP *)	Automatische Umrechnung auf Normalwasserstoff-					
Sensoranpassung ORP *)	elektrode SWE bei Vorgabe des Bezugselektrodentyps Nullpunktverschiebung -200 +200 mV					
Kalibrierung pH [·]	1-/2-/3-Punkt-Kalibrierung (Ausgleichsgerade) Betriebsarten: – automatische Pufferfindung Calimatic – Eingabe individueller Pufferwerte – Produktkalibrierung					
Driftkontrolle": Calimatic-Puffersätze: "	 Dateneingabe vorgemessener Elektroden Fein / Standard / Grob feste Puffersätze: Mettler-Toledo 2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.21 Merck/Riedel 2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00 DIN 19267 1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75 NIST Standard 4.006 / 6.865 / 9.180 Techn. Puffer nach NIST 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.46 manuell eingebarer Puffersatz mit max. drei Puffertabellen 					
nom. Nullpunkt *) nom. Steilheit (25 °C) *) Us *)	- manuell emgeobarer Purfersatz mit max. drei Puffertabellen (Zusatzfunktion SW700-002) pH 0 14; Kalibrierbereich Δ pH = ± 1 25 61 mV/pH, Kalibrierbereich 80 103 % -1000 +1000 mV					
Kalibrierprotokoll	ات Aufzeichnung von: Nullpunkt, Steilheit, U₅, Einstellzeit, Kalibrierverfahren mit Datum und Uhrzeit					
Statistik	r Aufzeichnung von: Nullpunkt, Steilheit, Einstellzeit, Glas- und Bezugs- impedanz mit Datum und Uhrzeit für die letzten drei Kalibrierungen und die Erstkalibrierung					
Sensocheck	r automatische Überwachung der Glas- und Bezugs- elektrode, Meldung abschaltbar					
Sensoface	r liefert Hinweise über den Zustand des Sensors: Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall, Sensocheck, Calcheck, abschaltbar					
Calcheck (Pat DE 195 36 315 C2)	r Überwachung des Kalibrierbereiches der Meßkette während der Messung					
Sensor-Netzdiagramm	r grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter in einem Netzdiagramm auf dem Display: Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz, Einstellzeit, Kalibriertimer, Meßablage vom Kalibrierbereich (Calcheck)					

Technische Daten

Sensormonitor	ı Anzeige der direkten Sensor-Meßwerte zur Validierung pH-Eingang / ORP-Eingang / Impedanz Glas-El. / Impedanz Bezugs-El. / RTD / Temperatur				
KI-Recorder (ZusatzfunktionSW700-001)	r adaptives Abbild eines Prozeßablaufes mit Überwachung Überwachung und Signalisierung kritischer Prozeßparamete				
Adaptiver Kalibriertimer ')	ı automatische Anpassung des Kalibrierintervalls (Sensoface Hinweis), abhängig von den Meßwerten				
ServiceScope (Zusatzfunktion SW700-004)	Überwachung der Eingänge auf Übersteuerung Darstellung auf dem Display				
Toleranzband-Justage (Zusatzfunktion SW700-005)	Tolerante Kalibrierung, Toleranzgrenzen einstellbar Darstellung von Nullpunkt und Steilheit auf dem Display der letzten 40 Kalibrierungen/Justierungen				
RS 485 (EEx ia IIC)	I Uo/Ui = 5 V Io/Ii = 250 mA Ri = 20 Ω				
Übertragungsrate	1200 Bd für EasyClean 400(X) 8 Datenbit / 1 Stopbit / ohne Parität HART Rev. 5				
Sondensteuerung EasyClea	n 400(X)				
Programme	manuell, intervall und zeitgesteuerter Aufruf von Kalibrier- und Spülprogrammen 7 Programme aufrufbar, davon • 4 Programme mit festen Abläufen, änderbar • 2 Frei konfigurierbare Programme 1 Service Programm				
Diagnose	EasyClean 400(X) Netzdiagramm, grafische Darstellung des EasyClean Status				
Wartung	Steuerung der einzelnen Ventile und Pumpen mit Statusanzeige				
*) parametrierbar					
** gemäß DIN IEC 746 Tei	il 1, bei Nennbetriebsbedingungen				
*** ± 1 Digit, zuzüglich Sei	nsorfehler				

**** bei 20 °C, Verdopplung alle 10 K

Technische Daten

Allgemeine Daten

Explosionsschutz

(nur Modul EC 700X)

EMV

Г

Störaussendung Störfestigkeit

Blitzschutz

Nennbetriebsbedingungen

Transport-/ Lagertemperatur

Klemmen

siehe Typschild: KEMA 03 ATEX 2056 Il 2 (1) GD EEx ib [ia] IIC T4

NAMUR NE 21 und DIN EN 61326 VDE 0843 Teil 20 /01.98 DIN EN 61326/A1 VDE 0843 Teil 20/A1 /05.99 Klasse B Industriebereich

DIN EN 61000-4-5, Installationsklasse 2

Umgebungstemperatur-20 ... +55 °C (Ex: max. + 50 °C)Relative Feuchte10 ... 95 % nicht kondensierend

–20 ... +70 °C

Г

Г

Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm²

Das Modul EC 700(X) ist ein Meßmodul und verfügt nicht über Stromausgänge. Diese sind im Modul BASE (Grundgerät) oder in Kommunikationsmodulen (z.B. Modul OUT) vorhanden und sind auch dort zu parametrieren.

Die **minimale Stromspanne** soll verhindern, daß die Auflösungsgrenze der Meßtechnik (± 1 Digit) bereits stark im Strom zu erkennen ist.

Modul EC 700(X)

рН	1.00
ORP	100.0
°C	10.0
mV	100.0
rH	1.00
°F	10.0

Mettler Toledo

°C	рН				
0	2,03	4,01	7,12	9,52	
5	2,02	4,01	7,09	9,45	
10	2,01	4,00	7,06	9,38	
15	2,00	4,00	7,04	9,32	
20	2,00	4,00	7,02	9,26	
25	2,00	4,01	7,00	9,21	
30	1,99	4,01	6,99	9,16	
35	1,99	4,02	6,98	9,11	
40	1,98	4,03	6,97	9,06	
45	1,98	4,04	6,97	9,03	
50	1,98	4,06	6,97	8,99	
55	1,98	4,08	6,98	8,96	
60	1,98	4,10	6,98	8,93	
65	1,99	4,13	6,99	8,90	
70	1,99	4,16	7,00	8,88	
75	2,00	4,19	7,02	8,85	
80	2,00	4,22	7,04	8,83	
85	2,00	4,26	7,06	8,81	
90	2,00	4,30	7,09	8,79	
95	2,00	4,35	7,12	8,77	

Merck/Riedel

°C	рН				
0	2,01	4,05	7,13	9,24	12,58
5	2,01	4,04	7,07	9,16	12,41
10	2,01	4,02	7,05	9,11	12,26
15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,10
20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
25	2,00	4,01	6,98	8,95	11,88
30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,72
35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,67
40	2,00	4,01	6,95	8,85	11,54
45	2,00	4,01	6,95	8,82	11,44
50	2,00	4,00	6,95	8,79	11,33
55	2,00	4,00	6,95	8,76	11,19
60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,04
65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,97
70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,90
75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,80
80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,70
85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,59
90	2,01	4,00	7,00	8,64	10,48
95	2,01	4,00,	7,02	8,64	10,37

DIN 19267

°C	рН				
0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95*
5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63*
10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37
15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16
20	1,09	4,65	6,80	3,27	12,96
25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75
30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61
35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45
40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29
45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09
50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98
55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79
60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69
65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56
70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43
75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31
80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19
85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09
90	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99
95	1,13*	4,82*	6,81*	8,81*	10,89*

* extrapoliert / extrapolated / extrapolée

NIST Standard (DIN 19266 : 2000-01)

°C	рН			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1,685	4.015	6.853	9.144
37	1,694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	9.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

Hinweis:

Die pH(S)-Werte der einzelnen Chargen der sekundären Referenzmaterialien werden in einem Zertifikat eines akkreditierten Labors dokumentiert, das den entsprechenden Puffermaterialien beigegeben wird. Nur diese pH(S)-Werte dürfen als Standardwerte der sekundären Referenzpuffermaterialien verwendet werden. Entsprechend enthält diese Norm keine Tabelle mit praktisch verwendbaren Standard-pH-Werten. Lediglich zur Orientierung gibt die oben angeführte Tabelle Beispiel für pH(PS)-Werte.

Techn. Puffer nach NIST / According to NIST / Suivant NIST

°C	рН			
0	4.00	7.14	10.30	
5	4.00	7.10	10.23	
10	4.00	7.04	10.11	
15	4.00	7.04	10.11	
20	4.00	7.02	10.05	
25	4.01	7.00	10.00	
30	4.01	6.99	9.96	
35	4.02	6.98	9.92	
40	4.03	6.98	9.88	
45	4.05	6.98	9.85	
50	4.06	6.98	9.82	
55	4.07	6.98	9.79	
60	4.09	6.99	9.76	
65	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
70	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
75	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
80	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
85	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
90	4.09 *	6.99 *	9.76 *	
95	4.09 *	6.99 *	9.76 *	

* Values complemented

Puffersatz eingebbar: SW 700-002

Menüauswahl: Parametrierung/Systemsteuerung/Puffertabelle Vorgabe individueller Puffersatz (mit 3 Pufferlösungen) für die pH-Messung

Puffertabelle

Ein individueller Puffersatz kann eingegeben werden. Dazu müssen 3 komplette Pufferlösungen in steigender Reihenfolge (z.B. pH 4, 7, 10) temperaturrichtig eingegeben werden (Bereich 0 ... 95 °C, Schrittweite 5°C). <u>Abstand der Puffer im gesamten Temperaturbereich</u>: mindestens 1 pH. Dieser Puffersatz steht dann zusätzlich zu den fest vorgegebenen Standard-Pufferlösungen unter der Bezeichnung "Tabelle" zur Verfügung.

Menü	Display	Puffertabelle: Werte eingeben
or bal	Calculation-Blocks Meßstellenbeschreibung Copluch Copluch Copluch Copluch Cuffertabelle Liefereinstellung Zurück	Eingabe Puffersatz • Parametrierung aufrufen • Systemsteuerung • Auswahl "Puffertabelle"
	Puffertabelle (Spezialist) Puffer 1 Puffer 2 Puffer 3	 einzugebenden Puffer auswählen Es müssen 3 komplette Puffer- lösungen in steigender Reihenfolge (z. B. pH 4, 7, 10) eingegeben werden. Mindestabstand der Puffer: 1 pH
	Image: Second system Image: Second system 7.10 pH Image: Second system 25.6 °C Puffer 1 (Spezialist) Image: Second system Image: Second system +04.00 pH Image: Second system +04.00 pH	 Puffernennwert und alle Pufferwerte temperaturrichtig eingeben (Pfeiltasten rechts/links: Position auswählen, Pfeiltasten auf/ab: Ziffer ändern, mit enter bestätigen)

Die Auswahl des individuellen Puffersatzes erfolgt im Menü: Parametrierung/Modul pH/ Cal-Voreinstellungen/Calimatic-Puffer/Tabelle.

Übersicht Menü Parametrierung

Strate Strate Strate Strate Strate Data

Construction of the second secon	 Parametrierung Aufruf aus dem Meßmodus: Taste menu: Menüauswahl. Parametrierung mit Pfeiltasten wählen, mit enter bestätigen. Spezialistenebene Zugriff auf sämtliche Einstellungen, auch die Festlegung der Paßzahlen. Freigeben und Sperren von Funktionen für den Zugriff aus der Betriebsebene heraus. Betriebsebene Zugriff auf alle in der Spezialistenebene freigegebenen Einstellungen. Gesperrte Einstellungen erscheinen grau und können nicht verändert werden. Anzeigeebene Nur Anzeige, keine Änderung möglich!
Systemsteuerung	9
Speicherkarte (Option) • Aufzeichnung Logbuch • Aufzeichnung Recorder • Dezimaltrenner • Karte voll • Formatieren	Menü erscheint nur wenn eine SmartMedia Card gesteckt ist. Hierbei muß es sich um eine <u>Speicherkarte</u> handeln, nicht um eine <u>M700-Update</u> -Karte. Handelsübliche SmartMedia Card müssen vor Verwendung als Speicherkarte erst formatiert werden.
Konfiguration übertragen	Die komplette Konfiguration eines Gerätes kann auf eine SmartMedia Card geschrieben werden. Damit ist auch die Übertra- gung aller Geräteeinstellungen -mit Ausnahme der Optionen und Paßzahlen- auf andere, identisch bestückte Geräte möglich.
Parametersätze • Laden • Speichern	2 Parametersätze (A,B) stehen im Gerät zur Verfügung. Der jeweils aktive Parametersatz wird im Display angezeigt. Parametersätze enthalten alle Einstellungen außer: Sensortyp, Optionen, Einstellungen in der Systemsteuerung Bei Nutzung der SmartMedia Card (Option) können bis zu 5 Parametersätze (1, 2, 3, 4, 5) verwendet werden.
Matrix Funktionssteuerung • Eingang OK2 • Softkey links • Softkey rechts	Auswahl des Steuerelementes für folgende Funktionen: - Parametersatz umschalten - KI-Recorder (Start/Stop) - Favoritenmenü aufrufen (ausgewählte Diagnosefunktionen) - EC 400 (vollautomatische Sondensteuerung)
Uhrzeit/Datum	Wahl Anzeigeformat, Eingabe
Meßstellenbeschreibung	Kann im Diagnose-Menü abgerufen werden
Optionsfreigabe	Zur Freischaltung einer Option wird eine TAN benötigt
Software-Update	Software-Update von SmartMedia Card / Typ Update-Karte
Logbuch	Auswahl zu protokollierender Ereignisse
Puffertabelle	Vorgabe eigener Puffersatz zur automatischen Kalibrierung
Liefereinstellung	Rücksetzen der Parametrierung auf die Liefereinstellung
Paßzahl-Eingabe	Ändern der Paßzahlen





Modul EC 700(X)

Eingangsfilter

Sensordaten

- Sensortyp
- Temperaturerfassung
- Auswahl - Auswahl für Messen / Kalibrieren

Angaben zur Meßwertdarstellung auf dem Display:

- Sensoface
- Sensorüberwachung

Details

- Steilheit
- Nullpunkt
- Sensocheck Bezugsel.
- Sensocheck Glasel.
- Einstellzeit
- Calcheck

Cal-Voreinstellungen

- Calimatic Puffer
 - Knick
 - Mettler Toledo
 - Merck/Riedel
 - DIN 19267
 - NIST standard
 - NIST technisch
 - Hamilton
 - Tabelle
- Driftkontrolle
- Kalibriertimer
- Cal-Toleranzband
- ORP-Kontrolle

Auswahl: aus, linear, Reinstwasser, Tabelle

Tk Meßmedium ORP / rH - Wert

- Bezugselektrode
- ORP-Umrechnung auf SWE
- rH mit Faktor berechnen

Deltafunktion

Meldungen

- pH-Wert
- ORP-Wert
- rH-Wert
- Temperatur
- mV-Wert



FC 400(X

Steuerung	Ein / Aus (automatische Kalibrierung)
Cal-Voreinstellungen • Meßmodul • Cal Puffer 1 • Cal Puffer 2 • Cal-Modus	Auswahl des Kalibrierverfahrens für die automat. Steuerung - Auswahl Meßmodul - Menüeintrag abhängig vom gewählten Kalibrierverfahren Kontrolle / Justage
Zeitsteuerung • Festintervall • Wochenprogramm	Auswahl Programm (Reinigen, Cal 2Pkt, ,Aus) und Intervall Auswahl von bis zu 10 Programmen je Wochentag, dabei für jedes Programm einstellbar: Modus (Einzelstart / Intervall), Anfangs- und Endzeit. Programmierte Wochentage können kopiert werden.
Programmablauf	Einstellung der detailierten Zeitabläufe der Programme (Reinigen, Cal 1Pkt - Einpunkt-Kalibrierung, Cal 2Pkt - 2-Punkt- Kalibrierung, Parken, User1 2 - frei programmierbar)
Installation • Meßverfahren • Ext. Steuerung (DCS) - Eingänge DCS (36/39) - Eingang M/S (42/43) - Eingang A/M (40/41)	Bei Erstinbetriebnahme bzw. bei Konfigurationsänderungen Kontinuierlich (Sonde ist immer im Prozeß) / Kurzzeit Bei Einsatz externer Steuerungen z.B. SiMatic [®] Einstellung des aktiven Signalpegels (10 30 V bzw < 2 V) Steuereingänge Steuereingang Messen / Service
- Ausgänge 1-3 (31-34) - Ausgang DCS (34)	Festlegung der Schaltfunktion (Arbeits- bzw. Ruhekontakt) Messen / Alarm
 Sensordetektion 	Überwachung als Ausbauschutz
 Zugang Handsteuerung 	4-stelliger Zugangscode; Aufruf erfolgt aus dem Menü Wartung
 Sonde InTrac Verfahrenszeit max. Sperrwasser Verschleißzähler max. Spülwasser Überwachung Sollwert zul. Abweichung 	
 Medienadapter Steckplatz I Medium 1 Fördermenge Restfördermenge Überwachung Sollwert zul. Abweichung 	Verwendung: Dosierpumpe / Aus Puffer 7.00 25 / 50 / 75 / 100 ml 0 / 250 / 500 ml Prozeßwert / Temperatur / aus 7.00 pH (Voreinstellung) 00.50 pH (Voreinstellung)



EC 400(X)

 Medienadapter Steckplatz II Medium 2 Fördermenge Restfördermenge Überwachung Sollwert zul. Abweichung 	Verwendung: Dosierpumpe / Aus Puffer 4.01 25 / 50 / 75 / 100 ml 0 / 250 / 500 ml Prozeßwert / Temperatur / aus 7.00 pH (Voreinstellung) 00.50 pH (Voreinstellung)
- Steckplatz III - Medium - Fördermenge - Restfördermenge - Überwachung - Sollwert - zul. Abweichung	Verwendung: Reinigungsventil / Dosierpumpe / Aus Reiniger 25 / 50 / 75 / 100 ml 0 / 250 / 500 ml Prozeßwert / Temperatur / Aus 9.21 pH (Voreinstellung) 00.50 pH (Voreinstellung)
 Zusatzmedien Zusatzmedium 1 Medium Überwachung Sollwert zul. Abweichung 	Ein / Aus Spülluft Prozeßwert / Temperatur / Aus 7.00 pH (Voreinstellung) 00.50 pH (Voreinstellung)
- Zusatzmedium 2 - Medium - Überwachung - Sollwert - zul. Abweichung	Ein / Aus Aux Medium Prozeßwert / Temperatur / Aus 7.00 pH (Voreinstellung) 00.50 pH (Voreinstellung)
 Inbetriebnahme 	Ja / Nein

Bewirkt die Füllung der Zuleitungsschläuche zwischen dem Medienadapter und der Sonde mit Kalibriermedium

Menü Kalibrierung (manuell)



Modul EC 700(X)

Calimatic Vorgabe von Pufferwerten Produktkalibrierung Dateneingabe ORP-Kalibrierung

Knick >

Me	nü Wartung			
լՈԴ	Modul BASE			
) m ['] aint	Stromgeber	Ausgangsstrom einstellbar 0 22 mA		
	Modul EC 700(X)			
	Sensormonitor Abgleich TempFühler	pH / ORP-Eingang, RTD, Temp., Impedanz Glas + Bezugsel. Ausgleich der Leitungslänge		
	EC 400(X)			
	Sondenwartung starten Handsteuerung	Service-Programm wird ausgeführt, Cal-Starts möglich Direkter Zugriff auf alle Steuerelemente (Nur nach Eingabe einer Paßzahl (Spezialistenebene / Parametrierung / EC 400 / Installation)		
	Verschleißzähler rücksetzen	Rücksetzen des Verschleißzählers beim Meßkettentausch		
Me	nü Diagnos	e		
	Aktuelle Meldungsliste Meßstellenbeschreibung Logbuch	Liste aller Warn- und Ausfallmeldungen		
uluy	Gerätebeschreibung	Hardwarevers., Seriennr., (Modul-)Firmware, Optionen		
	Modul FRONT			
	Moduldiagnose Displaytest Tastaturtest			
	Modul BASE			
	Moduldiagnose Ein-/Ausgangsstatus			
	Modul EC 700(X)			
	Moduldiagnose Servicescope Sensormonitor Cal-Protokoll Cal-Protokoll ORP Sensor Netzdiagramm PH Statistik	interner Funktionstest pH-Eingangssignal: Darstellung der Störpegel über der Zeit Anzeige der aktuell vom Sensor gelieferten Meßwerte Daten der letzten Justierung / Kalibrierung Daten der letzten ORP-Justierung / Kalibrierung Grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter Anzeige Erstkalibrierung und Diff. der letzten 3 Kalibrierungen		
	EC 400(X)			
	EC 400 Status			
	EC 400 Netzdiagramm			

Index

A

Abgleich Temperaturfühler 50 adaptiver Kalibriertimer 63, 117 Anschluß EasyClean 400(X) 23 Anzeigeebene 54 Ausfall 76 Ausgangsfilter 74 Ausgangskennlinie 73 Ausgangsstrom 136 Automatische Kalibrierung 34 Automatische Puffererkennung Calimatic 38

B

BASE 17 Bedienfeld 14 Bedienstruktur, Übersicht 135 Beruhigung des Stromausgangs 74 Beschaltungbeispiele 21 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8 Betriebsebene 54 Blitzschutz 127

С

Cal 1Pkt. 88 Cal 1Pkt., Kurzzeit 93 Cal 2Pkt. 87 Cal 2Pkt., Kurzzeit 92 Cal-Protokoll 118 Cal-Toleranzband 62 Cal-Voreinstellungen 60, 63 Calimatic 38 Calimatic -Puffer 63 **D** Dateneingabe vorgemessener Meßketten 44

Deltafunktion 67

Index

Diagnose 116 Diagnose-Meldungen als Favorit setzen 28 Diagnosefunktionen 114 digitale Eingänge 80 Display-Symbole 112 Displayeinstellungen: Modul FRONT 136 Ε EasyClean 400X 23 EC 400 Netzdiagramm 119 EC 400 Status 119 Ein-/Ausgänge EasyClean 400(X) 99 Eingänge OK1,OK2 80 Finzelstart 85 EMV 127 Entsorgung 2 Explosionsgefährdeter Bereich 9 Explosionsschutz 127 Externe Steuerung über PLS 98 F Favoriten 28 FDA 21 CFR Part 11 8 Fehlermeldungen EasyClean 400(X) 120 Festintervall 85 Fördermenge 97 FRONT 14 Funktion einrichten 96 Funktions- kontrolle 75 Funktionskontrolle 76 G Gerätebeschreibung 10, 115 Gerätegrenzen 68 Gewährleistung 2 Grafikdisplay 14
Grenzen variabel 68 н Handsteuerung über M 700(X) 52 Hauptmeßwerte 27 Inbetriebnahme 19, 103 Inbetriebnahme-Programm 82 individueller Puffersatz 134 Installation (Menüpunkt der Parametrierung) 97 Intervall 85 ISFET-Nullpunktverschiebung 48 J Justierung 31 Κ Kabelverschraubungen 14 Kalibriertimer 63, 117 Kalibrierung 30 Kalibrierung durch Dateneingabe vorgemessener Meßketten 44 Kalibrierung durch Probennahme 42 Kalibrierung, automatische, mit EC 400(X) 34 Kalibrierverfahren 32 Kennlinie bilinear 72 Kennlinie linear 72 Komponenten 18 Kontakt K4 136 Kontakt Parametersatz 2 aktiv 78 Kontakte EasyClean 400 99 Kontakte K3, K2, K1 136 Kopiervorlage EC 700(X) eigene Einstellungen der Parametersätze 104 Kurzbeschreibung 14 LED 14 Liefereinstellung 70

METTLER TOLEDO

lineare Kennnlinie (Stromausgang) 72 logarithmische Ausgangskennlinie 73 Logbuch 70, 114 М M 700 BASE 115 M 700 FRONT 115 manuelle Eingabe der Pufferwerte (Kalibrierung) 40 Manuelle Kalibrierung 36 Matrix Funktionssteuerung 28, 135 Medienadapter 103, 139 Medienüberwachung 96 Medienüberwachung einrichten 102 Meldung "Ausfall" 75 Meldung bei Überschreitung des Strombereiches 75 Meldungen 69, 120 Meldungen, Displaysymbole 69 Meldungen: Voreinstellungen und Auswahlbereich 68 Meldungsliste 114 Menüauswahl 24 Menüstruktur 15 Meßbereich 68 Messen, Kurzzeit 91 Meßaröße 27 Meßgröße zu Stromausgang zuordnen 71 Meßkette (pH/Temp) 22 Meßstellenbeschreibung 135 Me
ßverfahren 82 Meßverfahren festlegen 98 Meßwertanzeige 136 Meßwertanzeige einstellen 26 Meßwertrecorder 136 Minimale Meßspannen bei Stromausgängen 128 Modul einsetzen 20

Modulbestückung 17 Moduldiagnose 116 Modulkonzept 11 Multisense-Meßkette 21 Ν NAMUR Funktionskontrolle 78 NAMUR Wartungsbedarf 78 NAMUR-Signale: Schaltkontakte 76 NAMUR-Signale: Stromausgänge 75 Nebenanzeigen 26, 28 Nennbetriebsbedingungen 127 Nullpunkt 30 0 OK1 Verwendung 80 OK1/OK2 Schaltpegel 80 **Optionsfreigabe 135** Optokoppler- Signaleingänge 136 **ORP-Justierung** 46 **ORP-Umrechnung auf SWE 64** ORP/rH-Wert 67 Ρ Parametersatz: Eigene Einstellungen 104 Parametersätze 81, 135 Parametrierung EasyClean 400(X) 83 Parametrierung EC 700(X) 53 Parametrierung: Die Bedienebenen 54 Parametrierung: Funktionen sperren 55 Parametrierung: Installation 97 Parken 90 Paßzahl-Eingabe 25 Piktogramme 112 Plug & Play 97

Pluy & Play 97 Produktkalibriarum

Produktkalibrierung 42

Programm "Parken" 90 Programmablauf einrichten 95 Programmnamen vergeben 95 Programmschritt ändern 95 Puffersatz eingebbar: SW 700-002 134 Puffertabelle 134 Puffertabellen 129

R

Redoxpotential bezogen auf Standard-Wasserstoffelektrode (SWE) 46 Reinigen (Programmablauf) 86 Rücksendung 2

S

Schaltausgang: Grenzwert 79 Schaltkontakte 78 Schaltkontakte: Schutzbeschaltung 77 Sensoface 58 Sensoface-Kriterien 59 Sensor Netzdiagramm 59, 118 Sensordetektion 101 Sensormonitor 50, 116 Sensorüberwachung 56 Sensorüberwachung Details 57 Service 94 ServiceScope 116 Sicherheitshinweise 9 Signaldauer 99 Signalpegel Ausgänge 97 Signalpegel Eingänge 97 SmartMedia-Card 17 Softkeys 26 Software-Update 135 Softwareversion 10 Sondenwartung über M 700(X) 51

Speicherkarte 135 Sperrwasser 101 Spezialistenebene 54 Spülkontakt 78 Statistik 118 Steuerprogramme EC 700(X) 100 Steuersignal, Schaltpegel 80 Stromausgänge 71 Stromausgänge: Kennlinienverlauf 72 Stromausgänge: Zuordnung von Meßwerten 71 Symbole 112 Systemkomponenten 18 Systemübersicht 12 т Technische Daten 124 Temperaturabhängigkeit gängiger Bezugssysteme gemessen gegen SWE 47 Temperaturkompensation 33 Temperaturkompensation des Meßmediums 66 Tk-Meßmedium 64 Tk-Verrechnung 64 Toleranzband aktivieren 62 Toleranzband-Justage 60, 117 Toleranzband-Justage: Programmablauf 61 U Überwachung aktivieren 96 V Verhalten bei Meldungen 75 Verschleißzähler 101 Verschleißzähler rücksetzen 51 Vollautomatisches Analysenmeßsystem 18 w Warenzeichen 2 Warteposition 90

METTLER TOLEDO

Wartung EC 700(X) 50 Wartungsbedarf 76 Wochenprogramm 85 **Z** Zeitkonstante Ausgangsfilter 74 Zeitsteuerung 84 Zugriffssteuerung 54 Zusatzmedien 103

Menüauswahl:

Modul EC 700(X)

.0	Kalibrierung und Justierung	
	Calimatic: automatische Kalibrierung	
	Manuell - Vorgabe von Pufferwerten	
	Produktkalibrierung	42
	Dateneingabe: Meßketten vorgemessen	
	ORP-Kalibrierung	46
	ISFET-Nullpunktverschiebung	46
լՈՈւ	Wartung	
maint	Sensormonitor	50
	Abgleich Temperaturfühler	50
	Parametrierung	
o≕par	Eingangsfilter	56
	Sensordaten	56
	Cal-Voreinstellungen	60
	Tk-Meßmedium	65
	ORP/rH-Wert	67
	Deltafunktion	67
	Meldungen	68
$\overline{\alpha}$	Diagnose	
	Moduldiagnose	
	ServiceScope	
	Sensormonitor	
	adaptiver Kalibriertimer	
	Cal-Protokoll	
	Sensor Netzdiagramm PH	
	Statistik	
	T-Band-Recorder	

Schnellzugriff

Funktionen zur Ansteuerung der Sondensteuerung EasyClean 400(X)

Parametrierung EasyClean 400(X)	83
Funktionsumfang	83
Zeitsteuerung (Festintervall / Wochenprogramm)	84
Wochenprogramm	85
Parametrierung: Programmabläufe	86
Parametrierung: Serviceprogramm	94
Parametrierung: Installation	97
Medienüberwachung einrichten	102
Kopiervorlagen	106
Übersicht Displaysymbole	112

1MJ	Diagnose EasyClean 400(X)	50
maint	Sondenwartung	51
	Handsteuerung	52



Diagnose EasyClean 400(X)	119
EC 400-Status	119
EC 400 Netzdiagramm	119
Fehlermeldungen EasyClean 400(X)	120