Module de mesure M 700° Out 700(X)

Module de sortie avec 2 sorties courant et 4 sorties de commutation



52121218





Garantie

Tout défaut constaté dans 1 an à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil. Capteurs, garnitures et accessoires : 1 an. ©2007 Sous réserve de modifications

Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente. Envoyez l'appareil après l'avoir <u>nettoyé</u> à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez dans ce cas joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.

Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Marques déposées

Dans ce mode d'emploi, les marques déposées suivantes sont citées sans répéter le symbole spécial.

SMARTMEDIA[®] est une marque déposée de Toshiba Corp., Japon

FOUNDATION FIELDBUS™ est une marque de Fieldbus Foundation, Austin, USA

Mettler-Toledo AG, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (44) 729 62 11 Fax +41 (44) 729 26 36 Subject to technical changes. CE

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hockocker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdort, Schweiz Briefdortesse Postach, CH-8902 Urdort Taleton 01-736 22 11 01-736 24 36 Inferent Bank Com Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc.0835-370501-21-90)

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

CE

We/Wir/Naus	Mettler-Toledo GmbH, Proce: Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland	ss Analytics			
Description	declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,				
Low-voltage directve/Nieder-	Out 700 to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).				
spannungs-Richtlinie/ Directive basse tension	73/23/EWG				
Norm/Standard/Standard	EN 60529 / 10.91 EN 61010 Teil 1 / 03.93 EN 61010-1 / A2 / 07.95	/ VDE 0470 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1: / VDE 0411 Teil 1 / A1:	1992-11 1994-03 1996-05		
EMC Directive/EMV- Richtlinie Directive concernantla CEM	89/336/EWG				
Norm/Standard/Standard	EN 61326 EN 61326 / A1	/ VDE 0843 Teil 20: / VDE 0843 Teil 20 / A1:	1998-01 1999-05		
Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, August 28, 2003				
Mettler-Toledo GmbH, Process	Analytics				

1.UL

Waldemar Rauch General Manager PO Urdorf

Artikel Nr.: 52960325KE

ian Zwicky ad of Marketing

52960325KE-Out700-internet.doc



Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, Im Langocher, CH-8606 Greifensee

Mettler-Toledo GmbH

Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Breiddnesse Postloch, CH-8902 Urdorf Telefon 01-738 2 2 11 Telefox 01-738 2 6 3 6 Inferrett Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/Wir/Nous	_ Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland
	declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,
Description Beschreibung/Description	Out 700X
	to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) of other normative document(s). auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).
Explosion protection Explosionsschutzrichtlinie Prot. contre les explosions	94/9/EG KEMA 04 ATEX 2056 NL-6812 AR Arnhem, KEMA 0344
Low-voltage directive Niederspannungs-Richtlinie Directive basse tension	73/23/EWG
EMC Directive EMV-Richtlinie Directive concernant la CEM	89/336/EWG
Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, July 16, 2004
Mettler-Toledo GmbH, Process	Analytics
Value Val	Christian Zwicky METTLER TOLEDO
Waldemar Rauch General Manager Ingold	Flead of Marketing

1/2

Mettler-Toledo GmbH Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdarf, Schweiz Briefdortesse Postiocn, CH-8902 Urdarf Telefon 01-736 22 11 Telefox 01-736 26 36 Inferent Bank Credit Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

Norm/Standard/Standard	94/9/EG:	EN 50014 EN 50020 EN 50281-1-1 EN 50284		
	73/23/EWG:	DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1:	2002-08	
	89/336/EWG:	DIN EN 61326 / VDE 0843 Teil 20:	2002-03	

METTLER TOLEDO

KE Out 700X-b.doc

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GrnbH, Im Langacher, CH-8606 Greifensee

Garantie	2
Renvoi sous garantie	2
Elimination et récupération	2
Marques déposées	2
Déclaration de conformité européenne	3
Utilisation conforme	9
Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11	9
Consignes de sécurité	10
Utilisation en atmosphère explosible : Module Out 700X	
Version du logiciel	
Concept modulaire	13
Description succincte	14
Description succincte : Module FRONT	14
Description succincte : Structure des menus	15
Description succincte : Module BASE	
Plaque à bornes module Out 700(X)	18
Mise en place du module	19
Exemples de câblage	20
Sélection menu	21
Structure des menus	21
Entrée d'un code d'accès	
Modification d'un code d'accès	
En cas de perte du code d'accès	
Réglage de l'affichage des mesures	23
Programmation : Niveaux d'utilisation	25
Niveau spécialiste	
Niveau exploitation	25
Niveau affichage	25
Programmation : Interdiction de fonctions	
Activer la programmation	27
Documentation de la programmation	28
Programmer le module	30
Messages : Préréglage et plage de sélection	
Limites appareil	33

Sorties courant	
Correspondance des valeurs mesurées : début (4 mA) et fin (20 mA)	
Programmation de la sortie courant	
Sorties courant : Caractéristiques	
Filtre de sortie	
Signaux NAMUR : Sorties courant	
Symboles dans l'affichage des mesures :	40
Seuil, hystérésis, type de contact	40
Entretien, Diagnose	41
Activer le diagnostic	
Liste des messages actuels	
Caractéristiques techniques	
Vue d'ensemble de la programmation	
Index	50

Ce module est un module de sortie d'utilisation universelle avec 2 sorties courant passives pour la transmission de n'importe quel paramètre et 4 sorties de commutation électronique pour la surveillance des seuils.

Le module Out 700X est prévu pour les zones à atmosphère explosible, pour lesquelles des équipements du groupe II, catégorie d'appareils 2(1), gaz/poussière, sont nécessaires.

Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11

L'autorité sanitaire américaine FDA (Food and Drug Administration) régit, dans la directive "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures", l'élaboration et le traitement de documents électroniques dans le cadre du développement et de la production pharmaceutiques. Il résulte de cette directive que les appareils de mesure employés dans ces domaines sont soumis à certaines exigences. Le système modulaire de mesure et d'analyse de la série M 700 remplit les exigences suivant FDA 21 CFR Part 11 par ses caractéristiques suivantes :

Electronic Signature

L'accès aux fonctions de l'appareil est régi et limité par l'identification de l'utilisateur et par des codes d'accès qui peuvent être définis individuellement. Ainsi, il est impossible sans autorisation de modifier les réglages de l'appareil ou de manipuler les résultats d'une mesure. Une utilisation appropriée de ces codes d'accès permet leur emploi en tant que signature électronique.

Log Audit Trail

Toute modification des réglages de l'appareil peut être enregistrée automatiquement sur la carte SmartMedia dans le log Audit Trail et documentée. L'enregistrement peut être crypté.

Consignes de sécurité

Utilisation en zone à atmosphère explosible

Attention !

Ne pas ouvrir le module. Si une réparation est nécessaire, veuillez renvoyer le module à l'usine.

Si les indications présentes dans le mode d'emploi ne permettent pas de parvenir à un jugement univoque quant à une utilisation sûre de l'appareil, il est impératif de contacter le fabricant pour s'assurer de la possibilité d'utiliser l'appareil dans ces conditions.

A respecter impérativement lors de l'installation :

- Avant de mettre le module en place ou de le remplacer, couper l'alimentation.
- Avant la mise en service, s'assurer que la connexion avec d'autres équipements est possible.

Utilisation en atmosphère explosible : Module Out 700X

Si le module M 700 type Out 700X est utilisé, respecter les dispositions relatives aux installations électriques en atmosphères explosibles (EN 60079-14). En cas d'installation en dehors du domaine d'application de la directive 94/9/CE, observer les dispositions respectives. Le module a été développé et fabriqué en application des directives et normes européennes en vigueur.

Le respect des normes européennes harmonisées concernant l'utilisation en atmosphère explosible est confirmé par le certificat d'homologation CE. Le respect des directives et normes européennes est confirmé par la déclaration de conformité européenne.

L'utilisation de l'équipement dans l'environnement prescrit ne représente pas un danger direct particulier.

Version du logiciel

Module Out 700(X)

Logiciel de l'appareil M 700(X)

Le module Out 700 est supporté à partir de la version 3.0 du logiciel. Le module Out 700X est supporté à partir de la version 4.0 du logiciel.

Logiciel du module Out 700(X)

Version logiciel 1.1

Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module

Lorsque l'appareil est en mode Mesure : presser la touche **menu**, aller au menu Diagnostic.

Menu	Afficheur	Descriptif de l'appareil
	Image: Constraint of the second se	Informations sur tous les modules connectés : type de module et fonction, numéro de série, version du matériel et du logiciel, options de l'appareil. La sélection des modules FRONT, BASE, emplacements 1 à 3, se fait à l'aide des touches fléchées.

Concept modulaire

Appareil de base, Module de mesure, Fonctions supplémentaires.

Le M 700(X) est un système de mesure et d'analyse modulaire évolutif. L'appareil de base (modules FRONT et BASE) possède trois alvéoles que l'utilisateur peut équiper d'une combinaison quelconque de modules de mesure ou de communication. Des fonctions supplémentaires permettent d'élargir la fonctionnalité logicielle de l'appareil. Les fonctions supplémentaires doivent être commandées séparément et sont fournies avec un TAN spécifique à l'appareil pour leur déblocage.

Système modulaire de mesure et d'analyse M 700(X)



supplémentaires Activation par TAN spécifique à l'appareil

Fonctions



Modules de mesure

- pH/ORP/température
- 0₂/température
- Conductivité inductive/température
- Conductivité conductive/température



Carte SmartMedia Enregistrement des données

3 alvéoles

pour l'installation d'une combinaison quelconque de modules de mesure et de communication

Modules de communication

- Out (sorties de commutation et de courant supplémentaires)
- PID (régulateur analogique et numérique)
- Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- Commande de sonde EC 400

Documentation

L'appareil de base est fourni avec un CD-ROM comprenant la documentation complète.

Les informations produits récentes ainsi que les modes d'emploi des versions logicielles antérieures peuvent être consultés sur le site internet

www.mt.com/pro.

Description succincte

Description succincte : Module FRONT

4 vis imperdables

7

□ 24.0°C

pour ouvrir l'appareil (**Attention !** Veiller en fermant l'appareil à ne pas salir le joint entre FRONT et BASE !)

M 700

m

83.3 _{%Air}

□ 25.8°C

Enter

Ecran graphique LCD transflectif.

(240 x 160 points) rétro-éclairé avec lumière blanche, à haute résolution et contrastes prononcés.

Affichage des mesures

Interface utilisateur d'affichage

avec menus en texte clair suivant les recommandations NAMUR Possibilité de choisir les langues suivantes pour les textes de menus : allemand, anglais, français, italien, suédois et espagnol. Menus intuitifs inspirés des standards Windows.

Afficheurs secondaires

2 touches softkey

avec fonctions variables suivant contexte.

LED rouge

indique une défaillance (allumée) ou la nécessité d'un entretien/contrôle fonctionnel (clignote) conformément à NE 44.

LED verte

alimentation électrique OK

5 passe-câbles autoétanchéifiants

M20 x 1,5 pour l'alimentation électrique et les signaux

Panneau de commande

IETTLER TOLEDO

Meas

3 touches de fonction (menu, meas, enter) et 4 touches fléchées pour la sélection menu et l'entrée des données

Description succincte : Structure des menus

Les fonctions de base : calibrage, entretien, programmation, diagnostic



- 4) Valider avec **enter**, entrer le code d'accès
- 5) D'autres points de menu s'affichent
- 6) Certaines fonctions du menu de diagnostic peuvent également être activées en mode mesure par touche softkey

Description succincte : Module FRONT

Vue de l'appareil ouvert (module FRONT)

Emplacement pour carte SmartMedia

- Enregistrement des données La carte SmartMedia étend la capacité de l'enregistreur de mesures à > 50000 enregistrements.
- Changement de jeu de paramètres La carte SmartMedia permet de stocker 5 jeux de paramètres. Les 2 jeux de paramètres A, B internes peuvent être sélectionnés à distance. Les jeux de paramètres peuvent être transférés d'un appareil sur un autre.
- Extensions de fonctions disponibles sur des modules logiciels supplémentaires, activées au moyen d'un numéro de transaction (TAN)
- Mises à jour logicielles

Plaques à bornes des modules "cachés"

Tous les modules sont livrés avec une étiquette indiquant la correspondance des contacts. Cette étiquette doit être collée du côté intérieur de la face avant (comme illustré). De cette manière, l'affectation des bornes pour les modules enfoncés plus profondément reste visible.



Le joint périphérique

garantit une protection IP 65 et permet de nettoyer/désinfecter l'appareil par pulvérisation. **Attention !** Ne pas salir le joint !

Description succincte : Module BASE

Vue de l'appareil ouvert (module BASE, 3 modules de fonctions sont enfichés)



Composants module

Reconnaissance du module : Plug & play. Possibilité de combiner jusqu'à 3 modules au choix. Des modules d'entrée et de communication sont disponibles.

Module BASE

2 sorties courant (affectation libre du paramètre) et 4 contacts de commutation, 2 entrées numériques. Transformateur à plage élargie VariPower, 20 ... 265 V CA/CC, utilisable sur tous les réseaux électriques usuels dans le monde entier.

Blocs secteur version Ex :

100 ... 230 V CA ou 24 V CA/CC

Avertissement ! Ne pas toucher le bornier, risque de choc électrique !

Remarque importante concernant l'utilisation de la carte SmartMedia

La carte SmartMedia peut être insérée et changée pendant que l'appareil est sous tension. Avant de retirer une carte mémoire, celle-ci doit être fermée dans le menu Entretien. En refermant l'appareil, veiller à ce que le joint soit propre et correctement ajusté.

Plaque à bornes du module Out 700 :



Plaque à bornes du module Out 700X :

METTLER TOLEDO	M 700X Module OUT analog / digital D56 Electr. data see T4 T 70 °C CH , GRP A, B, C, D, T4 AEx ib [ia], GRP IIC, T4 PA, B, C, D with IS xib [ia] IIC T4 na [ia] IIC	Expredential and the second se	-20 to ermany/ nation cert Switz Entity, Ta dwg. 201. ending in dwg. 201.	tificate zerland to DIV 1 004-120	66590/0000000/0650 00000
1 2 3 4 5 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	κ5 	K6 	к7 + <u>-</u> 16 17	кя 19

Etiquette de plaques à bornes

Les étiquettes des plaques à bornes des modules installés en profondeur peuvent être collées à l'intérieur de la porte. Cela facilite l'entretien et le dépannage.



Mise en place du module

Remarque : Veiller au raccordement correct du blindage



La connexion et les vis de fixation sont disposées de telle sorte que les borniers de tous les modules restent aisément accessibles. Le passage de câble doit être hermétiquement fermé (protection contre l'infiltration d'humidité).

- 1. Eteindre l'alimentation de l'appareil
- 2. Ouvrir l'appareil (dévisser les 4 vis sur le panneau frontal)
- 3. Placer le module dans son emplacement (connecteur D-SUB)
- 4. Visser les vis de fixation du module
- 5. Raccorder les câbles de signaux
- 6. Fermer l'appareil, visser les vis du panneau frontal
- **7.** Allumer l'alimentation
- 8. Programmer

Exemples de câblage

Sorties de courant, contacts de commutation

Exemple de câblage 1

Sorties courant I 3, I 4 (passives, bloc d'alimentation nécessaire)



Exemple de câblage 2

Contacts de commutation électroniques



Sélection menu

A la mise en marche de l'appareil, celui-ci commence par exécuter une routine de test interne et détecte automatiquement les modules installés. Ensuite, il passe en mode Mesure.



Structure des menus



Entrée d'un code d'accès

Entrer le code d'accès

Sélectionner la position du chiffre à l'aide des touches gauche/droite, et introduire le chiffre à l'aide des touches haut/bas. Confirmer par **enter** une fois que tous les chiffres ont été saisis.

Modification d'un code d'accès

- Activer la sélection menu (touche menu)
- Sélectionner Programmation
- Niveau spécialiste, entrer le code d'accès
- Sélection Commande système : Introd. code d'accès

Menu	Afficheur	Commande système : Introd. code d'accès
en par	Allo Difference Control Colline Collin	Modification d'un code d'accèsMenu "Introd. code d'accès"Un message d'avertissement apparaîtlorsque cette fonction est activée (fig.).Codes d'accès (par défaut) :Calibrage1147Entretien2958Niveau exploitation1246Niveau spécialiste1989
		En cas de perte du code d'accès au niveau spécialiste, l'accès au système est interdit ! Contactez le service clientèle.
	Image: Constraint of the second se	Modification d'un code d'accès - Sélectionner "Oui" à l'aide des touches fléchées, valider avec enter. - Sélectionner la position du chiffre à l'aide des touches gauche/droite et introduire le chiffre à l'aide des touches haut/bas. Confirmer par enter une fois que tous les chiffres ont été saisis.

Réglage de l'affichage des mesures

Sélection menu : Programmation/Module FRONT/Affichage des mesures

La touche **meas**(1) permet de retourner directement à la mesure depuis n'importe quel niveau de menu.

Tous les paramètres fournis par les modules peuvent être affichés.

Le réglage de l'affichage des mesures est décrit ci-dessous.



Menu	Afficheur	Réglage de l'affichage des mesures
	7.00 pH 25.6 °C Sélection menu Cal maint Choisir : Choisir : Imaint Choisir : Imaint Choisir : Imaint Imaint <td< th=""><th>Réglage de l'affichage des mesures Touche menu : Sélection menu Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter, sélectionner : "Niveau spécialiste" : Code d'accès 1989 (préréglage).</th></td<>	Réglage de l'affichage des mesures Touche menu : Sélection menu Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter , sélectionner : "Niveau spécialiste" : Code d'accès 1989 (préréglage).
en par	Image: Constraint of the système Commande système Module FRONT 700-011 Module BASE 700-021 Module pH 2700 Module pH 2700 Module pC 24700i Retour	Programmation : Sélectionner "Module FRONT"
	Image: Non-Strain Strain S	Module FRONT : Sélectionner "Affichage des mesures"
	Affichage des mesures (spécialiste) Affichage des mesures (spécialiste) Afficheur principal 1 val. princip. 2 val. princip. 2 val. princip. Angle lecture Interruption OK	Affichage des mesures : Définir le nombre de valeurs principales à afficher (grands caractères)
	Affichage des mesures (spécialiste) Afficheur principal 9%02	Choisir le(s) paramètre(s) à afficher et valider avec enter
	2ème valeur principal III °C Angle lecture III mg/l Interruption III PC	La touche meas permet de revenir à la mesure.

Programmation : Niveaux d'utilisation

Niveau d'affichage, niveau d'exploitation, niveau spécialiste **Remarque :** Mode HOLD (programmation : Module BASE)

Menu	Afficheur	Niveau d'affichage, d'exploitation, spécialiste
riliii arpar	Image: Selection menu Sélection menu Image: Selection menu Image:	Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter .
	□ 11.3 pH	Niveau spécialiste
	Programmation D Niveau affichage (ens des val) aff A Niveau exploitation (val explt) exp Niveau spécialiste (ens des val) spé	Accès à tous les réglages, y compris la définition des codes d'accès. Autoriser et interdire l'accès aux fonc- tions à partir du niveau d'exploitation.
	Retour HLLO HLLO HLLO HLLO HLLO Langue Affichage des mesures Français Affichage des mesures Enreg. mesure Enregistreur Kl Retour Autorisation	Les fonctions pouvant être interdites au niveau d'exploitation sont indiquées par le pictogramme cadenas. L'autorisation et l'interdiction se font à l'aide des touches softkey.
	▲ □ 11.3 pH	Niveau exploitation
	Module FRONT Langue Français Affichage des mesures Enreg. mesure Enregistreur Kl	Accès à tous les réglages autorisés au niveau spécialiste. Les réglages interdits – apparaissent en gris et ne peuvent pas être modifiés (fig.).
	Retour	Niveau affichage
		Affichage de tous les réglages. Pas de modifications possibles !

Programmation : Interdiction de fonctions

Niveau spécialiste : Interdiction/autorisation de fonctions pour le niveau d'exploitation **Remarque :** Mode HOLD (programmation : Module BASE)

Menu	Afficheur	Niveau spécialiste : Autoriser/ interdire des fonctions
		Exemple : Interdire la possibilité de réglage pour le calibrage pour l'accès à partir du niveau d'exploitation
ana ana ⊘ar par	Image: Programmation (spécialiste) Programmation (spécialiste) Image: Programmation	Activer la programmation Sélectionner niveau spécialiste, introduire code d'accès (1989), sélectionner, par ex. "Module pH" avec les touches fléchées, valider avec enter .
	Module pH 2700 (spécialiste) Module pH 2700 (spécialiste) Module pH 2700 (spécialiste) Fibre d'entrée Paramètres capteur Préréglages calibrage CT milieu Valeur ORP/rH Fonction delta Retour	Sélectionner "Préréglages cal" avec les touches fléchées, "interdire" avec la touche softkey.
	Metodi Metod	La fonction "Préréglages cal" est à pré- sent assortie du pictogramme cadenas. Il n'est plus possible d'accéder à cette fonction à partir du niveau d'exploitation. La touche softkey permet alors automati- quement la fonction "autoriser".
Burner Burner Burner Burner	Retour ■ Autorisation Image: Constraint of the state o	Activer la programmation Sélection <u>Niveau exploitation</u> , code d'accès (1246), sélectionner par ex. "Module pH". La fonction interdite est représentée en gris et assortie du symbole cadenas.

Activer la programmation

Activer la programmation

Menu	Afficheur	Programmation
ина ина зак отрат	Sélection menu Sélection menu Imaint Imaint Imaint Choisir : Imaint Imaint <t< th=""><th>Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter. Code d'accès d'origine : 1989</th></t<>	Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter . Code d'accès d'origine : 1989
		Sélectionner le module, valider avec enter . (dans l'illustration, le module "pH" est sélectionné par ex.)
	 Image: Constraint of the second second	Sélectionner la programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter .

Pendant le calibrage, l'appareil est en mode HOLD.

les sorties de courant et les contacts de commutation correspondent à votre programmation (module BASE).

Pour garantir une grande sécurité des installations et des appareils, le GLP oblige à documenter intégralement tous les réglages des jeux de paramètres. Pour l'enregistrement des réglages de paramètres, un fichier Excel est mis à disposition sur le CD-ROM (compris dans la livraison de l'appareil ou à télécharger sous www.mt.com/pro).

Ce fichier Excel contient pour chaque module une fiche technique avec les valeurs des jeux de paramètres réglage usine, jeu de paramètres A et jeu de paramètres B. Consignez dans le tableau vos réglages de jeu de paramètres A ou B. Vous ne pouvez pas modifier les champs grisés sous jeu de paramètres B dans le tableau, car il s'agit de valeurs spécifiques au capteur qui ne sont pas soumises à la commutation entre les jeux de paramètres. Sont valables ici les valeurs inscrites sous jeu de paramètres A.

Documentation de la programmation

\$	A	В	С	D	E	F
1	4	Maßstalla:				Zuest Chas Mar Country
2	1.	M ZOO				Zugriff über Menupunkt:
3		WI 700				
4	1.1.	parametriert am / von:				
5						
6						
7	2.	Gerätebeschreibung	Hardware	Software	Seriennummer	Diagnose / Gerätebeschreibung
8	2.1.	Bedienfront 700-011 :				Diagnose / Gerätebeschreibung / Front
9	2.2.	M 700 Base 700-021:				Diagnose / Gerätebeschreibung / Base
10	2.3.	Modul Steckplatz [I] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / I
11	2.4.	Modul Steckplatz [II] :				Diagnose / Gerätebeschreibung / II
12	2.5.	Modul Steckplatz [III]:				Diagnose / Gerätebeschreibung / III
13						
14						
15		M 700 Front				
16	3	M 700 Front Einstellungen	Werkseinstellung	Parametersatz A	Parametersatz B	
17	3.1	Sprache:	Deutsch	r urumotorioute A	Turumeteroute D	Parametrierung (Spezialist) / Modul Front
18	0.1.	opidono.	20010311			r alametricitarig (opoziaria/) modar richt
19	3.1.1	Meßwertanzeige:				
20		Hauptanzeige	2 Hauptmeßwerte			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front / Meß
21		1. Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
22		2. Hauptmeßwert (Modul/Wert):	modulabhängig			
23		Anzeigeformat (nH)	xx xx pH			
24		Blickwinkel	Mitte			
25						
26	3.3	Nebenanzeige				Einstellung erfolgt über Softkeys wenn in Matrixfu
27	0.01	Anzeigewert links	-			
28		Anzeigewert, rechts	-			
29						
30	3.4	Meßwertrecorder:	Option SW700-103			Parametrierung (Spezialist) / Modul Front / Meß
31		Zeitbasis (t / Pixel)	1 min			,
32		Zeitlupe (10x)	Aus			
33		Min / Max anzeigen	Ein			
34	3.4.1	Kanal 1: Meßgröße	modulabhängig			
35		Anfang	0.00			
36		Ende	14.00			
37	3.4.2	Kanal 2: Meßgröße	modulabhängig			
38		Anfang	-50.0			
39		Ende	150.0			
		M 700 M 70	0 Dptionen / M 700 Tabell	en pH 2700 Cond	7700 Cond Ind 770	0 02 4700
		Barait			S	
		beren			50	

Dans la fenêtre de traitement du fichier Excel, sélectionnez la fiche technique du module dont vous voulez documenter les réglages des jeux de paramètres. Programmez le module sélectionné et tapez les valeurs réglées dans les champs correspondants de la fiche technique du module.

Attention !

Afficheur	Pendant la programmation, le mode "HOLD" est actif
	 HOLD. Le contact NAMUR "Contrôle fonctionnel" est actif (par défaut : module BASE, contact K2, contact de travail). Comportement des sorties courant programmable : Valeur mes. actuelle : la valeur mesurée actuelle apparaît à la sortie courant Dernière val. mesurée : la dernière valeur mesurée est maintenue à la sortie courant Fixe (22 mA) : la sortie courant délivre 22 mA

Programmer le module

Activer la programmation **Remarque :** Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Programmation
	Image: Choisir : Image: Choisir :	Activer la programmation à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec enter . Code d'accès 1989 (pour modifier le code d'accès : Programmation / Commande système / Introd. code d'accès).
		HOLD Pendant la programmation, l'appareil est en mode "HOLD", ce qui signifie que les sorties de courant et les contacts de commutation correspondent à la pro- grammation.
	Commande système Module FRONT 700-011 Module BASE 700-021 Module DH 2700 Module Cond Ind 7700 Retour	Sélectionner module "Out 700". Valider avec enter
	Contact de seuils K5 Contact de seuils K7 Contact de seuils K8 Retour Retour A Interdire	Sélectionner le paramètre à l'aide des flèches, valider avec enter.

Programmation

Préréglage et plage de sélection **Remarque :** Mode HOLD

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Courant sortie I3 • Paramètre • Caractéristique • Sortie • Filtre de sortie Comportement en cas de messages • HOLD	Non Linéaire 4 20 mA 0000s	suivant les composants module : Non, S/cm, °C, % poids, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, etc. linéaire, trilinéaire, fonction, table 0 20 mA, 4 20 mA XXXXs
Message 22 mA	Oui	Oui, Non
Courant sortie I4 • Paramètre • Caractéristique • Sortie • Filtre de sortie Comportement en cas de	Non Linéaire 4 20 mA 0000s	suivant les composants module : Non, S/cm, °C, % poids, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, etc. linéaire, trilinéaire, fonction, table 0 20 mA, 4 20 mA XXXXs
HOLD Message 22 mA	Dernière mesure Oui	mesure actuelle, dernière mesure, fixe 22mA Oui, Non

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Contact de seuils K5 • Paramètre • Seuil • Hystérésis • Direction d'action • Type de contact • Retard à l'enclenchement • Retard à l'arrêt	(Module) (Module) (Module) Min Travail N/O 0000 s 0000 s	suivant les composants module : Non, S/cm, °C, % poids, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, etc. Saisie Saisie Min, max Travail N/O, repos N/C XXXX (saisie) XXXX (saisie)
Contact de seuils K6 • Paramètre • Seuil • Hystérésis • Direction d'action • Type de contact • Retard à l'enclenchement • Retard à l'arrêt	(Module) (Module) (Module) Min Travail N/O 0000 s 0000 s	suivant les composants module : Non, S/cm, °C, % poids, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, etc. Saisie Saisie Min, max Travail N/O, repos N/C XXXX (saisie) XXXX (saisie)
Contact de seuils K7 • Paramètre • Seuil • Hystérésis • Direction d'action • Type de contact • Retard à l'enclenchement • Retard à l'arrêt	S/cm 07.00 μS/cm 0.100 μS/cm Min Travail N/O 0000 s 0000 s	suivant les composants module : Non, S/cm, °C, % poids, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, etc. Saisie Saisie Min, max Travail N/O, repos N/C XXXX (saisie) XXXX (saisie)
Contact de seuils K8 • Paramètre • Seuil • Hystérésis • Direction d'action • Type de contact • Retard à l'enclenchement • Retard à l'arrêt	(Module) (Module) Min Travail N/O 0000 s 0000 s	suivant les composants module : Non, S/cm, °C, % poids, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH, etc. Saisie Min, max Travail N/O, repos N/C XXXX (saisie) XXXX (saisie)

Programmation

Messages : Préréglage et plage de sélection **Remarque :** Mode HOLD actif

Paramètre	Préréglage	Sélection / Plage
Messages • Valeur pH • Valeur ORP • Valeur rH • Température • Valeur mV	Limites max. Non Limites max. Non	 Non, limites appareil max., limites variables* *) Si "Limites variables" est sélectionné, il est possible de programmer : Défaillance Limit Lo Avertissement Limit Lo Avertissement Limit Hi Défaillance Limit Hi

Limites appareil

- Limites appareil max. : Plage de mesure maximale de l'appareil
- Limites variables : Spécification de la valeur pour la plage de mesure



Programmation des messages

Messages

Remarque : Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Messages
par	Image: Stress of the state of the stat	 Messages Tous les paramètres déterminés par le module de mesure peuvent générer des messages. Limites appareil max : Des messages sont générés lorsque le paramètre (par ex. le pH) se situe en dehors de la plage de mesure. Le symbole "Défaillance" s'affiche, le contact NAMUR défaillance est activé (module BASE, réglage par défaut : contact K4, contact de repos). Les sorties de courant peuvent délivrer un message de 22 mA (programmable). Limites variables : Pour les messages "Défaillance" et "Avertissement", il est possible de définir une limite supérieure et une limite inférieure à partir desquelles un message est généré. Symboles messages : M) Défaillance (défaillance Limit HiHi/LoLo) Entretien (avertissement Limit Hi/Lo)
V	Image: Second system Image: Second system Tool pH Iste des messages Image: Second system Tool pH Image: Second system Image: Second system Tool pH Image: Second system Image: Second system Tool pH Image: Second system Image: Second system Tool pH Interruption Image: Second system Image: Second system	Menu Diagnostic Allez dans le menu Diagnostic lors- que les symboles "Entretien" ou "Défaillance" clignotent. Les messages sont affichés sous "Liste des messages".

Sorties courant

Sélection menu : Programmation/Module Out **Remarque :** Mode HOLD actif

Menu	Afficheur	Programmation du module BASE
om bat	A Contact de seuils K5 Contact de seuils K5 Contact de seuils K5 Contact de seuils K6 Contact de seuils K8 Retour G Interdire	 Programmation de la sortie courant Activer la programmation Entrer le code d'accès Sélectionner le module Out Sélectionner "Courant sortie"
	Paramètre Non Courant sortie I3 (spécialiste) Paramètre Paramètre Image: Sortie Sortie Image: Sortie Début Image: Sortie Fin Scamportement en cas de mess Interruption OK	• Sélection paramètre
	Image: Solution of the soluti	 Sélection caractéristique, par ex. "linéaire" : La sortie de courant suit le paramètre de manière linéaire. La plage de paramètres à enregistrer est définie en introduisant des valeurs de "début" et de "fin".

Correspondance des valeurs mesurées : début (4 mA) et fin (20 mA)

Exemple 1 : Plage de mesure 0 ... 14 Exemple 2 : Plage de mesure 5 ... 7

Courant sortie

20

4

0



Sorties courant : Caractéristiques

Sélection menu : Programmation/Module BASE

• Caractéristique linéaire

La sortie de courant suit le paramètre de manière linéaire.



• Caractéristique trilinéaire

Nécessite l'introduction de deux points angulaires supplémentaires :



• Remarque : Caractéristique bilinéaire

Dans le cas d'une caractéristique linéaire, les valeurs des deux points angulaires (1er et 2e) sont paramétrées à l'identique.

Caractéristique fonction

Le déroulement non linéaire du courant de sortie permet d'effectuer des mesures sur plusieurs décades, par ex. de mesurer de très petites valeurs avec une grande résolution ainsi que des valeurs élevées (à faible résolution).

Obligatoire : introduction de la valeur pour le courant de sortie à 50 %.



Formule de la caractéristique

Cour	ant de sortie ($A = 20 \text{ mA}$) –	(1+K)x	- 16 mA +	4 mΔ
		1+Kx	10111/11	
К –	F + I - 2 * X50 %		x –	M - I
κ –	X50 % - I		× = ·	F - I

1:	Valeur initiale à 4 mA
X50 % :	Valeur 50 % à 12 mA (plage courant de sortie 4 20 mA)
F :	Valeur finale à 20 mA
M :	Valeur mesurée

Caractéristique de sortie logarithmique sur une décade :

- I : 10 % du paramètre maximal
- X50 % : 31,6 % du paramètre maximal
- F: Paramètre maximal

Caractéristique de sortie logarithmique sur deux décades :

I:1 % du paramètre maximalX50 % :10 % du paramètre maximalF :Paramètre maximal

Filtre de sortie

Constante de temps

Constante de temps du filtre de sortie

Un filtre passe-bas dont la constante de temps est réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %. La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit la valeur d'entrée.

Remarque :

Le filtre n'agit que sur la sortie de courant et sur sa valeur dans l'afficheur secondaire et non pas sur l'afficheur, les seuils et le régulateur !



Constante de temps 0 ... 120 s

Signaux NAMUR : Sorties courant

Comportement en cas de messages : HOLD, signal 22 mA

Comportement en cas de messages



Suivant la programmation ("Messages"), les sorties de courant prennent l'un des états suivants :

- Valeur mesurée actuelle
- Dernière valeur mesurée (fonction HOLD)
- Fixe (22 mA)

Un signal de 22 mA peut être généré en cas d'erreur pour le paramètre sélectionné (1e valeur de mesure principale).



Message en cas de dépassement de la plage de courant

A l'état d'origine, le message "Nécessité d'entretien" (AVER) est généré en cas de dépassement de la plage de courant (< 3,8 mA ou > 20,5 mA).

Ce préréglage peut être modifié dans la programmation du module correspondant, dans le menu "Messages".

Pour générer un message de "défaillance", la fonction "Limites variables" doit être attribuée à la surveillance du paramètre mesuré :

Programmation / <Module de mesure> / Messages / Limites variables / Défaillance Limit ...

Les mêmes valeurs que celles de la sortie de courant sont attribuées aux limites de défaillance :

Programmation / Module BASE / Courant sortie / Paramètre Début – Fin

Seuil, hystérésis, type de contact

Programation /Module Out/Contacts de commutation/Utilisation



Hystérésis

Plage de tolérance autour du seuil, dans laquelle la commutation n'est pas encore déclenchée. Permet d'obtenir une commutation intelligente à la sortie et d'absorber les petites variations du paramètre (fig.).

Type de contact

Définit si le contact actif est fermé (travail) ou ouvert (repos).

Entretien, Diagnose

Remarque : Pendant la "Entretien", le mode "HOLD" est actif

Menu	Afficheur	Entretien
	A Courant sortie réglable 0 22 mA Validation par [enter] Courant sortie l3 10.00 mA Courant sortie l4 04.00 mA	Générateur de courant (menu Entretien) Le courant de sortie peut être spécifié à des fins de test. L'appareil est en mode HOLD. Choisir : menu Entretien/ Module Out 700/Générateur courant.
Menu	Afficheur	Diagnostic
	Sélection menu Cal Choisir : Choisir : Imaint Imaint <	Activer le diagnostic à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner le diagnostic avec les touches fléchées, valider avec enter . Sélectionner ensuite Module Out 700.
(V) _{diag}	Image: Second system Image: Second system 7.10 pH Image: Second system Image: Second system 22.3 °C Image: Module Out 700 Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Second system Image: Diagnostic module Image: Second system Image: Sec	Le menu Diagnostic donne une vue d'ensemble des fonctions de diagnostic disponibles. Les messages entrés comme "favoris" peuvent être appelés directe- ment depuis le mode Mesure (voir Manuel appareil de base).
	Image: Second system Image: Second system Image: Secon	 Fonctions de diagnostic disponibles : Diagnostic module Test de fonction des sous-modules. Etat sortie (fig.) Etat des sorties de signaux

Fonctions de diagnostic

Informations sur l'état général du système de mesure Sélection menu : Diagnostic - Liste des messages actuels

Menu	Afficheur	Fonctions de diagnostic
	Image: Selection menu Selection menu Image:	 Activer le diagnostic à partir du mode Mesure : Touche menu : Sélection menu. Sélectionner le diagnostic avec les touches fléchées, valider avec enter.
V _{diag}	Image: Second system Image: Second system Image: Second	Le menu "Diagnostic" donne une vue d'ensemble des fonctions de diagnostic disponibles. Les fonctions entrées comme "favoris" peuvent être appelées directe- ment depuis le mode Mesure.
	Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Constraint of the second system Image: Consecond system <t< td=""><td> Liste des messages actuels. Affiche en texte clair les messages d'avertissement ou de défaillance actifs. Nombre de messages Au-delà de 7 messages, une barre de défilement apparaît à droite de l'afficheur. Utilisez les tou- ches fléchées haut/bas pour la faire défiler. Numéro de message Voir liste des messages pour description Indicateur de module Indique le module à l'origine du message </td></t<>	 Liste des messages actuels. Affiche en texte clair les messages d'avertissement ou de défaillance actifs. Nombre de messages Au-delà de 7 messages, une barre de défilement apparaît à droite de l'afficheur. Utilisez les tou- ches fléchées haut/bas pour la faire défiler. Numéro de message Voir liste des messages pour description Indicateur de module Indique le module à l'origine du message

Module Out 700(X)

N°	Messages Out	Type de message
1008	Traitement des mesures (données de compensation)	DEFA
1009	Défaillance du module (somme de contrôle Flash progiciel)	DEFA
1070	Courant I3 écart	AVER
1071	Courant I3 <0/4 mA	AVER
1072	Courant I3 > 20 mA	AVER
1073	Courant I3 erreur charge	DEFA
1074	Courant I3 paramètre	AVER
1075	Courant I4 écart	AVER
1076	Courant I4 <0/4 mA	AVER
1077	Courant I4 > 20 mA	AVER
1078	Courant I4 erreur charge DEFA	
1079	Courant I4 paramètre	AVER
54 Reset module		Texte

Caractéristiques techniques module M 700 Out 700

Sortie de courant I3, passive

Tension d'alimentation Surveillance de la charge

Dépassement *)

Dérive **)

Début/fin de mesure *)

Générateur de courant

Sortie de courant I4, passive

Sorties seuils K5 - K8

Chute de tension Charge admissible 0/4... 20 mA (22 mA), libre de potentiel (reliée galvaniquement à la sortie I4) 3 ... 30 V; I_{max} = 100 mA; P_{max} = 0,8 W Message d'erreur en cas de dépassement de la charge 22 mA pour les messages < 0,25 % du courant + 0,05 mA Quelconque à l'intérieur de la plage de mesure 0,00 ... 22,00 mA

reliée galvaniquement à la sortie I3, caractéristiques identiques

4 sorties de commande électroniques, polarisées flottantes, reliées entre elles

< 1,2 V

CC : U_{max} = 30 V, I_{max} = 100 mA, P_{max} = 0,8 W

*) programmable

suivant IEC 746 Volume 1, dans les conditions de service nominales

Caractéristiques générales

Protection contre les	ATEX :	Voir la plaque signalétique : KEMA 04 ATEX 2056
explosions		וו ב (ו) או צא נומן ווכ 14 ו 70 °C
(uniquement module version Ex)	FN 4	
	FM :	NI, Class I, Div 2, GP A, B, C, D 14
		with IS circuits extending into Division 1
		Class I, Zone 2, AEx nA, Group IIC, T4
		Class I, Zone 1, AEx me ib [ia] IIC, T4
	CSA :	NI, Class I, Div 2, Group A, B, C, D
		with IS circuits extending into Division 1
		AIS, Class I, Zone 1, Ex ib [ia] IIC, T4
		NI, Class I, Zone 2, Ex nA [ia] IIC
СЕМ	NAMUR NE 21 et	
	EN 6132	26 VDE 0843 partie 20 /01.98
	EN 6132	26/A1 VDE 0843 partie 20/A1 /05.99
Emissions de perturbations :	Classe B	
Immunité aux perturbations	Industrie	
Protection contre la foudre	EN 6100	00-4-5, classe d'installation 2
Conditions de service	Température ambiante :	
nominales	–20 +55 °C (Ex : max. +50 °C)	
	Humidit	é relative : 10 95 % sans condensation
Temp. transport/stockage	-20 +	-70 °C
Bornier à vis	Fil monobrin et multibrin jusqu'à 2,5 mm ²	

Vue d'ensemble de la programmation





Programmation

Activation en mode mesure : Touche **menu** : Sélection menu. Sélectionner Programmation à l'aide des touches fléchées, valider avec **enter** .

Niveau spécialiste

Accès à tous les réglages, y compris la définition des codes d'accès. Autoriser et interdire l'accès aux fonctions à partir du niveau d'exploitation.

Niveau exploitation

Accès à tous les réglages non interdits au niveau spécialiste. Les réglages interdits apparaissent en gris et ne peuvent pas être modifiés.

Niveau affichage

Affichage des réglages, sans possibilité de changement !

Commande système			
Carte mémoire (option) • Enreg. journal de bord • Enreg. enregistreur • Séparateur • Carte pleine • Formater	Le menu est affiché uniquement si une carte SmartMedia est insérée. Il doit s'agir d'une <u>carte mémoire</u> , et non pas d'une carte de <u>mise à jour</u> . Les cartes SmartMedia du commerce doivent être formatées avant l'utilisation comme carte mémoire.		
Transférer la configuration	La configuration complète d'un appareil peut être enregistrée sur une carte SmartMedia. Cela permet le transfert du réglage complet (sauf les options et codes d'accès) vers d'autres appareils dont l'équipement est identique (exception : options et codes d'accès).		
Jeux de paramètres • Charger • Mémoriser	2 jeux de paramètres (A,B) sont disponibles dans l'appareil. Le jeu de paramètres activé est indiqué sur l'écran. Les jeux de paramètres contiennent tous les réglages sauf : type de capteur, options, réglages de la commande système La carte SmartMedia (option) permet d'utiliser jusqu'à 5 jeux de paramètres (1, 2, 3, 4, 5).		
Matrice commande fonctions • Entrée OK2 • Softkey gauche • Softkey droite	Sélectionner l'élément de commande pour les fonctions suivantes : - Changer de jeu de paramètres - Enregistreur KI (départ / arrêt) - Activer le menu favoris (fonct. diagnostic préalablement choisies) - EC 400 (commande automatique de sonde)		
Heures / Date	Sélectionner format d'affichage, introduction		
Descriptif poste de mesure	Peut être appelé dans le menu Diagnostic		
Déblocage des options	Un TAN est nécessaire pour le déblocage d'une option.		
Mise à jour du logiciel	Mise à jour avec carte SmartMedia / Type carte de mise à jour		
Journal de bord	Sélectionner des événements à consigner		
Table tampons	Spécifier un jeu de tampons individ. pour le calibrage autom.		
Réglage usine	Remettre la programmation au réglage usine		
Introd. code d'accès	Modifier les codes d'accès		

Menu Programmation



Menu Programmation

Courant sortie I3 Paramètre 	suivant les composants module : Non , S/cm, °C, % poids α/kg, Ωcm, pH, ORP, °C, rH, etc.
CaractéristiqueSortie	linéaire, trilinéaire, fonction, table 0 20 mA, 4 20 mA
 Filtre de sortie Comportement en cas de messages 	000 s , xxxx s
HOLDMessage 22 mA	mesure actuelle, dernière mesure , fixe 22mA Oui , Non
Courant sortie I4	
• Parametre	suivant les composants module : Non , S/cm, °C, % poids g/kg , Ω cm, pH, ORP, °C, rH, etc.
CaractéristiqueSortie	linéaire, trilinéaire, fonction, table 0 20 mA, 4 20 mA
Filtre de sortie Comportement en cas de messages	0000 s (saisie xxxx s)
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 HOLD Message 22 mA 	Mesure actuelle, dernière mesure , fixe 22mA Oui , Non
 HOLD Message 22 mA Contacts de seuils K5 K8 (programma- bles séparément) Paramètro 	Oui, Non
 HOLD Message 22 mA Contacts de seuils K5 K8 (programmables séparément) Paramètre Souil 	mesure actuelle, derniere mesure , fixe 22mA Oui , Non suivant les composants module : Non , S/cm, °C, % poid g/kg, Ωcm, pH, ORP, °C, rH, etc.
 HOLD Message 22 mA Contacts de seuils K5 K8 (programma- bles séparément) Paramètre Seuil Hystérésis 	mesure actuelle, derniere mesure , fixe 22mA Oui , Non suivant les composants module : Non , S/cm, °C, % poid g/kg, Ω cm, pH, ORP, °C, rH, etc. Saisie Saisie
 HOLD Message 22 mA Contacts de seuils K5 K8 (programma- bles séparément) Paramètre Seuil Hystérésis Direction d'action Type de contact Retard à l'enclenchement 	mesure actuelle, derniere mesure , fixe 22mA Oui , Non suivant les composants module : Non , S/cm, °C, % poid g/kg, Ω cm, pH, ORP, °C, rH, etc. Saisie Saisie Min , Max Travail N/O , Repos N/C 0000 s (raisie xxxx s)

Menu Entretien				
լՈԴ	Module BASE			
) maint	Générateur de courant C	Courant sortie réglable 0 22 mA		
	Module Out 700(X)			
	Générateur de courant C	ourant sortie réglable 0 22 mA		
Men	u Diagnostic			
	Liste des messages actuels L Descriptif poste de mesure Journal de bord	iste de tous les messages d'avertissement et de défaillance		
	Descriptif de l'appareil	/ersion matériel, N° de série, progiciel (module), options		
	Module FRONT			
	Diagnostic module Test écran Test clavier			
	Module BASE			
	Diagnostic module Etat entrée/sortie			
	Module Out 700(X)			
	Diagnostic module Etat entrée/sortie			

A

Activer la programmation 27 Afficheurs secondaires 14, 23 Autorisation (fonction touche softkey) 26

В

Blindage 19 Bornier 17 Bornier à vis 45

С

Câblage 20 Caractéristiques de sortie 36 Caractéristiques techniques 44, 45 Carte SmartMedia 16 CEM 45 Changement du module frontal 16 Comportement en cas de messages 39 Composants module 17 Concept modulaire 13 Consignes de sécurité 10 Consulter le logiciel de l'appareil/le logiciel du module 11

D

Début (4mA) et fin (20 mA) 35 Déclaration de conformité européenne 3 Description succincte 14 Diagnostic 41 Documentation de la programmation 28, 29

Е

Ecran graphique 14 Elimination et récupération 2 Emplacement pour carte SmartMedia 16 Entretien 41 Etiquette de plaques à bornes 18

F

FDA 21 CFR Part 11 9 Filtre de sortie 38

G

Garantie 2

Н

Hystérésis 40

I

Installer un module 19 Interdiction de fonctions 26

J

Joint 16

L

LED 14 Limites appareil max. 34 Limites variables 34 Liste des messages 42

Μ

Marques déposées 2 Message en cas de dépassement de la plage de courant 39 Messages 34 Messages, comportement des sorties courant 39 Messages de diagnostics 42 Modifier code d'accès 22 Module BASE 17 Module FRONT 16

Ν

Niveau affichage 25 Niveau exploitation 25 Niveau spécialiste 25 Niveaux d'utilisation 25 Numéro de série 11

Ρ

Passe-câbles 14 Perte du code d'accès 22 Pictogramme cadenas 26 Plaques à bornes 16, 18 Plaques à bornes des modules "cachés" 16 Programmation 28 Programmation des paramètres du capteur 31 Programmer le module 30

R

Réglage de l'affichage des mesures 23 Renvoi sous garantie 2

S

Sélection menu 21 Seuil 40 Softkey 14 Sorties courant 35, 39 Structure des menus 15, 21 Symboles dans l'affichage des mesures : 40 Symboles messages 34

Т

Tableaux de paramétrage 28 Table des matières 7 Touches softkey 14, 23 Type de contact 40

U

Utilisation conforme 9 Utilisation en zone à atmosphère explosible 10

V

Version du logiciel et du matériel 11 Vue d'ensemble de la programmation 46