# Módulo Cond Ind 7700

Manual de usuario



Número de pedido: 52 121 224



### Garantía

Cualquier defecto que aparezca durante 1 año a partir de la entrega se reparará gratuitamente en fábrica. El envio ha de efectuarse libre de portes. Sensores, valvulería y accesorios: 1 año. ©2003 Sujeto a modificaciones sin previo aviso

#### Devolución en caso de garantía

Póngase en contacto con su representante de Mettler Toledo más próximo. Envíe el aparato limpio a la dirección que se le indique. Si el aparato ha estado en contacto con medio de proceso, es preciso descontaminarlo/desinfectarlo antes de su envío. En tal caso, adjunte la correspondiente información, a fin de evitar posibles riesgos para el personal de servicio técnico.



Eliminación (Directiva 2002/96/CE del 27.01.2003) Para la eliminación de "residuos de aparatos eléctricos y electrónicos" se deben observar las prescripciones legales específicas de cada país.

#### Marcas registradas

En este manual de usuario se utilizan, sin otra distinción especial, las marcas registradas mencionadas a continuación

CalCheck Calimatic Sensocheck Sensoface ServiceScope VariPower

SMARTMEDIA® marca registrada de Toshiba Corp., Japón

InPro<sup>®</sup> marca registrada de Mettler Toledo GmbH, Suiza

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (01) 736 22 11 Fax +41 (01) 736 26 36 Sujeto a modificaciones técnicas. Mettler-Toledo GmbH, 12/03. Printed in Germany. CE

#### **Mettler-Toledo GmbH**

Process Analytics

Adresse Im Hackacker 15 (Industrie Nord), CH-8902 Urdorf, Schweiz Breidotses Postfoch, CH-8902 Urdorf Telefon, 01-738 22 11 Telefon, 01-738 26 36 Infernet Bank, Creat Suisse First Boston, Zürich (Acc. 0835-370501-21-90)

CE

### Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We/Wir/Naus	Mettler-Toledo GmbH, Proce Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland	ss Analytics	
Description	declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,		
Beschreibung/Description	Condl 7700 to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). auf weches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. augund ser fefre cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x)		
Low-voltage directve/Nieder- spannungs-Richtlinie/ Directive basse tension	73/23/EWG		
Norm/Standard/Standard	EN 61010 Tei <b>l</b> 1 / 03.93 EN 61010-1 / A2 / 07.95	/ VDE 0411 Tei <b>l</b> 1: / VDE 0411 Tei <b>l</b> 1 / A1:	1994-03 1996-05
EMC Directive/EMV- Richtlinie Directive concernantla CEM	89/336/EWG		
Norm/Standard/Standard	EN 61326 EN 61326 / A1	/ VDE 0843 Teil 20: / VDE 0843 Teil 20 / A1:	1998-01 1999-05
Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Lieu et date d'émission	Urdorf, August 28, 2003		
Mettler-Toledo GmbH, Process	Analytics	METTIED	201500

Waldemar Rauch General Manager PO Urdorf

Artkel Nr.: 52960334KE

52960334KE-Condl 7700-i nternetdoo

Christian Zwicky

Head of Marketing

Sitz der Gesellschaft Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Greifensee

Garantía	2
Marcas registradas	2
Declaración de conformidad CE	3
Versión de software	6
Concepto modular y manuales de manejo	7
Información actualizada de producto	8
Adquisición de funciones adicionales	9
Uso conforme a lo prescrito	.10
Avisos de seguridad	.11
Inserción del Módulo	.12
Sensores InPro7200	.13
Ejemplo de modo de conexión	.15
Arranque rápido: Selección de menú, estructura de menús Introducción de código de acceso Ajustar la pantalla de valores de medición	.16 .17 .18
Calibración/Ajuste	.20
Compensación de la temperatura	.21
Elegir proceso de calibración	.22
Automática con solución de calibración estándar.	.24
Introducción manual de una solución de calibración	.26
Calibración del producto.	.28
Introducción del producto.	.29
Corrección del punto cero	.30
Mantenimiento	.32

Programación	33
Niveles usuario	34
Bloquear / desbloquear funciones	35
CT medio a medir	37
Desarrollos de concentración	38
Tabla de concentración (función adicional SW 700-009)	41
Mensajes	42
Original para copia	44
Esquema de símbolos de pantalla	46
Diagnóstico	47
Datos técnicos	48
Indice	52

### Versión de software

#### Módulo Cond Ind 7700(X)

#### Software del aparato M 700(X)

El módulo Cond Ind 7700(X) se soporta a partir de la versión de software 4.0

#### Software del módulo Cond Ind 7700(X)

Versión de software 2.0 17.11.2003

#### Consulta del software de aparato/software de módulo actuales

Si el aparato se halla en modo de medición:

Pulsar la tecla **menu**, cambiar al menú de diagnóstico.

Menú	Pantalla	Descripción del aparato
diag	OD3 mS/cm     Discripc.aparato     Módulo FRONT M 700X-015     France mando M 700     Hardware: 2, Software: 4.0     No. de serie: 0000815     Modulo FRONT BASE ID ID ID     Retornar     Opciones	Informaciones sobre todos los módulos conectados: Tipo de módulo y función, número de serie, versión de hardware y software y opciones del aparato. La elección de los módulos FRONT, BASE, ranuras de inserción 1 a 3 se realiza mediante las teclas de flecha.

### Concepto modular y manuales de manejo

Los manuales de manejo para aparato básico, módulo de medición, funciones adicionales.

M 700(X) es un sistema modular de medición y análisis ampliable.

El aparato básico (módulos FRONT y BASE) cuenta con tres ranuras de inserción que el usuario puede ocupar con cualquier combinación de módulos de medición o comunicación. Mediante funciones adicionales se puede ampliar la funcionalidad de software del aparato. Las funciones adicionales deben encargarse aparte y se suministran con un TAN (número de transacción) asociado al aparato para su activación.

### Sistema modular de análisis y medición M 700(X)



#### Funciones adicionales

Activación mediante TAN asociado al aparato. Véase resumen en el folleto "Opciones"



#### Módulos de medición

- pH/PRO/Temperatura
- 0<sub>2</sub>/Temperatura
- Conductividad inductivo/Temperatura
- Conductividad conductivo/ Temperatura

### <u>.....</u>

SmartMedia-Card

Registro de datos Activación mediante TAN asociado al aparato

#### 3 ranuras de inserción de módulos

para la libre combinación de módulos de medición y comunicación

#### Módulos de comunicación

- Out 700 (salidas de conmutación y corriente adicionales)
- PID 700 (regulador analógico y digital)
- PA 700 (Profibus)
- El manual de manejo del M 700(X) describe la instalación, la puesta en servicio y el manejo básico del aparato básico.
- El manual de manejo de los módulos de medición y comunicación describe todas las funciones necesarias para poner en servicio y trabajar con los módulos especiales de medición y comunicación.
- Las funciones adicionales se suministran con una descripción de las funciones.

Las informaciones de producto y los manuales de manejo actualizados están disponibles en CD-ROM en los idiomas alemán, inglés, francés, italiano y español.

### Información actualizada de producto

Funciones adicionales

M 700 es un sistema modular de medición y análisis ampliable. Hallará información de producto actualizada en la dirección de Internet:

#### www.mtpro.com

#### **Funciones adicionales**

La descripción de las funciones está disponible en la versión actualizada para su descarga como archivo PDF.

### Adquisición de funciones adicionales

TAN específico del aparato (número de transacción)

Las funciones adicionales incrementan la funcionalidad del sistema de aparatos. Las funciones adicionales son específicas de los aparatos. En consecuencia, al pedir una función adicional se debe indicar, además del número de pedido de dicha función, el número de serie del módulo FRONT.

(En el módulo FRONT se encuentra el control del sistema del M 700).

Como respuesta, el fabricante proporcionará un TAN (número de transacción) que permite la activación de la función adicional.



### El número de serie del módulo FRONT

El módulo es un módulo de entrada para la medición de la conductividad mediante sensores inductivos convencionales, concretamente sensores inductivos de la firma Mettler Toledo GmbH.

El módulo Cond Ind 7700X está concebido para áreas con peligro de explosión y para las que son necesarios equipos del grupo II, categoría de aparatos 2(1), gas/polvo.

### Conformidad con FDA 21 CFR Parte 11

La autoridad sanitaria estadounidense FDA (Food and Drug Administration) regula, en la directiva "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" la creación y el tratamiento de documentos electrónicos en el marco del desarrollo y la producción farmacéuticos. De esta directiva se derivan requisitos a los aparatos de medición utilizados en estos ámbitos. El sistema modular de análisis y medición de la serie M 700 cumple los requisitos de la FDA 21 CFR Parte 11 gracias a las siguientes características:

#### Electronic Signature (firma electrónica)

El acceso a las funciones del aparato es regulado y limitado por la identificación del usuario y por códigos de acceso individualmente ajustables – "Códigos de acceso". De este modo se puede evitar la modificación no autorizada de los ajustes del aparato y la manipulación de los resultados de medición. El manejo adecuado de estos códigos de acceso posibilita su utilización como firma electrónica.

#### AuditTrail Log

Toda modificación del ajuste del aparato puede registrarse y documentarse automáticamente en la tarjeta SmartMedia en el Audit Trail Log. El registro puede tener lugar de forma codificada.

#### ¡Atención!

No está permitido abrir el Módulo. Si fuera necesaria una reparación, se deberá enviar el Módulo a la fábrica.

Si de los datos de las instrucciones de uso no se extrajera una valoración unívoca con respecto a una aplicación segura, se debe acordar con el fabricante la conveniencia de la aplicación.

#### Puntos a observar estrictamente durante la instalación:

- Antes de insertar o sustituir el Módulo se debe desconectar la energía auxiliar.
- Antes de la puesta en servicio se debe comprobar la admisibilidad de la interconexión con otros equipos.

### Utilización en áreas con peligro de explosión: Módulo Cond Ind 7700X

Para la aplicación del módulo Cond Ind 7700X se deben tener en cuenta las normas para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas con peligro de explosión (EN 60079-14). En caso de instalación fuera de la zona de aplicación de la directiva 94/9/CE, se deben tener en cuenta las normas válidas en ese lugar. El módulo ha sido desarrollado y fabricado conforme a las normas y directrices europeas vigentes.

El cumplimiento de las normas europeas armonizadas para la utilización en áreas con peligro de explosión está confirmado por el certificado de comprobación de tipo CE. El cumplimiento de las normas y directrices europeas está confirmado por la declaración de conformidad CE.

La utilización del equipo en el entorno prescrito no comporta ningún riesgo directo especial.



El pasamuro debe quedar herméticamente sellado (protección contra la penetración de humedad).

- 1. Desconectar el suministro de corriente al aparato
- 2. Apertura del aparato (soltando los 4 tornillos situados en la cara frontal)
- 3. Insertar el Módulo en su alojamiento (conector D-SUB)
- 4. Apretar los tornillos de fijación del Módulo.
- 5. Conectar el cable del sensor
- 6. Cerrar el aparato, apretar los tornillos de la cara frontal
- 7. Conectar el suministro de corriente
- 8. Programar (p. 36)

#### ¡Atención! ¡Es imprescindible escoger en la programación el tipo de sensor que se vaya a utilizar!

### Utilización de los sensores InPro7200 Serie

Dibujo de las dimensiones



### Ejemplo de modo de conexión

Sensor InPro7200 Serie



# Selección de menú

Una vez encendido, el aparato ejecuta una rutina de verificación interna y determina automáticamente qué módulos están enchufados.

Después de esto, el aparato se halla en modo de medición.



### Estructura de menús



### Introducción de código de acceso

### Introducción de código de acceso:

Elegir la posición de las cifras con las teclas de flecha izquierda/derecha, a continuación introducir la cifra con las teclas de flecha arriba/abajo. Una vez introducidas todas las cifras, confirmar con **enter**.

### Cambio del código de acceso

- Llamar la selección de menú (tecla menu)
- Elegir programación
- Nivel de especialista, introducir código de acceso
- Elección de control del sistema: Introducción de código de acceso



### Ajustar la pantalla de valores de medición

Selección menú: Programación/FRONT M 700/Pantalla de valores de medición

La tecla **meas (1)** conduce directamente a la medición desde cualquier nivel del menú.

Se pueden visualizar todos los parámetros suministrados por los módulos. A continuación se describe el ajuste de la pantalla de valores de medición.



Menú	Pantalla	Ajustar la pantalla de valores de medición
	Image: Constraint of the second se	Ajustar la pantalla de valores de medición Tecla menu: Selección menú Elegir programación con teclas de flecha, confirmar con <b>enter</b> , elección: "Nivel especialista": Código de acceso 1989 (Códigos de acceso: p. 17)
	October 2000     O	Programación: Elegir "Módulo FRONT"
	Image: Second secon	Módulo FRONT: Elegir "Visualizar medición"
	O.020 mS/cm     O.020 mS/	Pantalla de valores de medición: Establecer el número de valores medidos principales (pantalla grande)
	O.020 mS/cm     O.020 mS/	Elegir parámetro(s) a mostrar y confirmar con <b>enter</b> La tecla <b>meas</b> conduce de vuelta a la medición.

### Calibración / Ajuste

Nota: Control de funciones activo.

Las salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación

- Calibración: determinación de la desviación sin ajuste
- Ajuste: determinación de la desviación con ajuste

### Atención:

¡Sin calibración, todo instrumento medidor de la conductividad arroja un valor inexacto o erróneo! Las tolerancias mecánicas del sensor, así como la diafonía mecánica entre las bobinas de emisión y de recepción, conducen a imprecisiones de la medición. Para aumentar la exactitud de la medición, es conveniente realizar un ajuste. Además, en caso de montaje del sensor en condiciones de estrechez (pared del recipiente <4 x diámetro del sensor) se producen errores de medición que pueden compensarse p. ej. mediante una calibración del producto. Para la medición de conductividades pequeñas es aconsejable una corrección del punto cero. ¡Después de sustituir el sensor es imprescindible efectuar un ajuste!

### Procedimiento

Todo sensor de conductividad posee un factor de célula individual.

Según el diseño de los sensores, lel factor de célula puede variar en un amplio espectro. Dado que el valor de conductividad se calcula a partir de la conductancia medida y del factor de célula, el sistema de medición debe conocer el factor de célula. Durante la calibración o la adaptación de los sensores se introduce en el sistema de medición lel factor de célula conocido (impreso) del sensor de conductividad utilizado, o bien ésta es determinado automáticamente mediante la medición de una solución de calibración con una conductividad conocida. Los datos se guardan en un registro de calibración. Mediante el "Ajuste" se pueden utilizar para la corrección los valores de calibración determinados.

- ¡Utilizar sólo soluciones de calibración no usadas!
- La solución de calibración utilizada debe estar parametrizada (p. 38).
- La precisión de la calibración depende principalmente de la determinación exacta de la temperatura de la solución de calibración. A partir de la temperatura medida o introducida, el módulo de medición determina el valor teórico de la solución de calibración desde una tabla guardada.
- ¡Respetar el tiempo de respuesta del sensor de temperatura!
- Para la determinación exacta del factor de célula, esperar antes de la calibración a la compensación de la temperatura de la sonda de temperatura y la solución de calibración.

Compensación de la temperatura

### Compensación de la temperatura durante la calibración

El valor de conductividad de la solución de calibración es dependiente de la temperatura. En consecuencia, durante la calibración se debe conocer la temperatura de la solución de calibración, a fin de poder adoptar el valor real de la tabla de conductividad.

Durante la programación se establece si la temperatura de cal. se medirá automáticamente o se deberá introducir manualmente.

### Compensación automática de la temperatura

HOLD	18	□ 0249 mS/cm □ 25.6 ℃
🖽 Calimati	с	
A contin Soluc. de CT tenid Temp. cal	r sensor en s uación inicia calib. NaCl o en cuenta . medida de sensor	oluc. de calibr. r calibración l saturado automáticamente +025.6 ℃
Retor	nar	ontinuar ୶

Durante la determinación automática de la temperatura cal., el módulo de medición mide la temperatura de la solución de calibración mediante una sonda de temperatura (Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kΩ / NTC 100 kΩ). ¡Si se desea trabajar con compensación automática de la temperatura durante la calibración, debe haber en la solución de calibración una sonda de temperatura conectada a la entrada de temperatura del módulo de

medición! Si se ha programado "Temperatura cal. auto", en el menú se indica "Temp. cal. medida".

### Ajuste

es la adopción de los valores determinados durante una calibración.

Los valores para punto cero y pendiente determinados durante la calibración se anotan en el registro de calibración. (Función Registro cal., se puede llamar en el menú de Diagnóstico para el módulo Cond Ind 7700, véase p.47).

Estos valores no cobran efecto en el cálculo de los parámetros hasta que se termina la calibración con un ajuste.

Mediante la asignación de códigos de acceso es posible garantizar que el ajuste sólo pueda ser realizado por personas autorizadas (Administrador).

El Operador puede verificar in situ los datos del sensor actuales mediante una calibración e informar al Administrador en caso de desviaciones.

Para la asignación de derechos de acceso (códigos de acceso) y Audit Trail (Pista de auditoría) se puede utilizar la función adicional SW 700-107 (Registro y protección de datos conforme a la FDA 21 CFR Parte 11).

### Calibración / Ajuste

Elegir proceso de calibración



Calibración módulo Cond Ind 7700: Elegir proceso de calibración

- (1) La tecla **menu** conduce a Selección menú
- (2) La tecla meas conduce de vuelta a la medición
- (3) Elegir el grupo de menús Calibración mediante las teclas de flecha
- (4) Confirmar con enter, introducir código de acceso
- (5) Elegir módulo Cond Ind 7700, confirmar con enter
- (6) Elegir proceso de calibración

Menú	Pantalla	Elegir proceso de calibrac	ión:
	Elegir: (Fenter) Retornar a medición	Llamar calibración Tecla menu: Selección menú. Elegir calibración con teclas de fle confirmar con <b>enter</b> , código de 1147 (El código de acceso puede ser m do por el especialista). Una vez introducido el código de el aparato pasa a control de func las salidas de corriente y los conta conmutación se comportan confe la programación (BASE, Out, PID) que se sale del menú Calibración	echa, acceso iodifica- acceso, iones, actos de orme a hasta
	Image: Calibration of the second s	Calibración: Elegir "Módulo Cond Ind 7700"	
	Il 1.225 mS/cm     Il 2.25 mS/cm     Il 2.25 mS/cm     Il 2.50 °C     Il Modulo Cond Ind 7700     Introduc manual de sol. calibración     Calibración del producto     Calibración del producto     Introd. datos - sensor premedido     Corrección punto cero     Retornar	<ul> <li>Elegir proceso de calibración:</li> <li>Automático con solución de calibración estándar</li> <li>Introducción manual de una solución de calibración</li> <li>Calibración del producto</li> <li>Introd. datos - sensor premedido</li> <li>Corrección del punto cero</li> <li>Al llamarse la calibración se propr máticamente el último proceso de ción ejecutado.</li> <li>Si no se desea calibrar, retornar con la softkey izquierda "Retorna"</li> </ul>	(p. 24) (p. 26) (p. 28) (p. 30) (p. 31) one auto- e calibra- rr".

# Calibración / Ajuste

Calibración automática con solución de calibración estándar

### Automática con solución de calibración estándar

En la calibración automática se sumerge el sensor de conductividad en una solución de calibración estándar (NaCl o KCl, se establece en la programación: página 36). El aparato de medición calcula automáticamente el factor de célula a partir de la conductancia y la temperatura medidas.

Se tiene en cuenta la dependencia de la solución de calibración respecto a la temperatura.

**Durante la calibración, el aparato está en control de funciones,** las salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación (módulos BASE, Out, PID).

### ¡Atención!

- ¡Utilizar sólo soluciones de calibración no usadas!
- La solución de calibración utilizada debe estar programada (página 36).
- La precisión de la calibración depende principalmente de la determinación exacta de la temperatura de la solución de calibración. A partir de la temperatura medida o introducida, el M 700 determina el valor teórico de la solución de calibración desde una tabla guardada.
- ¡Respetar el tiempo de respuesta de la sonda de temperatura!
- Para la determinación exacta del factor de célula, esperar antes de la calibración a la compensación de la temperatura de la sonda de temperatura y la solución de calibración.

### Puntos a tener en cuenta durante la calibración:

- En caso de que la conductancia o la temperatura medidas oscilen fuertemente, se interrumpe el proceso de calibración al cabo de 2 min.
- Si se muestra un mensaje de error, repetir la calibración.

# Ajuste: adoptar los valores determinados durante la calibración

 Si los valores determinados durante la calibración son correctos, se debe ajustar el aparato con estos valores

Menú	Pantalla	Calibración automática
	L225 mS/cm     L225 mS/cm     L225 mS/cm     L225 mS/cm     L225 mS/cm     L225 mS/cm     L2157     L2157     L2157     L2157     L2157     L2157     L2157     L215     L215     L215     L215     L215     L215     L21     L215     L	Elección de la calibración Elegir el módulo Cond Ind 7700 Elegir la función de calibración "Automática con solución de calibración estándar", confirmar con <b>enter</b> .
	Automático     La continuación iniciar calibración     Solución calibración NaCl saturado     CT tenido en cuenta automáticamente     Ingresar temp, cal.     Cambio de sensor     Retornar	Visualización de la solución de calibra- ción programada. Introducción de la temperatura de pro- ceso, en caso de que se haya programado el ajuste manual de la tem- peratura (página 36). Sumergir el sensor en la solución de cali- bración. Iniciar la calibración con la soft- key o <b>enter.</b>
	Automático     Collibración en curso     Corrección del factor celula     Temper, calibración +25.6°C     Solución valor tabla     Tiempo respuesta     Terminar	<ul> <li>La calibración está en curso.</li> <li>Se muestran:</li> <li>temperatura de calibración, valor de tabla de la solución (conductivi dad en función de la temperatura del proceso), tiempo de respuesta Lavar el sensor y reintroducirlo en el proceso, terminar la calibración mediante la softkey o <b>enter</b>.</li> </ul>
	Automatical constraints of the second s	<b>Ajuste</b> Mediante un ajuste, los valores determi- nados durante la calibración pueden adoptarse para el cálculo de los paráme- tros. Véase página 21.
METT	LER TOLEDO	25

### Calibración/Ajuste

Introducción manual de una solución de calibración

#### Introducción manual de una solución de calibración

En la calibración con introducción manual del valor de conductividad de la solución de calibración se sumerge el sensor en una solución de calibración. El aparato de medición mide el par de valores conductividad/temperatura de calibración. A continuación se debe introducir el valor de conductividad para temperatura correcta de la solución de calibración. Para ello, consulte en la tabla CT de la solución de calibración el valor de conductividad correspondiente a la temperatura indicada. Es preciso interpolar los valores intermedios de la temperatura. El M 700 calcula automáticamente el factor de célula.

**Durante la calibración, el aparato está en control de funciones,** las salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación (módulos BASE, Out, PID).

### ¡Atención!

- ¡Utilizar sólo soluciones de calibración no usadas!
- La solución de calibración utilizada debe estar programada (página 36).
- La precisión de la calibración depende principalmente de la determinación exacta de la temperatura de la solución de calibración. A partir de la temperatura medida o introducida, el aparato de medición determina el valor teórico de la solución de calibración desde una tabla guardada.
- ¡Respetar el tiempo de respuesta de la sonda de temperatura!
- Para la determinación exacta del factor de célula, esperar antes de la calibración a la compensación de la temperatura de la sonda de temperatura y la solución de calibración.

#### Puntos a tener en cuenta durante la calibración:

- En caso de que la conductancia o la temperatura medidas oscilen fuertemente, se interrumpe el proceso de calibración al cabo de 2 min.
- Si se muestra un mensaje de error, repetir la calibración.

# Ajuste: adoptar los valores determinados durante la calibración

 Si los valores determinados durante la calibración son correctos, se debe ajustar el aparato con estos valores

Menú	Pantalla	Introducción manual de una solución de calibración
	Li225 mS/cm     Li255 mS/	Elección de la calibración Elegir el módulo Cond Ind 7700 Elegir la función de calibración "Introducción manual de una solución de calibración", confirmar con <b>enter</b> .
	L225 mS/cm     L25 mS/cm	Introducción de la temperatura de pro- ceso, en caso de que se haya programa- do el ajuste manual de la temperatura (página 36). Sumergir el sensor en la solución de cali- bración. Iniciar la calibración con la soft- key o <b>enter</b> .
	Calibración en curso     Determin. par conductividad/T°C  Temper. calibración 25.0 °C  Tempor respuesta 0031s	La calibración está en curso. Se muestran: • Temperatura de calibración • Tiempo de respuesta
	Image: Second	Introducción de la conductividad. Terminar la calibración con la softkey o <b>enter</b>
	Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System       Image: Signal System     Image: Signal System     Image: Signal System	Indicación del factor de célula medido. Lavar el sensor y reintroducirlo en el proceso. Terminar la calibración con la softkey "OK" o <b>enter.</b> Adopción de los datos de calibración mediante <b>Ajustar</b> .

Calibración del producto

### Calibración del producto

Cuando no sea posible desmontar el sensor, p. ej. por motivos de esterilidad (en procesos biotécnicos), se puede determinar el factor de célula del sensor mediante "muestreo".

Para tal fin, el aparato de medición almacena el valor de medición actual del proceso.

Inmediatamente después se debe tomar una muestra del proceso. El valor de esta muestra debe medirse, en la medida de lo posible, en las condiciones del proceso (¡la misma temperatura!). El valor medido se introduce en el sistema de medición. A partir de la diferencia entre el valor de medición del proceso y el valor de la muestra, se calcula el factor de célula del sensor de conductividad.

**Durante la calibración, el aparato está en control de funciones,** las salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación (módulos BASE, Out, PID).

### Calibración del producto sin cálculo CT

Se toma una muestra del proceso. El valor de medición de la muestra se determina en el laboratorio a la temperatura a la que se tomó la muestra ("Temperatura de muestra", ver pantalla). Para ello, puede ser necesario termostatizar la muestra en el laboratorio. La compensación de temperatura de los instrumentos de medición comparativa debe estar desactivada (CT = 0 %/K).

### Calibración del producto con cálculo CT T<sub>Ref</sub> = 25 °C

Se toma una muestra del proceso. Durante la medición en el laboratorio (CT lineal) deben estar programados en el instrumento de medición comparativa y en el M 700 los mismos valores para la temperatura de referencia y el coeficiente de temperatura. Además, la temperatura de medición debería coincidir, en lo posible, con la temperatura de la muestra (ver pantalla). Para ello, se debería transportar la muestra en un recipiente aislante (Dewar).

### ¡Atención!

Sólo es posible la calibración del producto si el medio de proceso es estable, esto significa p. ej. que no deben producirse reacciones químicas que alteren la conductividad. A temperaturas elevadas también pueden producirse falseamientos debido a la evaporación.

Menú	Pantalla	Calibración del producto
	O.025 mS/cm     O.025 mS/	Elección de la calibración Elegir "Módulo Cond Ind 7700" Proceso de calibración Elegir "Calibración del producto", confirmar con <b>enter</b> .
	O.025 mS/cm     O.025 mS/	Primer paso Tomar la muestra. Se guardan el valor de medición y la temperatura en el momento de la toma de la muestra (softkey o <b>enter</b> ) El aparato vuelve automáticamente a la selección del modo de calibración. Retornar a medición con <b>meas</b> . <b>Excepción:</b> El valor de la muestra puede determi- narse in situ e introducirse de inmedia- to. A continuación, cambiar a "Ingreso".
	OK     Calibración del producto     Calibración del producto     Calibración del producto     Calibración     Calibración	Segundo paso Se dispone del valor de laboratorio. Si se vuelve a llamar la calibración del producto aparece la pantalla reproduci- da al lado: Introducir valor de laboratorio. Confirmar con "OK" o repetir la calibración. Adopción de los datos de calibración mediante <b>Ajustar</b> .

### Calibración / Ajuste

Introducción de datos de sensores premedidos

#### Introducción de datos de sensores premedidos

Introducción de factor de célula y punto cero de un sensor, referido a 25 °C, 1013 mbar.

Durante la calibración, el aparato está en control de funciones, las

salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación (módulos BASE, Out, PID).

Menú	Pantalla	Introducción de datos sensores premedidos
	Image: Calibración     Image: Calibración       Image: Calibración     Image: Calibración <th>Selección del módulo Cond Ind 7700 La corriente de salida (1 y 2) y la magni- tud de ajuste del regulador permanecen congelados durante la calibración, los contactos de límite están inactivos. Confirmar con <b>enter</b></th>	Selección del módulo Cond Ind 7700 La corriente de salida (1 y 2) y la magni- tud de ajuste del regulador permanecen congelados durante la calibración, los contactos de límite están inactivos. Confirmar con <b>enter</b>
	O.003 mS/cm     O.003 mS/cm     O.003 mS/cm     O.003 mS/cm     O.003 mS/cm     O.003 mS/cm     Autom. con sol. calibración     Autom. con sol. calibración     Calibración     Calibración     Calibración     Corrección punto cero     Retornar	Elección proceso de calibración "Introducción datos" Confirmar con <b>enter</b>
		Introducción del factor célula del sensor premedido Confirmar con "OK" o repetir la calibración.

### Calibración / Ajuste

Corrección del punto cero

### Corrección del punto cero

Corrección del punto cero / Determinación automática del punto cero al aire Todo sensor de conductividad inductivo posee un punto cero individual. Para mediciones en gamas de conductividad bajas, es posible aumentar la exactitud de la medición mediante una corrección del punto cero.

**Durante la calibración, el aparato está en control de funciones,** las salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación (módulos BASE, Out, PID).



### Mantenimiento

Control sensor, ajuste de la sonda de temperatura **Nota:** Control de funciones activo

Menú	Pantalla	Mantenimiento
(TT) maint		Llamar mantenimiento Código de acceso 2958 (en estado de suministro)
	Retornar	<b>Elegir:</b> • Control sensor • Ajuste de la sonda de temperatura Confirmar con <b>enter</b>
	Image         Image         Image         Image         0.025 μS/cm           Image         Control sensor         Image         Image	<b>Control sensor</b> Durante el mantenimiento, el control sensor permite validar el sensor, p. ej. cargarlo con determinadas soluciones y controlar los valores de medición.
	Retornar Retornar Retornar Reglaie tolerancia y resist. cable Ingresar temp. proceso Ajuste activo Con Descon Con Descon	Ajuste de la sonda de tempe- ratura Esta función sirve para regular la tole- rancia individual de la sonda de tempe- ratura y la influencia de las resistencias de los cables, a fin de aumentar la pre- cisión de la medición de la temperatura. ¡Sólo se puede proceder al reglaje si se ha realizado una medición exacta de la temperatura del proceso con un termó- metro de comparación calibrado! El error de medición del termómetro de comparación debería ser inferior a 0,1 °C. ¡Un ajuste sin una medición exacta puede falsear gravemente el valor de medición mostrado!

### Programación

Llamar Programación

Menú	Pantalla	Programación
Barring and a second se	Image: Constraint of the second s	Llamar Programación Desde el modo de medición: Tecla <b>menu</b> : Selección menú. Elegir Programación con teclas de flecha, confirmar con <b>enter</b> . Código de acceso 1989 (El código de acceso puede ser modifica- do por el especialista).
	III         0.025 µS/cm           Programación (Especialista)         0.003 mS/cm           O Control sistema         FRONT M 700-011           B ASE M 700-021         0.004 mS/cm           UMódulo Cond Ind 7700         IMódulo PID 700           III Módulo Cond 7700         Retornar	Elegir el módulo "Cond Ind 7700" Confirmar con <b>enter</b>
	Concentración     Menages     Retornar	Elección de parámetros con las teclas de flecha, confirmar con <b>enter</b> .

**Durante la programación, el aparato está en control de funciones,** las salidas de corriente y los contactos de conmutación se comportan conforme a la programación (módulos BASE, Out, PID).

### Programación: Niveles usuario

Nivel de visualización, Nivel operador, Nivel especialista Nota: Control de funciones activo (programación: módulos BASE, Out, PID)

Menú	Pantalla	Nivel de visualización, Nivel operador, Nivel especialista
	Elegir:  Retormar a medición	Llamar Programación Desde el modo de medición: Tecla <b>menu</b> : Selección menú. Elegir Programación con teclas de flecha, confirmar con <b>enter</b> .
	Constant Series (Constant)	Nivel especialista Acceso a todos los ajustes, incluido el establecimiento de los códigos de acce- so. Liberación y bloqueo de funciones para el acceso desde el nivel operador.
	Retornar FRONT M 700 (Especialista) Idioma Español Musulizar medidos Regusta medidos Regusta nedidos Regusta nedidos Regusta nedidos Musulizar Medidos Musulizar Medidos Musul	Las funciones bloqueables para el nivel operador están identificadas con el sím- bolo del candado. Para la liberación y el bloqueo se usa la softkey.
	ERONT M 700     Español     Visualizar medición     Reg. val. medidos     Registro Kl	Nivel operador Acceso a todos los ajustes liberados en el nivel especialista. Los ajustes bloquea- – dos aparecen en gris y no es posible modificarlos (fig.).
	Retornar	Nivel de visualización Visualización de todos los ajustes. ¡Sin posibilidad de modificación!

### Programación: Bloquear funciones

Nivel especialista: Bloquear / desbloquear funciones para el nivel operador Nota: Control de funciones activo (programación: módulos BASE, Out, PID)

Menú	Pantalla	Nivel especialista: Bloquear / desbloquear funciones
		<b>Ejemplo:</b> Bloqueo de la posibilidad de ajuste para la calibración (módulo Cond Ind 7700) para el acceso desde el nivel operador
	BASE M 700-021     BASE M 700-021     BASE M 700-021     BASE M 700-021     Middulo Cond Ind 7700     Middulo Cond Ind 7700     Middulo Cond Trans     Retornar	Llamar Programación Elección Nivel especialista, Introducción de código de acceso (1989), Elegir "Módulo Cond Ind 7700" con teclas de flecha, confirmar con <b>enter.</b>
	Il 16.7%Air     Il 25.0°C     Il Addue Cond Ind 7700 (Especialista)     Filtro entrada     Datos sensor     Preajustes calibración     C I medio a medir     Concentración     Mensajes     Retornar     e Bloquear	Elegir "Preajustes calibración" con teclas de flecha y "Bloquear" con la softkey.
	Il 16.7%Air     Il 25.0°C     Il 46.0%Air     Il 46.0\%Air     Il 46.0\%A	La función "Preajustes calibración" está identificada ahora con el símbolo del can- dado. Ya no es posible acceder a esta función desde el nivel operador. La soft- key adopta automáticamente la función "Desbloquear".
	Il 16.7%Air     12.5%C     Módulo Cond Ind 7700 (Especialista)     Filtro entrada     Datos sensor     Preajustes calibración     C T medio a medir     C Concentración     Mensajes     Retomar	Llamar Programación Elección <u>Nivel operador</u> , código de acceso (1246). Elegir "Módulo Cond Ind 7700". La función bloqueada aparece en gris y está identificada con el símbolo del candado.

**METTLER TOLEDO** 

### Programación

#### Preajuste y gama de selección **Nota:** Control de funciones activo

Parámetro	Intro- ducción	Elección / Gama
Filtro entrada • Supresión de impulsos	Descon	Descon, Con (supresión de interferencias en la entrada)
Datos de sensor • Tipo de sensor • Nº id. del sensor • Factor de Factor célula • Factor de transferencia • Medición de la temp. Temp. de medición Temp. calib. • Sensocheck • SensoLoop	InPro7200 F0031 02.150 48.36 Pt 100 auto auto Descon Descon	Yokogawa 405   Foxboro         E+H CLS 52           F0031         70120         F0031           01.880         02.150         01.980           125.10         048.30         120.00           Pt100, Pt1000, Pt1000, NTC30k0hm (elección de sensor)         auto, manual:         Valor prefijado +25.0 °C (introd.)           Desconectado, fallo, necesidad de mantenimiento         Desconectado, Conectado         Conectado
Preajustes de calibración • Solución de calibración • Calibración de muestras	NaCl saturado sin CT	NaCl 0.01 mol/l NaCl 0.1 mol/l NaCl saturado KCl 0.01 mol/l KCl 0.1 mol/l KCl 1 mol/l sin CT, con CT
CT medio a medir • Cálculo CT • Temperatura de ref.	Descon 25°C	Desconectado, lineal, EN 27888, agua ultrapura (lineal: introducir CT y temperatura de referencia)

### Programación

CT medio a medir

Nota: Control de funciones activo

Menú	Pantalla	CT medio a medir (Elección de parámetro p. 36)
	Image: Second	CT medio a medir Puede elegir entre: • lineal (introducir coeficiente CT) • EN 27888 • Agua ultrapura (función adicional SW 700-008). Si se elige "Agua ultrapura" se debe indicar el tipo de impureza: • NaOH agua ultrapura alcalina • NaCI agua ultrapura neutra, durante la medi- ción de conductividad en el tratamiento de aguas detrás del filtro de lecho com- binado • HCI agua ultrapura ácida, durante la medi- ción de conductividad detrás del filtro de cationes • NH <sub>3</sub> agua ultrapura amoniacal
	D.245 ms/cm 20.1 °C 19 Inicial II 5.70 mA Y Menú Favoritos	<ul> <li>Si está activada la corrección CT para el medio a medir, en el modo de medi- ción se indica "CT" en la pantalla.</li> </ul>

Parámetro	Intro- ducción	Elección / Gama
Concentración • Medio (elección "Si")	No H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (0-30%)	$\begin{array}{l} { S{i, No} \\ { H_2SO_4 \left( {0\text{-}30\%} \right), H_2SO_4 \left( {32\text{-}84\%} \right), H_2SO_4 \left( {92\text{-}99\%} \right),} \\ { HNO_3 \left( {0\text{-}30\%} \right), HNO_3 \left( {35\text{-}96\%} \right),} \\ { HCI \left( {0\text{-}18\%} \right), HCI \left( {22\text{-}39\%} \right),} \\ { NaOH \left( {0\text{-}14\%} \right), NaOH \left( {18\text{-}50\%} \right),} \\ { NaCI \left( {0\text{-}26\%} \right),} \\ \\ { Tabla } \end{array}$







Sosa cáustica NaOH



Solución de sal común NaCl



Cond Ind 7700

# Tabla de concentración (función adicional)

Selección menú: Programación/Control del sistema/Tabla de concentración Especificación de una solución especial de concentración para la medición de conductividad

### Tabla de concentración (función adicional SW 700-009)

Para la solución específica del cliente se pueden introducir 5 valores de concentración A-E en una matriz con cinco valores de temperatura 1-5 a especificar. Para ello se introducen primero los 5 valores de temperatura, y a continuación los valores de conductividad correspondientes para cada una de las concentraciones A-E. Estas soluciones están disponibles entonces, con la denominación "Tabla", además de las soluciones estándar predeterminadas de forma fija.

Menú	Pantalla	Introducir tabla de concentra- ción
A CONTRACTOR	Control sistema (Especialista)     Control sistema (Especialista)     Calculation Blocks     No. punto medida     Desbloqueo opciones     Diario registro     Telaba de concentración     Reglaje de fábrica     Retornar	Introducción de los valores • Llamar Programación • Control del sistema • Elegir "Tabla de concentración"
	Image: Constraint of the second sec	Introducir 5 valores de temperatura (teclas de flecha derecha/izquierda: Elegir posición, teclas de flecha arriba/abajo: cambiar cifra, confirmar con <b>enter</b> )
	Image: Constraint of the second sec	Introducir los valores para la concentra- ción A-E para la temperatura correcta. Los valores de la tabla deben ser conti- nuos y no deben presentar Máximos/ Mínimos. Las entradas incorrectas en la tabla se marcan con <b>x</b> .

La selección de la tabla de concentración tiene lugar en el menú: Programación/Módulo Cond Ind 7700/ Preajustes Cal/Automática/Tabla.

### Programación

Mensajes: Preajuste y gama de selección **Nota:** Control de funciones activo

Parámetro	Intro- ducción	Elección / Gama
Mensajes • Conductividad • Resistividad • Concentración • Temperatura • Salinidad	Límites máx. Descon Descon Descon Descon	Descon, Límite máx. dispositivo, Límites variables* Descon, Límite máx. dispositivo, Límites variables* Descon, Límite máx. dispositivo, Límites variables* Descon, Límite máx. dispositivo, Límites variables* *) Si se ha escogido "Límites variables" es posible programar: • Fallo Límite inferior • Aviso Límite inferior • Aviso Límite inferior • Aviso Límite superior • Fallo Límite superior

### Límites de aparato

- Límites máx. dispositivo:
- Gama de medición máxima del aparato Especificación de valor para gama de medición





### Programación

Mensajes

Nota: Control de funciones activo



METTLER TOLEDO

### Mensajes

### Mensajes

Todos los parámetros determinados por el módulo de medición pueden generar mensajes.

### • Límites máx. dispositivo:

Se generan mensajes cuando el parámetro se halla fuera de la gama de medición. El símbolo "Fallo" se muestra en la pantalla y se activa el fallo de contacto NAMUR (M 700 BASE, ajuste de fábrica: contacto K4, contacto de reposo). Las salidas de corriente pueden emitir un mensaje de 22 mA (programable).

### Límites variables:

Para los mensajes "Fallo" y "Aviso" se pueden definir límites superior e inferior, al alcanzarse los cuales se genera un mensaje.

### Símbolos de pantalla mensajes:

- ★
   Allo (Fallo Limit HiHi/LoLo)
- 🛠 🛛 Aviso (Aviso Limit Hi/Lo)

### Menú Diagnóstico

Cambie al menú Diagnóstico cuando parpadeen en la pantalla los símbolos "Aviso" o "Fallo". Los mensajes se muestran en la opción de menú "Lista de mensajes".

### Original para copia

Juego de parámetros: Ajustes propios

Punto de medición:	
Juego de parámetros:	
programado el día/por:	

Módulo Cond Ind 7700 Parámetro	Juego A	Juego B
Filtro de entrada: Supresión de impulsos		
Tipo sensor		
Nº id. del sensor		
Factor de célula nom.		
Factor de transferencia		
Medición temperatura: Temperatura de med.		
Medición de temperatura: Temperatura cal.		
Sensocheck		
SensoLoop		

Módulo Cond Ind 7700 Parámetro	Juego A	Juego B
Solución de calibración		
Calibración del producto		
CT en cuenta		
Temperatura de referencia		
Concentración: Medio		
Mensajes Conductividad		
Mensajes Resistividad		
Mensajes Concentración		
Mensajes Temperatura		
Mensajes Salinidad		

Sí	mbolo	Explicación de los pictogramas relevantes para este módulo
	7	El aparato se halla en el modo de medición
ú		El aparato se halla en el modo de calibración. El control de funciones está activo.
ť.	Aut ADLD	El aparato se halla en el modo de mantenimiento. El control de funciones está activo.
	), 🔥	El aparato se halla en el modo de programación. El control de funciones está activo.
	(V)	El aparato se halla en el modo de diagnóstico.
NAMUR	ABLD	Control de funciones. El contacto NAMUR "Control de funciones" está activo, (estado de suministro: M 700 BASE, contacto K2, contacto de trabajo). Salidas de corriente conforme a lo programado: • valor de medición actual: el valor de medición actual aparece en la salida de corriente • último valor de medición: el último valor de medición medido se mantiene en la salida de corriente • fijo 22 mA.: la salida de corriente suministra 22 mA
Señales	¶)) ≯	Fallo. El contacto NAMUR está activo (estado de suministro: M 700 BASE, contacto K4, con- tacto de reposo). Llamada del mensaje desencadenante: Menú Diagnóstico/Lista de mensajes Mantenimiento. El contacto NAMUR está activo (estado de suministro: M 700 BASE, contacto K2, contacto de trabajo). Llamada del mensaje desencadenante: Menú Diagnóstico/ Lista de mensajes
	l man	Medición de temperatura mediante introducción manual
	*	Se efectúa una calibración
	M	Calibración - en el primer paso se efectuó una calibración del producto. Se aguarda la introducción de los valores determinados en el laboratorio
	СТ	Calibración: La compensación de temperatura para el medio de medición está activada (lineal/agua ultrapura/tabla)
	þ	Si se muestra en la pantalla de texto claro delante de un grupo de menús: Acceso al siguiente nivel de menú mediante <b>enter</b>
	ê.	Se muestra en la pantalla de texto claro delante de una opción de menú si el acceso a dicha opción desde el nivel de operador ha sido bloqueado por el especialista.
		Designa la ranura de inserción del módulo (1, 2 o 3), permitiendo así la asignación unívoca de la indicación de valores de medición/parámetros en caso de tipos de módulos idénticos
	Ē	Indicación del juego de parámetros activo (En el aparato existen los juegos de parámetros A y B; mediante funciones adicionales y SmartMedia-Card son posibles hasta 5 juegos adicionales)

## Diagnóstico

METTLER TOLEDO

Diagnóstico de módulos, Control sensor, Registro de calibración

Menú	Pantalla	Función
	Election menú       €al       Elegir:       € [enter]       Retornar a medición	Llamar Diagnóstico Desde el modo de medición: Tecla <b>menu</b> : Selección menú. Elegir Diagnóstico con las teclas de flecha, confirmar con <b>enter</b> . A continuación elegir Cond Ind 7700.
<b>V</b> <sub>dlag</sub>	Control sensor     Registro cal.	El menú de Diagnóstico presenta una visión general de las funciones de diag- nóstico disponibles. Los mensajes ajusta- dos como "Favoritos" pueden llamarse directamente desde el modo de medición (ver manual aparato básico).
	Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure         Image: Second Structure       Image: Second Structure       Image: Second Structure	<ul> <li>Funciones de diagnóstico activables:</li> <li>Diagnóstico del Módulo Prueba funcional de los subgrupos internos del módulo.</li> <li>Control sensor Permite evaluar el sensor durante la medición en curso.</li> <li>Registro de calibración (fig.) Datos de la última calibración, indicados para elaborar la documentación según la norma ISO 9000 y GLP/GMP (Fecha, hora, proceso de calibración, factor de célula, punto cero, valor de tabla de la solución de calibración, temperatura de calibración, tiempo de respuesta).</li> </ul>

### Datos técnicos Cond Ind 7700

Entrada Cond Ind (EEx ia IIC) Gama / rango de medición Concentración Salinidad Tiempo de respuesta (T <sub>00</sub> ) Precisión <sup>(*)</sup> Longitud de cable adm.	para lo InPro72 0000 μ 0,0 0,0 < 0,5 s < 0,5% máx. 2	s sensores inductivos 200 (y otros) IS/cm 1.999 mS/cm, 100,0 % peso 45,0 g/kg (0 35 °C) 5 6 de m. + 2 μS/cm 0 m	resolución 1 μS/cm		
Compensación de temperatura "	sin curva li (tempe NLF ag (tempe	r sin curva lineal 00,00 19,99 %/K (temperatura de referencia programable) NLF aguas nat. según EN 27888 (temperatura de referencia 25 °C)			
Determinación de la concentración "	I				
	HNO₃	0 30 % peso 35 96 % peso	-20 +50°C -20 +50°C		
	HCI	0 18 % peso	-20 +50°C -20 +50°C		
	H2SO4	0 30 % peso 32 84 % peso 92 99 % peso	-17,8 +110℃ -17,8 +115,6℃ -17,8 +115,6℃		
	NaOH	0 14 % peso 18 50 % peso	0 +100°C 0 +100°C		
	NaCl tabla d	0 26 % peso le concentración introd	0 +60°C ucible (5x5 valores)		
Supervisión del sensor "	Sensoc los cab recepto	Sensocheck, Supervisión de la bobina emisora y los cables para detectar cortocircuito y de la bobina recentora para detectar interrupción.			
SensoLoop	Superv	Supervisión mediante bucle Sensocheck.			

Sensoface Adaptación del sensor "	<ul> <li>proporciona información sobre el estado del sensor</li> <li>Modos de servicio</li> <li>Automático con solución de NaCl o KCl</li> <li>Manual: Introducción de una solución de calibración</li> <li>Calibración del producto/Compensación de recipiente</li> <li>Introducción de datos de sensores premedidos</li> <li>Corrección del nuto caro</li> </ul>
Factor de célula adm.	0.000 19.99 cm <sup>-1</sup>
Factor de transferencia adm.	0,00 199,9
Registro de calibración	Registro de:
	factor de célula, factor de transmisión, punto cero, proceso de calibración con fecha y hora
Curvas de salida "	lineal
	Trilineal
	Función (logarítmica)
	Discrecional por tabla
Entrada de temperatura (EEx ia IIC)	Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30k / NTC 100 k $\Omega$ "
	Conexión 3 conductores, ajustable
Gama de medición	Pt100 / Pt 1000: -50 +250 °C NTC 30k / NTC 100kΩ -10 +150 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión ***)	0,2 % de m. + 0,5 K

<sup>\*)</sup> programable

según IEC 746 Parte 1, en condiciones de funcionamiento nominal, ± 1 dígito

según IEC 746 Parte 1, en condiciones de funcionamiento nominal, ± 1 dígito, con NTC > 100 °C: 0.2 % de m. + 1 K

### **Datos generales**

<b>Protección contra explosiones</b> (sólo módulo Cond Ind 7700X)	véase placa de características: KEMA 03 ATEX xxxx II 2 (1) GD EEx ib [ia] IIC T4
CEM	NAMUR NE 21 y EN 61326 VDE 0843 Parte 20 /01.98 EN 61326/01 VDE 0843 Parte 20/01 /05 99
Emisión de interferencias Resistencia a interferencias	Clase B Ámbito industrial
Protección contra los rayos	según EN 61000-4-5, clase de instalación 2
Condiciones de régimen nominal	Temperatura ambiental –20 +55 °C (Ex: máx. +50 °C) Humedad relativa 10 95 % sin condensación
Temperatura de transporte y almacenamiento	−20 +70 °C
Conector de borne roscado	Alambres únicos y cordones hasta 2,5 mm² (AWG14)

### A

Ácido clorhídrico 39 Ácido nítrico 39 Ácido sulfúrico 38 Agua ultrapura 37 Ajustar la pantalla de valores de medición 18 Ajuste 21 Ajuste de la sonda de temperatura 32 Avisos de seguridad 11

### С

Calibración 20 Calibración automática con solución de calibración estándar 24 Calibración del producto 28 Códigos de acceso 17 Compensación de la temperatura 21 Concepto modular 7 Control sensor 32, 47 Corrección del punto cero 31

### D

Datos técnicos 48 Devolución 2 Diagnóstico 47 Diagnóstico del módulo 47

### E

Ejemplo de modo de conexión 15 Eliminación 2 Estructura de menús 16

### F

Fallo 43 FDA 21 CFR Parte 1110 Funciones adicionales 9

### G

Garantía 2

### I

InPro7200 Serie 13 Inserción del Módulo 12 Introducción de código de acceso 17 Introducción de datos de sensores premedidos 30 Introducción manual de una solución de calibración 26

#### J

Juego de parámetros 44

#### L

Límites de aparato máx. 43 Límites variables 43

#### Μ

Mantenimiento 32, 43 Marcas registradas 2 Mensajes 43

#### Ν

Nivel de visualización 34 Nivel especialista 34 Nivel operador 34 Número de serie del módulo FRONT 9

### 0

Original para copia juego de parámetros 44

### Ρ

Pantalla de valores de medición 18 Pantallas auxiliares 18 Pictogramas 46 Proceso de calibración 22 Programación 33 Programación: Bloquear funciones 35 Programación: CT medio a medir 37 Programación: Mensajes 42 Programación: Niveles de usuario 34 Programación: Preajuste y gama de selección 36

#### R

Registro de calibración 47

### S

Selección de menú 16 Softkeys 18 Solución de sal común 40 Sosa cáustica 40

#### Т

Tabla de concentración 41

#### U

Uso conforme a lo prescrito 10 Utilización en áreas con peligro de explosión 11

### V

Versión de software 6

### Selección de menú

Módulo Cond Ind 7700(X)

<u>.</u> A	Calibración y Ajuste	20
	Automática con solución de calibración estándar	24
	Introducción manual de una solución de calibración	26
	Calibración del producto	28
	Introducción de datos de sensores premedidos	30
	Corrección del punto cero	31
լՈԴ	Mantenimiento	32
maint	Control sensor	32
	Ajuste de la sonda de temperatura	32
	Programación	
	Filtro de entrada	
	Datos del sensor	
	Preajustes de calibración	36
	CT medio a medir	
	Concentración	38
	Mensajes	
$\bigcirc$	Diagnóstico	47
diag	Diagnóstico del módulo	47
	Control sensor	47
	Registro de calibración	47