# Kurzanleitung

# **METTLER TOLEDO bTwin**<sup>™</sup>



### Inbetriebnahme







3



Druckertür öffnen

Papier einlegen; Tür schließen

Netzkabel einstecken

Wägeplatte auflegen; erst dann Gerät einschalten

# Wägen mit Direktpreis



Wägeartikel auf Lastplatte legen

Preis eingeben





Beenden der Buchung mit  $2 \times (*)$ ; Bon wird gedruckt.

# Verkaufen von Stückartikeln mit Direktpreis



Stückartikelpreis eingeben. Nichts auf die Wägeplatte legen



Stücktaste X Bei mehr als ein Stück die entsprechende Zahl eingeben.



Verkäufertaste **V1** 



Beenden der Buchung Enter Taste 2× 💌 drücken; Bon wird gedruckt.

# Darf's ein wenig mehr sein – Bedienen mit PLU

### PLU "Salat" anlegen



Enter Setup Menü

3

€/kg

€

€

6

• 🔤 drücken • 1x(1); 6x(8)

- eingeben
- Bestätigen mit \star



- (1)(0)(1) eingeben Bestätigen mit \*
- PLU Menü aufrufen



 Wählen Sie Gewicht oder Stück PLU, Auswahl über →T+; dann ¥

- Preiseingabe; dann \*
- PLU speichern; dann 🗶
- 3× <sup>Mode</sup> △
  Verlassen des Setup Menüs

PLU 1, "Salat" Stammdaten

#### PLU Nummer 1 einaeben: mit \star bestätigen

- Text auf Keyboard eingeben, z.B. Salat
- Mit \* bestätigen



PLU speichern

### Fixtasten einrichten



Direkte Belegung von Fixtasten

- A/a 2 Sek. lang drücken
- PLU Nummer 1 eingeben; mit \star bestätigen
- Artikel auf Wägeplatte; A/a drücken
- **V1**; 2× **\***; Bon wird gedruckt.

# Sicher navigieren im Setup Menü



Setup Gruppen	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Dateneingabe Druckeinstellung Daten löschen Bedienung Service Mode Berichte Netzwerk Passwörter
Setup Gruț	4. 5. 6. 7. 8.	Bedienung Service Mode Berichte Netzwerk Passwörter

Die Waage vefügt über 8 Einstellungsgruppen, in denen alle Funktionen eingestellt werden können.



- · Bon wird gedruckt.
- · Artikel auf Wäge-Void Disc C

Einmal wägen mit PLU "frischer Salat"

- (7)(8)(9)4)(5)
- Arbeiten mit PLU 1
- platte • (1); PLU

#### Wichtige Funktionen

Dateneingabe	Druckeinstellung	Bezeichnung	Bedienung
101 PLU anlegen	218 Abdruck Verkäufer	301 PLU löschen	403 PLU laden
102 Preisänderung	Waagennummer	306 Lizenzen Batterie/	409 Anzahl Verkäufer
103 PLU-Zusätze	219 Abdruck Datum/	PID LID	410 MwSt.
105 Verkäufer anlegen	Uhrzeit		443 Gemischte Zahlung
106 Datum/Uhrzeit	221 Abdruck MwSt. auf		Berichte
109 Kopf-/Fußtext	dem Bon		602 Umsatzbericht
122 Ausdruck PLU-Listen	222 Abdruck mit Rückgeld		603 PLU-Bericht

### Display und Keyboard im Schnelldurchlauf



Display Statusanzeigen für Batterie, Netzwerk und vieles mehr ...



Leichter Anschluss von Kassenschubladen, PCs und anderen Peripheriegeräten





- Lastplatte abnehmen
- Batteriefach öffnen
- Batterie einsetzen; Achtung: rot zu rot (+); schwarz zu schwarz (-)

Achtung: Fragen Sie Ihren Händler zur Freischaltung der Batteriefunktion.

#### **METTLER TOLEDO**