



La verifica regolare delle pese a ponte

Estendere la durata del proprio strumento



Assistenza che può eseguire un proprietario/operatore



Una volta al giorno

- Effettuare un'ispezione visiva nei dintorni della bilancia. Cercare e pulire eventuali residui evidenti.
- Controllare il flusso del traffico per garantire la sicurezza della bilancia.



Una volta al mese

- Pulire la bilancia, comprese le parti circostanti e sottostanti per rimuovere residui come neve e fango compatti o prodotti caduti.



A mesi alterni

- Eseguire un test di peso parziale: solo se sono disponibili i pesi di prova e di sicurezza.
- Ordinare un servizio completo di taratura se vi sono discrepanze di accuratezza. discrepancies show.

Assistenza che deve eseguire un tecnico certificato



- Programmare la taratura tramite un addetto alla manutenzione in possesso della certificazioni ai sensi delle normative in materia di pesi e misure. In caso contrario, si possono ricevere delle multe e l'ordine di arresto forzato della bilancia.

Ogni 6-12 mesi



- Programmare la manutenzione preventiva consigliata eseguita dall'addetto alla manutenzione.

Ogni 3, 6 o 12 mesi



- Per estendere la durata della pesa a ponte, l'addetto alla manutenzione potrebbe consigliarle un aggiornamento del sistema di celle di carico.

Al bisogno



Per informazioni dettagliate su come eseguire ciascuna delle attività sopracitate e prolungare la durata del suo strumento, scarichi la guida gratuita alla manutenzione proattiva.

► www.mt.com/Veh-PM



METTLER TOLEDO