


Specification sheet
Spezifikationsblatt
Feuille de spécification

METTLER TOLEDO

O-ring Set InFit 76Xe
O-Ring Set InFit 76Xe
Joint torique Set InFit 76Xe

Drawing/Zeichnung/Schéma



Note/Hinweis/Indication

Für Ersatzteile muss die Betriebsanleitung Nr. 52 403 383 beachtet werden.

For spare parts, please refer to the instruction manual no. 52 403 547.

Pour les pièces de rechange il faut considerer les instructions d'utilisation no. 52 403 548.

- BR** Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda., Alameda Araguaia, 451 - Alphaville, BR-06455-000 Barueri/SP, Brazil, Phone +55 11 4166 74 00, Fax +55 11 4166 74 01
- CH** Mettler-Toledo (Schweiz) AG, Im Langacher, CH-8606 Greifensee, Switzerland, Phone +41 44 944 45 45, Fax +41 44 944 45 10
- D** Mettler-Toledo GmbH, Prozeßanalytik, Ockerweg 3, D-35396 Gießen, Germany, Phone +49 641 507-333, Fax +49 641 507-397
- F** Mettler-Toledo Analyse Industrielle Sàrl, 30 Bld. de Douaumont, BP 949, F-75829 Paris, France, Phone +33 1 47 37 0600, Fax +33 1 47 37 4626
- USA** Mettler-Toledo Ingold, Inc., 36 Middlesex Turnpike, Bedford, MA 01730 USA, Phone +1 800 352 8763, Fax +1 781 271 0681