

Emballage de produits frais En restauration ou magasin



Différents modèles

- SMALL
- ELIX
- MEDIUM



Fonctions

- Fonctionnement manuel
- Déclenchement manuel de la soudure lorsque le niveau de vide dans le sachet est suffisant
- Réglage du temps de soudure en fonction de l'épaisseur du sachet



Utilisation

Nécessite l'utilisation de sachets gauffrés.
Pas de limitation de longueur par rapport aux machines à cloche.



Le sous-vide Mathieu

Ce type d'emballage permet de protéger les produits de l'oxydation et d'augmenter leur conservation.

Le stockage des produits frais en chambre froide est facilité.

Les odeurs et les fuites de sang ou d'exsudat sont évitées.

Ce mode de conditionnement est économique et facile.

Les pertes de matières sont diminuées de manière significative.

Conseils d'utilisation: Permet le conditionnement de produits. Les émulsions, sauces, etc ne sont pas conseillées.

Ne permet pas d'atteindre un vide absolu (maxi 97% à cause de la pression atmosphérique).

Les machines Sous-Vide de **Mathieu** sont l'héritage de nombreuses années d'expérience de la marque.

METTLER

TOLEDO

Caractéristiques techniques

Machines d'emballage sous-vide avec aspiration externe



Caractéristiques standard

- Carrosserie inox
- Facile d'utilisation et faible maintenance
- Permet de réaliser un vide de 97% maximum, suffisant pour beaucoup d'utilisations

Mode de fonctionnement

- Après avoir placé le sachet gauffré avec le produit sur la machine, refermer le couvercle en exerçant une pression de chaque côté et déclencher la mise sous-vide.
- Lorsque le vide a atteint un niveau suffisant (visuel), déclencher la soudure.
- Lorsque la soudure est terminée, le cycle s'arrête et le couvercle s'ouvre après remise en atmosphère.



Modèle SMALL



Modèles ELIX / MEDIUM

Modèle	SMALL	ELIX	MEDIUM
Alimentation (V)	230	230	230
Puissance (W)	150	150	150
Barre de soudure (mm)	320	380	450
Pompe à vide (l/h)	15	15	30
Encombrement l x P x H (mm)	320 x 230 x 140	400 x 240 x 160	470 x 290 x 200
Poids (kg)	9	11	16



Mettler-Toledo S.A.S
18-20 avenue de la Pépinière
78222 Viroflay Cedex
Tel : 01 30 97 17 17
Fax : 01 30 97 17 42
marcom@mt.com

www.mt.com/retail

Pour plus d'information, consultez
notre site internet