

Balances pour or JL Compacte et portable



Conception compacte

La conception ultra-épurée des balances JL les rend idéales pour les espaces contraints. Ces balances légères et compactes sont faciles à transporter et vous suivent partout où vous souhaitez procéder à une opération de pesage.



Écran lumineux

L'écran rétroéclairé doté de larges chiffres est facile à lire en conditions claires comme à faible luminosité.



Conception durable

Un plateau en acier inox et une construction robuste garantissent des performances fiables, jour après jour.



Fonctionnement sur batterie

Pour toutes les pesées sur le terrain ou si aucune alimentation électrique fiable n'est disponible, les balances JL constituent la solution idéale.



Solide et léger

Autonome et mobile

Les balances pour or JL combinent la qualité, la compacité et un faible coût pour répondre à toutes vos exigences en matière de pesage d'or. Les balances JL sont parfaitement adaptées aux bijouteries et autres boutiques de détail où la simplicité est le maître-mot. Les balances JL ont une portée de 600 g à 6 kg et une précision d'affichage comprise entre 0,01 g et 0,1 g.

Ces balances compactes et robustes sont fabriquées à partir de matériaux de qualité tout en étant suffisamment légères pour être transportées partout. En outre, elles peuvent fonctionner avec des piles, vous apportant ainsi une grande souplesse de pesage.

La large plateforme de pesage en acier inoxydable est antirayures et anticorrosion et vous offre tout l'espace nécessaire pour peser l'or, l'argent et les pierres précieuses. Vous pouvez choisir parmi 16 unités de pesage différentes.

Balances portatives pour Or JL– Aperçu du modèle

Précision d'affichage	Modèle	Portée	Répétabilité	Plateau de pesée	Dimensions (L x l x H)
0,01 g	JL602GE	620 g	0,01 g	Ø 160 mm	194 × 225 × 67 mm
	JL1502GE	1 520 g	0,01 g	Ø 160 mm	194 × 225 × 67 mm
0,1 g	JL6001GE	6 200 g	0,1 g	Ø 160 mm	194 × 225 × 67 mm



Caractéristiques

Résultats exacts	Réglage à l'aide de poids externes
	Version légale en fonction des pays
Fonctionnement efficace	Écran LCD rétroéclairé clair
	Fonctionnement sur batterie
	Option d'affichage secondaire
	16 unités de pesage
	Pesage par suspension
Qualité	Couvercle pour faciliter le stockage et le transport
	Plateau en acier inoxydable
	Protection contre les surcharges
	Faible encombrement
Connectivité	Interface RS232
	Bluetooth en option
	Fonction pour transférer les données



16 unités de pesage

ct, g, mg, kg, livre, once, once de Troy, grain, pennyweight, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapour, tael de Taiwan, tola, Baht (selon les réglementations nationales)

Accessoires



Écran auxiliaire

Permet à votre client de voir le résultat de la pesée.



Imprimante RS-P28

Assure une documentation précise.



Couvercle de balance

Idéal pour stocker et empiler votre balance.



Housse de protection

Protection supplémentaire contre la poussière et la saleté.



Mallette de transport

Protège votre balance pendant son transport.



Poids de contrôle CarePac®

Les tests de routine avec deux poids seulement garantissent une précision constante.

www.mt.com/jl-jewelry

Pour plus d'informations

METTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques.
© 11/2022 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.
30553685B
Group MarCom RITM967243 KK