

X射线检测



X射线检测系统

异物检测
产品完整性检测
质量保证

X射线检测
让您的产品更安全

METTLER TOLEDO

AdvanChek

- 异物检测
- 操作简便
- 无需 X 射线知识

经济有效的 X 射线检测方式。AdvanChek 使用单路垂直射线来检测包装中的金属，骨头，石头和玻璃等异物。检测宽度可选 300mm, 400mm 和 600mm, 最高速度可达 400 件 / 分钟。



InspireX R40

- 检测较大包装产品
- 全套检测工具
- 多路同时检测

InspireX R40 系统提供了与 InspireX R20 同样的检测功能，主要应用在较大包装的产品上。检测宽度包括 400mm, 500mm, 600mm 和 800mm。可检测异物，总体或区域质量和密封质量等。

InspireX R70

- 管道式检测
- 多种设置可选

InspireX R70 系统专为检测液体及半固体设计，可以检测异物分辨非正常产品。4 种管道尺寸可选(2", 2.5", 3" 和 4")，最高检测速度可达 12,000 千克 / 小时。



InspireX R80

- 大包装产品检测
- 全套检测工具

InspireX R80 系统用垂直双射线源确保产品的完全覆盖。最大检测尺寸可达宽 400mm, 高 400mm, 速度可达 100 米 / 分钟。

InspireX R20

- 全套产品安全检测
- 整体质量和区域质量计算
- 多路同时检测

InspireX R20 系统提供垂直射线, 水平射线, 散料检测三种选择。所有模式都可以检测金属, 骨头, 石头和玻璃等异物。Safeline 的成熟软件技术能够计算产品的总体或区域质量, 密封质量检测以及物体计数用以统计产品缺失和损坏。检测宽度为 300mm, 最高皮带速度可达 120 米 / 分钟。



InspireX R50

- 检测立式包装产品(例如可乐, 咖啡罐)
- 全套产品安全检测

InspireX R50 使用单路水平射线检测立式包装的产品。全套的产品检测包括异物, 产品缺失, 总体或区域质量, 指示多装或少装。最高速度可以达到 1200 件 / 分钟。

CanChek

- 检测铁罐包装中异物**
全套产品安全检测

CanChek 检测系统具有单射线源, 分为 2 路射线在水平方向上照射产品到达 2 个感应器, 优化了对铁罐包装产品的检测。检测异物包括金属, 玻璃, 石头以及骨头等。同时可以检测多装或少装。最高检测速度可以达到 100 件 / 分钟。



GlassChek

- 检测玻璃罐中玻璃异物
- 全套产品安全检测

GlassChek 系统使用水平双射线对玻璃容器中的玻璃异物进行检测, 也包括石头, 金属和骨头等。可检测产品质量, 多装或少装, 最高检测速度达 1000 罐 / 分钟。

Safeline X 射线检测系统共同特点:

- 2 分钟完成产品自动设置和标定
- 直观的触摸屏, 易于操作
- 低能量系统, 提供卓越可靠性
- 自适应技术, 确保精度和准确性最佳
- 以太网和 USB 连接允许便捷通信和数据报告
- 多种设置针对不同应用
- 传送装置定制
- 多种剔除装置可选
- 严格的卫生标准, IP65 (IP69K 可选)

X 射线系统

异物检测及质量保证

梅特勒 - 托利多 SAFELINE, 全球在线产品检测的领导者, 现在将其专业技术应用到X射线检测系统中。通过选择具体的模式, Safeline X射线检测系统可以检测金属, 玻璃, 骨头以及石头等异物, 同时也可以保障产品成分控制, 产品质量以及包装完整性。电子控制, 低能量X射线发射管, 结合有效的数据和图像分析确保检测到极其微小的异物, 并分辨非正常的产品。作为选件, 完全集成的剔除装置可以自动将不合格产品剔除。所有X射线检测系统基于Windows XP Pro平台工作, 操作界面为65,000的高分辨率彩色LCD触摸屏。

X 射线的安全性

Safeline X射线检测系统符合行业最高标准, 使用低能量X射线, 完全密封在机器内部, 遵守电离辐射标准(IRR), 充分保护工厂工人安全, 对产品没有任何影响。每台X射线系统在出厂前都会经过持有执照的审计员进行测试。

梅特勒 - 托利多
实验室 / 过程检测 / 包装检测设备
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mtcs@public.sfta.net.cn

工业 / 商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市新北区
太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com



www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息

4008 客户互动中心
销售与咨询热线: 4008-878-788



西安分公司	厦门分公司	天津分公司	青岛办事处	郑州办事处
电话: 029-87203500	电话: 0592-2070609	电话: 022-23195151	电话: 0532-85768231	电话: 0371-65628818
传真: 029-87203501	传真: 0592-2072086	传真: 022-23268484	传真: 0532-85766382	传真: 0371-65629020
北京分公司	广州分公司	成都分公司	武汉办事处	
电话: 010-68045557	电话: 020-38886621	电话: 028-87711295	电话: 027-85712292	
传真: 010-68018022	传真: 020-38886975	传真: 028-87711294	传真: 027-83800051	