

梅特勒-托利多

PG/PGV系列电子缓冲秤



抗冲击/耐疲劳
坚固耐用/长期稳定/工作可靠
螺旋压缩弹簧吸收冲击能量

METTLER TOLEDO

梅特勒-托利多 PG/PGV系列电子缓冲秤

PG/PGV系列电子缓冲秤采用双层秤体，设置螺旋压缩弹簧吸收加载时的冲击能量，配套高精度称重传感器和智能化称重显示仪。该秤抗冲击、耐疲劳、准确度高、称量迅速、操作简便、结构简单、维护方便。

PG/PGV系列电子缓冲秤特别适用于利用起吊设备搬运货物进行称量的场合，能有效吸收称量过程中货物的冲击力，保护传感器。现已广泛应用于冶金、建材、仓储货运、内河码头等行业。



技术指标

准确度等级	III
标准配置仪表	KTGN-1000称重显示仪
工作温度	称重显示仪表 -10°C~+40°C
	秤台和传感器器 -20°C~+60°C
工作电源	220VAC, 50Hz

功能特点

- 双层秤体
- 螺旋压缩弹簧缓冲
- 数字显示称重数据，称重状态指示
- 整体框架、搬动方便
- 输出接口：RS232

规格型号

产品编号	最大称量(t)	分度值(kg)	台面尺寸(cm)	高度(mm)
PG2-1212	2	1	120X120	370
PG2-1515	2	1	150X150	370
PG5-1212	5	2	120X120	385
PG5-1515	5	2	150X150	385
PG5-1520	5	2	150X200	385
PG5-2020	5	2	200X200	385
PG5-2040	5	2	200X400	385
PG10-1212	10	5	120X120	370
PG10-1515	10	5	150X150	370
PG10-1520	10	5	150X200	370
PG10-2020	10	5	200X200	370
PG10-2040	10	5	200X400	455
PG10-2060	10	5	200X600	535
PG15-2020	15	5	200X200	475
PG15-2040	15	5	200X400	555
PG15-2060	15	5	200X600	615
PG15-3060	15	5	300X600	585
PG20-2020	20	10	200X200	475
PG20-2040	20	10	200X400	590
PG20-2060	20	10	200X600	615
PG20-3060	20	10	300X600	610
PG25-3040	25	10	300X400	565
PG25-3060	25	10	300X600	615
PG30-3040	30	10	300X400	605
PG30-3060	30	10	300X600	655

产品编号	最大称量(t)	分度值(kg)	台面尺寸(cm)
PGV10-1212	10	5	120x120
PGV10-1515	10	5	150x150
PGV10-2020	10	5	200x200
PGV15-2020	15	5	200x200
PGV20-2020	20	10	200x200

注 V形架上衬聚 胶板，适用于常温钢卷称量。

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
地址：江苏省常州市常锡路111号
电话：0519-6642040
电话：0519-6641991
E-mail: ad@mt.com

实验室/过程检测/包装检测设备
地址：上海市桂平路589号
电话：021-64850435
电话：021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn



北京办事处
电话：010-68045557
传真：010-68018022

天津办事处
电话：022-23268844
传真：022-23268484

大连办事处
电话：0411-83683535
传真：0411-83683030

武汉办事处
电话：027-85712292
传真：027-85713175

杭州分公司
电话：0571-85271878
传真：0571-85271858

西安分公司
电话：029-87203500
传真：029-87203501

长春办事处
电话：0431-8963162
传真：0431-8964307

青岛办事处
电话：0532-85768231
传真：0532-85766382

昆明办事处
电话：0871-3156835
传真：0871-3154843

成都办事处
电话：028-87711295
传真：028-87711294

重庆办事处
电话：023-62955089
传真：023-62955087

贵阳办事处
电话：0851-5820050
传真：0851-5820050

广州办事处
电话：020-38886621
传真：020-38886975

厦门办事处
电话：0592-2070609
传真：0592-2072086

哈尔滨办事处
电话：0451-53009858
传真：0451-53009855

乌鲁木齐办事处
电话：0991-3736253
传真：0991-3713063

攀枝花办事处
电话：0812-2903358
传真：0812-2903378

郑州办事处
电话：0371-65628818
传真：0371-65629020

南京办事处
电话：025-86898266
传真：025-86898267

济南办事处
电话：0531-86027658
传真：0531-86027656

香港分公司
电话：00852-27441221
传真：00852-27446878



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。