

Direkte Kundenkommunikation generiert Zusatzverkäufe



Anregung zum Impulskauf

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Regen Sie durch die Bildsprache Ihre Kunden emotional zum Impulskauf an. Mehrumsatz und Kundentreue belohnen Ihre erlebnisbetonte Kommunikation.



Information in den Ruhepausen

Ob originelle Produktdarbietung, Hinweise zum Ladenschluss oder Rezeptvorschläge – integrieren Sie die Ruhepausen in den Verkaufsalltag. Sie gestalten den Touchscreen nach Ihren Wünschen und informieren Ihre Kunden vor Ort.



Informationscenter für Mitarbeiter

Eine große Anzahl frei programmierbarer HTML-Seiten bietet Freiraum für Ausbildung, Fortbildung, Informationsseiten oder einfache grafische Gestaltung. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter spielerisch mit minimalem Kostenaufwand.



Zukunftsweisende Technologie

Die UC3-HTT-P bietet hohe Effizienz, exzellente Leistung und alle standardisierten Anschlussmöglichkeiten. Die Waage ist die ideale Plattform für intelligente Handelslösungen und eine Investition in die Zukunft.



UC3-HTT-P

Verkaufs- und Entscheidungshilfe direkt am POI

Aufgrund gezielter Botschaften treffen Ihre Kunden schnell Kaufentscheidungen. Setzen Sie dazu Ihre Waage intelligent ein: Stellen Sie dem Verkaufsberater artikelgenaue Daten zur Verfügung, die er an seine Kunden weitergibt. Oder unterstützen Sie Ihre Verkaufsberater und Kunden durch Waagenscreens mit laufenden Bildinformationen und Zusatzfunktionen. Viele hinterlegte Verknüpfungen und ein leistungsfähiger High-End Prozessor ermöglichen die schnelle Darstellung der gewünschten Informationen.

- **Mitarbeiter motivieren – Schulung und Kompetenzhilfen**
- **Direkte Kommunikation – Zur richtigen Zeit die richtige Information**
- **Cross Selling – Zusatzverkäufe generieren**
- **Mehrwert schaffen – Produktnutzen aufzeigen**

Technische Daten

UC3-HTT-P

Leistungsmerkmale

- Online-Hilfe: Bedienung über Textanzeige, Schulungen über Textanzeige, Bilder oder Flash Animationen
- Kompetenztext für den Bediener (mehr Produktinformationen, Empfehlungen)
- Smiley-Funktion
- Bonstorno über Bonnummer
- Umfangreiche Tarifmöglichkeiten
- Herkunftsnachweis (optional)
- Promotionen (optional)
- Bonweiterleitung (optional)
- Kassen Module (optional):
 - Kassenfunktionen
 - Electronic Cash**
 - Geldwiegen**

Anzeige

- 12,1" Farb-Touchscreen (Auflösung 800 x 600)
- Gewichtsanzeige mit 5 Stellen
- Taraanzeige mit 5 Stellen
- Grundpreisanzeige mit 8 Stellen
- Betragsanzeige mit 9 Stellen
- Darstellung von Artikel- und Kundeninformationen in HTML, Text oder Grafiken
- Auf der Bedienerseite erfolgt die Darstellung über einen 12,1" Farb-Touchscreen (Auflösung 800 x 600)

Bedienformen

- Bedienung, Preisauszeichnung, Großmengenverkauf, Bedienung mit Bon und Totaletikett, Bon und Artikeletikett, klebender Summenbon, Bon mit/ohne Talon
- Artikelselektion: klassisch - über Eingabe der PLU-Nummer, über Presets oder über alphanumerische Suchfunktion, die Treffer können sofort gebucht werden
- Frei definierbare Bedienerlayouts (Zur freien Gestaltung der Bedieneroberfläche bieten wir unser WYSIWYG Programm SDA an)

Drucker

- Wählbar zwischen einem 2"-Bondrunder (Standard), 2"- Etikettendrucker, oder einem 2"-Doppeldrucker (Bon- und Etikettendrucker)
- Auch als 2"-Linerless-Drucker möglich
- Schneller Etikettendruck bis zu 125 mm/s, 8 dot Auflösung
- Logoabdruck auf Bon oder Etikett
- Frei definierbare Etiketten (Zur freien Gestaltung der Etiketten auf dem PC bieten wir unser WYSIWYG Programm UC3 Label an)

Datenspeicher

- Festplatte min. 40 GB
- Arbeitsspeicher 256 MB, optional bis zu 1 GB

** nur in Kombination mit Kassenfunktionen



Sicherheit

- Passwortsicherung für wichtige Funktionen
- Lokale Stammdatenbank

Multimediale Web-Unterstützung

- Flash Player (optional)
- Coupons (optional)
- Cross Merchandising mit Partnerapplikationen (optional)

Schnittstellen

- Ethernet TCP/IP 10/100
- 1 x RS232 serielle Schnittstelle
- 1 x RJ11 Schnittstelle zur Ansteuerung einer Kassenschublade
- 2 x USB 2.0 Anschlüsse
- Wireless Funklösung nach IEEE802.11b/g (optional)

Remote-Service/Control u. Datenversorgung

- FTP
- VNC
- Datenkommunikation über Trans-UC3
- Datenversorgung und -entsorgung über XML-Schnittstelle

Betriebssystem

- Microsoft Windows Embedded for Point Of Service (WEPOS)
- Linux (optional)

Wägebereich	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Teilung	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Mindestlast*	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

* EG: Abdruck unter Mindestlast möglich, jedoch nicht bei Preisauszeichnung. Taraabgleich über den gesamten Wägebereich, automatische Nullstellung.



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001
 Umweltmanagement-Zertifikat ISO 14001
 Internet: <http://www.mt.com>
 Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
 ©07/2007 Mettler-Toledo GmbH
 Printed in Germany 22017841
 MCG MarCom Greifensee

www.mt.com/retail

Für mehr Informationen