



2114

Balance d'évaluation

suspendue

Modèle compact

Facile à utiliser et à lire

METTLER TOLEDO



Simple, rapide et ergonomique

- Excellente lisibilité du cadran
- Idéale pour les produits alimentaires emballés et en vrac
- Construction esthétique en acier inoxydable et chrome
- Service à haute valeur ajoutée pour vos clients
- Installation simple et rapide



Le modèle de balance suspendue 2114 est une balance mécanique permettant à un client d'évaluer rapidement le poids de ses achats de nourriture avant de passer à la caisse. Elle convient parfaitement aux produits alimentaires emballés et en vrac, ainsi qu'à tout produit nécessitant une estimation de poids pour satisfaire les besoins de vos clients.

Le modèle 2114 est équipé d'un boîtier en acier chromé ainsi que d'un afficheur à cadran de 9 po très facile à lire. Le plateau, en acier inoxydable, garantit une protection environnementale à long terme et a une valeur esthétique incontestable. Le plateau se démonte facilement de la suspension pour les besoins de nettoyage.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur hors tout (avec le crochet de suspension): 83,8 cm

Largeur hors tout: 40,6 cm

Diamètre du cadran: 23 cm

Plateau pour produits:

36,8 cm de diamètre par 12,7 cm

Capacités de pesage disponibles

30 livres x 1 once ou 15 kg x 20 g

Finition

Boîtier du cadran: acier chromé

Plateau: acier inoxydable

Poids hors tout de l'unité

4,62 kg

Ce produit n'a pas été fabriqué dans une usine certifiée ISO.

Mettler-Toledo, États-Unis

1900 Polaris Parkway
Columbus, Ohio 43240
Tél. (800) 883-2171
(614) 438-4511
Fax (614) 438-4900

Mettler-Toledo, Canada

Tél. (800) 263-6593
Fax (614) 438-4846

Mettler-Toledo S.A., Mexique

Tél. (525) 547-1634
Fax (525) 541-2228

Mettler-Toledo, Australie

Tél. (61) 3 9646 4551
Fax (61) 3 9645 3935

Opérations internationales et Antilles

2250 NW 84th Avenue
Miami, Florida 33122
Tél. +01 305 477-4300
Fax +01 305 594-6967

Europe, Afrique, Proche-Orient et ceinture du Pacifique

Tél. (41) 1 944 2211
Fax (41) 1 944 3060

Internet: www.mt.com

Les spécifications fournies dans ce document peuvent changer sans préavis.

©2002 Mettler-Toledo Inc.

METTLER TOLEDO® est une marque déposée de Mettler-Toledo, Inc.

RT1107.0F

