

CSN840 Pallet™

La mesure exacte des palettes

Oslo, Norvège (mars 2007) – La mesure dimensionnelle, rapide et précise, des palettes devient une opération plus aisée. La nouvelle solution de METTLER TOLEDO Cargoscan, le CSN840™, permet de réduire l'imprécision des mesures et d'augmenter la productivité.

La mesure dimensionnelle des colis est une opération standard dans le transport et la logistique ; or, jusqu'à présent, les objets de grand gabarit étaient mesurés à la main ou ne l'étaient pas du tout car il n'existait pas de système de mesure précis et rapide. En moins de 5 secondes, le CSN840 Pallet™ de METTLER TOLEDO certifié OIML mesure avec une précision de ± 20 mm pratiquement toutes les palettes, quelles que soient leurs formes et dimensions, même lorsqu'elles présentent des surfaces sombres et brillantes.

Une très grande aptitude à l'intégration

Le CSN840 Pallet™ peut être monté au sol, fixé à un mur ou à un plafond sans entraver la circulation. Compact et souple, il permet aux opérateurs de déposer les palettes sous le système de mesure, d'où elles viennent et dans n'importe quelle orientation. Le CSN840 Pallet™ peut être associé à des balances et lecteurs de codes barres existants.



**PAS DE MESURE MANUELLE ► AUGMENTATION DU DEBIT ET AMELIORATION DE LA PRECISION ►
UTILISATION OPTIMALE DE L'ESPACE ► AMELIORATION DU PLAN DE CHARGES**

METTLER TOLEDO

Intégration parfaite

Les systèmes de mesure dimensionnelle de METTLER TOLEDO sont fournis avec le logiciel nécessaire pour faciliter leur intégration rapide, précise et fiable dans votre environnement, d'où une plus grande efficacité et la garantie de la conformité aux obligations légales locales.

Notre logiciel d'application intégré est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de rédaction de rapports et de transmission des données.

Des interfaces graphiques faciles à utiliser donnent aux opérateurs une vue générale précise du processus de mesure et fournissent à tout moment des statistiques.

La communication avec votre ordinateur central ou avec votre système de gestion des entrepôts se fait par Ethernet ou par une communication série, ce qui assure une connectivité parfaite des interfaces.



Le CSN840 Pallet™ est une solution complète de saisie de données associant un système de mesure dimensionnelle, une balance et un lecteur de codes barres.

Leader du marché

Selon Olav Stadaas, "Il n'y a jamais eu sur le marché de système idéal de mesure dimensionnelle des palettes". Le défi consistait à améliorer la précision et à intégrer le système dans l'environnement opérationnel des utilisateurs.

Grâce à ses caractéristiques uniques, le CSN840 Pallet™ est le meilleur système actuel de mesure des dimensions d'objets de grand gabarit.

A propos de METTLER TOLEDO Cargoscan

METTLER TOLEDO Cargoscan est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes automatiques de dimensionnement et de pesage de précision pour les industries du transport et de la logistique. Dans le monde entier, des entreprises comme UPS, FedEx, DHL, TNT et bien d'autres opérateurs spécialisés dans le transport et l'entreposage, ainsi que des services postaux, ont choisi METTLER TOLEDO Cargoscan qui s'appuie sur les technologies de pointe et sur le service inégalé du réseau mondial de distribution de METTLER TOLEDO.

Mettler-Toledo SAS

18/20 Avenue de la Pépinière
78220 Viroflay
France
Tel: +33 1 30 97 17 17
Fax: +33 1 30 97 16 16
Email: marcom.fr@mt.com

Imprimé en Norvège 792029
CSN MarCom

www.mt.com/cargoscan

Visitez notre site pour plus d'informations