

Cân Bưu Chính



Cân BC

Cân chính xác

Cấu trúc vững chắc

Hiệu suất đáng tin cậy

Khả năng kết nối linh hoạt



Cân ngành bưu chính quốc tế
Cân bằng hiệu suất và giá trị

METTLER TOLEDO

Một cân cho nhiều loại bưu kiện Tối ưu hóa chính xác và đơn giản

- Độ chính xác cao
- Độ bền chức năng
- Lắp đặt và vận hành đơn giản
- Cấu hình và giao tiếp linh hoạt



Độ chính xác

Cân BC có tính năng cảm biến tải tương tự hoặc kỹ thuật số trong công suất nhiều mức. Công suất nhiều mức này cung cấp cả độ phân giải cao cần cho phong bì thư và công suất cho các bưu kiện nặng.

Nhờ vào công suất nhiều mức này, cân BC đơn có thể xử lý tất cả các nhu cầu vận chuyển và thư tín.

Các phê duyệt toàn cầu đảm bảo rằng cân phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao. Có sẵn bộ nhớ Alibi cho người dùng Châu Âu.



Measurement
Canada
An Agency of
Industry Canada

Mesures
Canada
Un organisme
d'Industrie Canada

Giao tiếp linh hoạt

Thiết bị cân chỉ tốt như khả năng chia sẻ dữ liệu.

- Seri RS-232 hỗ trợ nhiều giao thức của vận chuyển nhất
- USB HIDPOS cho vận hành cắm vào và chạy
- Seri ảo cho các máy tính mới hơn mà không cần tới cổng nối tiếp
- Keyboard Wedge để giao tiếp dữ liệu với phần mềm bất kỳ, như SAP, mà không cần lập trình đặt biệt
- Ethernet cho các ứng dụng dựa trên máy chủ hoặc đám mây
- Bluetooth cho các lắp đặt nơi không thể lắp đặt cáp



Độ bền

Các bưu kiện vận chuyển với số lượng lớn là một quy trình yêu cầu khắt khe về thiết bị. Cân BC với khung kim loại và bảo vệ quá tải hạng nặng. Mỗi cân có thể xử lý quá tải lên tới 500% công suất định mức mà không ảnh hưởng hiệu suất của nó.



Cân BC có thể điều chỉnh Giới hạn bảo vệ quá tải.



Cân BC được kiểm định ở mức 500% công suất của nó.



Đơn giản hóa việc lắp đặt, Cấu hình và vận hành

Wizard khởi động tạo điều kiện lắp đặt ban đầu, ngôn ngữ, địa lý và thông số khác.

Cân BC có thể được cấu hình cho:

- Nhiều loại màn hình
- Công suất đặc biệt và tăng kích cỡ
- Hiển thị thông tin thương hiệu như logo công ty

Các tính năng khác bao gồm:

- Cập nhật phần mềm cân từ xa
- Quản lý cấp tốt hơn
- Mẫu đĩa cân lớn cho các bưu kiện quá khổ
- Các chế độ ứng dụng như đếm thư tín hàng loạt

Thông số kỹ thuật

	Thư tín & Bưu kiện: Cung cấp độ phân giải cao cần để vận chuyển qua các bưu điện quốc tế và USPS			Bưu kiện: Độ tin cậy tuyệt vời cho các cửa hàng bán lẻ, phòng thư tín, trạm đóng gói kho hàng và các bộ phận vận chuyển		
Mẫu	BC-15U	BC-3LU	BC-6LU	BC-30U	BC-60U	BC-150U
Công suất	30 lb/15 kg	70 lb/32 hoặc 35 kg	150 lb (Chỉ lb)	70 lb/30 kg	150 lb/60 kg	150/300 lb, 60/150 kg
Khả năng đọc	0-7 lb x 0,1 oz 7-15 lb x 0,2 oz	0-7 lb x 0,1 oz 7-70 lb x 0,2 oz	0-10 lb x 0,1 oz 0-70 lb x 0,2 oz 0-149 lb x 0,5 oz	0,05 lb 0,01 kg	0,05 lb 0,02 kg	0-150 x 0,05 lb 0-300 x 0,1 lb
	0-3 kg x 0,001 kg 3-15 kg x 0,005 kg	0-3 kg x 0,001 kg 3-15 kg x 0,005 kg 15-35 kg x 0,01 kg	0-5 lb x 0,005 lb 5-25 lb x 0,05 lb 25-150 lb x 0,1 lb			0-60 x 0,02 kg 0-150 x 0,05 kg
Kết cấu đĩa cân	Nhựa ABS, Thép không gỉ		Nhựa ABS, Thép không gỉ, Ball Top	Nhựa ABS, Thép Không gỉ	Nhựa ABS, Thép không gỉ, Ball Top, Roller Top	Thép không gỉ, Ball Top, Roller Top
Kích thước (flat top)	10,9 x 11,6 in 26,9 x 29,2 cm	11,8 x 13,8 in 29,8 x 34,8 cm		12,3 x 13,9 in 31,2 x 35,3 cm		16,5 x 20,5 in 40,6 x 50,8 cm
Phê duyệt	EC/OIML/NTEP/MC	EC/OIML/NTEP/MC	NTEP/UL	EC/OIML/NTEP/MC	EC/OIML/NTEP/MC	EC/OIML/NTEP/MC
Truyền thông máy tính*	Tiêu chuẩn: USB, RS232, Seri ảo, Keyboard Wedge Tùy chọn: Ethernet, Bluetooth, Bộ nhớ Alibi			Tiêu chuẩn: USB, RS232, Seri ảo, Keyboard Wedge Tùy chọn: Ethernet, Bluetooth, Bộ nhớ Alibi		

* Toàn bộ cân bao gồm 10 ft/3m. Cấp USB và 10 ft /3m. Cấp RS-232

Các phiên bản Cân và Tùy chọn đĩa cân



BC-15U với đĩa cân nhựa



BC-30U hoặc -60U với đĩa cân nhựa



BC-30U or -60U với đĩa thép không gỉ



BC-150U với đĩa thép không gỉ



BC-150U với đĩa roller top



BC-150U với đĩa ball top

Phụ kiện

Màn hình	Đồ họa 7 phân đoạn
Gắn vào	Gắn tường từ xa Gắn vào tháp đơn từ xa Gắn vào tháp đôi từ xa Bể chứa lắp đặt không gỉ cho kiosk hoặc quầy
Băng chuyên	Bộ thả xuống cho cân BC-150U ball top và roller top



www.mt.com/ind-BC-scale

Để biết thêm thông tin

Mettler-Toledo, LLC
1900 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240

Điện thoại: 1-866-339-3538

Subject to technical changes
©10/2014 Mettler-Toledo, LLC

MTSI 30234582