

## Rapide. Affidabili. Flessibili.

### Bilance per cassa



#### Processi di pesatura rapidi

Le bilance checkout Ariva assicurano ai punti vendita un ottimo servizio grazie alla straordinaria velocità di transazione. Il risultato: pesatura rapida, nessuna attesa al momento di pagare ed elevato comfort per il personale.



#### Struttura robusta

Le bilance checkout devono soddisfare esigenze di efficienza molto elevate e sono sottoposte a sollecitazioni notevoli. Il design robusto di Ariva-S protegge in modo affidabile ed efficace i componenti interni da sporcizia e liquidi.



#### Utilizzo flessibile

La bilancia checkout Ariva-S determina sia il peso che il prezzo. Numerose sono le possibilità di utilizzo: da bilance checkout in cassa a bilance di controllo dei clienti nel reparto frutta e verdura.



#### Tecnologia sostenibile

Le bilance checkout Ariva sono estremamente economiche dal punto di vista dei consumi energetici, a tutto vantaggio dell'ambiente e delle vostre finanze. Strategie affidabili per aumentare la sostenibilità della barriera casse: con le bilance checkout Ariva, decidere di investire è più facile.



### Bilancia con tecnologia dual interval Ariva-S

La bilancia con tecnologia dual interval della serie Ariva-S per la pesatura in cassa è la soluzione ideale per i punti vendita con un carico massimo fino a 15 kg che hanno bisogno di una risoluzione molto fine per pesare prodotti leggeri in minime quantità. Ariva-S è disponibile sia in versione da tavolo sia in una variante opzionale che può essere integrata nel banco della cassa. Grazie alla robusta struttura in alluminio pressofuso e al piatto di pesatura in acciaio inox, in cassa Ariva-S svolge anche il lavoro più duro. Ariva-S è compatibile con tutti i principali protocolli di cassa e con numerose altre applicazioni per PC.

- **Maggiore portata:** risoluzione accurata anche con i prodotti più leggeri
- **Struttura robusta:** resiste alla sporcizia e ai liquidi
- **Versatilità:** alla cassa, come bilancia di controllo
- **Semplice integrazione:** compatibilità con tutti gli attuali sistemi PoS



## Flessibilità alla cassa

La bilancia checkout con tecnologia dual interval Ariva-S è la soluzione di METTLER TOLEDO per i punti vendita interessati ad una soluzione flessibile. La serie Ariva comprende moduli di pesatura da installare in scanner biottici (Ariva-B), bilance con scanner orizzontale (Ariva-H) e bilance stand-alone senza scanner (Ariva-S).



## Dati tecnici

### Bilancia checkout con tecnologia dual interval Ariva-S

#### Portata

- Pesatura massima: 6 kg/15 kg  
Risoluzione: 2 g/5 g  
Pesatura minima: 40 g
- Pesatura massima: 3 kg/6 kg  
Risoluzione: 1 g/2 g  
Pesatura minima: 20 g

#### Interfacce

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento alle casse disponibile su richiesta



#### Comunicazione

Compatibilità con tutti i principali protocolli di cassa (tra cui il protocollo Dialog 02, 04, 06 ecc.)

#### Intervallo di temperatura

Da -10 °C a +40 °C  
Umidità 0 - 85% senza condensa

#### Alimentazione elettrica

Alimentazione di rete tramite apposito alimentatore  
100 - 240 V CA/12V CC  
Potenza assorbita max. 1,2 Watt

#### Correzione automatica dello zero

Garantisce la stabilità del punto zero

#### Certificazioni

OIML, NTEP, CE

#### Display per applicazioni senza calcolo del prezzo

Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico  
Indicazione del peso a 5 cifre  
Tasti tara e azzeramento

#### Display per applicazioni di calcolo del prezzo

Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico  
Indicazione del peso a 5 cifre, prezzo base e importo a 6 cifre e tara a 4 cifre  
Tasti tara e azzeramento  
Display opzionale con il nome dell'articolo

#### Visualizzazione sul monitor della cassa

Visualizzazione dei dati di peso sul terminale di cassa grazie alla funzione VCODisp (Virtual Checkout Display)  
Tara e azzeramento con pulsanti touch nella finestra del peso VCODisp o tastierino numerico opzionale

#### Dimensioni

Con piattaforma di pesatura standard: 280 mm x 316 mm  
Con piattaforma di pesatura integrata (angoli non arrotondati): 276 mm x 327 mm  
Altezza minima: 58 mm  
Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini

#### Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni delle bilance checkout Ariva e sulle applicazioni opzionali, interpellate il vostro agente di vendita METTLER TOLEDO.



Certificato di qualità ISO9001  
Sistema di gestione ambientale ISO14001

Con riserva di modifiche tecniche.  
© 02/2015 Mettler-Toledo AG  
Stampato in Germania 22022482  
Global MarCom Switzerland

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Per maggiori informazioni

