

## Kompakt. Robust. Flexibel. Wägen am Point-of-Sale



### Kompakt

Das kompakte Design der Ariva-S-Mini benötigt nur wenig Platz auf der Theke, wovon sowohl Bediener als auch Kunden profitieren. Die Ariva-S-Mini ist die kleinste Thekenwaage ihrer Klasse. Sie verfügt über dieselben Funktionen wie das größere Modell Ariva-S, hat jedoch eine viel kleinere Standfläche.



### Robustes Design

In Ihrem Unternehmen benötigen Sie Kassenwaagen, die jederzeit einsatzbereit sind. Die robuste Konstruktion der Ariva-S-Mini bietet jahrelangen Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie zuverlässige Leistung.



### Flexibilität

Die Ariva-S-Mini bietet sowohl im Bereich der Konnektivität als auch der Displays viele Möglichkeiten. Sie ist mit RS232- oder USB-Anschluss erhältlich. Die Display-Lösungen reichen von Displays für reine Gewichtsanwendungen über Displays für Preisberechnung bis hin zu unserer VCODisp-Lösung.



### Nachhaltige Technik

Die Checkout-Waage Ariva-S-Mini überzeugt durch einen enorm sparsamen Stromverbrauch. Dank ihrer Langlebigkeit, dem geringen Stromverbrauch und der recycelbaren Verpackung stellen Ariva-Waagen eine gute Wahl mit kleinstmöglichen Auswirkungen für die Umwelt dar.



### Ariva-S-Mini Checkout-Waage mit Dual-Interval-Technologie

Kleine Abmessungen, große Wirkung: Die Ariva-S-Mini liefert verlässlich und dauerhaft Ergebnisse und verfügt dabei über die kleinste Standfläche ihrer Klasse. Sie nimmt auf der Theke 64 Prozent weniger Platz ein als die Ariva-S. Die Waage kann an die meisten gängigen POS-Systeme sowie an PCs angeschlossen werden, deren Anwendungen Wägeminformationen benötigen.

Die Ariva-S-Mini verfügt über ein robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse und eine Edelstahlplatte. Diese Dual-Interval-Waage stellt eine ideale Lösung für Einzelhändler dar, die sowohl eine Waage mit einer hohen Kapazität von bis zu 6 kg als auch eine genaue Gewichtsauflösung von 1 g für leichte Güter benötigen.

- **Kompakt – kleinste Standfläche ihrer Klasse**
- **Robustes Design – hält Schmutz und Flüssigkeiten stand**
- **Ideal für Umgebungen, in denen genaues Wägen unerlässlich ist**
- **Einfache Integration – kompatibel mit den meisten POS-Systemen**

### Für höchste Ansprüche

Die Stand-Alone-Checkout-Waage Ariva-S-Mini ist die Kassenlösung von METTLER TOLEDO für Einzelhändler mit höchsten Ansprüchen. Die Ariva-Serie für das Wägen an POS-Systemen umfasst Wägemodule zum Einbau in bi-optische Scanner (Ariva-B), Waagen zur Integration von Horizontalscannern (Ariva-H) sowie Stand-Alone-Waagen ohne Scanner (Ariva-S und Ariva-S-Mini).



Ariva-S-Mini

### Technische Daten

#### Ariva-S-Mini-Checkout-Waagen mit Dual-Interval-Technologie

##### Wägebereiche

- Maximale Last: 3/6 kg
- Skalenteilung: 1/2 g
- Mindestlast: 20 g

##### Schnittstellen

RS-232- oder USB-Anschluss für Verbindung mit POS- oder Kassensystemen. USB-Anschluss verfügbar als virtueller COM-Port mit Windows® Treiber, HID®, oder HID® IBM®

##### POS-Konnektivität

Kompatibel mit den meisten POS-Systemen.

##### Temperaturbereich

-10°C – +40°C (14°F – 104°F), 0-85 % Feuchtigkeit, nicht kondensierend

##### Netzteil

Externe Stromversorgung mit 100 – 240 VAC/12 VDC/840 mA

##### Genehmigungen

OIML, NTEP, CE, NSF, UL

##### Gerätemaße

- Wägeplattform: 160 x 200 mm
- Mindesthöhe: 50 mm
- Höheneinstellung und Nivellierung mit Stellfüßen

##### Einzeiliges Display für reine Gewichtsanwendungen:

###### Montage auf Turm oder Sockel möglich

- Helle, hinterleuchtete Anzeige mit Energiesparfunktion
- 5-stellige Gewichtsanzeige
- Tasten zur Tarierung und Nullstellung

##### Displays für die Preisberechnung

- Helle, hinterleuchtete Anzeige mit Energiesparfunktion
- 5-stellige Gewichtsanzeige, je 6 Stellen für Grundpreis und Menge sowie 4-stellige Tara-Anzeige
- Tasten zur Tarierung und Nullstellung
- Optionale Anzeige des Artikeltexts

##### Virtuelles Checkout Display (VCODisp)

- Softwaremodul zur Anzeige der Wägelinformationen auf dem Kassenmonitor
- Freie Platzierung des VCODisp-Fensters auf dem Kassenmonitor, Tarierung und Nullstellung über Touchscreen-Schaltflächen im VCODisp-Gewichtsfenster, optionales Display oder optionale Tastatur am Sockel

##### Weitere Informationen

Für weitere Einzelheiten zum Leistungsumfang der Ariva Checkout-Waagen sowie zu optionalen Applikationen wenden Sie sich bitte an Ihren METTLER TOLEDO Vertriebsbeauftragten.



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO9001  
Umweltmanagement-Zertifikat ISO14001

Technische Änderungen vorbehalten.  
© 11/2016 Mettler-Toledo AG  
Gedruckt in Deutschland 30373774  
Global MarCom Schweiz

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Für weitere Informationen