

## Reattiva. Accurata. Prestazioni.

### Il miglior servizio di cassa



#### Processi di pesatura rapidi

Le bilance checkout Ariva assicurano ai punti vendita un ottimo servizio grazie alla straordinaria velocità di transazione. Il risultato: pesatura rapida, nessuna attesa al momento di pagare ed elevato comfort per il personale.



#### Integrazione semplice

Connettività potenziata e nessuna difficoltà di integrazione e messa in funzione: oltre all'interfaccia RS-232 tutte le bilance checkout Ariva sono provviste di serie di un'interfaccia USB. I tecnici qualificati METTLER TOLEDO provvederanno all'installazione e regolazione rapidamente e con la massima sicurezza.



#### Struttura robusta

Le bilance checkout Ariva devono soddisfare esigenze di efficienza molto elevate e sono sottoposte a sollecitazioni notevoli. La struttura robusta dei modelli Ariva protegge efficacemente i componenti interni e la meccanica dagli effetti indesiderati di sporcizia e liquidi.



#### Tecnologia sostenibile

Le bilance checkout Ariva sono estremamente economiche dal punto di vista dei consumi energetici, a tutto vantaggio dell'ambiente e delle vostre finanze. Strategie affidabili per aumentare la sostenibilità della barriera casse: con le bilance checkout Ariva decidere di investire è facile.



#### Tecnologia dual interval Ariva B per Datalogic MAGELLAN™ 9300i & MAGELLAN™ 9400i

(Illustrazione con VCODisp)

I moduli di pesatura con tecnologia dual interval della serie Ariva-B per scanner biotici e scanner immagine multi-plane sono la soluzione ideale per punti vendita con un vasto assortimento, che tuttavia non superano i 15 chilogrammi di carico massimo e hanno bisogno di una risoluzione molto fine per pesare prodotti leggeri in minime quantità. Grazie alla struttura robusta, che protegge efficacemente il cuore dello strumento dalla penetrazione di sporcizia e liquidi, i moduli della serie Ariva-B svolgono egregiamente anche il lavoro più duro. Le bilance checkout Ariva permettono di visualizzare prezzo e peso su display separati oppure, con il software VCODisp, direttamente sul monitor della cassa, per la massima libertà di allestimento.

- **Maggiore portata – migliore risoluzione con prodotti più leggeri**
- **Struttura robusta – resistente allo sporco e ai liquidi**
- **Alta flessibilità di allestimento del punto vendita – grazie alle molte opzioni di visualizzazione**
- **Nessun problema di integrazione – scanner e bilancia in un unico strumento**

Per esigenze avanzate

Il modulo di pesatura con tecnologia dual interval della serie Ariva-B per scanner biotfici Datalogic MAGELLAN™ 9300i & MAGELLAN™ 9400i è la soluzione checkout che METTLER TOLEDO propone ai punti vendita più esigenti. La serie di bilance per cassa Ariva comprende moduli da installare in scanner biotfici (Ariva-B), bilance con scanner orizzontale (Ariva-H) e bilance stand-alone senza scanner (Ariva-S).

Dati tecnici

### Modulo di pesatura con tecnologia dual interval Ariva-B per Datalogic MAGELLAN™ 9300i & MAGELLAN™ 9400i

#### Portata

Pesata massima: 6 kg/15 kg  
Risoluzione: 2 g/5 g  
Pesata minima: 40 g

#### Interfacce

RS-232, USB 2.0, cavo per collegamento alle casse disponibile su richiesta



#### Comunicazione

Compatibilità con tutti i principali protocolli di cassa (tra cui il protocollo Dialog 02, 04, 06 ecc.)

#### Range di temperatura

-10 °C – +40 °C  
Umidità 0 – 85% senza condensa

#### Assorbimento

ca. 0,4 Watt senza display  
ca. 0,6 Watt con display  
Alimentazione attraverso lo scanner

#### Correzione automatica dello zero

Garantisce la stabilità del punto zero

#### Certificazioni

OIML, NTEP, CE



#### Display per applicazioni senza calcolo del prezzo

Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico  
Indicazione del peso a 5 cifre  
Tasti tara e azzeramento

#### Display per applicazioni di calcolo del prezzo

Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico  
Indicazione del peso a 5 cifre, prezzo base e importo a 6 cifre e tara a 4 cifre  
Tasti tara e azzeramento

#### Visualizzazione sul monitor della cassa

Visualizzazione dei dati di peso sul terminale di cassa grazie alla funzione VCODisp (Virtual Checkout Display)  
Tara e azzeramento mediante i tasti sullo scanner e su richiesta tramite pulsanti touch nella finestra di indicazione del peso VCODisp

#### Dimensioni

401 x 292 x 102 mm (L x P x A)

#### Spazio consigliato per l'installazione

402 x 295 mm  
Profondità minima di installazione 106 mm  
Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini

#### Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni delle bilance checkout Ariva e sulle applicazioni opzionali interpellate il vostro agente di vendita METTLER TOLEDO.

#### METTLER TOLEDO Group

Retail Division  
Local contact: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Con riserva di modifiche tecniche  
©04/2020 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati.  
Documento No. 30301852  
MarCom Industrial

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Per maggiori informazioni

