

## 紧凑、坚固、灵活 收银台称重



### 紧凑

Ariva-S-Mini 设计精巧，充分利用柜台空间，让操作员和顾客倍感方便。Ariva-S-Mini 是同类产品中最小的柜台电子秤，占用空间大大缩小，但功能却不比 Ariva-S 少。



### 设计坚固

您的收银秤需要随时可用。Ariva-S-Mini 设计坚固耐用、防尘，性能有长期保障。



### 灵活多样

Ariva-S-Mini 收银秤有两种称重单位：磅 (lb)、公斤 (kg)，并且备有多个不同的最大量程，还可选择单分度或双分度。这些电子秤支持 RS232 或 USB 连接。



### 可持续发展的技术

Ariva-S-Mini 收银秤采用低功耗设计。Ariva 电子秤经久耐用、能效更高，采用可回收的环保包装，对环境的影响极小，非常值得投资购买。



### Ariva-S-Mini 单分度和双分度收银秤

秤小作用大：Ariva-S-Mini 是同类产品占用柜台空间最小的，但称重准确可靠，而且经久耐用。它占用的柜台空间比 Ariva-S 少 64%。这款电子秤可与大多数收银台系统相连，方便运行各类结帐应用。它还可以连接至个人电脑，供电脑应用直接调用货品的重量数据。

Ariva-S-Mini 配备坚固的铸铝外壳和不锈钢秤盘。如果零售商一方面需要对重达 30 lb/15 kg 物品进行称重，另一方面对较轻物品称重有高精度要求，这款双分度秤便是理想的解决方案。

- 紧凑 — 同类产品中占位最小
- 单分度或双分度称重, 多种称量单位
- 设计坚固耐用 — 防尘
- 专为要求准确称重的应用场合打造
- 易于集成 — 兼容大多数 POS 系统

### 满足最苛刻的要求

针对零售商提出的最苛刻的要求, 梅特勒-托利多推出了 Ariva-S-Mini 独立收银秤解决方案。Ariva 系列适用于收银台称重, 其中包括装入双光学扫描器的称重模块 (Ariva-B)、与横向扫描器集成的电子秤 (Ariva-H), 以及不带扫描器的独立电子秤 (Ariva-S 和 Ariva-S-Mini)。



上面是 Ariva-S-Mini, 下面是 Ariva-S

### 技术数据

#### Ariva-S-Mini 单分度和双分度收银秤

##### 称重范围

量程	单分度	双分度
30 lb	30 x 0.01 lb	15 x 0.005 lb / 30 x 0.01 lb
15 lb	15 x 0.005 lb	6 x 0.002 lb / 15 x 0.005 lb
15 kg	15 x 0.005 kg	6 x 0.002 kg / 15 x 0.005 kg
6 kg	不适用	3 x 0.001 kg / 6 x 0.002 kg
240 oz	240 x 0.1 oz	不适用

##### 接口

RS-232 或 USB 通信, 用于连接至 POS 系统或收银机。USB 通信可作为与 Windows® 驱动程序、HID® 或 HID® IBM® 通信的虚拟通信端口

##### POS 连接

与大多数主流 POS 系统兼容

##### 温度范围

-10°C – +40°C, 湿度 0-85%, 非冷凝

##### 电源

100-240 V AC / 12 VDC / 840 mA 外部电源

##### 认证

OIML, NTEP, CE, NSF, UL, CPA

##### 单显示屏, 带底座和塔式安装选件

- 明亮的背光显示屏, 具有节能功能
- 5 位重量显示
- 去皮键和清零键
- 可选双屏配置

##### 设备尺寸

- 标准秤台: 6.3" x 7.875" (160 mm x 200 mm)
- 最小高度: 1.75" (45 mm)
- 通过可调秤脚来调节高度和调平

##### 更多信息

有关 Ariva 收银秤的服务范围及可选应用的其他信息, 请联系梅特勒-托利多系统顾问。



#### 梅特勒-托利多集团

商用衡器

本地联系: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

如有技术更改, 恕不另行通知

© 03/2020 梅特勒-托利多。保留所有权利

文档编号 30471499 A

商业市场部

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

获取更多信息