

Reattiva. Accurata. Prestazioni.

Il miglior servizio di cassa



Processi di pesatura rapidi

Le balance checkout Ariva assicurano ai punti vendita un ottimo servizio grazie alla straordinaria velocità di transazione. Il risultato: pesatura rapida, nessuna attesa al momento di pagare ed elevato comfort per il personale.



Integrazione semplice

Connettività potenziata e nessuna difficoltà di integrazione e messa in funzione: oltre all'interfaccia RS-232 tutte le balance checkout Ariva sono provviste di serie di un'interfaccia USB. I tecnici qualificati METTLER TOLEDO provvederanno all'installazione e regolazione rapidamente e con la massima sicurezza.



Struttura robusta

Le balance checkout devono soddisfare esigenze di efficienza molto elevate e sono sottoposte a sollecitazioni notevoli. La struttura robusta dei modelli Ariva protegge efficacemente i componenti interni e la meccanica dagli effetti indesiderati di sporcizia e liquidi.



Tecnologia sostenibile

Le balance checkout Ariva sono estremamente economiche dal punto di vista dei consumi energetici, a tutto vantaggio dell'ambiente e delle vostre finanze. Strategie affidabili per aumentare la sostenibilità della barriera casse: con le balance checkout Ariva decidere di investire è facile.

Tecnologia dual interval Ariva B per
Datalogic MAGELLAN™ 9550i,
MAGELLAN™ 9600i &
MAGELLAN™ 9900i
(Illustrazione con VCODisp)

I moduli di pesatura con tecnologia dual interval della serie Ariva-B per scanner biotici e scanner immagine multi-plane sono la soluzione ideale per punti vendita con un vasto assortimento, che tuttavia non superano i 15 chilogrammi di carico massimo e hanno bisogno di una risoluzione molto fine per pesare prodotti leggeri in minime quantità. Grazie alla struttura robusta, che protegge efficacemente il cuore dello strumento dalla penetrazione di sporcizia e liquidi, i moduli della serie Ariva-B svolgono egregiamente anche il lavoro più duro. Le balance checkout Ariva permettono di visualizzare prezzo e peso su display separati oppure, con il software VCODisp, direttamente sul monitor della cassa, per la massima libertà di allestimento.

- **Maggiore portata – migliore risoluzione con prodotti più leggeri**
- **Struttura robusta – resistente allo sporco e ai liquidi**
- **Alta flessibilità di allestimento del punto vendita – grazie alle molte opzioni di visualizzazione**
- **Nessun problema di integrazione – scanner e bilancia in un unico strumento**

Per esigenze avanzate

Il modulo di pesatura con tecnologia dual interval della serie Ariva-B per scanner biotici Datalogic MAGELLAN™ 9550i, 9600i & 9900i è la soluzione checkout che METTLER TOLEDO propone ai punti vendita più esi-genti. La serie di bilance per cassa Ariva comprende moduli da installare in scanner biotici (Ariva-B), bilance con scanner orizzontale (Ariva-H) e bilance stand-alone senza scanner (Ariva-S).

Dati tecnici

Modulo di pesatura con tecnologia dual interval Ariva-B per Datalogic MAGELLAN™ 9550i, 9600i & 9900i

Portata

Pesata massima: 6 kg/15 kg
Risoluzione: 2 g/5 g
Pesata minima: 40 g

Interfacce

RS-232, USB 2.0, cavo per collegamento alle casse disponibile su richiesta



Comunicazione

Compatibilità con tutti i principali protocolli di cassa (tra cui il protocollo Dialog 02, 04, 06 ecc.)

Range di temperatura

-10 °C – +40 °C
Umidità 0 – 85% senza condensa

Assorbimento

ca. 0,4 Watt senza display
ca. 0,6 Watt con display
Alimentazione attraverso lo scanner

Correzione automatica dello zero

Garantisce la stabilità del punto zero

Certificazioni

OIML, NTEP, CE



Display per applicazioni senza calcolo del prezzo

Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico
Indicazione del peso a 5 cifre
Tasti tara e azzeramento

Display per applicazioni di calcolo del prezzo

Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico
Indicazione del peso a 5 cifre, prezzo base e importo a 6 cifre e tara a 4 cifre
Tasti tara e azzeramento

Visualizzazione sul monitor della cassa

Visualizzazione dei dati di peso sul terminale di cassa grazie alla funzione VCODisp (Virtual Checkout Display)
Tara e azzeramento mediante i tasti sullo scanner e su richiesta tramite pulsanti touch nella finestra di indicazione del peso VCODisp

Dimensioni

399 x 292 x 102 mm (L x P x A)

Spazio consigliato per l'installazione

403 x 295 mm
Profondità minima di installazione 102 mm
Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni delle bilance checkout Ariva e sulle applicazioni opzionali interpellate il vostro agente di vendita METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO Group

Retail Division
Local contact: www.mt.com/contacts

Con riserva di modifiche tecniche
©05/2025 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati. Documento No. 30594606
MarCom Industrial

www.mt.com/retail

Per maggiori informazioni

