



#### Standardsoftware für METTLER TOLEDO PC-Waagen

UC3 Software ist die leistungsstarke Waagensoftware für PC-Waagen der Modellfamilien UC3 Line und UC Evo Line. METTLER TOLEDO PC-Waagen verfügen mit der UC3 Software ab Werk über eine Fülle an bewährten und praxisorientierten Funktionen, die Ihre Wäge- und Bedienprozesse einfacher und effizienter machen – ob an der Verkaufstheke, in der Vorverpackung oder beim SB-Wiegen.

Neben Gehäuse- und Ausstattungsvarianten der Waagen stehen Ihnen ergänzend zur UC3 Software eine Vielzahl an Applikationen und optionalen Softwareerweiterungen zur Auswahl, mit denen Sie Ihre Wägelösung an Ihr individuelles Anforderungsprofil anpassen.

# Einfach-schnelles Wägen

## Die Basis für Ihren Verkaufserfolg

### Flinkes Bedienen

Thekenverkauf duldet keine Wartezeiten. Ob schnelle Artikelsuche über den intuitiv einfach bedienbaren Touchscreen oder rascher Zugriff auf Komfortfunktionen dank interaktiver und kontextsensitiver Menüführung: Die UC3 Software ist in ihrer Funktionalität und Bedienbarkeit konsequent auf schnelle Wiege- und Bedienprozesse ausgerichtet.

### Variables Vorverpacken

SB-Regale entlasten Ihre Bedientheke und sind die bequeme Alternative für Kunden, die es bei ihrem Einkauf besonders eilig haben. Automatisches und manuelles Verwiegen, alternativ mit oder ohne Bedienen der Drucktaste, bequeme Rezepturzuweisung bei der Lieferantwahl, Batch-Modus, Neuverwiegung und Preisrückrechnung – die UC3 Software lässt keine Wünsche beim Vorverpacken offen, ob in der Warenvorbereitung oder in verkaufsschwächeren Zeiten an der Bedientheke.

### Einfaches SB-Wiegen

Äpfel mit Birnen vergleichen? Die UC3 Software unterstützt beim SB-Wiegen die Artikelwahl über Nummerneingabe, alphanumerische Textsuche – oder ganz bequem über den einfach-schnellen Touch auf das Warensymbol des gewünschten Artikels oder der Warengruppe. Die automatische Nullstellung bei Unterlast oder alternativ ein Akustikalarm sorgen für einen sicheren SB-Betrieb.

### Schnelle Inventur

Die UC3 Software bietet Ihnen neun Inventurarten zur Auswahl, begleitet von praxisnahen Zusatzfunktionen wie Verbuchung auf Inventurerfassungsspeicher, separatem Inventurbon, Sofortausdruck jeder Registrierung oder das bequeme Zwischenspeichern von Summen und Zwischensummen bei Pausen und Arbeitsunterbrechungen.



### Einfache Artikelwahl

SB-Wiegen über Warensymbol

**Werbung, die Appetit macht**  
Erträge steigern mit visueller Verkaufsförderung auf dem Kundenbildschirm

### Qualifizierte Beratung

Fragen zum Sortiment? Hinterlegen Sie mit der UC3 Software artikelbezogene Zusatz- und Kompetenztexte, auf die Ihre Mitarbeiter bei Kundenfragen direkt an der Waage zugreifen können. Das macht Ihre Mitarbeiter jederzeit auskunftsfähig. Oder entscheiden Sie sich für die optionale Applikation Fresh Look Advisor – eine interaktive und enorm komfortable Assistenzlösung, die Ihren Mitarbeitern ganz spielerisch mehr Beratungskompetenz im Kundengespräch verleiht.

### Besser Werben

Viele Verbraucher entscheiden spontan. Visuelle Verkaufsförderung auf dem Waagenbildschirm erreicht Ihre Kunden im richtigen Augenblick. Die UC3 Software unterstützt das Einblenden von Bildern in Standarddateiformaten. Mit dem Fresh Look Promoter hält METTLER TOLEDO darüber hinaus eine leistungsstarke Applikation für Sie bereit, die Ihnen das komfortable Management visueller Verkaufsförderung und das Steigern margenstarker Verbundverkäufe mit Texten, Bildern, Animationen und Videos ermöglicht.

### Detaillierte Auswertung

Schneldreher oder Ladenhüter? Die frei kombinierbaren Berichte der UC3 Software geben Ihnen in Sekundenschnelle detaillierte Einblicke in Ihre Verkaufszahlen. Besonders bequem: Alle Berichte können direkt an der Waage ausgedruckt werden.



### Schnelle Installation

- Einfache Integration in Ihre IT-Umgebung
- StartUp-Wizard für schnelle Inbetriebnahme und Anpassung an die Verkaufsumgebung
- Hohe Effizienz über Hinterlegung profilbasierter Konfigurationen
- Datenversorgung und -entsorgung über XML-Schnittstelle

### Komfortable Datenpflege

- Master Database Service für bequeme automatisierte Datensynchronisation im Waagennetz
- Automatische Datennachpflege beim Ausfall eines Gerätes
- Datenänderungen wie Einpflegen neuer Artikel oder Preisänderungen direkt an der Waage oder über zentrale Systeme

### Optimierte Verfügbarkeit

- Vermeidung von Betriebsunterbrechungen dank präventiver Fehlerüberwachung
- Hinweismeldung auf Eichtermin
- Hinweismeldungen zu turnusmäßigen Serviceintervallen von Verschleißteilen
- Zeitgesteuerte Updates im laufenden Betrieb

### Unterstützte Bildformate

- jpg, gif, bmp

### Nachhaltige Technik

- Automatische Abschaltung der Waage
- Manuelles oder zeitgesteuertes Dimmen der Bildschirme während Bedienpausen
- Energiesparmodi für Touchscreen und Kundenbildschirm getrennt steuerbar

### Browser-Integration

- Anzeige zustandsabhängiger Inhalte
- Ideal für Intranet-/Internet-Anwendungen

### Intouch<sup>SM</sup> Remote Services

- Remote-Hilfe-Funktion auf der Waage
- Remote Help Desk
- Fernüberwachung, Ferndiagnose, Fernwartung
- Fernunterstützung
- Datenfernübertragung
- Geräteinventar-Management

### Dienstleistungen

- Individuelle Softwareanpassungen auf Anfrage
- Regelmäßige Software-Updates und Aktualisierungen über Wartungsvertrag

## Technische Daten

# UC3 Software

### Funktionen

#### Thekenverkauf

##### Bedienformen

- Schnellbedienung
- Durchbedienung
- Bedienung mit Bon, Etikett, Bon und Artiketikett, Bon und Totaletikett, Klebender Summenbon, Bon mit/ohne Talon

##### Artikelselektion

- Alphanumerische Artikelsuche
- Artikelsuche über Eingabe der PLU-Nummer
- Warengruppen
- Scanning
- Vordefinierte Tasten, Taste Preset-Belegung
- Dynamische Auswahllisten, damit keine Layoutanpassung erforderlich

##### Registrierung/Artikelgebundene Funktionen

- Erst-/Zweitpreis
- Preisüberschreibung
- Sonderpreise
- Terminpreise
- Staffelpreise

##### Bonfunktionen

- Bonstorno, Zeilenstorno
- Bonstorno mit Passwortabfrage
- Bonwiederholung
- Bonwiedereröffnung
- Mitlaufender Bon
- Bonunterdrückung
- Sortierung nach Abteilung
- Sortierung nach Mehrwertsteuer

##### Tara

- Taraausgleich
- Taravorgabe (Auswahlliste)
- Manuelle Taraeingabe
- VK-Tara

##### Kompetenztexte

- bis zu 1.000 Zeichen Länge
- Anzeige und Ausdruck möglich

##### Zusatztexte

- bis zu 10 Texte pro Artikel
- bis zu 10.000 Zeichen pro Text
- Anzeige und Ausdruck möglich

#### Inventur

- bis zu 9 Inventurarten
- Verbuchung auf Inventurerfassungs-speicher
- Inventurbon
- Temporäre Zwischenspeicherung von Summe und Zwischensumme
- Registrierung sofort drucken
- Passwortabfrage bei Abschluss und Ausdruck

#### Vorverpackung

- Manuelle oder automatische Vorverpackung mit oder ohne Drucktaste
- Batch-Modus
- Rezepturauswahl
- Zutatentexte
- Zweitetikett, Totaletikett, Summenetikett
- Neuverwiegung
- Preisrückrechnung mit Etikett

#### Selbstbedienung

- Artikelauswahl über Kategorien, vordefinierte Tasten, Nummerneingabe, Textsuche
- Artikelerkennung und Artikelselektion mit Kamera und Bilderkennungssoftware (nur UC3-GTT-P)
- Automatische Nullstellung oder akustisches Signal bei Unterlast
- Primärtara



#### Optionale Funktionen und Applikationen

##### Herkunftsnachweis

Erfüllung der gesetzlichen Auflagen zu Herkunftsnachweis und Rückverfolgung von Chargen – z. B. Rückverfolgung von Rindfleisch gemäß EU-Recht. Herkunftsdaten werden auf Bon oder Etikett ausgezeichnet.

##### Promotionen

Funktionspaket zur Unterstützung von Bonus- und Treuepunkte-Programmen sowie vielfältiger fixer, gestaffelter oder linearer Preisnachlässe nach Gewicht und/oder Menge.

##### Bonweiterleitung

Automatische Weiterleitung und Übergabe des Waagenbons an das Kassensystem. Die Inhalte der im Waagenbon enthaltenen und an das Kassensystem übertragenen Daten sind frei definierbar.

##### UC3 Kassensoftware

Die UC3 Kassensoftware erweitert die Waage zur voll funktionsfähigen Kasse an der Verkaufstheke. Weitere Optionen:

- EC-Cash-Schnittstelle
- Geld zählen
- Payback-Funktion

##### Fresh Look Promoter

Emotionen wecken, Marken stärken, Erträge steigern – mit der METTLER TOLEDO Applikation Fresh Look Promoter für komfortables Management visueller Verkaufsförderung an der Frischetheke.

##### Fresh Look Advisor

Gut beraten, besser verkaufen – mit der METTLER TOLEDO Applikation Fresh Look Advisor für mehr Beratungskompetenz an der Frischetheke.

Nähere Einzelheiten zum Leistungsumfang der optionalen METTLER TOLEDO Applikationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Applikationsblättern. Gerne informiert Sie Ihr METTLER TOLEDO Vertriebsbeauftragter im persönlichen Gespräch.



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001  
Umweltmanagement-Zertifikat ISO 14001  
Internet: <http://www.mt.com>  
Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
© 02/2011 Mettler-Toledo AG  
Gedruckt in Deutschland 22021971  
Global MarCom Switzerland

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Mehr Informationen

