

Faites la promotion de vos produits frais sur la balance qui se trouve dans le rayon



L'affichage client est un véritable écran

Près de 75% des décisions d'achat sont prises dans le magasin. Grâce à des offres spéciales et des informations sur les produits, les clients achètent davantage de manière impulsive.



Paramétrez l'écran tactile 12,1" à votre guise

Suggérez des présentations et des recettes. Dès que la marchandise est posée sur le plateau ou que le client active l'écran, la balance revient en mode pesage.



Centre de formation de vos employés

Des pages HTML programmables laissent une large place à la formation professionnelle en plus de la création graphique.



Technologie de pointe

La balance UC3 offre une plate-forme ouverte, des systèmes d'exploitation PC au point de décision d'achat du comptoir d'un rayon frais. Cette balance est la plate-forme optimale pour les solutions intelligentes de vente au détail et constitue un investissement pour l'avenir.



UC3-HTT-P

Une véritable plateforme de vente

Grâce à des messages ciblés, vos clients se décideront rapidement sur leurs achats. Reposez-vous sur l'intelligence de cette balance pour assurer des promotions, offrir des services avancés au client ou fournir des informations à l'employé derrière le comptoir.

- **Motivation des employés - formation et supports de promotion**
- **Communication directe - la bonne information au moment opportun**
- **Système de recherche intuitive (alphanumérique)**
- **Création de valeurs ajoutée - vos produits sont mis en valeur**

Caractéristiques techniques

UC3-HTT-P

Caractéristiques

Aide en ligne : aide contextuelle via des affichages de texte, formation par affichage de texte, images ou animations Flash
Support de promotion à destination de l'opérateur (information supplémentaire sur le produit, recommandations)

Fonctions Smiley

Annulation de reçu par numéro

Nombreuses possibilités de tarage

Écran tactile/clavier côté opérateur

Certificat d'origine (en option)

Promotions (en option)

Transfert de reçu (en option)

Module Caisse

- Fonctions Caisse

- Fonction fond de Caisse au poids**

Affichage

Écran client couleur 12,1" (résolution 800 x 600)

Affichage du poids à 5 caractères

Affichage de la tare à 5 caractères

Affichage du prix à 8 caractères

Affichage du montant total à 9 caractères

Information sur les articles ou à destination des clients au format

HTML,

texte ou graphique

Écran tactile couleur de 12,1" côté opérateur

(résolution 800 x 600)

Fonctions opérateur

Vente par vendeur, étiquetage, vente en gros, vente avec

ticket et étiquette de total, ticket et étiquette articles,

ticket total autocollant, ticket avec/sans talon

Sélection d'articles : classique - via l'entrée du code PLU, via des

valeurs prééglées ou via la fonction de recherche alphanumérique,

les résultats peuvent être immédiatement enregistrés

Interfaces client et opérateur configurables (pour la conception libre

des interfaces, nous proposons le programme WYSIWYG SDA)

Imprimante

Vous pouvez choisir entre une imprimante tickets 2" (standard),

une imprimante d'étiquettes 2" ou une imprimante double 2"

(tickets et étiquettes)

Possibilité également d'imprimante Linerless 2"

Impression d'étiquettes rapide jusqu'à 125 mm/s, résolution de

8 points

Impression de logo sur reçu ou étiquette

Étiquettes définissables librement (tickets sur PC, nous proposons

le programme WYSIWYG UC3 label.)

** disponible uniquement avec les fonctions Caisse



Mémoire de données

Disque dur : 40 Go min.

Mémoire principale : 256 Mo, en option jusqu'à 1 Go

Sécurité

Protection par mot de passe des fonctions importantes

Base de données principale locale

Support Internet multimédia

Flash player (en option)

Coupons (option)

Interfaces

Ethernet TCP/IP 10/100

1 interface série RS232

1 interface RJ11 pour activation du tiroir-caisse

2 interfaces USB 2.0

Solution sans fil via IEEE802.11b/g (en option)

Commande à distance et transmission de données

FTP

VNC

Transfert des données via Trans UC3

Entrée et suppression de données via une interface XML

Système d'exploitation

Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS)

Linux (en option)

Plage de pesée	6 kg	15 kg	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Précision	2 g	5 g	1 g/2 g	2 g/5 g	2 g	5 g
Capacité min.*	40 g	100 g	20 g	40 g	40 g	100 g

* Ex. : l'impression est possible pour la charge minimale, mais pas pour l'étiquetage.
Comparaison de tare sur toute la plage de pesée ; mise à zéro automatique.



Certificat de qualité ISO 9001

Certificat d'environnement ISO 14001

Internet : <http://www.mt.com>

Services internationaux

Sous réserve de modifications techniques

© 02/2007 Mettler-Toledo GmbH

Imprimé en Allemagne 22018152

MCG MarCom Greifensee

www.mt.com/retail

Pour plus d'information