



Sistema semiautomático  
de Pre-empaque  
Modelo 706



## **Pesaje y etiquetado automáticos para operaciones de empaquetado a mano**

**METTLER TOLEDO**

El sistema de Pre-empaque semiautomático 706 de METTLER TOLEDO

## Hace su operación de empaque manual más rápida y eficiente

- Pesaje y etiquetado automáticos
- Genera etiquetas con gráficas, recetas, instrucciones de cocina, etc.
- La pantalla sensible al tacto es fácil de aprender y usar...ahorrándole tiempo y entrenamiento
- Imprime etiquetas luminiscentes "Day-glo" para incrementar sus posibilidades mercadeo

La Etiquetadora Automática Auto-Labeler® 706 le permite añadir componentes para que su operación de empackado a mano sea más productiva en los periodos normales y de alto uso. Añádale el Sistema de Pre-empaque SmartTouch, la Empacadora a Mano Modelo 661 y la Correa Transportadora de Sellado Modelo 623, y usted obtiene un sistema semiautomático, eficiente y que le ahorra espacio.



### Mettler-Toledo, Inc.

**E.U.A.**  
1900 Polaris Parkway  
Columbus, Ohio 43240  
TEL. (800) 786-0038  
(614) 438-4511  
FAX (614) 438-4900

### Mettler-Toledo S.A.

**México**  
TEL. (525) 547-1634  
FAX (525) 541-2228

### Operaciones Internacionales

**América Latina y Caribe**  
TEL. (614) 438-4888  
FAX (614) 438-4880

**Internet**  
www.mt.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ©1999 Mettler-Toledo, Inc.

METTLER TOLEDO® y SmartTouch® son marcas registradas de Mettler-Toledo, Inc.

Impreso en papel reciclado y es reciclable.

Impreso en los EE.UU.

2.5M1099  
RT1061.05

### La Estación de Empaque Manual Modelo 661 y la Correa Transportadora de Sellado Modelo 623

Los Modelos 661 y 623 trabajan juntos para proveerle el empackado a mano, el sellado de la película y la función de ordenamiento de bandejas.

- El 661 está disponible con soportes para 2 ó 3 rollos de películas
- Se puede añadir una segunda estación 661 para una mayor producción durante periodos de mayor carga de trabajo
- La Correa de Sellado 623 provee control de calor uniforme para un excelente sellado



Sistema con 2 Estaciones de Empaquetado a Mano

### Etiquetadora Automática Modelo 706

La Etiquetadora Automática 706 ordena y posiciona bandejas automáticamente para las etiquetas de pesaje/precio. Los paquetes son transportados uno a la vez sobre el transportador de la báscula para pesarlos y luego llevados a la posición de etiquetado para aplicarle la etiqueta con el precio.

- Localización consistente de la etiqueta para todos los tamaños de bandejas
- Puede añadir fácilmente una impresora adicional para imprimir etiquetas de mercadeo luminiscentes "Day-glo"
- Fácil acceso a la báscula para el pesaje manual de artículos grandes

### Sistema de Pre-empaque SmartTouch

El Sistema de Pre-empaque SmartTouch provee el control de programa computarizado, el pesaje y las capacidades de impresión para el sistema Semiautomático 706.

- El SmartTouch 8361 es un controlador de pantalla sensible al tacto, fácil de usar y con múltiples opciones de conexión en redes de trabajo, incluyendo Ethernet TCP/IP
- La Impresora 317 para etiquetas de peso/precio puede imprimir textos y gráficas, y almacena gran cantidad de etiquetas
- La báscula 8270 provee pesaje rápido y exacto

### Especificaciones

**Temperaturas de Operación:** de 5°C a 40°C (41°F a 104°F), de 10 a 90% de humedad, sin condensación

**Alimentación:** 115VCA, 60 Hz, 2kVA, 230 VCA opcional

**Capacidad de la Báscula:** 20 kg x 0.005 kg (50 lb x 0.01 lb)