

Fresh Solutions for Retail



## SOLO® MAX y XL

Empacadoras automáticas y sistemas automáticos de empaque y etiquetado



**Empaque y etiquetado automático  
con el máximo ahorro de película**

**METTLER TOLEDO**

# Aumente la productividad y ahorre película y espacio

- ❑ **Empaque hasta 30 paquetes por minuto**
- ❑ **Impresionante recuperación de la inversión con tan solo el ahorro de película**
- ❑ **Estiramiento en 4 direcciones para un empaque ceñido y atractivo**
- ❑ **Tamaño de bandeja automático... no se necesita seleccionar el tamaño**
- ❑ **Aplica hasta 3 etiquetas...precio, comercialización, etiqueta inferior y rótulos de seguridad**

Las empacadoras automáticas SOLO MAX y SOLO XL satisfacen idealmente sus necesidades de empaque de mediano y alto volumen con velocidades de hasta 30 paquetes por minuto... y no se requiere de un tiempo de conversión o selección entre los diferentes tamaños de bandeja. Las SOLO MAX y XL utilizan solamente un rollo de película de 13" para empaquetar todas las bandejas, incluyendo los paquetes familiares... 25, 7 y 10 X 14. La SOLO XL también está disponible en una versión con película de 11" para responder a su aplicación específica.

Ambas empacadoras le permiten fácilmente seleccionar el estiramiento de la película... estiramiento estándar para la mayoría de los paquetes y estiramiento reducido para bordes puntiagudos o productos delicados. Está disponible una correa de alimentación extendida opcional para la SOLO MAX para proporcionar a la empacadora la capacidad de "alimentación en diluvio" y lograr un rendimiento de trabajo y productividad máximos.

## Espacio pequeño

La SOLO MAX sólo requiere 25 pies cuadrados de su crítico espacio de producción y la Auto-Labeler Modelo 706 ó 705 sólo necesita unos pocos pies cuadrados extra al espacio requerido para todo el sistema.

La SOLO XL con la Auto-Labeler Modelo 705 ó 706 sólo requiere 25 pies cuadrados de espacio. Si se requiere un espacio pequeño, la SOLO XL Combo con báscula incorporada e impresora puede ser colocada en espacios menores de 15 pies cuadrados.

## Controlador Prepack SmartTouch

El Controlador Prepack SmartTouch es un controlador pre-empaque programable que presenta una pantalla sensible al tacto fácil de usar. El simple toque de un dedo realiza la mayoría de las tareas permitiendo que el entrenamiento del operador sea rápido y sencillo. Para la búsqueda rápida de un PLU están disponibles más 350 teclas programadas. Una rápida operación con un tiempo de entrenamiento reducido significa mayores ganancias.

## Auto etiquetadoras

La Auto-Labeler Modelo 705 y 706 cataloga, pesa y aplica el precio y etiquetas opcionales de comercialización y rótulos de seguridad a los paquetes envueltos. El diseño compacto y la construcción en materiales no corrosivos la hacen ideal para áreas de producción de productos perecederos. Los motores de velocidad gradual son utilizados para aumentar el control y confiabilidad de las bandejas. La báscula incorporada proporciona un pesaje rápido y exacto... y existe un fácil acceso al área de pesaje para el pesaje y etiquetado de los paquetes pre-envueltos.

La Impresora de Etiquetas Inferior Modelo 710 aplica automáticamente las etiquetas a sus paquetes. Cualquier información que usted imprima en la parte superior, ahora puede imprimirla en la parte inferior. La operación automática del Modelo 710 le permite liberar tiempo de su operador eliminando la colocación manual de las etiquetas en los paquetes, mientras aumenta la visibilidad de su producto.



**SOLO® MAX con Modelo 706 Auto-Labeler®**

## Impresoras de Etiquetas

La Impresora Térmica de Etiquetas Modelo 317 incluye varias características de valor agregado como una velocidad rápida de impresión, capacidad para etiquetas grandes, impresión de gráficas y alta resolución. Usted obtiene la impresión en las etiquetas de texto en varios tamaños de letra, gráficas, manipulación segura y datos nutricionales. Para reducir sus costos de mano de obra, usted puede incluir dos impresoras 317 con la Auto-Labeler Modelo 706 ó 705... una para imprimir y aplicar la etiqueta del precio y la segunda para imprimir y aplicar las etiquetas de comercialización. Y con más de 250 gráficas DayGlo, esto reducirá su necesidad de un gran inventario de etiquetas pre-impresas.

## Aplicación de rótulos de seguridad

El Aplicador de Rótulos de Seguridad Modelo 703 aplica Rótulos de Vigilancia Electrónica de Artículos (EAS, por su sigla en inglés) Sensormatic para ayudar a prevenir los robos de productos de su estuche de carnes.

La operación automática ahorra tiempo y costos de mano de obra... y los empleados no están ocupados con la decisión de "rotular" o "no rotular". El Modelo 703 puede ser adicionado a la mayoría de sistemas 705/706.



**SOLO® XL Combo**

|   | <b>SOLO MAX<br/>con Auto-Labeler</b>                       | <b>SOLO XL-13<br/>con Auto-Labeler</b>                     | <b>SOLO XL-11<br/>con Auto-Labeler</b>                     | <b>SOLO XL Combo</b>                                       |
|---|--|--|--|--|
| <b>Tamaños de bandeja</b>                     | 2S, 17S, 20S, 4S, 8S,<br>9,10S, 16S, 12S, 7,<br>25S, 10x14 | 2S, 17S, 20S, 4S, 8S,<br>9,10S, 16S, 12S, 7,<br>25S, 10x14 | 1S, 2S, 17S, 20S, 4S,<br>8S,10S, 16S, 7, 25S               | 2S, 17S, 20S, 4S, 8S,<br>9,10S, 16S, 12S, 7,<br>25S, 10x14 |
| <b>Tamaño de película</b>                     | 13"  | 13"  | 11"  | 13"  |
| <b>Espacio requerido<br/>(pies cuadrados)</b> | 33   | 25   | 25   | 15   |
| <b>Opción DayGlo</b>                          | Sí   | Sí   | Sí   | No   |
| <b>Opción de impresora<br/>inferior</b>       | Sí   | Sí   | Sí   | Sí   |
| <b>Opción de rotulo<br/>de seguridad</b>      | Sí   | Sí   | Sí   | No   |
| <b>PPM Empaque/Etiqueta</b>                   | 30   | 20   | 20   | 19   |
| <b>Electricidad<br/>(Empacadora)</b>          | 208 o 230 VAC, 50-<br>60Hz, 3 kVA                          | 115, 208, o 230 VAC,<br>50-60Hz, 3 kVA                     | 115, 208, o 230 VAC,<br>50-60Hz, 3 kVA                     | 115, 208, o 230 VAC,<br>50-60Hz, 3 kVA                     |
| <b>Electricidad<br/>(Etiquetadora)</b>        | 115 VAC, 60 Hz o<br>230 VAC 50/60 Hz<br>Monofásica, 575 VA | 115 VAC, 60 Hz o<br>230 VAC 50/60 Hz<br>Monofásica, 575 VA | 115 VAC, 60 Hz o<br>230 VAC 50/60 Hz<br>Monofásica, 575 VA | 115 VAC, 60 Hz o for<br>Controller/Printer                 |



Modelo 703



Modelo  
710

Adicione la Impresora Inferior Modelo 710 para aumentar las posibilidades de comercialización y paquetes más atractivos para sus clientes. Asegure sus productos con el Aplicador de Rótulos de Seguridad Modelo 703.

**SOLO® XL con Modelo  
705 Auto-Labeler®**



**Mettler-Toledo USA**

1900 Polaris Parkway  
Columbus, Ohio 43240  
TEL. (800) 883-2171  
(614) 438-4511  
FAX (614) 438-4900

**Mettler-Toledo, Canada**

TEL. (800) 263-6593  
FAX (614) 438-4846

**Mettler-Toledo S.A., Mexico**

TEL. 52 55 5547 1634  
FAX (525) 541-2228

**Mettler-Toledo, Australia**

Port Melbourne, Vic 3207  
TEL. 61 3 9644 5710

**For all other countries:****Mettler-Toledo Sales International**

Switzerland  
TEL. +41-1-944 22 11,  
FAX +41-1-944 31 70

Internet: [www.mt.com](http://www.mt.com)

Especificaciones sujetos a cambio sin notificación.

©2005 Mettler-Toledo Inc.

METTLER TOLEDO® and SmartTouch® son marcas comerciales registradas de Mettler-Toledo Inc.

Sensomatic® es una marca comercial registrada de Sensomatic Electronics Corporation.

Impreso en los EE.UU.

RT1141.1S



**ServiceXXL®**  
Tailored Services



**Certificación de calidad:** El desarrollo, producción y auditoría están de acuerdo con ISO9001 y el sistema de manejo ambiental de acuerdo con ISO14001.

**Servicios ajustados al cliente:**

Nuestra gran red de servicio está entre las mejores del mundo y asegura una máxima disponibilidad y vida útil de su producto.

**Conformité Européene**

Este sello es su garantía de que nuestros productos están conforme a las últimas regulaciones.

**En Internet:** Usted puede encontrar información importante acerca de nuestros productos y servicios, así como de nuestra compañía, rápida y fácilmente en <http://www.mt.com>

[www.mt.com](http://www.mt.com)